



1. Voorbereiding	3
2. De <b>DEPLAY WATCH</b> App	5
3. Simkaart	6
4. Functies	7
5. Vragen & Antwoorden	9
5.1 De Simkaart	9
5.2 DEPLAY WATCH	11
5.3 Functies	12
5.4 Meldingen	14
5.5 Algemeen	15
6. Over <b>DEPLAY</b>	18
7. 100% Veilig	19
8. Speciale Aanbieding 20	
(100%)	

### **1. VOORBEREIDING**

Lees voordat je dit product gaat gebruiken de handleiding zorgvuldig door voor een correcte installatie en snel gebruik.

Controleer of het product het juiste model is met complete accessoires. Gebruik een Nano Simkaart die het 4G-netwerk ondersteunt. (Schakel de DEPLAY 4G kIDSWATCH uit voordat ie de kaart blaatst.)

1. Veiligheidswaarschuwing :

 Het horloge moet voor het eerste gebruik minimaal 4 uur worden opgeladen.

2) Schakel het horloge uit voordat u de kaart plaatst.



#### Aanknop :

Aanzetten : Houd de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt om het horloge in te schakelen.

Uitschakelen : Schakel het uit via het horloge "Instellingen-Afsluiten" of sluit het op afstand af via de telefoon-app.

Herstarten : Houd de aan/uit-knop 30 seconden lang ingedrukt om het horloge opnieuw op te starten. Of u kunt het horloge op afstand opnieuw opstarten vanaf de telefoon-app.

SOS : Houd de aan/uit-knop voor 3 seconden ingedrukt om de SOS-functie te activeren in geval van nood.



#### Inhoud

#### DEPLAY 4G RIDSWATCH

Magnetische USB-oplaadkabel Handleiding Simkaart helper 4G Simkaart





Simkaart helper

Handleiding



Simkaart



Magnetische USB oplaadkabel

#### 5.5 CM 23.5 CM



#### 2. DE DEPLAY WATCH APP

Controleer de 'toestelinformatie' in de 4G KidsWatch en gebruik je KidsWatch om de QR-code 'app downloaden' te scannen om de app te downloaden.

Voordat je de simkaart in de KidsWatch plaatst, dien je eerst de pincode hiervan te verwijderen:

#### Stap 1: Download de DEPLAY WATCH app.

Stap 2 : Maak een account aan in de DEPLAY WATCH app.

Stap 3 : Druk op het + teken rechtsboven in de **DEPLAY WATCH** app. Daar kun je de Kidswatch toevoegen aan je account. Je voegt het toe door de QR-code te scannen die is op de kaart die aan de KidsWatch is bevestigd. De QR-code is ook te vinden in de KidsWatch zelf!

Opmerking: U kunt de bijbehorende DEPLAY WATCH App vinden in de Apple of Android app store. U kunt de DEPLAY WATCH App ook vinden door de QR-code van de app te scannen. Die kan worden gebruikt in het QR-menu in de KidsWatch.



### **3. SIMKAART**

3.1 PIN-code van de simkaart vrijmaker

Stap 1: Plaats eerst de nieuwe simkaart in uw eigen telefoon.

Stap 3 : Ga naar mobiel

Stap 4 : Ga naar SIM-code / SIM-pincode en schakel deze uit.

Stap 5 : Nadat de pincode van de simkaart is verwijderd, kun je de simkaart in de DEPLAY 4G KIDSWATCH plaatsen, zie hiervoor 3.2 Installatie DEPLAY 4G KIDSWATCH

Voor optimaal gebruik raden wij voor Nederlandse gebruikers een 4G simka Lebara aan, en een Proximus 4G-simkaart voor gebruik in België.

#### 3.2 Installatic DEPLAY 4G RIDSWATCH

Stap 1: Trek de simkaartslot naar buiten (met behulp van een kaartduwer).

Stap 2: Plaats de simkaart in de simkaartslot (de chipzijde van de simkaart is naar boven gericht en de inkeping naar buiten gericht).

Stap 3: Plaats de simkaartslot terug in de KidsWatch. Voordat u de simkaart plaatst.



### **4. FUNCTIES**

#### LBS, GPS & WIFI : Om de live tijdlocatie op de app te bekijken.

Veiligheidsgebied : Er kunnen 3 veiligheidsgebieden worden ingesteld en er zal een alarmmelding zijn wanneer de 4G KidsWatch verhuist buiten dit gebied.

Alarm : Er kunnen 3 verschillende wekkers worden ingesteld.

Adresboek : Het adresboek is in te stellen met 15 telefoonnummers en de 4G KidsWatches kunnen elkaar bellen.

Chatten : Tik om met de app te chatten, zodat je spraakopnamen en afbeeldingen naar de telefoon kunt sturen/versturen.

Camera : Klik om een foto of video te maken.

Roeping : De 4G KidsWatch kan zelfstandig bellen, dit is via de app in of schakel het uit.

#### Thermometer :

 Polsmodus: klik op polsmodus en klik op 'meten starten', dat hoeft niet het horloge afdoet, ontvangt u een melding wanneer de meting is voltooid - Omgevingstemperatuur: meet de omgevingstemperatuur.

 Temperatuurmeting op afstand: met deze functie kunt u de temperatuur op afstand aanpassen lichaamstemperatuur of meet je kind via de app.



Wheel, align seator prove init to dover alle reauselenungen bestellenungen



#### Hartslag- en bloeddrukmeting :

Wanneer u op de hartslag- en bloeddrukfunctie op de 4G KidsWatch klikt, wordt de sensor automatisch ingeschakeld om hartslag en bloeddruk te meten. De meettijd is: 30 seconden en de meetgeaevens worden automatisch wereneaven na de metina.

Pedometer : Stappenteller is standaard uitgeschakeld en moet worden ingeschakeld in de app.

Videogesprek : klik om een privé-, groepschat of videochat met de app te selecteren. De groepschat kan met maximaal 8 personen tegelijk plaatsvinden.

Galerij : Klik in de 4G KidsWatch om de foto's te zien die door het horloge zijn gemaakt. Foto's kan worden gedeeld en verwijderd.

Kalender : klik om de kalender te zien die door de app is ingesteld van maandag tot en met vrijdag.

Vienden maken: Nadat di menu is geopend, raskt u elkara an met de 4G KiksWatchso vienden te maken. Nadat de vienda duccessol is teogevogd, licht ei de foto qo DE model Kan worden gebruikt om tot vier vienden te maken soor spraakberichten en afbeeldingen verstruer. Druk kang og het bereicht van een vinden om het bericht te Verwijderen<sup>4</sup> of <sup>1</sup>ook al te verwijderen<sup>4</sup> verwijderen<sup>4</sup>. Druk lang op de afbeelding van de viend om de viend te verwijderen.

Rekenspelletjes : Klik op start om te beginnen met spelen. De moeilijkheidsgraad van het spel is verdeeld in drie niveaus: 'eenvoudig, geavanceerd en moeilijk'.

SOS: Stel 3 noodnummers in. Het horloge waarschuwt de 3 noodnummers zoals in het geval van noodgeval wordt de SOS-knop 3 seconden ingedrukt. **DEPLAY 4G EIDSWATCH** belt vervolgens de 3 telefoonnummers. Als niemand opneemt, wordt het gestrek beëindigd.

Meeluisteren: Dit kan vorden ingestellt in die SERLAY LATCH App. Veer het nummer in vaarang is wijk meeluisteren in die aga Je kannt zu meeluisteren met je kind wis je smartphone. Niet stone preidoe E. kunnen die het lingenrichen werden ingesteld vaarah het kindervist a categorie is trijderen de Niet storen periode worden alle oproperio en andere geluiden geblikkered en wordt je kind niet afgeleid tijden stee periodes, bijvoorseelt ig diese brief.

Gezinsleden : toont accounts van alle gezinsleden op de DEPLAY 4G EIDSWATCH verbonden.

### 5. VRAGEN & ANTWOORDEN

#### 5.1 De Simkaart

Vragen

- Zit er een Simkaart inbegrepen bij de KidsWatch?

- Wat moet ik doen als de simkaart niet werkt?

 Hoe moet ik de simkaart unlocken / pincode vrij maken?

Hoe moet ik de DEPLAY KIDSWATCH installeren?

#### Antwoorden

Ja, er wordt een Lebara simkaart meegeleverd. Voor optimaal gebruik adviseren wij een 4G-simkaart van Lebara voor Nederlandse gebruikers en een 4G-simkaart van Proximus voor gebruik in België.

Zorg ervoor dat je een 4G simkaart hebt en dat je de pincode van de simkaart hebt verwijderd via je smartphone.

Voordat je de simkaart in de KidsWatch plaatst, dien je eerst de pincode hiervan te verwijderen: Stap 1: Plaats de nieuwe simkaart eerst in je eigen telefoon Stap 3: ca naar instellingen. Stap 3: ca naar Mobiel netwerk. Stap 4: ca naar Simcode/SIM DIN en zet doze uit. Stap 5: Als de pincode van de simkaart is

gehaald, kun je deze inbrengen in de DEPLAY KIDSWATCH

Stap 1: Trek de simkaartslot naar buiten (met behulp van een kaartduwer).

Stap 2 : Plaats de simkaart in de simkaartslot (de chipzijde van de simkaart is naar boven gericht en de inkeping naar buiten gericht).

Stap 3: Plaats de simkaartslot terug in de KidsWatch. Hoe haal ik de simkaart uit de KidsWatch?

Trek de simkaartslot met behulp van de kaarduwer naar buiten. Plaats de simkaart in de simkaartslot (de chipzijde van de simkaart is naar boven gericht en de inkeping naar buiten gericht). Plaats de simkaartslot terug in de KidsWatch.

Hoe plaats ik de simkaart in de DEPLAY
KIDSWATCN?

 Wat voor soort simkaart van welke provider moet erin?

- Hoe kan ik de simkaart van Lebara installeren?

- Hoe kan ik het saldo van mijn Lebara simkaart controleren en/of opwaarderen?

 Wat moet ik doen als ik de melding "geen simkaart" of "simkaartfout" krijg?

 Werkt een simkaart uit België ook voor de KidsWatch? Kijk bij 3.2 installatie DEPLAY 4G KIDSWATCH voor de uitleg hierover.

In de **DEPLAY EIDSMATCH** dient een Nane simkaart te worden ingebracht, het is belangrijk dat die een 4G simkaart is. Hoewel de provider niet veel hoeft uit te maken, adviseren wij voor Nederlandse gebruikers een 4G simkaart van Lebara. Voor Belgische gebruikers raden wij een 4G simkaart van Prosimus aan.

Stap 1: Stop de nano simkaart eerst in je mobiel.

Stap 2: Maak de simkaart simlock vrij. (zie vraag 3 bij het kopje "S1 De Simkaart"). Stap 3: Bel naar het nummer "1244" en volg de stappen. Je Simkaart is nu geactiveerd. (het nummer "1244" kan ook gebruikt worden om ie voicemail te beluisteren).

Stap 1: Om je saldo te controleren bel je naar het nummer "100#.

Stap 2 : Wil je opwaarderen? Bel naar het nummer "1244", kies optie 2 en voer vervolgens je opwaardeercode in.

Stap 3: Toets \*101\*opwaardeercode# in en bel.

(Online opwaarderen kan via lebara nl/opwaar deren).

Meer info? Ga naar lebara.help

Stap 1 : Schakel de KidsWatch uit via de app of het menu van de KidsWatch

Stap 2 : Plaats de simkaart opnieuw in de KidsWatch.

Stap 3 : Zet nu de KidsWatch aan

Jazeker, alleen als het een 4G simkaart is. Voor gebruik in België raden wij een 4G simkaart van Proximus aan.

#### 5.2 DEPLAY WATCH

Vragen

Hoe registreer ik de DEPLAY RIDSWATCH?

Antwoorden

Cebruik een immatphone om de QB-code te connen en instant App BEAAU MATCE App Experiment App BEAAU MATCE App Registremen door op de krong "Registreren" registremen door op de krong "Registreren" extentioned te tikken en de registrerie latappen bergistate gebied most selencierte ante app Bearts. Bevolg ei je in Europa di annot pe Boaste "Debied" installen ab Europa a most bevents. Bevolg ei je in Europa di annot pe Boaste "Debied" installen ab Europa a most ophisowa kuni finatellen. Cebruik bij het registreme gebied worktoword index optieren ab europa ophisowa kuni finatellen. Cebruik bij het registreme

Start de **DEFLAY WATCEI** App opnieuw op, voeg de Kiddwicht-opnieuw toe via de app en test de internetiverbinding via WFF endf 4G, AB dit nog allemaal nog niet werk, mail dan het IINEF-nummer van de Kiddwicht naar: supportijdegelanglin (litt IME-nummer staat op het kaartje dat aan de Kiddwich vastzit & staat ook in het OP-oode menu in de Kiddwicht

 Geeft aan dat het apparaatnummer niet bestaat. Controleer eerst of de app correct wordt gedownload en controleer vervolgens of de IMEI- of REG-code correct is.

2) Geeft aan dat de REG-code onjuist is. Controleer a.u.b. eerst of de app correct wordt gedownload, controleer dan of de REG-code een

15-cifferig nummer is en de invoer correct is. 3) Geeft aan dat het apparaat of account is geregistreerd. De IMEI-code en accountnaam zijn uniek. Ze kunnen niet voor een tweede keer worden geregistreerd. We raden u aan om u te registreern met een nieuw account.

Stap 1: Download de DEPLAY WAYCH app Stap 2: Maak een account aan in de DEPLAY WAYCH app

Stap 3 : In de app druk je rechtsboven op het + teken, daar kun je de KidsWatch toevoegen aan het account. Het toevoegen doe je d.mv. het scannen van de QR-code die op het kaartje staat die aan de KidsWatch vastrit.

 Er is geen verbinding tussen de app en de KidsWatch, wat moet ik doen?

 Het lukt me niet om een account te registreren via de DEPLAY WATCH App.

- Hoe voeg ik de kidswatch toe

- Hoe voeg ik contacten toe?

- Hoe stel je de SOS-knop in

Via de DEPLAY WATCH app kun je bij de functie Itelefoonboekl je contacten toevoegen.

Restart de KidsWatch, controleer of de 4G simkaart er (goed) inzit en check of zowel de KidsWatch als de telefoon een goed werkende internetverbinding heeft. Is het probleem nog niet opgelost? Open de verbonden

DEPLAY WATCH App en ga naar familie nummer (SOS-icoontje). Hier kun ie de SOS-knop/functie instellen

#### 5.3 Functies

Zit er WhatsApp op de KidsWatch?
Hoe kan ik een secundair-account

Ja, er zit WhatsApp op de KidsWatch. Je kunt ook berichten, spraakmemo's + foto's ontvangen. Daarnaast kun je ook videobellen.

Het eerste account dat voor het GPS-horloge is bedoeld, is het primaire beheerdersaccount. Je kunt een secundair account aan de app toevoegen via de functie "Familieleden". Het toevoegen van een secundair beheerdersaccount vereist autorisatie van de primaire beheerder, er wordt een melding beheerdersaccount dezelfde GPS-tracker wil toevoegen. De primaire beheerder ontvangt ook de autorisatie melding. Let op. één APP-account kan meerdere GPS-trackers koppelen, een GPS-tracker kan ook worden verbonden met meerdere secundaire accounts Dit gaat via de autorisatie nadat de secundaire beheerder dezelfde OD-code van de KidsWatch in ziin DEPLAY WATCH App heeft gescand

Log na de registratie in op het account. Selecteer (Neer, dan Apparastijat) en dan op (Apparaat toevoegen), klik op het Scan pictogram om de QR-code ovor registratie is het 15-dijene registratienummer dat u kunt vinden op de QR-stoler op de achterkant van IMEI-streepiscade nummer.

? Nee, het is niet mogelijk om adressen tor voegen.

Is het mogelijk om adressen toe te voegen?

- Hoe kan ik de GPS verbinden met mi

APP account?

 Is het mogelijk om hetzelfde nummer te gebruiken? Nee, elke simkaart heeft een uniek nummer!

 Welk nummer moet worden ingevoerd voor het meeluisteren?

- Waarom kan de KidsWatch niet direct

- Wat kan er worden gedaan als de

- De afstand afwijking tussen GPS- en

LBS-positionering is vrii groot? Hoe kom

worden uitgeschakeld?

apparaat-ID al bestaat?

Dit kun je doen via de **DEPLAY WATCH** app big de functier. Dekunt je telefoonnummer/voogdij nummer invoeren en op Tole" drukken. Er werdt meteen verbinding gemaakt met de KidsWatch. Je krijgt een oproep verzoek die je kunt opnemen om anoniem mes te luisteren met de KidsWatch. De KidsWatch zelf foont hier geen meteling van op het display.

Nadat de simkaart in de KidsWatch is gestoken, kan het niet direct handmatig worden uigeschakeld. Het kan alleen worden bediend door op afstand uit te schakelen vanuit de App **DELAY WATCH** App, om te voorkomen dat kinderen per ongeluk de KidsWatch uitgeschakeld.

Omdat de ID een serienummer is, heeft elk nummer er maar één. Soms zal de registratie per ongeluk een verkeerde ID invoeren zodat de ID wordt geregistreerd. Wis de gegevens en registreer opnieuw.

Omdat LBS de positionering van de KidsWatch gebruikt, zal dit vanwege het probleem van het signaalontvangst tot op zekere hoorte worden beinvloed.

 Waarom kunnen niet alle nummers worden gebeld behalve de gezins nummers?

 Ik ben de KidsWatch aan het installeren maar de KidsWatch geeft een locatie aan km's verder. Hoe kan dit? De simkaart van de KidsWatch heeft één nummerweergave. Alle andere nummers kunnen niet worden gebeld nadat SOS- en gezin nummers zijn vastgesteld in de app.

De GPS werkt niet in huis door de gelsoleerde woningen. Probeer het opnieuw wanneer de KidsWatch buiten is, uit de buurt van de wifi zone en druk op het groene icoontje in de app  De KidsWatch kan niet worden verbonden met de server wanneer het voor de eerste keer wordt ingeschakeld. Het display laat zien dat het niet online is of dat de verbinding mislukt na het inloggen.

- De GPS is offline. Hoe komt dat?

 De IMEI-code kan niet gescand worden voor verzending. Hoe stel ik een nieuwe IMEI in?  Controleer of de simkaart correct is geinstalleerd.

2) Controleer of de simkaartsleuf intact is. 3) Controleer het GPS signaal of loop even naar buiten om signaal te ontvangen.

Volgens de verkmodus van de KidsWatch wordt CPS elke 10 minuten ingeschakeld en tijdens de tijdsintervallen is de CPS inactief. Je moet je op een open plek bevinden. Druk op "location" op de kaart van de app. Je kunt nu verbinding maken met het CPS signaal, op voorwaard da de **DELAY WATCH App** online is.

Stuur een sms naar de KidsWatch met daarin: pw, 123456, imei, xxxxxxxxxxxxxxxxxx ("X" staat voor één cijfer in de 15-cijferige code, alle letters moeten in kleine letters getvat worden.

#### 5.4 Meldingen

 Ik krijg de melding: 'geen contactgegevens' wat moet ik doen? Dit heeft met de internetvothinding te maken Controleer of zowei de **DDLAV MATCI** -age als de KidsWatch wetsonden ajn met Mogelijk heeft de servicet in die KidsWatch alt geen data meer, dus controleer dit bij berynker, holien azwei de Wil als de 42 wethinding in ode ajn met weten, mail dan het Misin-ummer und e KidsWatch and wet de kastig data der Mising als de het weten de kastig de set met weten, mail dan het Misin-ummer und e KidsWatch in der kastig de set bloede merzu in de KidsWatch.

Check de internetverbinding via WiFi, gebruik een 4G nano-simkaart en zorg ervoor dat er genoeg data op de simkaart staat. (Dit kun je regelen op de site van de provider).

De positioneringenatuwkeurigheid wordt beinvloed door de locatie, netwerkwerbindingen en andere omgewingsfacteren. Omdat CPS de positionering van de KidsWatch gebruikt, zal het varwege het probleem van de signaalontvangst tot op zekere hoogte worden beinvloed. Als de signaalontvangst goed is, zal het systeem verbinding maken en de locatie aangeven.

 Ik krijg een melding in de app dat de KidsWatch offline is. Wat te doen?

 De locatie van kinderen via de KidsWatch is onnauwkeurig. Hoe kan dat?  Heeft een lage batterij invloed op het GPS signaal? Wanneer GPS naar satellieten zoekt, verbruikt het veel stroom. Als het batterijvermogen te laag is kan dit invloed hebben op het GPS signaal.

#### 5.5 Algemeen

Hoe zet ik de DEPLAY KIDSWATCH op fabrieksinstellingen?

Hoe kan ik de DEPLAY KIDSWATCH opladen?

Waar vind ik het IMEI Nummer?

Kunnen er ook andere simkaarten gebruikt worden?

Is de KidsWatch ook te gebruiken in het buitenland?

Hoeveel verbruikt de KidsWatch qua data?

Kunnen er meerdere KidsWatch's op 1 app?

Kunnen beide ouders de KidsWatch volgen?

Hoe lang gaat de batterij mee?

Is er een betere handleiding dan zo kleine en onduidelijke welicht een video?

Is de taal te veranderen? Is deze in het Nederlands? Dit doen wij voor je bij DEPLAY, het enige wat je moet doen is het IMEI nummer aan ons doorgeven via support@deplay.nl.

Dit kun je doen via de bijgeleverde magnetische oplader. Leg hiervoor de achterkant van de KidsWatch op het magnetische oplaadstation.

Het IMEI-nummer staat op het kaartje dat aan de KidsWatch vastzit & staat ook in het ORcode menu in de KidsWatch.

Ja andere simkaarten van verschillende providers is mogelijk, net als een simkaart met abonnement.

Ja dit kan zeker, wel adviseren wij een prepaid kaart uit het land zelf.

Dit hangt heel erg af van het gebruik, zoals het gebruik van videobellen, bellen etc.

Ja dit kan

Ja wanneer je de KidsWatch in beide telefoon via de app koppelt, kunnen beide ouders de KidsWatch volgen.

Bij gebruik gaat de KidsWatch ongeveer 1 dag mee.

Nee deze is er niet, maar we kunnen wel de handleiding digitaal naar je sturen.

De taal kun je via de KidsWatch veranderen, en wordt in het Nederlands geleverd.

#### SOS Functie

Step 1 : Ga via de app naar de functie "SOS-Familienummer" in het menu Step 2 : Voer 3 telefoonnummers in.

Step 3 : Druk op de aan/uit knop van de KidsWatch een aantal seconden in. Hij schakelt over om te bellen met het eerste SOS-nummer. (Als SOS-nummer 1 niet opneemt schakelt hij automatisch over naar SOS-nummer 2 en daarna SOS-nummer 3).



#### Niet storen modus

Step 1: Ca naar de functie "Niet storen-modus" in het menu. Step 2: Voer de gewenste tijd/dag in en druk op "save". Step 3: Binnen deze tijden kun je de KidsWatch niet ontgrendelen (De SOS-functie kan nog wel uitgevoerd worden).



#### Beveiligingszones

Stap 1: Ga naar de functie "Kaart" in het menu en druk op het loeontje van de "Beveiligingszones Stap 2: Voer de gevenste zone ("het gebied") in door op de locatie te drukken. Je kunt nu de straal instellen vanaf 200m tot 2000m. Stap 3: Aks je kind de zone/het gebied verlaat krijg je automatisch een bericht binnen van de KiddWatch.



# 4G KIDS WATCH



OVER DERLAS

BELANGRIJKE

T.H.

DEPLAY staat voor Developing & Play en is opgericht om baby's, peuters en kinderen spelenderwijs te stimuleren om zichzelf te ontwikkelen.

Zo heeft DEPLAY naast de KidsWatch o.a. Interactief Speelgoed, Muziekinstrumenten, Activiteiten Kubus en Kids Tablets. Meer van DEPLAY vind je op DEPLAY nl

**DEVELOPING & PLAY VOOR HET HELE GEZIN** 

. .

Uitstekend \* \* \* \* \* 4.6 5 gebaseerd op 100+ reviews



#### 100% Veilig

Alle **DEPLAY** Producten zijn getest in Europa en voldoen daarmee aan de keurmerken. Veiligheid en betrouwbaarheid staan centraal en bezorgen uw kind niet alleen veel plezier, maar geven u als ouder ook een gerustgesteld gevoel. Ontwikkelen & Spelen voor het hele gezin!



Designed by DEPLAY in the Netherland Assembled in China.

DEPLAY BV Ranselberg 51, 5508 EL Veldhoven, The Netherland support@deplay.nl - www.deplay.nl



eciale korting voor KidsWatch-gebruikers Gebruik de code:

#### DEPLAY5DISCOUNT

voor 5% korting op de Kids Tablet





### **1. PREPARATION**

Before using this product, read the manual carefully for correct installation and quick use.

Check that the product is the correct model with complete accessories. Use a Nano SIM card that supports the 4G network. (Turn of the **DEPLAY 4G RIDSUMTCH** before inserting the card.)

#### 1. Safety Warning :

1) The watch should be charged for 4 hours at least before first use.

2) Please turn off the watch before inserting the card.

2 Product Details :



camera





On/off buttor SOS buttor

#### Power Button :

Turn on : Press and hold the power button for 5S to turn on the watch. Turn off : Turn it off through watch "Settings-Shutdown" or shutdown remotely through phone App.

Restart: Long press and hold the power button for 30S to restart the watch. Or you can restart the watch remotely from phone App. SOS: Press and hold the power button for 3S to activate SOS function in case of emegency.



#### What's inside

#### DEPLAY 4G RIDSWATCH

Magnetic USB charging cable Manual Simcard Helper 4G SIM Card



Simcard Helper Manual





Magnetic USB Charging Cable

#### 5.5 CM 23.5 CM

DEPLAY RIDSWATCH

#### 2. THE DEPLAY WATCH APP

Check the 'device information' in the 4G KidsWatch and use your KidsWatch to scan the QR code 'download app' to the app downloadable.

Before you insert the SIM card into the KidsWatch, you must first use the pin code:

Step 1: Download the DEPLAY WATCH app.

Step 2 : Create an account in the DEPLAY WATCH App

Step 3 : In DEPLAY WATCH app. press the + sign at the top right, there you can add the KidsWatch to the account. You add it by scanning the QR code that is on the card that attached to the KidsWatch. The QR code can also be found in the KidsWatch itself!

Remark : You can find the corresponding **DEPLAY WATCH** App App in the Apple or Android App Store. You can also find the **DEPLAY WATCH** App by scanning the QE code of the app, which can be used in the QR menu in the KidsWatch.



### 3. SIM CARD

3.1 Free up SIM card PIN code

Step 1: First, insert the new SIM card into your own phore

Step 2 : Go to settings.

Step 4: Go to SIM code / SIM PIN and turn it of

Step 5: After removing the PIN code from the SIM card, you can insert the the DEPLAY 4G KidsWatch, see 32 Installing DEPLAY 4G KIDSWATCH.

For optimal use, we recommend a 4G SIM card from Lebara for Dutch us and a Proximus 4G SIM card for use in Belgium.

#### 3.2 Installation DEPLAY 4G KIDSWATCH

Step 1: Pull out the card tray (with the assistance of a card pusher).

Step 2 : Put the SIM card into the card tray (the chip side of the SIM card faces up and the notch faces out).

Step 3 : Insert the card tray back into the KidsWatch. Make sure the KidsWatch is turned off before you use the SIM card slides in.



### **4. FEATURES**

LBS, GPS & WIFI : To view the live time location on the app.

Safety area : 3 safety areas can be set and there will be an alarm notification when th 4G KidsWatch moves outside this area.

Alarm : 3 different alarm clocks can be set.

Address Book : The address book can be set with 15 phone numbers and the 4G KidsWatches can call each other.

Chat: Tap to chat with the app, so you can send voice recordings and images to the phone send.

Camera : Click to take a photo or video.

Calling : The 4G KidsWatch can make calls independently, this is via the app inor turn it off.

#### Thermometer :

 Wrist mode : click on pulse mode and click on 'start measurement', you do not have to take off the watch, you are notified when the measurement is complete.

Ambient temperature : measures the ambient temperature.

 Remote temperature measurement : This function allows you to remotely adjust the body temperature of measure your child via the app.





#### Heart rate and blood pressure measurement

When clicking on the heart rate and blood pressure function on the 4G KidsWatch, the sensor automatically turned on to measure heart rate and blood pressure. The measurement time is 30 seconds and the measurement data is automatically displayed after the measurement.

Pedometer : Pedometer is disabled by default and must be enabled in the app.

Video call : Click to select a private, group chat, or video chat with the app. The group chat can take place with up to 8 people at the same time.

Gallery: Click in the 4G KidsWatch to see the photos taken by the watch. Photos can be shared and deleted.

Calendar : Click to see the calendar set by the app from Monday to Friday.

Make friends: After this menu is opened, touch each other with the 4C Kids/Watches to make friends. After the friend is successfully added, the photo will light up. This model Can be used to make up to four friends to voice messages and images to send. Long press a friend's message to 'deletet' the message or 'dielete all too delete'. Long press the friend's image to remove the friend.

Math games : Click start to start playing. The difficulty of the game is divided into three levels: 'simple, advanced and difficult'.

SOS: Set 3 emergency contact numbers. The watch alerts the 3 emergency numbers as in case of Emergency the SOS button is pressed for 3 seconds. The **DEPLAY 4C BIDSMATCH** then dials 3 numbers. If no one answers, the call will be terminated.

Remote control : This can be set in the **DEPLAY WATCH** App. Enter the number you want to listen in on the app. You can now listen in with your child via your smartphone. (usually the number of the parent) and you can listen in with your child via the smartphone.

Do not disturb periods: During the Do Not Disturb period, all calls and other sounds are blocked and your child is not distracted during these periods, such as during school hours.

Family members : Shows accounts of all family members who are on the DEPLAY 4G RIDSWATCH conjugated.

### 5. QUESTIONS & ANSWERS

#### 5.1 The SIM card

#### Questions

 Is there a SIM card Included with the KidsWatch?

#### Answers

Yes, there is a SIM CARD included by Lebara for Dutch users by Lebara and a Proximus 4G SIM card for Beloium users.

- What should I do if the SIM card doesn't work?

- How do I unlock the SIM card / free up PIN?

Make sure you have a 4G SIM card and that you have removed the PIN code from the SIM card via your smartphone.

Before you insert the SIM card into the kiddwatch place you must first enter the PIN code of this remove. Set p1. First insert the new SIM card into your Set p2. Co to settings. Set p3. Co to collular. Set p3. Co to collular. Set p3. Co to collular. Set p3. Co to SIM code / SIM and convert this one out. Set p3. If the SIM card PIN is rememed you. can insert it into the DPLAY

- How do I install the DEPLAY KIDSWATCH?

Step 1: Pull out the card tray (with the assistance of a card pusher).

Step 2 : Put the SIM card into the card tray (the chip side of the SIM card faces up and the notch faces out).

Step 3 : Insert the card tray back into the KidsWatch.  How do I remove the SIM card from the KidsWatch? Use the black SIM card helper tool to pull out the SIM card tray. Take out the SIM card from the SIM card tray. Then insert the sim card tray back to the watch.

 How do I insert the SIM card into the DEPLAY RIDSWATCH?

 What kind of SIM card of which provider should be in it?

- How to get the SIM card from Lebara install?

 How can I check the balance of my Lebara sim check and/or top up your card?

 What should I do if I see the message "no sim card" or "SIM card error"?

 Does a SIM card from Belgium also work for the KidsWatch? See photo, + step-by-step plan at heading (3.2 Installation **DEPLAY 4G KIDSWATCH**).

In the **DCDLAY HIDSHATCH**, a Nano sim Card to be inserted, it is important that this is a 4G SIM card. Although the provider does not have to make much difference, we recommend a 4G SIM card from Lebana for Dutch users. For Belgian users, we recommend a 4G SIM card from Probinus.

Step 1 : First, insert the nano SIM card into your mobiel.

Step 2 : Release the SIM sim card sim lock. (see question 3 under the heading "5.1 The SIM card").

Step 3 : Call the number "1244" and follow the steps. Your SIM card is now activated. (the number "1244" can also be used to listen to your voicemail).

Step 1: To check your balance, call the number \*100#.

Step 2 : Do you want to top up? Call the number "1244", choose option 2 and then enter your top-up code.

Step 3 : Test \*101\*opvaluecode# in and beautiful. (Online top-up can be done via lebara.nl/opwaartheirs).

More info? Go to lebara help

Step 1: Switch off the KidsWatch via the KidsWatch app or the menu of the KidsWatch Step 2: Reinsert the SIM card in the KidsWatch. Step 3: Turn on the KidsWatch.

Yes, only if it is a 4G SIM card. Before use in Belgium we recommend a 4G SIM card from Proximus on.

#### 5.2 DEPLAY WATCH

#### Questions

How do I register the DEPLAY KIDSWATCH?

#### Answers

Use a smartphone to scan the QR code and install App DEPLAY HATCM App. New users must register a new account by clicking the "Register" button

at the bottom right and complete the registration steps. Please note that you select the correct area you are in. Are you in Europe? then you need to set the location "Area" as Europe. You must also enter a correct email address to ensure that you can reset your password if necessary. When registering the DEPLAV app. only use (capital) letters and numbers. Special punctuation marks are not accepted.

Restart the **DEFLAY WATCH** App, add the KiddWatch again via the app and test the internet connection via WiFi and/or 40, if all this still does not work, mail the IMEI number of the KiddWatch to supportigideplayn!! (this IMEI number is on the card attached to the KiddWatch & is also in the QR code menu in the KiddWatch).

 Indicates that the device number does not exist. First, check that the app is downloading correctly, and then check that the IMEI or REG code is correct.

 Indicates that the REG code is incorrect. Please check.b. first if the app is downloading correctly, then check that the REG code is a 15-digit number and the input is correct.

3) Indicates that the device or account is registered. The IMEI code and account name are unique. They can't do it a second time be registered. We recommend that you register with a new account.

Step 1: Download de DEPLAY WATCH app of DEPLAY WATCH App

Step 2 : Create an account in the DEPLAY WATCH app

Step 3 : In the app, press the + sign at the top right, there you can add the KidsWatch to the account. You add it d.m.v. scanning the QR code on the card attached to the KidsWatch.

 There is no connection between the app and the KidsWatch, what should I do?

 I can't register an account via the DEPLAY WATCH app.

- How to add the KidsWatch?

#### - How do I add contacts?

- How do you set up the SOS button?

Via the DEPLAY WATCH App you can access the function (phone book) add your contacts.

Restart the KidsWatch, check whether the 4G SIM card is (properly) inserted and check whether both the KidsWatch and the phone have a properly functioning internet connection. Is the problem not solved yet? Open the connected **BDEJARY MATCH APP** and go to family number (SOS icon). Here you can set the SOS biuton/function.

#### 5.3 Functions

- Is there WhatsApp on the KidsWatch?

- How do I create a secondary account?

 How can I connect the GPS to my APP account?

- Is it possible to add addresses?

Yes, there is WhatsApp on the KidsWatch. You can receive messages, voice memos, photos, and make video calls.

The first account for the GPS watch is the primary administrator account. You can add a secondary account to the app via the "Family Members" feature.Adding a secondary administrator account requires authorization from the primary administrator, a notification is displayed when the secondary administrator account wants to add the same GPS tracker. The primary administrator also receives the authorization notification. Please note, one APP account can link multiple GPS trackers a GPS tracker can also be connected to multiple secundaire accounts This is done via the authorization after the secondary administrator bas scanned the same OP code of the KidsWatch in his DEPLAY WATC ann

Log in to the account after registration. Select (More), then (Device List) and then (Add Device), click the scan icon to scan the QR code on the CPS watch. Please note, the QR code for registration is the 15-digit registration number that you can find on the QR aticker on the back of the watch. This code is not the IMEI barcode number.

No. it is not possible to add addresses.

Is it possible to use the same number?

· What number should be entered for the

No. each SIM card has a unique number

You can do this via the DEPLAY WATCH App at the function "Listen in". You can enter your phone number/guardianship number and to the KidsWatch. You will receive a call request that you can record to listen anonymously with the KidsWatch. The KidsWatch itself does not show any notification of this on the display.

After the SIM card is inserted into the KidsWatch, it cannot be turned off manually immediately. It can only be controlled by remotely disabling from the DEPLAY WATCH app. to prevent children from accidentally disabling the KidsWatch

Recause the ID is a serial number each number has only one. Sometimes the registration will accidentally enter a wrong ID so that the ID is registered. Clear the data and register again.

Since LBS uses the positioning of the KidsWatch this will be affected to some extent due to the problem of signal

You can do this via the DEPLAY WATCH App "SOS-Family Number you can enter 3 telephone numbers. After long pressing of the SOS button (silver button), the numbers 1 and 2 are first called If there is no recording, the third number is chosen after long presses

The SIM card of the KidsWatch has one caller ID. All other numbers cannot be called after SOS and family numbers are established in the app.

The GPS does not work in the house due to the isolated houses. Try again when the KidsWatch is outside, away from the wifi zone and press the green icon in the app.

- Why can't the KidsWatch be turned of immediately?

- What can be done if the device IF

- The distance deviation between GPS and LBS positioning is quite large? Why is this?

· How can I place SOS calls?

already exists?

- Why can't all numbers be called except the family numbers?

I am installing the KidsWatch, but the How is this possible?

 The KidsWatch cannot be connected to the server when it is turned on for the first time. The display shows that it is not online or that the connection fails after logging in.

- The GPS is offline. Why is that?

. . .

 The IMEI code cannot be scanned before sending. How do I set up a new IME?  Check that the SIM card is installed correctly.

 Check if the SIM card slot is intact.
Check the GPS signal or walk outside to receive signal.

According to the KidsWatch's working mode, GPS turns on every 10 minutes, and during the time intervals, the GPS is inactive. You have to be in an open space. Press Tocation' on the map of the app. You can now connect to the GPS signal, provided the **DDLAY MAYCH** App is online.

Send an SMS to the KidsWatch containing: pw, 123456, imei, xxxxxxxxxxxxxxx # ("x" stands for one digit in the 15-digit code, all letters must be typed in lowercase letters.

. . .

#### 5.4 Notifications

 I get the message: 'no contact details' what should I do?

connection. Make sure that both the DEMAY MACH App and the kidsWatch are connected to WiFi or to a good 4G KidsWatch may no longer have any data KidsWatch may no longer have any data WiFi and the 4G connection are in order, you can reconnect the kidsWatch to the Jumpher difference work yet, mail the IMEI number of the kidsWatch to an othe carai attached to the kidsWatch on the carai attached to the kidsWatch witsWatch.

Check the internet connection via WiFi use a 4C nano SIM card and make sure there is enough data on the SIM card. (You can arrange this on the provider's site).

Positioning accuracy is affected by location, network connections, and other environmental factors. Since GPS uses the positioning of the KidsWatch, it will be affected to some extent due to the problem or signal reception. If the signal reception is good, the system will connect and indicate the location.

 I get a notification in the app that the KidsWatch is offline. What to do?

 The location of children via the KidsWatch is inaccurate. How is that possible? - Does a low battery affect the GPS signal?

When GPS searches for satellites, it consumes a lot of power. If the battery power is too low, this can affect the GPS signal.

#### 5.5 General

How do I factory reset the DEPLAY
RIDSWATCH?

How do I charge the DEPLAY RIDSWATCH?

Where can I find the IMEI Number?

Can other SIM cards be used

Can the KidsWatch also be used abroad?

Is there Whatsapp on it?

How much does the KidsWatch consume in terms of data?

Can multiple KidsWatches be used on 1 app?

How long does the battery last?

Is there a better manual than such a small and unclear, perhaps a video?

Can the language be changed? Is this in Dutch?

We do this for you at **DEPLAY**, all you have to do is pass on the IMEI number to us via support@deplay.nl.

You can do this via the supplied magnetic charger. To do this, place the back of the KidsWatch on the magnetic charging pad.

The IMEI number is on the card attached t the KidsWatch & is also in the QRcode menu in the KidsWatch.

Yes, other (4G) SIM cards from different providers are possible, just like a SIM card with a subscription.

Yes, this is certainly possible, but we recommend a prepaid card from the country itself.

Yes you can install Whatsapp on the KidsWatch.

This very much depends on the usage, such as using video calling, calling etc.

Yes this is possible.

When used, the KidsWatch lasts about 1 day.

No, this is not available, but we can send you the manual digitally. If you have other guestions: e-mail support@deplay.nl

You can change the language in the KidsWatch.

#### SOS Function

Step 1: Go through the app to the 'SOS Family Number' function in the menu Step 2: Enter 3 phone numbers.

Step 3 : Press the power button of the KidsWatch for a few seconds. He switches to calling with the first SOS number. (If SOS number 1 does not record, it automatically switches to SOS number 2 and then SOS number 3).



#### Do not disturb mode

Step 1: Go to the "Do Not Disturb Mode" feature in the menu. Step 2: Enter the desired time/day and press "save". Step 3: Within these times, you will not be able to unlock the KidsWatch (The SOS function can still be performed).



Security Zones

Step 1: Go to the "Map" function in the menu and press the icon of the "Security Zones" Step 2: Enter the desired zone (The fence") by pressing the location. You can now set the radius from 200m to 2000m. Step 3: When your child leaves the zone/fence.

you will automatically receive a message from the KidsWatch



## 4G KIDS WATCH





**DEPLAY** stands for Developing & Play and is founded for babies toddlers and children to stimulate playfully to develop themselves.

**DEPLAY** has in addition to the KidsWatch other Interactive Toys, Music Instruments, Activity Cube and Kids Tablets Find more on DEPLAY on DEPI AY nl

ODING & DI FOR THE WHOLE FAMILY

Excellent

IMPORTANT

TH.

\* \* \* \* \* 4.6 5 based on 100+ reviews



#### 100% Safe

All the **DEPLAY** Products have been tested in Europe and therefore complies with the quality marks. Safety and reliability are central and do not only provide your child with a lot of fun, but also give you as a parent a reassured feeling. Developing & Play for the whole family!



Designed by DEPLAY in the Netherland Assembled in China.

DEPLAY BV Ranselberg 51, 5508 EL Veldhoven, The Netherlar support@deplay.nl - www.deplay.nl



Special discount for KidsWatch users Use the code :

#### DEPLAY5DISCOUNT

for 5% discount on the Kids Tablet



