

MWS

M E N W I T H S T Y L E

Handleiding



Uitleg apparaatfuncties



Klicksysteem voor het openen en schoonmaken van de scheerkamer

Aan/uit knop, inclusief smart travel lock voor vergendeling voor onderweg (hiervoor dient u de aan/uit knop 3sec lang in te drukken)

Keuze uit verschillende scheerstanden



Pop-up trimmer

Gebruik de ingebouwde pop-up trimmer voor uw bakkebaarden, het defineren van uw baard en om lange gezichtsharen weg te halen voor het scheren.



Series. 3207

