Handleiding Kindertablet









- 2. DC poort
- USB-C poort
 Microfoon
- 5. AUX-poort

- 6. Volume omhoog knop7. Volume omlaag knop8. Micro SD poort
- 9. Camera

Hoe werkt de kindersoftware?



Start de tablet op en klik op "PRITOM Kids" om de kindersoftware te starten.

Start App Need to allow the following permissions Storage	

Geef het programma toestemming tot het gebruiken van opslag door op "OK" te drukken.

Allow iWawa to access photos, media, and files on your device?	
ALLOW	
DENY	
	-

Geef de software toegang tot foto's, media en bestanden op de tablet door op "ALLOW" te drukken.

Internet Register
There is no network connection right now. Please set your network first.
Wi-Fi Setting

Stel door op "Wi-Fi Setting" te drukken de wifi in, zodat de tablet gebruik kan maken van internet.

11:51		*1
÷	Wi-Fi	۹
	Use Wi-Fi	•
•	PRITOM Connected	۲
•	PRITOM 1	6
•	PRITOM 2	ô l
•	PRITOM 3	6
•	PRITOM 4	£
•	PRITOM 5	6
	4 0	

De tablet laat alle beschikbare wifi-netwerken zien.

Internet Register
Product Code: 8801
Register Code: 200001
Wi-Fi Setting
Commit

Als de wifi is ingesteld, klik dan op "Commit" om de kindersoftware te activeren.



Dit is het menu dat kinderen krijgen te zien. Druk op de appel om naar alle apps te gaan.

			8	e	18:49 🛜 🎟
	Gro	wn-ups o	only!		Tue, 30 Jul 2019
	2 + 1	17 =			
	1	2	3		
	4	5	6		
	7	8	9		
	•	0	×		
228	SET M	Y OWN PASS	SWORD		(5)

Het kindermenu kan alleen worden verlaten met een code die ingesteld kan worden.

Sign in 9 Services, you'll need to Sign in.		
Applications	Websites	Media Content
	e Services, you'll need to Sign in.	e Services, you'll need to Sign in.

Klik op het icoontje met 2 mensen en een slotje om in het controle menu te komen. Hier kunnen onder ander limieten gezet worden en applicaties worden gefilterd.

- Applications Kid	
Pritom Games	
2baby Center	
Theme	
Kids Store	
Browser	

In dit menu kan gekozen welke apps wel en welke apps niet gebruikt mogen worden door het kind.



De apps die gekozen zijn om te tonen, worden op de bovenstaande manier aan de kinderen getoond.

- Media Content Kid	
Kid Photos(0)	
Public Photos(0) [Internal storage]/DCIM/	
Kid Music(0) [Internal storage]/iWawa/Users/Kid/Music/	
Public Music(0) [Internal storage]/Music/	
Kid Pictures(0) [Internal storage]/iWawa/Users/Kid/Pictures/	

Ouders kunnen specifieke media bestanden voor kinderen aanmaken. Zo kunnen kinderen genieten van huh eigen, maar gecontroleerde, muziek, foto's en video's.

Restricted	O Unlimited	O Prohibited	Add
Disney Junior			
http://www.disney	me.com/disney-junior		٠.
Smurfs			a :
http://www.smurf.	com		
The Garfield Sh	ow		0 '
http://www.thegar	fieldshow.com		\cup :
Toy Story			0.
Ð	n dianau aam		$\mathbf{\nabla}$:

Bepaalde websites kunnen ook geblokkeerd worden, zodat deze niet door kinderen bezocht kunnen worden.

← Acc	ount	
Parent Accou	int	
o Set	my own password Change	Delete
Children Acco	punt	Add
Pri 3 ye	tom Dele	te Edit
5 ye	te Dele Dele	te Edit

Heb je meerdere kinderen, dan is dit geen probleem. Er kunnen namelijk meerdere accounts aangemaakt worden op de tablet. Dit doe je door in het controle menu naar onder te scrollen en op "Account" te klikken. Hier kan je een account toevoegen.



Het hoofdscherm ziet er als volgt uit. U kunt weer naar het kindermenu door op "Pritom Kids" te drukken.

		Q. Sear	ch eppe		
•	8	31		0	•
Passatart	Calculator	Coloridar	Carriers	Chequine	Clack
8		4		M	G
Contactio	Draw	Tiles	Gallery	Grad	Google Go
- 2	22	-			
Karaoke	Learning Animala	Little Planist	Local Update	Maps Go	Play Store
100	101	٩		0	0
Pritomitada	Settings	Sound Recorder	Spin Gamps	Voleces	Walpapers

Ook in het ouderlijke app menu is de "Pritom Kids" app te vinden.

-			🕞 4:24 AM 🤝 📖 Mon, 5 Aug 2015
Grown-ups only! 2 + 22 =			
1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	
a	0	~	
SET MY OWN PASSWORD			
			()

Je kan de rekensom invullen of een eigen wachtwoord aanmaken.

LET OP: De tablet heeft vooraf geïnstalleerde spelletjes en software, het is speciaal ontworpen voor kinderen. Als je na het verlaten van het kindermenu andere apps downloadt en installeert vanuit onbekende bronnen, kunnen we de compatibiliteit van de toepassing, het veilige gebruik door kinderen, evenals de ervaring en stabiliteit van het product niet garanderen.

Garantie

- 1. 1 maand na de aankoopdatum. Als er een functioneel probleem is, bieden wij hetzelfde artikel aan, mits de verpakking van de goederen perfect wordt onderhouden.
- 2. 180 dagen na de aankoopdatum garanderen wij reparatie van de goederen (exclusief bevestigingsmiddelen). Dit tegen lage reparatiekosten.
- 3. De garantieservice is afhankelijk van normaal gebruik.
- 4. Alle schade door menselijk handelen (het openen van de behuizing, het verwijderen van de sticker, abnormaal gebruik) of het verlies van deze kaart valt niet onder de garantie.