

APP'S Handleiding

BELIFE®

Gebruik de telefoon om de QR-code te scannen





Registreren

Als je geen app-account hebt, registreer dan een account of log in per sms met een verificatiecod. Deze pagina beschrijft het registratieproces.

1. Tik om de registratiepagina te openen.

2. Het systeem herkent automatisch uw landgebied. U kunt ook uw landcode selecteren. Voer het mobiele nummer/e-mail in en tik op "Volgende", zoals weergegeven in afbeelding 2.

3.Als u het mobiele nummer invoert, voer dan de verificatiecode in het bericht in, zoals weergegeven in afbeelding 2, en voer het wachtwoord in, tik op "Bevestigen" om uw registratie te voltooien.

4. Als u de e-mail invoert, voer het wachtwoord in zoals weergegeven in afbeelding 4, en tik op "Bevestigen" om de registratie te voltooien.

+++++ 中国接动 中 17	58 PM # 311	NICS.	••••• 中国移动 🕈	1:46 PM	@ 🕈 34% 🔳 🔿
CBack Re	egister		< Back	Register	
Armensa	+374		Verification	n code is sent to yo +86 1	ur phone:
					0
Afbeel	ding 1		A	fbeelding	R2



••••• 中国移动 令	20:28 💿 🕈 🛊 97% 🎫 +
< Back	Login
Region	Nederland +31 >
Mobile numb	er/E-mail
Password	0
	Login
Sign in with SMS	Forgot password

Log in met gebruikersnaam en wachtwoord.

- Het systeem herkent automatisch uw land / gebied. U kunt ook uw landcode selecteren. Voer het mobiele nummer / e-mail in en tik op "Volgende".
- 2. Voer uw geregistreerde mobiele nummer of e-mail en wachtwoord in om in te loggen.



••••• 中国移动 令	20:28		••••
< Back	Login		Ca
Region	Nede	erland +31 >	
Mobile numb	ier/E-mai		
Password		0	
	Login		
Sign in with SMS		Forgot password	

••••• 中国穆司) ?	1:58 PM		
Cancel	SMS v	erify an	d sign in	
Country	/ Region		Nederl	and +31
Phone (Number			
Verifica	tion Cod	e		
		Login		

Log in met een verificatiecode via sms

- 1. Tik op "Aanmelden met smsverificatie", naar een nieuwe pagina.
- Het systeem herkent automatisch uw land/gebied.
 U kunt ook zelf uw landcode selecteren.
- Voer het mobiele nummer in en tik op "Ophalen" om een bericht te ontvangen.
- 4. Voer de verificatiecode in het bericht in en tik op "Inloggen" om in te loggen op de app.



Wachtwoord vergeten

Volg de onderstaande procedures om uw wachtwoord terug te vinden:1.Tik op "Wachtwoord vergeten", zoals weergegeven in de afbeelding 1.2.Het systeem herkent automatisch uw land/gebied. U kunt ook zelf uw landcode selecteren. Voer het mobiele nummer/e-mail in en tik op "Volgende", zoals weergegeven in afbeelding 2.

3. Voer de verificatiecode in het bericht/e-mail in, zoals weergegeven in afbeelding 3 en voer het nieuwe wachtwoord in, tik op "Bevestigen" om te voltooien.

<pre>++++ + + + + + + + + + + + + + + + + +</pre>	20:28 @ * \$ 07% 800 + Login	••••••≑®≋© ♥ 2019M <back pas<="" request="" th=""><th>® 2m ∎⊃ sword</th><th>···· +BB⊕ ♥ 201PM <back passwo<="" request="" th=""><th>⊛ ms∎⊃</th></back></th></back>	® 2m ∎⊃ sword	···· +BB⊕ ♥ 201PM <back passwo<="" request="" th=""><th>⊛ ms∎⊃</th></back>	⊛ ms∎⊃
Region	Armenia +374 🔾	Armenia	+374 >	Verification code is sent to r-374 15	your phone:
Mobile numbe					
Pausword	0				0
Sign in with SMS	Login				
Afl	beelding 1	Afbeeld	ing 2	Afbeeldin	g 3

NO.2 Apparaat toevoegen - Normale modus





- Voer de app in, tik op "+" in de rechterbovenhoek van de pagina om de netwerkverbindingspagina te openen, zoals weergegeven in de afbeelding.
- Er zijn twee netwerkverbindingsmethoden (normale modus en AP-modus). Normale modus is standaard. Gebruikers kunnen op de rechterbovenhoek tikken om de verbindingsmethode over te schakelen naar AP-modus.
- Voor de normale modus, zorg ervoor dat het indicatielampje van het apparaat snel knippert (2 keer per seconde), tik om door te gaan naar de volgende stap.
- Als het indicatielampje niet snel knippert, tik dan op "hoe het indicatielampje snel knippert" om de bedieningsprocessen te bekijken.



Opmerking:

Het indicatielampje instellen als snel knipperend.







- Voor de AP-modus, zorg ervoor dat het indicatielampje van het apparaat langzaam knippert (1 keer per 3 seconden), tik op om door te gaan naar de volgende stap,
- Als het indicatielampje langzaam knippert, tik op "hoe het indicatielampje langzaam knippert" om de bedieningsprocessen te bekijken.



Opmerking:

Het indicatielampje instellen als langzaam knipperend.





Cance	əl		ł					
P	lea	se e	ente	r Wi-	·Fip	assv	vord	
	•							
	Work	ing V	/i-Fi:	Airtak	e-2.4	G No	t this	I
			С	onfiri	m			
	c)nly su	pport	2.4G \	∕Vi-Fi n	etwor	k	
qwertyuiop								
asdfghjkl								
Ŷ	z	x	С	V	b	n	m	\boxtimes
123 🤅		₽		spa	ice		ret	urn

Selecteer de wifi waaronder het apparaat werkt, voer het wachtwoord in en tik op "Bevestigen" om het netwerkverbindingsproces te openen, zoals weergegeven in de bijgaande afbeelding.





Als u de normale modus selecteert om het apparaat met het netwerk te verbinden, doorloopt de app de processen zoals weergegeven in afbeelding 1. Nadat de netwerkverbinding is gelukt, wordt de app-pagina weergegeven in afbeelding 2.





Voor de AP-modus: maak verbinding met de Wi-Fihotspot genaamd "SmartLife", zoals weergegeven in de afbeelding.

Opmerking: Sommige apparaten hebben mogelijk verschillende hotspotnamen.





Nadat u verbinding hebt gemaakt met de hotspot, gaat u terug naar de netwerkverbindingspagina om het netwerkverbindingsproces te openen.

De app verloopt zoals weergegeven in afbeelding 1. Afbeelding 2 toont de app-pagina wanneer de netwerkverbinding tot stand is gebracht.







Als uw app-interface wordt weergegeven zoals in de afbeelding, betekent dit dat de netwerkverbinding is mislukt. U kunt proberen opnieuw verbinding te maken of naar hulp te zoeken.





••••• 中国移动		@ 🛪 🕏 94% 🚃 +
		+
ÿ	switch > Hidden commo	n functions
Switch Off		
	switch2 >	
	switch3 >	
Devices	A Scenes	Profile

Nadat de apparaten met succes zijn geconfigureerd, wordt het smart-apparaat op de startpagina weergegeven. Tik om de controlepagina te openen.

Opmerkingen:

- Wanneer het apparaat online is, ondersteunt het snelkoppelingsbewerkingen.
- Als het apparaat offline is, geeft het "Offline" weer en kan het worden bediend.





••••• 中国移动 4G	18:22	@ ┦ \$ 40% █◯)
< Back	switch	
-		_
_		
	_	
Switch 1		Switch 2
ON	(7)	OFF
	S	
All open	Timer	All close

Schakelaars allemaal open



Schakelaars allemaal gesloten



••••• 中国移动 4G	18:22	@ 1 \$ 40% ■□
< Back	switch	
		_
-		_
_		_
Switch 1		Switch 2
ON	G	OFF
All open	Timer	All close

Schakelaar 1 open Schakelaar 2 close



Schakelaar 1 gesloten Schakelaar 2 open



●●●●● 中国移动 4G 18:17	@ 1 \$ 42% █⊃	●●●●● 中国移动 4G	18:18		●●●●● 中国移动	4G 18	:18	@ 🕇 💲 42% 🔳 🕞
Ketting		< Back	<u>Timer</u>		<u>Cancel</u>	Add 1	Timer	Save
		Timer accuracy is	1. 20 000	ande				
C Switch 1	>	Timer accuracy is	5-7+ 50 sec	onus		06	58	
		08:00				07	50	
C Switch 2	>	Sunday Monday Tues	sday Wednesd	ay Thursday		07	00	
		Switch 1:Off				08	00	
		00.00				09	01	
		00,00				10	02	
		Switch 1:On						
					Repeat			Never >
					Switch 1			On >
			Add Timer					

Tijdsinstelling van de schakelaar



●●●●○ 中国移动 🗢	10:38	
	Scenes	+
GO HOM	E	
回家 Some d	evices offline	Perform
		1000

Smart Life-scenario ondersteunt dat apparaten overeenkomstige acties uitvoeren onder verschillende omstandigheden.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

- 1. Temperatuur
- 2. Vochtigheid
- 3. Weer
- 4. PM2.5
- 5. Luchtkwaliteit
- 6. Moment van zonsopgang en zonsondergang
- 7. Acties van het apparaat (zoals inschakelen / ff)



••••• 中日	国移动 マ	14:23	1 0 82% ■ }†
く返回		Profile	Settings
	Tap to 86-18	o set your name 37	>
88	Scenes		>
00	Device Sha	aring	>
	Message C	enter	•>
9	Use Echo		>
\bigcirc	Experience	Center	>
\exists	Scan QR C	ode	>
3	FAQ		>
	Feedback		>
\diamond	About		>

De "Profiel" -pagina is waar gebruikers persoonlijke informatie kunnen beheren.

De belangrijkste informatie is als volgt:

- 1. Persoonlijke informatie
- 2. Slimme levensscenario
- 3. Apparaat delen: de informatie van gedeelde apparaten weergeven
- 4. Berichtencentrum
- 5. F.A.Q.
- 6. Toegang om feedback te geven
- 7. Ongeveer



•••••中国移动 令	2:40 PM	® 1 22% ∎⊃	
K Back	Profile		
Picture			
Nickname	Tap to set your name >		
Phone Number	86-15		
Change login pas	sword	>	
Pattern unlock			
Change pattern p	assword	>	
	Logout		

De "Profiel" -pagina is voor het weergeven van persoonlijke accountinformatie. U kunt op deze pagina het inlogwachtwoord, het bindende mobiele nummer en het patroonontgrendeling wijzigen.





Tik op "Patroon ontgrendelen" om uw patroon in te stellen. Na het instellen moet het patroon ingevoerd worden om de app te gebruiken.

@ 7 20% D



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		••••• 中国联通 令 くBack	
Sharings sent	Sharings received	Sharings s	
USERS BELOW ARE SHAP	RING YOUR DEVICES	USERS BELOW A	
		-	
-		-	
Add	Sharing		

••••• 中国联通 💝	2:46 PM		(e, 1
< Back	My Sharings		
Sharings see	nt	Sharings rec	bevia
USERS BELOW A	RE SHARING Y	OUR DEVICES	0:
		2	Delete
			3
-			;
			3
			3
			3
-			>
)
	Add Sharin	g	

Delen verzenden:

De lijst toont alle leden die door uw account zijn toegevoegd. U kunt het lid verwijderen en het delen verwijderen door naar links te vegen.

Delen ontvangen:

De lijst toont alle apparaten die uw account heeft ontvangen. U kunt het delen verwijderen door naar links te vegen.





Delen toevoegen:

Zoals op de afbeelding te zien is, konden gebruikers het mobiele nummer van een nieuw lid invoeren en het apparaat met hem delen. Het nieuwe lid kan dan het gedeelde apparaat besturen.





No new message

Berichtencentrum:

Inclusief meldingen van een nieuw apparaat en nieuw delen





Terugkoppeling:

Vermelding waar gebruikers hun terugkoppeling kunnen geven.



●●●●● 中国移动 4G	11:18	1 78% 🔳
< Back	About	
Rate us		>
Current version		1.0.0

Andere gerelateerde informatie van de app omvat:

- Tik op "Beoordeel ons", de app wordt omgeleid naar een overeenkomstige app-markt, waar u ons kunt beoordelen.
- Toon het versienummer van de app.

NO.5 Installatiemethode





Easy to install, better to operate by a licensed electrician





