PETS PRIDE

Drinkfontein

Gebruiksaanwijzing



Bedankt voor het kiezen voor de Pets Pride drinkfontein. Lees de handleiding zorgvuldig door voor een zo optimaal mogelijk gebruik van deze drinkfontein. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via info@petspride.nl.

Veiligheidsinstructies

- 1. Kinderen moeten door volwassenen begeleid worden tijdens het gebruik.
- 2. Als de drinkfontein defect of beschadigd is, neem dan direct contact op met de verkoopt. Probeer de waterdispenser niet zelf te repareren.
- 3. Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet gebruikt wordt of voordat het schoon gemaakt wordt.
- 4. Plaats de drinkfontein op een vlakke vloer, in een hoek, tegen een muur, zodat uw huisdier het niet kan omstoten.

Productoverzicht

Vooraanzicht

- 1. Watertoevoer
- 2. Waterreservoir



Onderaanzicht

- 3. Laadbasis
- 4. Anti-slip pootje
- 5. Productlabel
- 6. Resetknop





Paklijst

Kijk altijd of het product onbeschadigd is aangekomen. In de verpakking moeten de volgende producten zitten:

Pets Pride Drinkfontein 1x Elektrisch plateau voor draadloze pomp 1x Stroomadapter 1x Filter 1x Schoonmaakset 1x Handleiding 1x

Specificaties

Capaciteit: 3L Voeding: DC 5V/1A stroomadapter Adapter: AC110-240V input, DC5V output Gewicht: 0.9KG Afmeting : 18.6 × 18.6 × 13.2cm

LED indicator

Indicatielicht (wit licht):

1. Snel knipperend (knippert twee keer in 1 seconde): WIFI verbindingsmodus.

2. Langzaam knipperend (knippert eenmaal per 3 seconden): AP hotspot netwerkconfiguratiemodus.

3. Constant aan: De verbinding is succesvol.

Indicatielicht (rood licht):

Knipperend: Gebrek aan water

Resetknop

1. Reset: Houd de resetknop 6 seconden ingedrukt. Twee piepjes bevestigen dat de fabrieksinstellingen hersteld zijn,

2. Verbindingsmodus schakelen: Standaard staat de drinkfontein op de WIFI verbindingsmodus (led knippert snel). Wanneer dit netwerk niet werkt, houd de resetknop 6 seconden ingedrukt tot u twee piepjes hoort. De witte indicator blijft enkele seconden branden om vervolgens over te schakelen naar langzaam knipperen (AP hotspot).

Installatie stappen

01 | Installeer de onderdelen

Neem het elektrische plateau apart en installeer de overige onderdelen zoals op de afbeelding hiernaast getoond wordt.

Let op: Plaats de pomp recht in het waterreservoir. Dit is bepalend voor de juistheid van de meldingen (zoals het waterniveau) in de app.

02 | Giet water in het waterreservoir

Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond, open de deksel en vul het met mineraal- of leidingwater. Zorg ervoor dat het waterniveau zich boven de pomp bevindt en het de maximale limiet niet overschrijdt.

03 | Plaats de oplaadbasis op het elektrische plateau

Plaats het geïnstalleerde apparaat op het elektrische plateau en laat het stabiliseren.

Let op: Zet de drinkfontein niet verder dan 10m van de router c. een WIFI punt.

04 | Zet de drinkfontein aan

Zet de drinkfontein aan door de stekker in het stopcontact te steken.









Smart Life Applicatie specifieke handelingen

Afhankelijk van de taal die ingesteld staat, kunnen sommige woorden afwijken van het Nederlands.

 Scan onderstaande QR code om de Smart Life applicatie te downloaden, een account te registreren en in te loggen. 2. Ga naar de beginpagina van de applicatie en klik vervolgens op het pictogram in de rechterbovenhoek of op 'Add device': Klik op 'Add' op de popup die verschijnt met 'Devices to be added'.



RoHS

4. Voer het WIFIwachtwoord in.Merk op dat 5GHz WIFI niet wordt ondersteund, maar alleen 2,4 GHz.

Uitleg om een 2,4 GHz WIFI netwerk aan te leggen, is te vinden op pagina 14.

Klik op 'Next'.

5. Wacht tot de voerautomaat is verbonden met het netwerk.

Let op: Om de eerste verbinding zo soepel mogelijk te laten verlopen, wordt er geadviseerd om deze stap dicht bij de router uit te voeren. 6. Als de voerautomaat is verbonden, kan je een naam geven aan de automaat, zoals 'Pets Pride Water Fountain'.
Klik vervolgens op 'Done'.

×	× Add Device	× Add Device
Enter Wi-Fi Information	Yillinitat(x) being added	1 device (s) added successfully
🛜 KPN2506B6_ExtraWiFi2G 🔤	Wireless Pet water disp	Wireless Pet water disp Z
A Password		

7. Ga naar de beginpagina van de drinkfontein. Hier is het waterniveau te vinden en kunt u de instellingen aanpassen naar uw behoefte: 8. Stel de herinneringstijd in het vervangen van de filter (naar uw eigen behoefte): 9. Stel de herinneringstijdvoor het reinigen van dedrinkfontein (naar uweigen behoefte):

	Water Dispense	r (
Norma	al	
	0.0	
Filter	Life	30 day >
 Filter Clear Clear 	Life art 0 day b Life Laft 0 day	30 day > 30 day >
Eliter Filter Clear Clear	Life art 0 day hife art 0 day	30 day > 30 day >

<	Water C	lispenser	4
	Normal		
	Filte	er Life	
		28 29	
	:	30 day	
		31 32	
	Cancel	Confirm	

<	Water Dispens	er 🖌
Normal		
	Clean Life	
	 28	
	29	
	30 day 31	
Cance	el	Confirm

10. Klik op het pennetje
in de rechterbovenhoek
van het hoofdscherm
(omcirkeld in stap 7) om
de informatie van het
apparaat te controleren,
apparaten te delen en
andere handelingen:

<	
Wireless Pet	water dispe 🗹 🖄
Device Information	
Tap-to-Run and Automat	tion >
Device Offline Notification	
Offline Notification	
Others	
Share Device	
Create Group	
FAQ & Feedback	
Add to Home Screen	
Check Device Network	Check Now >
Device Update	No updates available >
Remove	Device

Hotspot distributienetwerk (optioneel)

Volgens de instructies van de knop om de netwerkdistributiemodus over te schakelen naar AP hotspot verbindingsmodus, het LED-lampje knippert langzaam, de specifieke bedieningsstappen zijn als volgt:

1. Open de SmartLife APP, selecteer Add Device-Small Appliances-Pet Water Dispenser (WiFi)-En

-ter WiFi Password-Next-Select Slow Flash-Dan verbinden met het WiFi signaal van SmartLife-XXXX.

2. Na de verbinding keert u terug naar de vorige interface en gaat u naar de netwerkconfiguratie-interface om te wachten op de verbinding.

Probleemoplossing

Q: Ik krijg het apparaat niet verbonden met de WIFI.

A: Check of het WIFI wachtwoord geen speciale tekens bevat en niet meer dan 12 cijfers bevat. Het apparaat ondersteunt geen 5GHz WIFI netwerk, dus check of het een 2,4 GHz netwerk is. Op pagina 14 staat een instructie hoe een 2,4 GHz netwerk opgezet kan worden, mocht u die nog niet hebben.

Q: De drinkfontein zegt dat hij offline is.

A: Controleer of de afstand tussen de drinkfontein en de router niet meer dan 10 meter is. De drinkfontein werkt het meest efficiënt binnen deze 10 meter. Daarnaast zal een WIFI signaal sterk dalen als er veel obstructies tussen de voerautomaat en de router staan.

Q: Geen reactie bij het inschakelen van de voeding

A : Controleer eerst of de drinkfontein is aangesloten en de schakelaar is ingeschakeld. Als beide gereed zijn, controleer dan of de voedingsadapter en het netsnoer beschadigd zijn en neem contact op met de klantenservice voor afhandeling.

Reiniging en onderhoud

1. Filterelement moet regelmatig vervangen worden, Het is aanbevolen om het filter om de 15 tot 30 te vervangen.

2. Maak het waterreservoir en de filterspons van de waterpomp om de 7 dagen schoon.

3. Het wordt aanbevolen om leiding- of mineraalwater te gebruiken voor de waterdispenser.

4. Wanneer het rode lampje knippert of er belletjes uit de afvoerbuis komen, betekent dit dat de watertank te weinig water heeft. Voeg dan onmiddellijk water toe.

Handmatig toevoegen van een 2,4 GHz WIFI netwerk

Houd er rekening mee dat dit product geen 5GHz Wi-Fi netwerken ondersteunt, maar alleen 2,4GHz-netwerken. Wanneer u een router heeft die alleen een 2,4 GHz frequentie uitzendt, kunt u dit product zonder problemen verbinden. Wanneer uw router beide frequenties uitzendt, moet u zorgen dat beide netwerken een aparte naam hebben. Zorg in dit geval dat u zowel een 2,4GHz als een 5GHz netwerk heeft ingesteld.

België

De meeste providers in België bieden standaard 2,4 GHz en 5 GHz aan. Kunt u geen 2,4 GHz netwerk vinden? Dan moet u handmatig een 2,4 GHz netwerk toevoegen. Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons of met uw provider op.

Nederland

1 Hama

Kunt u alleen een 5 GHz netwerk vinden? Dan moet u handmatig een 2,4 GHz netwerk toevoegen. Op de volgende pagina's kunt u de instructie vinden van Ziggo en KPN. Staat uw provider of modem er niet tussen? Neem dan contact met ons of met uw provider op.

1) Uitleg voor Ziggo gebruikers.

Op de router staat een link naar de instellingen van uw router met bijbehorend wachtwoord. Neem de link over en vul het wachtwoord in. Vervolgens kunt u de instellingen van uw router wijzigen. Zie onderstaande afbeelding. Klik op het menu 'Geavanceerde instellingen', klik vervolgens op 'Draadloos' en hierna op 'Beveiliging'. Geef zowel het 2,4 GHz Wi-Fi signaal als het 5 GHz Wi-Fi signaal een unieke naam. Voorbeeld: Ziggo-2.4 GHz en Ziggo-5 GHz. Zorg dat de beveiliging op WPA2 of WPA3 is ingesteld.

0	nome			
Þ	Verbonden apparaten	2,4 GHz wifi-con	figuratie	
	Geavanceerde	Wifi-naam (SSID)	Ziggo-2.4 GHz	0
0	instellingen	Wifi-naam zichtbaar?	🗹 Ja 🔷 Nee	
	Draadloos			
	> Draadloos signaal	Beveliging	WPA2-PSK	-
	> Beveiliging	Wifi-wachtwoord		0
	> Wifi-gastnetwerk			
	> WPS		Onvoldoende	

Draadloze Beveiliging

2) Uitleg voor KPN gebruikers.

Check welke Experia box u heeft en kies de juiste instructie hieronder:

- Experia Box V10
- Experia Box V10 met WIFI punten
- Experia Box V10A
- Experia Box 12

• Experia Box V10

Open je internetbrowser en ga naar http://192.168.2.254 via de adresbalk. Log je voor de eerste keer in? Dan kun je het wachtwoordveld leeg laten. Klik op de knop 'Wifi' in de bovenste adresbalk. Ga dan in het linkermenu naar 'Geavanceerd'.

Hier kun je de 2,4 GHz functie aan- en uitzetten. Vergeet niet om na de wijziging op 'Toepassen' te klikken.

Geef het 2,4 GHz netwerk een andere naam dan het 5 GHz netwerk. Druk hiervoor bovenaan weer op '*Wiff*. Daar kun je achter SSID de netwerknamen wijzigen van de netwerken.

• Experia Box V10 met Wi-Fi punten

1. Open een browser en ga naar http://192.168.2.151 (SuperWifi) of http://192.168.2.150 (Experia Wi-Fi).

Vind je de webinterface voor je Wi-Fi punt niet op dat adres? Dan kun je inloggen op de webinterface Experia Box (192.168.2.254). Daar kun je het IP-adres van je Wi-Fi punt vinden. Dit IP-adres kan je vervolgens gebruiken om in te loggen op de webinterface van de SuperWifi.

 Log in met de vooraf ingevulde gebruikersnaam en het admin password. Deze staat op de sticker onderop je Wi-Fi punt. Heb je meerdere Wi-Fi punten en wordt het wachtwoord niet geaccepteerd? Zorg dat je het Wi-Fi punt pakt dat blauw knippert.

Heb je al een keer eerder ingelogd? Dan heb je zelf een wachtwoord aangemaakt. Weet je dat wachtwoord niet meer? Reset dan je Wi-Fi punten. Dit doe je door middel van het resetknopje achter op het apparaat. Daarna kun je het wachtwoord weer gebruiken dat op de sticker van het blauw knipperende Wi-Fi punt staat.

3. Klik in de bovenste rij op **Instellingen**.

4. Klik aan de linkerkant op **Extra Wi-Fi.** Je komt op deze pagina:

« khii		Status	Instellingen	Systeem	
Wi-Fi	>	Wi Fi install	ingon		
Extra Wi-Fi	>	wi-ri ilisteli	ingen		
Wi-Fi Schedule	>	E	xtra Wi-Fi Netwerk 2.	4GHz Ingeschakeld ▼	
IP-adressen	>		SSID Broadcast 2.4	IGHz: Zichtbaar 🔻	
WPS	>	Ne	etwerk naam/SSID 2.4	IGHz: Vul een zelfbedachte naam	in
Gast Wi-Fi	>		Veiligheidssleutel 2.4	IGHz: En bedenk zelf een wachtw	oord!
Auto Channel Selection	>			weak	¢
			WiFi st	uring Uitgeschakeld V	
		WiFi E	xtra standaard instell	ingen Terugzetten	

Zorg dat het 2,4Ghz netwerk is ingeschakeld (**blauw**), kies zelf een netwerknaam/ SSID (**rood**) en een wachtwoord/veiligheidssleutel (**groen**) en klik op opslaan (**geel**).

- Experia Box V10A
- 1. Open een browser en ga naar http://192.168.2.254 of http://mijnmodem.kpn
- 2. Log in met gebruikersnaam en je wachtwoord. Deze staan op de sticker achter op de V10A.
- 3. Klik in het linkermenu op **WLAN**.

4. Klik in de bovenrij op Extra Wi-Fi. Je komt op deze pagina:

WLAN Access Points MAC	Filtering Extra Wi-F	i Guest Network	Scheduler		
WLAN > Extra Wi-F	Fi				
Extra Wi-Fi Network 2.4GHz: (OFF	Extra Wi-Fi N	letwork 5GHz: (OFF	
SSID Broadcast 2.4GHz:	ON	SSID Broadc	ast 5GHz:		
Network Name/SSID 2.4GHz:	!526_Testing_ExtraWiFi	Network Nan	ne/SSID 5GHz:	!526_Testing_ExtraWiFi	
Security Key 2.4GHz:		Show Security Key	5GHz:		Show
	Strong			Strong	
WiFi steering	Being able For examp explicitly or An extra W In terms of network ha name (ban Finally, tur load in the require a s	to use an extra WiFi netw le, the ability to separatel ly use a specific WiFi ba fiFi network name can be communication, this extra me and therefore has no dwidth limitation & only in ning on an extra WiFi network. So u eparate name.	vork name (ssid) can / link home automatic nd. entered via these set a WiFi network name restrictions as is appl ternet access). vork name (just like w se this function effect	be used for various purpos on WIFI equipment that c titings per WIFI band, is equated with the set mal licable with the Guest WIFI with Guest WIFI) gives extra tively for specific application	es. an in WiFi network traffic ns that

In het **blauwe** blok zet je de Extra Wi-Fi aan door het schuifje/de schuifjes op *ON* te zetten. Je kunt los van elkaar de 2,4Ghz en 5Ghz frequenties aan/uit hebben staan en instellen.

In het **rode** blok vind je de netwerknaam (*SSID*). Dit is standaard je normale WI Wi-Fi naam gevolgd door ExtraWiFi2G of _ExtraWiFi5G. Je kunt dit aanpassen. Geef je beide frequenties dezelfde naam, dan zullen deze een meshnetwerk vormen met elkaar. Als je dat doet, dan kun je ook onderaan het schuifje Wi-Fi steering op *ON* zetten.

In het **groene** blok vind je de beveiliging. Het type is gelijk aan die van de reguliere Wi-Fi. Dus die kun je hier niet apart instellen. Het wachtwoord is ingevuld met een standaardwaarde. Deze kun je zelf aanpassen. Dit raden we ook aan. Met de *Show* optie achter het invulveld kun je (tijdelijk) zichtbaar maken wat je invult.

Als je hier wijzigingen doet, bevestig dit met de groen knop Save Settings.

- Experia Box 12
- 1. Open een browser en ga naar http://192.168.2.254 of http://mijnmodem.kpn
- 2. Log in met gebruikersnaam en je wachtwoord. Gebruikersnaam is Admin. Het wachtwoord staat op de sticker achter op de Box 12 [rood].



- 3. Klik op de blauwe knop Wi-Fi Settings.
- 4. Klik in de bovenrij op Extra Wi-Fi. Je komt op deze pagina:

	Uest WI-FI Extra WI-FI MAC Filter	Wheless Environmen	t	
Basic				
	2.4 GHz		5 GHz	
Extra Wi-Fi network Status	UP		DOWN	
SSID	Homebase_ExtraWiFi2G	Visible	Homebase_ExtraWiFI5G	Visible
Security Security	WPA2 Personal	•	WPA2 Personal	-
Security Security	WPA2 Personal WPA2 requires a 8-63 character	• password.	WPA2 Personal	• aracter password.
Security Security Password	WPA2 Personal WPA2 requires a 8-63 characte	r password.	WPA2 Personal WPA2 requires a 8-53 ch	racter password.
Security Security Password	WPA2 Personal WPA2 requires a 8-63 character Good Good Good Good	r password.	WPA2 Personal WPA2 requires a 8-63 ch	-
Security Security Password	WPA2 Personal WPA2 requires a 8-63 character WPA2 requires a 8-63 character Good Show Password	r password.	WPA2 Personal WPA2 requires a 8-63 ch Good Show Password Good	aracter password.

In de **blauwe** blokken zet je de Extra Wi-Fi aan door het schuifje/de schuifjes op ON te zetten. Daarna zie je de rest van de instellingen. Je kunt los van elkaar de 2,4Ghz en 5Ghz frequenties aan/uit hebben staan en instellen.

In het **rode** blok vind je de netwerknaam (SSID). Dit is standaard je normale Wi-Fi naam gevolgd door ExtraWiFi2G of _ExtraWiFi5G. Je kunt dit aanpassen. Geef je beide frequenties dezelfde naam, dan zullen deze een meshnetwerk vormen met elkaar.

In het groene blok vind je het beveiligingstype (Security) en het wachtwoord (Password).

Je kunt de gegeven standaardwaardes houden als je wilt. We raden echter wel aan om zelf een wachtwoord te kiezen. Je moet dit dan twee keer invullen: in het veld Password én in het veld Confirm Password.

Als je hier wijzigingen doet, bevestig dit met de blauwe knop Apply.