



Make It Yours.



CK530_{v2}

Tenkeyless Gaming Mechanical Keyboard

MAKE YOUR GAMING EXPERIENCE.



Fn + ESC = Default Profile



Fn + F1 = Reset all to default
Fn + F2 = Reset Profile to Default



Fn + F1 = Quick Post/Cycle 4 Colors and Modes
Fn + F2 = Red Color Levels (0-9)
Fn + F3 = Green Color Levels (0-9)
Fn + F4 = Blue Color Levels (0-9)



Fn + F6 = Cycle LED Lighting Mode
Fn + F7 = Lighting Background effect
Fn + F8 = Lighting Background effect
Fn + F9 = Cycle LED Lighting Brightness (0-4)



Fn + FN = Windows Lock / Full keyboard lock
Fn + F10 = Record LED Backlight
Fn + F11 = Record Macro
Fn + F12 = Delete Macro



Fn + F14 = Single Loop Macro
Fn + F15 = Infinite Macro Loop
Fn + F16 = Repeat Macro



Fn + F1 = Profile 1
Fn + F2 = Profile 2
Fn + F3 = Profile 3
Fn + F4 = Profile 4



Fn + F14 = Play / Pause
Fn + F15 = Previous Track
Fn + F16 = Next Track



Fn + F17 = Mute
Fn + F18 = Volume Down
Fn + F19 = Volume Up



Fn + Up / Down Arrow Key = Speed up / Slow Down LED Lighting Effect
Fn + Left / Right Arrow Key = Switch Lighting Effect Direction

DE

FN + ESC = Standardprofil

FN + E = allen auf Standardanordnungen zurücksetzen
 FN + 0 = Profile auf Standardanordnungen zurücksetzen

FN + F1 = 1/2 Höhe (Warmweiß) aus 9 Profilen
 FN + F2 (Hot 1) = Halbprofil (rot 0-9)
 FN + F3 (Green 1) = Halbprofil (grün 0-9)
 FN + F4 (Blue 1) = Halbprofil (blau 0-9)

FN + F5 = LED Modus
 FN + F6 = Beleuchtungseffekt home
 FN + F7 = Beleuchtungseffekt forest
 FN + F8 = LED Leuchtdichten einstellen (0-6)

FN + F9 = Windows-Szene / vollständige Tastaturperne
 FN + F10 = LED Beleuchtung aufzeichnen
 FN + F11 = Macro aufschreiben
 FN + F12 = Macro löschen

FN + PRT SC = einfache Macro-Schleife
 FN + SCR LB = unterbrochene Macro-Schleife
 FN + PALM = Macro wiederholen

FN + 1 = zu Profil 1 wechseln
 FN + 2 = zu Profil 2 wechseln
 FN + 3 = zu Profil 3 wechseln
 FN + 4 = zu Profil 4 wechseln

FN + DEL = Auslesen Pause
 FN + HOME = vorheriger Titel
 FN + BOLD CTRL = nächster Titel
 FN + DEL = Stille
 FN + END = Lautstärke
 FN + BOLD LSTEN = Lautstärke +

FN = überlappendes Pfeilsymbol
 Schnelligkeit des Lichteffekts erhöhen/verringern
 FN = überlappendes Pfeilsymbol
 Lichteffekt-Richtungswechsel

ES

FN + ESC = Perfil predeterminado

FN + E = Restaurar todos a los valores predeterminados
 FN + 0 = Restaurar Perfil a los valores predeterminados

FN + F1 = Selección rápida / ciclo 9 colores y modos
 FN + F2 (Hot 1) = Niveles Color Rojo (0-9)
 FN + F3 (Green 1) = Niveles Color Verde (0-9)
 FN + F4 (Blue 1) = Niveles Color Azul (0-9)

FN + F5 = Modo Suministro LED
 FN + F6 = Efecto frontal de iluminación
 FN + F7 = Efecto frontal de iluminación
 FN + F8 = Ciclo de brillo de iluminación de LED (0-6)

FN + F9 = Escenas de Windows / Bloqueo total del teclado
 FN + F10 = Grabación Remo Iluminación LED
 FN + F11 = Grabar Macro
 FN + F12 = Borrar Macro

FN + PRT SC = Línea Macro Loop
 FN + SCR LB = Línea Macro Loop
 FN + PALM = Repetir Macro

FN + 1 = Cambiar al Perfil 1
 FN + 2 = Cambiar al Perfil 2
 FN + 3 = Cambiar al Perfil 3
 FN + 4 = Cambiar al Perfil 4

FN + DEL = Leer Pausa
 FN + HOME = Pasa Párrafo
 FN + Page Up = siguiente Párrafo
 FN + DEL = Silencio
 FN + END = Baja Volumen
 FN + Page Down = Subir Volumen

FN = Tecla de dirección arriba / abajo
 acelerar / ralentizar los efectos de iluminación LED
 FN = Tecla Percha hacia la izquierda / Derecha
 Cambiar la dirección del efecto de iluminación

FR

FN + ESC = Profil par défaut

FN + E = Remettre tous les réglages par défaut
 FN + 0 = Remettre le profil par défaut

FN + F1 = Sélection rapide / Cycle 9 couleurs et modes
 FN + F2 (Hot 1) = Niveaux de couleur rouge (0-9)
 FN + F3 (Green 1) = Niveaux de couleur verte (0-9)
 FN + F4 (Blue 1) = Niveaux de couleur bleue (0-9)

FN + F5 = Mode d'accrochage LED
 FN + F6 = Effet lumineux avant
 FN + F7 = Effet lumineux arrière
 FN + F8 = Cycle (MFB) les niveaux de luminosité LED (0-6)

FN + F9 = Verrouillage Windows /
 Verrouillage du clavier complet
 FN + F10 = Enregistrement de l'effet d'éclairage LED
 FN + F11 = Enregistrer la Macro
 FN + F12 = Effacer la Macro

FN + PRT SC = Boucle de Macro simple
 FN + SCR LB = Boucle de Macro infini
 FN + PALM = Répétition de la Macro

FN + 1 = Passer vers le Profil 1
 FN + 2 = Passer vers le Profil 2
 FN + 3 = Passer vers le Profil 3
 FN + 4 = Passer vers le Profil 4

FN + DEL = Lecture Pausa
 FN + HOME = Pasa précédente
 FN + Page Up = Pasa suivante
 FN + DEL = Muert
 FN + END = Diminution du volume
 FN + Page Down = Augmentation du volume

FN = Flèche de direction haut / bas
 Accélérer / ralentir les effets d'éclairage LED
 FN = Flèche gauche / Flèche droite
 Changement de direction de l'effet d'éclairage

PT

FN + ESC = Perfil Standard

FN + E = Incluir/Excluir para o defeito

FN + B = Redefine o perfil para a do defeito

FN + F1 = Pick Profile (Ciclo 1) Corres a Memória

FN + F2 (Vermelho) = Novos da Cor Vermelha (0-9)

FN + F3 (Verde) = Novos da Cor Verde (0-9)

FN + F4 (Azul) = Novos da Cor Azul (0-9)

FN + F5 = Modo de iluminação LED

FN + F6 = Modo de iluminação Frost

FN + F7 = Estado de iluminação Frost

FN + F8 = Ciclo de brilho da iluminação LED (0-8)

FN + F9 = Windows do Windows / Windows total do teclado

FN + F10 = Corres a Memória Iluminação LED

FN + F11 = Grava Memória

FN + F12 = Grava Memória

FN + PRT SC = Macro Lamp Switch

FN + SCR LK = Macro Lamp Infravermelho

FN + PMW = Repetição da Memória

FN + 1 = Multa para o perfil 1

FN + 2 = Multa para o perfil 2

FN + 3 = Multa para o perfil 3

FN + 4 = Multa para o perfil 4

FN + ON = Page/Pass

FN + HOME = Janela anterior

FN + Page Up = Próxima Janela

FN + DEL = Sem ação

FN + END = Janela a seguinte

FN + Page Down = Anterior da Janela

FN = Tecla de seta para cima/baixo

= modo de iluminação do efeito da iluminação LED

FN = Tecla para a iluminação para

Teclas Memória e iluminação do efeito da iluminação

RU

FN + ESC = профиль по умолчанию

FN + E = включать/выключать

FN + B = (Звук) настроить профиль в настройках по умолчанию

FN + F1 = быстрый выбор профиля из 9 предустановленных

FN + F2 (красный) = уровни яркости цвета (0-9)

FN + F3 (зеленый) = уровни яркости цвета (0-9)

FN + F4 (синий) = уровни яркости цвета (0-9)

FN + F5 = Режим светодиодной подсветки

FN + F6 = Эффект прозрачной подсветки

FN + F7 = Эффект задней подсветки

FN + F8 = Переключатель яркости светодиодной подсветки (0-8)

FN + F9 = Экранная клавиша Windows / Экранная клавиша меню

FN + F10 = запись LED подсветки

FN + F11 = запись памяти

FN + F12 = запись памяти

FN + PRT SC = временный цикл яркости

FN + SCR LK = постоянный цикл яркости

FN + PMW = повтор яркости

FN + 1 = увеличение на профиль 1

FN + 2 = увеличение на профиль 2

FN + 3 = увеличение на профиль 3

FN + 4 = увеличение на профиль 4

FN + ON = Выстраиваемый Пауза

FN + HOME = Предыдущий экран

FN + Page Up = Следующий экран

FN + DEL = Откл. звук

FN + END = Следующий экран/текла

FN + Page Down = Предыдущий экран/текла

FN = клавиша стрелки вверх/вниз

= эффект/режим свечения светодиодной подсветки

FN = клавиша стрелки вверх/вниз переключением направления свечения светодиодной подсветки

TR

FN+ESC = Standart profil

FN + E = Falema Ayarlamaları Etkin

FN + B = Profil Standart Ayarlamaları Etkin

FN+F1 = Hızlı seçim 9 Bank ve Modlar

FN+F2 = Kırmızı Renk Seviyesi (0-9)

FN+F3 = Yeşil Renk Seviyesi (0-9)

FN+F4 = Mavi Renk Seviyesi (0-9)

FN+F5 = Işık modları LED ayarlamaları Modu

FN+F6 = Ayarlamaları arka plan efekti

FN+F7 = Ayarlamaları arka plan efekti

FN+F8 = Işık LED Ayarlamaları (0-8)

FN+F9 = Windows klavyesi / Windows klavyesi Etkin

FN+F10 = LED Ayarlamaları Kaydet

FN+F11 = Memori Kaydet

FN+F12 = Memori Etkin

FN + PRT SC = Tek Memori Değiştir

FN + SCR LK = Memori Memori Değiştir

FN + PMW = Memori Etkin

FN + 1 = Ayarlar 1

FN + 2 = Ayarlar 2

FN + 3 = Ayarlar 3

FN + 4 = Ayarlar 4

FN+ON = Etkin / Duruldu

FN+HOME = Önceki Ekrana

FN+Page Up = Sonraki Ekrana

FN+DEL = Ses Etkin

FN+END = Ses Etkin

FN+Page Down = Önceki Ekrana

FN = Yüğe/Aşağıya Yön Tuşları

= ayarlamaları Etkin/Değil Etkin / Yavaşlat

FN = Yüğe/Aşağıya Yön Tuşları

= ayarlamaları Etkin/Değil Etkin / Yavaşlat

INS

FN + ESC = Profil Awal

FN + 1 = Reset Semua ke Awal

FN + 8 = Reset Profil ke Awal

FN + F1 = Pilihan Cepat / Pengaturan 9 warna dari mode

FN + F2 = Tampilan Warna Merah (0-9)

FN + F3 = Tampilan Warna Hijau (0-9)

FN + F4 = Tampilan Warna Biru (0-9)

FN + F5 = Mode Pengaturan Cahaya LED

FN + F6 = 3Wk Cahaya Latar Depan

FN + F7 = 3Wk Cahaya Latar Belakang

FN + F8 = Switching Lampu LED (0-4)

FN + F9 = Kunci Windows / Kunci Keyboard penuh

FN + F10 = Putaran LED Latar Belakang

FN + F11 = Rakam Macro

FN + F12 = Hapus Macro

FN + PRT SC = Salin Pengaturan Macro

FN + SCRLK = Pengaturan Macro Tanpa Batas

FN + PAUSE = Pengulangan Macro

FN + 1 = Profil 1

FN + 2 = Profil 2

FN + 3 = Profil 3

FN + 4 = Profil 4

FN + HOME = Menu / Pause

FN + HOME = Jaga Sebatarnya

FN + PAGE UP = Jaga Sembunyi

FN + DEL = Stop

FN + END = Volume Turun

FN + PAGE DOWN = Volume Naik

FN + Farsi Awal / Bawah / Percepat / Perlamat 3Wk Cahaya LED

FN + Farsi Maksimal / Menggigit 3Wk Cahaya LED

IT

FN + ESC = Profil di Default

FN + 1 = Reproduksi warna di Default

FN + 8 = Reproduksi profil di Default

FN + F1 = Preset rapidColor a 9 Colori modulate

FN + F2 (Rosa) = Livelli colore Rosso (0-9)

FN + F3 (Verde) = Livelli colore Verde (0-9)

FN + F4 (Blue) = Livelli colore Blue (0-9)

FN + F5 = Modifica Illuminazione a LED

FN + F6 = Effetto anemazione illuminazione

FN + F7 = Effetto pulsazione illuminazione

FN + F8 = Cycle luminosità di illuminazione a LED (0-4)

FN + F9 = Blocco finestra / Blocco tastiera completa

FN + F10 = Regolare retroilluminazione LED

FN + F11 = Regolare Macro

FN + F12 = Cancella Macro

FN + PRT SC = Segnala Macro lista

FN + SCRLK = Infinito Macro lista

FN + PAUSE = Ripeti Macro

FN + 1 = Passare al Profilo 1

FN + 2 = Passare al Profilo 2

FN + 3 = Passare al Profilo 3

FN + 4 = Passare al Profilo 4

FN + END = Play/Pause

FN + HOME = Traccia precedente

FN + Page Up = Traccia Successiva

FN + DEL = Muor

FN + END = Volume Suo

FN + Page Down = Volume Suo

FN + Tasti freccia verso il basso / verso l'alto

accelerare / rallentare gli effetti di illuminazione a LED

FN + Tasti Freccia a Sinistra / Freccia a Destra

Cambiare effetto di illuminazione

JP

FN + ESC = 最初のプロファイル

FN + 1 = すべての初期値に戻す

FN + 8 = プロファイルの最初値に戻す

FN + F1 = 9つの色にカラーが調整可能な、標準

FN + F2 = 色の色レベル (0-9)

FN + F3 = 色の色レベル (0-9)

FN + F4 = 青色の色レベル (0-9)

FN + F5 = LED制御モードの管理

FN + F6 = 300%の初期値

FN + F7 = LEDの点滅効果

FN + F8 = LEDの明るさの周波数を調整する

FN + F9 = Windowsのウィンドウキーのブロック

FN + F10 = LEDのバックライトを調整

FN + F11 = マクロを記録

FN + F12 = マクロを削除

FN + PRT SC = マクロのリストグループ

FN + SCRLK = マクロの無限グループ

FN + PAUSE = マクロの繰り返し

FN + 1 = プロファイル 1

FN + 2 = プロファイル 2

FN + 3 = プロファイル 3

FN + 4 = プロファイル 4

FN + END = 再生 / 一時停止

FN + HOME = 前のトラック

FN + Page Up = 次のトラック

FN + DEL = 実行

FN + END = 音量を下げる

FN + Page Down = 音量を上げる

FN + 上下の矢印 / 左側の矢印 / 右側の矢印の速度を上げ下げする

FN + 左右の矢印 / 上下の矢印の初期値効果の方向を変更する

AR

FN + ESC = الترميز الكراسي

FN + E = ضبط التكرار للترجمة

FN + B = ضبط التكرار للترجمة

FN + F1 = اختيار حروف من اللغة من 1 إلى 6 حروف

FN + F2 = حروف من اللغة من 7 إلى 8

FN + F3 = حروف من اللغة من 9 إلى 10

FN + F4 = حروف من اللغة من 11 إلى 12

FN + F5 = حروف من اللغة من 13 إلى 14

FN + F6 = حروف من اللغة من 15 إلى 16

FN + F7 = حروف من اللغة من 17 إلى 18

FN + F8 = حروف من اللغة من 19 إلى 20

FN + F9 = كل النصوص التي تبدأ بالنص التالي

FN + F10 = النسخ المتماثل

Macro = FN + F11

Macro = FN + F12

Macro = FN + FN13

Macro = FN + FN14

Macro = FN + FN15

FN + 1 = إعدادات 1

FN + 2 = إعدادات 2

FN + 3 = إعدادات 3

FN + 4 = إعدادات 4

FN + FN1 = التوقف

FN + FN2 = التوقف

FN + FN3 = التوقف

FN + FN4 = التوقف

FN + FN5 = التوقف

FN + FN6 = التوقف

FN + FN7 = التوقف

FN + FN8 = التوقف

CHS

FN + ESC = الترميز الكراسي

FN + E = ضبط التكرار للترجمة

FN + B = ضبط التكرار للترجمة

FN + F1 = اختيار حروف من اللغة من 1 إلى 6 حروف

FN + F2 = حروف من اللغة من 7 إلى 8

FN + F3 = حروف من اللغة من 9 إلى 10

FN + F4 = حروف من اللغة من 11 إلى 12

FN + F5 = حروف من اللغة من 13 إلى 14

FN + F6 = حروف من اللغة من 15 إلى 16

FN + F7 = حروف من اللغة من 17 إلى 18

FN + F8 = حروف من اللغة من 19 إلى 20

FN + FN = Windows: التوقف

FN + F10 = حروف من اللغة

FN + F11 = التوقف

FN + F12 = التوقف

FN + FN13 = التوقف

FN + FN14 = التوقف

FN + FN15 = التوقف

FN + 1 = إعدادات 1

FN + 2 = إعدادات 2

FN + 3 = إعدادات 3

FN + 4 = إعدادات 4

FN + FN1 = التوقف

FN + FN2 = التوقف

FN + FN3 = التوقف

FN + FN4 = التوقف

FN + FN5 = التوقف

FN + FN6 = التوقف

FN + FN7 = التوقف

FN + FN8 = التوقف

CHT

FN + ESC = الترميز الكراسي

FN + E = ضبط التكرار للترجمة

FN + B = ضبط التكرار للترجمة

FN + F1 = اختيار حروف من اللغة من 1 إلى 6 حروف

FN + F2 = حروف من اللغة من 7 إلى 8

FN + F3 = حروف من اللغة من 9 إلى 10

FN + F4 = حروف من اللغة من 11 إلى 12

FN + F5 = حروف من اللغة من 13 إلى 14

FN + F6 = حروف من اللغة من 15 إلى 16

FN + F7 = حروف من اللغة من 17 إلى 18

FN + F8 = حروف من اللغة من 19 إلى 20

FN + FN = Windows: التوقف

FN + F10 = حروف من اللغة

FN + F11 = التوقف

FN + F12 = التوقف

FN + FN13 = التوقف

FN + FN14 = التوقف

FN + FN15 = التوقف

FN + 1 = إعدادات 1

FN + 2 = إعدادات 2

FN + 3 = إعدادات 3

FN + 4 = إعدادات 4

FN + FN1 = التوقف

FN + FN2 = التوقف

FN + FN3 = التوقف

FN + FN4 = التوقف

FN + FN5 = التوقف

FN + FN6 = التوقف

FN + FN7 = التوقف

FN + FN8 = التوقف

Casler Master Products

LIMITED WARRANTY

This document describes the warranty terms for all Casler Master peripheral products.

READ THE WARRANTY PROTECTS

This Warranty is valid in the original purchase territory only.

WHAT THE WARRANTY PROTECTS

This warranty is valid only for the Casler Master Products distributed by authorized dealers. Please contact Casler Master for warranty information, please visit our website.

www.casler.com

WHAT IS AND IS NOT COVERED

It is important to note that our warranty is not an unconditional guarantee for the duration of the Program. Any repaired parts become the property of Casler Master. This Program does not apply to the following replacement of a product or a product which has been damaged due to accident, misuse, abuse, improper installation, usage not in accordance with product specifications and instructions, failure of personal hardware, or a manufacturer's warranty, repair or modification.

The Program does not cover any events such as below:

- Any damage caused by installing wrong software.
- Any installation, modification or use of the product in Casler Master Program.
- Any product which has been modified without official permission from Casler Master, or in which the serial number, model name, serial number, has been modified, tampered, or removed.
- Damage caused by electrical surges, lightning, fire.
- Accident, abuse, misuse, neglect, fire, flood, lightning, or other acts of nature, vandalism or vandalism, use, unauthorized product modification or failure to follow instructions included with the product.
- Third party products using Casler Master components will not be covered by warranty, see your vendor or the vendor's website for more information on warranty.

Major or catastrophic repair or replacement is provided by Casler Master, on the program's maximum claim limit, by the manufacturer's warranty.

- Unauthorized repair for Casler Master product will void the warranty offered by the Program.
- Casler Master reserves the right to refuse to service any product which has been altered, modified or repaired by non-Casler Master service personnel.
- Casler Master does not ensure that the product will meet your requirements. It is your responsibility to determine the suitability of the product for your purpose.
- Recovery is restricted to the price.

The sole responsibility for the cost of shipping the product to Casler Master, Casler Master pays the cost of returning a product to the origin of purchase if a product is being purchased from Casler Master. Casler Master reserves the right to recover its expenses with a return product at their sole discretion at any time.

- Product malfunction or damage resulting from repair or warranty.
- All accessories that malfunction due to physical damage such as fire, water, mechanical failure, misuse, abuse, accident, power surge, or other, replacement is provided, but labor and all other similar accessories.

LIMITATIONS OF IMPLIED WARRANTIES:

THEY ARE ALL DISCLAIMED, EXCEPT ON IMPLIED, WHICH DETAILS BEHIND THE DESCRIPTION.

DEFINITE PERIOD INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

For the most updated information please visit our official website: www.casler.com
Casler Master Support: Support@casler.com

EXCLUSION OF DAMAGES

CASLER MASTER LIABILITY IS LIMITED TO THE COST OF REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT. CASLER MASTER SHALL NOT BE LIABLE FOR:

- DAMAGE TO OTHER PROPERTY OR LOSS OF ANY DEFECT IN THE PRODUCT (DAMAGED BATTERIES APPLICABLE), LOSS OF USE OF THE PRODUCT, LOSS OF TIME, LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS OPPORTUNITY, LOSS OF ECONOMIC, INTERFERENCES WITH BUSINESS RELATIONSHIPS OR OTHER CONSEQUENTIAL LOSS, SUCH AS ADVISED OF THESE PROVISIONS OF U.S.A. DAMAGES.
- ANY OTHER DAMAGES, IN EITHER OCCIDENTAL OR OTHERWISE.
- ANY CLAIM AGAINST THE CUSTOMER BY ANY OTHER PARTY.

WARRANTY INFORMATION:

If the product is found with reasonable defect within the period of years in Table A, a warranty on the first day of purchase shall prevail. If instead, this is what you want to do, see our warranty.

PROCEDURE:

1. Customers should return to the shop where he/she has bought the goods, after confirming with the shop with a valid receipt. They may request the alternative for their claim.

2. After confirmation by the customer that the goods are damaged due to normal usage, negligence and repair will be done by the shop including a written or electronic receipt.

3. All faulty goods must return to the store where the customer has purchased the faulty goods will be covered by the customer, and distribution will cover the cost involved in the transportation of parts or repaired goods by the customer.

Regardless of the expenses incurred in making the claim, and this is how you want your:

3. Within the valid warranty limit, starting from the first day of receipt of claim. Retail shops will assist in confirmation and distribution for the customer for the following:

A. If the goods are covered by the customer, then the customer should cover all expenses in fixing the product. If the product is not covered, we should suggest customer to buying a brand new product.

B. Product repair cost under national law, expenses will be covered by the first store.

C. Faulty product with repair warranty limit, we should suggest customer to purchase a new product without continuing for repair.

Table A:

Casler Master Products

Please check your purchase manual for the exact warranty period for the products that are not shown below. For more information, please visit our official website.

<http://www.casler.com>

Casler Master Gaming Peripherals products warranty

Product Name	Warranty Term
CAS330V2	2 years

FOR AUSTRALIA ONLY:

The goods come with a guarantee that cannot be included under the Australian Consumer Law. The law provides a higher level of protection for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage or injury. You are also entitled to ask the seller to repair or replace the goods, but in the best available quality and the seller does not intend to do a repair. Contact Casler Master Technology Pty. Ltd., No. 36/1, Springvale Rd., Springvale VIC, 3171, Australia. Tel: 03 9488 1000, Fax: 03 9488 1001, Email: Sales@casler.com.au