



**Make It Yours.**



# **CK550**<sub>v2</sub>

**Full RGB Mechanical Gaming Keyboard**

**MAKE YOUR GAMING EXPERIENCE.**



Fn + ESC = Default Profile



Fn + F1 = Reset all to default  
 Fn + F2 = Reset Profile to Default



Fn + F11 = Quick Post/Cycle 4 Colors and Modes  
 Fn + F12 = Red Color Levels (0-9)  
 Fn + F13 = Green Color Levels (0-9)  
 Fn + F14 = Blue Color Levels (0-9)



Fn + F5 = Cycle LED Lighting Mode  
 Fn + F6 = Lighting Background effect  
 Fn + F7 = Lighting Background effect  
 Fn + F8 = Cycle LED Lighting Brightness (0-4)



Fn + FN = Windows Lock / Full keyboard lock  
 Fn + F10 = Record LED Backlight  
 Fn + F11 = Record Macro  
 Fn + F12 = Delete Macro



Fn + FN, SC = Single Loop Macro  
 Fn + SC, JK = Infinite Macro Loop  
 Fn + PAUSE = Repeat Macro



Fn + F1 = Profile 1  
 Fn + F2 = Profile 2  
 Fn + F3 = Profile 3  
 Fn + F4 = Profile 4



Fn + Spc = Play / Pause  
 Fn + Home = Previous Track  
 Fn + Page Up = Next Track



Fn + Del = Mute  
 Fn + End = Volume Down  
 Fn + Page Down = Volume Up



Fn + Up / Down Arrow Key = Speed up / Slow Down LED Lighting Effect  
 Fn + Left / Right Arrow Key = Switch Lighting Effect Direction

**DE**

FN + ESC = Standardprofil

FN + E = allen auf Standardanordnungen zurücksetzen  
 FN + B = Profile auf Standardanordnungen zurücksetzen

FN + F1 = 1/2 Höhe (nur wenn ein N-Profil ist)  
 FN + F2 (Hot) = 1/2 Parabolprofil mit (0-9)  
 FN + F3 (Green) = 1/2 Parabolprofil grün (0-9)  
 FN + F4 (Blue) = 1/2 Parabolprofil blau (0-9)

FN + F5 = LED Modus  
 FN + F6 = Beleuchtungseffekt home  
 FN + F7 = Beleuchtungseffekt forest  
 FN + F8 = LED Leuchtdichten einstellen (0-6)

FN + F9 = Windows-Sperre / vollständige Tastatursperrung  
 FN + F10 = LED Beleuchtung aufzeichnen  
 FN + F11 = Macro aufzeichnen  
 FN + F12 = Macro löschen

FN + PRT SC = einfache Macro-Schleife  
 FN + SCR LB = unterbrochene Macro-Schleife  
 FN + PALM = Macro wiederholen

FN + 1 = zu Profil 1 wechseln  
 FN + 2 = zu Profil 2 wechseln  
 FN + 3 = zu Profil 3 wechseln  
 FN + 4 = zu Profil 4 wechseln

FN + DEL = Auslesen Pause  
 FN + HOME = vorheriger Titel  
 FN + BOLD CTRL = nächster Titel  
 FN + DEL = Löschen  
 FN + END = Lautstärke  
 FN + BOLD LSTEN = Lautstärke +

FN = über mehrere Phasen:  
 Schwindigkeit des Lichteffekts erhöhen/verringern  
 FN = über mehrere Phasen:  
 Lichteffekt-Richtungswechsel

**ES**

FN + ESC = Perfil predeterminado

FN + E = Restaurar todos a los valores predeterminados  
 FN + B = Restaurar Perfil a los valores predeterminados

FN + F1 = Selección rápida / ciclo B coloreado y modo  
 FN + F2 (Hot) = Nivel de color rojo (0-9)  
 FN + F3 (Green) = Nivel de color verde (0-9)  
 FN + F4 (Blue) = Nivel de color azul (0-9)

FN + F5 = Modo Suministro LED  
 FN + F6 = Efecto frontal de iluminación  
 FN + F7 = Efecto lateral de iluminación  
 FN + F8 = Ciclo de brillo de iluminación de LED (0-6)

FN + F9 = Bloqueo de Windows / Bloqueo total del teclado  
 FN + F10 = Grabación de iluminación de LED  
 FN + F11 = Grabar Macro  
 FN + F12 = Borrar Macro

FN + PRT SC = Línea Macro Loop  
 FN + SCR LB = Línea Macro con  
 FN + PALM = Repetir Macro

FN + 1 = Cambiar al Perfil 1  
 FN + 2 = Cambiar al Perfil 2  
 FN + 3 = Cambiar al Perfil 3  
 FN + 4 = Cambiar al Perfil 4

FN + DEL = Leer Pausa  
 FN + HOME = Pasa Párrafo  
 FN + Page Up = siguiente Párrafo  
 FN + DEL = Silencio  
 FN + END = Baja Volumen  
 FN + Page Down = Subir Volumen

FN = Tecla de dirección arriba / abajo  
 anterior / cambiar los efectos de iluminación LED  
 FN = Tecla Percha hacia la izquierda / Derecha  
 Cambiar la dirección del efecto de iluminación

**FR**

FN + ESC = Profil par défaut

FN + E = Remettre tous les réglages par défaut  
 FN + B = Remettre le profil par défaut

FN + F1 = Sélection rapide / Cycle 9 couleurs et modes  
 FN + F2 (Hot) = Niveau de couleur rouge (0-9)  
 FN + F3 (Vert) = Niveau de couleur vert (0-9)  
 FN + F4 (Bleu) = Niveau de couleur bleu (0-9)

FN + F5 = Mode d'accrochage LED  
 FN + F6 = Effet lumineux avant  
 FN + F7 = Effet lumineux arrière  
 FN + F8 = Cycle (0-6) des niveaux de luminosité LED (0-6)

FN + F9 = Verrouillage Windows /  
 Verrouillage du clavier complet  
 FN + F10 = Enregistrer le mode d'éclairage LED  
 FN + F11 = Enregistrer la Macro  
 FN + F12 = Effacer la Macro

FN + PRT SC = Boucle de Macro simple  
 FN + SCR LB = Boucle de Macro infini  
 FN + PALM = Répétition de la Macro

FN + 1 = Passer vers le Profil 1  
 FN + 2 = Passer vers le Profil 2  
 FN + 3 = Passer vers le Profil 3  
 FN + 4 = Passer vers le Profil 4

FN + DEL = Lecture Pausa  
 FN + HOME = Pasa anterior  
 FN + Page Up = Pasa siguiente  
 FN + DEL = Muert  
 FN + END = Diminution du volume  
 FN + Page Down = Augmentation du volume

FN = Flèche de direction haut / bas  
 Accélérer / ralentir les effets d'éclairage LED  
 FN = Flèche gauche / Flèche droite  
 Changement de direction de l'effet d'éclairage

## PT

FN + ESC = Perfil Standard

FN + 1 = Ativar/Desativar o defeito

FN + 2 = Reduzir o perfil para o defeito

FN + F1 = Pick Profile (Cabo 1) Corvo e Múlia

FN + F2 (Vermelho) = Novos da Cor Vermelha (0-6)

FN + F3 (Verde) = Novos da Cor Verde (0-6)

FN + F4 (Azul) = Novos da Cor Azul (0-6)

FN + F5 = Modo de iluminação LED

FN + F6 = Modo de iluminação Frost

FN + F7 = Modo de iluminação Trismo

FN + F8 = Cód. de brilho da iluminação LED (0-8)

FN + F9 = Windows do Windows / Windows total do teclado

FN + F10 = Corvo e Múlia Iluminação LED

FN + F11 = Grava Macro

FN + F12 = Grava Macro

FN + PRINT SC = Macro Log Logiciel

FN + SCR LK = Macro Log Logiciel

FN + PAUSE = Repetição do Macro

FN + 1 = Multa para o perfil 1

FN + 2 = Multa para o perfil 2

FN + 3 = Multa para o perfil 3

FN + 4 = Multa para o perfil 4

FN + HOME = Page/Pasta

FN + HOME = Janela anterior

FN + Page Up = Próxima tela

FN + DEL = Sem ação

FN + END = Janela e Volume

FN + Page Down = Aumento do Volume

FN = Tecla de seta para cima/baixo

= Tecla de iluminação de efeitos da iluminação LED

FN = Tecla para o Windows/Logiciel

Teclas Macro e atalhos de efeitos luminosos

## RU

FN + ESC = профиль по умолчанию

FN + 1 = сбросить все

FN + 2 = (Звук) настроить профиль в настройках по умолчанию

FN + F1 = быстрый выбор профиля из 8 предустановленных

FN + F2 (красный) = уровни яркости цвета (0-6)

FN + F3 (зеленый) = уровни яркости цвета (0-6)

FN + F4 (синий) = уровни яркости цвета (0-6)

FN + F5 = Режим светодиодной подсветки

FN + F6 = Эффект прозрачной подсветки

FN + F7 = Эффект задней подсветки

FN + F8 = Переключатель яркости светодиодной подсветки (0-8)

FN + F9 = Экранная клавиша Windows / Экранная клавиша меню

FN + F10 = запись LED подсветки

FN + F11 = запись макроса

FN + F12 = запись макроса

FN + PRINT SC = временный код макроса

FN + SCR LK = временный код макроса

FN + PAUSE = повтор макроса

FN + 1 = увеличение на профиль 1

FN + 2 = увеличение на профиль 2

FN + 3 = увеличение на профиль 3

FN + 4 = увеличение на профиль 4

FN + HOME = Выстраиваемый Пауза

FN + HOME = Предыдущий экран

FN + Page Up = Следующий экран

FN + DEL = Откл. звук

FN + END = увеличение громкости

FN + Page Down = увеличение громкости

FN = клавиша для управления яркостью подсветки/изменить/заменить световые эффекты LED

FN = клавиша для управления яркостью/переключением направления светового эффекта

## TR

FN+ESC = Standart profil

FN + 1 = Fabrika Ayarlarına Dön

FN + 2 = Profil Seçilenecek Ayarlarına Dön

FN+F1 = Hızlı seçim 8 Bank ve Modlar

FN+F2 = Kırmızı Renk Seviyesi (0-6)

FN+F3 = Yeşil Renk Seviyesi (0-6)

FN+F4 = Mavi Renk Seviyesi (0-6)

FN+F5 = Işık Modu (LED Aydınlatma Modu)

FN+F6 = Aydınlatma ile şeffaflık

FN+F7 = Aydınlatma arka plan için

FN+F8 = Işık LED Ayarları Parlaklığı (0-8)

FN+F9 = Windows klavyesi / Windows klavyesi

FN+F10 = LED Aydınlatma Kaydet

FN+F11 = Makro Kaydet

FN+F12 = Makro Kaydet

FN + PRINT SC = Tek Macro Dünyası

FN + SCR LK = Sessiz Macro Dünyası

FN + PAUSE = Macro Tekrar

FN + 1 = Anlatı 1

FN + 2 = Anlatı 2

FN + 3 = Anlatı 3

FN + 4 = Anlatı 4

FN+HOME = Ekrani / Durdur

FN+HOME = Önceki Sayfa

FN+ Page Up = Sonraki Sayfa

FN+DEL = Sessiz

FN+END = Ses Açık

FN+Page Down = Ses Arttır

FN = Yüğe/Aşağı Yön Tuşları

Aydınlatma Etkileri İçin Anlatı / Yavaşlat

FN+Log/Sci Yön Tuşları

Aydınlatma Etkileri İçin Yavaşlat

**INS**

FN + ESC = Profil Awal

FN + 1 = Reset Semua ke Awal

FN + 8 = Reset Profil ke Awal

FN + F1 = Pilihan Cepat / Pengaturan 9 warna dari mode

FN + F2 = Tampilan Warna Merah (0-9)

FN + F3 = Tampilan Warna Hijau (0-9)

FN + F4 = Tampilan Warna Biru (0-9)

FN + F5 = Mode Pengaturan Cahaya LED

FN + F6 = 30k Cahaya Latar Diper

FN + F7 = 30k Cahaya Latar Belakang

FN + F8 = Switching Lampu LED (0-4)

FN + F9 = Kunci Windows / Kunci Keyboard penuh

FN + F10 = Putaran LED Latar Belakang

FN + F11 = Rakam Macro

FN + F12 = Hapus Macro

FN + PRT SC = Salin Pengaturan Macro

FN + SCRLK = Pengaturan Macro Tanpa Batas

FN + PAUSE = Pengulangan Macro

FN + 1 = Profil 1

FN + 2 = Profil 2

FN + 3 = Profil 3

FN + 4 = Profil 4

FN + HOME = Menu / Pause

FN + HOME = Jaga Sebatarnya

FN + PAGEUP = Jaga Sembunyi

FN + DEL = Stop

FN + END = Volume Turun

FN + PGDN = Volume Naik

FN + Farsi Awal / Bawah / Percepat / Perlamas 30k Cahaya LED

FN + Farsi W/kanan / Menggigit/Naik Cahaya LED

**IT**

FN + ESC = Profil di Default

FN + 1 = Reproduksi warna di Default

FN + 8 = Reproduksi profil di Default

FN + F1 = Preset rapidColor a 9 Color mode

FN + F2 (Rosa) = Live! Color Rosa (0-9)

FN + F3 (Hijau) = Live! Color Verde (0-9)

FN + F4 (Biru) = Live! Color Blue (0-9)

FN + F5 = Multiple Illuminazione a LED

FN + F6 = Effetto anemone illuminazione

FN + F7 = Effetto pastore illuminazione

FN + F8 = Cycle luminosità di illuminazione a LED (0-4)

FN + F9 = Blocco finestra / Blocco tastiera completo

FN + F10 = Registra restart illuminazione LED

FN + F11 = Registra Macro

FN + F12 = Cancella Macro

FN + PRT SC = Salin Macro keap

FN + SCRLK = Infinito Macro keap

FN + PAUSE = Hapus Macro

FN + 1 = Passare al Profil 1

FN + 2 = Passare al Profil 2

FN + 3 = Passare al Profil 3

FN + 4 = Passare al Profil 4

FN + END = Play/Pause

FN + HOME = Traccia precedente

FN + Page Up = Traccia Successiva

FN + DEL = Muat

FN + END = Volume Gg

FN + Page Down = Volume Gg

FN + Tasti Blocca Video / Basso / Verso / 30k

accelerare / rallentare gli effetti di illuminazione a LED

FN + Tasti Freccia a Sinistra / Freccia a Destra

Cambiare effetto di illuminazione

**JP**

FN + ESC = 最初のプロファイル

FN + 1 = オフセット値初期に戻す

FN + 8 = プロファイル番号初期値に戻す

FN + F1 = 9つの色にキーが指定された色、標準

FN + F2 = 色の色レベル (0-9)

FN + F3 = 色の色レベル (0-9)

FN + F4 = 色の色レベル (0-9)

FN + F5 = LED制御モードの標準

FN + F6 = 30kの初期値

FN + F7 = LEDの初期値

FN + F8 = LEDの初期の明るさ (0-4) を標準とする

FN + F9 = Windowsのフルキーボードのロック

FN + F10 = LEDのバックライトを記録

FN + F11 = マクロを記録

FN + F12 = マクロを削除

FN + PRT SC = マクロのシリアルコピー

FN + SCRLK = マクロの無限ループ

FN + PAUSE = マクロの繰り返し

FN + 1 = プロファイル 1

FN + 2 = プロファイル 2

FN + 3 = プロファイル 3

FN + 4 = プロファイル 4

FN + END = 再生 / 一時停止

FN + HOME = 前のトラック

FN + Page Up = 次のトラック

FN + DEL = 実行

FN + END = 音量を下げる

FN + Page Down = 音量を上げる

FN + 上向き矢印 / 下向き矢印 /

LED制御効果の速度を上げ / 下げする

FN + 左向き矢印 / 右向き矢印 /

照明効果の方向を切り替える

## AR

FN + ESC = التصفح التلقائي

FN + E = ضبط التمرير التلقائي  
FN + R = ضبط التمرير التلقائي

FN + F1 = تغيير سرعة التمرير  
FN + F2 = سرعة التمرير الأعلى  
FN + F3 = سرعة التمرير الأدنى  
FN + F4 = سرعة التمرير الأعلى

FN + F5 = رفع صوت الشاشة  
FN + F6 = خفض صوت الشاشة  
FN + F7 = حجب الشاشة  
FN + F8 = إيقاف تشغيل LED

FN + F9 = إيقاف التمرير  
FN + F10 = التمرير التلقائي  
FN + F11 = Macro  
FN + F12 = Macro

FN + FN1 SC = Macro  
FN + SC1 LK = Macro  
FN + FN15C = Macro

FN + 1 = إعدادات 1  
FN + 2 = إعدادات 2  
FN + 3 = إعدادات 3  
FN + 4 = إعدادات 4

FN + FN1 = التمرير  
FN + FN16 = التمرير  
FN + FN17 = التمرير  
FN + DEL = التمرير  
FN + FN18 = التمرير  
FN + FN19 = التمرير

FN + FN1 = التمرير  
FN + FN1 = التمرير

## CHS

FN + ESC = التصفح التلقائي

FN + E = ضبط سرعة التمرير  
FN + R = ضبط سرعة التمرير

FN + F1 = تغيير سرعة التمرير  
FN + F2 = سرعة التمرير الأعلى  
FN + F3 = سرعة التمرير الأدنى  
FN + F4 = سرعة التمرير الأعلى

FN + F5 = رفع صوت الشاشة  
FN + F6 = خفض صوت الشاشة  
FN + F7 = حجب الشاشة  
FN + F8 = إيقاف تشغيل LED

FN + FN = Windows  
FN + F10 = التمرير  
FN + F11 = التمرير  
FN + F12 = التمرير

FN + FN1 SC = Macro  
FN + SC1 LK = Macro  
FN + FN15C = Macro

FN + 1 = إعدادات 1  
FN + 2 = إعدادات 2  
FN + 3 = إعدادات 3  
FN + 4 = إعدادات 4

FN + FN1 = التمرير  
FN + FN16 = التمرير  
FN + FN17 = التمرير  
FN + DEL = التمرير  
FN + FN18 = التمرير  
FN + FN19 = التمرير

FN + FN1 = التمرير  
FN + FN1 = التمرير

## CHT

FN + ESC = التصفح التلقائي

FN + E = ضبط سرعة التمرير  
FN + R = ضبط سرعة التمرير

FN + F1 = تغيير سرعة التمرير  
FN + F2 = سرعة التمرير الأعلى  
FN + F3 = سرعة التمرير الأدنى  
FN + F4 = سرعة التمرير الأعلى

FN + F5 = رفع صوت الشاشة  
FN + F6 = خفض صوت الشاشة  
FN + F7 = حجب الشاشة  
FN + F8 = إيقاف تشغيل LED

FN + FN = Windows  
FN + F10 = التمرير  
FN + F11 = التمرير  
FN + F12 = التمرير

FN + FN1 SC = Macro  
FN + SC1 LK = Macro  
FN + FN15C = Macro

FN + 1 = إعدادات 1  
FN + 2 = إعدادات 2  
FN + 3 = إعدادات 3  
FN + 4 = إعدادات 4

FN + FN1 = التمرير  
FN + FN16 = التمرير  
FN + FN17 = التمرير  
FN + DEL = التمرير  
FN + FN18 = التمرير  
FN + FN19 = التمرير

FN + FN1 = التمرير  
FN + FN1 = التمرير

## Package Contents

- CS530 22 Gaming Keyboard
- Key Cap Puller
- Wrist Rest
- Quick Start Guide



設備名稱：電腦鍵盤 型號（型式）：CS-000-0171-71 / CS-000-0171-70 / CS-000-0171-72						
單元	常用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>VI</sup> )	多環芳烴 (PAHs)	多環二噁英 (PCDFs)
外殼	○	○	○	○	○	○
電線組	—	○	○	○	○	○
連接線	○	○	○	○	○	○

備註：「○」代表「無」；「—」代表「有」。○代表該項物質之含量符合臺灣政府訂定之標準。○代表該項物質之含量超過臺灣政府訂定之標準。○代表該項物質之含量符合歐盟標準。○代表該項物質之含量超過歐盟標準。

Asus Pacific - Cyber Media Technology Inc.  
 7F, No. 196F, Zhongxing Rd., Banniao Rd.  
 New Taipei City 2246, Taiwan R.O.C.  
 Tel: +886-2-2276-8877

Asus - Cyber Media China  
 300 Road, Building 1, Singapore 627116  
 No. 1 298, Leiqin, Zhongshan Road  
 Shanghai, People's Republic of China  
 Tel: +86-21-5298-1177

部件名稱	有毒有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>VI</sup> )	多環芳烴 (PAHs)	多環二噁英 (PCDFs)
結構壳体	X	○	○	○	○	○
外殼/線材/PC板/USB	X	○	○	○	○	○
線材	X	○	○	○	○	○
電線	X	○	○	○	○	○

註：○代表該項物質或元素之含量符合臺灣政府訂定之標準。○代表該項物質或元素之含量超過臺灣政府訂定之標準。○代表該項物質或元素之含量符合歐盟標準。○代表該項物質或元素之含量超過歐盟標準。

Asus America - Cyber Media North America  
 2000 East Hacienda Highway, Ste 718  
 Milpitas, CA 95027, USA  
 Tel: +1-408-745-0800

Asus - Cyber Media Europe B.V.  
 Computerstr. 10, 1016CA Amsterdam  
 The Netherlands  
 Tel: +31-20-566-0000



#### Cosler Master Products

#### LIMITED WARRANTY

This document describes the warranty terms for all Cosler Master peripheral products.

#### READ THE WARRANTY PROTECTS

This Warranty is valid in the original purchase only.

#### WHAT THE WARRANTY PROTECTS

This warranty is valid only for the Cosler Master Products distributed by authorized dealers. Please contact Cosler Master for warranty information, prices and quantities.

[www.coslermaster.com](http://www.coslermaster.com)

#### WHAT IS AND IS NOT COVERED

It is important to note that our warranty is not an unconditional guarantee for the duration of the Program. Any repaired parts become the property of Cosler Master. This Program does not apply to software, replacement of a product or a product which has been damaged due to accident, misuse, abuse, improper installation, usage not in accordance with product specifications and instructions, failure of personal hardware, or a manufacturer's warranty, repair or replacement.

The Program does not cover any events such as below:

- Any damage caused by installing wrong software.
- Any installation, modification or use of the product in Cosler Master System.
- Any product which has been modified without official permission from Cosler Master, or in which the software is not fully loaded, has been modified, modified, or removed.
- Damage caused by natural disasters including fire.
- Accident, abuse, misuse, neglect, the power, lightning or other act of nature, vandalism or vandalism, use, unauthorized product modification or failure to follow instructions included with the product.
- Third party products using Cosler Master components will not be covered by warranty, see your vendor or the vendor's website for more information.

Major or structural repair to a product is authorized by Cosler Master, on the program's warranty terms, only by authorized repair centers.

Unauthorized repair to Cosler Master product will void the warranty offered by the Program.

- Cosler Master reserves the right to refuse to service any product which has been altered, modified or repaired by non-Cosler Master service personnel.
- Cosler Master does not ensure that the product will meet your requirements. It is your responsibility to determine the suitability of the product for your purpose.
- Revised or discontinued the program.
- Product responsibility for the cost of shipping the product to Cosler Master. Cosler Master pays the cost of shipping a product to the customer and of shipping a ready-to-ship product from Cosler Master.

Cosler Master reserves the right to reserve the product with a better product at their sole discretion at any time.

- Product replacement or damage resulting from repair or warranty.
- All accessories that accompany the physical device such as USB cables, extension cables, software, manuals, power cables, screws, screws, screws, screws, and any other similar accessories.

#### LIMITATIONS OF IMPLIED WARRANTIES

THEY ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WHICH EXCEED BEYOND THE DESCRIPTION CONTAINED HEREIN INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

For the most updated information please visit our official website: [www.coslermaster.com](http://www.coslermaster.com)  
Cosler Master Support: [help@coslermaster.com](mailto:help@coslermaster.com)

#### EXCLUSION OF DAMAGES

COSLER MASTER LIABILITY IS LIMITED TO THE COST OF REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT. COSLER MASTER SHALL NOT BE LIABLE FOR:

- DAMAGE TO OTHER PROPERTY OR LOSS OF ANY DEFECT IN THE PRODUCT (EXCEPT BATTERED SPARE COMPONENTS), LOSS OF USE OF THE PRODUCT, LOSS OF TIME, LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS OPPORTUNITY, LOSS OF ECONOMIC, INTERFERENCES WITH BUSINESS RELATIONSHIPS, OR OTHER CONSEQUENTIAL LOSS, SUCH AS ADVISED OF THESE PROVISIONS IN U.S.A. DAMAGES.
- LOSS OF OTHER DAMAGES, IN OTHER OCCASIONS, DAMAGES, OR OTHERS.
- NO CLAIM AGAINST THE CUSTOMER BY ANY OTHER PARTY.

#### WARRANTY INFORMATION

If the product is found with reasonable defect within the period of cycle in Table A, starting on the first day of purchase until period of interest, into to what your brand do, to your warranty.

#### PROCEDURE

1. Customers should return to the shop where he/she has bought the goods, after confirming with the shop with a valid receipt. They may request the shopkeeper for RMA form.

2. After confirmation by the shopkeeper, the goods may be repaired, RMA to service center, replacement and repair will be done by the shopkeeper or service center or manufacturer's agent.

3. All faulty goods must return to the shopkeeper, shopkeeper by receiving the faulty goods will be covered by the customer, and distribution will cover the cost involved in the transportation of parts or repaired goods by the customer.

Regardless of the expenses incurred in making the claim, and this is how you should claim:

A. Within the valid warranty period, starting from the first day of receipt/initial. Retail shop will assist in confirmation and distribution to the customer for the following:

- A. If the goods are covered by the warranty, then the customer should cover all expenses in fixing the product. If the product is not covered by warranty, we would suggest customer to buying a brand new product. A product which is not under warranty can be repaired by the shopkeeper.
- A faulty product with expired warranty terms, we would suggest customer to purchase a new product without conditioning for repair.

#### Table A

Cosler Master Products

Please check your purchase manual for the exact warranty period for the products that are not shown below. For more information, please visit our official website.

<http://www.coslermaster.com/warranty>

#### Cosler Master Gaming Peripherals products warranty

Product Name	Warranty Term
Cosler V2	2 years

#### FOR AUSTRALIA ONLY

Our goods come with a guarantee that cannot be included under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a minor failure. Cosler Master Technology Pty. Ltd., No. 40, MacTear Street, Sydney NSW, New South Wales, Australia 2000. Telephone: (02) 9222 2077. Email: [info@coslermaster.com.au](mailto:info@coslermaster.com.au) Fax: 9222 2078.