### Trust

HEADSET

http://www.trust.com/19116/faq



Installation	www.trust.com/ 19116/manuals	www.trut.com/19116/diver	www.trust.com/ 19116/drivers
NOURCES V RECORDES V SUPPORT DOWNLOW	Download User Manual	SOFWARE Select your operating system (OS) WINDOWS 50 (r4-617) WINDOWS 50 WINDOWS 54(-817) WINDOWS 54(-817) WINDOWS 54(-817) WINDOWS 74(-817) WINDOWS	Download Software
2			
3			







### GXT Gaming Headset Index

Language	Page
English	2
Deutsch	4
Français	6
Italiano	8
Español	10
Português	12
Nederlands	14
Dansk	16
Suomi	18
Norsk	20
Svenska	22
Polski	24
Česky	26
Slovenčina	28
Magyar	30
Română	32
Български	34
Русский	36
Ελληνικά	38
Türkçe	40
Hrvatski	42
Slovenski	44
Српски	46
Português Brasileiro	48

### Installation

- O Insert the Trust CD-ROM into your CD drive.
   O Click "Run Setup.exe Published by Trust International BV".
   O Click "Install driver" in the Trust Install menu.
   O Click "Install driver" in the Trust Install menu.
   O Plug-in the headset (*when asked to do so*). Click "Retry".
   Installation is complete: Click "Finish" to restart your computer. (If you have unsaved documents and files, select "No, I will restart my computer later" and click "Finish" to restart your computer later)

### Configuration

(4)	Start the headset configuration software (located in the taskbar).
ଁ	Main Setting
J	System input: (Windows 8/ 7/ Vista Only)
	By default the system input is set to 2 Channels. Depending on the kind of media played choose the correct setting. (Click the question mark <b>`C</b> ' for more information)
	• 7.1 Virtual Speaker function: In order to have the full 7.1 experience this function must be enabled.
൭	Effects
0	In the Effects tab you can:
	O Select different environments for echo effects.
	(b) Shape the sound frequencies with the Equalizer sliders.
	Coad built-in presets.
ര	🕑 Save your own custom Equalizer settings.
U.	Karaoke/Magic Voice
	In the Karaoke/Magic Voice tab you can:
	(a) Deferm your voice with

- Deform your voice with:

- Deform your voice with.
  Echo effect.
  Magic voice to the sound of a monster, cartoon, male or female.
  Slow down or fasten the music by using the 'Key Shifting' function.
  Filter out the voices by using the 'Vocal Cancellation' function.

GXT Gaming Headset	
<ul> <li>Remote control</li> <li>Control the volume.</li> <li>Mute.</li> </ul>	
See picture	
See picture	
Trouble shooting	
Problem	Solution
No Sound.	<ul> <li>Make the headset your default audio device. (See '10')</li> <li>Connect the headset to another USB port (preferred on the backside of the PC).</li> </ul>
My movie/game is not in surround 7.1 sound.	<ul> <li>When watching movies or playing games set system input to 6 CH input and analoge output to 6 speaker. (See step 5.A)</li> <li>Configure your game or media player software to 5.1 output. (When playing music select 2 channel input)</li> <li>Enable the 7.1 virtual surround function. (See step 5.B)</li> </ul>
Microphone is not working.	<ul> <li>Make the headset your default recording device. (See '10')</li> <li>Increase the Microphone level in the Microphone properties.</li> <li>(Double click on your microphone in the recording properties)</li> </ul>
Not enough or too much bass.	- Set the equalizer to your preference. (See step 6.B)

■ If your problem is not solved, please contact the helpdesk at <u>www.trust.com/19116/faq</u>.

### Installation

- C Legen Sie die CD-ROM von Trust in das CD-ROM-Laufwerk ein.
   S Klicken Sie auf "Setup.exe ausführen Veröffentlicht von Trust International BV\*
  - Wenn die Meldung der Benutzerkontensteuerung angezeigt wird, klicken Sie auf "Ja"
- 2
- Will die Verlander der Bernatzenkonsterenzenk 3 aus, und klicken Sie auf "Finish", um den Computer später neu zu starten.)

### Konfiguration

9 Starten Sie die Konfigurationssoftware für das Headset (in der Taskleiste).

### Main Setting

Ø System input: (Nur Windows 8/ 7/ Vista) Der Systemeingang ist standardmäßig auf 6 Kanäle (6CH) eingestellt. Wählen Sie die richtige Einstellung je nach Art der wiedergegebenen Medien aus. (Klicken Sie auf das Fragezeichen

 ${}_{\text{C}}^{\text{c}}$ , um weitere Informationen zu erhalten.)  ${}_{\text{O}}^{\text{c}}$ , Um weitere Informationen zu erhalten.) enabled.

4

Effect 6

- Die Registerkarte Effect bietet folgende Möglichkeiten:

Auswählen verschiedener Umgebungen für Echoeffekte.
 Einstellen der Klangfrequenzen über die Equalizer-Schieberegler.
 Laden integrierter Voreinstellungen.

Speichern benutzerdefinierter Equalizer-Einstellungen.

### Karaoke/Magic Voice Ø

Die Registerkarte Karaoke/Magic Voice bietet folgende Möglichkeiten:
 Verändern der Stimme durch:

- Echo-Effekt.
- Stimmenverzerrung als Monster-, Cartoon-, männliche oder weibliche Stimme.
- Ø Verlangsamen oder Beschleunigen der Musik mit der "Key Shifting"-Funktion.
   Ø Herausfiltern der Stimmen mit der "Vocal Cancellation"-Funktion.

GXT Gaming Headset	
8 Fernbedienung Die Fernbedienung bietet die fol	lgenden Funktionen:
Lautstärkeregelung.	
Audio-Stummschaltung.	
(9) siehe Bild	
i siehe Bild	
Fehlerbehebung	
Problem	Lösung
	<ul> <li>Machen Sie das Headset zum Standardaudioger         ät. (Siehe 10)</li> </ul>
Kein Ton.	<ul> <li>Schlie ßen Sie das Headset an einen anderen USB-Anschluss an (vorzugsweise an der R ückseite des Computers).</li> </ul>
	<ul> <li>Stellen Sie beim Betrachten von Filmen oder beim Spielen den Systemeingang auf 6 Kanäle und den Analogausgang auf 6</li> </ul>
Mein Film/Spiel wird nicht in 5.1-	Lautsprecher ein. (Siene Schritt 5.A) – Konfigurieren Sie die Spiele- oder Media-Plaver-Software für den
Surround-Sound wiedergegeben.	5.1-Ausgang, (Wählen Sie zur Musikwiedergabe den 2-Kanal-
	Eingang.)
	- Enable the 7.1 virtual surround function (see step 5.B).
	<ul> <li>Machen Sie das Headset zum Standardaufnahmeger ät. (Siehe 10)</li> </ul>
Mikrofon ohne Funktion.	<ul> <li>Erhöhen Sie den Mikrofonpegel in den Mikrofon-Eigenschaften.</li> <li>(Doppelklicken Sie in den Aufnahme-Eigenschaften auf Ihr Mikrofon</li> </ul>
Nicht genug oder zu viele Bässe.	- Stellen Sie den Equalizer nach Wunsch ein. (Siehe Schritt 6.B)
	contraction and a second secon

Falls das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an den Helpdesk unter www.trust.com/19116/faq.

### Installation

- Installation
  Insérez le CD-Rom Trust dans votre lecteur de CD.
  Cliquez sur "Run Setup.exe Published by Trust International BV".
  Si le message de vérification du compte apparaît, cliquez sur "Yes" (Oui).
  Cliquez sur "Install driver" dans le menu d'Installation Trust.
  Branchez le casque (*lorsque vous y êtes invité*). Cliquez sur "Retry".
  L'installation est terminée : cliquez sur "Finish" pour redémarrer votre ordinateur. (Si vous n'avez pas sauvegardé tous vos documents et fichiers, sélectionnez "No, I will restart my computer later", puis diving run "Retry of the pour de pour of the pour de pour de pour de pour le tord) cliquez sur "Finish" pour redémarrer votre ordinateur plus tard)

Configuration

Ð	Lancez le logiciel de configuration du casque (situé dans la barre des tâches).
ত	Main Setting (Réglage principal)
	Système d'exploitation : (Windows 8/ 7/ Vista uniquement)
	Par défaut, l'entrée du système est configurée sur 2 canaux. Én fonction du type de média lu,
	choisissez le réglage adapté. (Cliquez sur le point d'interrogation 'C' pour en savoir plus)
	Ø 7.1 Virtual Speaker-Funktion [Virtueller Lautsprecher]: Um das 7.1-Erlebnis voll ausnutzen zu können, muss diese Funktion aktiviert sein.
ര	Effets
e	Dans l'onglet Effects, vous pouvez :
	• sélectionner différents environnements pour les effets d'écho.
	• régler les fréguences audio avec les curseurs de l'égaliseur.
	O charger des préréglages intégrés.
	enregistrez vos réglages d'égaliseur personnalisés.
ത	Karaoke/Magic Voice (Effet karaoké, voix magique)
~	Dans l'onglet Karaoke/Magic Voice, vous pouvez :
	• déformer votre voix à l'aide de :
	- l'effet d'écho.
	- la voix magique pour adopter le son de la voix d'un monstre, d'un personnage de dessin animé, d'un
	homme ou d'une femme.

O Ralentir ou accélérer le rythme de la musique à l'aide de la fonction "Key Shifting". O Filtrer les voix à l'aide de la fonction "Vocal Cancellation".

GXT (	GXT Gaming Headset		
8	Télécommande La télécommande vous permet de : O Contrôler le volume. O Désactiver l'audio.		
9	Voir l'image		
10	Voir l'image		
Dépar	Dépannage		
Proble	me Solution		

Problème	Solution
Pas de son	<ul> <li>Faites de votre casque votre dispositif audio par défaut. (Voir 10)</li> <li>Connectez le casque à un autre port USB (de préférence à l'arrière de l'ordinateur).</li> </ul>
Mon film/jeu n'est pas lu en mode surround 5.1 sound.	<ul> <li>Lorsque vous regardez des films ou jouez à des jeux, réglez l'entrée de votre système sur l'entrée 6 CH et la sortie analogique sur 6 haut- parleurs. (Voir étape 5.A)</li> <li>Configurez votre jeu ou votre logiciel lecteur multimédia sur la sortie 5.1. (Lorsque vous écoutez de la musique, sélectionnez l'entrée 2 canaux)</li> <li>Activer la fonction 7.1 virtual surround (voir étape 5.B).</li> </ul>
Le microphone ne fonctionne pas.	<ul> <li>Faites du casque votre dispositif audio par défaut. (Voir 10)</li> <li>Augmentez le niveau du microphone dans les propriétés du microphone. (Pour cela, double-cliquez sur le microphone dans les propriétés d'enregistrement)</li> </ul>
Pas suffisamment ou trop de basses.	- Réglez l'égaliseur à votre convenance. (Voir étape 6.C)

Si votre problème persiste, veuillez contacter l'assistance technique via l'adresse www.trust.com/19116/faq

### Installazione

- (a) (b) Inserire il CD-ROM di installazione fornito da Trust nell'unità CD-ROM.
  (c) Fare clic sull'opzione "Run Setup.exe Published by Trust International BV".
  (c) Se appare il messaggio User Account Control (Controllo dell'account utente), fare clic su "Yes" ("Si").
  (c) Fare clic su "Install driver" (Installa driver) nel menu di installazione Trust.
  (c) Collegare la cuffia (*quando richiesto*).Fare clic su "Retry".
  (c) Urinstallazione è completa: fare clic su "Finish" per riavviare il computer. (In caso di documenti e file pen e calvati colegare la utili contra pue compute late" o fare die cu "Sinish" per riavviare il computer.
- non salvati, selezionare "No, I will restart my computer later" e fare clic su "Finish" per riavviare il computer in un secondo tempo.)

Configurazione

۲	Avviare il software di configurazione cuffia (si trova nella barra delle applicazioni).
ଓ	Impostazioni principali
	System input (Input da sistema): (Solo Windows 8/ 7/ Vista) Per impostazione predefinita. l'input dal sistema è impostato su 2 canali. In base al tipo di
	supporto riprodotto, scegliere l'impostazione corretta.
	(Per ulteriori informazioni fare clic sul punto interrogativo 'C'.)
	<sup>(b)</sup> Funzione altoparlante virtuale 7.1: abilitare questa funzione per poter gustare completamente l'esperienza 7.1.
ര	Effetti
0	Nella scheda Effects è possibile:
	Selezionare un ambiente in base all'effetto eco desiderato.
	Regolare le frequenze audio con i cursori alla voce Equalizer (Equalizzatore).
	© Caricare le impostazioni predefinite.
	Salvare le impostazioni personalizzate.
$\overline{O}$	Karaoke/Magic Voice
-	Nella scheda Karaoke/Magic Voice è possibile:
	Deformare la propria voce con:
	- l'effetto eco
	- una voce irreale per riprodurre il suono di un mostro, un cartone animato, un maschio o una femmina.

Filtrare le voci tramite la funzione 'Vocal Cancellation'.

Soluzione
<ul> <li>La cuffia deve essere il dispositivo audio predefinito. (Vedere 10.)</li> <li>Collegare la cuffia a un'altra porta USB (è meglio una sul retro del PC).</li> </ul>
<ul> <li>Durante la visualizzazione di film o la riproduzione di giochi, impostare l'input da sistema sull'ingresso 6 CH e l'output analogico su 6 altoparlanti. (Vedere il punto 5.A.)</li> <li>Configurare il software del gioco o del media player sull'output 5.1. (Per la riproduzione musicale, selezionare l'input a 2 canali.)</li> <li>Abilitare la funzione di surround virtuale 7.1 (ved. punto 5.B).</li> </ul>
<ul> <li>La cuffia deve essere il dispositivo di registrazione predefinito. (Vedere 10.)</li> <li>Aumentare il livello del microfono nella sua finestra delle proprietà. (Fare doppio clic sul microfono in proprietà di registrazione.)</li> </ul>
- Impostare l'equalizzatore secondo le proprie preferenze. (Vedere il punto 6.B.)

Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica visitando il sito www.trust.com/19116/faq.

### Instalación

Instal	
٩	Inserte el CD-ROM de Trust en el lector de CD-ROM.
	🕲 Haga clic en "Run Setup.exe – Published by Trust International BV".
	Si aparece el mensaje de Control de cuentas de usuario, haga clic en "Sí".
2	🛈 Haga clic en "Install driver" en el menú de instalación de Trust.
_	Oconecte los auriculares (cuando se le indique). Haga clic en "Retry".
3	El proceso de instalación habrá finalizado. Haga clic en "Finish" para reiniciar su ordenador (si tiene
	documentos y archivos no guardados, seleccione "No, I will restart my computer later" y haga clic en
	"Finish" para reiniciar su ordenador posteriormente).
Config	Juración
Ð	Inicie el software de configuración de los auriculares (situado en la barra de tareas).
5	Ajuste principal
	Entrada del sistema: (solo en Windows 8/ 7/ Vista)
	De forma predeterminada, la entrada del sistema está definida en 2 canales. Seleccione el
	ajuste correcto en función del tipo de contenido multimedia que se esté reproduciendo (si desea
	obtener más información, haga clic en el signo de interrogación "C").
	• Función de sonido 7.1 virtual: Para poder disfrutar de toda la experiencia 7.1 debe habilitar
	esta función.
6)	Efectos
~	En la ficha Effects puede:
	Seleccionar diferentes entornos para efectos de eco.
	• Ajustar las frecuencias del sonido con los controles deslizantes del ecualizador.
	© Cargar preajustes integrados.
	Ouardar sus configuraciones personales del ecualizador.
Ø	Karaoke/Voz mágica
-	En la ficha Karaoke/Magic Voice puede:
	Modificar su voz con:
	- Efecto de eco.
	- Adoptar una voz mágica para imitar el sonido de un monstruo o de un dibujo animado, tanto
	masculino como femenino.
	Ralentizar o acelerar la música utilizando la función "Key Shifting".

Filtrar las voces utilizando la función "Vocal Cancellation".

8	Mando a distancia Desde el mando a distancia podrá: O Controlar el volumen. Silenciar el audio.
9	Ver foto
10	Ver foto

Resolución de problemas

Problema	Solución
Ausencia total de sonido.	<ul> <li>Active los auriculares como dispositivo de audio predeterminado (consulte 10).</li> <li>Conecte los auriculares a otro puerto USB (preferiblemente situado en la parte trasera del ordenador).</li> </ul>
Mi película/juego no está en sonido envolvente 5.1.	<ul> <li>Mientras visualiza películas o juega, defina la entrada del sistema en entrada de seis canales y la salida analógica a seis altavoces (consulte el paso 5.A).</li> <li>Configure su juego o software de reproducción de contenido multimedia en salida 5.1 (durante la reproducción de música seleccione la entrada de dos canales).</li> <li>Habilite la función de sonido envolvente 7.1 virtual (consulte el paso 5.B).</li> </ul>
El micrófono no funciona.	<ul> <li>Active los auriculares como dispositivo de grabación predeterminado (consulte 10).</li> <li>Aumente el nivel del micrófono en las propiedades del micrófono (haqa doble clic en su micrófono en las propiedades de grabación).</li> </ul>
Los graves son insuficientes o demasiado elevados.	<ul> <li>Ajuste el ecualizador para adaptarlo a sus preferencias (consulte el paso 6.B).</li> </ul>

Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el departamento de servicio al cliente a través de www.trust.com/19116/faq

### Instalação

- Insira o CD-ROM da Trust na unidade de leitura de CDs.
   Clique em "Executar Setup.exe Publicado por Trust International BV".
   Se surgir a mensagem de Controlo de Conta de Utilizador, Clique em "Sim".
- O Clique em "Install driver" no Menu de instalação Trust.
   Clique o headset (quando lhe for pedido). Clique em "Retry". 2 3 A instalação está concluída: Clique em "Finish" para reiniciar o computador. (Se tiver documentos e ficheiros não guardados, seleccione "No, I will restart my computer later" e clique em "Finish" para reiniciar o computador mais tarde)

Configuração Inicie o software de configuração do headset (localizado na barra de tarefas).
 Configuração principal
 Entrada de sistema: (Apenas no Windows 8/ 7/ Vista)
 Por predefinição, a entrada de sistema está definida para 2 Canais. Escolha a configuração adequada de acordo com o tipo de multimédia a reproduzir. (Clique no ponto de interrogação
 Or anticipation de formação de la configuração de la configuração adequada de acordo com o tipo de multimédia a reproduzir. (Clique no ponto de interrogação 9 'C' para obter mais informações)
 Ø Funcionalidade de Som 7.1 Virtual: Para desfrutar em pleno da experiência de som 7.1, esta funcionalidade tem de ser activada. 6 O separador Effects permite-lhe: Seleccionar diferentes ambientes para os efeitos de eco. Moldar as frequências sonoras nas pistas do equalizador (Equalizer). Carregar predefinições incorporadas.
 Guardar as suas definições do Equalizador. Ø Karaoke/Magic Voice O separador Karaoke/Magic Voice permite-lhe: Alterar a sua voz com: - Efeito de eco. - Voz mágica com som de monstro, desenho animado, voz masculina ou feminina. We megica com som ac monsto, account a municity, response account of the source of the

GXT (	Gaming Headset	
8	Controlo remoto O controlo remoto permite-lhe: O controlar o volume. Silenciar o áudio.	
9	veja a imagem	
10	veja a imagem	
Resolu	ução de problemas	
Proble	ema	Solução

Não dá som.	<ul> <li>Defina o headset como o seu dispositivo de áudio predefinido.</li> <li>(Ver 10)</li> <li>Ligue o headset a outra porta USB (de preferência na parte traseira do PC).</li> </ul>
O som do meu filme/jogo não está em surround 5.1.	<ul> <li>Para ver filmes ou jogar jogos, defina a entrada de sistema para a entrada 6 CH e a saída analógica para 6 colunas. (Ver passo 5.A)</li> <li>Configure o seu jogo ou software de reprodução multimédia para a saída 5.1. (Para ouvir música, seleccione a entrada de 2 canais)</li> <li>Active a funcionalidade de som surround 7.1 virtual (ver passo 5.B).</li> </ul>
O microfone não funciona.	<ul> <li>Defina o headset como o seu dispositivo de gravação predefinido.</li> <li>(Ver 10)</li> <li>Aumente o nível do microfone nas propriedades do microfone.</li> <li>(Faça duplo clique no seu microfone nas propriedades de gravação)</li> </ul>
Graves insuficientes ou excessivos.	<ul> <li>- Ajuste o equalizador de acordo com a sua preferência. (Ver passo 6.B)</li> </ul>

Se o seu problema persistir, contacte o balcão de atendimento em www.trust.com/19116/faq.

### Installatie

- Installatie
  Plaats de Trust CD-ROM in uw CD-ROM drive.
  Klik op "Voer Setup.exe uit Gepubliceerd door Trust International BV".
  Klik op "Ja" als de boodschap over Gebruikersaccountbeheer verschijnt.
  Klik op "Install driver" in het Trust Installatiemenu.
  Sluit de headset aan (*indien hiermaar gevraagd wordt*). Klik op "Retry".
  Installatie is afgerond: Klik op "Finish" om uw computer te herstarten. (Als u documenten of bestanden heeft die nog niet zijn opgeslagen, kiest u "No, I will restart my computer later" en klikt u op "Finish" om uw computer later te herstarten)

### Configuratie

•	Start de headset configuratie software op (in de taakbalk).
(5)	Belangrijkste instellingen
	Systeeminvoer: (Alleen Windows 8/ 7/ Vista )
	Standaard staat de systeeminvoer op 2 kanalen. Kies de juiste instelling, afhankelijk van het type af te spelen media. (Klik op het vraagteken ' <b>C</b> ' voor meer informatie)
	Ø 7.1 Virtuele luidsprekerfunctie: Deze functie moet zijn ingeschakeld voor de volledige 7.1         experience.
ര	Effecten
9	In het Effects menu kunt u:
	• Verschillende omgevingen voor echo-effecten selecteren.
	(1) Vorm de geluidsfrequenties met de Equalizer schuifregelaars.
	© Laad ingebouwde instellingen.
	Sla uw eigen Equalizer instellingen op.
ര	Karaoke/Magic Voice
<u> </u>	In het Karaoke/Magic Voice menu kunt u:
	• Uw stem vervormen met:
	- Echo effect.
	- Magic voice met het geluid van een monster, cartoon, man of vrouw.
	Speel de muziek langzamer of sneller af met de functie 'Key Shifting'.
	Filter de stemmen uit met de functie 'Vocal Cancellation'.

### GXT Gaming Headset Image: Constraint of the standsbediening kunt u: Image: Constandsbediening kunt u:

Geen geluid.	<ul> <li>Stel de headset in als standaard audioapparaat. (Zie 10)</li> <li>Sluit de headset aan op een andere USB poort (bij voorkeur aan de achterkant van de PC).</li> </ul>
Mijn film/game is niet in surround 5.1 sound.	<ul> <li>Stel de systeeminvoer in op 6 CH invoer en de analoge uitvoer naar 6 speakers als u films kijkt of games speelt. (Zie stap 5.A)</li> <li>Stel uw game of mediaplayer software in op 5.1 uitvoer. (Selecteer 2 kanaal invoer als u muziek afspeelt)</li> <li>Schakel de functie 7.1 virtueel surround geluid in (zie stap 5.B).</li> </ul>
Microfoon werkt niet.	<ul> <li>Stel de headset in als standaard opnameapparaat. (Zie 10)</li> <li>Verhoog het microfoonniveau in de Microfoon eigenschappen.</li> <li>(Dubbelklik op uw microfoon bij de opname-eigenschappen)</li> </ul>
Niet genoeg of te veel basgeluid.	- Stel de equalizer naar wens in. (Zie stap 6.B)

Als uw probleem nog niet opgelost is, neem dan contact op met de klantenservice via www.trust.com/19116/faq.

### Installation

- O Læg Trust cd-rom'en i dit cd-drev.
   Klik på "Kør Setup.exe udgivet af Trust International BV".
  - O Hvis kontrolmeddelelsen for brugerkonto vises, skal du klikke på "Ja".
- 2
- Klik på "Install driver" i installationsmenuen Trust.
   Tilslut hovedtelefonerne (når du bliver bedt om det). Klik på "Retry". 3
- Grinstal noveretoinen er udført: Klik på "Finish" for at genstarte computeren. (Hvis du har dokumenter og filer, der ikke er gemt, skal du vælge "No, I will restart my computer later" og klikke på "Finish" for at genstarte computeren senere)

Konfiguration

9 Start konfigurationen af softwaren til hovedtelefonerne (findes i proceslinjen).

Hovedindstilling

© System-input: (kun Windows 8/ 7/ Vista ) Som standard er system-inputtet indstillet til 2 kanaler. Afhængigt af den type medium der afspilles, skal du vælge den korrekte indstilling. (Klik på spørgsmålstegnet 'C' for yderligere

(a) particular de la construction de la construction de la particular de la construction de la

Effekter 6

- I fanen Effects kan du:
- Vælge forskellige omgivelser til ekkoeffekter.
   Forme lydfrekvenserne med equalizer-skyderne.
   Indlæse indbyggede forindstillinger.

@ Gem dine brugerdefinerede equalizer-indstillinger.

- Ø

  - Magisk stemme til lyden af et uhyre, en tegneseriefigur, mand eller kvinde.
  - Maglisk stelling til ryder af et unjre, en egnesenenger, mand ette kninger
     Ø Gøre musikken langsommere eller hurtigere ved hjælp af funktionen 'Key Shifting'.
     Ø Filtrere stemmerne væk ved hjælp af funktionen 'Vocal Cancellation'.

# GXT Gaming Headset Fjernbetjeningen kan du: På fjernbetjeningen kan du: Segulere lydstyrken. Slukke for lyden. Slukke for lyden. Se billedet Se billedet

 Mikrofon virker ikke.
 - Gør hovedtelefonerne til standardoptageenhed. (Se 10)

 - Forøg mikrofonniveauet i mikrofonegenskaberne. (Dobbeltklik på mikrofonen i optageegenskaberne)

 Ikke nok eller for meget bas.
 - Indstil equalizeren til din præference. (Se trin 6.B)

Hvis dit problem (problem) ikke er løst, bedes du kontakte helpdesk hos www.trust.com/19116/faq.

### Asennus

- Sennus
  Sennus
  So Aseta Trust CD-ROM -levy CD-asemaan
  Valitse "Suorita Setup.exe Julkaissut Trust International BV".
  Jos käyttäjätilin ohjaussanoma tulee näkyviin, napsauta "Kyllä".
  Napsauta "Install driver" Trust-asennusvalikossa.
  Kytke kuulokkeet (*kun niin pyydetään*). Napsauta "Retry".
  Asennus on valmis. Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla "Finish". (Jos sinulla on tallentamattomia asiakirjoja ja tiedostoja, käynnistä tietokone myöhemmin uudelleen valitsemalla "No, I will restart my computer later" ja napsauttamalla "Finish".)

### Määritykset

۲	Käynnistä kuulokkeiden määritysohjelmisto (sijaitsee tehtäväpalkissa).
(5)	Pääasetukset
	Järjestelmän syöttö: (vain Windows 8/ 7/ Vista)
	Järjestelmän oletussyöttö on 2-kanavainen. Valitse oikea asetus toistetun mediatyypin mukaan. (Saat lisätietoja napsauttamalla kysymysmerkkiä 'C'.)
	①7.1 Virtuaalinen kaiutintoiminto: tämä toiminto on otettava käyttöön täydellisen 7.1
	kokemuksen saavuttamiseksi.
ര	Tehosteet
0	Effects-välilehdellä voit:
	💿 valita eri ympäristöjä kaikutehosteille,
	🛈 muokata äänitaajuuksia taajuuskorjaimen liukusäätimillä,
	🖸 ladata sisäänrakennettuja esiasetuksia,
	<ul> <li>tallentaa omat taajuuskorjainasetukset.</li> </ul>
$\widehat{\boldsymbol{O}}$	Karaoke/Magic Voice
<u> </u>	Karaoke/Magic Voice -välilehdellä voit:
	♥ Vääristää ääntäsi: - kaikutehosteilla,
	- Magic voice -sovelluksella kuulostamaan hirviöltä, sarjakuvahahmolta, mieheltä tai naiselta.
	(A) I i de star stati se se suttar a su sullable // su ChiQin s/ the instance lle

- Hidastaa tai nopeuttaa musiikkia 'Key Shifting' -toiminnolla.
   Suodattaa äänet 'Vocal Cancellation' -toiminnolla.

CVT	Coming Hondoot	
GXI	Saming Headset	
8	Kaukosäädin Kaukosäätimellä voit: Säätää äänenvoimakkuutta Mykistää äänen.	
9	Katso kuva	
0	Katso kuva	
Vianm	nääritys	
<u>Tanın</u>	launcys	_
Ongel	ma	Ratkaisu
Ei ään	ıtä.	<ul> <li>Tee kuulokkeista oletusäänilaite. (Katso 10)</li> <li>Yhdistä kuulokkeet toiseen USB-porttiin (mielellään tietokoneen taakse).</li> </ul>
Eloku 5.1 -n	van/pelin ääni ei ole Surround nuodossa.	<ul> <li>Kun katsot elokuvia tai pelaat pelejä, aseta järjestelmän syöttö 6 CH -syötöksi ja analoginen lähtö 6 kaiuttimeen. (Katso vaihe 5.A)</li> <li>Määritä pelin tai mediasoittimen ohjelmisto 5.1-lähdöksi. (Kun toistat musiikkia, valitse 2-kanavainen syöttö.)</li> <li>Ota käyttöön 7.1 virtuaalinen surround-toiminto (ks. kohta 5.B).</li> </ul>
Mikro	foni ei toimi.	<ul> <li>Tee kuulokkeista oletusäänityslaite. (Katso 10)</li> <li>Lisää mikrofonin tasoa mikrofonin ominaisuuksista. (Kaksoisnapsauta mikrofonin äänitysominaisuuksia.)</li> </ul>
Basso liikaa.	a ei ole tarpeeksi tai sitä on	- Aseta taajuuskorjain mieleiseksesi. (Katso vaihe 6.B)

Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä asiakastukeen osoitteessa www.trust.com/19116/faq.

### Installasjon

- installasjon
  Sett inn Trust CD-ROM i din CD-stasjon.
  Klikk "Run Setup.exe Published by Trust International BV".
  Hvis meldingen "User Account Control" dukker opp, trykk "Yes".
  Klikk "Install driver" i Trust installasjonsmenyen.
  Plugg inn hodetelefonene (*når du blir bedt om å gjøre det*). Klikk "Retry".
  Installasjonen er fullført: Klikk "Finish" for å restarte datamaskinen. (Hvis du har dokumenter og filer du ikke har lagret, velg "No, I will restart my computer later" og klikk "Finish" for å restarte datamaskinen på et senere tidspunkt.)

### Konfigurering

۲	Start konfigurasjonsprogrammet for hodetelefonene (som finnes på oppgavelinjen).
(5)	Hovedinnstillinger
	Systeminngang: (Kun Windows 8/ 7 og Vista)
	Som standard er systeminngang satt til 2 kanaler. Avhengig av hvilken type media som spilles,
	så velg riktig innstilling. (Klikk på spørsmålstegnet <b>`C</b> ' for mer informasjon)
	(1) 7.1 virtuell høyttalerfunksjon: For å få den fulle 7.1-opplevelsen må denne funksjonen være
	aktivert.
6	Effekter
	I_Effects fanen kan du:
	🕑 Velge forskjellig omgivelser for ekkoeffekter.
	(b) Forme lydfrekvensene ved hjelp av Equalizerknappene.
	Q Laste innebygde forhåndsinnstillinger.
	🕑 Lagre dine egne tilpassede Equalizer-innstillinger.
$\odot$	Karaoke/Magic Voice
	I Karaoke/Magic Voice fanen kan du:
	• Gjøre om din stemme med:
	- Ekkoeffekt.

Magic voice gjør lyden om til monster, tegnefilmfigur, mann eller dame.
Sette ned eller opp hastigheten på musikk ved bruk av 'Key Shifting' funksjonen.
Filtrere bort stemmer med 'Vocal Cancellation' funksjonen.

GYT (	Gaming Headset	
GAT	Saming neauser	
8	Fjernkontroll På fjernkontrollen kan du: Regulere volum. Slå av lyden.	
9	Se bilde	
0	Se bilde	
Feilsø	king	
Proble	em	Løsning
Ingen	ı lyd.	<ul> <li>Velge hodetelefonene som standard lydenhet. (Se 10)</li> <li>Koble hodetelefonene til en annen USB-kontakt (fortrinnsvis på baksiden av PCen).</li> </ul>
Min fi lyd.	lm/spill har ikke surround 5.1	<ul> <li>Under avspilling av film eller spill settes systeminngang til 6 kanalers inngang og analog utgang til 6 høyttalere. (Se steg 5.A)</li> <li>Konfigurer ditt spill eller mediaavspiller til 5.1 utgang. (Ved musikkavspilling velg 2-kanals utgang)</li> <li>Aktiver 7.1 virtuell surround-funksion (se punkt 5.B).</li> </ul>
		- Velg hodetelefonene som din standard opptaksenhet. (Se 10)
Mikro	fonen virker ikke.	<ul> <li>Øk mikrofonniväet i egenskaper for opptak. (Dobbelklikk på din mikrofon i egenskaper for opptak)</li> </ul>

Hvis ditt problem ikke er løst, vennligst oppsøk hjelp på www.trust.com/19116/faq.

### Installation

(a) (b) Sätt in CD-skivan från Trust i din CD-enhet.
(b) Kilcka på "Kör installation.exe – Publicerad av Trust International BV".
(c) Om kontrollmeddelandet för användarkonto visas, klicka på "Ja".
(c) Kilcka på "Install driver" i Trust installationsmeny.
(c) Anslut headsetet (*när du blir ombedd att göra det*). Klicka på "Retry".
(c) Installationen är klar: Klicka på "Finish" för att starta om din dator. (Om du har osparade dokument och filer, välj "No, I will restart my computer later" och klicka på "Finish" för att starta om din dator senare). senare)

### Configuration

•	Starta programvara för konfiguration av headset (finns i uppgiftsfältet).
6	Huvudinställning
_	System indata: (Endast Windows 8/ 7/ Vista )
	Som förval är systemets indata inställt på 2 kanaler. Beroende på vilken typ av media som
	spelas, välj korrekt inställning. (Klicka på frågetecknet ' $\mathbf{C}$ ' för mer information)
	① 7.1 Virtuell högtalarfunktion: För att få fullständig 7.1-upplevelse måste den här funktionen vara installerad.
6	Effekter
-	I fliken Effects kan du:
	Välja olika miljöer för ekoeffekter.
	Forma ljudfrekvenser med utjämningsmöjligheter.
	💿 Ladda inbyggda förinställningar.
	O Spara dina egna anpassade utjämningsinställningar.
0	Karaoke/Magic Voice
	I fliken Karaoke/Magic Voice kan du:
	• Föreställa din röst med:
	- Eko-effekt.

- Få magisk röst i form av ett monster, tecknad figur, man eller kvinna.
  Sakta ner eller höj tempot på musiken genom at använda funktionen 'Key Shifting'.
  Filtrera ut rösterna genom att använda funktionen 'Vocal Cancellation' .

GXT	Gaming Headset	
8	Fjärrkontroll Med fjärkontrollen kan du: Ø Justera volymen. Ø Stänga av ljudet.	
9	Se bild	
10	Se bild	
Felsö	kning	
Probl	em	Lösning
Inget	ljud.	-Gör headsetet till din standardenhet för ljud. (Se <b>10)</b> -Anslut headsetet till en annan USB-port (helst på datorns baksida).
Min fi surro	lm/mitt spel spelas inte i und 5.1-ljud.	<ul> <li>-När du tittar på filmer eller spelar spel, ställ in systemets indata på 6 inputs och analogt output till 6 högtalare. (Se steg 5.A)</li> <li>-Konfigurera ditt spel eller programvaran för mediaspelaren till 5.1 i output. (När du spelar musik, välj 2 kanaler för indata)</li> <li>- Aktivera 7.1 virtuell surround-funktion (se steg 5.B).</li> </ul>
Mikro	fonen fungerar inte.	<ul> <li>- Gör headsetet till din standardenhet för inspelning. (Se 10)</li> <li>- Öka mikrofonljudet under mikrofonegenskaper. (Dubbelklicka på din mikrofon under inspelningsegenskaper)</li> </ul>
Inte t	illräckligt eller för mycket bas	<ul> <li>Ställ in utjämnaren efter dina önskemål. (Se steg 6.B)</li> </ul>

Om dina problem inte är lösta, vänligen kontakta supportavdelningen på www.trust.com/19116/faq.

### Instalacja

- Włóż płytę Trust do napędu CD.
   Kliknij "Run Setup.exe Published by Trust International BV".
  - O Jeżeli wyświetlony zostanie komunikat dotyczący Kontroli Konta Użytkownika, kliknij "Tak".
- C Kliknij "Install driver" w menu instalacyjnym Trust.
   Włóż wtyczkę słuchawek do gniazda (*gdy wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat*). Kliknij 2 "Retry".
- Instalacja została zakończona: kliknij "Finish", aby uruchomić ponownie komputer. (Jeżeli posiadasz niezapisane dokumenty i pliki, wybierz "No, I will restart my computer later" i kliknij "Finish", aby uruchomić ponownie komputer później.)

Konfiguracja

**(**) Uruchom oprogramowanie konfiguracji słuchawek (na pasku zadań).

- Ustawienia główne Wejście systemu: (tylko Windows 8/ 7/ Vista )
- Domyślnie wejście systemu ustawione jest na 2 kanałów. Należy wybrać najbardziej
- odpowiednie ustawienie, w zależności od rodzaju odtwarzanych mediów. (Kliknij znak zapytania "C", aby uzyskać więcej informacji.) • Funkcja głośnika dźwięku wirtualnego 7.1: aby móc w pełni korzystać z dźwięku 7.1, ta
- funkcja musi być włączona.
- Efekty 6
  - W zakładce Effects możesz wykonać następujące czynności:
     Wybierz rodzaj otoczenia, aby uzyskać pożądany efekt echa.
     Wyreguluj częstotliwości dźwięku za pomocą suwaków korektora.

  - © Pobierz fabryczne ustawienia wstępne. Zapisz własne ustawienia korektora graficznego.
- Karaoke/Magic Voice
   W zakładce Karaoke/Magic Voice możesz wykonać następujące czynności:
  - Dzniekształcić swój głos za pomocą następujących funkcji:
  - efekt echa.
  - efekt magicznego głosu, który może przypominać głos potwora, postaci z filmu animowanego,
  - mężczyzny lub kobiety. <sup>®</sup> Zwolnić lub przyspieszyć muzykę, używając funkcji "Key Shifting". <sup>®</sup> Filtrować głosy za pomocą funkcji "Vocal Cancellation".
  - - 24

8	Pilot Za pomocą pilota możesz: Regulować głośność. Wyciszyć dźwiek.	
9	zobacz zdjęcie	
10	zobacz zdjęcie	

Problem Rozwiązanie - Ustaw słuchawki jako swoje domyślne urządzenie audio. (Patrz 10)
 - Podłącz słuchawki do innego portu USB (najlepiej na tylnej ściance) Brak dźwięku. komputera). - Podczas oglądania filmów lub korzystania z gier, ustaw wejście systemu na 6 kanałów i wyjście analogowe na 6 głośników. (Patrz krok 5.A) Skonfiguruj swoją grę lub odtwarzacz mediów w ten sposób, aby wysyłał dźwięk przez wyjście 5.1. (W przypadku odtwarzania muzyki Mój film/gra nie obsługuje dźwięku przestrzennego 5.1. wybierz wejście 2-kanałowe.) - Włącz funkcję wirtualnego dźwięku przestrzennego 7.1 (patrz krok 5.B - Ustaw słuchawki jako domyślne urządzenie nagrywania dźwięku. (Patrz 10) Mikrofon nie działa. Zwiększ poziom mikrofonu we właściwościach mikrofonu. (Kliknij dwa razy ikonę mikrofonu, aby ustawić właściwości nagrywania.)
 Ustaw korektor dźwięków w zależności od własnych upodobań. Zbyt słabe lub zbyt mocne dźwięki niskie. (Patrz krok 6.B)

🗭 Jeżeli problem występuje nadal, skontaktuj się z działem pomocy naszej firmy: www.trust.com/19116/faq.

### Instalace

Instalace
Vložte CD-ROM společnosti Trust do jednotky CD-ROM.
Klikněte na "Run Setup.exe – Published by Trust International BV".
Pokud se zobrazí zpráva řízení uživatelských účtů (UAC), klikněte na "Ano".
V nabídce instalace Trust klikněte na "Install driver".
Připojte sluchátka (*po vyzvání*). Klikněte na "Retry".
Instalace je dokončena: Klikněte na "Finish" a restartujte počítač. (Pokud jste doposud neuložili otevřené dokumenty a soubory, vyberte "No, I will restart my computer later", poté klikněte na "Finish", počítač bude restartován později)

### Konfigurace

Ð	2 Spusťte konfigurační software sluchátek (je umístěn na hlavním panelu).	
(5)	Hlavní nastavení	
	• Systémový vstup: (pouze Windows 8/ 7/ Vista )	
	Systémový vstup je standardně nastaven na 2 kanálů. V závislosti na typu přehrávaného média	
	zvolte správné nastavení. (Více informací se dozvíte po kliknutí na otazník "C")	
	• Funkce virtuálního 7.1 reproduktoru: Abyste si mohli naplno vychutnat 7.1, musí být	
	aktivována tato funkce.	
ര	Efekty	
0	Na kartě Effects je možné:	
	• Vybrat různá prostředí pro efekt ozvěny.	
	Oprove posuvníků ekvalizéru upravit frekvence zvuku.	
	😡 Nahrát přednastavené možnosti.	
	🛈 Uložte své vlastní nastavení ekvalizéru.	
ത	Karaoke/Kouzelný hlas	
~	Na kartě Karaoke/Magic Voice je možné:	
	• Zkreslit hlas pomocí:	
	- Efektu echa.	
	- Magického hlasu, který vám umožní měnit svůj vlastní hlas do podoby hlasu příšery, kreslené postavy,	

Magucketto Inasu, No. , Ten. 2014
 muže nebo ženy.
 Ø Zpomalit nebo zrychlit hudbu pomocí funkce "Key Shifting".
 Ø Odfiltrovat hlasy pomocí funkce "Vocal Cancellation".

### GXT Gaming Headset 8 Dálkové ovládání S dálkovým ovladačem je možné: Ovládat hlasitost. Ø Ztlumit zvuk. 9 viz obrázek 1 viz obrázek Odstraňování problémů Problém Řešení - Nastavte sluchátka jako výchozí zvukové zařízení. (Viz 10) Bez zvuku. - Sluchátka připojte do jiného USB portu (nejlépe na zadní stranu počítače. Při sledování filmů nebo při hraní her nastavte systémový vstup na vstup 6 CH a analogový výstup na 6 reproduktorů. (Víz krok 5.A) Proveďte konfiguraci herního softwaru nebo softwaru přehrávače Můj film nebo hra nemá prostorový zvuk 5.1. Aktivujte funkci virtuálního softwalu nebo softwalu přemávace médií na výstup 5.1. (Při přehrávání hudby vyberte vstup kanálu 2) Aktivujte funkci virtuálního prostorového zvuku 7.1 (viz krok 5.B). Sluchátka nastavte jako výchozí záznamové zařízení. (Viz 10) Zvyšte úroveň hlasitosti mikrofonu ve vlastnostech mikrofonu. Mikrofon nepracuje. (Dvakrát klikněte na mikrofon ve vlastnostech záznamu) Nedostatečné nastavení basů nebo - Nastavte ekvalizér dle vlastních preferencí. (Viz krok 6.B) přesílené basy.

Pokud se tímto potíže neodstranily, obraťte se prosím na technickou podporu na stránkách www.trust.com/19116/faq.

### Inštalácia

 Instalacia
 Do CD mechaniky vložte disk CD-ROM Trust.
 Kliknite na "Run Setup.exe – Published by Trust International BV".
 Kliknite na "Constantiation of the second secon reštartujte)

### Konfigurácia

Ð	Spustite softvér na konfiguráciu náhlavnej súpravy (umiestnený na lište).
<u>چ</u>	Hlavné nastavenie
_	Systémový vstup: (iba Windows 8/ 7/ Vista)
	Východiskový systémový vstup je nastavený na 2 kanálov. Správne nastavenie vyberte podľa
	druhu prehrávaného média. (Viac informácií získate kliknutím na otáznik "C")
	Funkcia virtuálneho reproduktora 7.1: Túto funkciu musíte zapnúť, ak si chcete vychutnať
	pocit z plného zvuku 7.1.
6	Efekty
-	V záložke Effects môžete:
	• Vyberte rôzne prostredia pre efekt ozveny.
	O Nastavte frekvencie zvuku pomocou posuvníkov ekvalizéra.
	© Sťahovať zabudované predvoľby.
	Uložte svoje vlastné nastavenia ekvalizéra.
Ø	Karaoke/Magický hlas
	V záložke Karaoke/Magic Voice môžete:
	• Zmeniť svoi hlas pomocou :

- Echo efektu.

- Spomaliť alebo zrýchliť hudbu pomocou funkcie "Key Shifting".
   Filtrovať hlasy pomocou funkcie "Vocal Cancellation".

GXT	Gaming Headset	
8	Diaľkový ovládač Na diaľkovom ovládači môžete: Ovládať hlasitosť. Wypnúť zvuk.	
9	viď obrázok	
$\odot$	viď obrázok	
Rieše	nie problémov	
Proble	ém	Riešenie
Žiadny zvuk.		<ul> <li>Ako východiskové audio zariadenie nastavte náhlavnú súpravu.</li> <li>(Viď 10)</li> <li>Pripojte náhlavnú súpravu k ďalšiemu USB portu (najlepšie na zadnej strane počítača).</li> </ul>
Môj film/hra neznie v priestorovom 5.1 zvuku. Nefunguje mikrofón.		<ul> <li>Pri sledovaní filmu alebo hrania hry nastavte systémový vstup na kanálový vstup a analógový výstup na 6 reproduktorov. (Viď krok 5.A)</li> <li>Konfigurujte softvér svojej hry alebo mediálneho prehrávača na 5 výstup. (Pri prehrávaní hudby vyberte 2-kanálový vstup)</li> <li>Aktivujte funkciu virtuálneho priestorového zvuku 7.1 (pozri krok 5.B).</li> </ul>
		<ul> <li>- Ako východiskové nahrávacie zariadenie nastavte náhlavnú súpravu. (Viď 10)</li> <li>- Zvýšte úroveň mikrofónu vo vlastnostiach mikrofónu. (Dvakrát kliknite na mikrofón vo vlastnostiach nahrávania)</li> </ul>
Slabé	alebo príliš silné basy.	- Nastavte ekvalizér podľa vlastných požiadaviek. (Viď krok 6.B)

Ak sa váš problém nevyrieši, kontaktujte prosím helpdesk na www.trust.com/19116/faq.

### Telepítés

- elepítés
  O Helyezze be a Trust telepítőlemezt a CD-ROM meghajtóba.
  Kattintson az "Run Setup.exe Published by Trust International BV".
  Ha a Felhasználói Fiók Felügyelete üzenet megjelenik Kattintson az "Igen"-re.
  O Kattintson a "Install driver"-re a Trust Telepítő menüben.
  Csatlakoztassa a fejhallgatót (*amikor a program megkéri erre*). Kattintson az "Retry".
  Telepítés kész: Kattintson az "Finish" számítógépe újraindításához. (Ha vannak mentésre váró dokumentumok és fájlok, válassza az "No, I will restart my computer later" és kattintson az "Finish" számítógép újraindítása később)

Konfiguráció

۲	Indítsa el a fejhallgató konfiguráló szoftvert (a feladatsávban található).
6	Főbeállítás
_	Rendszer bemenet: (csak Windows 8/ 7/ Vista )
	Alapértelmezetten a rendszer bement 2 Csatornára van beállítva. A lejátszott média típusától
	függően válassza a megfelelő beállítást. (Kattintson a kérdőjelre "C" további információkért)
	1.1 virtuális hangszóró funkció: A teljes 7.1 élmény eléréséhez engedélyezni kell ezt a
	funkciót.
6	Hatások
_	A Effects fülben a következőket teheti:
	Oválasszon ki különböző környezeteket a visszhanghatásokhoz.
	Okracia a hang frekvenciáit az Equalizer (hangszínszabályozó) csúszkáival.
	© Töltse be a beépített beállítást.
	O Mentse el a saját hangszínszabályozó beállításait.
0	Karaoke/hangvarázs
	Az Karaoke/Magic Voice fülben a következőket teheti:

- Eltorzíthatja a hangját a

- Chorzuradja a hangjat a
   Visszhang-hatással.
   Hangvarázs a szörmyeteg, a meseszerű, a férfi és női hangokhoz.
   Lassítsa le vagy gyorsítja fel a zenét az "Key Shifting" funkció használatával.
   Szűrje ki a hangokat az "Vocal Cancellation" funkcióval.

### GXT Gaming Headset Távirányító A távirányítóval a következőket teheti: G Hangerő vezérlése. Audio lenémítása. Lásd kép Lásd kép Lásd kép Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Nincs hang.	<ul> <li>Tegye a fejhallgatót az alapértelmezett audio készülékébe.</li> <li>(Lásd 10)</li> <li>Csatlakoztassa a fejhallgatót egy másik USB porthoz (lehetőleg a számítógép hátulján).</li> </ul>
Az én mozim/játékom nem 5.1-es térhatású.	<ul> <li>Amikor filmet néz vagy játszik, állítsa a rendszer bemenetet a 6 CH bemenetre és analóg kimenetre a 6 hangszórót. (Lásd az 5.A lépést)</li> <li>Konfigurálja a játékot vagy a média lejátszó szoftvert 5.1 kimenetre. (Amikor zenét játszik le, válassza a 2 csatorna bemenetet)</li> <li>A 7.1 virtuális környezet funkció engedélyezése (lásd az 5.B lépést).</li> </ul>
A mikrofon nem működik.	<ul> <li>Tegye a fejhallgatót az alapértelmezett felvevő készülékébe.</li> <li>(Lásd 10)</li> <li>Növelje a Mikrofon szintjét a Mikrofon tulajdonságaiban. (Dupla kattintás a mikrofonra a felvétel tulajdonságaiban)</li> </ul>
Nem elegendő vagy túl sok basszus	<ul> <li>- A hangszínszabályzót állítsa be az Ön igényének megfelelően. (Lásd a 6.B lépést)</li> </ul>

Ha nem sikerült megoldani a problémát, forduljon a helpdesk-hez: www.trust.com/19116/faq.

### Instalare

- Introduceți CD-ul Trust în unitatea CD.
  Introduceți CD-ul Trust în unitatea CD.
  Dați clic pe "Run Setup.exe Published by Trust International BV".
  În cazul în care apare mesajul Control cont utilizator dați clic pe "Da".
  O Dați clic pe "Install driver" din meniul de instalare Trust .
  Inserați căștile (*când vi se cere să faceți acest lucru*). Dați clic pe "Retry".
  Instalarea este finalizată: Dați clic pe "Finish" pentru a reporni calculatorul. (În cazul în care aveți documente şi fişiere nesalvate, selectați "No, I will restart my computer later" şi dați clic pe "Finish" pentru a reporni ulterior a calculatorul.)

### Configurare

Ð	Porniți programul de configurare a căștilor (localizat în bara de activități).
ত	Setările principale
	👁 Intrare de sistem: (numai Windows 8/ 7/ Vista )
	Intrarea de sistem este predefinită la 2 canale. Alegeți setarea corectă în funcție de tipul
	playerului media. (Pentru informații suplimentare, dați clic pe semnul de întrebare "C")
	🕲 Funcția difuzorului 7.1 Virtual: Pentru a trăi deplin experiența 7.1, funcția trebuie activată.
6	Efecte
· ·	În fila Effects puteți:
	🕑 Să selectați diferite medii pentru efectul de ecou.
	Să modulați frecvențele sunetului cu ajutorul cursoarelor egalizatorului.
	Încărcați presetările încorporate.
	🕘 Salvați propriile setări ale egalizatorului.
$\bigcirc$	Karaoke/Voce magică
-	În Karaoke/Magic Voice puteți:
	- Efectul de ecou.
	- Magic voice (voce magică) la sunetele unui monstru, desen animat, vocea unui bărbat sau a unei
	femei.
	Încetiniţi sau acceleraţi redarea fişierului muzical folosind funcţia "Key Shifting".
	🕲 Filtrarea vocilor folosind funcția "Vocal Cancellation".

## GXT Gaming Headset Image: State of the second secon

 stereo 5.1.
 ieşire 5.1. (La redarea fişierelor muzicale selectați intrarea a 2 canale)

 - Activează funcția stereo a căștilor 7.1 Virtual (vezi pasul 5.B).

 - Setați căștile dispozitivului dvs de înregistrare implicit. (Vezi 10)

 - Creșteți nivelul sonor al microfonului în Microphone properties (Caracteristici le microfonului). (Dați dublu clic pe microfonul dvs. în caracteristici de înregistrare)

 Bas insuficient sau prea accentuat.
 - Setați egalizatorul conform preferințelor dvs. (Vezi pasul 6.B)

În cazul în care problema dvs. nu se rezolvă, vă rugăm să contactaţi asistenţa tehnică la www.trust.com/19116/faq.

### Инсталиране

- О Поставете компактдиска на Trust в CD-ROM устройството.
   Фиракнете "Run Setup.exe Published by Trust International BV".
  - О Ако се появи съобщение за Контрол на потребителски акаунти щракнете "Да". О Щракнете "Install driver" в инсталационното меню Trust. Включете слушалките (*когато бъдете поканен за това).* Щракнете "Retry".
- 2
- О окластие сприлики и пользование и пользование поседи произнее "песеди и пользование и 3 "Finish", за да рестартирате своя компютър по-късно)

### Конфигурация

0 Стартирайте софтуерът за конфигурация на слушалките (намиращ се на лентата със задачи). Основни настройки Основни вход: (Само Windows 8/ 7/ Vista )

По подразбиране системният вход е настроен на 2 канала. Изберете правилната

настройка, зависимост от вида възпроизвеждана медия. (Щракнете въпросителният знак "С", за да получите повече информация) Виртуална 7.1 функция за високоговорители: За да се възползвате на пълните функции

- на 7.1, тази функция трябва да бъде активирана.
- 6
- 🕑 Оформете звуковите честоти чрез плъзгачите на еквалайзера.

  - Зареждане на вградени настройки.
     Запазете вашите персонализирани настройки на еквалайзера.
     Караоке/Магически глас

### В раздела Karaoke/Magic Voice можете да: ФДеформирате своя глас с: Ø

- Ехо ефект.
- Плоченски. Магичен глас на звяр, анимация, мъж или жена. Намалете или увеличете скоростта на музиката, като използвате функцията "Key Shifting".
- © Филтрирайте гласове като използвате функцията "Vocal Cancellation".

8	Дистанционно управление
	С дистанционното управление можете да:
	<ul> <li>Эправлявате силата на звука.</li> <li>Заглушите аудиото.</li> </ul>
9	Виж снимката
ഌ	Виж снимката

Решение Проблем - Уверете се че аудио устройството ви по подразбиране. (Вижте **10**) Няма звук. - Свържете слушалките към друг USB порт (за предпочитане на задната страна на компютъра). Когато гледате филми или играете игри, задайте системен вход на 6 СН и аналогов изход на 6 говорителя. (Виж стъпка 5.А)
 Конфигурирайте играта си или медия плейъра на изход 5.1. Моят филм /игра не е със звук surround 5.1. (Когато възпроизвеждате музика, изберете 2 канален вход) - Активиране на виртуалната съраунд 7.1 функция (вижте стъпка 5.B). Направете слушалките своето записващо устройство по подразбиране. (Вижте 10) Микрофонът не работи. - Увеличете силата на микрофона в Свойства на Микрофон. (Щракнете два пъти върху своя микрофон в свойства за запис) Басът не е достатъчен или е прекалено силен. - Настройте предпочитанията си на еквалайзера. (Виж стъпка 6.В)

Ако проблемът не бъде разрешен, моля вържете се със службата за поддръжка на www.trust.com/19116/faq.

### Установка

- O Вставьте диск Trust в привод для компакт-дисков.
   O Щелкните «Run Setup.exe Published by Trust International BV». 2
- С щелкните «Кип Setup.exe Ролзпест оу тиск плетналона ву».
   С Если появится сообщение управления учетными записями пользователей, щелкните «Да».
   С Щелкните «Install driver» в меню установки Trust.
   С Подключите гарнитуру (*по запросу программы*). Щелкните «Retry».
   Установка завершена: Щелкните «Finish», чтобы перезагрузить компьютер. (Если открыты несохраненные документы или файлы, выберите «No, I will restart my computer later» и шолиците «Einish». 3 щелкните «Finish», чтобы перезагрузить компьютер позже)

Настр	юйка
•	Запустите программу настройки гарнитуры (которая расположена на панели задач).
ত	Основные настройки
	🛈 Системный ввод: (только Windows 7 / Vista)
	По умолчанию системный ввод установлен на 2 каналов. В зависимости от типа
	проигрываемого мультимедийного файла выберите правильные настройки. (Щелкните вопросительный знак « <b>С</b> » для получения более подробной информации)
	🖲 Функция виртуального 7.1-канального динамика: включите эту функцию, чтобы в
	полной мере насладиться возможностями 7.1-канальной системы.
6)	Эффекты
~	Во вкладке «Effects»:
	🛈 Выберите среду для эхо-эффектов.
	🕑 Отрегулируйте частоту звука при помощи ползунков эквалайзера.
	🛈 Загрузите встроенные предустановки.
	Осхраните сделанные пользовательские настройки эквалайзера.
$\overline{O}$	Караоке/режим Magic Voice
-	Во вкладке «Karaoke/Magic Voice»:
	🕑 Исказите голос с помощью:
	- Эхо-эффектов.
	- Режима Magic Voice на голос монстра, мультипликационный, мужской или женский голоса.
	<ul> <li>Замедлите или ускорьте проигрывание музыки с помощью функции «Key Shifting».</li> <li>Отфильтруйте голоса с помощью функции «Vocal Cancellation».</li> </ul>

### 

Проблема	Решение
Отсутствует звук.	<ul> <li>- Выберите гарнитуру в качестве аудиоустройства по умолчанию. (См. 10)</li> <li>- Подключите гарнитуру к другому USB-порту (предпочтительно на задней части ПК).</li> </ul>
Фильм/игра не имеет объемного звукового сопровождения 5.1.	<ul> <li>При просмотре фильмов или во время игры в компьютерные игры установите системный выход на 6 каналов, а аналоговый выход на 6 динамиков. (См. шаг 5.А)</li> <li>Настройте программное обеспечение игры или проигрывателя на выход 5.1. (При прослушивании музыки выберите двухканальный выход)</li> <li>Включите функцию виртуального 7.1-канального объемного звучания (см. шаг 5.В).</li> </ul>
Не работает микрофон.	<ul> <li>Установите гарнитуру в качестве устройства записи по умолчанию. (См. 10)</li> <li>Увеличьте уровень сигнала микрофона в свойствах микрофона. (Дважды щелкните микрофон в настройках записи)</li> </ul>
Недостаточно или слишком много баса.	<ul> <li>Установите настройки эквалайзера в соответствии с вашими предпочтениям. (См. шаг 6.В)</li> </ul>

Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу поддержки клиентов www.trust.com/19116/faq.

### Εγκατάσταση

0

- Ο Εισάγετε το Trust CD-ROM στη μονάδα CD του υπολογιστή.
   Ο Κάντε κλικ στο "Run Setup.exe Published by Trust International BV".
   Ο Εάν εμφανιστεί το μήνυμα User Account Control, κάντε κλικ στο "Yes" [Nai].
  - Ο Κάντε κλικ στο "Install driver" στο μενού εγκατάστασης λογισμικού Trust.
     Ο Συνδέστε το σετ ακουστικών-μικροφώνου (*όταν σας ζητηθεί*). Κάντε κλικ στο "Retry".
     Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Installation is complete [Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε]: Κάντε κλικ στο
- 3 "Finish" για να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας. (Εάν υπάρχουν έγγραφα και αρχεία τα οποία δεν έχετε αποθηκεύσει, επιλέξτε "No, I will restart my computer later" και κάντε κλικ στο "Finish" για να επανεκκινήσετε αργότερα τον υπολογιστή σας)

### Διαμόρφωση

٢ Εκκινήστε το λογισμικό διαμόρφωσης του σετ ακουστικών-μικροφώνου (βρίσκεται στη γραμμή εργασιών).

(5) Main Setting [Κύρια ρύθμιση] System input [Εἰσοδος συστήματος]: (Μόνο για Windows 8/ 7/ Vista) Η προεπιλεμένη είσοδος συστήματος είναι 2 CH [2 Κανάλια]. Επιλέξτε τη σωστή ρύθμιση, ανάλογα με το είδος του υλικού πολυμέσων που αναπαράγεται. (Για περισσότερες πληροφορίες, αναιότα με το είσος του σικού ποτουργολο του του ποιουργετικό του ποροτοιερες παι μοφ κάντε κλικ στο κουμπί με το σύμβολο αγγλικού ερωτηματικού "C") <br/>
Φ Λειτουργία Εικονικών ηχείων 7.1: Για να απολαύσετε ολοκληρωμένη εμπειρία ήχου 7.1, πρέπει να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία. Effects [Εφέ] Στην καρτέλα Effects μπορείτε να: 6

 Φ Επιλέξετε διάφορα περιβάλλοντα για εφέ ηχούς.
 Φ Χρησιμοποιήσετε τα ρυθμιστικά του Equalizer [Ισοσταθμιστής] για να διαμορφώσετε τις ζώνες ηχητικών συχνοτήτων. Φορτώσετε προκαθορισμένες ρυθμίσεις.

Ο Αποθηκεύσετε δικές σας, προσαρμοσμένες ρυθμίσεις ισοσταθμιστή.

### (7) Karaoke/Magic Voice [Καραόκε/Μαγική φωνή]

- Στην καρτέλα Karaoke/Magic Voice μπορείτε να:
  - Ο Παραμορφώσετε τη φωνή σας με:

- Εφέ ηχούς.

- Εφέ μαγικής φωνής, ώστε να ακούγεστε σαν τέρας, καρτούν, άνδρας ή γυναίκα.
- Φ Επιβραδίνετε ή επιταχύνετε τη μουσική χρησιμοποιώντας τη λεπουργία 'Key Shifting'. Φιλτράρετε τις φωνές χρησιμοποιώντας τη λεπουργία 'Vocal Cancellation'.

8	Τηλεχειριστήριο
	Με το τηλεχειριστήριο μπορείτε να:
	🥑 Ελέγξετε την ένταση του ήχου.
	🕲 Διακόψετε τον ήχο (σίγαση αναπαραγωγής).
9	δείτε την εικόνα
10	δείτε την εικόνα
Δντιμ	πόμιση πορβλημάτων

Πρόβλημα	Λύση
Δεν ακούγεται ήχος.	<ul> <li>- Διαμορφώστε το σετ ακουστικών-μικροφώνου ως προεπιλεγμένη συσκευή ήχου. (Δείτε 10)</li> <li>- Συνδέστε το σετ ακουστικών-μικροφώνου σε μια άλλη θύρα USB (κατά προτίμηση στην πίσω πλευρά του υπολογιστή).</li> </ul>
Ο ήχος της ταινίας ή του παιχνιδιού δεν είναι surround 5.1.	<ul> <li>Όταν παρακολουθείτε ταινίες ή παίζετε παιχνίδια, θέστε τη ρύθμιση εισόδου συστήματος σε 6 CH και τη ρύθμιση αναλογικής εξόδου σε 6 ηχεία. (Δείτε βήμα 5.Α)</li> <li>Διαμορφώστε το παιχνίδι ή το λογισμικό αναπαραγωγής πολυμέσων για έξοδο 5.1. (Κατά την αναπαραγωγή μουσικής επιλέξτε είσοδο 2 καναλιών)</li> <li>Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εικονικού ήχου surround 7.1 (δείτε βήμα 5.Β).</li> </ul>
Το μικρόφωνο δεν λειτουργεί.	<ul> <li>- Διαμορφώστε το σετ ακουστικών-μικροφώνου ως προεπιλεγμένη συσκευή εγγραφής. (Δείτε 10)</li> <li>- Αυξήστε τη στάθμη του μικροφώνου, στις ιδιότητες του μικροφώνου (microphone). (Κάντε διπλό κλικ στο μικρόφωνο, στις ιδιότητες εγγραφής (recordina))</li> </ul>
Η στάθμη των μπάσων είναι υπερβολικά χαμηλή ή υψηλή.	<ul> <li>- Διαμορφώστε τον ισοσταθμιστή ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.</li> <li>(Δείτε βήμα 6.Β)</li> </ul>

Εάν δεν λυθεί το πρόβλημά σας, επικοινωνήστε με την υπηρεσία βοήθειας στη διεύθυνση www.trust.com/19116/faq.

### Kurulum

- (arulum)

   Trust CD-ROM'unu CD sürücünüze yerleştirin.
   Trust CD-ROM'unu CD sürücünüze yerleştirin.
   "Run Setup.exe Published by Trust International BV" öğesini tıklayın.
   Kullanıcı Hesap Denetim Mesajı görüntülenirse "Evet" seçeneğini tıklayın.
   Trust Kurulum menüsünde "Install driver" seçeneğini tıklayın.
   Kurulum (*bunu yapmanız istendiğinde*). "Retry" seçeneğini tıklayın.

   Kurulum tamamlanmıştır: Bilgisayarınızı yeniden başlatmak için "Finish" seçeneğini tıklayın.
   (Kaydedilmemiş dokümanlarınızı ve dosyalarınız varsa "No, I will restart my computer later" öğesini rechiv sereneğini tıklayın. seçin ve bilgisayarınızı daha sonra yeniden başlatmak için "Finish" seçeneğini tıklayın

### Yapýlandýrma

Kulaklık yapılandırma yazılımını başlatın (görev çubuğunda bulunmaktadır).
Temel Ayarlar
🛈 Sistem girişi: (Yalnızca Windows 8/ 7/ Vista )
Varsayılan olarak sistem girişi 2 Kanala ayarlanmıştır. Oynatılan medyaya bağlı olarak doğru
ayarı seçin. (Daha fazla bilgi için soru işaretini "C" tıklayın)
🕲 7.1 Sanal Hoparlör fonksiyonu: Eksiksiz bir 7.1 deneyimi yaşamak için bu fonksiyon
etkinleştirilmiş olmalıdır.
Efektler
Effects sekmesinde şunları yapabilirsiniz:
🕑 Yankı efektleri için farklı ortamları seçin.
🕲 Ekolayzır sürgüleri ile ses frekanslarını biçimlendirin.
💿 Ön ayarları geri yükleyin.
🕲 Özel Ekolayzır ayarlarınızı kaydedin.
Karaoke/Magic Voice
Karaoke/Magic Voice sekmesinde şunları yapabilirsiniz:
🕑 Sesinizi şu efektlerle değiştirebilirsiniz:
- Eko efekti.
- Bir canavar çizgi filminin (erkek veya kadın) sihirli sesi.

Wey Shiftingi fonksiyonunu kullanarak müziği yavaşlatın veya hızlandırın.
 Wocal Cancellation" fonksiyonunu kullanarak sesleri dışarıda bırakabilirsiniz.

## GXT Gaming Headset Image: Colspan="2">Image: Colspan="2" Image: Colsp

özelliği taşımıyor.	<ul> <li>Oyununuzu veya medya oynatici yaziliminizi 5.1 çikiş olarak yapılandırın. (Müzik dinlerken 2 kanal çikiş olarak ayarlayın)</li> <li>7.1 sanal surround fonksiyonunu etkinleştirin (bkz adım 5.B).</li> </ul>
Mikrofon çalışmıyor.	<ul> <li>Kulaklığı varsayılan kayıt cihazınız yapın. (Bkz. 10)</li> <li>Mikrofon özelliklerindeki Mikrofon ses seviyesini artırın. (Kayıt özelliklerinde mikrofonunuz üzerinde çift tıklayın)</li> </ul>
Yeterince bas yok veya çok fazla bas var.	- Ekolayzırı tercihlerinize göre ayarlayın. (Bkz. adım 6.B)

Sorununuz çözülmezse www.trust.com/19116/faq adresinde belirtilen yardım masasına başvurun.

### Instalacija

- Instalacija
  Umetnite Trust CD-ROM u svoj CD pogon.
  Kliknite "Run Setup.exe Published by Trust International BV".
  Ako se pojavi poruka za kontrolu korisničkog računa, kliknite "Da".
  Kliknite "Instal driver" u izborniku za instalaciju tvrtke Trust.
  Ukopčajte naglavne slušalice (*kada vas se to zatraži*). Kliknite "Retry".
  Instalacija je završena: Kliknite "Finish" kako biste ponovno pokrenuli svoje računalo. (Ako imate dokumente i datoteke koje niste spremili, odaberite "No, I will restart my computer later" i kliknite "Finish" kako biste kasnije ponovno pokrenuli svoje računalo)

### Konfiguracija

-	
۲	Pokrenite softver za konfiguraciju naglavnih slušalica (koji se nalazi na programskoj traci).
6	Glavno postavljanje
	🛈 Ulaz sustava: (samo Windows 8/ 7/ Vista )
	Zadan ulaz sustava postavljen je na 2 kanala. Ovisno o vrsti reproduciranog medija odaberite
	ispravnu postavku. (Za više informacija kliknite upitnik " <b>C</b> ")
	• Funkcija 7.1 virtualnog zvučnika: Kako biste imali pun 7.1 ugođaj, ova funkcija mora biti
_	omogućena.
6	Učinci
	U tabulatoru Effects možete sljedeće:
	Odabrati različite okoline za učinke jeke.
	🕑 Oblikovati frekvencije zvuka pomoću klizača ekvalizatora.
	🛈 Učitati ugrađene, unaprijed postavljene postavke.
_	Ospremiti svoje prilagođene postavke ekvalizatora.
Ø	Karaoke/Magičan glas
	U tabulatoru Karaoke/Magic Voice možete sljedeće:
	Iskriviti svoj glas pomoću:
	- učinka jeke.

magičan glas u zvuk čudovišta, lika iz crtanog filma, mušku ili žensku osobu.
 Usporite ili ubrzajte glazbu pomoću funkcije "Key Shifting".
 Filtrirajte glasove pomoću funkcije "Vocal Cancellation".

GXT (	Gaming Headset	
8	Daljinski upravljač Daljinskim upravljačem možete: O Kontrolirati glasnoću. U Iskliučiti audio.	
9	Vidi sliku	
10	Vidi sliku	
Rješa	vanje problema	
Proble	em	Rješenje
Nema	zvuka.	<ul> <li>Postavite naglavne slušalice kao zadan audio uređaj.</li> <li>(Pogledajte 10)</li> <li>Spojite naglavne slušalice na drugi USB ulaz (najbolje na pozadini osobnog računala).</li> </ul>
Moj fi	lm/igra nije u okolini zvuka 5.	<ul> <li>Kod gledanja filmova ili igranja igara postavite ulaz sustava na ula. od 6 kanala, a analogni izlaz na 6 zvučnika. (Pogledajte kotak 5.A)</li> <li>Konfigurirajte svoju igru ili softver za reprodukciju medija na izlaz 5.1. (Kod reprodukcije glazbe odaberite ulaz 2 kanala)</li> <li>Omoqućite funkciju 7.1 virtualnog ozvučenja (vidjeti korak 5.B).</li> </ul>
Mikro	fon ne radi.	<ul> <li>Postavite naglavne slušalice vašim zadanim uređajem za snimanje (Pogledajte 10)</li> <li>Povećajte razinu mikrofona u značajkama mikrofona. (Dva puta kliknite na vaš mikrofon u značajkama snimanja)</li> </ul>
Nema	dovolino ili previše basa.	<ul> <li>Postavite ekvalizator na željenu postavku, (Pogledajte korak 6.B)</li> </ul>

Ako vaš problem nije riješen, molimo da kontaktirate službu za pomoć na www.trust.com/19116/faq.

### Namestitev

- OV CD pogon vstavite Trust CD-ROM.
   OKliknite »Run Setup.exe Published by Trust International BV«.
   OKliknite »Run Setup.exe Published by Trust International BV«.
   OKliknite »Install driver« [»Namesti gonilnik«] v meniju Trust namestitev.
   OPriključite slušalke (*ko se prikaže ukaz*). Kliknite »Retry« [»Poskusi znova«].
   Namestitev je končana: Kliknite »Finish« [»Končaj«] za ponovni zagon računalnika. (Če imate neshranjene dokumente in datoteke, izberite »No, I will restart my computer later« [»Ne, računalnik bom znova zagnal pozneje«] in kliknite »Finish« [»Končaj«] za poznejši ponovni zagon računalnika.)

### Konfiguracija

(4)	Zaženite programsko opremo za konfiguriranje slušalk (nahaja se v opravilni vrstici).
6	Glavna nastavitev
0	Sistemski vhod: (samo Windows 8/ 7/ Vista)
	Privzeto je sistemski vhod nastavljen na 2 kanala. Glede na vrsto uporabljenega medija, izberite pravilno namestitev (kliknite vprašaj »C« za več informacij).
	O Funkcija 7.1 virtualne prostornosti zvoka: Da bi imeli popolno 7.1 doživetje, mora ta funkcija biti omogočena.
$\sim$	Učinki
6	V zavihku Effects [Učinki] lahko:
	Ο Izberete različna okolja za učinke odmeva.
	Oblikujete zvočne frekvence z drsniki izenačevalnika.
	Naložite vgrajene prednastavitve.
	Oshranite lastne nastavitve izenačevalnika.
_	Karaoke/Čudežni glas
$\bigcirc$	V zavihku Karaoke/Magic Voice [Karaoke/Čudežni glas] lahko:
Ŭ	Deformirate svoj glas z:
	- Učinkom odmeva.

- Čudežnim glasom, na voljo imate možnosti: pošast, risanka, moški ali ženski glas.
   Z uporabo funkcije »Key Shifting« [»Upočasnit/ pospešit«] upočasnite ali pospešite glasbo.
   Z uporabo funkcije »Vocal Cancellation« [»Izločit glas«] izločite glasove.

GXT	Gaming Headset	
8	Daljinski upravljalnik Upravljanje glasnosti. Nemo.	
9	glej sliko	
10	glej sliko	
Iskan	je in odpravljanje napak	
Probl	em	Rešitev
Ni zvo	oka.	<ul> <li>Nastavite slušalke za vašo privzeto zvočno napravo (glejte »10«).</li> <li>Priključite slušalke v druga vrata USB (zaželjen vhod na zadnji strani računalnika)</li> </ul>

	Scan racananika).
Moj film/igra ni v 7.1 prostorskem zvoku.	<ul> <li>Pri gledanju filmov ali igranju igric nastavite sistemski vhod na 6- kanalni vhod in analogni izhod na 6 zvočnikov (glejte korak 5.A).</li> <li>Konfigurirajte svoje igre in medijske predvajalnike na 5.1 izhod (pri predvajanju glasbe izberite 2-kanalni vhod).</li> <li>Omogočite funkcijo 7.1 virtualne prostornosti zvoka (glejte korak 5.B).</li> </ul>
Mikrofon ne deluje.	<ul> <li>Nastavite slušalke za vašo privzeto snemalno napravo (glejte »10«).</li> <li>Povečajte glasnost mikrofona v lastnostih mikrofona (dvokliknite mikrofon v lastnostih snemanja).</li> </ul>
Premalo ali preveč nizkih tonov.	<ul> <li>Nastavite izenačevalnik na željeno raven (glejte korak 6.B).</li> </ul>

Če niste rešili težave, se obrnite na pomoč uporabnikom na <u>www.trust.com/19116/faq</u>.

### Instalacija

- OStavite Trust CD-ROM u CD drajv.
   OKlikinite "Run Setup.exe Published by Trust International BV".
   Oklikinite "Run Setup.exe Published by Trust International BV".
   Oklo se pojavi poruka Kontrola korisničkog naloga, kliknite na "Yes" ["Da"].
   ONa meniju instaliraj Trust kliknite na "Install driver" ["Instaliraj upravljački program"].
   OPriključite slušalice (*kada se to od vas bude tražilo*). Kliknite na "Retry" ["Pokušaj ponovo"].
   Instalacija je završena: Kliknite na "Finish" ["Završi"] da biste ponovo pokrenuli računar. (Ako imate nesačuvanih dokumenata i datoteka, izaberite "No, I will restart my computer later" ["Ne, kasnije ću ponovo pokrenuti računar"] i kliknite na "Finish" ["Završi"] da biste kasnije ponovo pokrenuli računar.)

### Podešavanje

(4)	Pokrenite softver za podešavanje slušalica (nalazi se na traci sa zadacima).	
ୈ	Osnovna postavka	
۲	Sistemski ulaz: (samo za Windows 8/ 7/ Vista )	
	Sistemski ulaz je fabrički podešen na 2 kanala. Izaberite odgovarajuću postavku u skladu s	
	vrstom reprodukovanog medija (za više informacija kliknite na oznaku za pitanje "C").	
	• Funkcija virtuelnog zvučnika 7.1: Ovu funkciju morate da aktivirate ako želite da imate	
-	potpuni 7.1 doživljaj.	
6	Efekti	
-	Na kartici Effects [Efekti] možete da:	
	🛈 Izaberete različita okruženja za efekte eha.	
	• Podesite frekvencije zvuka pomoću ekvilajzera.	
	O Učitate unapred određene postavke.	
	O Sačuvate svoje postavke ekvilajzera.	
$\bigcirc$	Karaoke/magični glas	
0	Na kartici Karaoke/Magic Voice [Karaoke/magični glas] možete da:	
	• Izobličite svoj glas i to pomoću:	
	- Efekta eha.	
	- Magičnog glasa koji će učiniti da zvučite kao čudovište, lik iz crtanog filma, muško ili žensko.	
	Usporite ili ubrzajte muziku pomoću funkcije "Key Shifting" ["Premotavanje pomoću tipke"].	
	G Filtrirajte glasove pomoću funkcije "Vocal Cancellation" ["Brisanje glasa"].	

GXT Gaming Headset	
<ul> <li>Baljinski upravljač</li> <li>Kontrola jačine zvuka.</li> <li>Privremeno isključi.</li> </ul>	
9 види слику	
🔞 види слику	
Rešavanje problema	
Problem	Rešenje
Nema zvuka.	<ul> <li>Podesite sistem tako da slušalice budu podrazumevani audio uređaj (videti <b>"10"</b>).</li> <li>Priključite slušalice na drugi USB priključak (po mogućnosti na zadnioi strani računara).</li> </ul>
Film/igra nema 7.1 prostorni zvuk.	<ul> <li>Kada gledate film ili igrate igru, podesite sistemski ulaz na 6-kanalni ulaz, a analogni izlaz na 6 zvučnika (videti korak 5.A).</li> <li>Podesite igru ili softver za reprodukciju medija na 5.1 izlaz (prilikom reprodukcije muzike izaberite 2-kanalni ulaz).</li> <li>Uključite funkciju 7.1 virtuelni prostorni zvuk (videti korak 5.B).</li> </ul>
Mikrofon ne radi.	<ul> <li>Podesite sistem tako da slušalice budu podrazumevani uređaj za snimanje (videti "10").</li> <li>Povećajte nivo zvučnika u svojstvima zvučnika (dva puta kliknite na mikrofon u svojstvima snimanja).</li> </ul>
Nedovoljno ili previše basa.	- Podesite ekvilajzer prema vašoj želji (videti korak 6.B).

Ako niste uspeli da rešite problem, stupite u kontakt sa službom za pomoć na www.trust.com/19116/faq.

### Instalação

- Instalação

   Image: State of CD-ROM da Trust em sua unidade de CD.

   Image: State of Clique em "Run Setup.exe Published by Trust International BV" [Executar Setup.exe Publicado pela Trust International BV].

   Image: State of Clique em "Run Setup.exe Published by Trust International BV" [Executar Setup.exe Publicado pela Trust International BV].

   Image: State of Clique em "Instal driver" [Instalar unidade] no menu de instalação da Trust.

   Image: Image: Image: State of Clique em "Instal driver" [Instalar unidade] no menu de instalação da Trust.

   Image: Im mais tarde).

Configuração

4	Inicie o software de configuração do fone de ouvido (localizado na barra de tarefas).
(5)	Definições principais
<u> </u>	Entrada do sistema: (Apenas Windows 8/ 7/ Vista )
	Por padrão, a entrada do sistema é definida para 2 Canais. Dependendo do tipo de mídia reproduzida, escolha a definição correta (clique no ponto de interrogação "C" para obter mais informações).
	• Função do Virtual Speaker 7.1: Para aproveitar a experiência completa do 7.1, esta função
$\sim$	deverá ser ativada.
6	Efeitos
	Na Guia de efeitos é possível:
	• Selecionar ambientes diferentes para efeitos de eco.
	O Moldar as frequências de som com os controles deslizantes do equalizador.
	© Carregar predefinições incorporadas.
_	O Salve suas próprias definições personalizadas de Equalizador.
$\bigcirc$	Karaoke/Magic Voice
-	Na guia Karaoke/Magic Voice é possível:
	Deformar sua voz com:
	- Efeito de eco.
	- Alterar a voz para o som de um monstro, desenho animado e voz masculina ou feminina.
	🕑 Desacelerar ou acelerar a música utilizando a função "Key Shifting".

Filtrar as vozes usando a função "Vocal Cancellation".

GXT Gaming Headset	
<ul> <li>8 Controle remoto</li> <li>9 Controle de volume.</li> <li>9 Modo silencioso.</li> </ul>	
9 veja a imagem	
veja a imagem	
Solução de problemas	
Problema	Solução
Não há som.	<ul> <li>Torne o fone de ouvido seu dispositivo de áudio padrão (ver "10").</li> <li>Conecte o fone de ouvido a outra porta USB (preferencialmente na parte traseira do PC).</li> </ul>
Meu filme/jogo não está no modo d som surround 7.1.	<ul> <li>Quando você estiver assistindo filmes ou jogando, defina a entrada do sistema para entrada de 6 CH e a saída analógica para 6 caixas de e som (ver passo 5.A).</li> <li>Configure seu jogo ou software de reprodução de mídia para saída 5.1 (quando reproduzir músicas, selecione entrada de 2 canais).</li> </ul>
O microfone não está funcionando.	<ul> <li>Torne o fone de ouvido seu dispositivo de gravação padrão (ver "10").</li> <li>Aumente o nível do Microfone nas Propriedades de microfone (clique duas vezes em seu microfone nas propriedades de gravação).</li> </ul>
Graves insuficientes ou excessivos.	<ul> <li>Defina o equalizador de acordo com suas preferências (ver passo 6.B).</li> </ul>

 Caso seu problema não seja resolvido, entre em contato com nosso serviço de suporte em <u>www.trust.com/19116/faq</u>.