

# Inhoudsopgave

# Productoverzicht

E900/E1200/E1500/E2500/E3200	1
Achterkant	1
Onderkant	1
E4200	2
Bovenkant	2
Achterkant	2

# **Uw E-Series router instellen**

Waar kunt u meer hulp vinden?	3
De router instellen	3
Cisco Connect starten	3
Cisco Connect gebruiken om de router te beheren	3
De router handmatig instellen	3

# Geavanceerde configuratie

Het browsergebaseerde hulpprogramma openen	.4
Setup (Instellingen) > Basic Setup (Basisinstellingen)	.5
Language (Taal)	5
Internet Setup (Internetinstellingen)	5
Wireless (Draadloos) > Basic Wireless Settings	
(Standaardinstellingen draadloos)	6
Wireless Settings (Instellingen voor draadloos netwerk)	6

# Draadloze beveiliging

Wireless (Draadloos) > Wireless Security	
(Draadloze beveiliging)	8
Persoonlijke opties	8
Bedrijfsopties	8
Optie-instellingen	8

# Probleemoplossing

Cisco Connect starten na de installatie11
De instelling van uw router is niet gelukt
Get Windows XP Service Pack 3 (Windows XP Service Pack 3 opahlen)-bericht
Your Internet cable is not plugged in (Uw internetkabel is niet aangesloten)-bericht
Cannot access your router (Geen toegang tot uw router)-bericht 14
Device not found (Apparaat niet gevonden)-bericht

# **Specificaties**

Linksys E900	)	•	•	 •			•				•	•	•		•	•	•	•			•	•	•	•		•			•	. 1	7
Linksys E120	0.	•	•	 •	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	. 1	8
Linksys E150	0.	•	•	 •	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	. 1	9
Linksys E250	0.	•	•	 •	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	. 2	0
Linksys E320	0.	•	•	 •	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	. 2	1
Linksys E420	0.			 •																										. 2	2

# Productoverzicht

# E900/E1200/E1500/E2500/E3200

#### Achterkant



#### Uw router kan er anders uitzien

- USB-poort (alleen E3200)—Om eenvoudig schijfruimte te delen met andere gebruikers op uw netwerk of op internet, kunt u op deze poort een USB-schijf aansluiten.
- Ethernetaansluitingen—Sluit Ethernetkabels (ook netwerkkabels genoemd) aan op deze Fast Ethernet (10/100, voor E900 en E1200 en E1500)- of Gigabit (10/100/1000, voor E2500 voor E3200)-poorten met een blauwe kleurcodering, en op andere Ethernetapparaten op uw netwerk.
- **Internetaansluiting**—Sluiteen Ethernetkabel (ook netwerk-of internetkabel) aan op deze poort met een gele kleurcodering, en op uw modem.

**Wi-Fi Protected Setup™-knop**—Druk op deze knop om draadloze beveiliging op netwerkapparaten met Wi-Fi Protected Setup eenvoudig te configureren. Zie "Draadloze beveiliging" op pagina 8 voor meer informatie

- Power-lampje—Brandt onafgebroken wanneer de stroomtoevoer is aangesloten en nadat er een Wi-Fi Protected Setup-verbinding is opgezet. Knippert langzaam tijdens opstarten, tijdens firmware-upgrades en tijdens het opzetten van een Wi-Fi Protected Setup-verbinding. Knippert snel wanneer er een probleem is met de Wi-Fi Protected Setup.
- **Stroom**—Sluit de wisselstroomadapter aan op deze poort.

#### VOORZICHTIG

Gebruik uitsluitend de adapter die bij de router is geleverd.

Aan/uit-knop—Druk op (aan) om de router in te schakelen.

#### Onderkant



Uw router kan er anders uitzien

 Reset-knop—Houd deze knop 5-10 seconden ingedrukt (totdat de lampjes bij de poort tegelijk knipperen) om de fabrieksinstellingen van de router te herstellen. U kunt de standaardinstellingen ook herstellen met het browsergebaseerde hulpprogramma.

#### Linksys E-serie

## **E4200**

#### **Bovenkant**



• Indicatielampje—Brandt onafgebroken wanneer de stroomtoevoer is aangesloten en nadat er een Wi-Fi Protected Setup-verbinding is opgezet. Knippert langzaam tijdens opstarten, tijdens firmware-upgrades en tijdens het opzetten van een Wi-Fi Protected Setup-verbinding. Knippert snel wanneer er een probleem is met de Wi-Fi Protected Setup.

#### Achterkant



- **Ethernetaansluitingen**—Sluit Ethernetkabels (ook netwerkkabels genoemd) aan op deze Gigabit (10/100/1000)-poorten met een blauwe kleurcodering, en op andere Ethernetapparaten op uw netwerk.
- Internetaansluiting—Sluit een Ethernetkabel (ook netwerk- of internetkabel) aan op deze poort met een gele kleurcodering, en op uw modem.
- Wi-Fi Protected Setup<sup>™</sup>-knop—Druk op deze knop om draadloze beveiliging op netwerkapparaten met Wi-Fi Protected Setup eenvoudig te configureren. Zie "Draadloze beveiliging" op pagina 8 voor meer informatie
- **USB-poort**—Om eenvoudig schijfruimte te delen met andere gebruikers op uw netwerk of op internet, kunt u een USB-schijf aansluiten op deze aansluiting.
- **Reset-knop**—Houd deze knop 5-10 seconden ingedrukt (totdat de lampjes bij de poort tegelijk knipperen) om de fabrieksinstellingen van de router te herstellen. U kunt de standaardinstellingen ook herstellen met het browsergebaseerde hulpprogramma.
- Stroom—Sluit de wisselstroomadapter aan op deze poort.

#### VOORZICHTIG

Gebruik uitsluitend de adapter die bij de router is geleverd.

• Aan/uit-knop—Druk op | (aan) om de router in te schakelen.

# Uw E-Series router instellen

### Waar kunt u meer hulp vinden?

Behalve in deze gebruikershandleiding kunt u hulp vinden op de volgende locaties:

- <u>Linksys.com/support</u> (documentatie, downloads, veelgestelde vragen, technische ondersteuning, live chat, forums)
- Cisco Connect-hulp (start Cisco Connect en klik vervolgens op Learn More (Meer informatie) waar beschikbaar)
- Contexthulp in browsergebaseerd hulpprogramma (open het hulpprogramma en klik vervolgens op **Help** in de rechterkolom.)

### De router instellen

U stelt de router het snelst en gemakkelijkst in door de Cisco Connectinstallatiesoftware te gebruiken.

#### **Cisco Connect starten**

Wanneer u de installatie-cd start, wordt Cisco Connect (de installatiesoftware van de router) automatisch geïnstalleerd op de computer. U kunt vervolgens Cisco Connect gebruiken om de router te beheren.

#### **OPMERKING:**

Als u de installatie-cd kwijtraakt, kunt u de software downloaden van Linksys.com/support.

#### Cisco Connect voor de eerste keer starten:

- 1. Plaats de cd in het cd- of dvd-station van uw computer.
- 2. Klik op Set up your Linksys Router (Uw Linksys-router instellen). Als u dit niet ziet:
  - Voor Windows: klik op **Start**, **Computer** en dubbelklik vervolgens op het **cd**-station en op het pictogram **Setup**.
  - Voor Mac: dubbelklik op het pictogram CD op het bureaublad en dubbelklik daarna op het pictogram Setup.
- **3.** Volg de instructies op het scherm om de instelling van de router te voltooien.

### Cisco Connect gebruiken om de router te beheren

Nadat de router is ingesteld en Cisco Connect is geïnstalleerd, kunt u Cisco Connect gebruiken om veel van de instellingen van de router eenvoudig te beheren, zoals:

- Apparaten verbinden met het netwerk
- De snelheid van de internetverbinding testen
- Ouderlijk toezicht configureren
- Toegang voor gasten instellen
- De naam en het wachtwoord voor de router wijzigen

### De router handmatig instellen

Nadat u met de installatiesoftware op de cd de router hebt geïnstalleerd, is de router klaar voor gebruik. Als u de geavanceerde instellingen wilt wijzigen, of als de software niet kan worden gestart, gebruikt u het browsergebaseerde hulpprogramma van de router. U kunt het hulpprogramma openen met een webbrowser vanaf een computer die is verbonden met het netwerk. Zie "Het browsergebaseerde hulpprogramma openen" op pagina 4 voor meer informatie over het gebruik van het hulpprogramma.

# Geavanceerde configuratie

# Het browsergebaseerde hulpprogramma openen

Om toegang te krijgen tot bepaalde de geavanceerde instellingen, moet u het browsergebaseerde hulpprogramma openen.

#### Het browsergebaseerde hulpprogramma openen:

1. Start Cisco Connect, klik op **Change** (Wijzigen) onder *Router settings* (Routerinstellingen), klik op **Advanced settings** (Geavanceerde instellingen) en klik op **OK**.

– of –

Open een webbrowser op een computer die is verbonden met uw netwerk en ga naar **192.168.1.1**.

De router vraagt u om een gebruikersnaam en wachtwoord.

ning requested to http://19230811.

2. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord en klik op **OK**. Het menu van het hulpprogramma wordt geopend.

#### TIPS

Als u uw router instelt zonder Cisco Connect te gebruiken, is **admin** zowel de standaardgebruikersnaam als het standaardwachtwoord van uw router.

Als u Cisco Connect hebt gebruikt om uw router in te stellen, dan kunt u de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de router zien door Cisco Connect te starten en op **Router settings** (Routerinstellingen) te klikken.



# Setup (Instellingen) > Basic Setup (Basisinstellingen)

Het eerste scherm dat wordt weergegeven, is het scherm *Basic Setup* (Basisinstellingen). Hier kunt u de algemene instellingen van de router wijzigen.

Select your language	Englah +	1							
Internet Setup									
Internet Connection Type	Automatic Configuratio	IN - DHCP	•						
Optional Settings required by some internet Service Providers)	Host Name: Domain Rame: NTU:	Auto	• 50	* [1300 ]					
Network Setup									
Router Address	P Address	192	. 100	28	1.9				
	Subret Mask	Dubret Mask 255.255.0 •							
	Device Name:	Ciaco0	0009						
DHCP Server Setting	DHCP Server	e En	bied O	Disabled	DHCP Reser	vation			
	Start P Address: 192.168.1.100								
	Maximum Number of Users	50	Ĵ.						
	P Address Range:	192.1	10.1.100	to 149					
	Clert Lease Time:	0	minute	s (D means	one day)				
	Static DNS 1:	0	0		0				
	Static DNS 2:	0	. 0	. 0	. 0				
	Static DNS 3.	0	. 0	. 0	. 0				
	WHS:	8	. 0	. 0	. 0				
Time Settings									
Time Zone	(GMT-08:00) Pacific T	ine (USA t clock fo	& Canada daylight a	eving chan	· ]				

#### Language (Taal)

**Select your language** (Selecteer uw taal) Om een andere taal te gebruiken, selecteert u deze taal in het vervolgkeuzemenu. Vijf seconden nadat u de nieuwe taal hebt geselecteerd, wordt de taal van het browsergebaseerde hulpprogramma gewijzigd.

#### Internet Setup (Internetinstellingen)

In het gedeelte *Internet Setup* (Internetinstellingen) kunt u de router configureren voor uw internetverbinding. U kunt het merendeel van de benodigde gegevens bij uw internetprovider opvragen.

#### Internet Connection Type (Type internetverbinding)

Kies het type internetverbinding van uw internetprovider in de vervolgkeuzelijst. De beschikbare typen zijn:

- Automatic Configuration DHCP (Automatische configuratie DHCP)
- Static IP (Vast IP-adres)
- PPPoE
- PPTP
- L2TP
- Telstra Cable

# Automatic Configuration - DHCP (Automatische configuratie - DHCP)

Het type internetverbinding is standaard ingesteld op **Automatic Configuration - DHCP** (Automatische configuratie - DHCP) (Dynamic Host Configuration Protocol). Houd alleen de standaardinstelling aan als uw internetprovider DHCP ondersteunt of als u verbinding maakt via een dynamisch IP-adres. (Deze optie is meestal van toepassing op kabelverbindingen.)

#### Static IP (Vast IP-adres)

Als u een vast IP-adres moet gebruiken om verbinding te maken met internet, selecteert u **Static IP** (Vast IP-adres).

#### ΡΡΡοΕ

Als u een DSL-verbinding hebt, controleer dan of uw ISP Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) gebruikt. Selecteer in dat geval PPPoE.

#### PPTP

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) is een service die van toepassing is op verbindingen in Europa. Als de PPTP-verbinding DHCP of een dynamisch IP-adres ondersteunt, selecteert u **Obtain an IP Address Automatically** (Automatisch een IP-adres laten toewijzen). Als u een vast IP-adres moet gebruiken om verbinding te maken met internet, selecteert u **Specify an IP Address** (Een IP-adres opgeven) en configureert u de volgende opties.

#### L2TP

Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) is een service die over het algemeen van toepassing is op verbindingen in Israël.

#### **Telstra Cable**

Telstra Cable is een dienst die over het algemeen van toepassing is op verbindingen in Australië.

# Connect on Demand (Verbinden op aanvraag) of Keep Alive (Actief houden)

Met de opties Connect on Demand (Verbinden op aanvraag) en Keep Alive (Actief houden) kunt u kiezen of de router alleen verbinding maakt met internet wanneer dat nodig is (nuttig indien uw ISP factureert op basis van tijd) of altijd verbonden is. Selecteer de gewenste optie.

# Wireless (Draadloos) > Basic Wireless Settings (Standaardinstellingen draadloos)

In dit scherm kunt u de standaardinstellingen voor draadloze netwerken opgeven.

#### OPMERKING

Stel de draadloze beveiligingsinstellingen in nadat u de draadloze netwerken hebt opgezet.

#### Wireless Settings (Instellingen voor draadloos netwerk)



**Network Mode** (Netwerkmodus) Selecteer de draadloze standaarden die door uw netwerk worden ondersteund.

- Mixed (Gemengd) Als u binnen het netwerk beschikt over Wireless-N (2,4GHz), Wireless-GenWireless-Bapparatuur, houdt u de standaardinstelling Mixed (Gemengd) aan.
- Wireless-B/G Only (Alleen Wireless-B/G) Gebruik Wireless-B/G Only (Alleen Wireless-B/G) als u zowel Wireless-B als Wireless-G (2,4 GHz) apparaten in uw netwerk hebt.
- Wireless-B Only (Alleen Wireless-B) Als u alleen beschikt over Wireless-B apparatuur, selecteert u Wireless-B Only (Alleen Wireless-B).
- Wireless-G Only (Alleen Wireless-G) Als u alleen beschikt over Wireless-G apparatuur, selecteert u Wireless-G Only (Alleen Wireless-G).
- Wireless-N Only (Alleen Wireless-N) Als u alleen beschikt over Wireless-N (2,4 GHz) apparatuur, selecteert u Wireless-N Only (Alleen Wireless-N).
- Disabled (Uitgeschakeld) Als u geen Wireless-B, Wireless-G en Wireless-N (2,4 GHz) apparaten in uw netwerk hebt, selecteert u Disabled (Uitgeschakeld).

#### **OPMERKING**

Als u een dual-band router gebruikt, kunt u Mixed (Gemengd), Wireless-A Only (Alleen Wireless-A), Wireless-N Only (Alleen Wireless-N) of Disabled (Uitgeschakeld) gebruiken voor de 5 GHzband.

Als u niet zeker weet welke modus u moet gebruiken, houd dan de standaardinstelling **Mixed** (Gemengd) aan.

**Network Name (SSID)** (Netwerknaam (SSID)) De Service Set Identifier (SSID) is de netwerknaam die door alle apparaten in een draadloos netwerk wordt gedeeld. Deze naam is hoofdlettergevoelig en mag maximaal 32 toetsenbordtekens lang zijn. De standaardnaam is **Cisco**, gevolgd door de laatste vijf cijfers van het serienummer van de router. Deze vindt u op de onderkant van de router. Als u de setup-software hebt gebruikt voor de installatie, dan is de standaardnetwerknaam veranderd in een eenvoudig te onthouden naam.

#### **OPMERKING**

Als u de fabrieksinstellingen van de router herstelt (door de knop Reset in te drukken of het scherm *Administration* > *Factory Defaults* (Administratie > Fabrieksinstellingen) te gebruiken), geldt de standaardnetwerknaam weer. Stel de netwerknaam weer in op de oorspronkelijke instelling, anders moet u alle apparaten in uw draadloze netwerk opnieuw verbinden met de nieuwe netwerknaam.

**Channel Width** (Kanaalbreedte) Selecteer voor de beste resultaten in een netwerk met Wireless-B, Wireless-G en Wireless-N (2,4 GHz) apparaten de optie **Auto (20 MHz of 40 MHz)** (Automatisch (20 MHz of 40 MHz)). Voor een kanaalbreedte van 20 MHz behoudt u de standaardinstelling **20 MHz Only** (Alleen 20 MHz).

**Channel** (Kanaal) Selecteer het kanaal in de vervolgkeuzelijst voor Wireless-B, Wireless-G en Wireless-N (2,4 GHz) netwerken. Als u niet zeker weet welk kanaal u moet selecteren, houdt u de standaardinstelling **Auto** (Automatisch) aan.

**SSID Broadcast** (SSID-broadcast) Als draadloze clients in het lokale gebied zoeken naar draadloze netwerken waaraan ze zich kunnen koppelen, detecteren deze de SSID-broadcast van de router. Gebruik de standaardinstelling **Enabled** (Ingeschakeld) als u de SSID van de router wilt uitzenden. Als u de SSID van de router niet wilt laten uitzenden, selecteert u **Disabled** (Uitgeschakeld).

# Draadloze beveiliging

# Wireless (Draadloos) > Wireless Security (Draadloze beveiliging)

Met de instellingen voor draadloze beveiliging kunt u de beveiliging van uw draadloze netwerk(en) configureren. De router ondersteunt de volgende draadloze beveiligingsopties: WPA2/WPA Mixed Mode, WPA2 Personal, WPA Personal, WPA2/WPA Enterprise Mixed Mode, WPA2 Enterprise, WPA Enterprise, WEP en RADIUS. (WPA staat voor Wi-Fi Protected Access. WEP staat voor Wired Equivalent Privacy. RADIUS staat voor Remote Authentication Dial-In User Service.

#### **Persoonlijke opties**

Beveiligingsopties	Sterkte
WPA2 Personal	Sterkst
M/DA 2/M/DA gamanada maduc	WPA2 Sterkste
WPA2/WPA gemengde modus	WPA: Sterk
WPA-Personal	Sterk
WEP	Basis

#### **Bedrijfsopties**

De bedrijfsopties zijn beschikbaar voor netwerken die een RADIUS-server voor verificatie gebruiken. De bedrijfsopties zijn veiliger dan de persoonlijke opties, omdat WPA2 of WPA versleuteling biedt en RADIUS alleen verificatie.

Beveiligingsopties	Sterkte
WPA2 Enterprise	Sterkst
M/DA 2 //M/DA Enternation Mixed Mede	WPA2: Sterkste
wPA2/WPA Enterprise Mixed Mode	WPA: Sterk
WPA Enterprise	Sterk
RADIUS	Basis

### **Optie-instellingen**

#### WPA2/WPA gemengde modus, WPA2 Personal, WPA Personal

#### **OPMERKINGEN**

Als u WPA2/WPA Mixed Mode als beveiligingsmodus selecteert, MOET elk apparaat in uw draadloze netwerk WPA2/WPA en dezelfde wachtwoordzin gebruiken.

Als u WPA2 Personal als beveiligingsmodus selecteert, MOET elk apparaat in uw draadloze netwerk WPA2 Personal en dezelfde wachtwoordzin gebruiken.

Als u WPA Personal als beveiligingsmodus selecteert, MOET elk apparaat in uw draadloze netwerk WPA Personal en dezelfde wachtwoordzin gebruiken.

Security Mode:	WPA2/WPA Mixed Mode	•
Passphrase:	1	1

**Passphrase** (Wachtwoordzin) Geef een wachtwoordzin op van 8 tot 63 tekens. Standaard is dit **password**. Als u de installatiesoftware hebt gebruikt voor de installatie, dan wordt de standaardinstelling gewijzigd in een unieke wachtwoordzin. Deze kunt u vinden door Cisco Connect te starten en op **Router settings** (Routerinstellingen) te klikken.

#### WPA2/WPA Enterprise gemengde modus, WPA2 Enterprise, WPA Enterprise

Deze optie wordt gebruikt in combinatie met een RADIUS-server. (U mag deze optie alleen gebruiken als er een RADIUS-server met de router is verbonden.)

#### **OPMERKINGEN**

Als u WPA2/WPA Enterprise Mixed Mode als beveiligingsmodus selecteert, MOET elk apparaat in uw draadloze netwerk WPA2/WPA Enterprise en dezelfde gedeelde sleutel gebruiken.

Als u WPA2 Enterprise als beveiligingsmodus selecteert, MOET elk apparaat in uw draadloze netwerk WPA2 Enterprise en dezelfde gedeelde sleutel gebruiken.

Als u WPA Enterprise als beveiligingsmodus selecteert, MOET elk apparaat in uw draadloze netwerk WPA Enterprise en dezelfde gedeelde sleutel gebruiken.

Security Mode:	WP	L2/WPA	Enterp	rise Moved	Mode -
RADUS Server:	0	. 0	.0	. 0	Í.
RADIUS Port	1812	Ē.			
Shared Key:					1

**RADIUS Server** (RADIUS-server) Geef het IP-adres van de RADIUS-server op.

**RADIUS Port** (RADIUS-poort) Geef het poortnummer van de RADIUS-server op. De standaardinstelling is **1812**.

**Shared Key** (Gedeelde sleutel) Voer de sleutel in die wordt gedeeld tussen de router en de server.

#### WEP

WEP is een elementaire versleutelingsmethode die minder veilig is dan WPA.

#### **OPMERKING:**

Als u WEP als beveiligingsmodus selecteert, MOET elk apparaat in uw draadloze netwerk WEP en dezelfde versleuteling en gedeelde sleutel gebruiken.

Security Mode:	WEP	•
Encryption:	40/64-bit (10 hex digits)	-
Passphrase:		Genera
Key 1:		31
Key 2:		
Key 3:		10
Key 4:		1
TX Key	1.	

**Encryption** (Versleuteling) Selecteer een WEP-versleutelingsniveau: **40/64-bit** (**10 hex digits**) (40/64-bits (10 hexadecimale tekens)) of 104/**128-bit (26 hex digits)** (108/128-bits) (26 hexadecimale tekens)). De standaardinstelling is **64 bits 10 hex digits** (64-bits 10 hexadecimale cijfers).

**Passphrase** (Wachtwoordzin) Geef een wachtwoordzin op om automatisch WEP-sleutels te genereren. Klik vervolgens op **Generate** (Genereren).

**Key 1-4** (Sleutel 1-4) Als u geen wachtwoordzin hebt ingevoerd, kunt u de WEP-sleutel(s) handmatig opgeven.

**TX Key** (TX-sleutel) Selecteer een standaardverzendsleutel (TX) die u wilt gebruiken. De standaardinstelling is **1**.

#### RADIUS

Met deze optie wordt WEP gebruikt in combinatie met een RADIUS-server. (U mag deze optie alleen gebruiken als een RADIUS-server met de router is verbonden.)

#### **OPMERKING:**

Als u RADIUS als beveiligingsmodus selecteert, MOET elk apparaat in uw draadloze netwerk RADIUS en dezelfde versleuteling en gedeelde sleutel gebruiken.

Security Mode:	RADIUS	
RADUS Server	0,0,0,0	
RADIUS Port:	1812	
Shared Key:	1	
Pasaghrase: Key 1: Key 2:	1	Generate
Pasaphrase: Key 1: Key 2: Key 3:		Generate
Pasaphrase: Key 1: Key 2: Key 3: Key 4:		Generate

RADIUS Server (RADIUS-server) Geef het IP-adres van de RADIUS-server op.

**RADIUS Port** (RADIUS-poort) Geef het poortnummer van de RADIUS-server op. De standaardinstelling is **1812**.

**Shared Secret** (Gedeelde geheime sleutel) Geef de sleutel op die gedeeld wordt tussen de router en de server.

Encryption (Versleuteling) Selecteer een WEP-versleutelingsniveau: 40/64-bit (10 hex digits) (40/64-bits (10 hexadecimale tekens)) of 104/128-bit (26 hex digits) (108/128-bits) (26 hexadecimale tekens)). De standaardinstelling is 64 bits 10 hex digits (64-bits 10 hexadecimale cijfers).

**Passphrase** (Wachtwoordzin) Geef een wachtwoordzin op om automatisch WEP-sleutels te genereren. Klik vervolgens op **Generate** (Genereren).

**Key 1-4** (Sleutel 1-4) Als u geen wachtwoordzin hebt ingevoerd, kunt u de WEP-sleutel(s) handmatig opgeven.

**TX Key** (TX-sleutel) Selecteer een standaardverzendsleutel (TX) die u wilt gebruiken. De standaardinstelling is **1**.

#### **Disabled (Uitgeschakeld)**

Als u ervoor kiest WLAN-beveiliging uit te schakelen, krijgt u bij de eerst volgende keer dat u verbinding wilt maken met internet het bericht dat WLAN-beveiliging is uitgeschakeld. U krijgt dan de mogelijkheid om WLAN-beveiliging in te schakelen of te bevestigen dat u op de hoogte bent van de risico's, maar toch zonder WLAN-beveiliging wilt doorgaan.

ecurity Mode:	Disabled	
lecurity Mode:	Disabled	

# Probleemoplossing

Dit hoofdstuk helpt u veelvoorkomende problemen op te lossen en verbinding te maken met internet. Op de cd van de router staat Cisco Connect, de installatiesoftware voor de router waarmee u eenvoudig netwerkapparaten kunt aansluiten, routerinstellingen kunt wijzigen, toegang voor gasten kunt regelen, ouderlijk toezicht kunt instellen en verbinding kunt maken met internet. Cisco Connect wordt tijdens de installatie ook geïnstalleerd op uw computer. Als Cisco Connect de installatie niet kan voltooien, dan helpt dit hoofdstuk u bij het vinden van een oplossing.



U kunt meer hulp krijgen van onze veelgeprezen klantenondersteuning op linksys.com/support.

## Cisco Connect starten na de installatie

Wanneer u de installatie-cd uitvoert, wordt Cisco Connect automatisch geïnstalleerd op de computer. U kunt vervolgens Cisco Connect gebruiken om het netwerk te beheren.

#### Cisco Connect starten op een Windows-computer:

1. Klik op Start, Programma's en klik vervolgens op Cisco Connect.

🛜 Cisco Connect 🛛

Het hoofdmenu van Cisco Connect wordt geopend.

Cisco Connect starten op een Mac OS X-computer:

1. Open de Finder en klik op Toepassingen in het paneel aan de linkerkant.

Applications

2. Dubbelklik op het pictogram Cisco Connect.



Het hoofdmenu van Cisco Connect wordt geopend.

### De instelling van uw router is niet gelukt

The right	an and have sub-set and so			
	Presse and the solution for		et a Lasterer Gaget	
	and the state of the	And a second sec	-	

# Als Cisco Connect de installatie niet heeft voltooid, kunt u het volgende proberen:

 Houd de **Reset**-knop van de router met een paperclip of een pin 10-15 seconden ingedrukt en start het programma **Setup** opnieuw vanaf de cd van de router.





Uw router kan er anders uitzien

- Schakel de firewall van uw computer tijdelijk uit (zie de instructies van de beveiligingssoftware voor hulp) en voer het Setup-programma op de cd van de router opnieuw uit.
- Als u een andere computer hebt, gebruik dan die computer om het **Setup**-programma op de cd van de router opnieuw uit te voeren.

# Get Windows XP Service Pack 3 (Windows XP Service Pack 3 opahlen)-**bericht**

Op Windows XP-computers is Service Pack 3 nodig om Cisco Connect te kunnen gebruiken. Als het bericht "Get Windows Service Pack 3" verschijnt wanneer u de router voor de eerste keer instelt, volgt u de onderstaande stappen om het probleem op te lossen

cisco	- 10- marked a second
Get We	Character XP Service Pack 3 an ensure service service service and the service service service service constraints and the service service service is the service service service service service service se
	An any two is the state of the point of the point of the state of the

Als het geïnstalleerde Service Pack ouder is dan versie 3, moet u Service Pack 3 downloaden en installeren.

#### TIP

Om tijdelijk verbinding te maken met internet en het Service Pack te downloaden, kunt u de bijgeleverde Ethernetkabel gebruiken om de computer direct op de modem aan te sluiten.

#### Service Pack 3 installeren:

- 1. Klik op de link in de foutmelding in Cisco Connect of ga naar de Microsoft Update-website (update.microsoft.com/windowsupdate).
- **2.** Volg de instructies op de website of neem contact op met Microsoft, als u verdere hulp nodig hebt om Windows Service Pack 3 te installeren.
- **3.** Voer na het downloaden en installeren van Service Pack 3 het programma **Setup** uit op de cd van de router.

# Your Internet cable is not plugged in (Uw internetkabel is niet aangesloten)-**bericht**

Als het bericht "Your Internet cable is not plugged in" verschijnt wanneer u de router probeert in te stellen, volgt u de onderstaande stappen om het probleem op te lossen.



#### Het probleem oplossen:

 Zorg ervoor dat er een Ethernet- of internetkabel (of een gelijksoortige kabel als die bij de router is geleverd) goed is aangesloten op de gele Internet-aansluiting op de achterkant van de router en op de juiste aansluiting van de modem. Deze aansluiting heeft vaak het label Ethernet, maar kan ook Internet of WAN heten.



Achterzijde van router



Achterzijde van kabelmodem



Achterzijde van DSL-modem

- 2. Controleer of de router is aangesloten en ingeschakeld. Als uw router een aan/uit-schakelaar heeft, moet deze op **AAN** of **I** staan.
- **3.** Als u een kabel-internetservice hebt, controleer dan of de **CABLE**aansluiting van de kabelmodem is aangesloten op de coaxkabel die door de ISP wordt geleverd.

*Of*, als u een DSL-internetservice hebt, controleer dan of de DSL-telefoonlijn is aangesloten op de **DSL**-poort van de modem.

- **4.** Als de computer eerder op de modem was aangesloten met een USB-kabel, moet u de USB-kabel loskoppelen.
- 5. Ga terug naar het Cisco Connect-venster en klik op **Volgende** om het opnieuw te proberen. Als het venster al is gesloten, voert u het **Setup**-programma op de cd van de router opnieuw uit.



# Cannot access your router (Geen toegang tot uw router)-**bericht**

Volg de onderstaande stappen als u uw router niet kunt bereiken omdat uw computer niet is verbonden met uw netwerk.



Als u de router wilt bereiken, moet u zijn verbonden met uw eigen netwerk. Als u momenteel beschikt over draadloze internettoegang, kan het zijn dat u per ongeluk verbinding hebt gemaakt met een ander draadloos netwerk.

#### Het probleem oplossen op Windows-computers:

**1.** Klik op het Windows-bureaublad met de rechtermuisknop op het draadloos-pictogram in het systeemvak.



2. Klik op **Beschikbare draadloze netwerken weergeven** Er verschijnt een lijst met beschikbare draadloze netwerken.



3. Klik op uw eigen netwerk en klik vervolgens op **Verbinding maken**. In het volgende voorbeeld was de computer verbonden met een ander draadloos netwerk genaamd *JimsRouter*. De naam van het Linksys E-Series netwerk, in dit geval *BronzeEagle*, is geselecteerd in het voorbeeld.

(0))	JimsRouter Co	nnected 🤹
1	County-enabled wireless network (WPA2)	vald
((0))	myhome	
1	Geounty-enabled wireless network	.01
(())	Bronzetogle	
	Security-enabled versions network (MPA2)	
	To connect to this network, dick Connect. You might need to a additional information.	H.
(ရူ))	Mason	
١.,	V Security-enabled wireless network	100

 Als u wordt gevraagd een netwerksleutel op te geven, typt u het wachtwoord (Beveiligingssleutel) in de velden Netwerksleutel en Bevestig de netwerksleutel en klikt u op Verbinden.

The network TixonaeEagle	requires a network key (also called a WEP key or WPA key). A
Tupe the law, and then d	a uninewal includes main converting to the relation.
Material Service	
Carline network key:	

Uw computer maakt verbinding met het netwerk, en u kunt de router nu bereiken.

#### Dit probleem oplossen op Mac-computers:

1. Klik in de menubalk boven aan het scherm op het pictogram **AirPort**. Er verschijnt een lijst met draadloze netwerken. Cisco Connect heeft uw netwerk automatisch een naam gegeven.

In het volgende voorbeeld was de computer verbonden met een ander draadloos netwerk genaamd *JimsRouter*. De naam van het Linksys E-Series netwerk, in dit geval *BronzeEagle*, is geselecteerd in het voorbeeld.



- 2. Klik op op de naam van het netwerk van uw Linksys E-Series router (*BronzeEagle* in dit voorbeeld).
- **3.** Typ uw wachtwoord (Security Key) in het veld **Wachtwoord** en klik op **OK**.



# Device not found (Apparaat niet gevonden) -bericht

Als het bericht "Device not found" wordt weergegeven wanneer u een netwerkapparaat (zoals een iPhone, iPod of smartphone) probeert te verbinden, volgt u de onderstaande stappen om het probleem op te lossen.

Cico Canesa altatla cisco	1990 			
Dev	ce not found			
	Reputer careful device in	constant by the brief		
	<ul> <li>Make early the device right may be well.</li> <li>Class Read to by app</li> </ul>	na witten hange of picters m	odes. Y To his for analy, the obstance	
			And in case of the local division of the loc	-
Manual Loop, 1			Contract of the state of the	

#### TIP

Voor een sterker signaal tijdens de installatie, kunt u de draadloze apparaten dichter bij de router zetten. Het is voor de router de moeilijker apparaten op grotere afstand te detecteren.

#### Het probleem oplossen:

1. Start Cisco Connect.



- 2. Klik op **Computers and devices** (Computers en apparaten). Het scherm *Computers and other devices* (Computers en andere apparaten) wordt weergegeven.
- 3. Klik op Other Wireless devices (Andere draadloze apparaten).



**4.** Schakel de Wi-Fi-verbinding van uw draadloze netwerk in en zoek vervolgens de naam van uw draadloze netwerk op. Zie de documentatie van uw apparaat voor hulp.

#### **OPMERKING**

Uw draadloze apparaat dient WPA/WPA2 te ondersteunen.

- 5. Selecteer op het draadloze netwerkapparaat de netwerknaam van uw router en voer het wachtwoord (Beveiligingssleutel) in.
- 6. Klik in Cisco Connect op **Next** (Volgende)

An Property and	above, a value game canoow, an above where service	
1 Refers 2 Feet	the design of convertation is known to be convert 1.5% or written I the device, and the written suffrage balance of parted the news	er reberti e hi yele male
	National ratio (2010) Microsoft Light Secure over Microsoft (2) Secure Type (2014) Although (2) Secure Type (2014)	
	The Pase of Sec. Sec.	

**Voorbeeld**: Zoek op uw smartphone of ander draadloos apparaat het Wi-Fi-menu op en zoek naar beschikbare draadloze netwerken. In dit voorbeeld klikt u, op basis van de netwerkinformatie die Cisco Connect heeft getoond op het vorige scherm, op **BronzeEagle**.



7. Voer het wachtwoord (Beveiligingssleutel) in dat door Cisco Connect is gegeven. In dit voorbeeld is het wachtwoord **B6eM9UkCjz**.

#### **OPMERKING**

Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig Typ de letters goed in.

8. Wanneer het draadloze apparaat is verbonden met het draadloze netwerk, geeft u de naam van het apparaat op in Cisco Connect en klikt u op **Finish** (Voltooien).



# **Specificaties**

# Linksys E900

Modelnaam	Linksys E900
Omschrijving	Wireless-N Router
Modelnummer	E900
Standaarden	802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3u
Poorten	Voeding, Internet en Ethernet (1-4)
Knoppen	Reset, Wi-Fi Protected Setup™
LED's	Power/Wi-Fi Protected Setup, Internet, Ethernet (1-4)
Type bekabeling	CAT 5e
Uitzendvermogen	802.11n (20 MHz): 15,0 ± 1,5dBm @ CH6, MCS 0~4, MCS 8~12 13,5 ± 1,5dBm @ CH6, MCS 5~7, MCS 13~15
	802.11n (40 MHz): 14,0 ± 1,5dBm @ CH6, MCS 0~4, MCS 8~12 13,5 ± 1,5dBm @ CH6, MCS 5~7, MCS 13~15
	802.11g: 14,5 ± 1,5dBm @ CH6, alle snelheden
	802.11b: 16,5 ± 1,5dBm @ CH6, alle snelheden
Antenneversterking	≤2.0 dBi, ≤4.0 dBi (2 antennes)
UPnP	Ondersteund
Draadloze beveiliging	Wi-Fi Protected Access™ 2 (WPA2), WEP, draadloze MAC-filtering
Beveiligingssleutelbits	Max. 128-bits versleuteling

#### Omgeving

Afmetingen	188,7 × 151,7 × 31,2 mm
	Gewicht apparaat 202,0 g
Voeding	12 V, 0,5 A
Certificaties	FCC, UL/cUL, ICES-003, RSS210, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), WPA2™, WMM®, Wi-Fi Protected Setup, Windows 7
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-20 tot 60 °C
Bedrijfsvochtigheid	10 tot 80%, niet-condenserend
Opslagvochtigheid	5 tot 90%, niet-condenserend

#### **OPMERKINGEN**

Zie voor informatie over regelgeving, garantie en veiligheid de bij uw router bijgeleverde cd, of ga naar **Linksys.com/support**.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Modelnaam	Linksys E1200
Omschrijving	Wireless-N Router
Modelnummer	E1200
Standaarden	802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3u
Poorten	Voeding, Internet en Ethernet (1-4)
Knoppen	Reset, Wi-Fi Protected Setup™
LED's	Power/Wi-Fi Protected Setup, Internet, Ethernet (1-4)
Type bekabeling	CAT 5e
Uitzendvermogen	802.11n (20 MHz): 15,0 ± 1,5dBm @ CH6, MCS 0~4, MCS 8~12 13,5 ± 1,5dBm @ CH6, MCS 5~7, MCS 13~15
	802.11n (40 MHz): 14,0 ± 1,5dBm @ CH6, MCS 0~4, MCS 8~12 13,5 ± 1,5dBm @ CH6, MCS 5~7, MCS 13~15
	802.11g: 14,5 ± 1,5dBm @ CH6, alle snelheden
	802.11b: 16,5 ± 1,5dBm @ CH6, alle snelheden
Antenneversterking	V2: ≤2.5 dBi, ≤4.0 dBi (2 antennes) V2: ≤2.0 dBi, ≤4.0 dBi (2 antennes)
UPnP	Ondersteund
Draadloze beveiliging	Wi-Fi Protected Access™ 2 (WPA2), WEP, draadloze MAC-filtering
Beveiligingssleutelbits	Max. 128-bits versleuteling
Omgeving	
Afmetingen	188,7 × 151,7 × 31,2 mm
	V1: Gewicht apparaat 252,7 g V2: Gewicht apparaat 202,0 g
Voeding	12 V, 0,5 A
Certificaties	FCC, UL/cUL, ICES-003, RSS210, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n),

	Setup, Windows 7
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-20 tot 60 °C
Bedrijfsvochtigheid	10 tot 80%, niet-condenserend
Opslagvochtigheid	5 tot 90%, niet-condenserend

#### **OPMERKINGEN**

Zie voor informatie over regelgeving, garantie en veiligheid de bij uw router bijgeleverde cd, of ga naar **Linksys.com/support**.

WPA2<sup>™</sup>, WMM<sup>®</sup>, Wi-Fi Protected

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Modelnaam	Linksys E1500
Omschrijving	Wireless-N Router met SpeedBoost
Modelnummer	E1500
Standaarden	802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3u
Poorten	Voeding, Internet en Ethernet (1-4)
Knoppen	Reset, Wi-Fi Protected Setup
LED's	Power/Wi-Fi Protected Setup, Internet, Ethernet (1-4)
Type bekabeling	CAT 5e
Uitzendvermogen	802.11n (20 MHz): 17,0 ± 1,5 dBm @ CH6, MCS 0~4, MCS 8~12 16,0 ± 1,5 dBm @ CH6, MCS 5~7, MCS 13~15
	802.11n (40 MHz): 15,5 ± 1,5 dBm @ CH6, MCS 0~4, MCS 8~12 14,0 ± 1,5 dBm @ CH6, MCS 5~7, MCS 13~15
	802.11g: 18,0 ± 1,5 dBm @ CH6, 6 Mbps 17,0 ± 1,5 dBm @ CH6, 54 Mbps
	802.11b: 18,0 ± 1,5dBm @ CH6, alle snelheden
Antenneversterking	≤3.0 dBi, ≤4.0 dBi, ≤4.5 dBi (3 antennes)
UPnP	Ondersteund
Draadloze beveiliging	Wi-Fi Protected Access™ 2 (WPA2), WEP, draadloze MAC-filtering
Beveiligingssleutelbits	Max. 128-bits versleuteling

#### Omgeving

Afmetingen	188,7 × 151,7 × 31,2 mm
Gewicht apparaat	254,1 g
Voeding	12 V, 0,5 A
Certificaties	FCC, UL/cUL, ICES-003, RSS210, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), WPA2 <sup>™</sup> , WMM <sup>®</sup> , Wi-Fi Protected Setup, Windows 7
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-20 tot 60 °C
Bedrijfsvochtigheid	10 tot 80%, niet-condenserend
Opslagvochtigheid	5 tot 90%, niet-condenserend

#### **OPMERKINGEN**

Zie voor informatie over regelgeving, garantie en veiligheid de bij uw router bijgeleverde cd, of ga naar **Linksys.com/support**.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Modelnaam	Linksys E2500
Omschrijving	Geavanceerde Dual-Band N-router
Modelnummer	E2500
Standaarden	802.11n, 802.11a, 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u, 802.3ab
Aantal antennes	4 in totaal, 2 interne antennes per elke 2,4 GHz- en 5 GHz-radioband
Afneembaar (ja/nee)	Nee
Modulatie	802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g: OFDM 802.11a: OFDM 802.11n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM
Ontvangstgevoeligheid (Typisch)	2,4 GHz 802.11b: -87 dBm @ 11 Mbps 802.11g: -70 dBm @ 54 Mbps 802.11n 20 MHz: -70 dBm @ MCS15 802.11n 40 MHz: -66 dBm @ MCS15
	5 GHz 802.11a: -70 dBm @ 54 Mbps 802.11n 20 MHz: -66 dBm @ MCS23 802.11n 40 MHz: -62 dBm @ MCS23
Antenneversterking in dBi	2,4 GHz: Antenne 1 (rechtsachter): ≤2,94 dBi Antenne 2 (rechtsvoor): ≤3,78 dBi
	5 GHz: Antenne 1 (rechtsvoor): ≤5,86 dBi Antenne 2 (linksvoor): ≤4,88 dBi
UPnP	Ondersteund
Beveiligingsfuncties	WEP, WPA, WPA2
Beveiligingssleutelbits	Maximaal 128-bits versleuteling

#### Omgeving

Afmetingen	225 x 35 x 180 mm
Gewicht van het apparaat	452 g
Voeding	12 V, 1 A
Certificeringen	FCC, IC, CE, Wi-Fi A/B/G/N
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-20 tot 60 °C
Bedrijfsvochtigheid	10 tot 80% relatieve vochtigheic niet-condenserend
Opslagvochtigheid	5 tot 90%, niet-condenserend

#### **OPMERKINGEN**

Zie voor informatie over regelgeving, garantie en veiligheid de bij uw router bijgeleverde cd, of ga naar **Linksys.com/support**.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

## Linksys E3200

Linksys E3200
Hoogwaardige Dual-Band N-router
E3200
802.11n, 802.11a, 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u, 802.3ab
6 in totaal, 3 interne antennes per elke 2,4 GHz- en 5 GHz-radioband
Nee
10/100/1000 Mbps
Internet, Ethernet [1-4], USB, Voeding
Reset, Wi-Fi Protected Setup
Voeding, Ethernet (1-4)
802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g: OFDM 802.11a: OFDM 802.11n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM
2,4 GHz 802.11b: -87 dBm @ 11 Mbps (Typisch) 802.11g: -77 dBm @ 54 Mbps (Typisch) 802.11n (20 MHz): -71 dBm @ MCS15 (Typisch) 802.11n (40 MHz): -68 dBm @ MCS15 (Typisch)
5 GHz 802.11a: -75 dBm @ 54 Mbps (Typisch) 802.11n 20 MHz: -70 dBm @ MCS15 (Typisch) 802.11n 40 MHz: -67 dBm @ MCS15 (Typisch)
2,4 GHz (dipool-antennes) Antenne $1 \le 3$ dBi Antenne $2 \le 4$ dBi Antenne $3 \le 4$ dBi
5 GHz (dipool-antennes) Antenne $1 \le 4,5$ dBi Antenne $2 \le 4,5$ dBi Antenne $3 \le 4,5$ dBi
Ondersteund

**Beveiligingsfuncties Beveiligingssleutelbits** Ondersteuning bestandssystemen voor opslag

#### WEP, WPA, WPA2 Maximaal 128-bits versleuteling

FAT, NTFS en HFS+

#### Omgeving

Afmetingen	170 x 25 x 190 mm
Gewicht van het apparaat	216 g
Voeding	12 V, 2 A
Certificeringen	FCC, IC, CE, Wi-Fi A/B/G/N
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-20 tot 60 °C
Bedrijfsvochtigheid	10 tot 80% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Opslagvochtigheid	5 tot 90%, niet-condenserend

#### **OPMERKINGEN**

Zie voor informatie over regelgeving, garantie en veiligheid de bij uw router bijgeleverde cd, of ga naar Linksys.com/support.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Modelnaam	Linksys E4200
Omschrijving	Wireless-N router voor maximale prestaties
Modelnummer	E4200
Standaarden	802.11n, 802.11a, 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u, 802.3ab
Radiofrequentie	2,4 en 5 GHz
Switchpoortsnelheid	10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)
Poorten	Voeding, USB, Internet en Ethernet (1-4)
Knoppen	Reset, Wi-Fi Protected Setup
LED's	bovenpaneel: Aan/uit Achterpaneel: Internet, Ethernet (1-4)
Aantal antennes	6 in totaal, 3 interne antennes per elke 2,4 GHz- en 5 GHz-radioband
Afneembaar (ja/nee)	Nee
Modulatie	802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g: OFDM 802.11a: OFDM 802.11n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM
Ontvangstgevoeligheid	2,4 GHz 802.11b: -87 dBm @ 11 Mbps (Typisch) 802.11g: -77 dBm @ 54 Mbps (Typisch) 802.11n 20 MHz: -70 dBm @ MCS15 (Typisch) 802.11n 40 MHz: -66 dBm @ MCS15 (Typisch) 5 GHz 802.11a: -74 dBm @ 54 Mbps (Typisch) 802.11n 20 MHz: -67 dBm @ MCS23 (Typisch) 802.11n 40 MHz: -64 dBm @ MCS23 (Typisch)
Antenneversterking in dBi	2,4 GHz (3 interne PIFA-antennes) PIFA $1 \le 3,31$ dBi (rechts) PIFA $2 \le 3,45$ dBi (voor) PIFA $3 \le 1,96$ dBi (links) 5 GHz (3 interne PIFA-antennes) PIFA $1 \le 3,71$ dBi (rechts) PIFA $2 \le 3,60$ dBi (voor) PIFA $3 \le 4,27$ dBi (links)

Ondersteunde bestandssystemen	
voor opslagapparaat	FAT32, NTFS en HSF+
UPnP	Ondersteund
Beveiligingsfuncties	WEP, WPA, WPA2
Beveiligingssleutelbits	Max. 128-bits versleuteling

#### Omgeving

Afmetingen	225 x 25 x 160 mm
Gewicht van het apparaat	360 g
Voeding	12 V, 2A
Certificeringen	FCC, IC, CE, Wi-Fi a/b/g/n, Windows 7, DLNA
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-20 tot 60 °C
Bedrijfsvochtigheid	10 tot 80% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Opslagvochtigheid	5 tot 90%, niet-condenserend

#### **OPMERKINGEN**

Zie voor informatie over regelgeving, garantie en veiligheid de bij uw router bijgeleverde cd, of ga naar **Linksys.com/support**.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Bezoek linksys.com/support voor onze veelgeprezen technische ondersteuning

# 

Cisco, het Cisco-logo en Linksys zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco en/of zijn dochterondernemingen in de Verenigde Staten en andere landen. Een lijst met handelsmerken van Cisco vindt u op www.cisco.com/go/trademarks. Alle andere handelsmerken die in dit document worden genoemd, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

© 2011 Cisco en/of zijn dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden.