



11

2 steeksleutels gebruiken

12

2 steeksleutels gebruiken

13

Water en gas open zetten en geiser werkt