

- Draadloze-camerasystemen.
- Draadloze-alarmsystemen.
- Poe-camerasystemen.

VERKOOP - PLAATSING

Bereken plaatsing van onze systemen online.

www.draadloze-alarmsystemen.be

GSM 0492 209785

draadloze-alarmsystemen@outlook.com

Home-Locking AC-05 WIFI / SMS / GPRS





Hoofdmenu alarmcentrale AC-05.

Inhoud.

- 1. Upgrade firmware.(blz.3)
- Hoe kun je de taal veranderen van de alarmcentrale AC-05.(blz.3)
 Verander de taalstem van de alarmcentrale AC-05.(blz.3)
 Verander de tekst taal van de alarmcentrale AC-05.(blz.3)
- 3. Draadloze detectoren inleren in alarmcentrale AC-05.(blz.4)
- 4. Draadloze automatiserings apparaten inleren in alarmcentrale AC-05.(blz.4)
- Draadioze automatiserings apparaten inieren in alarmcentrale AC-05.(blz.4)
 Verwijder & verander detectoren, apparaten, scene's en IFTT.(blz.5)
- 5. Verwijder & verander detectoren, apparaten, scene's en IFTT.
- 6. Wijzigen van gebruikers of beheerders wachtwoord (blz.5)
- 7. Geluid instellingen.(blz.6)
 8. Tijd instellingen.(blz.6)
- 8. Tijd Instellingen.(blz.6)
- 9. Push en sms meldingen.(blz.6)
- 10. Telefoonnummer voor alarmgesprek en SMS bericht.(blz.6) 11. Verbinding WIFI thuis netwerk met centrale AC-05.(blz.7)
- 11. Verbinding WIFI thuis network met centrale AC-05.(biz.7)
- 12. Veranderen van hotspot wachtwoord in de alarmcentrale AC-05.(blz.8)
- 13. Stel de GPRS handmatig in de alarmcentrale AC-05.(blz.8)
- 14. WiFi-netwerk / GPRS-netwerk / hotspot in of uitschakelen.(blz.9)
- 15. Firmware versie en SN nummer controleren van alarmcentrale AC-05.(blz.9)
- 16. Standaard instellingen herstellen voor alarmcentrale AC-05.(blz.9)
- 17. Telefoneren met de alarmcentrale AC-05.(blz.9)
- 18. Alarm gesprek beantwoorden via de alarmcentrale AC-05.(blz.9)
- 19. Controle van de alarmcentrale AC-05 op afstand via gesprek met smartphone.(blz.10)
- 20. Controle van de alarmcentrale AC-05 op afstand via SMS met de smartphone.(blz.10)
- 21. Bedrade detectoren aan sluiten aan de alarmcentrale AC-05.(blz.10)
 - 1) Bedrade beam-detectoren.(blz.11)
 - 2) Bedrade pir-detectoren.(blz.11)
 - 3) Bedrade deur/raam-detectoren.(blz.11)
- 22. Onderhoud van de alarmcentrale Home-Locking AC-05.(blz.12)

1.Upgrade firmware.

Wanneer je een Home-Locking alarmcentrale AC-05 plaatst is het aangeraden om de software te upgraden naar de nieuwste versie.

①Controleer of je WiFi-netwerk hebt.

⁽²⁾Druk $\stackrel{>}{\sim}$ vul beheerder wachtwoord in (0000) duw dan op $\stackrel{>}{\sim}$.

④Druk op"Software-Upgrade" en daarna op



2. Hoe kun je de taal veranderen van de alarmcentrale AC-05.

2.1 Verander de taalstem van de alarmcentrale AC-05.

①Controleer of je WiFi-netwerk hebt.

②Druk ⅔ vul beheerder wachtwoord in (0000) duw dan op ¾.

③Druk op "Upgrade" en daarna op

(4) Druk op "TTS" en duw op \approx en kies daarna de taal en druk op \approx .

BEDIEN DE ALARMCENTRALE AC-05 NIET TERWIJL HIJ AAN HET DOWNLOADEN IS.

Wanneer het downloaden gedaan is en de alarmcentrale zegt "upgrading succes" dan duw je op 🍲

Hoofdmenu	Upgrade	TTS	Engelse vrouw
Leren	Software Upgrade	Engelse vrouw	Download TTS: 100%
Weergave&Wissen	ΠS	Engelse man	Schrijven TTS: 100%
Systeem configureren		Duitse vrouw	
Network configureren		Duitse man	
Upgrade		Spaanse vrouw	

2.2 Verander de tekst taal van de alarmcentrale AC-05.

Druk op \sim en geef beheerder wachtwoord in(0000) en druk dan op \sim . ©Kies het sub menu "Systeem configureren".

③Kies "Taal" menu en druk op 法 .

Kies "Taal " en duw op de alarmcentrale AC-05 zal de taal veranderen.

Hoofdmenu	Systeem configureren
Leren	Taal
Weergave&Wissen	Wachtwoord
Systeem configureren	Volume
Netwerk configureren	Tijd instellen
Upgrade	Push/SMS bericht

3. Draadloze detectoren inleren in alarmcentrale AC-05.

D Druk op $\overbrace{4}^{\sim}$ vul beheerder wachtwoord in (0000) daarna druk je op \Huge{k} .

②Kies "Leren", druk daarna op ⅔.

③Kies daarna submenu "Inleren apparaat" daarna drukt u op 🗞 .

⑤Druk 4 <en> 6 om de detectoren lijst te kiezen en de instellingen in het menu in of uit te schakelen,druk daarna op ⅔ om alles op te slaan.

(Controleer tabel 4 en 5 voor de instellingen)

© De centrale AC-05 zegt "Inleren".

Trigger de detector en de alamcentrale AC-05 zal "Inleren succes" zeggen.

Hoofdmenu	Leren	Inleren apparaat
Leren	Inleren apparaat	Deur sensor
Weergave&Wissen	Registreren	Glasbreuk sensor
Systeem configureren		Gas detector
Netwerk configureren		Rookmelder
Upgrade		SOS Knop
Sub type	Zone Attribuut	Inleren sensor
WDS07	Verdediging lijn[24 u]	
WRDS01	Alarm vertraging[]	Inleren
	Toevoegen link[√]	
	Detecteer deur[]	

4. Draadloze automatiserings apparaten inleren in alarmcentrale AC-05.

De automatiserings apparaten zijn sirene, smart-relai, smart-stopcontact, schakelaar en nachtlampje.

 ${
m ID}$ Druk op $\overline{\diamond}$ vul beheerder wachtwoord in (0000) daarna druk je op $\overline{\diamond}$.

②Kies "Leren", druk daarna op ⅔.

 \Im Kies daarna sub menu "Registreren", daarna drukt u op &.

④Kies "soort apparaat" in en druk op

 $\$ SKies het "sub type" die hoort bij het apparaat model druk op $\$

(Controleer tabel 3 voor het apparaatmodel).

© Druk op de leerknop van het apparaat en maak deze onder de coderingsstatus. (Kijk voor model sirene tabel 3).

⑦Wanneer het leren gedaan is druk dan op &.

In the second second

Wanneer het leren niet ok is druk dan op 6 en kies "nee" en druk dan op \gtrsim .

Hoofdmenu	Leren	Registreren	Sub type
Leren	Inleren apparaat	Contactdoos	S07
Weergave&Wissen	Registreren	Sirene	JDQ
Systeem configureren		Gordijn	
Netwerk configureren		Nacht verlichting	
Upgrade			

Registreren	Registreren	Registreren
Registreren	ls het gelukt?	Registreren compleet!
	Ja Nee	

5. Verwijder & verander detectoren, apparaten, scene's en IFTT.

Gebruiker kan draadloze detectoren / apparaten / scène / IFTTT (koppeling) verwijderen en alarmen bekijken in dit menu.

Wij nemen hieronder als voorbeeld een draadloze detector.

 $Truk \sim 10000$ $Truk \sim 10000$ Tru

②Kies sub menu "Weergave & Wissen" druk dan op &.

③Kies "Detector lijst"druk dan op

④Kies "Zone Attribuut" druk daarna op ³√k.

SKies "Wissen" om die detector te verwijderen of kies "Alles wissen" om alle detectoren te verwijderen.

Hoofdmenu	Wissen	Dete	ector Lijst
Leren	Detector Lijst	Zone Attri	buut
Weergave&Wissen	Apparaat Lijst	Wissen	
Systeem configureren	SceneLijstl		
Netwerk configureren	FTTT Lijst		
Upgrade	Alarm Lijst		

6. Wijzigen van gebruikers of beheerders wachtwoord.

Beheerders wachtwoord (0000) = Druk op 🕉 vul beheerders wachtwoord in ga naar de instellingsmenu.

Gebruikers wachtwoord (11111) = Druk $\hat{\odot}$ en vul gebruikers wachtwoord in om het alarm uit te schakelen.

Druk op
 vul dan het beheerders wachtwoord in (standaard 0000) en druk op
 ©Kies het sub menu "Systeem configureren".

③Kies"Wachtwoord"en druk dan op ⅔.

 ${}^{\textcircled{B}}$ Kies "Gebruiker of Admin"en druk op ${}^{\textcircled{B}}$.

Vul het nieuwe wachtwoord in,daarna vul je het wachtwoord opnieuw in om te bevestigen en druk dan op & om het wachtwoord op te slaan.

Opmerking: De wachtwoorden moeten 4 cijfers zijn.



7. Geluid instellingen.

 ${
m ID}$ Druk op $\overline{}$ vul dan het beheerders wachtwoord in (standaard 0000) en druk op $\overline{}$.

②Kies bij het volgen de menu "Systeem configureren".

 \Im Kies"Volume"en druk dan op &.

④Kies "Toets/stem/alarm/bel"en druk op

Hoofdmenu	Systeem configureren	Volume
Leren	Taal	Toets volume
Weergave&Wissen	Wachtwoord	Stem volume
Systeem configureren	Volume	Alarm volume
Netwerk configureren	Tijd instellen	Bel volume
Upgrade	Push/SMS bericht	

8. Tijd instellingen.

Druk op vul dan het beheerders wachtwoord in (standaard 0000) en druk op Xies bij het volgende menu "Systeem configureren".

③Kies"Tijd instellen"en druk dan op 🗞.

AKies "Stel de tijdzone in"en druk op K.

⑤Stel de juiste tijd in en duw op



9. Push en sms meldingen.

(D) Druk op $\stackrel{\sim}{\sim}$ vul dan het beheerders wachtwoord in (standaard 0000) en druk op $\stackrel{\sim}{\sim}$. **(2)** Kies bij het volgend menu "Systeem configureren".

③Kies"Push/SMS bericht"en druk dan op え.

④Druk op "4 <" om de meldingen in te schakelen en druk op "> 6" om de meldingen uit te schakelen Druk ten slotte op k om de instellingen op te slaan.

Hoofdmenu	Systeem configureren	Push/SMS bericht
Leren	Taal	AC power fout[Y]
Weergave&Wissen	Wachtwoord	AC power ok[Y]
Systeem configureren	Volume	in/uitshakelen [Y]
Netwerk configureren	Tijd instellen	Batterij app. laag [Y]
Upgrade	Push/SMS bericht	Sensor laag [Y]

Y = Ingeschakeld. N = Uitgeschakeld.

10. Telefoonnummer voor alarmgesprek en SMS bericht.

 ${
m ID}$ Druk op ${
m V}$ vul dan het beheerders wachtwoord in (standaard 0000) en druk op ${
m k}$.

^②Kies het sub menu "systeem configureren".

③Kies"Telefoon nummer"en druk dan op ⅔.

 ${}^{(4)}$ Kies "Een groep"en druk op ${}^{(2)}$,plaats een GSM nummer bij die groep en druk op ${}^{(2)}$.

4



11. Verbinding WIFI thuis netwerk met centrale AC-05.

 ${
m ID}$ Druk op ${
m }$ vul dan het beheerders wachtwoord in (standaard 0000) en druk op ${
m }$

②Kies bij het volgende menu "Netwerk configureren".

③Kies"WLAN"en druk dan op 🗞.

④Kies "scanSSID", druk op ⅔. De centrale AC-05 zal naar WIFI netwerken zoeken, kies daarna het jou WiFI thuis netwerk en druk op ⅔. (Kies eerst "SSID", en vul dan de WIFI-naam in)"en druk op ⅔.

⑤Kies "PWD", druk op 🗞 vul WIFI wachtwoord in en druk op 🗞 om te bevestigen.

⑥Kies daarna "Verbinden" dan zal de alarmcentrale AC-05 het WiFi-thuis netwerk verbinden. Als de WiiFiverbinding geslaagd is, zegt de alarmcentrale AC-05 "verbinding netwerk is succes".



Wanneer je de WIFI-naam en het wachtwoord invoert, geeft dit scherm een kader weer, het kader komt overeen met het aanraakpaneel van het paneel.

Zie afbeelding hierboven.bijvoorbeeld, je kan op 1 drukken om 1 in te voeren, drukken \bigcirc op invoeren-, drukken op \bigcirc naar volgende blz, drukken \bigcirc om woorden in hoofdletters te veranderen, drukken \bigcirc om het bestaande WiFI naam of WiFi-wachtwoord te verwijderen, druk daarna op \gtrsim bevestigen.

Veranderen van hotspot wachtwoord in de alarmcentrale AC-05.

Druk op $\frac{1}{2}$ vul dan het beheerders wachtwoord in (standaard 0000) en druk op $\frac{1}{2}$. [©]Kies bij het volgende menu "Netwerk configureren".

③Kies"WLAN"en druk dan op 🚴,kies daarna "AP wachtwoord" en druk op 🗞.

 Oruk op
 om bestaande wachtwoord te verwijderen en vul dan het nieuwe wachtwoord in en druk dan op 🗞 om te bewaren.



13. Stel de GPRS handmatig in de alarmcentrale AC-05.

- ^①Neem de APN, de gebruiker en het wachtwoord van de alarmcentrale AC-05-simkaart.
- ② Ga naar alarmcentrale AC-05 en druk op 4, geef beheerders wachtwoord in (0000) en druk op 3. ③Kies "Netwerk configureren", druk op
- (5) Verwijder de bestaande APN, gebruiker en wachtwoord en vul vervolgens de juiste APN, gebruiker en wachtwoord in.
- 6 Als laatste stap moet de alarmcentrale AC-05 opnieuw opgestart worden om de nieuwe APN op te slaan.



Y = Ingeschakeld.N = Uitgeschakeld.

<u>14. WiFi-netwerk / GPRS-netwerk / hotspot in of uitschakelen.</u>

Druk op
vul dan het beheerders wachtwoord in (standaard 0000) en druk op
Kies bij het volgen de menu "Netwerk configureren"
Kies"Aan/uit"en druk dan op
.

(a) Druk op 4 < om in te schakelen en druk op > 6 om Wi-Fi-netwerk, GPRS-netwerk of hotspot van de alarmcentrale AC-05 uit te schakelen duw daarna op &.



15. Firmware versie en SN nummer controleren van alarmcentrale AC-05.

De informatie kan men je in de alarmcentrale AC-05 controleren. Het belangrijkste is het serienummer van de alarmcentrale AC-05. De QR-code van de alarmcentrale AC-05 wordt gevormd door een serienummer.

Hoofdmenu	Machine Info	
Weergave&Wissen	Jan 10 2017	
Systeem configureren	Software :015 Date: 1.3	
Netwerk configureren		
Upgrade	GATIDETESTSCOOL	
Machine Info	APN.cmnet	

16. Standaard instellingen herstellen voor alarmcentrale AC-05.

Nadat de standaardinstelling opnieuw ingesteld zijn moet de alarmcentrale AC-05 opnieuw opgestart worden.

17. Telefoneren met de alarmcentrale AC-05.

De alarmcentrale AC-05 kan worden gebruikt als een handfree telefoon. Als iemand belt naar de alarmcentrale AC-05 dan zal de alarmcentrale AC-05 rinkelen en kan de persoon naast het alarmpaneel de knop \approx aanraken om de oproep te beantwoorden. Na een gesprek kan de knop \approx aanraken om het gesprek te beëindigen.

18. Alarm gesprek beantwoorden via de alarmcentrale AC-05.

Wanneer de alarmcentrale AC-05 alarm maakt zal het push bericht naar de smartphone sturen en vervolgens de vooraf ingestelde GSM nummers een SMS sturen. Als niemand de oproep beantwoordt, belt de alarmcentrale AC-05 automatisch het ingestelde GSM nummer. Na het aannemen van de oproep,hoort de gebruiker de stem zoals "di". Gebruiker kan de alarmcentrale AC-05 op afstand bedienen via het toetsenbord van de smartphone.

Druk op [1] : De alarmcentrale stopt met alarmeren voor weg alarm,het stopt met het bellen naar andere gebruikers.

Druk op [2] : De alarmcentrale stopt met alarmeren voor thuis alarm, het stopt met het bellen naar andere

gebruikers.

- Druk op [3] : De alarmcentrale stopt met alarmeren voor uitschakelen; het stopt met het bellen naar andere gebruikers.
- Druk op [4] : De sirene stopt met rinkelen en de alarmcentrale start de monitor
- Druk op [5] : Start tweewegs intercom
- Opmerking: Als u op [3] drukt om de alarmcentrale uit te schakelen,stopt het telefoongesprek en kunt u de bewerking niet meer uitvoeren.

Voor andere bewerkingen kunt u meer bewerkingen uitvoeren en vervolgens na de oproep ophangen.

19. Controle van de alarmcentrale AC-05 op afstand via gesprek met smartphone.

Je kan de smartphone gebruiken om te bellen naar de alarmcentrale AC-05 van op afstand. Na de beltijd zal je een snelle stem horen uitspreken zoals "didididi"daarna kun je je gebruikers wachtwoord

Na de beltijd zal je een snelle stem horen uitspreken zoals "didididi"daarna kun je je gebruikers wachtwoord ingeven (1111) en druk dan op # voor wachtwoord te bevestigen.

Als er een verkeerd wachtwoord word ingegeven via de smartphone zul je een snelle stem "didi"horen zeggen.

Geef via het toetsenbord van de smartphone het juiste wachtwoord in.

- Druk op [1] : De alarmcentrale AC-05 "weg" intschakelen
- Druk op [2] : De alarmcentrale AC-05 "thuis" inschakelen
- Druk op [3] : De alarmcentrale AC-05 "compleet" uitschakelen
- Druk op [4] : Monitor starten
- Druk op [5] : Start twee wegs intercom
- Opmerking: Als u op [3] drukt om uit te schakelen, stopt het telefoongesprek en kunt u de bewerking niet meer uitvoeren. Voor andere bewerkingen kunt u meer bewerkingen uitvoeren en vervolgens na de oproep ophangen.

20. Controle van de alarmcentrale AC-05 op afstand via SMS met de smartphone.

Je kan de alarmcentrale AC-05 op afstand bedienen via SMS. SMS-bediening en bijbehorende SMS hieronder:

uitschakelen: # + gebruikers wachtwoord + uitschakelen + # weg inschakelen: # + gebruikers wachtwoord + weg inschakelen + # thuis inschakelen: # + gebruikers wachtwoord + thuis inschakelen + # control status: # + gebruikers wchtwoord + onderzoek + #

Bijvoorbeeld: Het standaard gebruikers wachtwoord van de centrale AC-05 is 1111.

Gebruikers kunnen een sms '# 1111uitschakelen #' verzenden om de alarmcentrale AC-05 uit te schakelen. Als het bericht correct ontvangen word door de alarmcentrale AC-05 zal de alarmcentrale een bericht terug sturen met de tekst "systeem uitgeschakeld, apparaat: XXXXXXXX".

21. Bedrade detectoren aan sluiten aan de alarmcentrale AC-05.

De alarmcentrale AC-05 ondersteunt 8 bekabelde zones. Je kan bedrade detectoren aansluiten aan de bekabelde zones.

Hieronder laten wij de beam balken, de bedrade deur-detector en de bedrade pir-detector zien. Deze bedrade detectoren worden gevoed door de alarmcentrale AC-05, deze moeten verbonden worden met de voedingsaansluiting.

1) Bedrade beam-detectoren.

De positieve draad moet verbonden worden met + 9V voeding op de aansluiting van de alarmcentrale AC-05.

De negatieve draad van de balken moet met de GND-aansluiting op de alarmcentrale AC-05 verbonden worden.

De signaal uitgangs aansluiting moet worden verbonden met Z1 / Z2 / Z3 / Z4 / Z5 / Z6 / Z7 / Z8 van de alarmcentrale AC-05 en de andere uitgangsaansluiting moet worden verbonden met GND-aansluiting van de alamcentrale AC-05.



Opmerking = Het verbruik van de beam-detectoren is laag.

2) Bedrade pir-detectoren.

De positieve draad moet verbonden worden met + 9V voeding op de aansluiting van de alarmcentrale AC-05.

De negatieve draad van de pir-detector moet met de GND-aansluiting op de alarmcentrale AC-05 verbonden worden.

De signaal uitgangs aansluiting moet worden verbonden met Z1 / Z2 / Z3 / Z4 / Z5 / Z6 / Z7 / Z8 van de alarmcentrale AC-05 en de andere uitgangsaansluiting moet worden verbonden met GND-aansluiting van de alarmcentrale AC-05.



3) Bedrade deur/raam-detectoren.

De signaal uitgangs aansluiting moet worden verbonden met Z1 / Z2 / Z3 / Z4 / Z5 / Z6 / Z7 / Z8 van de alarmcentrale AC-05 en de andere uitgangsaansluiting moet worden verbonden met GND-aansluiting van de alarmcentrale AC-05.



22. Onderhoud van de alarmcentrale Home-Locking AC-05.

Het alarmsysteem Home-Locking AC-05 heeft regelmatig zorg en onderhoud nodig dit om te zorgen dat er geen valse alarmen zijn en omdat deze veilig en stabiel zullen werken.

Normaal heeft de alarmcentrale Home-Locking AC-05 om de 3 maanden een grondige inspectie nodig en moeten de detectoren eens per maand worden gecontroleerd op de werking.

- Of de Home-Locking AC-05 alarmcentrale de juiste GSM nummers kiest.

 Of de Home-Locking AC-05 alarmcentrale de detector signalen kan ontvangen en of de back-upbatterij werkt.

Activeer de detectoren handmatig om te controleren of ze het alarm op de Home-Locking centrale AC-05 activeren.

Controleer de batterijen van alle detectoren om te zien of de detectoren onder spanning staan.

OPGELET :

De Home-Locking alarmcentrale AC-05 heeft een explosieveilig ontwerp maar mag niet direct op een gevaarlijke locatie worden gebruikt.

Demonteer, herstel en wijzig producten niet zelf.

Plaats geen nummers van politie of alarm nummers zoals "110","119" zonder toestemming in de alarmcentrale Home-Locking AC-

05.





