

HOUSTON GAMING KEYBOARD

FUNCTIE OMSCHRIJVING VAN FN + COMBINATIE TOETSEN

FN + F1	Media	FN + F10	Web home
FN + F2	Volume -	FN + F11	Computer
FN + F3	Volume +	FN + F12	Rekenmachine
FN + F4	Mute	FN + WIN	Lock WIN/APP
FN + F5	Afspelen stoppen	FN + UP	Helderheid +
FN + F6	Afspelen vorige	FN + DOWN	Helderheid-
FN + F7	Afspelen/pauze	FN + LEFT	Snelheid -
FN + F8	Afspelen volgende	FN + RIGHT	Snelheid +
FN + F9	E-mailprogramma openen	FN + Ins	Led-modi wijzigen



26 ANTI GHOSTING TOETSEN

Sommige toetsen op het toetsenbord werken niet wanneer u meerdere toetsen tegelijk indrukt. Toetsaanslagen die niet verschijnen op de computer of lijken te zijn verdwenen worden "ghosting" genoemd.

Stel je voor dat je je favoriete videospel speelt, maar je kunt niet rennen en schieten (zoals op a, w, en g op hetzelfde moment).

Anti-ghosting zorgt ervoor dat je toetsen worden verzonden in de exacte volgorde als ze werden ingedrukt.



MECHANICAL
KEY SWITCHES



QWERTY



1.6M
USB KABEL



RGB



HOUSTON GAMING KEYBOARD

FUNCTION DESCRIPTION OF FN+COMBINATION KEYS

FN + F1	Media	FN + F10	Web home
FN + F2	Volume -	FN + F11	Computer
FN + F3	Volume +	FN + F12	Calcalater
FN + F4	Mute	FN + WIN	Lock WIN/APP
FN + F5	Stop playing	FN + UP	Brightness +
FN + F6	Play previous	FN + DOWN	Brightness -
FN + F7	Play/Pause	FN + LEFT	Speed -
FN + F8	Play next	FN + RIGHT	Speed +
FN + F9	Open e-mail	FN + Ins	Changing LED modes



26 ANTI GHOSTING KEYS

Some keyboard keys do not work when pressing multiple keys at the same time.

Keystrokes that don't appear on the computer or appear to have disappeared are called "ghosting." Imagine you're playing your favorite video game, but you can't run and shoot (like pressing a, w, and g at the same time). Anti-ghosting ensures that your keys are sent in the exact order they were pressed.



MECHANICAL
KEY SWITCHES



QWERTY



1.6M
USB KABEL



RGB

