V-TAC PRO
INNOVATIVE LED LIGHTING

WEEE Number: 80133070

INSTALLATION INSTRUCTION

PIR SENSOR FLOODLIGHT
WITH DIRECT CONNECTION

TECHNICAL DATA

MODEL	VT-1185	VT-1185	VT-1185	VT-1185
LUMENS	1700lm	3200lm	2400lm	4000lm
WATTS	10w	20w	30w	40w
REAL WATTS	10W	19W	29W	39W
CRI	>80	>80	>80	>80
CCT	6400K	6400K	6400K	6400K
DIMENSION	13x13x6(0)cm	13x13x6(0)cm	13x17x6(0)cm	17x19x6(0)cm
INPUT POWER	AC 220-240V, 50Hz			
INSTALLATION HEIGHT	3-8m(10 feet)			
TIME DELAY	MIN: 10sec±2sec; Max: 7min±2min			
DETECTION RANGE	140°/180°			
DETECTION DISTANCE	3-10m(Adjust)			

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation. Keep this manual handy for further reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 5 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 hours Daily operation. Usage of product for 24 hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

WARNING

- Please make sure to turn off the power before starting the installation.
- Installation must be performed by a qualified electrician.
- The light source of this luminaire is not replaceable. Please contact us when the light source reaches its end of life the whole luminaire should be replaced.
- Proper grounding should be ensured throughout the installation.
- Replace any cracked protective shield.
- Minimum distance from lighted objects 1m.

MULTI-LANGUAGE MANUAL QR CODE

Please scan the QR code to download the manual in multiple languages.

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.

5 YEARS WARRANTY

SAMSUNG LED Illuminaid

V-TAC PRO

Caution, risk of electric shock.

INSTALLATION DIAGRAM

INSTALLATION INSTRUCTION

1. Switch off the power. Confirm the installation position.
2. Punch holes in building surface with impact drill.
3. Insert expansion bolt.
4. Fasten bracket.
5. Turn on the connector counterclockwise, and pass the sorted cable through the waterproof cap and connector in turn.
6. The cable is connected to the terminal, the live wire is connected and installed L, and the zero wire is connected to N, Ground wire connected to ⏚, tighten the screw of the terminal block.
7. Turn the connector and waterproof cap clockwise, and pay special attention to the fact that the waterproof joint nut must be tightened, otherwise there is a hidden danger of water leakage. The rubber covered part of the outer lead must be tightened, otherwise there is a hidden danger of short circuit. Then, otherwise there is a hidden danger of water leakage.
8. Switch on the power and test the light.

FUNCTION

- LUX Setting: Can identify day and night. The consumer can adjust the work when ambient light. It can work during the dawn and at night when ambient light is lower than 10LUX. (Note: It can work in the ambient light less than 10LUX when it is adjusted on the "moon" position (min). As for the adjustment pattern, please refer to the marking pattern.)
- SENS adjustment: For the sensitivity with 3m for detection distance set the SENS knob to (-); for High sensitivity with 10m set the knob to (+).
- Time-Delay is added manually: When it receives the second induction signals delay, the lighting time, it will compute time once more on the basis of the first time-delay rest. Time-Delay is adjustable. It can be set according to the consumer's desire. The minimum time is 10s. The maximum is 7 min.

TEST

- Turn the SENS knob clockwise on the maximum (+). Turn the TIME knob anti-clockwise on the minimum(-). Turn the LUX knob clockwise on the maximum(sun).
- When you switch on the power, the light will be on at once, and 5-30 seconds later will be off automatically. Then if the light receives induction signal, it can work normally
- After 10sec (the first detection, the light could work again. If there is no induction signal, the load will stopped working within 10sec.
- Turn the SENS knob anti-clockwise to minimum. If it is adjusted to 10LUX the load and the sensor should not work when testing in daylight. If you cover the photosensitive sensor with opaque object such as towel etc, the load will work. Under no induction signal the load will stop working within 10 seconds.

Note: When testing in daylight, please turn the LUX knob to (SUN) position, otherwise the sensor lamp will not work.

- In front of the detection window please ensure there is no hinder or unrest objects effecting the detection.
- The working temperature will affect the detection distance. The working temperature is -20℃ ~ +24℃

TROUBLESHOOTING

1. Why does the sensor not switch OFF the light automatically?
- Please check if there is a continuous signal in the detection field.
- Please check if the time delay has been set to maximum.
- Please check if the power corresponds to the instructions.
- Please check if the temperature over the sensor change quickly in a short time.

2.Why is the sensitivity of the sensor poor?
- Please check if there is any hinder in front of the detection window.
- Please check if the ambient temperature is too high.
- Please check if the induction signal is in the detection field.
- Please check if the installation height corresponds as per the installation height mentioned on the instructions.

[FR] INTRODUCTION & GARANTIE

Merci d'avoir choisi et acheté un produit V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez tire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conservez ce manuel à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre revendeur ou le vendeur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux. La garantie est valable pour une période de 5 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas à des dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. Le société ne donne aucune garantie pour des dommages causés à une surface en raison d'un retrait et d'une installation incorrecte du produit. Les produits sont adaptés à un fonctionnement quotidien de 10-12 heures. L'utilisation du produit pendant 24 heures par jour annule la garantie. Ce produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication seulement.

ATTENTION
- Veuillez mettre hors tension et lire ces instructions avant de commencer l'installation.
- Installation doit être électricien certifié
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable, lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- Une mise à terre appropriée doit être assurée au cours de l'installation.
- Remplacez toute plaque de protection fissurée. DE/EN
- Distance minimale des objets éclairés 1m.

INSTRUCTION D'INSTALLATION

1. Interrompez l'alimentation. Confirmez la position d'installation.
2. Percez des trous dans la surface du bâtiment avec une perceuse à percussion.
3. Insérez le boulon d'expansion.
4. Fixez le console.
5. Tournez le connecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et passez le câble trié à travers le bouchon étanche et le connecteur à tour de rôle.
6. Le câble est connecté à la borne, le fil sous tension est connecté et installé, L, et le fil zéro est connecté à N, le fil de terre connecté à ⏚, serrer la vis du bornier.
7. Tournez le connecteur et le bouchon étanche dans le sens des aiguilles d'une montre, et faites attention au fait que l'écrou du joint étanche doit être serré, sinon il y a un danger caché de fuite d'eau. La partie du fil extérieur recouverte de caoutchouc doit serrer de plus de 15 mm dans le capuchon étanche, sinon il y a un risque caché de fuite d'eau.
8. Branchez l'alimentation et testez la lampe.

FONCTIONNEMENT

- LUX réglage: Peut identifier le jour et la nuit. Le consommateur peut régler la lumière ambiante de travail. Elle peut fonctionner à partir d'une lumière du nuit lorsque cette est réglée sur la position "lune" (min). Pour ce qui est du modèle de réglage, veuillez vous référer au modèle de test.
- SENS réglage : Pour une faible sensibilité avec une distance de détection de 3 m, réglez le bouton SENS sur (-) ; pour une sensibilité élevée avec une distance de détection de 10 m, réglez le bouton sur (+).
- Temps de retard ajouté manuellement : Lorsqu'il reçoit le deuxième signal d'induction après la première induction, il calcule le temps une fois de plus sur la base du premier reste de temps. Le temps de retard est réglable. Il peut être réglé en fonction du désir du consommateur. Le temps minimum est de 10s. Le maximum est de 7 min.

TEST

- Tournez le bouton SENS dans le sens des aiguilles d'une montre au maximum (+). Tournez le bouton TIME dans le sens inverse des aiguilles d'une montre au minimum(-). Tournez le bouton LUX dans le sens des aiguilles d'une montre au maximum (soleil).
- Lorsque vous mettez l'appareil sous tension, la lampe s'allume immédiatement, puis s'éteint automatiquement 5 à 30 secondes plus tard. Ensuite, si la lampe reçoit un signal d'induction, elle peut fonctionner normalement.
- Après 10 secondes de la première détection, la lampe peut fonctionner à nouveau. S'il n'y a pas de signal d'induction, la charge s'arrête de fonctionner dans les 10 secondes.
- Tournez le bouton SENS dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au minimum. S'il est réglé sur 10LUX, la charge et le capteur ne doivent pas fonctionner lors d'un test à la lumière du jour. Si vous couvrez le fenêtre de détection avec un objet opaque tel qu'une serviette, la charge fonctionne. En l'absence de signal d'induction, la charge cessera de fonctionner dans les 10 secondes.

Remarque : lors d'un test à la lumière du jour, veuillez tourner le bouton LUX sur la position (Soleil), sinon la lampe du détecteur ne fonctionnera pas.
- Devant la fenêtre de détection, assurez-vous qu'aucun objet entravant ou gênant n'affecte la détection.
- La température de fonctionnement affecte la distance de détection. La température de fonctionnement est de -20℃ ~+24℃

DÉPANNAGE

1. Pourquoi le capteur n'éteint-il pas la lumière automatiquement?
- Vérifiez s'il y a un signal continu dans la zone de détection.
- Vérifiez que la temporisation est réglée au maximum.
- Veuillez vérifier si l'alimentation correspond aux instructions.
- Veuillez vérifier si la température du capteur change rapidement, par exemple en cas de climatisation ou de chauffage central.

2. Pourquoi la sensibilité du capteur est-elle faible?
- Vérifiez s'il n'y a pas d'obstacle devant la fenêtre de détection.
- Veuillez vérifier si la température ambiante est trop élevée.
- Vérifiez si la source du signal d'induction se trouve dans la zone de détection.
- Vérifiez si la hauteur d'installation correspond à la hauteur d'installation mentionnée dans les instructions.

[HR] UVOD I JAMSTVO

Prije svega, želimo vas zahvaliti i kupiti tvrtke VT-TAC (V-TAC). VT-TAC (V-TAC) ćemo vam poslužiti na najbolji mogući način. Molimo, pažljivo pročitajte ove upute prije instalacije i sačuvajte upute za buduću uporabu. Ako imate dodatnih pitanja, molimo obratite se najbližem prodajnom mjestu ili lokalnom prodavaču od kojeg ste kupili proizvod. Oni su obučeni i spremni vam u najboljem slučaju pružiti usluge. Jamstvo je ispunjeno u roku od 5 godina od datuma kupnje. Jamstvo ne vrijedi na štete nastale nepravilnom upotrebom ili neuobičajenim habanjem. Tvrtka ne jamči za štete koje nastanu po bilo kojoj površini prilikom, zbog nepravilne demontaže odnosno ugradnje proizvoda. Proizvod je prikladan za 10-12 sati dnevnog rada. Korištenje proizvoda 24 sata dnevno ima za posljedicu ništavnost jamstva. Jamstvo se odnosi samo na nedostatke koji su nastali u proizvodnji.

OPRZ
- Molimo provjerite ure uvjeri i isključite napajanje prije početka upute.
- Ugradnju može obaviti samo stručni električar.
- Svjetlosni izvor ove rasvjetne armature nije zamjenjiv. Kada svjetlosni izvor dođe do kraja života, treba zamijeniti cijelu svjetiljku.
- Tijekom ugradnje mora osigurati odgovarajuće uzemljenje.
- Zamijenite svaki pukotinski zaštitni štit. DE/EN
- Minimalna udaljenost od osvijetljenih predmeta 1m. DE/EN

UPUTSTVO ZA MONTAŽU
1. Isključite napajanje. Provjerite položaj montaže.
2. Izbušite rupe na montažnoj površini pomoću udarne bušilice.
3. Proširite bolt.
4. Pričvrstite konzolu.
5. Okrenite konektor u suprotnom smeru od smjera kazaljke na satu i provucite sortirani kabel kroz vodonepropusni poklopac, a zatim kroz konektor.
6. Kabel je spojen na priključnu kutiju; vodič (faza) spojen je i montiran na L, a neutralni vodič spojen na N, uzemljenje je spojeno na ⏚, i pričvrstite vijke priključne kutije.
7. Okrenite konektor i vodonepropusni poklopac u smjeru kazaljke na satu i obratite posebnu pažnju na da matica vodonepropusnog priključka mora dobro zategnuti, jer u protivnom postoji skrivena opasnost od prodora vode. Dio gumene obloge vanjskog dijela mora ući u vodonepropusni priključak, u protivnom postoji skrivena opasnost od prodora vode. Dio gumene obloge vanjskog dijela mora ući u vodonepropusni priključak, u protivnom postoji skrivena opasnost od prodora vode.
8. Uključite napajanje i testirajte svjetiljku.

FUNKCIJE
- LUX postavka: Može prepoznati dan i noć. Korisnik može podesiti svjetlo u radnom okruženju. Svjetiljka može raditi danju i noću kada je postavljena u položaj "noćno" (maksimum). Može funkcionirati pri svjetlosti u okolini, manjoj od 10 LUX -a kada je postavljeno na položaj "mjesec" (minimum). Za postavke, molimo pogledajte oznaku za postavke.
- SENS podešava: Za manju osjetljivost i udaljenost otkrivanja do 3 m, postavite tipku SENS na (-); za visoku osjetljivost i udaljenost otkrivanja od 10 m, postavite tipku na (+).
- Vremenska kašnjenja dodana ručno: Kada primi drugi signal indukcije, izračunava ukupno vrijeme trajanja, vrijeme se još jednom izračunava na temelju prvog vremenskog kašnjenja. Vremenska kašnjenja je podesivo. Može se mediji prilagoditi prema želji korisnika. Minimalno vrijeme je 10 sekundi. Maksimalno je 7 minuta.

TESTIRANJE
- Okrenite gumb SENS u smjeru kazaljke na satu do maksimuma (+). Okrenite gumb TIME u suprotnom smjeru od smjera kazaljke na satu (-) Okrenite gumb LUX u smjeru kazaljke na satu do maksimuma (sunce).
- Kada uključite napajanje, svjetiljka će odmah biti uključena, a zatim se isključuje nakon 5-30 sekundi. Ako tada svjetiljka primi indukcijski signal, može raditi normalno.
- 10 sekundi nakon prvog otkrivanja, svjetiljka može ponovno funkcionirati. Ako nema indukcijskog signala, opterećenje se zaustavlja u roku od 10 sekundi.
- Okrenite gumb LUX u suprotnom smjeru od smjera kazaljke na satu i obratite pozornost na to da matica vodonepropusnog priključka mora dobro zategnuti, jer u protivnom postoji skrivena opasnost od prodora vode. Dio gumene obloge vanjskog dijela mora ući u vodonepropusni priključak, u protivnom postoji skrivena opasnost od prodora vode.
- Ako je postavljen na 10LUX, opterećenje i senzor ne smiju raditi u dnevnom svjetlu. Ako prekrijete senzor neprozirnim predmetom, poput ručnika, opterećenje će se aktivirati. U nedostatku indukcijskog signala, opterećenje će prestati funkcionirati u roku od 10 sekundi.

Napomena: Prilikom testiranja dnevnog svjetla okrenite gumb LUX u položaj (SUN), u suprotnom svjetiljka sa senzorom neće funkcionirati.
- Uvjerite se da ispred prozora za otkrivanje potrebna nemma prepreka ili potencijalno ometanje koji bi utjecali na otkrivanje prostora.
- Radna temperatura utječe na udaljenost otkrivanja . Radna temperatura je -20℃ ~ +24℃

OTKLANJANJE I OTKLANJANJE PROBLEMA

1. Zašto senzor ne isključuje automatski svjetiljku?
- Provjerite da li je signal neprekidan u polju otkrivanja.
- Provjerite da li je vremenska odgoda postavljena na maksimalni položaj.
- Provjerite odgovara li snaga izvješteaj vrijednosti.
- Provjerite mijenja li se temperatura u blizini senzora, na primjer pod utjecajem klima uređaja ili centralnog grijanja.

2. Zašto je osjetljivost senzora slaba?
- Provjerite postoji li prepreka ispred prozora za otkrivanje.
- Provjerite je li ambijentalna temperatura previsoka.
- Provjerite je li izvor indukcijskog signala u polju otkrivanja.
- Provjerite je li visina za montažu odgovara vrijednosti navedenoj u uputama.

[PT] INTRODUÇÃO & GARANTIA

Obrigado por escolher e comprar um produto da V-TAC. A V-TAC vai servir-lhe da melhor maneira possível. Por favor, leia atentamente estas instruções antes de instalação e mantenha este manual para referência no futuro. Se tiver outras dúvidas, entre em contato com o seu revendedor ou fornecedor local onde comprou o produto. Eles são treinados e estão prontos para servi-lo da melhor maneira. A garantia é válida por 5 anos a partir da data de compra. A garantia não se aplica a danos causados devido a uma instalação incorrecta ou desgaste irregular. A empresa não dá nenhuma garantia por danos de qualquer superfície devido à remoção e instalação inadequada do produto. Os produtos são apropriados para exploração diária de 10-12 horas. A exploração do produto durante 24 horas leva à invalidação da garantia. Este produto tem uma garantia apenas para defeitos de fabricação.

PREGUIÇOSO
- Certifique-se de que desligou a energia antes de iniciar!
- A instalação só pode ser feita por electricistas qualificados.
- A fonte de luz deste luminária não é intercambiável; quando atingir o fim de sua vida útil, toda a luminária deve ser substituída.
- Deve-se garantir um aterramento adequado durante a instalação.
- Substitua qualquer escudo protetor rachado. DE/EN
- Distância mínima de objetos iluminados 1m. DE/EN

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
1. Desligue a alimentação. Confirme a posição de instalação.
2. Faça furos na superfície de montagem com um martelo-perfurador de impacto.
3. Insira a buchas.
4. Fixe o suporte.
5. Gire o conector no sentido contrário aos ponteiros do relógio e passe o cabo classificado através da tampa à prova de água e depois, através do conector.
6. O cabo está conectado ao terminal, o condutor de fase (a fase) é conectado e instalado em L, e o condutor neutro é conectado a N, o condutor de aterramento é conectado à ⏚, aperte o parafuso do bloco de terminais.
7. Gire o conector e a tampa à prova de água no sentido dos ponteiros do relógio e preste atenção ao fato de que a porca de conexão à prova de água deve ser apertada, caso contrário, existe um risco de penetração de água. A parte revestida de borracha da saída externa deve entrar na tampa à prova de água com mais de 15 mm, caso contrário, existe um risco oculto de penetração de água.
8. Ligue a alimentação e preste a lâmpada.

FUNCIONAMENTO
- LUX ajustável: Pode identificar dia e noite. O usuário pode ajustar a luz no ambiente de trabalho. A lâmpada pode funcionar de a partir da "noite" (mínimo) quando está ajustada na posição "lua" (mínimo). Para o modelo de ajuste, consulte o padrão de marcação.
- SENS padrão: Za manju osjetljivost i udaljenost otkrivanja do 3 m, postavite tipku SENS na (-); za visoku osjetljivost i udaljenost otkrivanja od 10 m, postavite tipku na (+).
- Atraso de tempo adicionado continuamente: Ao receber os segundos sinais de indução dentro da primeira indução, o tempo é calculado mais uma vez com base no tempo restante da primeira indução. O tempo de demora é ajustável. Pode ser ajustado de acordo com os desejos do usuário. O tempo mínimo de 10 segundos. O máximo é 7 minutos.

TESTE
- Gire o botão SENS no sentido dos ponteiros do relógio até o máximo (+). Gire o botão TIME no sentido contrário aos ponteiros do relógio até o mínimo(-). Gire o botão LUX no sentido dos ponteiros do relógio até o máximo (sol).
- Quando liga a alimentação, a lâmpada acende imediatamente e desliga automaticamente após 5 a 30 segundos. Se a lâmpada receber um sinal de indução, ela poderá operar normalmente.
- 10 segundos após a primeira detecção, a lâmpada pode operar novamente. Se não houver sinal de indução, a carga para em 10 segundos.
- Gire o botão LUX no sentido contrário aos ponteiros do relógio até o mínimo. Se for definido em 10 LUX, a carga e o sensor não devem funcionar quando estiver a ensaiar à luz do dia. Se cobrir o sensor fotossensível com um material opaco, como uma toalha, etc., a carga será ativada. Na ausência dum sinal de indução, a carga pára em 10 segundos.

Nota: Ao provar à luz do dia, gire o botão LUX para a posição (SOL), caso contrário, a lâmpada com sensor não funcionará.
- Assegure-se de que não haja obstáculos ou objetos em movimento na frente da janela de detecção que alterem a detecção.
- A temperatura de operação afeta a distância de detecção. A temperatura de operação é de -20℃ ~ +24℃.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1. Por que o sensor não desliga a lâmpada automaticamente?
- Verifique se há um sinal contínuo no campo de detecção.
- Verifique se o atraso de tempo está ajustado para o máximo.
- Verifique se a potência corresponde ao valor necessário.
- Verifique se a temperatura perto do sensor muda, por exemplo, sob a influência de ar condicionado ou aquecimento central.

2. Por que a sensibilidade do sensor é fraca?
- Verifique se há um obstáculo na frente da janela de detecção.
- Verifique se a temperatura do ambiente não está muito alta.
- Verifique se o sinal de indução está no campo de detecção.
- Verifique se a altura de instalação corresponde ao valor especificado nas instruções.

[IT] INTRODUZIONE E GARANZIA

Grazie per aver scelto e comprato un prodotto V-TAC. Il V-TAC vi servirà da meglio. Per favore, leggi attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione e di conservare questo manuale a portata di mano per riferimenti futuri. Se casi di domande o problemi, contattare il rivenditore o il fornitore locale presso il quale avete comprato il prodotto. Sono stati addestrati e pronti a servirvi al meglio. La garanzia è valida per 5 anni dalla data d'acquisto. La garanzia non si applica ai danni provocati dall'installazione errata o dall'usura anormale. L'azienda non fornisce alcuna garanzia per danni a qualsiasi superficie a causa della rimozione e dell'installazione errate del prodotto. Il prodotto è adatto per 10-12 ore di funzionamento quotidiano. L'utilizzo del prodotto per 24 ore al giorno annulla la garanzia. La garanzia di prodotto è valida soltanto per difetti di fabbricazione.

ATTENZIONE
- Assicurarsi l'elettricità prima di iniziare!
- Installazione soltanto da parte di un elettricista certificato
- La sorgente luminosa di questo apparecchio di illuminazione non è sostituibile, quando la sorgente luminosa raggiunge la fine della sua vita, l'intero apparecchio di illuminazione dovrà essere sostituito.
- Garantire un'adeguata messa a terra durante l'installazione.
- Sostituire l'eventuale schermo protettivo rotto. DE/EN
- Distanza minima degli oggetti illuminati 1m.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE
1. Spegnere l'alimentazione. Confermare la posizione di installazione.
2. Bucare fori nella superficie di installazione con trapano a percussione.
3. Inserire il bulloni.
4. Fissare la staffa.
5. Ruotare il connettore in senso antiorario e far passare il cavo ordinato attraverso il coperchio impermeabile e poi attraverso il connettore.
6. Il cavo è collegato al terminale, il conduttore di fase (live) è collegato e installato a L, ed il conduttore neutro è collegato a N, il filo di terra è collegato a ⏚, serrare la vite della morsettiera.
7. Ruotare il connettore e il coperchio impermeabile in senso orario e fare attenzione al fatto che il dado del giunto impermeabile deve essere serrato, altrimenti esiste il pericolo di perdite dell'acqua. La parte ricoperta di gomma del cavo esterno deve entrare nel capucciuno impermeabile per più di 15 mm, altrimenti esiste un rischio nascosto di penetrazione dell'acqua.
8. Attivare l'alimentazione e testare la lampada.

FUNZIONAMENTO
- LUX basilare: Può identificare il giorno e la notte. L'utente può regolare la luce dell'ambiente di lavoro. La lampada può funzionare dal momento in cui è impostata sulla posizione "luna" (minimo). Per quanto riguarda il modello di regolazione, si prega di fare riferimento a DE/EN
- SENS regolabile: Per una bassa sensibilità ed una distanza di rilevamento di 3 m, impostare la manopola SENS su (-); per un'alta sensibilità e una distanza di rilevamento di 10 m, impostare la manopola su (+).
- Il ritardo è aggiunto manualmente: Quando riceve il secondo segnale di induzione, il tempo di ritardo si calcola di nuovo sulla base del primo tempo di ritardo. Il tempo di ritardo è regolabile. Può essere impostato secondo i desideri dell'utente. Il tempo minimo di ritardo è di 10 secondi. Il massimo è di 7 minuti.

TEST
- Ruotare la manopola SENS in senso orario sul massimo (+). Ruotare la manopola TIME in senso antiorario sul minimo (-). Ruotare la manopola LUX in senso orario sulla posizione massima (sole).
- Quando la corrente viene attivata, la luce si accende immediatamente e si spegne automaticamente dopo 5-30 secondi. Poi se la lampada riceve un segnale di induzione, può funzionare normalmente.
- 10 secondi dopo la rilevazione iniziale, la luce potrebbe funzionare di nuovo. Se non vi è nessun segnale di induzione, il carico smetterà di funzionare entro 10 secondi.
- Ruotare la manopola SENS in senso antiorario al minimo. Se è stata impostata a 10 LUX, il carico e il sensore non dovrebbero funzionare durante il test alla luce del giorno. Se si copre la finestra di rilevamento con un oggetto opaco, come un asciugamano, ecc., il carico si attiverà. In assenza di segnale di induzione, il carico smetterà di funzionare entro 10 secondi.

Nota: Quando si effettua il test alla luce del giorno, si prega di ruotare la manopola LUX sulla posizione (SOLE), altrimenti la lampada con sensore non funzionerà.
- Davanti alla finestra di rilevamento non vi siano ostacoli o oggetti in movimento che influiscono sul rilevamento.
- La temperatura di esercizio influisce sulla distanza di rilevamento. La temperatura di esercizio è di -20℃~+24℃.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. Perché il sensore non disattiva automaticamente la luce?
- Controllare se nella zona di rilevamento è presente un segnale di rilevamento.
- Verificare se il tempo di ritardo è stato impostato al massimo.
- Verificare se l'alimentazione corrisponde al valore richiesto.
- Verificare se la temperatura vicina al sensore cambia, ad esempio sotto l'influenza dell'aria condizionata o del riscaldamento centrale.

2. Perché la sensibilità del sensore è scarsa?
- Controllare se davanti alla finestra di rilevamento vi sono ostacoli.
- Verificare se la temperatura ambiente non sia troppo alta.
- Verificare se la fonte del segnale di induzione si trova nel campo di rilevamento.
- Verificare se l'altezza di installazione corrisponde a quella indicata nelle istruzioni.

[HU] BEVEZETÉS ÉS GARANCIA

Köszönjük, hogy választotta és vásárolta a V-TAC termékét. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és ügyeljen a biztonsági szabályokra. Ne felejtsd kézelőnk tanácsát. Ha kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Ön szállítójával, vagy a helyi kereskedővel, akinek a termékét megvásárolta. Szakemberek segítenek Ön a legjobb szolgálat nyújtásban. A garancia az eszköz vásárlásának napjától 5 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik az olyan sérülésekre, amik a nem megfelelő szerelés vagy az átmenetileg fellépő kopás miatt keletkeznek. A termék helytelen eltávolítása és szerelése miatt a termékben keletkezett sérülésekre az elkészítő. A termékek 10-12 órás napi üzemelésre vannak tervezve. A termék napi 24 órás folyamatos üzemelése a termék szavatosságát megszüntetheti. Ez a termék garantált csak gyártási hibák esetén.

FIGYELEM
- Kérjük, a szerelés megkezdése előtt kapcsolja ki az áramellátást és olvassa el ezt az útmutatót.
- Az szerelést szakember végezhet el.
- Ennek a lámpatestnek a fényforrása nem cserélhető ki, amikor a fényforrás elér az élettartamát, az egész lámpatestet ki kell cserélni.
- Durante l'installazione, deve essere garantita una messa a terra adeguata.
- Cserélje ki a repedt védőlapot DE/EN
- Minimális távolság a megvilágított tárgyaktól 1m. DE/EN

TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS

1. Kapcsolja ki a áramellátást. Erősítse meg a telepítési helyszínt.
2. Fúrjon lyukat az épületfelületen.
3. Helyezzen be tágulási csavart.
4. Rögzítő konzol.
5. Fordítsa el a csatlakozót az óramutató járásával ellentétes irányba, és vezesse el a sáthrdogozott kábelt a vízálló kupakon és a csatlakozó.
6. A kábel a csatlakozóhoz van csatlakoztatva, a feszültség alatt álló vezetők csatlakoztatva vagy csatlakoztatva van és felszerelve L-hez , a nulla vezető pedig a N-hez, a földelő vezeték ⏚-hez van csatlakoztatva, szorítsa meg a csavarokat a csatlakozó.
7. Fordítsa el a csatlakozót és a vízálló kupakot az óramutató járásával megegyező irányba, és ügyeljen arra, hogy a vízálló csatlakozó csavarja szorosan legyen meghúzva, ellenkező esetben van rejtett szivárgás veszélye áll fenn.
8. Kapcsolja be az áramellátást és teszteld a lámpát.

FUNKCIÓK

- LUX beállítás: Éjjel-nappal képes azonosítani. A fogyasztó beállíthatja a munkahely megvilágítását. Működhet napszak és éjszaka, ha a "nap" (szürkület) pozíciót állítja be. A "hold" (minimum) pozíciót beállítva is képes működni, ha a "hold" (minimum) van beállítva. Az mintaminta beállítási mód tekintse a vásárlók igényeinek megfelelően.
- SENS beállítása: Az alacsony érzékenység és az 3 méter (minimum) érzékelési távolsága esetén állítsa a SENS gombot (-) állásba; magas érzékenység esetén (+) és az alsó pozícióban 10 méter (maximum).
- Az idő szabadban folyamatosan hozzáadódik: Amikor az első indukció után megkapja a második indukciós jelet, az első időkeretének jelenő alapján mérni kezdi az időt. Az idő kiszámítása állítható. A fogyasztó kívánsága szerint állítható be. A minimum idő az 10 másodperc. A maximum az 7 perc.

TESZT

- Forgassa el a SENS gombot az óramutató járásával megegyező irányba a maximumon (+). Forgassa el az IDŐ (TIME) gombot az óramutató járásával ellentétes irányba a minimumon(-). Forgassa el a LUX gombot az óramutató járásával megegyező irányba a maximumon (nap).
- Amikor bekapcsolja a készüléket, vagy az 10 Másodpercen belül vagy az 5-30 másodpercnél kellő időtartamban kialszik. Majd ha fény az érzékelőt megkapja, akkor normálisan tudja működni.
- A 10 másodpercben az 1. érzékelés utáni, a lámpa ismét bekapcsolhat. Ha nincs indukciós jel, a terhelés 10 másodpercen belül leáll.
- Forgassa a LUX gombot az óramutató járásával ellentétes irányba a minimumra. Ha DÉLIRO-ra van állítva, akkor a terhelés és az érzékelő nem fogják tudni működni, ha nappali fényben tesztelik. Ha egy ilyen fotoszenzort, mint pl. egy törülköző, pelikán borítunk el, akkor a terhelés bekapcsolódik. Ha nincs indukciós jel, a terhelés 10 másodpercen belül leáll.

Megjegyzés: Ha nappali fényben ne pedig szeretnénk szabályozni fényt LUX a fogantyúval (SUN), a fényérzékelő szenzor lámpa nem fog működni.
- Az érzékelő ablak előtt gyűlöljük meg azok, hogy mindenek akadályozó vagy nyugtalanító tárgyak, amelyek befolyásolják az érzékelést.
- A működési hőmérséklet befolyásolja az érzékelési távolságot. Az üzemi hőmérséklet: -20℃ ~+24℃

HIBAELHÁRÍTÁS

1. Miért nem kapcsolja ki az érzékelő a fényt automatikusan?
- Ellenőrizze, hogy van-folyamatos jel az érzékelési mezőben.
- Ellenőrizze, hogy az időzítés maximálisra van-e állítva.
- Ellenőrizze, hogy a tápellátás-e az utasításoknak.
- Ellenőrizze, hogy megváltozik-e a hőmérséklet az érzékelő közelében, például a légkondicionáló vagy a központi fűtés.

2. Miért rossz az érzékelő érzékenysége?
- Ellenőrizze, nincs-e akadály az érzékelő ablak előtt.
- Ellenőrizze, hogy a környezet hőmérséklete nem túl magas-e.
- Ellenőrizze, hogy az indukciós jel benne van-e az érzékelési mezőben van-e.
- Ellenőrizze, hogy a beépítési magasság megegyezik-e az utasításban megadott beépítési magassággal.

[DE] ERLEDIGUNG & GARANTIE

Vielen Dank, dass Sie sich für V-TAC entschieden haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie, bitte, diese Gebrauchsanleitung vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie für Ausleunte in der Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten oder den Verkäufer, von dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sind ausgebildet und bereit Ihnen das bestmögliche Service zu unterbieten. Die Gewährleistungsfrist beträgt 5 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder ungewöhnliche Abnutzung und Verschleiß entstanden sind. Das Unternehmen übernimmt keine Garantie für Schäden an Oberflächen aufgrund unsachgemäßer Montage/Demontage Schäden an jeglichen Oberflächen. Das Produkt sind für eine Nutzung von bis zu 10-12 Stunden täglich geeignet. Eine tägliche, 24-stündige Nutzung schließt die Gewährleistung aus. Diese Gewährleistung gilt nur für Herstellungsmängel.

ACHTUNG
- Bitte schalten Sie die Stromversorgung aus und lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Die Installation darf nur von Fachleuten durchgeführt werden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht auswechselbar. Wenn die Lebensdauer der Lichtquelle abgelaufen ist, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
- Während der gesamten Installation muß eine ordnungsgemäße Erdung gewährleistet sein.
- Ersetzen Sie ein Riegel Schutzabdeckungen. DE/EN
- Mindestabstand zu beleuchteten Objekten 1m. DE/EN

INSTALLATIONSANWEISUNG

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus. Bestätigen Installationsstelle.
2. Mit Schlagbohrmaschine Löcher Installationsoberfläche stanzen.
3. Spreizbolzen einsetzen.
4. Befestigung Halterung.
5. Drehen Sie den Kontakter gegen den Uhrzeigersinn auf und führen Sien die sortierte Kabel nacheinander durch die wasserdichte Kappe und den Kontakter.
6. Das Kabel ist an die Klemme angeschlossen, der stromführende Draht wird und L verbunden und installiert, und der Null-Draht wird mit N verbunden, der Erdungskabel wird mit ⏚ verbunden, ziehen Sie die Schraube der Klemmenleiste fest.
7. Drehen Sie den Steuer und die wasserdichte Kappe im Uhrzeigersinn. Achten Sie darauf, dass die wasserdichte Überwurfmutter fest angezogen ist, andernfalls besteht die Gefahr von Wasserleckagen. Der gummibeschichtete Teil des Außenkabels sollte mehr als 15 mm in die wasserdichte Kappe eingeführt werden, andernfalls besteht die Gefahr von Wasserleckagen.
8. Switch on the power and test the light.

FUNKTIONEN

- LUX-Einstellung: Kann Tag und Nacht erkennen. Der Benutzer kann das Licht in der Arbeitsumgebung einstellen. Die Leuchte kann sowohl begonnen als auch nach Dämmerung arbeiten, wenn sie auf die Position "Sonne" (Maximum) eingestellt ist. Sie kann bei geringerer Sonnenlicht als 10 LUX funktionieren, wenn sie auf die Position "Mond" (Minimum) eingestellt ist. Bezüglich der Einstellmuster, bitte beachten Sie die Markierungsmuster.
- SENS einstellbar: Für niedrige Empfindlichkeit und Erkennungsabstand von 3m SENS-Regler auf (-); für hohe Empfindlichkeit mit 10m stellen Sie den Regler auf (+).
- Die Zeitverzögerung wird manuell hinzugefügt: Wenn die zweiten