

Techspot

Afluisterapparaat - Voice recorder - Dictafoon

GebruikersHandleiding - User Manual

For the English version, check the product page on bol.com

CE

OPNEMEN

Opnemen: zonder de oordopjes aan te sluiten, schuif de schakelaar naar de ON-stand om de opname te starten

Opslaan: schuif de schakelaar naar de UIT-stand om het opnamebestand op te slaan en het apparaat uit te schakelen

Houd in de opnamemodus de plus(+) of min(-) knop ingedrukt, en het licht knippert enkele keren om aan te geven dat de recorder werkt.

AFSPELEN

- Sluit de oordopjes aan en schuif de schakelaar naar de AAN-stand om de muziekweergave te starten.
- Druk kort op de min(-) knop om te schakelen tussen muziek- en opnameweergave.
- Druk op de plus(+) en min(-) knoppen om de weergave te pauzeren (rood en blauw licht knipperen). Druk licht op de plus(+) of min(-) knop om de pauze te beëindigen.

Afspelen via de computer

Sluit de voice recorder aan de computer aan via de aux kabel. Navigeer naar het mapje van de voice recorder. Hier staan alle opgeslagen opnames, gesorteerd op datum/tijd

TIJDZONE INSTELLEN

- Verbind het apparaat met de computer om de systeemtijd te wijzigen.

- Navigeer naar de schijf en zoek de map <recorder time synchronization tool>. Kopieer deze map naar het bureaublad, open de map en dubbelklik op <recorder time synchronization tool>. Controleer of de computertijd correct is en klik op <SetTime>. Wanneer de melding verschijnt, is de tijdsynchronisatie succesvol. Opmerking: Maak een back-up van deze map voordat u het apparaat formatteert, om verlies te voorkomen.

EXTRA FUNCTIES

Opnames verwijderen

In de weergavestand, druk tegelijkertijd op de plus(+) en min(-) knoppen om te pauzeren (rood en blauw licht knipperen). Houd de plus(+) of min(-) knop lang ingedrukt om het huidige bestand te verwijderen (snel knipperend blauw licht). Druk tegelijkertijd op de plus(+) en min(-) knoppen om alle bestanden te verwijderen (snel knipperend rood licht). Opmerking: In de opnamestand worden alle opnamen verwijderd, en in de muziekstand alle muziekbestanden.

Snel vooruit-/terug spoelen

Sluit de oordopjes aan, houd de min(-) knop ingedrukt en schuif de schakelaar naar de AAN-stand. Laat los zodra u geluid hoort. Houd de plus(+) knop lang ingedrukt voor snel vooruit, en de min(-) knop voor terugspoelen. Opmerking: Deze functie moet elke keer opnieuw worden ingesteld.

Stem gestuurd opnemen

Zonder de oordopjes aan te sluiten, houd de min(-) knop ingedrukt en schuif de schakelaar naar de AAN-stand. Laat los zodra het blauwe licht uitknippert. Het apparaat schakelt naar stemgestuurd opnemen. Opmerking: Deze functie moet elke keer opnieuw worden ingesteld.

Opnemen tijdens het opladen

Schakel de schakelaar naar de AAN-stand zonder de oordopjes aan te sluiten. Na het rood knipperen, houd de plus(+) en min(-) knoppen tegelijk ingedrukt. Sluit het apparaat aan op de computer of lader. Het rood licht knippert of blauw licht brandt constant. Druk vervolgens op de plus(+) of min(-) knop (laat na 5 seconden los) en de opname start tijdens het opladen. Schakel naar de UIT-stand om de opname op te slaan.

Functie parameters

product type	Mini voice recorder	4GB	48 uur aan opnametijd
Opname - methode	Zet aan - opnemen, zet uit - opslaan	8GB	96 uur aan opnametijd
batterij	Polimeer lithium batterij	16GB	192 uur aan opnametijd
Opname bit rate	192KBPS	32GB	384 uur aan opnametijd
Opname format	WAV	64GB	768 uur aan opnametijd
Afspeel format	MP3/WMA/WAV	Sampling Rate	48KHz

Opladen

1. Gebruik de meegeleverde oplaad/data kabel om aan te sluiten aan een computer/stroompunt

2. Opladen, aangesloten aan een computer wordt aangeraden. Bij gebruik van een stroompunt moet een stroomsterkte van maximal 1A gehanteerd worden

3. Tijdens het opladen knipperd rood licht. Wanner de voice recorder volledig opgeladen is brandt blauw licht

Extra opmerkingen

1. Bij het opladen of aansluiten op een computer, reset eerst de schakelaar. Wacht bij het loskoppelen tot het licht uit is voordat u het gebruikt.

2. Na het opnemen, ongeacht of de recorder is ingeschakeld of niet, moet u de schakelaar in de uit-stand zetten om het opnamebestand op te slaan. Anders gaat het opnamebestand verloren.

Veelgestelde vragen

Geen reactie na het koppelen met de computer?

Controleer eerst of de stekker goed is aangesloten. Als de computer nog steeds niet reageert, probeer het apparaat aan te sluiten op een andere computer. Sommige computers kunnen het apparaat niet herkennen vanwege het ontbreken van de juiste stuurprogramma's.
Wanner het apparaat wel herkend wordt kunt u deze vinden in de 'bibliotheek' bij de aangesloten USB's bij 'deze PC'.
Als het apparaat na meerdere pogingen nog steeds niet wordt herkend, kunt u contact opnemen met de klantenservice

De opnamefunctie werkt niet?

Als de schuifknop niet goed naar de AAN- kant staat geschoven wordt er geen opname gemaakt. Controleer ook of de opnameapparaat opgeladen is voor gebruik. Controleren of de opname aan staat is te zien aan een knipperend licht.
Raadpleeg de klantenservice als dit problem zich blijft voortdoen