LOOKI

NETWORK INTELLIGENT IP CAMERA
CAMÉRA IP RÉSEAU INTELLIGENTE
CÁMARA IP INTELIGENTE EN RED
CAMERA DI RETE IP INTELLIGENTE
INTELLIGENTE NETWERKIP-CAMERA

SCAN QR CODE TO DOWNLOAD THE "LOOKI" APP
SCAN DE QR-CODE OM DE APP "LOOKI" TE DOWNLOADEN
SCAN DEL CÓDIGO QR PARA DESCARGAR LA APP "LOOKI"
SCAN DEL CODICE QR PER SCARICARE L'APP "LOOKI"
SCAN DES QR-CODES, UM DIE APP "LOOKI" HERUNTERZULADEN

Thank you for choosing our product. Please read the following safety precautions carefully before operating.

The device is warranted against defect for one year from the original date of purchase. Within the warranty period, any defective product in normal use will be maintained by our company free of charge.

The warranty does not cover:
- Any faults or defects caused by improper operating environment or operation.
- Any faults or defects caused by improper installation, misuse, unauthorized maintenance, modification, accidental damage, abuse or neglect.
- Any faults or defects caused by using the product, accessories or parts not of our brand.
- The warranty period has elapsed.
- The product bar code cannot be identified or is damaged.
- Any faults or damage not arising from the design, technology, manufacturing and quality problems of the product.

CONTENT/INHOUDSOPGAVE/TABLE DES MATIÈRES /INHALTSVERZEICHNIS/TABELLA DE CONTENUTI/ CUPRINS/TABLA DE CONTENIDOS

1. Included in the pack 4
2. Product Structure – Front 5
3. Product structure–Rotation 6
4. Download the App 7
5. Add camera 8
6. Add camera to add the device 9
7. Add device by EZ Mode 10
8. Function introduction 11
9. FAQs 12
10. Warranty 13
11. Inbegrepen In De Verpakking 14
12. Productstructuur – Voorzijde 15
13. Productstructuur – Achterkant 16
14. Download De App 17
15. Registreer en inloggen 18
16. Camera Toevoegen 19
17. Voeg een apparaat toe met de EZ modus 20
18. Functie Introductie 21
19. FAQ's 22
20. Garantie 23
21. Présentation Structure du produit – avant 24
22. Contenu Du Pack 25
23. Structure du produit – avant 26
24. Structure Du Produit – Arrière 27
25. Télécharger l'application 28
26. Enregistrer et se connecter 29
27. Ajouter une caméra 30
28. Ajouter une caméra pour ajouter l'appareil 31
29. Ajouter un appareil par le mode EZ 32
30. Présentation Des Fonctions 33
31. Garantie 34
32. In der Verpackung enthalten 35
33. Produktstruktur–Vorderseite 36
34. Produktstruktur–Rückseite 37
35. Die App herunterladen 38
36. Registrierung und Anmeldung 39
37. Kamera hinzufügen 40
38. QR-Code scannen, um dein Gerät hinzuzufügen 41
39. Gerät im EZ-Modus hinzufügen 42
40. Funktionseinführung 43
41. HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ) 44
42. Die Garantie 45
43. Inclusi nel pacchetto 46
44. Struttura del prodotto – fronte 47
45. Struttura del prodotto – retro 48
46. Scarica l'app 49
47. Registrarsi e accedere 50
48. Aggiungi la telecamera 51
49. Scansione del codice QR per aggiungere il dispositivo 52
50. Aggiungi dispositivo in modalità EZ 53
51. Introduzione alla funzione 54
52. FAQ 55
53. Garanzia 56
54. Incluse în pachet 57
55. Structura produsului – față 58
56. Structura produsului – spate 59
57. Descărcați aplicația 60
58. Înregistrare și conectare 61
59. Adăugați camera 62
60. Scanați codul QR pentru a adăuga dispozitivul 63
61. Adăugați dispozitivul prin mod EZ 64
62. Introducere în funcție camerei 65
63. Întrebări frecvente 66
64. Garanție 67

Included In The Pack

Product Structure – Front

RESET: Press "Reset" or use reset pin to press and hold for about 3-5 seconds to restore factory default.

TF card slot: Supports TF card up to 128GB. Please format the TF card in the "Loaoki" APP before first time use.

Product Structure – Back



Download The App

Scan the QR code below or search for "Loaoki" in your Google Play Store or App Store to download the app, then install.

Add Camera

Note: Select your device according to the actual interface.

Preparation

1. Make sure your phone is connected to a 2.4GHz Wi-Fi network and the signal strength is strong. The camera does not support 5GHz Wi-Fi.
2. Long press the "reset" button for 5 seconds until the device makes a beep sound, wait for the camera to restart then add device.

Open the code app on your mobile phone, enter your "Add Device" interface, click "Add" in the upper right or right corner of the screen. Select "Security", then click "Smart Camera" to enter the camera bind interface.

Scan QR Code to add camera

Scan the QR code to add camera.

Select "2.4G Wi-Fi" in the interface, click "Next", then input the Wi-Fi password your phone is connected to and click "Next". The app will generate a QR code. Place the camera lens about 15-20cm from the screen to scan the code. Wait for the camera to make a "ding-ding" sound, then click "I hear a prompt", the app will automatically search and connect to the camera.

- **Add device by QR Code**

Select "Add Device" in the camera, click "Next", then input the Wi-Fi password your phone is connected to and click "Next". The app will generate a QR Code. place the camera lens about 15-20cm from the screen to scan the code. Wait for the camera to make a "ding-ding" sound, then click "I hear a prompt", the app will automatically search and connect to the camera.

Function Introduction

FAQs

1. Failed to add camera during network configuration:
   - Please make sure your phone is connected to a router with 2.4GHz Wi-Fi network and the signal is strong.
2. After scanning QR code, adding is still unsuccessful:
   - Restart the camera or power off after scanning was unsuccessful, then try to add it again.
3. The device cannot preview normally:
   - Check if the network signal is too weak. If yes, put the camera closer to the router. If not, check if cannot preview the camera and add it again.
4. After resetting the device, why is the camera still in the "Add" mode?
   - Resetting the device only resets the camera's network configuration, not the App configuration. You must log into the App to delete the camera.
5. How to switch the camera network to another router?
   - Delete the camera from the App, then add it again, configure the new network for the device again through the App.
6. The camera does not recognize the TF card:
   - Please power off the device and remove the TF card, then insert again correctly. Check if the TF card is working properly on other devices. If the TF card is working, if the network is unstable, the App might prompt that the TF card cannot be recognized.

Warranty

Dear customer,

Thank you for choosing our product. Please read the following safety precautions carefully before operating.

The device is warranted against defect for one year from the original date of purchase. Within the warranty period, any defective product in normal use will be maintained by our company free of charge.

The warranty does not cover:
- Any faults or defects caused by improper operating environment or operation.
- Any faults or defects caused by improper installation, misuse, unauthorized maintenance, modification, accidental damage, abuse or neglect.
- Any faults or defects caused by using the product, accessories or parts not of our brand.
- The warranty period has elapsed.
- The product bar code cannot be identified or is damaged.
- Any faults or damage not arising from the design, technology, manufacturing and quality problems of the product.

Inbegrepen In De Verpakking

Productstructuur - Voorzijde

RESET: Druk op "Reset" of gebruik de resetpen om ongeveer 3-5 seconden ingedrukt te houden om de fabrieksinstellingen te herstellen.

TF kaartslot: Ondersteunt TF kaart tot 128GB. Formatteer de TF kaart in de "Loaoki" APP voor het eerste gebruik.

Productstructuur - Achterkant

Stroomgat: GELIJKSTROOM 5V

Download De App

Scan de QR code hieronder of zoek naar "Loaoki" in uw Google Play Store of App Store om de app te downloaden en te installeren.

Registreer en Inloggen

Log in: Selecteer "Log in", klik vervolgens uw land en voer uw inloggegevens in en tik op Inloggen.

Registreren: Als u nog geen account heeft, selecteer dan "REGISTREER" om uw account te registreren. Volgen de instructies om uw account aan te maken met uw e-mail.

Camera Toevoegen

Voorbereiding: Controleer of uw telefoon is verbonden met een 2.4GHz Wi-Fi netwerk en dat het signaal sterk is. De camera ondersteunt geen 5GHz Wi-Fi.

Druk de "reset" knop 5-5 seconden lang in totdat het apparaat een piepton laat horen, wacht tot de camera opnieuw opstart en voeg dan de camera toe.

Open de code-app op uw mobiele telefoon, voer uw "Apparaat toevoegen" interface in, klik bovenaan of in de rechterbovenhoek van het scherm. Selecteer "Security", kiz voor "Smart Camera" om de camera bind interface te openen.

Scan QR-code om camera toe te voegen

- Apparaat toevoegen met QR-code

Selecteer "2G Code", uit de opties, klik op "volgende", voer het Wi-Fi wachtwoord in waarmee uw telefoon is verbonden en klik op "volgende". De app zal een QR Code genereren. plaats de camera lens ongeveer 15-20cm van het scherm om de code te scanen. Wacht tot de camera een "ding-ding" geluid maakt, klik dan op "I hear a prompt", de app zal automatisch zoeken en verbinding maken met de camera.

- Apparaat toevoegen met EZ Mode

Selecteer "EZ Mode" uit de opties, klik op "Next", voer vervolgens het Wi-Fi wachtwoord in waarmee uw telefoon is verbonden en klik op "Next". Zet de camera aan en wacht tot de camera een "ding-ding" geluid maakt, dan zal de configuratie voltooid zijn.

Functie-Introductie

FAQs

1. Kan geen camera toevoegen tijdens netwerkconfiguratie:
   - Controleer of uw telefoon is verbonden met een router met een 2.4GHz Wi-Fi netwerk en dat het signaal sterk is.
2. Na het scannen van de QR code, kan het toevoegen nog steeds niet:
   - Start de camera opnieuw op of schakel het uit nadat het scannen mislukt is, probeer het dan opnieuw toe te voegen.
3. Het laadt een geen normaal voorbeeld geven:
   - Controleer of het netwerksignaal te zwak is, zo ja, plaats de camera dan dichtbij de router. Als het nog steeds niet kan presteren, reset de camera en voeg hem opnieuw toe.
4. Waarom staat de camera nu het resetten van het toestel nog in de "Add" modus?
   - Het resetten van het apparaat reset alleen de netwerkconfiguratie van de camera, niet de App configuratie. U moet inloggen in de App om de camera te verwijderen.
5. Hoe schakel ik het camaranetwerk over naar een andere router?
   - Verwijder eerst het apparaat via de app en reset het, configureer dan het nieuwe netwerk voor het apparaat opnieuw via de app.
6. Het laadt herkent de TF kaart niet:
   - Schakel het apparaat uit en verwijder de TF kaart, plaats deze dan op de juiste manier terug. Controleer of de TF kaart op andere apparaten werkt. Als de TF kaart werkt, controleer dan of het netwerk instabiel is, kan de app meldt dat de TF kaart niet kan worden herkend.

Garantie

Beste klant,

Dank u voor het kiezen van ons product. Lees de volgende veiligheidsregels zorgvuldig door voordat u het product instelleert.

Het apparaat wordt gegarandeerd tegen defecten gedurende een jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Binnen de garantieperiode zal een defect product onder normale gebruiksomstandigheden, gratis door ons bedrijf worden onderhouden.

De garantie dekt niet:
- Alle storingen of defecten die het gevolg zijn van een onjuiste bedieningsomgeving of bediening.
- Fouten of defecten veroorzaakt door onjuiste installatie, verkeerd gebruik, ongeoorloofd onderhoud, wijziging, ongeval, nalatigheid, gebruiksfouten of andere externe factoren.
- Fouten of defecten veroorzaakt door het gebruik van het product, accessoires of onderdelen die niet van onze merk zijn.
- De garantieperiode is verstreken.
- De productbarcode kan niet worden geïdentificeerd of is niet in overeenstemming.
- Alle fouten of schade die niet voortkomen uit het ontwerp, de technologie, de fabricage of kwaliteitsproblemen van het product.

Contenu Du Pack

Structure Du Produit – Avant

RESET: Appuyez sur "Reset" ou utilisez une épingle de réinitialisation et maintenez-la enfoncée pendant environ 3-5 secondes pour rétablir les paramètres d'usine par défaut.

Fente pour carte TF: Supporte les cartes TF jusqu'à 128GB. Veuillez formater la carte TF dans l'application "Loaoki" avant la première utilisation.

Structure Du Produit – Arrière

Port d'alimentation: DC 5V

Télécharger L'application

Scannez le code QR ci-dessous ou cherchez "Loaoki" dans votre Google Play Store ou App Store pour télécharger l'application, puis installez-la.

Se connecter

Sélectionnez "Connexion", puis choisissez votre pays et saisissez vos données de connexion pour vous connecter.

S'inscrire: Si vous n'avez pas encore de compte, sélectionnez "S'inscrire", puis suivez les instructions à l'écran pour créer un compte avec votre e-mail.

Ajouter une caméra

Note: Sélectionnez votre appareil en fonction de l'interface réelle.

Préparation

1. Assurez-vous que votre téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz et que le signal est fort. L'appareil photo ne prend en charge le Wi-Fi 5GHz.
2. Appuyez longtemps sur le bouton "reset" pendant 5 à 5 secondes jusqu'à ce que l'appareil émette un bip sonore, puis attendez que l'appareil photo redémarre et ajoutez-le.

Ouvrez l'application Loaoki sur votre téléphone portable, saisissez vos informations de connexion et cliquez sur "Ajouter un appareil photo" en haut à droite ou en haut à droite de l'écran. Sélectionnez "Capteurs de sécurité", puis cliquez sur "Caméra intelligente" pour accéder à l'interface de la liée des caméras.

Scanner le code QR pour ajouter une caméra

- Ajouter un appareil par code QR

Sélectionnez "2G Code" dans la fenêtre, cliquez sur "Suivant", puis saisissez le mot de passe Wi-Fi auquel votre téléphone est connecté et cliquez sur "Suivant". L'application générera un code QR. Placez l'objectif de la caméra à environ 15-20 cm de l'écran pour scanner le code. Attendez que la caméra émette un son "ding-ding", puis cliquez sur "J'entends un signal", l'application recherchera et se connectera automatiquement à la caméra.

- Ajouter un appareil par le Mode EZ

Sélectionnez "Mode EZ" dans la fenêtre, cliquez sur "Suivant", puis saisissez le mot de passe Wi-Fi auquel votre téléphone est connecté et cliquez sur "Suivant". Allumez l'appareil photo et attendez qu'il redémarre, puis ajoutez-le. L'appareil photo se connectera automatiquement à votre réseau. Lorsque vous entendez un son "ding-ding", l'appareil photo se connectera automatiquement à votre réseau.

Présentation Des Fonctions

FAQs

1. Impossible d'ajouter une caméra pendant la configuration du réseau :
   - Veuillez vous assurer que votre téléphone est connecté à un routeur avec un réseau de 2,4 GHz et que le mot de passe Wi-Fi est correct.
2. Après avoir scanné le code QR, l'ajout n'a toujours pas réussi :
   - Redémarrer l'appareil ou éteindre le après l'échec du scan, puis réessayer de l'ajouter.
3. L'appareil ne peut pas afficher un aperçu normal :
   - Vérifiez si le signal réseau est trop faible. Si oui, rapprochez la caméra du routeur. Si l'aperçu ne fonctionne toujours pas, réinitialisez la caméra et ajoutez-la à nouveau.
4. Après avoir réinitialisé l'appareil, pourquoi la caméra est-elle toujours en mode « Ajouter » ?
   - La réinitialisation de l'appareil ne réinitialise que la configuration réseau de la caméra, pas la configuration de l'application. Vous devez vous connecter à l'application pour supprimer la caméra.
5. Comment changer le réseau de la caméra pour un autre routeur ?
   - Tout d'abord, retirez et réinitialisez l'appareil sur l'application, puis ajoutez-le à nouveau et configurez le nouveau réseau pour l'appareil.
6. L'appareil ne reconnaît pas la carte TF :
   - Veuillez éteindre l'appareil et retirer la carte TF, puis réinsérer correctement. Vérifiez si la carte TF fonctionne normalement et si elle est au format FAT32. Remarque : lorsque le réseau est instable, l'application peut indiquer que la carte TF ne peut pas être reconnue.

Garantie

Chère cliente,

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Veuillez lire attentivement les consignes suivantes avant d'installer le produit.

L'appareil est garanti contre tout défaut pendant un an à compter de la date initiale d'achat. Pendant la période de garantie, tout défaut survenant dans le cadre d'une utilisation normale sera réparé gratuitement par notre société.

La garantie ne couvre pas :
- Tout dysfonctionnement ou défaut causé par un environnement ou un fonctionnement inappropriés.
- Tout dysfonctionnement ou défaut causé par une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une maintenance non autorisée, une modification, un accident, un endommagement, un abus ou une négligence.
- Tout défaut ou vice causé par l'utilisation du produit, du matériel ou des pièces de marque.
- La période de garantie est écoulée.
- Le code-barres du produit ne peut pas être identifié ou n'est pas compatible.
- Tout défaut ou dommage ne résultant pas de problèmes de conception, de technologie, de fabrication et de qualité du produit.

In Der Verpackung Enthalten

Produktstruktur – Vorderseite

RESET: Drücken Sie "Reset" oder halten Sie den Reset-ISR etwa 3-5 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

TF-Kartenschlitz: Unterstützt TF-Karten bis zu 128 GB. Bitte formatieren Sie die TF-Karte in der "Loaoki" APP vor dem ersten Gebrauch.

Produktstruktur – Rückseite

Stromanschluss: DC 5V

Die App Herunterladen

Scannen Sie den QR-Code unten oder suchen Sie in Ihrem Google Play Store oder App Store nach "Loaoki", um die App herunterzuladen und zu installieren.

Registrierung und Anmeldung

Einloggen: Wählen Sie "Anmelden", wählen Sie dann Ihr Land und geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und tippen Sie auf Anmelden.

Registrieren: Wenn Sie noch kein Konto haben, wählen Sie "REGISTRIEREN" aus. Folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse zu erstellen.

Kamera Hinzufügen

Hinweis: Wählen Sie das Gerät entsprechend der tatsächlichen Schnittstelle.

Vorbereitung

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit einem 2,4 GHz WLAN Netzwerk verbunden ist und die Signalstärke stark ist. Die Kamera unterstützt kein 5GHz WLAN.
2. Drücken Sie die "Reset" Taste 5 Sekunden lang, bis das Gerät einen Signalton abgibt, warten Sie, bis die Kamera neu startet, dann fügen Sie das Gerät hinzu.

Öffnen Sie die Codeby-App auf Ihrem Mobiltelefon, geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie auf "Gerät hinzufügen" oben rechts oder in der rechten Ecke des Bildschirms. Wählen Sie "Sicherheitssensoren", und klicken Sie auf "Smart Kamera", um die Kamera-Bindungsschnittstelle zu öffnen.

QR-Code scannen, um Kamera hinzuzufügen

- Gerät per QR-Code hinzufügen

Wählen Sie "QR-Code" aus den Optionen aus, klicken Sie auf "Weiter", geben Sie das WLAN-Passwort, mit dem Ihr Telefon verbunden ist, und klicken Sie auf "Weiter". Die App generiert einen QR-Code. Platzieren Sie das Kameraobjektiv etwa 15-20 cm vom Bildschirm entfernt, um den Code zu scannen. Warten Sie bis die Kamera einen "Ding-Ding" Ton macht, klicken Sie auf "Ich höre eine Aufforderung", die App wird automatisch nach der Kamera suchen und sich mit ihr verbinden.

- Gerät im EZ-Modus hinzufügen

Wählen Sie "EZ Modus" aus den Optionen, klicken Sie auf "Weiter", geben Sie das WLAN-Passwort, mit dem Ihr Telefon verbunden ist, und klicken Sie auf "Weiter". Die App generiert einen QR-Code. Platzieren Sie das Kameraobjektiv etwa 15-20 cm vom Bildschirm entfernt, um den Code zu scannen. Warten Sie bis die Kamera einen "Ding-Ding" Ton macht, klicken Sie auf "Ich höre eine Aufforderung", die App wird automatisch nach der Kamera suchen und sich mit ihr verbinden.

Funktionsbeschreibung

FAQs

1. Bei der Netzwerkkonfiguration konnte keine Kamera hinzugefügt werden:
   - Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit einem Router mit 2,4 GHz WLAN verbunden ist und das Wi-Fi Passwort richtig ist.
2. Nach dem Scannen des QR-Codes ist das Hinzufügen immer noch nicht erfolgreich:
   - Starten Sie die Kamera neu oder schalten Sie sie aus, nachdem das Scanen fehlgeschlagen ist, und versuchen Sie dann erneut, sie hinzuzufügen.
3. Das Gerät kann keine normale Vorschau anzeigen:
   - Prüfen Sie, ob das Netzwerksignal zu schwach ist. Wenn ja, bringen Sie die Kamera in die Nähe des Routers. Wenn die Vorschau immer noch nicht funktioniert, setzen Sie die Kamera zurück und fügen Sie sie erneut hinzu.
4. Warum ist die Kamera nach dem Zurücksetzen des Geräts noch im "Add" Modus?
   - Das Zurücksetzen des Geräts setzt nur die Netzwerkkonfiguration der Kamera zurück, nicht die Konfiguration der App. Sie müssen sich bei der App anmelden, um die Kamera zu löschen.
5. Wie kann ich das Kameranetzwerk auf einen anderen Router umschalten?
   - Entfernen Sie zunächst das Gerät und setzen Sie es in der App zurück, fügen Sie es dann erneut hinzu und fügen Sie das Netzwerk für das Gerät erneut über die App.
6. Das Gerät erkennt die TF-Karte nicht:
   - Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie die TF-Karte und setzen Sie sie dann wieder korrekt ein. Überprüfen Sie, ob die TF-Karte normal funktioniert und ob sie im FAT32-Format formatiert ist. Hinweis: Wenn das Netzwerk instabil ist, kann möglicherweise, dass die TF-Karte nicht erkannt werden.

Garantie

Hallo Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt installieren.

Das Gerät ist ab dem Kaufdatum ein einem Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Innerhalb der Garantiezeit wird jeder Defekt, die bei normalem Gebrauch auftritt, von unseren Mitarbeitern kostenlos gewartet.

Die Garantie deckt nicht:
- Fehler oder Defekte, die durch eine unsachgemäße Betriebsumgebung oder Bedienung verursacht werden.
- Fehler oder Defekte, die durch unsachgemäße Installation, unsachgemäßen Gebrauch, nicht autorisierte Wartung, Änderung, Unfallschaden, Missbrauch oder andere externe Faktoren verursacht wurden.
- Jegliche Fehler oder Defekte, die durch die Verwendung des Produkts, Zubehörteile oder Teile einer fremdmarke entstehen.
- Die Garantiezeit abgelaufen ist.
- Der Barcode des Produkts kann nicht identifiziert werden oder ist nicht kompatibel.
- Jegliche Fehler oder Schäden, die nicht auf Design-, Technologie-, Herstellungs- und Qualitätsproblemen des Produkts zurückzuführen sind.

Introduzione Alla Funzione

FAQs

1. Impossibile aggiungere la telecamera durante la configurazione della rete:
   - Assicurarsi che il telefono sia collegato a un router con banda a 2,4GHz e che la potenza del segnale sia forte.
2. Dopo la scansione del codice QR, l'aggiunta non ha ancora avuto successo:
   - Riavvia la videocamera o spegnila dopo aver fra la scansione non ha avuto successo, poi provvi ad aggiungerla di nuovo.
3. Il dispositivo non può visualizzare l'anteprima normalmente:
   - Controlla se il segnale di rete è troppo debole. Se sì, avvicina la videocamera vicino al router. Se ancora non può vedere l'anteprima, resetta la telecamera e aggiungila di nuovo.
4. Dopo aver resettato il dispositivo, perché la fotocamera è ancora in modalità "Aggiungi"?
   - Il reset del dispositivo resetta solo la configurazione di rete della videocamera, non quella dell'App. Devi accedere all'App per eliminare la telecamera.
5. Come passare la rete della telecamera a un altro router?
   - Per prima cosa rimuovere e resettare il dispositivo sull'App, quindi aggiungerlo di nuovo, poi configurare la nuova rete per il dispositivo.
6. Il dispositivo non riconosce la scheda TF:
   - Si prega di spegnere il dispositivo e rimuovere la scheda TF, quindi reinserirla correttamente. Controlla se la scheda TF funziona normalmente e se è in formato FAT32. Nota: quando la rete è instabile, l'app potrebbe indicare che la scheda TF non può essere riconosciuta.

Garanzia

Cara cliente,

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente seguenti norme prima di installare il prodotto.

Il dispositivo è garantito contro i difetti per un anno dalla data originale di acquisto. Durante il periodo di garanzia, qualsiasi difetto del prodotto in condizioni di utilizzo normale sarà mantenuto gratuitamente dalla nostra azienda.

La garanzia non copre:
- Eventuali guasti o difetti causati da un ambiente operativo o di funzionamento improprio.
- Guasteuri guasti o difetti causati da installazione impropria, uso improprio, manutenzione non autorizzata, modifica, danni accidentali, abuso o negligenza.
- Guasteuri guasti o difetti causati dal uso del prodotto, dei accessori o delle parti non di marca.
- Il periodo di garanzia è scaduto.
- Il codice a barre del prodotto non può essere identificato o non compatibile.
- Qualsiasi difetto o danno non derivante da problemi di progettazione, tecnologia, fabbricazione e qualità del prodotto.

Aggiungi La Telecamera

Note: Selezionare il tipo di dispositivo in base all'interfaccia effettiva.

Preparazione

1. Assicurati che il tuo telefono sia collegato a una rete Wi-Fi a 2,4GHz e che la potenza del segnale sia forte. La videocamera non supporta il Wi-Fi 5GHz.
2. Premere a lungo il pulsante "reset" per 5-5 secondi finché il dispositivo non emette un bip, attendere che la videocamera si riavvii e poi aggiungerla le telecamera.

Apri l'applicazione Loaoki Ed sul tuo cellulare, inserisci i tuoi dati di accesso e fai clic su "Aggiungi dispositivo" in alto a destra o nell'angolo superiore destro dello schermo. Selezione "Sicurezza", fai clicco "Smart Camera" per entrare nell'interfaccia dell'ellenco di associazione della telecamera.

Scansione del codice QR per aggiungere la fotocamera

- Aggiungere un dispositivo tramite codice QR

Selezione "2G Code" dalle opzioni, clicco sul "Prossimo", inserisci la password del Wi-Fi a cui il smartphone è connesso e fai clic su "Avanti". L'app genererà un codice QR, posiziona l'obiettivo della fotocamera a circa 15-20 cm dallo schermo per scansionare il codice. Attendi che la fotocamera emetta un suono "ding-ding", poi clicco "I hear a prompt", l'app cercherà e si connetterà automaticamente alla fotocamera.

- Aggiungere un dispositivo in modalità EZ

Selezione "EZ Mode" dalle opzioni, clicco "Avanti", poi inserisci la password del Wi-Fi a cui il tuo telefono è connesso e fai clic su "Avanti". L'app creerà automaticamente un QR code. Accendi la fotocamera e attendi che si riavvii, quindi aggiungila. Quando la fotocamera è accesa, l'app si connetterà automaticamente alla tua rete. Quando si sente il suono "ding-ding", l'app si connetterà automaticamente alla fotocamera.

Introduzione Alla Funzione