165 165 165 

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| Problem | Możliwa przyczyna | Możliwe rozwiązanie |
|---|---|---|
| Mało wydajne czyszczenie i zbieranie brudu | • Szczęgóły jest zanieczyszczony<br>• Dysza nie jest ustawiona prawidłowo | • Dokład. Szczęgóły wilgotną ścierką. Wymien. jeśli konieczne.<br>• Upewnij się, że górna płytka prowadząca i dysza są prawidłowo ustawione. |
| Woda wycieka ze zbiornika | • Przekroczono maksymalny poziom oszczy (100 ml).<br>• Urządzenie brzyczenie jest ust. "przy rogach" | • Opróżnij zbiornik.<br>• Obniż urządzenie. |
| Czas czyszczenia chyl krótki | • Wyczerpana bateria | • Ładuj baterię przez 3.5 godzin |
| Urządzenie nie działa | • Wyczerpana bateria<br>• Bateria uszkodzona lub usterka mechaniczna | • Ładuj baterię przez 3.5 godzin<br>• Skontaktuj się z Oblivaq Electric Vileda (www.vileda.com). |
| Włączenie świetlnej pow. nie powoduje zmiany koloru | • Włączona ledowa nie ustawia (kolorowy) to przełącza kolory<br>• Uszkodzona grupa ledowa lub ledowa. | • Ustawienie ledowa (kolorowy) to przełącza kolory<br>• Skontaktuj się z Oblivaq Electric Vileda (www.vileda.com). |
| Włączenie świetlnej powoli miga na czerwono | • Bateria bardzo pusta<br>• Uzywana jest nieautoriz.ana ładowarka | • Ładuj baterię przez 3.5 godzin<br>• Używaj wyłącznie baterii dostarczonych przez producenta |

W celu uzyskania dalszych informacji, porad technicznych, lub zamówienia czyszczenia ręcznego skontaktuj się z Serwisem Vileda (www.vileda.com).



Кондиціонер, перед первым использованием прочтите инструкцию. Кондиционер предназначен для домашнего использования. Не допускается использование кондиционера в общественных местах. Не допускается использование кондиционера в промышленных целях. Не допускается использование кондиционера не по назначению. Не допускается использование кондиционера с повреждениями. Не допускается использование кондиционера детьми. Не допускается использование кондиционера лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями. Не допускается использование кондиционера лицами, не ознакомленными с инструкцией по эксплуатации. Не допускается использование кондиционера домашними животными. Не допускается использование кондиционера в целях, не предусмотренных производителем. Не допускается использование кондиционера с другими моющими средствами, кроме средств для ухода за кондиционером Vileda