NL

Begin hier

Begin bij de wortels, wikkel het in secties verdeelde haar één keer rond de thermische borstel en glijd dan langzaam naar beneden door spanning te creëren om het haar recht te maken en glad te maken.

140-160°C	170-190°C	200-220°C
Dun en fijn haar	Normaal haar	Dik en grof haar

Bereid haar voor

Verdeel het haar in de bovenste en onderste helften en zet het bovenste deel vast met een clip. Borstel en ontwar je haar om er zeker van te zijn dat het los zit van eventuele knopen.

Stap een

Pak een pluk haar van 2,5 cm en borstel vervolgens om eventuele knopen te verwijderen om het haar glad te strijken.

Stap twee

Begin bij de wortels, wikkel het in secties verdeelde haar één keer rond de thermische borstel en glijd dan langzaam naar beneden door spanning te creëren om het haar recht te maken en glad te maken.
Begin met het draaien en draaien van de thermische borstel zodra je het einde van de sectie hebt bereikt, gedurende 5 - 10 seconden om de föhnlook te creëren, en laat dan het haar los.

Herhaal dit totdat het hele onderste deel van je haar klaar is, maak dan het bovenste deel los van de clip en herhaal dit voor alle secties.

OPSLAG:

1. Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt.
2. Laat het apparaat afkoelen en bewaar het buiten bereik van kinderen in een veilige & droge locatie.
3. Wikkel het snoer nooit om het apparaat, omdat dit storingen veroorzaakt, en een snoer dat voortijdig verslijt en breekt.
4. Behandel het snoer voorzichtig voor een langere levensduur en vermijd draaien van het snoer om het handvat.

MELLIAN
ORIGINALS

Magic Shine Brush

Keramische hitteborstel

Handleiding

Model: HC-028

EN - NL - DE - IT

NL

PRODUCT DETAILS:

•Ionische technologie • Vat: 38 mm
•Keramische vaten
•Spanning: 110-240v
•Frequentie: 50/60 Hz
•Vermogen: 55W
•Temperatuur: 60℃-220℃
• Instelbaar LCD-temperatuurdisplay
•360° draaibaar snoer van 2,5 m
• Instelling voor automatische

uitschakeling na 1 uur
•Oost te gebruiken
• Hittebestendig, zacht aanvoelend

handvat
•Geavanceerde warmtetechnologie

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:

Het is belangrijk om alle veiligheidsinstructies te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar het voor toekomstig gebruik of voor nieuwe gebruikers.

1. Haal altijd onmiddellijk na gebruik de stekker uit het stopcontact.
2. Niet gebruiken tijdens het baden of douchen.
3. Plaats of bewaar het apparaat niet op een plek waar het kan vallen.
4. Niet in water of andere vloeistoffen plaatsen of laten vallen.
5. Als een apparaat in water valt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
6. Dit apparaat mag nooit onbeheerd achtergelaten worden als de stekker in het stopcontact zit.
7. Trek, draai of wikkel het snoer niet rond het apparaat.

NL

8. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door, op of in de buurt van kinderen of kinderen personen met bepaalde handicaps.
9. Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde gebruik, zoals hierin beschreven. Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
10. Gebruik dit apparaat nooit als het snoer of de stekker beschadigd is. Breng het apparaat terug naar een erkend centrum voor onderzoek en reparatie.
11. Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
12. Gebruik het apparaat nooit tijdens het slapen.
13. Niet buitenshuis gebruiken of gebruiken in de buurt van spuitbussen (sprayproducten), of waar zuurstof wordt toegediend.
14. Het apparaat is heet tijdens gebruik. Zorg ervoor dat verwarmde oppervlakken de ogen, huid of blote ogen niet raken .
15. Plaats het verwarmde apparaat niet direct op een oppervlak terwijl het heet is
16. Blokkeer nooit de luchtopeningen van het apparaat en plaats het niet op een zachte ondergrond
17. Gebruik bij dit apparaat geen verlengsnoer.
18. Raak geen hete oppervlakken van het apparaat aan. Gebruik handgrepen of knoppen.
19. Probeer niet de behuizing van uw apparaat in de buurt van de staaf aan te raken,
20. Gebruik het apparaat niet met een spanningsomvormer