FR Manuel de l'utilisateur
GB User Manual
PT Manual do Utilizador
DE Benutzerhandbuch
ES Manual de instrucciones
IT Manuale di istruzioni
NL Handleiding

M-38 BT

FRONT VIEW

BACK VIEW

TOP VIEW

REMOTE CONTROL

FR **Lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner l'appareil.**

GB **Please read the instruction carefully before operating the unit.**

PT **Leia este manual com atenção antes de qualquer utilização.**

DE **Bitte lesen sie dieses handbuch vor dem gebrauch des gerätes sorgfältig durch.**

ES **Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones.**

IT **Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio.**

NL **Lees deze handleiding aandachtig voor u het toestel gebruikt.**

FR MICRO SYSTEME CD/MP3 AVEC BLUETOOTH

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Ecran LCD
2. Indicateur Bluetooth
3. Capteur pour télécommande
4. **Ů / SOURCE** : Veille / Marche; Pour sélection le mode de fonctionnement: FM, CD, USB, AUX IN ou Bluetooth.
5. Port USB
6. Touche **⏯** / ■ : Lecture / Pause; Arrête la lecture
7. Touche **P.MODE / PROG. / DISPLAY / CLK** : permet de régler le mode de lecture; Permet de programmer un ordre de lecture; permet d'afficher l'heure de l'horloge; permet de régler l'heure et la date.
8. Molette de tuning
9. Touche **ALBUM** : permet de sélection le dossier de votre choix; et de régler l'effet sonore
10. **⏮ – Ů** : Volume descendant; Alarme 1
11. **⏭ +Ů** : Volume ascendant; Alarme 2
12. Touches **⏮ / ⏭** : Sauter / recherche rapide
13. Haut-parleur
14. Sortie pour haut-parleur droit
15. Antenne FM
16. Sortie pour haut-parleur gauche
17. Prise d'alarme
18. Prise entrée auxiliaire
19. Cordon secteur
20. Câble des haut-parleurs
21. Touche **SNOOZE** : Répétition de l'alarme
22. Compartiment disque

Télécommande

R1. Touche **Ů** : Veille / Marche
R2. Touche **SOURCE**: Pour sélection le mode de fonctionnement
R3. Touche **■** : Arrêt
R4. Touche **⏯**:Lecture / Pause
R5. Touches **⏭**/ **⏮** : Saut / recherche rapide
R6. Touche **V- , AL1** : Volume descendant; Alarme 1
R7. Touche **V+, AL2** : Volume ascendant; Alarme 2
R8. Touches **ALBUM ∧/∨** : permet de sélectionner le dossier de votre choix
R9. **P.MODE/ CLK** : permet de régler le mode de lecture et de régler la date et l'heure
R10. Touche **PROG.** : Permet de programmer un ordre de lecture

La télécommande fonctionne avec une pile au lithium de type CR2025 (fournie). Pour allumer la télécommande, retirez l'onglet d'isolation situé à l'arrière de l'appareil.

REMPLACEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Poussez le verrou vers la droite.
2. Sortez le tiroir à pile.
3. Installez une pile « CR2025 » en dirigeant la borne positive de la pile (+) vers le haut.
4. Replacez le couvercle du compartiment à pile.

REMARQUES:
- Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur car celui-ci peut les reprendre pour les recycler.
- En cas de non-utilisation prolongée de la télécommande, retirez les piles afin d'éviter tout dommage provoqué par une fuite éventuelle de l'électrolyte contenu dans celles-ci.
- Veillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usagées.
- Ne jetez pas les piles dans le feu !
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.

ATTENTION:
Risque d'explosion si les piles n'ont pas été insérées correctement. Remplacez-les uniquement par des piles identiques ou de type équivalent.

MISE EN GARDE
Ne pas ingérer de la pile, il y a un risque de brûlure chimique.
Cet appareil ou la télécommande contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, il peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut être mortel.
Gardez les piles neuves et usagées éloignées des enfants.
Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le éloigné des enfants.
Si vous pensez que les batteries ont été avalés ou placés à l'intérieur de n'importe quelle partie du corps, cherchez une assistance médicale immédiate.

CONNEXION DES HAUT-PARLEURS

Connectez les câbles des enceintes DROITE / GAUCHE dans les fentes d'entrée des enceintes à l'arrière de l'unité:

ALIMENTATION

Cet appareil fonctionne sur courant alternatif 230 AC ~ 50Hz.
Branchez le cordon d'alimentation CA à une prise de courant CA standard.

RÉGLAGE HEURE ET DATE

1. En mode veille; tenez la touche **CLK** pour passer en mode de réglage de la date et de l'heure. L'écran clignotera «Jour».
2. Appuyez sur **⏮** ou **⏭** pour régler le jour de l'année, appuyez sur **CLK** pour confirmer et les chiffres des mois clignotent.
3. Répétez l'étape 2 pour procéder de manière successive au réglage du mois, de la date, du format de l'heure (affichage 24 ou 12 heures), heures ou minutes
4. L'heure connue s'affiche sur l'écran lorsque vous avez terminé le réglage de l'heure et de la date.

REMARQUE:
Dans un format d'horloge 12H, assurez-vous de bien respecter l'indicateur AM ou PM pour régler l'heure correctement. Si l'indicateur PM est allumé, l'affichage de l'heure est entre midi et minuit.
- La semaine sera réglée automatiquement.

RÉGLAGE DE L'ALARME ET DU MODE DE RÉVEIL

1. En mode veille, appuyer et maintenir pendant quelques secondes **ALBUM** à l'affichage clignote.
2. Appuyez sur **⏮** et / ou **⏭** pour régler l'heure de réveil
3. Appuyez sur **ALBUM** puis appuyez sur **⏮** ou **⏭** pour sélectionner la source du réveil FM, MP3 (disque), USB ou Buzzer.
4. Appuyez sur **ALBUM** pour confirmer, l' indicateur d'alarme s'allume.

Remarque:
- La même procédure s'applique pour l'alarme 2 avec le bouton **▲**.
- Si vous vous réveillez avec la radio, sélectionnez la station de radio de votre choix, puis appuyez sur **ALBUM** pour mémoriser la station de radio. Sinon, le réveil se déclenchera sur la dernière station de radio écoutée.
- Le dernier niveau d'écoute étant mémorisé, le niveau sonore de l'alarme en sera identique. Si vous souhaitez vous réveiller avec la radio, n'oubliez pas de régler le volume sonore.
- Assurez-vous d'avoir placé un disque dans le compartiment CD ou insérez une clé USB dans le port USB lorsque vous sélectionnez la source de réveil sur CD ou USB. Si la source de réveil sélectionnée n'existe pas, une sonnerie d'unité régleria la sonnerie sur Alarme lorsque l'heure de l'alarme aura été atteinte.

Arrêt de l'alarme
1 - Répétition de l'alarme
Appuyez sur **SNOOZE**. L'alarme s'arrête et se déclenchera à nouveau 9 minutes plus tard).
2 - Arrêt de l'alarme
Appuyez sur **▲**. L'alarme se déclenchera à nouveau le jour suivant à la même heure.
3 - Annuler l'alarme
En mode veille, appuyez sur **▲** pour annuler l'alarme 1 de manière permanente. L'indicateur lumineux d'alarme 1 s'éteint.

Remarque: La même procédure s'applique pour l'alarme 2 avec la touche **▲**.

COMMANDES AUDIO

1. Appuyez sur la touche **Ů** pour mettre l'appareil en marche.
2. Appuyez longuement sur la touche **Ů** de l'appareil ou appuyez brièvement sur la touche **Ů** de la télécommande pour mettre l'unité en veille.
3. La fonction (FM/ CD/ USB / AUX IN / BLUETOOTH) est sélectionnée en appuyant sur la touche **SOURCE** de manière répétée.

Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très bas et qu'aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 2 heures celui ci se mettra automatiquement en mode veille.

VOLUME
Appuyez sur la touche **⏮ – / +⏭** sur l'unité ou sur les touches **V+/-** sur la télécommande pour régler le son à un niveau raisonnable. Le niveau sonore s'affichera pendant quelques secondes.

ÉGALISEUR
Appuyez et maintenez répétée sur la touche **ALBUM** pour sélectionner un mode égaliseur: «F» (Flat), « C » (classique), « R» (Rock) ou « P » (POP). La sélection s'affichera sur l'écran pendant quelques secondes.

ÉCOUTE DES DISQUES

1. Appuyez sur la touche **Ů** pour mettre l'appareil en marche.
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner le mode CD.
3. Soulevez le plateau du disque.
4. Placez le CD avec l'étiquette vers l'extérieur du compartiment CD et fermer le compartiment.
5. L'indicateur du mode CD s'affiche. La lecture démarre automatiquement.

FONCTIONS DE BASE

Lecture / Pause
Pour interrompre la lecture temporairement, appuyez sur la touche **⏯**.
Pour reprendre la lecture, appuyez sur cette touche de nouveau.

STOP
Appuyez longuement sur la touche **■** sur l'unité ou appuyez brièvement sur la touche **■** sur la télécommande pour arrêter la lecture (Le nombre total de pistes s'affichera sur l'écran).

Sélection d'un fichier
1. Appuyez une fois sur la touche **⏭** pour passer à la plage suivante ou appuyez plusieurs fois pour sauter plusieurs plages.
2. Appuyez une fois sur la touche **⏮** pour revenir au début de la plage en cours ou appuyez plusieurs fois pour revenir aux plages précédentes.

Recherche rapide arrière / avant
Tenez la touche **⏮ / ⏭** appuyée. Le disque CD/ USB recherchera à grande vitesse dans la direction avant ou arrière. La lecture normale reprendra lorsque vous relâcherez la touche.

Sélectionner un répertoire (MP3 seulement)
- Appuyez sur la touche **ALBUM** de la télécommande pour lire la première piste du répertoire suivant (ou disque qu'on utilise).
- Appuyez sur la touche **ALBUM**- de la télécommande pour lire la première piste du répertoire précédent (du disque ou clé USB).

Remarque : les icônes lumineuses du MP3 s'allument lors de la lecture de fichiers MP3.

ÉCOUTE D'UN PERIPHERIQUE USB

LECTURE USB
1. Appuyez sur la touche **Ů** pour mettre l'appareil en marche.
2. Connectez le périphérique USB compatible dans l'interface USB.
3. Appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner le mode USB. La lecture démarre automatiquement.

Remarque:
- Le nombre total de fichiers MP3 sur l'appareil USB ne doit pas dépasser 999.
- L'appareil USB ne peut connecter qu'un seul périphérique.
- La durée de lecture prend quelques secondes ou plus en fonction de la quantité de fichiers MP3 et de données USB sur l'appareil.
- N'insérez rien d'autre qu'un périphérique USB dans le port prévu à cet effet. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.
- Le port USB ne doit pas être directement connecté à un ordinateur: cela pourrait endommager l'appareil.
- Il existe sur le marché de nombreux modèles de clés USB et de lecteurs MP3. Nous ne garantissons pas que votre appareil prend en compatibilité tous les formats. Merci d'utiliser un autre périphérique USB si le vôtre ne fonctionne pas.

RADIO

Écoute de la radio
1. Appuyez sur la touche **Ů** pour mettre l'appareil en marche.
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner le mode radio FM. L'indicateur "FM" s'affiche sur l'écran.
3. Utilisez ensuite le bouton de tuning pour atteindre la sta tion de votre choix.
4. Réglez le volume par **⏮– ou +⏭** au niveau désiré.

ATTENTION
- Pour une qualité radio FM optimale, étendez l'antenne.
- Lors de la réception d'une diffusion stéréo, l'indicateur « STEREO » s'affiche.

MODES DE LECTURE (CD/MP3)

Appuyez sur la touche **P. MODE** à plusieurs reprises pour choisir différentes sortes de modes de lecture dans l'ordre suivant:

Pour les CD audio: Répéter un **⇔** Répéter Tout **⇔** Aléatoire **⇔** Normal

Pour les fichiers MP3: Répéter un **⇔** Répéter le dossier **⇔** Répéter tout **⇔** Aléatoire **⇔** Normal

Répéter un – Pour répéter la piste en cours de lecture, l'indicateur « REPEAT » s'allument.
Répéter tout – Pour répéter toutes les pistes, l'indicateur de répétition **⇔** et « ALL » s'allument.
Répéter l'album – Pour répéter toutes les pistes de l'album / du dossier entier, l'indicateur de répétition **⇔** et « ALBUM » s'allument.
Aléatoire – toutes les pistes seront jouées de manière aléatoire, l'indicateur « SHUFFLE » s'allume.
Normal – lit les pistes dans l'ordre, l'indicateur de répétition **⇔** et l'indicateur « RAND » s'éteignent.

Lecture programmée (mode CD / MP3 uniquement)
1. En mode arrêt, appuyez sur la touche **PROG.** L'écran affichera "P 01".
2. Appuyez sur la touche **ALBUM** pour sélectionner le dossier de votre choix et appuyez sur les touches **⏮ / ⏭** pour sélectionner la piste de votre choix.
3. Appuyez sur la touche **PROG.** pour confirmer
4. Répétez les étapes ci-dessus pour programmer jusqu'à 20 pistes pour les CD et 99 pistes pour les MP3.
5. Appuyez sur la touche **⏯** pour commencer la lecture programmée.
6. Tenez la touche **■** appuyée une fois sur l'unité ou appuyez sur la touche **■** sur la télécommande une fois pour arrêter la lecture.
7. Pour annuler un programme de lecture : tenez la touche **■** appuyée deux fois sur l'unité ou appuyez sur la touche **■** deux fois sur la télécommande, l'indicateur « PROG » s'éteindra.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot Bluetooth® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** sur l'unité à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth, l'écran affichera " ␢ ␢ " et l'indicateur Bluetooth commencera à clignoter rapidement.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez la fonction Bluetooth et sélectionnez « M-38 BT » dans la liste des appareils. consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion. Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez "0000". Certains appareils Bluetooth vous demandent d'accepter la connexion. L'indicateur Bluetooth s'arrête de clignoter et reste allumé.

Astuce: Si vous souhaitez connecter votre enceinte Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, vous devez désactiver l'appareil Bluetooth précédemment connecté afin de pouvoir suivre les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.

Appuyez sur la touche **Ů** pour mettre l'unité en veille ou l'éteindre, l'indicateur Bluetooth clignote rapidement pour passer en mode de couplage. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez"M-38 BT" dans la liste des appareils (voir l'étape 2 plus haut)

- Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir un service (tel que "stéréo audio (Stéréo) » ou une phrase similaire.
- Une fois connecté, l'indicateur Bluetooth de l'unité et ou l'appareil Bluetooth sont allumées hors de la portée de liaison. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth reviendra dans la portée.
- Lorsque vous rallumez l'unité, elle essayera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth
1. Avec une source appropriée (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par le biais de l'enceinte M-38 BT.
2. Appuyez sur la touche **⏯**pour mettre la musique en pause. Touchez à nouveau **⏯**pour reprendre la lecture.
3. Sélectionnez une autre voix choix avec **⏮**/ **⏭**.
4. Réglez le volume à l'aide des touches de volume **⏮ – / +⏭**. Vous pouvez également régler le volume sur votre appareil Bluetooth pour vous êtes couplé.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-38 BT" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://www.muse-europe.com/conformity/M-38BT.pdf

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

1. Branchez votre source auxiliaire (par exemple un lecteur MP3) à la prise AUX IN. (câble non fourni)
2. Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner le mode AUX in. L'écran affichera "AU".
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, arrêtez votre source auxiliaire de la prise AUX IN.

UTILISATION D'UN CASQUE / D'ÉCOUTEURS

Tension de sortie maximum ≤ 150 mV
Tension caractéristique large bande ≥ 75mV
MISE EN GARDE SUR LE NIVEAU DE VOLUME DU CASQUE

Diminuez le volume avant de connecter un casque et augmentez-le ensuite si nécessaire. L'utilisation prolongée d'un casque à un volume élevé peut endommager votre système auditif. Lorsqu'un casque ou des écouteurs sont connectés, les haut-parleurs du lecteur sont désactivés.
Attention: Évitez les niveaux sonores élevés pouvant nuire à votre système auditif.

Afin de réduire les risques de lésions auditives, n'écoutez pas de la musique à un volume élevé pendant longtemps.

MAINTENANCE

Nettoyage
ATTENTION: Déconnectez cet appareil de toute source d'alimentation avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon doux, propre et sec. Dépoussiérez régulièrement les orifices de ventilation à l'arrière ou sur les côtés de l'appareil.
- L'utilisation de solvants ou de produits abrasifs ou à base d'alcool peut endommager l'appareil.
- Si un objet ou un liquide entre dans l'appareil, débranchez immédiatement ce dernier et faites-le contrôler par un ingénieur agréé.

Remarques sur les disques
- N'utilisez pas de disques de forme irrégulière (exemple : en forme de cœur, octogonaux). L'appareil pourrait présenter des dysfonctionnements.
- Ne placez pas plusieurs disques dans le compartiment.
- N'essayez pas d'ouvrir le compartiment du disque pendant la lecture.
- Ne touchez pas la lentille. Vous pourriez provoquer un dysfonctionnement.
- Si le disque est rayé, sale ou maculé de traces de doigts, l'appareil peut ne pas fonctionner. Avant la lecture, essuyez le disque avec un chiffon. Procédez du centre vers l'extérieur. Ne rangez pas les disques dans des endroits présentant des températures élevées ou une humidité importante. Ils pourraient se déformer. Après la lecture, replacez vos disques dans leur boîtier.
- La capacité de lecture des CD-Rs ou CD-RWs de ce lecteur peut varier en fonction de la qualité du contenu, du graveur de CD, de la vitesse de gravure et du logiciel d'application.

Remarque importante
- Retirez le disque du compartiment si l'appareil doit être transporté.

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation: CA 230V ~ 50Hz
Consommation: 10W
Puissance de sortie: 2x2W

FM: 87.5-108MHz
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
Puissance de sortie RF (fréquences radios): 4 dBm

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ATTENTION: pour réduire le risque de choc électrique, ne démontez pas l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce accessible par l'utilisateur. Confiez tout entretien à un technicien qualifié.

Le symbole de flèche terminal par une flèche à l'intérieur d'un triangle averti l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle averti l'utilisateur de la présence d'importantes instructions dans le manuel accompagnant l'appareil.

La plaque signalétique se trouve à l'arrière de cet appareil.

AVERTISSEMENT: POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

ATTENTION: Radiations laser invisibles lorsque les dispositifs de sécurité sont ouverts ou défectueux.
Ce lecteur de disque compact est classifié comme un produit laser de CATEGORIE 1. La marque PRODUIT LASER DE CATEGORIE 1 est situé sur le cabinet en dessous de l'appareil.

CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUCTO LASER CLASE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1

ATTENTION
- Utilisez cet appareil sous un climat tempéré.
- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de cet appareil.
- Veillez à respecter une distance minimale de 5 cm autour de votre appareil afin de permettre une ventilation suffisante.
- Veillez à assurer une ventilation correcte de l'appareil et ne couvrez pas les orifices de ventilation avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des gouttes d'eau ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que verre, vase ou objets similaires sur l'appareil.
- Ne pas jeter les piles dans le feu! Respectez l'environnement lors de la disposition des piles usagées.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autres sources de chaleur similaires.
- La fiche du cordon d'alimentation est utilisée comme dispositif de débranchement et doit rester facilement accessible lors de son utilisation - Pour débranchement complet, cette fiche doit être débranchée du réseau complètement. La prise de courant ne doit pas être obstruée et doit être facilement accessible lors de son utilisation
- Sous l'influence du phénomène transitoire rapide et / ou phénomènes électrostatiques, il peut y avoir une perte temporaire de fonctionnalité, éventuellement l'utilisateur devra faire une réinitialisation de l'appareil.

Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, pensez à le recycler dans une décharge pour appareils ménagers électriques. Renseignez-vous pour connaître votre centre de recyclage le plus proche. Informez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour de plus amples détails. (Directive sur les Déchets des équipements électriques et électroniques).

Remarque: les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefairedemesdechets.fr

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

CE

GB MICRO SYSTEM CD/MP3 WITH BLUETOOTH

LOCATION OF CONTROLS

1. LCD display
2. Bluetooth indicator
3. Remote sensor
4. **Ů / SOURCE** button: Turn unit on/ off; To select function mode: FM, CD, USB, AUX IN and Bluetooth.
5. USB port
6. **⏯ / ■** : Play/Pause; Stop playback
7. **P.MODE / PROG. / DISPLAY / CLK** button: to adjust the playback mode; to program playback sequence; to display the clock time; to set the date and time
8. Tuning Control
9. **ALBUM** button: to select the desired folder; to adjust the sound effect
10. **⏮ -Ů** : volume down; alarm 1
11. **⏭+ Ů** : volume up; alarm 2
12. **⏭ / ⏮** buttons: Skip / search
13. Speaker box
14. Right speaker jack
15. FM antenna
16. Left speaker jack
17. Phones jack
18. AUX in jack
19. AC cord
20. Speaker cord
21. **SNOOZE** button
22. Disc compartment

REMOTE CONTROL

R1. **Ů** button: To turn unit on/off
R2. **SOURCE** button:
R3. **■** button: Stop playback
R4. **⏯** button: Play/Pause
R5. **⏭/⏮** button: volume up; alarm 2
R6. **V-, AL1** volume down; alarm 1
R7. **V+, AL2**: volume up; alarm 2
R8. **ALBUM ∧/∨** button: to select the desired folder
R9. **P.MODE/ CLK** to adjust the playback mode; to set the date and time
R10. **PROG.** button: To program playback sequences.

The remote control operates on 1pc "CR2025" lithium battery (included). To power up the remote control, remove the insulation tab from the back of unit.

REPLACING BATTERY FOR THE REMOTE CONTROL

1. Push the button toward right.
2. Pull the battery sodate out.
3. Insert one "CR2025" size battery with the positive side (+) facing up.
4. Replace the cover.

Afin de réduire les risques de lésions auditives, n'écoutez pas de la musique à un volume élevé pendant longtemps.

NOTES:
- Before throwing any batteries away, consult your distributor who may be able to take them back for specific recycling needs.
- If the remote control is not going to be used for a long time, remove the battery to avoid damage caused by battery leakage corrosion.
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- Do not throw batteries in fire!
- Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

WARNING
Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard
(The remote control supplied with this) This product contains a coin/ button cell battery. If the coin/ button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in only 2 hours and can lead to death.
Keep new and used batteries away from children.
If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention..

SPEAKER CONNECTION

Plug the RIGHT / LEFT speakers' cord into the speaker input sockets at the rear of the unit.

POWER SUPPLY

This set operates on AC 230V ~ 50Hz.
Connect the power cord to a convenient AC wall outlet.

SETTING TIME AND DATE

1. In standby mode, press and hold **CLK** to enter into date and time setting mode. The year digits flash.
2. Press **⏮ / ⏭** to set the year value. Press **CLK** to confirm and month digits flash.
3. Repeat step 2 to consecutively perform the settings for month, date, time format (24 or 12 hour display), hours or minutes.
4. The correct time is shown on display when finish date and time setting.

NOTE:
- In 12H clock format, be sure to observe the AM or PM indicator to set the hour correctly. If the PM indicator is on, the hour display is PM.
- The week will be set automatically.

SETTING THE ALARM AND THE ALARM MODE

1. In standby mode, press and hold **▲** for a few seconds, the display blinks.
2. Press **⏮ / ⏭** to set alarm hour. Press **CLK** to confirm.
3. Press **▲** then press **⏮ /** or **⏭** to select the source of wake up FM, MP3 (disc), USB or Buzzer.
4. Press **▲** to confirm, the alarm 1 indicator lights up.

Note
- Same procedure applies for alarm 2 with **▲** button.
- If you wake up with the radio, select your desired station, then long press **▲** button to set the radio station as alarm time source. For the station selecting, please refer to "RADIO".
- The previous alarm listening is stored; the volume of the alarm will be identical. If you wake up with the radio, do not forget to check the volume level.
- Make sure to have a disc in CD disc in the CD compartment or insert a USB into the USB port when you select the wake up source by CD or USB. If the selected wake up source does not exist, the unit will wake up by buzzer when the alarm time reaches.

Stopping the alarm
1-Alarm repetition
Press **SNOOZE**. The alarm stops and will sound again 9 minutes later.

2- Alarm stop
Press **▲**. The alarm1 will sound again the next day at the same time.

3- Alarm Cancellation
In standby mode, press **▲** to cancel the alarm1 permanently. The alarm1 indicator lights off.
Note: Same procedure applies for Alarm2 with **▲** button.

AUDIO CONTROLS

1. Press **Ů** button to turn on the unit.
2. Long press **Ů** button on unit or short press **Ů** button on remote control to turn off the unit.
3. The function (FM/ CD/ USB / AUX IN/ BLUETOOTH) is selected by pressing **SOURCE** button repeatedly.

Note: In a concern of saving energy, when playback has reached to the end or listening volume is set at a very low level and no control is operated on the device for a period of 2 hours, the unit will automatically switch to standby mode.

VOLUME
Press **⏮– / +⏭** button on unit or **V+/-** button on remote control to adjust the sound to comfortable level. The volume level will be displayed for a few seconds.

EQ
Press and hold **ALBUM** button repeatedly to toggle among the different sound effects F (FLAT), C (CLASSIC), R (ROCK), P (POP) and J (JAZZ). The selection will show on display for few seconds.

DISC OPERATION

1. Press **Ů** button to turn on the unit.
2. Press **SOURCE** button to select CD function.
3. Lift up the CD door.
4. Place the CD with label side up inside the CD compartment and Close the CD compartment.
5. The "cd" is displayed a few seconds. Playback starts automatically.

BASIC OPERATION

PLAY/PAUSE
To temporarily stop playing, press **⏯** button. To resume play, press this button again.

STOP
Long press **■** button on unit or short press **■** button on remote control to cease to play.
(Total number of tracks will show on display).

Select a track

1. Press **⏭**to skip forward to the next track or repeatedly to skip several tracks.
2. Press **⏮** return to the beginning of the track, or press repeatedly to skip backwards several tracks.

Fast search backward/forward

Press and hold **⏮ / ⏭** button. The disc/ USB will search at high speed in the forward or backward direction. Normal play will continue when you release the button.

Select a folder (mp3 only)

Press **ALBUM+** on remote control to select the first track of next folder of your current disc or USB.
Press **ALBUM-** on remote control to select the first track of previous folder of your current disc or USB.

Note: The MP3 icon lights up during playback for mp3 files.

USB OPERATION

USB PLAYBACK
1. Press **Ů** button to turn on the unit.
2. Connect an USB device to the USB port on unit.
3. Press **SOURCE** button to select USB mode. After a few seconds, playback starts automatically.

Notes:
- The total number of MP3 files on the USB device should not exceed 999.
- The device may not contain more than 99 directories.
- The playback order of files may be different from above depending on the amount of MP3 files and folders on USB device.
- Do not put anything else than one USB device to the port of this unit. Other objects may damage the USB mechanism.
- Do not use USB devices which are connected to the computer directly, for that may damage the unit.
- There are many USB devices in the market. We cannot guarantee to support all different models. Please try another device if your device is not supported.

RADIO

Listening to the radio
1. Press **Ů** button to turn on the unit.
2. Press **SOURCE** button to select FM Radio mode. "FM" appears on display.
3. Tune to a desired station with tuning knob.
4. Adjust the volume by **⏮– or +⏭** to the desired level.

Note:
- For a better reception in FM, extend the antenna.
- If a stereo broadcast is received, " STEREO " is displayed.

If in the future, you need to get rid of this product, please note that Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Recycling facilities exist. Check with your municipality or ask your dealer for advice. (Directive for Waste Electrical and Electronic Equipment)

Note: Design and specification are subject to change without notice.

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

CE

PLAY MODES (CD/MP3 ONLY)

Press the **P. MODE** button repeatedly to select different kinds of play mode with the following sequence:

For Audio CDs: Repeat one **⇒** Repeat All **⇒** Random **⇒** Normal

For MP3 Files: Repeat one **⇒** Repeat Album **⇒** Repeat All **⇒** Random **⇒** Normal

Repeat one – To repeat the track currently playing, the repeat indicator « REPEAT » will display.
Repeat All – To repeat all tracks, the repeat indicator « REPEAT » and " ALL" will light up and stay lit.
Repeat Album – To repeat all tracks in the entire album/folder, the repeat indicator « REPEAT » and "ALBUM" will light up and stay lit.
Random – all the tracks will be played randomly. This product contains a coin/ button cell battery. If the coin/ button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in only 2 hours and can lead to death.
Normal – play the tracks in sequence, repeat indicator « REPEAT » and "RAND" indicator will turn off.

Program playback (only CD / MP3 mode)

1. In stop mode press **PROG.** button. The display will show "P 01".
2. Press **ALBUM** button to select desired folder and press **⏮ / ⏭** to select a desired track.
3. Press **PROG.** button to confirm.
4. Repeat above steps to program up to 20 tracks for CD and 99 tracks for MP3.
5. Press **⏯** to start program playback.
6. Press and hold **■** button on once on unit or press **■** button on remote once to stop the program playback.
7. To cancel program playback, press and hold **■** button twice on unit or press **■** button twice on remote. "PROG" indicator will turn off.

BLUETOOTH FUNCTION

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by New One S.A.S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

1. When the unit is ON, press **SOURCE** button repeatedly select Bluetooth mode. The display will show " ␢ ␢ ". The Bluetooth indicator will start to blink rapidly.
2. On the Bluetooth device, activate Bluetooth and select "M-38 BT" from the Device List. (Refer to the user manual of the device to be connected for detailed operations.) If the Bluetooth device asks for a passcode, use "0000". Some Bluetooth devices will ask you to accept the connection. Bluetooth indicator stop to blink when pairing is successful.

Tip: If you want to connect your Bluetooth speaker to another Bluetooth audio device, you need to disconnect your current device first and make a new connection. If the pairing fails, perform the following:
Press **DISPLAY** button until the Bluetooth indicator blinks quickly to enter the Pairing mode. On the Bluetooth device, enable Bluetooth and select "M-38 BT" from the Device List (see step 2 above).

- On some devices such as computers, once paired you must select the unit from the Bluetooth menu and choose "use as Audio Device (stereo)" or similar.
- Pairing remains active between the unit and your Bluetooth Device is taken out of communication range. An active connection will be re-established when your Bluetooth device returns within range.
- When the unit is turned on again, it will automatically try to reconnect with the most recently paired Bluetooth device.

Using a Bluetooth Device

1. With a unit paired (see previous section), operate your Bluetooth device and its sound will be heard from the M-38 BT's speakers.
2. Press the **⏯** button to pause playback. Press again to resume playback.
3. Select desired track with **⏮ / ⏭**.
4. Adjust the volume using the **⏮ / ⏭** volume buttons. You can also adjust the volume on the device to which you are paired.

Hereby, NEW ONE S.A.S, declares that this MUSE M-38 BT is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at http://www.muse-europe.com/conformity/M-38BT.pdf

CONNECTING AUXILIARY SOURCE

1. Connect your auxiliary source (e.g. mp3 player) to the Aux in jack. (Cable not included).
2. Press **SOURCE** repeatedly to select Aux in mode. The display will show "AU".
3. Start playback from your auxiliary source.
4. Adjust the volume to desired level.
5. To stop playback, disconnect auxiliary source from the Aux in jack.

USING HEADPHONES / EARPHONES

Maximum output voltage ≤150mV.
Wide Band Characteristic Voltage ≥ 75mV
HEADPHONE VOLUME WARNING
Connect earphones with the volume set low and increase it if required. Prolonged listening through some earphones at high volume settings can result in hearing damage. When handling earphones or earphone cables, avoid placing strain on the cable from the unit's speaker. Caution: Avoid listening to sound at levels which may be harmful to your ears.

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

MAINTENANCE

Cleaning
WARNING: Disconnect the unit from the mains supply before cleaning.
- Use a soft, dry, clean cloth. Regularly dust the vents at the back or sides.
- Using solvents, abrasives

STOP:
Halten Sie die Taste ■ am Gerät gedrückt oder drücken Sie kurz die Taste ■ auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe zu beenden.
(Gesamtzahl der Titel wird in der Anzeige angezeigt.)

Auswahl Einer Datei:
1. Drehen Sie auf die Taste ▸▸| drücken, um zum nächsten Titel zu springen, oder mehrmals, um mehrere Titel zu überspringen.
2. Einmal auf die Taste |◂◂ drücken, um zum Beginn des laufenden Titels zurückzukehren,mehrmals drücken, um den vorhergehenden Titeln zurückzukehren.

Schneller Suchlauf vorwärts / rückwärts
Halten Sie die Taste |◂◂ / ▸▸| gedrückt. Die CD- / USB-Wiedergabe aktiviert dann den schnellen Suchlauf vorwärts oder rückwärts. Sobald Sie die Taste loslassen, setzt das Gerät die normale Wiedergabe fort.

Verzeichnisauswahl (nur MP3)
- Betätigen Sie die Taste **ALBUM**+ der Fernbedienung zur Auswahl des ersten Titels des nächsten Verzeichnisses Ihrer Disc oder USB-Medien.
- Betätigen Sie die Taste **ALBUM**- der Fernbedienung zur Auswahl des ersten Titels des vorigen Verzeichnisses Ihrer Disc oder USB-Medien.

Hinweis: Während der Wiedergabe von MP3-Dateien erscheint das MP3-Icon.

USB-BETRIEB

USB-WIEDERGABE
1. Drücken Sie auf die Taste ⏻ um das Gerät einzuschalten.
2. Schließen Sie ein USB-Stick an den USB-Port des Geräts an.
3. Drücken Sie auf die Taste **SOURCE** um zum USB-Betrieb zu wechseln. Die Wiedergabe startet automatisch.

Anmerkungen:
- Auf dem USB-Gerät dürfen nicht mehr als 999 MP3-Dateien gespeichert sein.
- Das USB-Gerät darf nicht mehr als 99 Verzeichnisse enthalten.
- Je nach Anzahl der MP3-Dateien und Ordner auf dem USB-Gerät benötigt der Lautsprecher einige Sekunden oder länger zum Lesen der Dateiinformationen.
- Stecken Sie nur ein USB-Gerät in den dazu vorgesehenen USB-Port. Sie können das Gerät ansonsten beschädigen.
- Der USB-Port darf nicht direkt an einen PC angeschlossen werden: Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden.
- Auf dem Markt sind zahlreiche USB-Sticks und MP3-Player erhältlich. Die Kompatibilität mit allen Formaten kann nicht garantiert werden. Spannung/ Strom in Geräten bis einen Benutzen Sie bitte einen anderen USB-Stick, falls der Ihre nicht funktionieren sollte.

RADIO-BETRIEB

Radio hören
1. Drücken Sie auf die Taste ⏻ um das Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie auf die Taste **SOURCE** um den Radio-Modus auszuwählen. Die Anzeige „FM" wird auf dem Display eingeblendet.
3. Verwenden Sie anschließend den tuning-knopf, um die gewünschte Frequenz einzustellen.
4. Stellen Sie die Lautstärke mit ◂•– oder +•▸ entsprechend ein.

Hinweis:
• Für einen optimalen Empfang ziehen Sie die Antenne vollständig heraus.
• Wenn eine Sendung in Stereo empfangen wird, wird „ STEREO " angezeigt.

WIEDERGABE-MODUS (CD / MP3)

WIEDERGABEMODUS
Drücken Sie Taste **P. MODE** wiederholt, um nacheinander folgende Wiedergabemodi auszuwählen.

Audio-CDs: Titel wiederholen ➡ Alle Wiederholen ➡ Willkürliche Wiedergabe ➡ Normal

MP3-Dateien: Titel wiederholen ➡ Ordner wiederholen ➡ Alle Wiederholen ➡ Willkürliche Wiedergabe ➡ Normal

Titel wiederholen – Aktuell Titel wiederholt abspielen; Die Anzeigen „ REP " leuchtet auf
Alle wiederholen – Alle Titel wiederholt abspielen; Die Anzeigen „ REP " und „ ALL " leuchten auf.
Album wiederholen – Alle Titel des gesamten Albums / Ordners wiederholt abspielen; Die Anzeigen „ REP " und „ ALBUM " leuchten auf.
Willkürliche Wiedergabe – Alle Titel werden in willkürlicher Reihenfolge abgespielt; die Anzeige „ RAND " leuchtet auf
Normal – Alle Titel in normaler Reihenfolge abspielen; die Anzeigen „ REP " und „ RAND " erlöschen.

Programmierte wiedergabe (nur im CD / MP3-Modus)
1. Wenn die Wiedergabe angehalten ist, drücken Sie auf die Taste **PROG.**. In der Anzeige erscheint "01".
2. Drücken Sie **Taste ALBUM** zur Auswahl des gewünschten Ordners und drücken Sie dann ▸▸| zur Auswahl des Titels.
3. Betätigen Sie die **PROG.**-Taste zur Bestätigung.
4. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um bis zu 20 CD-Titel oder 99 MP3-Titel zu programmieren.
5. Drücken Sie auf die Taste ▸ um die programmierte Wiedergabe zu beginnen.
6. Halten Sie die Taste ■ am Gerät länger gedrückt oder drücken Sie einmal die Taste ■ auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe zu beenden.
7. Um die programmierte Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste ■ am Gerät zweimal gedrückt oder drücken Sie zweimal die Taste ■ auf der Fernbedienung. Die Anzeige „PROG" erlischt.

BLUETOOTH-FUNKTION

Der Bluetooth®-Markenname und damit verbundene Logos sind Eigentum der Firma Bluetooth SIG, Inc. jegliche Benutzung dieser Marken durch die Firma New One S.A.S steht unter Lizenz. Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Eigentum ihrer der jeweiligen Besitzer.
1. Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist, drücken Sie die Taste **SOURCE** am Gerät wiederholt um den Bluetooth-Modus auszuwählen. In der Anzeige erscheint " b.t ". Der Bluetooth-Anzeige beginnt schnell zu blinken.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät, und wählen Sie "M-3B BT" in der Geräteliste. (Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres jeweiligen Geräts für detaillierte Bedienungsschritte zum Verbindungsaufbau.) Wenn das Bluetooth-Gerät Sie zur Eingabe eines Passcodes auffordert, geben Sie bitte "0000" ein. Manche Bluetooth-Geräte erfordern es zudem, dass die Verbindung bestätigt wird. Nach der erfolgreichen Kopplung hört die Anzeige auf zu blinken.

Tipp: Wenn Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth-Audio-Gerät verbinden möchten, müssen Sie das zuvor verbundene Gerät zunächst trennen und die oben beschriebenen Schritte erneut ausführen, um eine neue Verbindung herzustellen.
Wenn der Verbindungsaufbau nicht erfolgreich war, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Halten Sie die Taste **DISPLAY** solange gedrückt, bis die Bluetooth-Anzeige anfängt schnell zu blinken, in den Verbindungsmodus zu gelangen. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät, und wählen Sie "M-3B BT" in der Geräteliste (siehe Schritt 2 weiter oben).

- Auf einigen Geräten, wie z. B. Computern müssen Sie bei bestehender Verbindung das Gerät aus dem Bluetooth-Menü wählen und als Audiogerät aktivieren.
- Die Verbindung hält bestehen, wenn das Bluetooth-Gerät außer Reichweite bzw. ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wieder hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät sich wieder in Reichweite befindet.
- Wird das Gerät erneut eingeschaltet, versucht es automatisch, sich mit dem zuletzt gepaarten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Verwenden eines Bluetooth-Geräts
1. Bei bestehender Verbindung (siehe voriger Abschnitt), können Sie das Bluetooth-Gerät starten und den Ton über das M-3B BT wiedergeben.
2. Betätigen Sie die Taste ▸II , um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten. Betätigen Sie die Taste ein weiteres Mal, um die Wiedergabe fortzufahren.
3. Wählen Sie mit den Tasten |◂◂ / ▸▸| einen Titel aus.
4. Stellen Sie die Lautstärke mithilfe der Lautstärketasten ◂•– / +•▸ . Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit dem die Verbindung hergestellt wurde, einstellen.

NEW ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser „M3B BT" den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter http://www.muse-europe.com/conformity/M-3BBT.pdf herunterladen.

MUSIKHÖREN ÜBER DEN AUX-EINGANG

1. Schließen Sie Ihr externes Gerät (z.B. MP3-Player) an den AUX IN Eingang (Kabel nicht enthalten).
2. Drücken Sie Taste **SOURCE** mehrmals, um den Aux-Modus auszuwählen. Im Display erscheint die Anzeige „AUX".
3. Starten Sie die Wiedergabe auf dem angeschlossenen Audiogerät.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Lautstärkepegel.
5. Treten Sie das Audiogerät am AUX IN - Eingang ab.

GEBRAUCH EINES KOPFHÖRERS / OHRHÖRERS

Max. Ausgangsleistung ≤ 150 mV
Charakteristik der Breitbandkompression ≥ 75mV
WARNUNG IN ZUSAMMENHANG MIT DER LAUTSTÄRKE BEIM GEBRAUCH DES KOPFHÖRERS
Vor dem Anstecken eines Kopfhörers zuerst die Lautstärke verringern; sie kann danach bei Bedarf wieder auf einen angenehmen Wert erhöht werden. Das längere Hören mit einem Kopfhörer bei großer Lautstärke kann Ihr Gehör unwiderruflich schädigen. Wenn ein Kopfhörer Ohrhörer an das Gerät angeschlossen wird, überschreiten viele Geräte die Lautsprecher des Players.
Achtung: Vermeiden Sie große Lautstärken, sie schädigen Ihr Gehör.

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über längere Zeit bei hohen Lautstärken Musik hören.

WARTUNG

Reinigung
ACHTUNG: Entfernen Sie alle Geräte von den vorhandenen Stromquellen, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Verwenden Sie ein weiches, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie regelmäßig den Staub von den Lüftungsöffnungen hinten und an den Seiten.
- Die Verwendung von Lösungsmitteln, scharfen Reinigungsmitteln oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln kann das Gerät beschädigen.

- Wenn ein Gegenstand oder eine Flüssigkeit in das Gerät gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie das Gerät von einem zugelassenen Fachmann prüfen.

HINWEISE ZU DEN DISKS
- Verwenden Sie keine CDs mit speziellen Formen (achteckige, herzförmige CDs...), die Störungen des Gerätes hervorrufen können.
- Legen Sie nicht mehr als eine Disk in das CD-Fach ein.
- Versuchen Sie nicht, das CD-Fach während der Wiedergabe zu öffnen.
- Berühren Sie nicht die Linse, denn dadurch könnten Störungen des Gerätes hervorgerufen werden.
- Eine CD, die Kratzer, Staub oder Fingerspuren aufweist, kann Störungen verursachen. Nach dem Abspielen, reinigen Sie die CD mit einem Tuch. Reinigen Sie die CD immer von innen nach außen. Räumen Sie CDs nicht an zu heißen Orten, einschließlich direkte Sonneneinstrahlung, weg.Lassen Sie CDs nicht an zu heißen oder zu kalten Plätzen in das Auto nicht vorkommen.

Verwendung von wiederaufladbaren Batterien
- Die Wiedergabekompatibilität von CD-Rs oder CD-RWs ist abhängig von der Qualität des Rohlings, dem CD-Brenner, der Brenngeschwindigkeit und der verwendeten Software.

Wichtiger Hinweis
• Vor dem Transport des Geräts die eventuell vorhandene Disc herausnehmen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Netzstromversorgung: AC 230V ~ 50Hz
Verbrauch: 10W
Lautsprecher: 4 ohms

FM 87.5-108MHz
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
Puissance de sortie des RF (fréquences radios): 4dBm

SICHERHEITSANWEISUNGEN

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ACHTUNG: Um Elektroschockgefahr zu vermeiden, dürfen Sie dieses Gerät nicht demontieren. Das Gerät enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Vertrauen Sie die Instandhaltung des Geräts einem Fachmann an.

Das in einem Pfeil endende Blitzsymbol innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf gefährliche Spannungen innerhalb seiner Gehäuses hin. Spannung! Im Gerät hin.

Das Ausrufezeichen im inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem das Gerät begleitenden Handbuch befinden.

Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

WARNUNG: UM BRAND- UND ELEKTROSCHOCKGEFAHR VORZUBEUGEN, DÜRFEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN

ACHTUNG
- Verwenden Sie dieses Gerät in klimatisch gemäßigter Umgebung.
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
- Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung von 5 cm um Ihrem Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Stellen Sie eine ausreichende Belüftung des Geräts sicher und behindern Sie die Belüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen wie z. B. Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen, usw.
- Stellen Sie keine Wärmequelle wie eine angezündete Kerze auf oder in der Nähe des Geräts ab.
- Setzen Sie das Gerät niemals Wasserspritzern oder Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie kein mit Wasser gefülltes Gefäß, wie z. B. Vasen, in der Nähe des Geräts ab.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer! Entsorgen Sie leere Batterien umweltgerecht. Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden, wie zum Beispiel direkter Sonne, Feuer oder anderen ähnlichen Hitzequellen).
- Mit dem Netzschalter kann das Gerät vom Netz getrennt werden, er muss daher leicht zugänglich sein. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, trennen Sie den Netzstecker komplett von der Netzsteckdose. Der Netzstecker darf nicht behindert werden und muss während der Verwendung leicht zugänglich sein.
- Unter der Einwirkung von elektrostatischen und/oder elektrischen Phänomen kann das Produkt Fehlfunktionen aufweisen. Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kann als notwendig erweisen.

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Einkungen Sie sich nach Ihrer nächstgelegenen Verkaufsbammlungsstelle. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Bemerkung: Gestaltung und Ausführung bleiben Änderungen vorbehalten.

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

RADIO

Escuchar la Radio
1. Pulse el botón ⏻ para encender el aparato.
2. Pulse el botón **SOURCE** para seleccionar el modo radio. "FM" se mostrará.
3. Utilice el mando tuning para sintonizar la emisora de radio que desee.
4. Utilice el botón ◂•– o •–▸ para ajustar el volumen.

Nota:
- Para una mejor recepción FM, extienda la antena.
- Si se recibe una transmisión estéreo, " STEREO " se mostrará.

MODOS DE REPRODUCCIÓN (CD/MP3)

MODO DE REPRODUCCIÓN
Pulse el botón **P. MODE** repetidamente para seleccionar distintos tipos de modo de reproducción con la secuencia siguiente:

Para CDs de audio: Repetir una ➡ Repetir todas ➡ Aleatorio ➡ Normal

Para archivos MP3: Repetir una ➡ Repetir carpeta ➡ Repetir todas ➡ Aleatorio ➡ Normal

Repetir una – Para repetir la pista en reproducción, el indicador " REP " se encenderá.
Repetir todas – Para repetir todas las pistas en reproducción, el indicador "REP" y "ALL" se encenderán y permanecerán encendidos.
Repetir álbum – Para repetir todas las pistas en un album / carpeta, el indicador de repetición " REP " y "ALBUM" se encenderán y permanecerán encendidos.
Aleatorio – Las pistas se reproducirán en orden aleatorio, el indicador "RAND" se encenderá.
Normal – La reproducción de las pistas secuencialmente, el indicador de repetición " REP " y "RAND" se apagarán.

Reproducción programada (solo modo CD / MP3)
1. En modo parada, pulse el botón **PROG.**. El display mostrará "P 01".
2. Presione el botón **ALBUM** (álbum) para seleccionar la carpeta deseada y presione el ▸▸| para seleccionar la pista deseada.
3. Pulse el botón **PROG.** para confirmar.
4. Repita los pasos anteriores para programar hasta un total de 20 pistas para un CD y 99 para MP3.
5. Pulse el botón ▸II para iniciar la reproducción programada.
6. Pulse y mantenga presionado el botón ■ en la unidad una vez o presione el botón ■ en el mando a distancia dos veces para detener la reproducción programada.
7. Para cancelar la reproducción programada, pulse y mantenga presionado el botón ■ en la unidad una vez o presione el botón ■ en el mando a distancia dos veces. El indicador "PROG" se apagará.

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

FUNCIÓN BLUETOOTH

Los logos y nombres Bluetooth® son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de New One S.A.S tiene sus respectivos licencias. Otras marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.
1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** de la unidad repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth. El display mostrará " b.t ". El indicador de Bluetooth parpadeará a gran velocidad rápidamente.
2. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione "M-3B BT" de la lista de dispositivos. (Para obtener detalles de operaciones para conectarse, consulte el manual de usuario del dispositivo). Si el dispositivo Bluetooth le solicita una contraseña de acceso, introduzca "0000". Algunos dispositivos Bluetooth le indicarán que acepte la conexión. Parada indicador de Bluetooth a parpadear cuando el dispositivo se haya emparejado correctamente.

Sugerencia: si desea conectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento falla, repita los pasos 1-2.
Pulse el botón **DISPLAY**, hasta que el indicador de Bluetooth parpadee rápidamente para ingresar al modo de emparejamiento Bluetooth. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione"M-3B BT" de la lista desplegable (ver el paso 2 más arriba).

- En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el emparejamiento, debe seleccionar la unidad en la configuración de audio (en la sección Audio Device o Stereo) or similar (utilizar como dispositivo de audio (estéreo) o similar).
- El emparejamiento se perderá cuando el altavoz Bluetooth sea apagado y/o su dispositivo Bluetooth sale del rango de comunicación. Se restablecerá una conexión activa cuando los dispositivos vuelvan dentro del rango.
- Cuando vuelva a encender la unidad, se intentará la reconexión automática con el último dispositivo con el que ha sido emparejado más recientemente.

Utilizar un dispositivo Bluetooth
1. Con alguna unidad emparejada (ver la sección anterior), haga funcionar su dispositivo Bluetooth y seleccione la unidad para establecer la conexión. Pulse el botón ▸II para reproducir la música. Presione nuevamente para retomar la reproducción.
2. Oprima el botón ▸II para pausar la reproducción. Presione nuevamente para retomar la reproducción.
3. Seleccione la pista que desee con |◂◂ / ▸▸|.
4. Ajuste el volumen con los botones de Volumen. También puede ajustar el volumen en el dispositivo con el cual está emparejado.

Por la presente, NEW ONE S.A.S declara que el « MUSE M-3B BT » cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad podrá consultarse en http://www.muse-europe.com/conformity/M-3BBT.pdf

PARA ESCUCHAR DE UNA FUENTE AUXILIAR

1. Conecte su fuente auxiliar (p. ej. reproductor mp3) a la entrada AUX IN (cable no incluido).
2. Pulse **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo Aux in. En el display se mostrará "AU".
3. Empiece la reproducción de su fuente auxiliar.
4. Ajuste el volumen al nivel deseado.
5. Desconecte la fuente auxiliar de la entrada AUX IN

UTILIZACIÓN DE AURICULARES O COSCOS

Voltaje máximo de salida ≤ 150mV
Voltaje característico de banda ancha ≥ 75mV
VADVERTENCIA SOBRE EL NIVEL DE VOLUMEN DE LOS COSCOS
Escuchar el volumen alto durante un tiempo puede causar pérdidas a continuación en caso de que sea necesario. El uso prolongado de auriculares o coscos a un volumen elevado puede dañar permanentemente la capacidad auditiva. Cuando se conectan unos cascos o unos auriculares al aparato, se desactiva la salida de audio de los altavoces.
Atención: Evite los niveles sonoros elevados; pueden dañar su sistema auditivo.

Para evitar posibles daños en el oído, no escuche a un volumen elevado durante largos periodos.

MANTENIMIENTO

Limpieza
ATENCIÓN: Desconecte este aparato de toda fuente de alimentación antes de limpiarlo.
- Utilice un paño suave, limpio y seco. Limpie regularmente los orificios de ventilación de la parte trasera del aparato y de los laterales.
- El uso de disolventes, productos abrasivos o a base de alcohol puede dañar el aparato.
- Si un objeto o un líquido penetra en el aparato, desconéctelo inmediatamente y póngase en contacto con personal técnico cualificado.

Notas relativas a los discos
- No utilice discos con formas especiales (octogonales, en forma de corazón, etc.), ya que podrían ocasionar un fallo en el funcionamiento del aparato.
- No introduzca más de un disco en el compartimento.
- No intente abrir el compartimento del disco durante la reproducción.
- No toque la lente del interior. Para evitar que la lente funcione un fallo en el funcionamiento del aparato.
- Un disco sucio puede ser causa de fallos en el funcionamiento.
- Antes de comenzar la reproducción, compruebe que no haya excrecencias o fallos en el funcionamiento del aparato. Antes de comenzar la reproducción, limpie el disco con un paño limpio. Para ello, frótelo desde el centro hacia los bordes. No guarde los discos en lugares con temperaturas elevadas o una humedad considerable, podrían deformarse. Una vez que haya evacuado el disco, guárdelo en su estuche.
- La capacidad de reproducción de los CD-Rs o CD-RWs en este reproductor podría variar dependiendo de la calidad multimedia, copiador de CDs. velocidad de copia y software a aplicación.

Nota importante
• Retire el disco del compartimento cuando transporte el aparato.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación: CA 230V ~ 50Hz
Consumo : 10W
Altavoz: 4 ohms

FM 87.5-108MHz
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
Salida de corriente RF (radiofrecuencia): 4dBm

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte el aparato. En el interior de este aparato no existe ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. Para cualquier operación de mantenimiento y

reparación, póngase en contacto con personal técnico cualificado.

El símbolo del rayo con una flecha dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de voltaje peligroso en el interior del aparato.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en el manual que acompaña al producto.

La placa de identificación se encuentra en la parte posterior del aparato.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

ATENCIÓN: Radiación láser invisible en caso de apertura o fallo de los cierres de seguridad. Evite la exposición al láser. Clase1 Laser Product

CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1

ATENCIÓN
- Utilice este aparato en lugares con climas templados.
- La placa de identificación se encuentra en la parte posterior del aparato.
- Deje libre alrededor del aparato una distancia mínima de 5 cm para garantizar una correcta ventilación del mismo.
- Para asegurar una ventilación correcta del aparato, no cubra los orificios de ventilación con objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque ninguna fuente de calor, como por ejemplo una vela encendida, sobre el aparato o cerca de él.
- No exponga el aparato a salpicaduras o a la humedad.
- No coloque objetos que contengan líquido, como un jarrón, encima del aparato.
- No tire las pilas al fuego. Respete el medio ambiente cuando se deshaga de las pilas usadas.
- No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.

ADVERTENCIA
- No ingiera la pila, hay peligro de quemaduras químicas.
(El mando a distancia suministrado con) Este producto contiene una pila de botón. Si la pila de botón se tragada, podría causar quemaduras internas graves en solo 2 horas y llevar a la muerte.
Mantenga las pilas nuevas y las usadas lejos del alcance de los niños.
Si el compartimento de la pila no cierra de forma segura, deje de usar el producto y manténgalo alejado del alcance de los niños.
Si cree que la pila ha sido tragada o colocada dentro de cualquier parte del cuerpo, busque ayuda médica de inmediato.

CONEXIÓN DE LOS ALTAVOCES

Enchufe el cable del altavoz DERECHO / IZQUIERDO en las tomas de entrada del altavoz en la parte posterior de la unidad.

ALIMENTACIÓN

Conecte el cable de alimentación a una fuente de suministro eléctrico AC 230V ~ 50Hz. Conecte el cable de alimentación a una toma de pared AC estándar.

AJUSTE DE LA FECHA Y LA HORA

1. En modo espera, mantenga presionado **CLK** para entrar al modo de ajustes de fecha y hora. Los dígitos del año parpadearán.
2. Presione |◂◂ / ▸▸| para establecer el año. Presione **CLK** para confirmar y los dígitos del mes parpadearán.
3. Repita el paso 2 para realizar de forma consecutiva los ajustes de mes, fecha, formato horario (24 o 12 horas), hora y minutos.
4. La hora correcta se muestra en pantalla cuando los ajustes de fecha y hora se han acabado.

NOTA:
- Cuando use el formato de reloj de 12 horas, asegúrese de prestar atención al indicador A.M. o P.M. para establecer la hora correctamente. Si el indicador P.M. está encendido, la hora mostrada es P.M.
- La semana se ajustará de forma automática.

AJUSTE DE LAS ALARMAS Y DE LOS MODOS DE DESPERTADOR

1. En modo de espera, pulse y mantenga pulsado el botón ⏰ y la pantalla parpadeará.
2. Presione ◂•– y ajuste la hora de alarma 1 en el temporizador.
3. Pulse ⏰ y después pulse |◂◂ o ▸▸| para seleccionar el modo despertador FM, MP3 (disco), USB o Buzzer.
4. Pulse de ⏰ para guardar el ajuste de alarm. El indicador correspondiente se encenderá.

Nota:
- El mismo procedimiento se aplica para la Alarma 2 con el botón de ⏰.
- Si usted se ofrece durante los 5 min. adelante, la emisora deseada, y mantenga pulsado el botón ⏻ para apagar la radio antes de que llegue la hora de la alarma. Para la siguiente alarma, por favor consulte "RADIO".
- El nivel previo de audición es memorizado, el volumen de la alarma será idéntico. Si se despierta con la alarma, puede ajustar el volumen al nivel del volumen.
- Asegúrese de que ha colocado un CD en el compartimento de CD o insertado un USB en el puerto USB antes de que llegue una hora de alarma despertador el CD o USB. Si la fuente elegida para el despertador no existe, la unidad le despertará con el zumbador cuando llegue la hora de alarma llegue.

Desactivación de la alarma
1-Detención momentánea de la alarma
Pulse el botón ⏰ durante el modo despertador momentáneamente la alarma. Esta volverá a sonar transcurridos unos minutos. (por defecto: 9 minutos)

2- Apagado de la alarma
Pulse el botón ⏰ durante 1 volverá a sonar al día siguiente a la misma hora.

3- Desactivación de la alarma
En modo de espera, mantenga presionada repetida el botón ⏰ hasta que el indicador de activación de la alarma 1 correspondiente desaparezca.

CONTROLES DE AUDIO

1. Pulse el botón ⏻ para encender el aparato.
2. Mantenga pulsado el botón **ALBUM** y pulse brevemente el botón ⏻ del mando a distancia para apagar la unidad.
3. La función (FM / CD / USB / AUX IN/ BLUETOOTH) se puede seleccionar pulsando el botón **SOURCE** repetidamente.

Con el objetivo de ahorrar energía, cuando la reproducción haya alcanzado el final o el volumen se encuentre en el mínimo, en nivel muy bajo y no se use ningún control en el dispositivo por un periodo de 2 horas, la unidad pasará al modo de espera automáticamente.

VOLUME
Presione el botón ◂•– / •–▸ en la unidad o V+/- en el mando a distancia para ajustar el sonido a un volumen adecuado.El nivel de volumen se mostrará unos segundos.

ECUALIZADOR
Presione y mantenga repetidamente el botón **ALBUM** para seleccionar un modo de ecualizador: «Fl» (Flat), «C» (clásico), «R» (rock), «P» (POP) o «J» (jazz). La selección se mostrará en el display durante unos segundos.

REPRODUCCIÓN DE DISCOS

1. Pulse el botón ⏻ para encender el aparato.
2. Pulse el botón **SOURCE** para seleccionar la función CD.
3. Levante la bandeja del disco.
4. Introduzca el disco en el compartimento, con la cara impresa orientada hacia arriba y cierre la tapa.
5. El tiempo de la « ▸II » se mostrará. La reproducción iniciará automáticamente.

Para detener la reproducción normal
Reproducción / Pausa
Para detener la reproducción temporalmente, pulse el botón ▸II . Para reanudar la reproducción, pulse de nuevo este botón.

DETENCIÓN
Mantenga presionado el botón ■ en la unidad o pulse ligeramente el botón ■ en el mando a distancia para dejar de reproducir.
(El número total de pistas se mostrará en el display).

Selección de un archivo
1. Pulse una vez el botón |◂◂ para pasar al a pista siguiente o pulse varias veces para saltar varias pistas.
2. Pulse una vez el botón ▸▸| para retroceder al comienzo de la pista que se está reproduciendo o pulse varias veces para retroceder a las pistas anteriores.

Búsqueda rápida hacia delante / atrás
Mantenga pulsado el botón |◂◂ o ▸▸| . El disco' USB buscará hacia delante o hacia atrás a alta velocidad. La reproducción a velocidad normal se recuperará cuando suelte el botón.

SELECCIONAR UNA CARPETA (SÓLO MP3)
- Pulse el botón **ALBUM**+ del mando a distancia para seleccionar la primera pista de la siguiente carpeta de su disco o USB actual.
- Pulse el botón **ALBUM**- del mando a distancia para seleccionar la primera pista de la carpeta anterior de su disco o USB actual.

Nota: El icono de MP3 se encenderá durante la reproducción de archivos mp3.

FUNCIONAMIENTO DE USB

REPRODUCCIÓN DE USB
1. Pulse el botón ⏻ para encender el aparato.
2. Introduzca un dispositivo USB en el puerto USB del aparato.
3. Pulse el botón **SOURCE** para seleccionar el modo USB. La reproducción iniciará automáticamente.

Notas:
- El número total de archivos MP3 en el dispositivo USB no deberá exceder los 999.
- El dispositivo USB no podrá contener más de 99 directorios.
- El tiempo de lectura llevará unos segundos o más, dependiendo de la cantidad de archivos MP3 y carpetas en el dispositivo USB.
- Introduzca sólo dispositivos USB en el puerto USB. En caso contrario, podría dañar el aparato.
- No conecte el puerto USB directamente a un ordenador: podría dañar el aparato.
- El reproductor puede reproducir archivos de audio almacenados en dispositivos USB y reproductores MP3. No podemos garantizarle que este aparato sea compatible con todos los formatos. En caso de que su dispositivo USB no funcione, utilice otro.

FUNCIONALIDAD DE BLUETOOTH

El marchio denominativo Bluetooth® e i relativi loghi sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc., utilizzati da New One S.A.S su licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

1. Da apparecchio acceso, per selezionare la modalità Bluetooth premere più volte il tasto **SOURCE** sull'apparecchio. Sul display viene visualizzata la dicitura " b.t ". L'indicatore del Bluetooth inizia a lampeggiare rapidamente.
2. Attivare la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo Bluetooth e selezionare "M-3B BT" dall'elenco dei dispositivi rilevati (consultare il manuale di istruzioni del dispositivo per istruzioni dettagliate su come connettere il dispositivo). Se il dispositivo Bluetooth richiede la digitazione di una password, inserire "0000". Alcuni dispositivi Bluetooth richiedono di accettare la connessione. La sintia smette di lampeggiare una volta stabilita la connessione.

Nota: se si desidera collegare l'altoparlante Bluetooth a un altro dispositivo Bluetooth è necessario prima disconnettere il dispositivo corrente, quindi seguire i passaggi descritti sopra per stabilire una nuova connessione.
Se l'associazione non riesce:
Per accedere alla modalità di associazione Bluetooth premere il tasto **DISPLAY** finché l'indicatore Bluetooth non inizia a lampeggiare rapidamente. Attivare la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo Bluetooth e selezionare "M-3B BT" dall'elenco dei dispositivi rilevati (vedi punto 2).

- Su alcuni dispositivi, come un computer, una volta associato il dispositivo è necessario selezionare l'unità dal menu Bluetooth, quindi selezionare l'opzione "Utilizza come dispositivo audio (stereo)" o simile.
- L'associazione rimane attiva quando l'unità e/o il dispositivo Bluetooth escono dal raggio d'azione del Bluetooth. Una connessione attiva viene ristabilita quando il dispositivo rientra nel raggio d'azione del Bluetooth.
- Una volta riaccesa, l'unità tenta in automatico di riconnettersi all'ultimo dispositivo Bluetooth associato.

Utilizzo di un dispositivo Bluetooth
1. Una volta associata l'unità a un dispositivo (vedi sezione precedente) l'audio del dispositivo Bluetooth viene riprodotto mediante l'altoparlante.
2. Premere ▸II per sospendere la riproduzione. Premerlo di nuovo per riprendere la riproduzione.
3. Utilizzare i tasti |◂◂ / ▸▸| per selezionare la traccia desiderata.
4. Regolare il volume utilizzando i tasti volume. È possibile regolare il volume anche dal dispositivo a cui è connesso l'altoparlante.

Con la presente, NEW ONE S.A.S dichiara che « MUSE M-3B BT» è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni fondamentali della direttiva 2014/53/EU. La dichiarazione di conformità è consultabile alla pagina http://www.muse-europe.com/conformity/M-3BBT.pdf.

REGOLAZIONE DELL'ALLARME E MODALITÀ DI SVEGLIA

1. In modalità standby, tenere premuto del alcuni secondi ⏰. Il display inizia a lampeggiare.
2. Premere |◂◂ o ▸▸| per impostare l'ora della sveglia.
3. Premere ⏰ quindi premere il pulsante |◂◂ o ▸▸| per selezionare la fonte della sveglia: FM, MP3 (disc), USB o Buzzer.
4. Premere ⏰ per confermare l'impostazione di allarme. La spia corrispondente appare sul display.

Nota:
- La stessa procedura si applica per l'allarme 2 con il tasto