EGLO
my light | my style

CEILING FAN REMOTE CONTROL

FOR EGLO BONDI

EN Betriebsanleitung | Gebrauchs- und Pflegeanleitung Garantieinformationen
EN Installation Manual | Use & Care Guide | Warranty Information
FR Manuel d'installation | Guide d'entretien et d'utilisation | Garantie
IT Manuale di installazione | Guida all'utilizzo e alla cura del prodotto Informazioni sulla garanzia
ES Installatiehandleiding | Gebruiksaanwijzing Informatie over de garantie
NL Manual de instalación | Guía de uso y cuidado Información sobre la garantía
PT Manual de Instalação | Guia de Utilização e de Cuidados Informações sobre Garantia
DK Anvisninger | Käyttö- ja huolto-opas | Takuutiedot
FI Installationshandbok | Användnings- och skötselguide Garantiinformation
SE Návod k instalaci | Průvodce používáním a péčí | Informace o záruce
CZ Telepítési útmutató | Használati és karbantartási útmutató Jótállási információk
HU Εγχειρίδιο εγκατάστασης | Οδηγός χρήσης & φροντίδας Πληροφορίες εγγύησης
GR Manual de instalare | Ghid de utilizare și întreținere Informații despre garanție
RO Kurulum Kılavuzu | Kullanım ve Bakım Rehberi | Garanti Bilgisi
TR Руководство за монтаж | Руководство за употреба и поддръжка | Информация за гаранцията
BG Руководство по установке | Указания по эксплуатации и обслуживанию | Информация о гарантии
RU Instalacijos vadovas | Vadovas naudojimui ir priežiūrai | Garantinė informacija
LT Instrukcja instalacji | Instrukcja użytkowania i konserwacji Informacje gwarancyjne
LV

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

ZU IHRER SICHERHEIT!

1. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren sie zur späteren Verwendung auf.
2. ALLE elektrischen Arbeiten dürfen nur von einem entsprechend qualifizierten und zugelassenen Elektroinstallateur durchgeführt werden. Diese Fernbedienung DARF AUSSCHLIESSLICH von einem entsprechend qualifizierten und zugelassenen Elektroinstallateur installiert werden.
3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angewiesen, das Gerät zu benutzen.
4. Lassen Sie Kinder NICHT mit diesem Gerät spielen und beaufsichtigen Sie Kinder in der Nähe von elektrischen Geräten zu jeder Zeit.
5. Vor Beginn der elektrischen Arbeiten ist sicherzustellen, dass die Stromversorgung am Sicherungskasten unterbrochen und/oder das Netz abgeschaltet ist eine vollständige Poltrennung der Stromversorgung gewährleistet ist.
6. Installieren Sie die Fernbedienung nicht zusammen mit einer vorhandenen Wandsteuerung. Ersetzen Sie die vorhandene Wandsteuerung durch einen zweipoligen Wandschalter, um die Fernbedienung ein- bzw. auszuschalten.
7. Die Fernbedienung darf keinen gemeinsamen Stromkreis mit elektrischen Geräten haben, die auf Spannungsschwankungen reagieren, wie z. B. Sechsfachbeleuchtungen mit Infrarotsensoren.
8. Verwenden Sie mit dieser Deckenventilator-Fernbedienung keinen Solid-State-Dimmer.
9. Alle EGLO-Geräte sind garantiert frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern, sofern die Produkte mit einer Spannungsversorgung innerhalb des Bereichs betrieben werden. Für das Produkt ausgelegt ist.
10. Diese Fernbedienung ist nur für den Einsatz in Innenräumen geeignet. Nicht in feuchter Umgebung installieren.
11. Überschreiten Sie nicht die Spezifikationen für die Nennleistungsaufnahme.
12. Ziehen oder zerschneiden Sie keine Drähte.
13. Lassen Sie den Sender oder Empfänger der Fernbedienung nicht fallen und vermeiden Sie Stöße.
14. Verwenden Sie die Fernbedienung nicht in der Nähe von Geräten, die empfindlich auf elektromagnetische Störungen reagieren, wie z. B. Mikrowellenherde.
15. Dieses Fernbedienung eignet sich nur zur Steuerung eines Deckenventilatormotors und eines Beleuchtungssatzes, der an einen Deckenventilator angeschlossen ist. Jede andere Verwendung würde als missbräuchliche Verwendung betrachtet werden.
16. Diese Fernbedienung ist nur dann zur Verwendung geeignet, wenn der Empfänger sicher und fest in die Aufhängevorrichtung eingesetzt worden ist.
17. Wenn Sie mehrere Deckenventilatoren in einem Ort/Raum installiert sind, ist für JEDEN Deckenventilator ein Isolationsschalter erforderlich. Dies ist erforderlich, wenn der Fernbedienungssender und der Empfänger so programmiert werden, dass sie gekoppelt werden.
18. Schließen Sie die Steckverbinder des Empfängers der Fernbedienung an das Stromnetz und an den Ventilator/die Beleuchtung an.
19. Mit der schwarzen Antenne voran schieben Sie den Empfänger wie abgebildet in die Aufhängung. **(Siehe Abb. 2)**
20. Bringen Sie die Deckenventilatorhaube wieder an und stellen Sie sicher, dass die Antenne NICHT eingeklemmt wird und sich an einer Position befindet, wo sie das Signal vom Sender empfangen werden kann. **(Siehe Abb. 3)**
21. Nehmen Sie die Fernbedienung.
22. Installieren Sie den Wandhalter für den Sender mit den mitgelieferten Schrauben, wobei darauf zu achten ist, dass die im Wandhohlraum befindlichen Kabel nicht beschädigt werden. **(Siehe Abb. 4)**

FOR YOUR SAFETY:

1. Please read this manual carefully and save it for later use.
2. ALL electrical work should only be carried out by a suitably qualified and licenced electrical contractor. This remote control must be installed ONLY by a suitably qualified and licenced electrical contractor.
3. This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Do NOT allow children to play with this device and supervise children around electrical devises at all times.
5. Before commencing any electrical work, ensure the power is disconnected and/or the mains switched off at the circuit box and ensure all pole isolation of the power supply.
6. Do not install the remote control together with an existing wall controller. Replace existing wall controller with a double pole wall switch to power/isolate the remote control.
7. The remote controller must not share a wiring circuit with any electrical equipment that is sensitive to voltage fluctuation, such as security lighting with infrared sensors.
8. Do not use a solid-state dimmer with this ceiling fan remote.
9. All EGLO products are warranted to be free from defects in workmanship and materials provided the products are used with a voltage supply within the range the product is designed to operate.
10. This remote control is designed for use indoors only. Do not install in damp locations.
11. Do not exceed the rated power input specifications.
12. Do not pull or cut any wires.
13. Do not drop or subject the remote control transmitter or receiver.
14. Batteries must be replaced regularly.
15. This remote control is only suitable for controlling a ceiling fan motor and light kit connected to a ceiling fan, any other use would be considered misuse.
16. This remote control is only suitable where the receiver can be safely and securely mounted into the hanger bracket.
17. EGLO lighting will not be liable for any advice given to the consumer from any of our suppliers or third parties, related or otherwise.
18. The important safeguards and instructions in this manual are not designed to cover every possible condition or circumstance. It is understood that common sense, caution, and care are factors that cannot be built into the product, those using and maintaining this product must supply these factors.

OPERATING YOUR REMOTE CONTROL:

OFF: Turn ceiling fan off.
HI: Turn ceiling fan on at high speed.
MED: Turn ceiling fan on at medium speed.
LOW: Turn ceiling fan on at low speed.
2hr/4hr/8hr:
ON/OFF: Press and release to turn light on or off.
Press off/on again within 3 seconds for dim to 50%
Press off/on again within 3 seconds for dim to 25%
Press off/on again within 3 seconds to return to 100%
Press off again within 3 seconds to turn off.
2hr: Ceiling fan and Light will turn off in 2 hours.
4hr: Ceiling fan and Light will turn off in 4 hours.
8hr: Ceiling fan and Light will turn off in 8 hours.

BEFORE INSTALLATION:

This remote controller has been designed to control your ceiling fan speed and light. There are 3 speeds, Fan ON/OFF, Light ON/OFF, Light Dim, Timer 2/4/8hr and Reverse functions, which will allow the flexibility to control your fan, your way.

Your EGLO remote control requires 2 x AAA batteries (not included) to operate. Ensure only quality batteries are used and replace batteries regularly.

SPECIFICATIONS

Model: 35064, Input: 220-240V, 50/60Hz
Rating: Tx= 100W (min. 15W), Light: 300W (min. 5W)
Frequency: 433.92MHz, Weight: 220g

INSTALLATION:

IMPORTANT: Check that the power is disconnected, and/or the mains switched off at the circuit box to ensure all pole isolation of the power supply.

1. The remote transmitter and receiver must be configured so that the receiver and transmitter are paired together to allow communication. Set the DIP switches on BOTH the transmitter and receiver to be ON THE SAME SETTING. The DIP switches are located in the battery compartment of the transmitter, and on the side of the receiver.
2. For each fan, set the transmitter's code and then set the same code on the receiver, and double check they are the same. Every ceiling fan must be operating from its own unique code.
3. Remove the battery cover from the back of the remote transmitter and insert 2 x AAA batteries (not included), ensuring the polarities are correct as shown in the battery compartment, and that the batteries are fresh batteries.
4. Lower the ceiling fan canopy from the ceiling and disconnect the wiring by unplugging the plug connectors.
5. **WIRING CONNECTIONS**
WARNING! FOR YOUR SAFETY ALL ELECTRICAL CONNECTIONS MUST ONLY BE UNDERTAKEN BY A QUALIFIED AND LICENSED ELECTRICIAN.
Note: If there are two or more DC ceiling fans installed in the one location/room, an isolation switch is required for EACH ceiling fan. This is required when programming the remote transmitter and receiver to pair together.
6. Connect the remote receiver plug connectors to mains supply, and to fan/light.
7. Starting with the black antenna, slide the receiver into the hanger bracket as shown. **(Refer Fig. 2)**
8. Reattach the ceiling fan canopy, ensuring the antenna is not damaged, and located where it will receive the signal from the transmitter. **(Refer Fig. 3)**
9. Test the operation.
10. Install the transmitter wall holder using the screws provided, taking care not to damage cables located within the wall cavity. **(Refer Fig. 4)**

POUR VOTRE SÉCURITÉ :

1. Veuillez lire attentivement le présent manuel et l'enregistrer pour une utilisation ultérieure.
2. TOUS les travaux d'installation électrique doivent être réalisés uniquement par un électricien compétent et agréé. Cette télécommande doit être installée UNIQUEMENT par un électricien compétent et agréé pour cette mission.
3. Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissance, sauf si elles ont été encadrées ou ont reçu une formation concernant l'utilisation de l'appareil par une personne en charge de leur sécurité.
4. Il est interdit aux enfants de jouer avec cet appareil. Surveillez en permanence les enfants à proximité des appareils électriques.
5. Avant de commencer une installation électrique, veillez à ce que le courant soit coupé et/ou le secteur débranché du boîtier de circuit, et veillez à ce que tous les pôles de l'alimentation électrique soient isolés.
6. N'installez pas la télécommande avec un régulateur mural existant. Remplacez le régulateur mural existant par un interrupteur mural à double pôle afin d'alimenter/d'isoler la télécommande.
7. La télécommande ne doit pas avoir un circuit de câblage en commun avec un appareil électrique sensible à la variation du voltage, comme un éclairage de sécurité avec capteurs infrarouges.
8. N'utilisez pas de variateur solide avec cette télécommande pour ventilateur de plafond.
9. Tous les produits EGLO sont garantis sans défauts matériels et de fabrication à partir du moment où ils sont utilisés dans la plage de tension d'alimentation correspondant à la conception du produit pour laquelle ils sont conçus.
10. Cette télécommande est conçue uniquement pour l'intérieur. Ne pas installer dans un endroit humide.
11. Ne pas dépasser les caractéristiques de puissance absorbée nominale.
12. Ne pas tirer ou couper des câbles.
13. Ne pas laisser tomber ou coigner l'émetteur ou le récepteur de télécommande.
14. Les piles doivent être changées régulièrement.
15. Cette télécommande est réservée au contrôle d'un moteur de ventilateur de plafond et de système d'éclairage relié à un ventilateur de plafond. Toute autre utilisation serait considérée comme une usage abusif.
16. Cette télécommande ne peut être utilisée que si le récepteur peut être installé en toute sécurité dans le crochet de support.
17. EGLO lighting décline toute responsabilité en cas de recommandations au consommateur fournies par l'un de nos fournisseurs ou tiers, qu'il soit apparenté ou non.
18. Les garanties et instructions essentielles du présent manuel n'ont pas pour but de couvrir toutes les conditions ou circonstances possibles. Il est admis que le bon sens, la prudence et l'attention ne peuvent être intégrés au produit. Ces trois facteurs doivent être fournis par les personnes chargées de l'utilisation et de l'entretien de ce produit.

OPERATING YOUR REMOTE CONTROL:

OFF: Éteignez le ventilateur de plafond.
HI: Allumez le ventilateur de plafond à haute vitesse.
MED: Allumez le ventilateur de plafond à une vitesse modérée.
LOW: Allumez le ventilateur de plafond à basse modérée.
2hr/4hr/8hr:
ON/OFF: Appuyez et relâchez pour allumer ou éteindre la lumière.
Appuyez à nouveau sur off/on pendant 3 secondes pour diminuer la luminosité de 50 %.
Appuyez à nouveau sur off/on pendant 3 secondes pour diminuer la luminosité de 25%.
Appuyez à nouveau sur off/on pendant 3 secondes pour revenir à 100 %.
Appuyez sur off pendant plus de 3 secondes et allumez, la lumière revient à 100 %.
Le ventilateur de plafond et la lumière s'éteindront dans 2 heures.
Le ventilateur de plafond et la lumière s'éteindront dans 4 heures.
Le ventilateur de plafond et la lumière s'éteindront dans 8 heures.

AVANT L'INSTALLATION:

Cette télécommande a été conçue pour contrôler la vitesse et la luminosité de votre ventilateur de plafond. Il existe 3 vitesses, les fonctions Ventilateur ON/OFF, Lumière ON/OFF, Obscurcissement progressif et Minuterie 2/4/8 heures, ainsi que la fonction inverse, qui vous offrent la souplesse nécessaire pour contrôler votre ventilateur en toute flexibilité et selon vos envies.

Vous devez insérer dans votre télécommande EGLO 2 x piles AAA pour qu'elle fonctionne. Veillez à utiliser des piles de qualité et changez-les régulièrement.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle: 35064, Entrée: 220-240 V, 50/60 Hz
Puissance: Ventilateur: 100 W (min. 15 W), Lumière: 300 W (min. 5 W)
Fréquence: 433,92 MHz, Poids: 220 g

INSTALLATION:

IMPORTANT : Vérifiez que le courant est coupé, et/ou le secteur débranché du boîtier de circuit pour garantir l'isolation de tous les pôles de l'alimentation électrique.

1. L'émetteur et le récepteur à distance doivent être configurés de sorte à être couplés pour permettre la communication. Mettez les commutateurs DIP sur l'émetteur ET le récepteur SUR LE MÊME RÉGLAGE. Les commutateurs DIP sont situés dans le compartiment à piles de l'émetteur et sur le côté du récepteur.
2. Pour chaque ventilateur, fixez le code de l'émetteur puis fixez le même code sur le récepteur, et vérifiez qu'ils sont bien identiques. Chaque ventilateur de plafond doit fonctionner depuis son propre code unique.
3. Retirez le couvercle des piles à l'arrière de l'émetteur à distance et insérez 2 x piles AAA (non fournies). Assurez-vous que les piles sont neuves et que les polarités respectent l'indication dans le compartiment à piles.
4. Abaissez le cache du ventilateur de plafond et déconnectez le câblage en débranchant les connecteurs.
5. **RACCORDS DE CÂBLAGE**
ATTENTION ! POUR VOTRE SÉCURITÉ, TOUS LES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES DOIVENT ÊTRE RÉALISÉS UNIQUEMENT PAR UN ÉLECTRICIEN COMPÉTENT ET AGRÉÉ.
Note : Si au minimum deux ventilateurs de plafond à courant continu sont installés dans le lieu/la pièce, un interrupteur de révision est nécessaire pour CHAQUE ventilateur de plafond. C'est nécessaire au moment de programmer le couplage de l'émetteur et du récepteur à distance.
6. Branchez les connecteurs de l'émetteur-récepteur à distance à l'alimentation secteur et au ventilateur/à l'éclairage.
7. En commençant par l'antenne noire, faites glisser le récepteur à l'intérieur du crochet de support tel qu'indiqué. **(voir fig. 2)**
8. Rattachez la canopée du ventilateur de plafond en veillant à ce que l'antenne ne soit pas endommagée et situez-la à un endroit où elle recevra le signal de l'émetteur. **(voir fig. 3)**
9. Testez le fonctionnement.
10. Installez le support mural de l'émetteur en utilisant les vis fournies et en prenant soin de ne pas endommager les câbles situés dans la cavité murale. **(voir fig. 4)**

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere questo manuale attentamente e conservarlo per uso futuro.
2. QUALSIASI operazione elettrica va effettuata esclusivamente da un elettricista qualificato e autorizzato. Questo telecomando va installato SOLO da un elettricista qualificato e autorizzato.
3. Questo dispositivo non è destinato a essere usato da persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisica, sensoriale o mentale, o in assenza di adeguata esperienza e conoscenza, a meno che tale persone non siano supervisionate o precedentemente siate informate sull'uso del dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza.
4. NON permettere ai bambini di giocare con questo dispositivo e supervisionare sempre i bambini che si trovano in prossimità di dispositivi elettrici.
5. Prima di iniziare qualsiasi operazione elettrica, assicurarsi che la corrente sia spenta e/o che gli interruttori nel contatore siano spenti, e verificare l'isolamento di tutti i poli dell'alimentazione elettrica.
6. Non installare il telecomando insieme a un telecomando a muro preesistente. Sostituire il telecomando a muro preesistente con un interruttore a muro bipolare per alimentare/isolare il telecomando.
7. Il telecomando non deve condividere un circuito con nessun dispositivo elettrico sensibile a fluttuazioni di voltaggio, come per esempio luci di sicurezza con sensori a infrarossi.
8. Non utilizzare un dimmer allo stato solido con questo telecomando per ventilator a soffitto.
9. Tutti i prodotti EGLO sono sono coperti da garanzia che certifica l'assenza di difetti materiali e di lavorazione purché tali prodotti siano utilizzati con il voltaggio per cui sono stati progettati.
10. Questo telecomando è progettato per l'uso in interno. Non installarlo in luoghi umidi.
11. Non superare la potenza nominale di ingresso specificata.
12. Non estrarre o tagliare alcun filo.
13. Non fare cadere o ammaccare il trasmettitore o il ricevitore del telecomando.
14. Sostituire regolarmente le batterie.
15. Questo telecomando è progettato esclusivamente per controllare il motore di un ventilatore a soffitto e un kit luci collegato a un ventilatore a soffitto. Qualsiasi altro uso è considerato improprio.
16. Questo telecomando è idoneo all'uso esclusivamente quando il ricevitore può essere inserito in maniera sicura nel supporto in sospensione.
17. EGLO non è responsabile per ogni altro consiglio fornito al consumatore da qualsiasi dei nostri fornitori, da terzi o da entità a noi altrimenti collegate.
18. Le importanti precauzioni e istruzioni contenute in questo manuale non sono pensate per coprire qualsiasi condizione o circostanza possibile. Si dà per scontato che senso comune, cautela e cura sono fattori che non è possibile inserire nel prodotto. Pertanto alle persone che utilizzano ed effettuano la manutenzione di questo prodotto adoperare tali fattori.

FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO:

OFF: Spegne il ventilatore.
HI: Accende il ventilatore a velocità alta
MED: Accende il ventilatore a velocità media
LOW: Accende il ventilatore a velocità bassa.
ON/OFF: Premere e rilasciare per accendere o spegnere la luce.
Premere off/on entro 3 secondi per attenuare la luce fino al 50%.
Premere off/on di nuovo entro 3 secondi per attenuare la luce fino al 25%.
Premere off/on di nuovo entro 3 secondi per ritornare al 100%.
Pess off secondi per spegnere la luce.
2hr: Ventilatore a soffitto e luce si spengono entro 2 ore.
4hr: Ventilatore a soffitto e luce si spengono entro 4 ore.
8hr: Ventilatore a soffitto e luce si spengono entro 8 ore.

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE:

Questo telecomando è stato progettato per controllare la velocità e la luce di un ventilatore a soffitto. Ci sono 3 velocità, ventilatore ON/OFF, luce ON/OFF, dimmer e timer che consentono la flessibilità di controllare il ventilatore come si desidera.

Il telecomando EGLO necessita di 2 batterie AAA (non incluse) per funzionare. Assicurarsi di utilizzare esclusivamente batterie di qualità e sostituire le batterie regolarmente.

SPECIFICHE

Modello: 35064, Ingresso: 220-240V, 50/60Hz
Rating: ventilatore: 100W (min. 15W), luce: 300W (min. 5W)
Frequenza: 433.92MHz, Peso: 220g

INSTALLAZIONE:

IMPORTANTE: assicurarsi che la corrente sia spenta e/o che gli interruttori nel contatore siano spenti e verificare l'isolamento di tutti i poli dell'alimentazione elettrica.

1. Il trasmettitore e il ricevitore del telecomando devono essere configurati in modo tale che siano sincronizzati per consentire di comunicare tra loro. Impostare gli interruttori DIP su ENTRAMBI i dispositivi SULLA STESSA FUNZIONE. Gli interruttori DIP si trovano nel vano batteria del trasmettitore e sul lato del ricevitore.
2. Per ciascun ventilatore, impostare il codice del trasmettitore e quindi impostare lo stesso codice sul ricevitore. Verificare che il codice su entrambi sia lo stesso. Ciascun ventilatore a soffitto funziona con il suo codice unico.
3. Rimuovere il coperchio della batteria dal retro del trasmettitore e inserire 2 batterie AAA (non incluse), assicurandosi che i poli siano posizionati correttamente come indicato nel vano batteria e che le batterie siano cariche.
4. Abbassare il bicchierino di attaccamento del ventilatore al soffitto e scollegare i cavi disinnestando i connettori a spina.
5. **COLLEGAMENTI DEI CAVI**
ATTENZIONE!PER LA PROPRIA SICUREZZA TUTTI I CAVI DEVONO ESSERE COLLEGATI ESCLUSIVAMENTE DA UN ELETTRICISTA QUALIFICATO E AUTORIZZATO.
Nota: se ci sono due o più ventilatori a soffitto a tensione alternata installati in un locale/una stanza, è necessario un interruttore di isolamento per CIASCUN ventilatore. Ciò è richiesto in fase di programmazione del trasmettitore e del ricevitore per consentire di sintonizzarli.
6. Collegare i connettori a spina del ricevitore alla elettrica e al ventilatore/alla luce.
7. Partendo dall'antenna nera, far scivolare il ricevitore nel supporto a sospensione come indicato. **(vedere fig. 2)**
8. Riattaccare al soffitto il bicchierino di attaccamento del ventilatore, assicurandosi che l'antenna non sia danneggiata e che sia situata dove riceverà il segnale dal trasmettitore. **(Vedere fig. 3)**
9. Testare l'operazione.
10. Installare il porta trasmettitore da parete utilizzando le viti fornite, facendo attenzione a non danneggiare i cavi ubicati all'interno della cavità della parete. **(Vedere fig. 4)**

VOOR UW VEILIGHEID:

1. Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar hem voor toekomstig gebruik.
2. Elektrische werkzaamheden mogen ALLEEN worden uitgevoerd door een gekwalificeerd en erkend elektricien. Deze afstandsbediening mag ALLEEN worden geïnstalleerd door een gekwalificeerd en erkend elektricien.
3. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij toezicht wordt uitgeoefend of zij instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
4. Laat kinderen NIET met dit apparaat spelen en houd te allen tijde toezicht op kinderen in de buurt van elektrische apparaten.
5. Voordat er elektrische werkzaamheden te beginnen, dient u zich ervan te vergewissen dat de stroom is uitgeschakeld en/of de netspanning aan de schakelkast is uitgeschakeld en dient u ervoor te zorgen dat alle polen van de stroomvoorziening volledig zijn onderbroken.
6. Installeer de afstandsbediening niet samen met een bestaande wandbediening. Vervang de bestaande wandbediening door een dubbelpolige wandschakelaar om de afstandsbediening te voeden/isoleren.
7. De afstandsbediening mag geen elektrisch circuit delen met elektrische apparatuur die gevoelig is voor spanningsschommelingen, zoals veiligheidsverlichting met infraroodsensoren.
8. Gebruik geen halfgeleiderdimmer met deze afstandsbediening voor de ventilator.
9. Alle EGLO-producten zijn gegarandeerd vrij van defecten in de afwerking en de materialen op voorwaarde dat de producten worden gebruikt met een voedingsspanning binnen het bereik waarvoor het product is ontworpen.
10. Deze afstandsbediening is alleen ontworpen voor gebruik binnen. Niet installeren op een vochtige plaats.
11. Overschrijd de specificaties van het nominale ingangsvermogen niet.
12. Trek niet aan draden en knip ze niet door.
13. Bescherm de zender en ontvanger van de afstandsbediening tegen vallen en stoten.
14. De batterijen moeten regelmatig worden vervangen.
15. Deze afstandsbediening is alleen geschikt voor het bedienen van een plafondventilatormotor en een verlichtingsset die is aangesloten op een plafondventilator, elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik.
16. Deze afstandsbediening is alleen geschikt waar de ontvanger veilig en stevig in de ophangbeugel kan worden geplaatst.
17. EGLO Lighting is niet aansprakelijk voor advies dat aan de consument wordt verstrekt door een van onze leveranciers of door derden, ongeacht of het een gelieerd bedrijf betreft of niet.
18. De belangrijkste veiligheidsmaatregelen en instructies in deze handleiding zijn niet bedoeld om alle mogelijke condities of omstandigheden te omvatten. Het ligt voor de hand dat gezond verstand, voorzichtigheid en zorgvuldigheid factoren zijn die niet in het product kunnen worden ingebouwd. De personen die dit product gebruiken en onderhouden, staan zelf in voor deze factoren.

BEDIENING VAN UW AFSTANDSBEDIENING:

OFF: Schakelt de ventilator uit.
HI: Laat de ventilator hoge snelheid draaien.
MED: Laat de ventilator met middelhoge snelheid draaien.
LOW: Laat de ventilator met lage snelheid draaie.
2hr/4hr/8hr:
ON/OFF: Indrukken om de verlichting in of uit te schakelen.
Druk binnen 3 seconden op off/on om te dimmen tot 50%.
Druk binnen 3 seconden op on/off om te dimmen tot 25%.
Druk binnen 3 seconden op on/off voor 100% licht.
Wacht 3 seconden om de lamp van 3 seconden en schakel weer in voor 100% licht.
Plafondventilator en verlichting schakelen na 2 uur uit.
Plafondventilator en verlichting schakelen na 4 uur uit.
Plafondventilator en verlichting schakelen na 8 uur uit.

VOOR DE INSTALLATIE:

Deze afstandsbediening is gemaakt om de snelheid en verlichting van uw plafondventilator aan te bieden. Er is een 3-snelheids-, van 3 snelheden, ventilator aan/uit, verlichting aan/uit, dim- en timerfuncties voor optimaal gebruikscomfort.

Uw EGLO afstandsbediening werkt op 2 AAA-batterijen (niet meegeleverd). Gebruik alleen batterijen van goede kwaliteit en vervang de batterijen regelmatig.

SPECIFICATIES

Model: 35064, Invoer: 220-240V, 50/60Hz
Vermogen: Ventilator: 100 W (min.1 W), Verlichting: 300 W (min. 5 W)
Frequentie: 433,92 MHz, Gewicht: 220 g

INSTALLATIE:

BELANGRIJK: Controleer of de stroom is uitgeschakeld en/ of de netaansluiting aan de schakelkast is uitgeschakeld, zodat u er zeker aan bent dat alle polen van de stroomvoorziening onderbroken zijn

1. De zender en ontvanger van de afstandsbediening moeten worden gekoppeld om communicatie mogelijk te maken. Zet de DIP-schakelaars van ZOWEL de zender als de ontvanger OP DEZELFDE INSTELLING. De DIP-schakelaars bevinden zich in het batterijvak van de zender en aan de zijkant van de ontvanger.
2. Stel voor elke ventilator de zendercode in en stel dezelfde code in op de ontvanger. Controleer vervolgens of de codes hetzelfde zijn. Elke plafondventilator heeft zijn eigen unieke code.
3. Verwijder het batterijklepje van de achterkant van de zender. Plaats 2 AAA-batterijen (niet meegeleverd) zoals weergegeven in het batterijvakje en zorg dat ze vol zijn.
4. Laat de plafondkap zakken en maak de bedrading los door de connectors los te trekken.
5. **AANSLUITING BEDRADING**
WAARSCHUWING! IN HET BELANG VAN UW VEILIGHEID MOGEN ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN ALLEEN DOOR EEN GEKWALIFICEERD EN ERKEND ELEKTRICIEN WORDEN UITGEVOERD.
Opmerking: Als er twee of meer plafondventilatorsplafondventilatoren op eenzelfde locatie of in eenzelfde ruimte zijn geïnstalleerd, is een scheidingsschakelaar vereist voor ELKE plafondventilator. Dit is noodzakelijk om de zender en de ontvanger te kunnen koppelen.
6. Sluit de connectoren van de ontvanger aan op het stroomnet en de ventilator/verlichting.
7. Begin met de zwarte antenne en schuif de ontvanger in de ophangbeugel zoals weergegeven. **(Zie fig. 2)**
8. Doe de plafondkap weer aan en zorg dat de antenne te beschadigen en zorg dat de antenne het signaal van de zender kan ontvangen. **(Zie fig. 3)**
9. Controleer of alles werkt.
10. Installeer de wandhouder van de zender met de meegeleverde schroeven en zorg dat u geen draden in de wand beschadigt. **(Zie fig. 4)**

PARA SU SEGURIDAD:

1. Lea este manual con atención y guárdelo para su uso posterior.
2. TODOS los trabajos eléctricos deben realizarse por un electricista debidamente cualificado y autorizado. Este mando a distancia debe instalarse ÚNICAMENTE por un electricista debidamente cualificado y autorizado.
3. Este aparato no está diseñado para su uso por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido en el uso del aparato.
4. NO permita que los niños jueguen con este aparato y supervíselos siempre que estén cerca de dispositivos eléctricos.
5. Antes de comenzar cualquier trabajo eléctrico, asegúrese de que la alimentación eléctrica esté cortada y/o la red eléctrica apagada en la caja de circuitos y asegúrese de que todos los polos estén aislados en la fuente de alimentación.
6. No instale el mando a distancia si ya hay un mando de pared. Sustituya el mando de pared por un interruptor de pared de doble polo para alimentar/aislar el mando a distancia.
7. El mando a distancia no debe compartir circuito de cableado con ningún equipo eléctrico que sea sensible a las fluctuaciones de voltaje, como por ejemplo luces de iluminación de seguridad con sensores de infrarrojos.
8. No utilice un regulador de intensidad de estado sólido con este mando de ventilador de techo.
9. Todos los productos EGLO tienen garantía de estar libres de defectos de fabricación y materiales, siempre que se utilicen con el suministro de voltaje dentro del rango adecuado para el que está diseñado el producto.
10. Este mando a distancia está diseñado para su uso solo en interiores. No lo instale en lugares húmedos.
11. No supere las especificaciones de entrada de potencia nominal.
12. No tire de ningún cable ni realice cortes en el.
13. No golpee el transmisor o el receptor del mando a distancia.
14. Las pilas deben cambiarse regularmente.
15. Este mando a distancia solo es adecuado para controlar un motor de ventilador de techo y un kit de iluminación conectados a un ventilador de techo; cualquier uso distinto de estos se considerará inadecuado.
16. Este mando a distancia solo es adecuado cuando el receptor se puede instalar de forma segura en el soporte de suspensión.
17. EGLO lighting no se hace responsable de los consejos que los consumidores puedan recibir por parte de cualquiera de nuestros proveedores o terceros, estén relacionados o no con nosotros.
18. Las medidas de protección e instrucciones importantes contenidas en este manual no están diseñadas para hacer referencia a todas las condiciones o circunstancias posibles. Los individuos que hagan uso de este producto deberán utilizarlo con sentido común, precaución y cuidado.

USO DEL MANDO A DISTANCIA:

OFF: Apaga el ventilador de techo.
HI: Enciende el ventilador de techo a alta velocidad.
MED: Enciende el ventilador de techo a velocidad media.
LOW: Enciende el ventilador de techo a baja velocidad.
ON/OFF: Presione y suelte para encender o apagar la luz.
Vuelva a presionar off/on durante 3 segundos para atenuar la luz al 50 %.
Vuelva a presionar off/on durante 3 segundos para atenuar la luz al 25 %.
Presione off/on durante 3 segundos para volver al 100 %.
Presione off durante más de 3 segundos y, a continuación, presione on para volver a encender la luz al 100 %.
El ventilador de techo y la luz se apagarán en 2 horas.
El ventilador de techo y la luz se apagarán en 4 horas.
El ventilador de techo y la luz se apagarán en 8 horas.
2hr/4hr/8hr:

ANTES DE LA INSTALACIÓN:

Este mando a distancia ha sido diseñado para controlar la velocidad del ventilador de techo y la luz. Hay 3 velocidades, ventilador ON/OFF, luz ON/OFF y funciones de atenuación de la luz y temporizador, que le permitirán controlar el ventilador a su gusto.

El mando a distancia EGLO requiere 2 pilas AAA (no incluidas) para su funcionamiento. Asegúrese de que solo se utilicen pilas de calidad y cámbielas con frecuencia.

ESPECIFICACIONES

Modelo: 35064, Entrada: 220-240 V, 50/60 Hz
Calificación: Ventilador: 100 W (min. 15 W), luz: 300 W (min. 5 W)
Frecuencia: 433,92 MHz, Peso: 220 g

INSTALACIÓN:

IMPORTANTE: Compruebe que la alimentación esté desconectada, y/o la red eléctrica apagada en la caja de circuitos para garantizar el aislamiento de todos los polos de la fuente de alimentación.

1. El transmisor y el receptor remotos deben estar configurados de manera que el receptor y el transmisor estén emparejados para permitir la comunicación. Ponga los interruptores DIP en AMBOS el transmisor y el receptor para que estén CONFIGURADOS DE LA MISMA MANERA. Los interruptores DIP se encuentran en el compartimento de la batería del transmisor y en el lado del receptor.
2. Para cada ventilador, establezca el código del transmisor y, a continuación, establezca el mismo código en el receptor y vuelva a comprobar que sean iguales. Cada ventilador de techo debe funcionar con un código único propio.
3. Retire la tapa de las pilas de la parte posterior del transmisor remoto e inserte 2 pilas AAA (no incluidas), asegurándose de que las polaridades sean correctas tal y como se muestra en el compartimiento de las pilas, y de que están sean nuevas.
4. Baje la cubierta del ventilador de techo y desconecte el cableado desconectando los conectores.
5. **CONEXIONES DE LOS CABLES**
¡ADVERTENCIA! POR PARA SU SEGURIDAD, TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DEBEN ESTAR REALIZADAS ÚNICAMENTE POR UN ELECTRICISTA CUALIFICADO Y AUTORIZADO.
Nota: Si hay más de una vela ventiladores de techo de CC instalados en un lugar/estancia, se requiere un interruptor de aislamiento para CADA ventilador de techo. Esto es necesario cuando se programa el transmisor y el receptor remotos para su sincronización.
6. Conecte los conectores del receptor remoto a la red eléctrica y al ventilador/luz.
7. Comenzando por la antena negra, deslice el recept

Notă: Dacă există doau sau mai multe ventilatoare DC de tavan instalate intr-o singură locaţie/cameră, este necesar un întreruptor de izolare pentru FIECARE ventilator de tavan. Acest lucru este necesar atunci când programaţi emiţătorul şi receptorul de la distanţă pentru a le cupla împreună.

6. Conectaţi conectorii fişă al receptorului cu control de la distanţă în treptaua de alimentare, şi la regimul ventilator/lumină.
7. Începând cu antena de culoare neagră, glisaţi receptorul în suportul suspendat după cum este indicat. **(Consultaţi figura 2)**
8. Reataşaţi placa de acoperire a ventilatorului de tavan, asigurându-vă că antena nu este deteriorată şi este localizată astfel încât să receptioneze semnalul emiţătorului. **(Consultaţi figura 3)**
9. Testaţi funcţionalitatea.
10. Instalaţi suportul emiţătorului de perete folosind suruburile incluse, asigurându-vă că nu deteriorează cablurile localizate în cavitatea peretelui. **(Consultaţi figura 4)**

ВНИМАНИЕ!

1. Преди да започнете монтажа, прочетете внимателно ръководството и го запазете за употреба по-късно.
2. ВСИЧКИ работи по електрическата част трябва да се извършват само от подходящо квалифициран и лицензиран за цялата електротехника. Това дистанционно управление трябва да бъде монтирано САМО от подходящо квалифициран и лицензиран електротехник.
3. Това устройство не е предназначено за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или с липса на опит и знания, освен ако не им е осигурен надзор или инструктаж относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
4. НЕ позволявайте на деца да играят с това устройство и наблюдавайте деца около електрически устройства по всяко време.
5. Преди да започнете работа по електрическата част, проверете дали захранването е изключено и/или дали електрическата мрежа е изключена от разпределителното табло. Осигурете също изолация на всички полюси на захранването.
6. Не монтирайте дистанционното управление заедно със съществуващи ключове контролер. Смесване със съществуващи стенен контролер с двуполюсен стенен превключвател, за да захранване/изолиране дистанционното управление.
7. Контролерът за отдалечен достъп не трябва да спорене една и съща електрическа верига с електрическо оборудване, което е чувствително към колебание на напрежението, като например оградително осветление с инфрачервени датчици.
8. Не използвайте линеен димер с това дистанционно управление за таванен вентилатор.
9. За всички продукти на EGLO е гарантирано, че не съдържат дефекти в изработката и материалите, при условие че продуктите се използват със захранващо напрежение в

рамките на обхата, с който продуктът е предназначен да работи.

10. Това дистанционно управление е предназначено да се използва само на закрито. Не инсталирайте на влажни места.
11. Не надвишавайте номиналните спецификации за мощност.
12. Не дърпайте и не режете проводници.
13. Не изпускайте и не блъскайте предавателя или приемника на дистанционното управление.
14. Батериите трябва да се сменят редовно.
15. Това дистанционно управление е подходящо само за управление на мотор на таванен вентилатор и комплект от осветителни тела, свързани към таванния вентилатор. Всяка друга употреба ще се счита за непрезмерна.
16. Това дистанционно управление е подходящо само когато приемникът може да бъде безопасно и сигурно поставен в конзолата.
17. Екипът на EGLO по осветлението няма да носи отговорност за съвети, дадени на потребителя от някой от свързаните с нас доставчици или трети страни или по друг начин.
18. Важните предпазни мерки и инструкции в това ръководство не включват всяка възможно състояние или обстоятелство. Имайте предвид, че здравият разум, предпазливостта и грижата са фактори, които не могат да бъдат вградени в продукта. Те са отговорност на лицата, които използват и поддържат този продукт.

РАБОТА С ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ:

OFF: Изключва таванния вентилатор.
HI: Включва таванния вентилатор на висока скорост.
MED: Включва таванния вентилатор на средна скорост.
LOW: Включва таванния вентилатор на ниска скорост.
ON/OFF: Натиснете и освободете, за да включите или изключите светлината.
Натиснете „изкл./вкл." отново в рамките на 3 секунди за димиране до 50%.
Натиснете „изкл./вкл." отново в рамките на 3 секунди за димиране до 25%.
Натиснете „изкл./вкл." отново в рамките на 3 секунди за възстановяване до 100%.
Натиснете „изкл." за по-дълго от 3 секунди и светлината се възстановява до 100%.
2hr: Таванният вентилатор и светлината се изключат след 2 часа.
4hr: Таванният вентилатор и осветителното тяло се изключат след 4 часа.
8hr: Таванният вентилатор и осветителното тяло се изключат след 8 часа.

ПРЕДАВАТЕЛ:

Дистанционното управление EGLO работи с батерии 2 x AAA (не са включени). Използвайте само качествени батерии и ги сменявайте редовно.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел: 35064, Входяща мощност: 220-240V, 50/60Hz
Мощност: Висока мощност: 100W (мин. 15W), Осветление: 300W (мин. 5W)
Честота: 433,92 MHz, Тегло: 220 г

МОНТАЖ:

ВАЖНО: Проверете дали захранването е изключено, и/или дали електрическата верига е изключена в разпределителното табло и осигурете изолация на всички полюси на захранването.

1. Предавателят и приемникът за отдалечен достъп трябва да бъдат конфигурирани така, че да бъдат сдвоени заедно, за да комуникират. Задайте DIP превключвателите както на предавателя, така и приемника да бъдат НА ЕДНА И СЪЩА НАСТРОЙКА. DIP превключвателите са разположени в отделението за батериите на предавателя и от страната на приемника.
2. За всеки монтиращ задайте кода на предавателя и след това задайте същия код на приемника. След това отново проверете дали съвпадат. Всеки таванен вентилатор трябва да работи със свой уникален код.
3. Извадете капака на батериите от задната страна на предавателя за дистанционно управление и поставете батерии 2 x AAA (не са включени в комплекта). Проверете правилната полярност, както е показано в отделението за батерии. Батериите трябва да са нови.
4. Случете поне половината на таванния вентилатор от тавана и изключете захранването, като изключите щепсела.
5. **КАБЕЛНИ ВРЪЗКИ**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ ВСИЧКИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ ТРЯБВА ДА СА ИЗПЪЛНЕНИ ОТ КВАЛИФИЦИРАН И ЛИЦЕНЗИРАН ЕЛЕКТРОТЕХНИК.
Забележка: Ако в едно помещение/стая са инсталирани два или повече таванни вентилатора с постоянен ток, трябва да осигурите изолационен превключвател за ВСЕКИ от тях. Това се изисква при програмиране на сдвояването на предавателя и приемника за отделените достъп.

6. Свържете щепселните съединители на приемника за отдалечен достъп към захранването и към вентилатора/осветлението.
7. Започвайки с черната антена, плъзнете приемника в конзолата, както е показано. **(Вж. Фиг. 2)**
8. Поставете отново покриването на таванния вентилатор, като се уверите, че антената не е повредена и се намира там, където ще приеме сигнала от предавателя. **(Вж. Фиг. 3)**
9. Тестване функционалността.
10. Монтирайте стойката за стена на предавателя с помощта на предоставените винтове, като внимавате да не повредите кабелите, разположени в кухнята на стената. **(Вж. Фиг. 4)**

РЕД ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ

1. Прочете внимателно изучить это руководство и сохранить его для использования в будущем.
2. ВСЕ электротехнические работы должны выполняться только электриком, имеющим соответствующую квалификацию и лицензию. Этот дистанционный контроль должен устанавливаться ТОЛЬКО электриком, имеющим соответствующую квалификацию и лицензию.
3. Это устройство не предназначено для эксплуатации людьми (включая детей) с ограниченными физическими или сенсорными способностями или с недостаточными опытом или знаниями без присмотра лица, ответающего за их безопасность, или получением от него соответствующих инструкций по эксплуатации устройства.
4. НЕ разрешайте детям играть с этим устройством и всегда следите за тем, как дети обращаются с электрическими устройствами.
5. Перед началом любых электротехнических работ убедитесь в отсоединении питания и/или отключении от электросети на распределительной панели, а также в изолировании всех полюсов источника питания.
6. Не устанавливайте пульт дистанционного управления вместе с уже существующим настенным контроллером двухполюсный настенный выключатель для подключения/ отключения питания пульта дистанционного управления.
7. Пульт дистанционного управления не должен иметь общего проводного контура с электрооборудованием, чувствительным к колебаниям напряжения, таким как аварийное освещение с инфракрасными датчиками.
8. Не используйте с этим пультом дистанционного управления потолочный вентилятор с двухполюсным диммером.
9. Мы гарантируем, что изделия EGLO не имеют дефектов изготовления и материалов при условии использования изделий с напряжением питания, соответствующим номинальному диапазону напряжения изделия.
10. Этот пульт дистанционного управления предназначен только для использования в помещениях. Не устанавливайте устройство в места с повышенной влажностью.
11. Не превышайте спецификации номинальной мощности на входе.
12. Не тяните и не обрезайте провода.
13. Не допускайте падения или другого ударного воздействия на приемник или передатчик пульта дистанционного управления.
14. Батареи следует регулярно заменять.
15. Этот пульт дистанционного управления подходит только для управления двигателем потолочного вентилятора и осветителем, подключенным к потолочному вентилятору, и любое другое использование считается использованием не по назначению.
16. Этот пульт дистанционного управления подходит только для сигнали, когда передатчик может быть надежно и безопасно установлен в держателе кронштейне.
17. Подразделение осветительной продукции EGLO не будет нести ответственности за любые рекомендации, предоставленные потребителю поставщиками или третьими сторонами.
18. Важные меры по обеспечению безопасности и инструкции, приведенные в настоящем руководстве, не охватывают всех возможных ситуаций или обстоятельств. Следует иметь в виду, что здравый смысл, бдительность и осторожность не могут быть обеспечены производителем изделия — ими должны обладать те, кто занимаются эксплуатацией и техническим обслуживанием этого изделия.

РАБОТА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ:

OFF: Выключение вентилятора.
HI: Включение потолочного вентилятора на высокой скорости.
MED: Включение потолочного вентилятора на средней скорости.
LOW: Включение потолочного вентилятора на низкой скорости.
ON/OFF: Нажмите и отпустите кнопку для включения или выключения лампы.
Выключите/включите снова в течение 3 с для установки уровня яркости 50%.
Выключите/включите снова в течение 3 с для установки уровня яркости 25%.
Выключите/включите снова в течение 3 с для возвращения к уровню яркости 100%.
Выключите более чем на 3 с и включите, лампа возвращается к уровню яркости 100%.
2hr: Потолочный вентилятор и лампа отключаются через 2 ч.
4hr: Потолочный вентилятор и лампа отключаются через 4 ч.
8hr: Потолочный вентилятор и лампа отключаются через 8 ч.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ:

Этот пульт дистанционного управления предназначен для регулирования скорости и освещения вашего потолочного вентилятора. Имеется 3 скорости, функции включения/ выключения вентилятора, включения/выключения освещения, плавной регулировки интенсивности освещения и таймера, которые обеспечивают гибкость управления вентилятором удобным вам способом.

Для работы вашего пульта дистанционного управления EGLO требуются 2 батарейки AAA (не включены в комплект поставки). Пользуйтесь только качественными батарейками и регулярно заменяйте их.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модель: 35064, Входное питание: 220-240 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность: вентилятор 100 Вт (мин. 15 Вт), лампа: 300 Вт (мин. 5 Вт), Частота: 433,92 МГц, Масса: 220 г

УСТАНОВКА:

ВАЖНО: Проверьте отсоединение питания и/или отключение электричества на распределительной панели, а также убедитесь в изолировании всех полюсов источника питания.

1. Приемник и передатчик пульта дистанционного управления должны быть настроены таким образом, чтобы они были сопряжены друг с другом для обмена данными. Установите двухпозиционные переключатели DIP на передатчике и приемнике так, чтобы НАСТРОЙКА БЫЛА ОДИНАКОВОЙ. Двухпозиционные переключатели находятся в батарейном отсеке передатчика и на боковой стороне приемника.
2. Для каждого вентилятора задайте код передатчика, а затем тот же код на приемнике и проверьте еще раз, что они совпадают. Каждый потолочный вентилятор должен работать со своим уникальным кодом.
3. Снимите крышку батарейного отсека с задней стороны передатчика дистанционного управления и вставьте 2 батарейки AAA (не включены в комплект поставки) с правильной полярностью, как показано на батарейном отсеке, убедившись, что батарейки новые.
4. Опустите колпак потолочного вентилятора с потолка и отсоедините проводку путем извлечения штекерных разъемов.
5. **СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ**

ОСТОРОЖНО! ОТ СОБЛЮДЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВСЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ЭЛЕКТРИКОМ, ИМЕЮЩИМ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ И ЛИЦЕНЗИЮ.
Примечание: В случае установке в одном месте/помещении двух или более потолочных вентиляторов, работающих от постоянного тока, для КАЖДОГО потолочного вентилятора требуется разъединительный выключатель. Это необходимо при программировании передатчика или приемника дистанционного управления для их сопряжения друг с другом.

6. Подсоедините штекерные разъемы приемника пульта дистанционного управления к сетевому питанию и к вентилятору/лампе.
7. Начиная с черной антенны, продвиньте приемник в подвесной кронштейн, как показано на рисунке. **(См. рис. 2)**
8. Снова закрепите колпак потолочного вентилятора так, чтобы антенна не повреждена и была установлена в месте, в котором она будет получать сигнал от передатчика. **(См. рис. 3)**
9. Проверьте работу.
10. Установите настенный держатель передатчика с помощью винтов, включенных в комплект поставки, стараясь не повредить кабели, расположенные в стеновой вемене. **(См. рис. 4)**

RADI VAŠE BEZBEDNOSTI:

1. Pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za kasniju upotrebu.
2. SVE elektro radove treba da izvodi isključivo kvalifikovan i licencian električar. Samo kvalifikovan i licencian električar može da izgradi ovaj daljinski upravljač.
3. Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje od strane osoba sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima (uključujući i decu) ili bez iskustva i znanja, osim ukoliko nisu pod nadzorom ili im je dato uputstvo o upotrebi uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
4. Ne dozvolite deci da se igraju uređajem i nadgledajte ih sve vreme ako su blizu električnih uređaja.
5. Pre početka bilo kakvih električnih radova, proverite da li je prekinuto napajanje i/ili je isključena struja na glavnoj razvodnoj kutiji i proverite izolaciju svih faza za napajanje.
6. Ne ugrađujte daljinski upravljač zajedno sa postojećim zidnim kontrolerom. Zamenite postojeći zidni kontroler dvopolnim zidnim prekidačem kako biste uključili / izolovali daljinski upravljač.
7. Daljinski upravljač ne sme da deli ožičenje strujnog kola ni sa jednom električnom opremom koja je osetljiva na fluktuaciju napona, kao što je bezbednosno osvetljenje infracrvenim senzorima.
8. Nemojte koristiti poluprovodnički dimer sa ovim daljinskim upravljačem za plafonski ventilator.
9. Svi EGLO proizvodi su garantovano bez oštećenja u izradi i materijalima, pod uslovom da se proizvodi koriste pod naponom pod kojim je uređaj namenjen da radi.
10. Ovaj daljinski upravljač je projektovan za upotrebu isključivo u zatvorenom prostoru. Ne ugrađujte na vlažnim mestima.
11. Nemojte da prekoračite specifikacije za ulaznu instaliranu snagu.
12. Ne povlačite i ne seците žice.
13. Nemojte ispustiti ili udariti daljinski upravljač predajnika ili prijemnika.
14. Baterije je moraju redovno menjati.
15. Ovaj daljinski upravljač je pogodan samo za kontrolu motora plafonskog ventilatora i kompleta svetla koji su povezani sa plafonskim ventilatorom, a bilo koja druga upotreba bi se smatrala zloupotrebom.
16. Ovaj daljinski upravljač je pogodan samo ukoliko prijemnik može da se bezbedno i čvrsto drži držač.
17. EGLO osveštljenje neće odgovarati za bilo koji savet koji je dat potrošaču od bilo koga koga dobavljača ili trećih lica.
18. Važne mere predostrožnosti i instrukcije u ovom uputstvu nisu prevođene da pokriju svako moguće stanje ili okolnost. Podrazumeva se da su zdrav razum, pažnja i oprez osobine koje ne mogu biti ugrađene u proizvod, tako da oni koji koriste i održavaju ovaj proizvod su ti koji moraju da se ponašaju adekvatno.

ΚΟΡΙΣΣΕΝΕ ΥΛΙΚΟ ΣΑΣ ΔΑΛΙΝΣΚΟΥ ΥΡΑΥΛΙΑΣ:

OFF: Ισθλμίζει πλαφονιέ ντεντιλατορ.
HI: Ιθλμίζει πλαφονιέ ντεντιλατορ να νέλκυ βρτσινο.
MED: Ιθλμίζει πλαφονιέ ντεντιλατορ μ ουραννιονσμενκυ ηλεκτρκγκνι.
LOW: Ιθλμίζει πλαφονιέ ντεντιλατορ να μαλυ βρτσινο.
ON/OFF: Πριτσινίτε ι πυστίε ταστερ κάο βστε ιθλμζυλι ιι ισκλμζυλι σεττσο.
Πριτσινίτε πονοβο ταστερ οφ/ον υ ροκυ οδ 3 σεκυντε ζα πριγλεδνι δο 50%.
Πριτσινίτε πονοβο ταστερ οφ/ον υ ροκυ οδ 3 σεκυντε ζα πριγλεδνι δο 25%.
Πριτσινίτε πονοβο ταστερ οφ/ον υ ροκυ οδ 3 σεκυντε ζα βιστε σεττσο.
Πριτσινίτε πρίσνυτ ταστερ οφ βίσε οδ 3 σεκυντε ι υκλιούτε δα βι σε σβετλο βρτσινο τό 100%.
2hr: Πλαφονσκι βεντιλατορ ι σβετλο σε σε ισκλμζυλι ζα 2 σατα.
4hr: Πλαφονσκι βεντιλατορ ι σβετλο σε σε ισκλμζυλι ζα 4 σατα.
8hr: Πλαφονσκι βεντιλατορ ι σβετλο σε σε ισκλμζυλι ζα 8 σατι.

ΠΡΕ ΥΡΓΑΝΔΙΝΕ:

Ovaj daljinski upravljač je projektovan da kontroliše brzinu i svetlost vašeg plafonskog ventilatora. Postoje 3 brzine, ventilator ON / OFF, svetlo ON / OFF, funkcije isključivanja / uključivanja ventilatora i svetla, kao i funkcija tajmera što će sve omogućiti fleksibilnost u kontroli vašeg ventilatora na vaš način.

Vašem daljinskom upravljaču EGLO su potrebne 2 baterije za rad tipa AAA (nisu uključene). Obezbedite kvalitetne samo kvalitetnih baterija i redovno ih menjajte.

Specifikacije

Model: 35064, Ulaz: 220-240V, 50/60Hz
Nazivni kapacitet: Ventilator: 100W (min. 15W), Svetlo: 300W (min. 5W), Frekvencija: 433.92MHz, Težina: 220g

ΥΡΑΝΔΙΝΕ:

Ovaj daljinski upravljač je projektovan da kontroliše brzinu i svetlost vašeg plafonskog ventilatora. Postoje 3 brzine, ventilator ON / OFF, svetlo ON / OFF, funkcije isključivanja / uključivanja ventilatora i svetla, kao i funkcija tajmera što će sve omogućiti fleksibilnost u kontroli vašeg ventilatora na vaš način.

Vašem daljinskom upravljaču EGLO su potrebne 2 baterije za rad tipa AAA (nisu uključene). Obezbedite kvalitetne samo kvalitetnih baterija i redovno ih menjajte.

Specifikacije

Model: 35064, Ulaz: 220-240V, 50/60Hz
Nazivni kapacitet: Ventilator: 100W (min. 15W), Svetlo: 300W (min. 5W), Frekvencija: 433.92MHz, Težina: 220g

ΥΓΡΑΔΙΝΕ:

VAŽNO: Proverite da li je prekinuto napajanje,i/ili je isključena struja na glavnoj razvodnoj kutiji proverite izolaciju svih faza za napajanje.

1. Daljinski prednjik i prijemnik moraju biti konfigurisani tako da su prijemnik i predajnik upareni zajedno kako bi se omogućila komunikacija. Podesite DIP prekidače i na predajniki na prijemnik tako da bi bili NA ISTOJ POSTAVCI. DIP prekidači se nalaze u kućištu za baterije predajnika i na bočnoj strani prijemnika.
2. Za svaki ventilator podesite kod predajnika, a zatim podesite isti kod na prijemniki i ponovo proverite da li je isti. Svaki plafonski ventilator mora da radi sa sopstvenim jedinstvenim kodom.
3. Uklonite poklopac za baterije sa zadnje strane daljinskog predajnika i ubacite dve baterije tipa AAA (nisu uključene u poizvod) i proverite da li su baterije pravilno postavljene na odgovarajuće polove kako je prikazano u kućištu za baterije, kao i da li su baterije sveže.
4. Spustite masku plafonskog ventilatora sa plafona i prekinite ožičenje isključivanjem utičnica.
5. **DIJAGRAM OŽIČENJA**

UPOZORENJE! ZBOG VAŠE BEZBEDNOSTI ISKLJUČIVO KVALIFIKOVAN I LICENCIRAN ELEKTRIČAR MORA DA MONTIRA SVE ELEKTRIČNE PRIKLJUČKE.
Napomena: Ukoliko su dva ili više plafonska ventilatora jednosmerne struje ugrađena u istoj prostoriji/sobi, potreban je po jedan izolacioni prekidač za SVAKI plafonski ventilator. Ovo je neophodno kada se daljinski predajnik i prijemnik programiraju da budu upareni.

6. Priključite utičnice daljinskog prijemnika na napajanje kao i na ventilator/svetlo.
7. Počevši od crne antene, uvucite prijemnik u viseći držač kao što je prikazano. **(Pogledajte sliku 2)**
8. Ponovo pričvrstite masku plafonskog ventilatora pazeći da antena nije oštećena i locirajte je tamo gde će primati signal od predajnika. **(Pogledajte sliku 3)**
9. Testirajte rad.
10. Uz pomoć zidnog predajnika koristeći priložene šrafove odeći računa da se kablovi koji se nalaze u šupljini zida ne oštete. **(Pogledajte sliku 4)**

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA:

1. Prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do późniejszego wykorzystania.
2. WSZELKIE prace elektrotechniczne powinny być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanego i uprawnionego elektryka. Instalację niniejszego pilota zdalnego sterowania sufitowego należy powierzać WYŁĄCZNIE odpowiednio wykwalifikowanemu i uprawnionemu elektrykowi.
3. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź niedoświadczone lub niepposiadające wiedzy w tym zakresie, chyba, że są one nadzorowane bądź instruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
4. NIE wolno pozwalać dzieciom bawić się tym urządzeniem; przez cały czas należy sprawować nadzór nad nimi, jeśli znajdują się w pobliżu urządzeń elektrycznych.
5. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac elektrotechnicznych należy upewnić się, że zasilanie jest odłączone i/lub sieć elektryczna jest wyłączona w skrzynce rozdzielczej i zapewnić pełną izolację biegunów źródła zasilania.
6. Nie należy instalować pilota zdalnego sterowania wraz z istniejącym sterownikiem ściennym. Należy zastąpić istniejący sterownik ścienny dwubiegunowym elektrycznym wyłącznikiem ściennym w celu zasilenia/odłączenia pilota zdalnego sterowania.
7. Pilot zdalnego sterowania nie może współdzielić obwodu elektrycznego z żadnym urządzeniem elektrycznym wrażliwym na wahania napięcia, np. z oświetleniem awaryjnym z czujnikami podczerwieni.
8. Nie należy używać ściemniacza półprzewodnikowego z tym pilotem wentylatora sufitowego.
9. Wszystkie produkty marki EGLO są objęte gwarancją jakości wykonania i materiałów pod warunkiem, że są zasilane napięciem o zakresie odpowiadającym ich napięciu roboczemu.
10. Ten pilot zdalnego sterowania jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie należy instalować urządzenia w miejscach wilgotnych.
11. Nie należy przekraczać specyfikacji znamionowej mocy wejściowej.
12. Nie wolno ciągnąć ani przecinać przewodów.
13. Nie dopuszcz do upadku ani uderzenia nadajnika lub odbiornika pilota zdalnego sterowania.
14. Baterie należy regularnie wymieniać.
15. Ten pilot zdalnego sterowania nadaje się wyłącznie do sterowania silnikiem wentylatora sufitowego i podłączonym do niego zestawem oświetleniowym, jakiekolwiek inne zastosowanie uważa się za niezgodne z przeznaczeniem.
16. Ten pilot zdalnego sterowania jest odpowiedni tylko jeśli odbiornik można bezpiecznie włożyć w uchwyt wieszaka.
17. Firma EGLO Lighting nie ponosi odpowiedzialności za porady udzielane konsumentom przez któregokolwiek z naszych dostawców lub osób trzecich, podmiotów lub inne.
18. Istotne środki bezpieczeństwa i instrukcje ujęte w niniejszym dokumencie nie uwzględniają wszystkich potencjalnych warunków i okoliczności eksploatacji urządzenia. Jest rzeczą oczywistą, że zdrowy rozsądek, ostrożność i dbałość są czynnikami, których nie można zintegrować z produktem, a osoby stosujące i konserwujące ten produkt muszą je zachowywać.

ELEMENTY OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

OFF: wyłączanie wentylatora.
HI: włączanie wentylatora z wysoką prędkością obrotową.
MED: włączanie wentylatora ze średnią prędkością obrotową.
LOW: włączanie wentylatora z niską prędkością obrotową.
ON/OFF: Naciśnięcie i zwolnienie powoduje włączenie lub wyłączenie oświetlenia.
Przyciśnięcie zał./wył. przez 3 s ściemnia o 50%.
Przyciśnięcie zał./wył. przez 3 s ściemnia o 25%.
Przyciśnięcie zał./wył. przez 3 s powraca do 100%.
Przyciśnięcie wył. przez ponad 3 s i włączenie, światło powraca do 100%.
2hr: wentylator sufitowy i światło wyłączą się za 2 godziny.
4hr: wentylator sufitowy i światło wyłączą się za 4 godziny.
8hr: wentylator sufitowy i światło wyłączą się za 8 godzin.

PRZED PRZYSTąPIENIEM DO INSTALACJI:

Ten pilot zdalnego sterowania został zaprojektowany do sterowania prędkością obrotową ventylatora sufitowego i oświetleniem. Dostępne są 3 prędkości, funkcja ZAJ./WYŁ. wentylatora, ZAL/WYŁ światła, stopniowe ściemnianie i timer, które umożliwiają elastyczne sterowanie wentylatorem według własnego uznania.

Pilot zdalnego sterowania marki EGLO wymaga do działania 2 baterii AAA (nie wchodzą w zestaw dostawy). Należy używać tylko wysokiej jakości baterii i regularnie je wymieniać.

SPECYFIKACJE

Model: 35064, Wejście: 220-240 V, 50/60 Hz
Ocena: Ventilator: 100 W (min. 15 W) 300 W (min. 5 W)
Częstotliwość: 433.92 MHz, Masa: 220 g

INSTALACJA:

WAŻNE: Sprawdzić, czy zasilanie jest odłączone i/lub sieć elektryczna jest wyłączona w skrzynce rozdzielczej aby zapewnić pełną izolację biegunów źródła zasilania.

1. Pilot i odbiornik należy skonfigurować w taki sposób, aby były ze sobą sparowane w celu umożliwienia komunikacji. Ustawić przełączniki DIP zarówno w nadajniku, jak i odbiorniku w TYM SAMYM USTAWIENIU. Przełączniki DIP znajdują się w komorze baterii nadajnika oraz z boku odbiornika.
2. W przypadku każdego wentylatora, ustawić kod nadajnika, a następnie ten sam kod ustawić na odbiorniku, po czym dwukrotnie sprawdzić, czy są identyczne. Każdy wentylator sufitowy musi działać na podstawie własnego, niepowtarzalnego kodu.
3. Zdjąć pokrywę baterii z tyłu pilota i włożyć 2 baterie AAA (nie wchodzą w zestaw), uprzednio sprawdzając, że bieguny ustawione są prawidłowo, jak widnieje w komorze baterii, oraz że baterie nie są wyczerpane.
4. Opuścić kopułę wentylatora sufitowego z sufitu, po czym odłączyć okablowanie, odpinając złącza wtykowe.
5. **OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE**

POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH! WSZYSTKIE POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE ZGODNIE Z ZASADAMI BHP WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBĘ POSIADAJĄCEGO TECHNIKA-ELEKTRYKA POSIADAJĄCEGO ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA.
Uwaga: Jeśli w jednym miejscu/pomieszczeniu zainstalowano dwa lub większą liczbę wentylatorów sufitowych prądu stałego, KAŻDY z nich powinien być obsługiwany przez odłącznik. Jest to wymagane przy programowaniu nadajnika i odbiornika układu zdalnego sterowania celem umożliwienia ich współdziałania.

6. Podłączyć złącza wtykowe odbiornika zdalnego sterowania do zasilania sieciowego i wentylatora/oświetlenia.
7. Zaczynając od czarnej anteny, wsunąć odbiornik do uchwytu wieszaka, jak pokazano na rysunku. **(Patrz rys. 2)**
8. Ponownie zamontować osłonę wentylatora sufitowego, upewniając się, że antena nie jest uszkodzona, po czym umieścić w miejscu, z którym odbiera sygnał z nadajnika. **(Patrz rys. 3)**
9. Sprawdzić działanie.
10. Zamontować uchwyt ścienny nadajnika za pomocą dostarczonych śrub, uważając, aby nie uszkodzić kabli znajdujących się we wnęce ściany. **(Patrz rys. 4)**

FELHERBEHELING: WARNUNG – DER DECKENVENTILATOR MUSS VOR BEGINN DER FEHLERSUCHE AUSGESCHALTET UND VON DER STROMVERSORGUNG GETRENNT WERDEN

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE FEHLERBEHEBUNG
Ventilator funktioniert nicht.	Stromversorgung wurde nicht wiederhergestellt.	(*) Sicherung ersetzen. Schutzschalter auf EIN schalten. Wandschalter EINschalten.
	Die Wandsteuerung wurde nicht entfernt und stört den Betrieb der Fernbedienung.	(*) Entfernen Sie den Wandregler des Ventilators und ersetzen Sie ihn durch einen EIN/AUS-Schalter für die Fernbedienung.
	Der Wandschalter für die Ventilator-Fernbedienung ist ausgeschaltet (OFF).	Wandschalter auf ON schalten, um die Fernbedienung einzuschalten.
	Verkabelung des Empfängers ist nicht korrekt.	(*) Überprüfen Sie die Kabelverbindungen gemäß Beschriftung und Schaltplan.
	Die Einstellung der DIP-Schalter von Sender und Empfänger stimmen nicht überein.	Stellen Sie Sender und Empfänger auf die gleiche DIP-Schaltereinstellung ein.
	Die Fernbedienung ist zu weit vom Empfänger entfernt.	Gehen Sie näher an den Empfänger heran.
Funktioniert nur auf kurze Distanz.	Das Signal kann den Empfänger nicht erreichen.	Ziehen Sie die Antenne aus der Abdeckung weiter raus oder bewegen Sie sie für besseren Empfang.
	Batterien zu schwach.	Replace with all new batteries. Do not mix up the old and new battery.
Mehr als ein ferngesteuerter Ventilator gleichen Bereich verursacht Interferenzen.	HF Interferenz	Ändern Sie die DIP-Schaltereinstellungen auf einen anderen Code. Jedes Paar aus Sender und Empfänger muss einen eindeutigen DIP-Schaltercode haben.
Fernbedienung auf Standardeinstellungen zurücksetzen.	Die Batterien haben durch versehentliches Fallenlassen der Fernbedienung den eingesetzt oder die Batterien gewechselt haben.	Setzen Sie die Einstellung wie gewünscht manuell zurück, nachdem Sie die Batterien neu eingesetzt oder die Batterien gewechselt haben.

(*) Kann die Unterstützung durch einen qualifizierten und zugelassenen Elektroinstallateur erfordern.

TROUBLE SHOOTING: WARNING – FAN MUST BE SWITCHED OFF AND ISOLATED BEFORE COMMENCING ANY TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
No functions operate.	Main power not restored.	(*) Replace fuse. Turn ON circuit breaker. Turn ON wall switch.
	Wall controller is not removed and interferes with remote operation.	(*) Remove the fan wall controller and replace with ON/OFF switch for remote.
	Wall switch-power to the fan remote is OFF.	Switch wall switch ON, to power the remote.
	Receiver wiring incorrect.	(*) Verify wiring connections according to label and wiring diagram.
	Transmitter and receiver DIP switches do not match.	Set transmitter and receiver to same DIP switch setting.
	The remote is too far from the reciever	Move closer to reciever.
Operates only at close range.	Signal blocked from reaching receiver	Extend antenna out from canopy or move it for better reception.
	Battery too weak.	Replace with all new batteries. Do not mix up the old and new battery.
More than one fan remote operating Interference in same area.	RF interference.	Change DIP switch settings to a different code. Each pair of transmitter and receiver must have unique DIP switch code.
Remote reset to default value.	Batteries lost contact by accidental dropping of the remote, or battery is weak.	Reset the setting as you preferred manually, after re-fitting batteries or change of new batteries.

(*) May require the assistance of a qualified and licenced electrical contractor.

DÉPANAGE ATTENTION – LE VENTILATEUR DOIT ÊTRE ÉTEINT ET ISOLÉ AVANT DE PROCÉDER À UN DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Les commandes ne fonctionnent pas.	Alimentation non rétablie.	(*) Changer le fusible. Allumer le disjoncteur. Allumer l'interrupteur mural.
	Le régulateur mural n'a pas été enlevé et interfère avec l'utilisation de la télécommande.	(*) Retirer le régulateur mural du ventilateur et le remplacer par un interrupteur ON/OFF pour télécommande.
	L'interrupteur mural pour la télécommande du ventilateur est éteint.	Mettre l'interrupteur mural en position ON pour allumer la télécommande.
	Câblage du récepteur incorrect.	(*) Vérifier les raccords de câblage selon l'étiquette et le schéma de câblage.
	Les interrupteurs de l'émetteur et du récepteur DIP ne correspondent pas.	Mettre l'émetteur et le récepteur sur le même réglage d'interrupteur DIP.
	La télécommande est trop éloignée du récepteur.	La rapprocher du récepteur.
Ne fonctionne qu'à courte distance.	Le signal ne peut atteindre le récepteur.	Étendre l'antenne en dehors de la canopée ou le déplacer pour une meilleure réception.
	Pile trop faible.	Mettre des piles neuves. Ne pas mélanger les piles neuves aux anciennes.
Plus d'une interférence de fonctionnement de la télécommande de ventilateur dans une même zone.	Interférence RF.	Mettre les paramètres de DIP-interrupteur à un code différent. Chaque paire d'émetteur et de récepteur doit avoir un code d'interrupteur DIP unique.
Réinitialisation à distance sur une valeur par défaut.	Les piles ont perdu le contact suite à une chute accidentelle de la télécommande, ou la pile est faible.	Réinitialiser le réglage manuellement, après avoir rechargé les piles ou mis des piles neuves.

(*) Peut nécessiter l'intervention d'un électricien compétent et agréé.

RISOLUZIONE DI PROBLEMI: AVVISO - PRIMA DI INIZIARE LA RICERCA DI EVENTUALI GUASTI SPEGNERE E ISOLARE IL VENTILATORE

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	POSSIBILE SOLUZIONE
Nessuna funzione attiva.	Alimentazione non ripristinata.	(*) Sostituire il fusibile. Accendere l'interruttore. Accendere l'interru