Nuvance

NL – P01
EN – P09
FR – P17
DE – P25

Gebruikershandleiding

User manual | Manuel de l'utilisateur | Benutzerhandbuch

Neustrimmer

Nose trimmer
Tondeuse nez
Nasenhaarschneider

Lees de instructies voor gebruik

Read the instructions before use
Lire les instructions avant l'utilisation
Lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung

Productinformatie

Ontdek deze neustrimmer voor zowel mannen als vrouwen, ontworpen voor draadloos gemak en moeiteloos trimmen. Dankzij het compacte ontwerp en de USB-C oplaadfunctie is deze trimmer ideaal voor dagelijks gebruik, zowel thuis als onderweg. De trimmer zorgt voor een soepele, pijnloze trimervaring, terwijl het ergonomische ontwerp en de verwijderbare kop eenvoudige reiniging mogelijk maken.

Totaalpakket

- 1x Neustrimmer
- 1x USB-C oplaadkabel
- 1x Schoonmaakborsteltje
- 1x Handleidingkaartje

Hoe te gebruiken?

Voorbereiding

1. Controleer of het apparaat volledig is opgeladen voor het eerste gebruik.
2. Controleer of de neustrimmer schoon en niet beschadigd is.

Gebruik

1. Druk op de knop om de neustrimmer te activeren.
- Houd de trimmer vast met een hand.
- Breng de snij kop voorzichtig in het neusgat tot een comfortabele diepte.
- Beweeg het apparaat langzaam in cirkelvormige bewegingen gedurende circa 30 seconden.
- Herhaal indien nodig voor het andere neusgat.
2. Druk op de schakelknop om de neustrimmer te uitschakelen.

Opladen

1. Sluit de meegeleverde USB-C kabel aan op de oplaadpoort van de trimmer.
2. Verbind de andere kant met een USB-stroombron.
3. Tijdens het opladen licht het scherm op met het batterijpercentage.
4. De laadtijd is circa 2 uur. Haal de trimmer hierna uit de lader voor gebruik.

Snij kop verwijderen

1. Houd het apparaat vast bij de behuizing.
2. Draai de snij kop tegen de klok in.
3. Trek de kop voorzichtig omhoog om hem los te maken.

Reiniging en onderhoud

Reiniging van de snij kop

1. Verwijder de snij kop na gebruik.
2. Spoel de snij kop voorzichtig af onder stromend water.
3. Gebruik het kleine borsteltje om achtergebleven haartjes te verwijderen.
4. Droog de snij kop volledig met een zachte doek.
5. Plaats de kop pas terug als deze volledig droog is.
6. Bevestig deze opnieuw door hem met de klok mee te draaien totdat hij vastklikt.

Let op: Dompel het apparaat nooit volledig onder in water of andere vloeistoffen.

Onderhoud

- Bewaar de trimmer op een droge, koele plaats.
- Reinig de snij kop na elk gebruik om de prestaties te behouden.
- Gebruik geen oplosmiddelen of agressieve reinigingsmiddelen.

Veiligheidsinstructies

- Gebruik de trimmer alleen voor persoonlijke verzorging.
- Steek het apparaat niet te diep in het neusgat.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of tekenen van oververhitting vertoont.
- Houd het apparaat uit de buurt van water en vocht tijdens het opladen.
- Vermijd contact met metalen voorwerpen tijdens gebruik.
- Gebruik de trimmer niet terwijl hij is aangesloten op de oplader.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Reinig het apparaat alleen wanneer het is uitgeschakeld.
- Dompel het apparaat nooit volledig onder in water.

Probleemoplossing

Trimmer werkt niet

- Laad het apparaat volledig op.
- Controleer of de trimmer niet beschadigd is.

Verminderde snijkracht

- Reinig de snij kop grondig.
- Controleer of de trimmer niet beschadigd is.

Ongebruikelijke vibratie of geluid

- Verwijder en monteer de kop opnieuw.
- Controleer of de trimmer niet beschadigd is.

Trimmer laat niet op

- Controleer de USB-verbinding of gebruik een 傾 andere kabel.
- Controleer of de trimmer niet beschadigd is.

Kennisgeving

Milieu & Recycling

Mobius Lus



Dit product (of de verpakking) is recyclebaar. Gooi het weg volgens de lokale recyclingvoorschriften.

Triman-logo



Dit product (of de verpakking) valt onder gescheiden inzameling. Volg de lokale recyclingvoorschriften voor correcte afvalverwerking.

Groene punt



Het Groene Punt geeft aan dat de fabrikant financieel bijdraagt aan een systeem voor de inzameling, sortering en recycling van verpakkingsafval. Controleer de lokale recyclingrichtlijnen voor de juiste afvalverwerking.

WEEE logo



Dit product is gemarkeerd met het WEEE-symbool en mag niet met het gewone huishoudelijke afval worden weggegooid. Lever het in bij een erkend inzamelpunt voor

recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

RIC Code



Dit product of de verpakking ervan is gemaakt van recyclebaar papier. Sorteer dit materiaal volgens de lokale recycling voorschriften voor papier en karton. Gooi het niet bij het restafval, maar lever het in bij de daarvoor bestemde inzamelpunten.

Europese richtlijnen

CE

CE-markering op dit product geeft aan dat het voldoet aan de relevante Europese richtlijnen. Meer informatie over conformiteit en technische documentatie is op aanvraag beschikbaar.

RoHS

RoHS Dit product voldoet aan de Europese RoHS-richtlijn, die het gebruik van gevaarlijke in elektrische en elektronische apparaten beperkt. Dit draagt bij aan een milieuvriendelijkere en veiligere verwerking na gebruik.

Disclaimer

Door deze handleiding te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer. TLS Commerce B.V. streeft naar volledige, nauwkeurige en actuele informatie in de handleiding en op de bijbehorende webpagina's. Bij vragen of foutieve informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van TLS Commerce B.V. Alle informatie is bedoeld voor persoonlijk gebruik. TLS Commerce B.V. is niet verantwoordelijk voor schade door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de informatie bij onzorgvuldig gebruik. De informatie kan zonder voorafgaande melding worden gewijzigd.

Bedrijfsgegevens

TLS Commerce B.V. | Nuvance
KvK: 85524271
BTW nr: NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
Nederland

Product

Discover this nose trimmer for both men and women, designed for cordless convenience and effortless trimming. Thanks to its compact design and USB-C charging function, this trimmer is ideal for everyday use, whether at home or on the go. The trimmer provides a smooth, painless trimming experience, while the ergonomic design and removable head allow for easy cleaning.

Total package

- 1x Nose trimmer
- 1x USB-C charging cable
- 1x Cleaning brush
- 1x Manual card

How to use?

Preparation

1. Check that the device is fully charged before using it for the first time.
2. Check that the nose trimmer is clean and not damaged.

Use

1. Press the button to activate the nose trimmer.
- Hold the trimmer with one hand.
- Gently insert the cutting head into the nostril to a comfortable depth.
- Move the device slowly in circular motions for about 30 seconds.
- Repeat for the other nostril if necessary.
2. Press the switch button to turn off the nose trimmer.

Charge

1. Connect the included USB-C cable to the trimmer's charging port.
2. Connect the other side to a USB power source.
3. While charging, the screen will light up with the battery percentage.
4. The charging time is approximately 2 hours. Then remove the trimmer from the charger before use.

Remove cutting head

1. Hold the device by the case.
2. Turn the cutting head counterclockwise.
3. Gently pull the head up to loosen it.

Cleaning and maintenance

Cleaning the cutting head

1. Remove the cutting head after use.
2. Rinse the cutting head carefully under running water.
3. Use the small brush to remove any remaining hair.
4. Dry the cutting head completely with a soft cloth.
5. Do not replace the head until it is completely dry.
6. Reattach it by turning it clockwise until it clicks into place.

Caution: Never completely submerge the device in water or other liquids.

Maintenance

- Store the trimmer in a dry, cool place.
- Clean the cutting head after each use to maintain performance.
- Do not use solvents or harsh cleaning agents.

Safety Instructions

- Use the trimmer for personal care only.
- Do not insert the device too deeply into the nostril.
- Do not use the appliance if it is damaged or shows signs of overheating.
- Keep the device away from water and moisture while charging.
- Avoid contact with metal objects during use.
- Do not use the trimmer while it is connected to the charger.
- Keep out of reach of children.
- Clean the appliance only when it is switched off.
- Never completely submerge the device in water.

Problem solving

Trimmer not working

- Fully charge the device.
- Check that the trimmer is not damaged.

Reduced cutting power

- Clean the cutting head thoroughly.
- Check that the trimmer is not damaged.

Unusual vibration or noise

- Remove and reassemble the head.
- Check that the trimmer is not damaged.

Trimmer does not let up

- Check the USB connection or use a different cable.
- Check that the trimmer is not damaged.

Notice

Environment & Recycling

Mobius Loop



This product (or its packaging) is recyclable. Throw it away according to the local recycling regulations.

Triman logo



This product (or its packaging) is covered by separate collection. Follow the local recycling requirements for correct Waste management.

Green dot



The Green Dot indicates that the manufacturer contributes financially to a system for the collection, sorting and recycling of Packaging waste. Check the local recycling guidelines for the correct Waste management.

WEEE logo



This product is marked with the WEEE symbol and should not be used with the usual household waste. Dispose of it at an authorized collection point for recycling electrical and electronic equipment.

RIC Code



This product or its packaging is made of recyclable paper. Sort this material according to local recycling regulations for paper and cardboard. Do not throw it in the residual waste, but hand it in at the designated collection points.

European directives

CE marking on this product indicates that it complies with the relevant European Directives. Learn more about compliance and technical documentation is available on request available.

RoHS

RoHS This product complies with the European RoHS Directive, which restricts the use of hazardous in electrical and electronic devices. This contributes to more environmentally friendly and safer processing after use.

Disclaimer

By using this manual, you consent to this disclaimer. TLS Commerce B.V. strives to provide complete, accurate and up-to-date information in the manual and on the accompanying web pages. If you have any questions or have incorrect information, please contact the customer service of TLS Commerce B.V. All information is intended for personal use. TLS Commerce B.V. is not responsible for damage caused by use, incompleteness or inaccuracy of the information in the event of careless use. The information is subject to change without prior notice.

Company information

TLS Commerce B.V. | Nuvance
Chamber of Commerce: 85524271
VAT number: NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
The Netherlands

Produit

Découvrez cette tondeuse à nez pour hommes et femmes, conçue pour une commodité sans fil et une coupe sans effort. Grâce à son design compact et à sa fonction de charge USB-C, cette tondeuse est idéale pour un usage quotidien, que ce soit à la maison ou en déplacement. La tondeuse offre une expérience de coupe douce et indolore, tandis que la conception ergonomique et la tête amovible permettent un nettoyage facile.

Forfait complet

- 1x Tondeuse à nez
- 1x câble de charge USB-C
- 1x Brosse de nettoyage
- 1x carte manuelle

Comment l'utiliser ?

Préparation

1. Vérifiez que l'appareil est complètement chargé avant de l'utiliser pour la première fois.

2. Vérifiez que la tondeuse à nez est propre et qu'elle n'est pas endommagée.

Utiliser

1. Appuyez sur le bouton pour activer la tondeuse à nez.
- Tenez la tondeuse d'une main.
- Insérez doucement la tête de coupe dans la narine à une profondeur confortable.
- Déplacez l'appareil lentement en mouvements circulaires pendant environ 30 secondes.
- Répétez l'opération pour l'autre narine si nécessaire.

2. Appuyez sur le bouton de l'interrupteur pour éteindre la tondeuse à nez.

Charger

1. Connectez le câble USB-C inclus au port de charge de la tondeuse.
2. Connectez l'autre côté à une source d'alimentation USB.
3. Pendant la charge, l'écran s'allumera avec le pourcentage de batterie.
4. Le temps de charge est d'environ 2 heures. Retirez ensuite la tondeuse du chargeur avant utilisation.

Retirer la tête de coupe

1. Tenez l'appareil par l'étui.
2. Tournez la tête de coupe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Tirez doucement la tête vers le haut pour la desserrer.

Nettoyage et entretien

Nettoyage de la tête de coupe

1. Retirez la tête de coupe après utilisation.
2. Rincez soigneusement la tête de coupe sous l'eau courante.
3. Utilisez la petite brosse pour enlever les poils restants.
4. Séchez complètement la tête de coupe avec un chiffon doux.
5. Ne replacez pas la tête tant qu'elle n'est pas complètement sèche.
6. Remettez-le en place en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Attention : Ne plongez jamais complètement l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.

Entretien

- Rangez la tondeuse dans un endroit sec et frais.
- Nettoyez la tête de coupe après chaque utilisation pour maintenir les performances.
- N'utilisez pas de solvants ou d'agents de nettoyage agressifs.

Consignes de sécurité

- Utilisez la tondeuse uniquement pour les soins personnels.
- N'insérez pas l'appareil trop profondément dans la narine.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou s'il présente des signes de surchauffe.
- Gardez l'appareil à l'abri de l'eau et de l'humidité pendant la charge.
- Évitez tout contact avec des objets métalliques pendant l'utilisation.
- N'utilisez pas la tondeuse lorsqu'elle est connectée au chargeur.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Nettoyez l'appareil uniquement lorsqu'il est éteint.

- Ne plongez jamais complètement l'appareil dans l'eau.

Résolution de problème

La tondeuse ne fonctionne pas

- Chargez complètement l'appareil.
- Vérifiez que la tondeuse n'est pas endommagée.

Puissance de coupe réduite

- Nettoyez soigneusement la tête de coupe.
- Vérifiez que la tondeuse n'est pas endommagée.

Vibrations ou bruits inhabituels

- Retirez et remontez la tête.
- Vérifiez que la tondeuse n'est pas endommagée.

La tondeuse ne lâche pas

- Vérifiez la connexion USB ou utilisez un autre câble.
- Vérifiez que la tondeuse n'est pas endommagée.

Remarquer

Environnement et recyclage

Boucle de Möbius



Ce produit (ou son emballage) est recyclable. Jetez-le selon le local réglementation du recyclage.

Logo de Triman



Ce produit (ou son emballage) est couvert par Collecte séparée. Suivez le local exigences de recyclage pour Gestion des déchets.

Point vert



Le point vert indique que le fabricant contribue financièrement à un système pour les collecte, tri et recyclage des Déchets d'emballage. Vérifiez le local directives de recyclage pour le bon Gestion des déchets.

Logo WEEE



Ce produit est marqué du WEEE et ne doit pas être utilisé avec le symbole habituel déchets ménagers. Jetez-le dans un point de collecte autorisé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

RIC Code



Ce produit ou son emballage est fabriqué en papier recyclable. Trier ce matériel conformément aux réglementations locales en matière de recyclage du papier et du carton. Ne le jetez pas dans les déchets résiduels, mais déposez-le aux points de collecte désignés.

Directives européennes

CE Le marquage CE sur ce produit indique que il est conforme aux normes européennes Directives. En savoir plus sur la conformité et la documentation technique est disponible sur demande disponible.

RoHS

RoHS Ce produit est conforme à la directive européenne RoHS, qui restreint l'utilisation de produits dangereux dans les appareils électriques et électroniques. Cela contribue à un traitement après utilisation plus respectueux de l'environnement et plus sûr.

Démenti

En utilisant ce manuel, vous acceptez cette clause de non-responsabilité. TLS Commerce B.V. s'efforce de fournir des informations complètes, exactes et à jour dans le manuel et sur les pages Web qui l'accompagnent. Si vous avez des questions ou si vous avez des informations incorrectes, veuillez contacter le service clientèle de TLS Commerce B.V. Toutes les informations sont destinées à un usage personnel. TLS Commerce B.V. n'est pas responsable des dommages causés par l'utilisation, l'incomplétude ou l'inexactitude des informations en cas d'utilisation négligente. Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Informations sur l'entreprise

TLS Commerce B.V. | Nuvance
Chambre de commerce: 85524271
Numéro de TVA: NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
Pays-Bas

Produkt

Entdecken Sie diesen Nasentrimmer für Männer und Frauen, der für kabellosen Komfort und müheloses Trimmen entwickelt wurde. Dank seiner kompakten Bauweise und der USB-C-Ladefunktion ist dieser Trimmer ideal für den täglichen Gebrauch, egal ob zu Hause oder unterwegs. Der Trimmer sorgt für ein reibungsloses, schmerzfreies Trimmerlebnis, während das ergonomische Design und der abnehmbare Kopf eine einfache Reinigung ermöglichen.

Gesamtpaket

- 1x Nasentrimmer
- 1x USB-C Ladekabel
- 1x Reinigungsbürste
- 1x Manuelle Karte

Wie benutzt man?

Präparat

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Nasentrimmer sauber und nicht beschädigt ist.

Gebrauchen

1. Drücken Sie die Taste, um den Nasentrimmer zu aktivieren.
- Halten Sie den Trimmer mit einer Hand fest.
- Führen Sie den Schneidkopf vorsichtig bis zu einer angenehmen Tiefe in das Nasenloch ein.
- Bewegen Sie das Gerät etwa 30 Sekunden lang langsam in kreisenden Bewegungen.
- Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf für das andere Nasenloch.

2. Drücken Sie die Schaltertaste, um den Nasentrimmer auszuschalten.

Berechnen

1. Schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel an den Ladeanschluss des Trimmers an.
2. Schließen Sie die andere Seite an eine USB-Stromquelle an.

3. Während des Ladevorgangs leuchtet der Bildschirm mit dem Akkustand in Prozent auf.
4. Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden. Nehmen Sie dann den Trimmer vor dem Gebrauch aus dem Ladegerät.

Schneidkopf ausbauen

1. Halten Sie das Gerät an die Hülle.
2. Drehen Sie den Schneidkopf gegen den Uhrzeigersinn.
3. Ziehe den Kopf vorsichtig nach oben, um ihn zu lockern.

Reinigung und Wartung

Reinigen des Schneidkopfes

1. Entfernen Sie den Schneidkopf nach Gebrauch.
2. Spülen Sie den Schneidkopf vorsichtig unter fließendem Wasser ab.
3. Verwenden Sie die kleine Bürste, um alle verbleibenden Haare zu entfernen.
4. Trocknen Sie den Schneidkopf vollständig mit einem weichen Tuch ab.
5. Setzen Sie den Kopf erst wieder auf, wenn er vollständig trocken ist.

6. Befestigen Sie es wieder, indem Sie es im Uhrzeigersinn drehen, bis es einrastet.

Achtung: Tauchen Sie das Gerät niemals vollständig in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Instandhaltung

- Lagern Sie den Trimmer an einem trockenen, kühlen Ort.
- Reinigen Sie den Schneidkopf nach jedem Gebrauch, um die Leistung zu erhalten.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder scharfe Reinigungsmittel.

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den Trimmer nur für die Körperpflege.
- Führen Sie das Gerät nicht zu tief in das Nasenloch ein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Überhitzung aufweist.
- Halten Sie das Gerät während des Ladevorgangs von Wasser und Feuchtigkeit fern.

- Vermeiden Sie den Kontakt mit Metallgegenständen während des Gebrauchs.
- Verwenden Sie den Trimmer nicht, während er an das Ladegerät angeschlossen ist.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Reinigen Sie das Gerät nur, wenn es ausgeschaltet ist.
- Tauchen Sie das Gerät niemals vollständig in Wasser.

Problemlösen

Trimmer funktioniert nicht

- Laden Sie das Gerät vollständig auf.
- Vergewissern Sie sich, dass der Trimmer nicht beschädigt ist.

Reduzierte Schneidleistung

- Reinigen Sie den Schneidkopf gründlich.
- Vergewissern Sie sich, dass der Trimmer nicht beschädigt ist.

Ungewöhnliche Vibrationen oder Geräusche

- Entfernen Sie den Kopf und bauen Sie ihn wieder zusammen.

- Vergewissern Sie sich, dass der Trimmer nicht beschädigt ist.

Trimmer lässt nicht locker

- Überprüfen Sie die USB-Verbindung oder verwenden Sie ein anderes Kabel.
- Vergewissern Sie sich, dass der Trimmer nicht beschädigt ist.

Bemerken

Umwelt & Recycling

Möbius-Schleife



Dieses Produkt (oder seine Verpackung) ist recycelbar. Werfen Sie es weg, je nach lokalem Recycling-Vorschriften.

Triman-Logo



Dieses Produkt (oder seine Verpackung) ist abgedeckt getrennte Sammlung. Folgen Sie den lokalen Recyclinganforderungen für eine korrekte Abfallwirtschaft.

Grüner Punkt



Der Grüne Punkt zeigt an, dass der Hersteller leistet einen finanziellen Beitrag zu einem System für die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verpackungsabfall. Überprüfen Sie die lokale Recyclingrichtlinien für die richtige Abfallwirtschaft.

WEEE-Logo



Dieses Produkt ist mit dem WEEE gekennzeichnet Symbol und sollte nicht mit dem üblichen Hausmüll. Entsorgen Sie es an einer autorisierten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten.

RIC-Kennung



Dieses Produkt bzw. seine Verpackung besteht aus recycelbarem Papier. Dieses Material sortieren gemäß den lokalen Recyclingvorschriften für Papier und Pappe. Werfen Sie es nicht in den Restmüll, sondern geben Sie es an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab.

Europäische Richtlinien

CE Die CE-Kennzeichnung auf diesem Produkt zeigt an, dass sie entspricht den einschlägigen europäischen Direktiven. Erfahren Sie mehr über Compliance und technische Dokumentation ist auf Anfrage erhältlich verfügbar.

RoHS

RoHS Dieses Produkt entspricht der europäischen RoHS-Richtlinie, die die Verwendung von gefährlichen Stoffen in Elektro- und Elektronikgeräten einschränkt. Dies trägt zu einer umweltfreundlicheren und sichereren Verarbeitung nach dem Gebrauch bei.

Verzichtserklärung

Durch die Verwendung dieses Handbuchs erklären Sie sich mit diesem Haftungsausschluss einverstanden. TLS Commerce B.V. bemüht sich, vollständige, genaue und aktuelle Informationen im Handbuch und auf den begleitenden Webseiten bereitzustellen. Wenn Sie Fragen haben oder falsche Informationen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von TLS Commerce B.V. Alle Informationen sind für den persönlichen Gebrauch bestimmt. TLS Commerce B.V. ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch Nutzung, Unvollständigkeit oder Ungenauigkeit der Informationen im Falle einer unachtsamen Verwendung entstehen. Die Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Informationen zum Unternehmen

TLS Commerce B.V. | Nuvance
Handelskammer: 85524271
Identifikationsnummer: NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
Niederlande