EN **Quick start guide**

Double Electric Blanket PEBL130CWT2

For more information see the extended manual online: **ned.is/pebl130cwt2**

Intended use

The product is exclusively intended as electric underblanket for indoor use.
Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

Parts list [Image A]

1. Plug
2. Locking tab
3. Power socket
4. Temperature button
5. Time button
6. High button
7. Blanket
8. Temperature icon
9. Time icon
10. Time indicator
11. Temperature indicator
12. Power switch
13. Controller PS7G-H/L (2x)

Safety instructions

⚠ WARNING

- Only use the product as described in this manual.
- Ensure before you use you know how the product works and how to operate it.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective device immediately.
- This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock.
- Disconnect the product from the electrical outlet and other equipment if problems occur.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- Used only as underblanket.
- Always use the voltage (A.C. Only) marked on the rating label.
- Use only the type of controller marked on rating label.
- Always switch off the controllers before you insert or remove a plug.
- Do not expose the product to water or moisture.
- The product is not intended for medical use in hospitals.
- Do not use together with another heating appliance.
- When in use ensure the blanket and mains cord do not get trapped.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.
- The product must not be used by persons insensitive to heat and other very vulnerable persons who are unable to react to overheating.
- Children under the age of 3 are not to use the product due to their inability to react to overheating.
- The product is not to be used by young children over 3 years of age, unless the controls have been pre-set by a parent or guardian, or unless the child has been adequately instructed on how to operate the controls safely.
- The product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.

Connecting and removing the controllers [Image B and C]

Connect the controller [Image B]

1. Lift the locking tab 2.
2. Push the plug 1 into the power socket 3.

Remove the controller [Image C]

⚠ Make sure the power switch 12 of the controllers 13 is switched to Off.

1. Lift the locking tab 2.
2. Pull the plug 1 out of the power socket 3.

⚠ Do not pull the cord of the controller 13. And do not try to pull the plug 1 out without lifting the locking tab 2.

Preheat and use

⚠ Do not use if it is damp or wet.
ⓘ Preheat 30-60 minutes before using.

1. Connect the controller.
2. Connect the power cord to the mains.

⚠ Ensure people do not trip over the cord.

3. Switch the power switch 12 to On.
4. Press the High button 6 to set at 'H'.

ⓘ After one hour the high temperature automatically will change to 'L'(Low temperature).

5. Press the Temperature button 4 to set the temperature. Select L,1-7,H.
6. Press the Time button 5 to select the total operating time. Select 1-9 hour.

⚠ If you go to sleep or use it for a long time, set at 'L' or 1, to avoid overheating.

After use

1. When the blanket is not in use, switch the power switch 12 to Off.
2. Remove the plug 1 from the power socket 3.
3. Disconnect the pone cord from the mains.
4. Let it cool down. Make sure the blanket is dry.

⚠ Let it dry naturally. Do not iron or dry in the sun.

5. Gently fold the blanket and place back into the packing bag.
6. Store in a cool dry place.

⚠ Do not place items on top of it.

Cleaning & Maintenance

Cleaning

- Disconnect the controllers from the blanket and from the mains, before cleaning and when not in use.
- Do not use aggressive chemical cleaning agents such as ammonia, acid or acetone when cleaning the product.
- Do not immerse the controllers in water or get it wet.
- Do not wring out the blanket.
- Allow the blanket to dry naturally. Do not dry the blanket in the sun, do not use a product such as a hair dryer to dry it and do not connect it to the mains supply to dry it.
- Do not use mothproofing agents.

Read the instructions before use. | Not to be used by very young children (0-3 years). | Do not iron.
Do not insert pins. | Do not bleach. | Do not dry clean.
Do not use folded or rucked. | Do not tumble dry. | Maximum washing temperature 40 °C.

Clean the product regularly with a soft, clean, dry cloth. Avoid abrasives that can damage the surface.
To clean the blanket, hand wiping it down with a soft damp cloth with very mild detergent, mildly process at a maximum washing temperature of 40°C. Allow it to dry thoroughly before using or storing it. When washed, drape it over a clothes line to dry.

- Do not use clothes pegs to secure it.

Machine washing of the blanket is possible; however, hand wiping it down will prolong the life of the blanket. To machine wash, remove the controller and place the blanket in a net bag and seal it. Use a small amount of detergent and set the washing machine to a "Delicate Wash" with a maximum temperature of 40°C. When washed, remove the blanket from the net bag and drape it over a clothes line to dry.

- Do not use clothes pegs to secure it.

Maintenance

Do not try to open or repair the controllers, cord or the blanket. It must be serviced by a qualified person.
Examine the blanket frequently to check that there are no signs of wear or damage. If any damage/wear is spotted, do not use the blanket and search for specialist advice.

Specifications

Product	Double Electric Blanket
Article number	PEBL130CWT2
Dimensions (l x w)	160 x 140 cm
Input voltage	AC 220 - 240 V ~ 50 Hz
Wattage	60 Watt (2x)
Temperature settings range	25 °C - 50 °C ± 5 °C
Material	Flannel fleece & polyester

DE **Kurzanleitung**

Doppel-Heizdecke PEBL130CWT2

Für weitere Informationen beachten Sie die erweiterte Anleitung online: **ned.is/pebl130cwt2**

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist exklusiv zur Verwendung als elektrische Wärmeunterdecke innerhalb von Gebäuden gedacht.
Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Teileliste [Abbildung A]

1. Stecker
2. Arretierung
3. Steckdose
4. Temp-Taste
5. Time-Taste
6. High-Taste
7. Decke
8. Temperatursymbol
9. Zeitsymbol
10. Zeitanzeige
11. Temperaturanzeige
12. Ein/Aus-Schalter
13. Steuerung PS7G-H/L (2x)

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG

- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Stellen Sie vor Benutzung sicher, dass Sie wissen, wie das Produkt funktioniert und wie es bedient wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Gerät unverzüglich.
- Dieses Produkt darf nur von einem ausgebildeten Techniker gewartet werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu reduzieren.
- Trennen Sie das Produkt vom Stromanschluss und anderer Ausrüstung, falls Probleme auftreten.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Nur als Unterdecke zu verwenden.
- Nutzen Sie immer die Spannung (nur A.C.) wie auf dem Typschild angegeben.
- Verwenden Sie nur die auf dem Typschild angegebene Steuerung.
- Schalten Sie die Steuerungen stets aus, bevor Sie einen Stecker einstecken oder ziehen.
- Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Das Produkt ist nicht für den medizinischen Einsatz in Krankenhäusern gedacht.
- Nicht zusammen mit anderen Wärmevorrichtungen verwenden.
- Achten Sie bei Verwendung darauf, dass die Decke und das Netzkabel nicht eingeklemmt werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Das Produkt darf nicht durch Personen verwendet werden, die ein unzureichende Wärmeempfinden haben, oder von sehr empfindlichen Personen, die auf eine Überhitzung nicht reagieren können.
- Kinder unter 3 Jahren dürfen das Produkt nicht verwenden, da sie noch nicht auf eine Überhitzung reagieren können.
- Das Produkt darf nicht von kleinen Kindern über 3 Jahren verwendet werden, wenn es nicht von einem Elternteil oder Schutzbefohlenen voreingestellt wurde oder das Kind eine ausführliche Einweisung in die sichere Bedienung der Steuerung erhalten hat.
- Das Produkt darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis nur dann verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Produkts eingewiesen wurden und die bestehenden Gefahren verstehen.

Verbinden und Entfernen der Steuerungen [Abbildungen B und C]

Anschluss der Steuerung [Abbildung B]

1. Heben Sie die Arretierung 2 an.
2. Drücken Sie den Stecker 1 auf den Stromanschluss 3.

Entfernen der Steuerung [Abbildung C]

⚠ Stellen Sie sicher, dass der Ein/Aus-Schalter 12 der Steuerungen 13 auf Off (Aus) steht.

1. Heben Sie die Arretierung 2 an.
2. Ziehen Sie den Stecker 1 vom Stromanschluss 3.

⚠ Ziehen Sie nicht am Kabel der Steuerung 13. Und versuchen Sie auch nicht, den Stecker 1 herauszuziehen, ohne die Arretierung 2 anzuheben.

Vorheizen und Verwenden

⚠ Nicht im feuchten oder nassen Zustand verwenden.
ⓘ Vor der Verwendung 30-60 Minuten vorheizen.

1. Verbinden Sie die Steuerungen.
2. Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Stromnetz.

⚠ Stellen Sie sicher, dass niemand über das Kabel stolpern kann.

3. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter 12 auf On (Ein).
4. Drücken Sie die High-Taste 6 um die Steuerung auf 'H' zu stellen.

ⓘ Nach einer Stunde schaltet die Steuerung automatisch auf 'L' (niedrige Temperatur).

5. Drücken Sie die Temp-Taste 4, um die Temperatur einzustellen. Wählen Sie aus L, 1-7, H.
6. Drücken Sie die Time-Taste 5, um die Gesamtbetriebszeit auszuwählen. Wählen Sie 1-9 Stunden.

⚠ Wenn Sie sich schlafen legen oder die Decke lange verwenden, stellen Sie die Decke auf 'L' oder 1, um ein Überhitzen zu vermeiden.

Nach der Verwendung

1. Wenn die Decke nicht verwendet wird, schalten Sie den Ein/Aus-Schalter 12 auf Off (Aus).
2. Ziehen Sie den Stecker 1 vom Stromanschluss 3.
3. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

Wenn Sie die Decke für einen längeren Zeitraum lagern wollen: Wiederholen Sie die Schritte 1 - 3.

4. Lassen Sie die Decke abkühlen. Stellen Sie sicher, dass die Decke trocken ist.

⚠ Lassen Sie sie natürlich abtrocknen. Nicht bügeln oder in die Sonne legen.

5. Falten Sie die Decke vorsichtig zusammen und legen Sie wieder zurück in den Verpackungsbeutel.
6. Lagern Sie sie dann an einem kühlen trockenen Ort.

⚠ Legen Sie keine anderen Gegenstände darauf.

Reinigung & Wartung

Reinigung

- Trennen Sie die Steuerungen vor der Reinigung und bei Nichtverwendung von der Decke und vom Stromnetz.
- Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel wie Ammoniak, Säuren oder Aceton zur Reinigung des Produkts.
- Tauchen Sie die Steuerungen nicht in Wasser oder lassen Sie sie nass werden.
- Wringen Sie die Decke nicht aus.
- Lassen Sie die Decken natürlich abtrocknen. Trocknen Sie die Decke nicht in der Sonne. Verwenden Sie kein Gerät wie einen Haartrockner, um die Decke zu trocknen. Verbinden Sie sie auch keinesfalls zum Trocknen mit dem Stromnetz.
- Verwenden Sie keine Mottenschutzmittel.

Lesen Sie vor der Verwendung die Anweisungen. | Darf nicht von Kleinkindern (0-3 Jahre) verwendet werden. | Nicht bügeln.
Keine Nadeln einführen. | Nicht bleichen. | Nicht für Trockenreinigung geeignet.
Nicht zusammengelegt oder gefaltet verwenden. | Nicht im Wäschetrockner trocknen. | Maximale Waschtemperatur 40°C.

Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch. Vermeiden Sie scheuernde Reinigungsmittel, welche die Oberfläche beschädigen können.
Zur Reinigung der Decke, wischen Sie sie mit einem weichen, feuchten Tuch mit mildem Reinigungsmittel ab. Waschen Sie sie leicht bei einer maximalen Waschtemperatur von 40°C. Lassen Sie die Decke vor der Verwendung oder Lagerung sorgfältig abtrocknen. Nach dem Waschen zum Trocknen über eine Wäscheleine hängen.

- Verwenden Sie keine Wäscheklammern zur Befestigung.

Eine Maschinenwäsche der Decke ist möglich; das Abwaschen von Hand führt jedoch zu einer längeren Lebensdauer der Decke. Für eine Maschinenwäsche entfernen Sie die Steuerung und legen geben Sie die Decke in ein Wäschenetz und verschließen Sie dieses. Verwenden Sie nur eine kleine Menge Waschmittel und stellen Sie die Waschmaschine auf einen Schonwaschgang mit einer maximalen Temperatur von 40°C. Entnehmen Sie die Decke nach dem Waschen aus dem Wäschenetz und hängen Sie sie zum Trocknen über eine Wäscheleine.

- Verwenden Sie keine Wäscheklammern zur Befestigung.

Wartung

Versuchen Sie nicht die Steuerungen, das Kabel oder die Decke zu öffnen oder zu reparieren. Wartungsarbeiten dürfen nur durch einen qualifizierten Techniker erfolgen.
Untersuchen Sie die Decke regelmäßig, um sie auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen zu überprüfen. Falls Beschädigungen/Verschleiß erkannt wird, verwenden Sie die Decke nicht mehr und suchen Sie einen Spezialisten auf.

Spezifikationen

Produkt	Doppel-Heizdecke
Artikelnummer	PEBL130CWT2
Größe (L x B)	160 x 140 cm
Eingangsspannung	AC 220 - 240 V ~ 50 Hz
Wattleistung	60 Watt (2x)
Temperatureinstellbereich	25 °C - 50 °C ± 5 °C
Material	Flanell Fleece & Polyester

FR **Guide de démarrage rapide**

Couverture électrique double PEBL130CWT2

Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne : **ned.is/pebl130cwt2**

Utilisation prévue

Le produit est exclusivement conçu comme une sous-couverture électrique pour une utilisation en intérieur.
Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Liste des pièces [Image A]

1. Fiche
2. Bouclе de verrouillage
3. Prise d'alimentation
4. Bouton Temperature
5. Bouton Time
6. Bouton High
7. Couverture
8. Icône de température
9. Icône de durée
10. Indicateur de durée
11. Indicateur de température
12. Interrupteur
13. Contrôleur PS7G-H/L (2x)

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent manuel.
- Avant utilisation, assurez-vous de connaître le fonctionnement du produit et son utilisation.
- Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacer immédiatement un appareil endommagé ou défectueux.
- Ce produit ne peut être réparé que par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.
- Débrancher le produit de la prise secteur et de tout autre équipement en cas de problème.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- A utiliser uniquement comme sous-couverture.
- Toujours utiliser la tension (C.A. seulement) marquée sur l'étiquette de données électriques.
- Utilisez uniquement le type de contrôleur indiqué sur l'étiquette de données électriques.
- Mettez toujours les contrôleurs hors tension avant d'insérer ou de retirer une fiche.
- Ne pas exposer le produit à l'eau ou à l'humidité.
- Le produit n'est pas destiné à un usage médical dans des hôpitaux.
- Ne pas utiliser avec un autre appareil de chauffage.
- Lors de l'utilisation, assurez-vous que la couverture et le cordon d'alimentation ne soient pas coincés.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Le produit ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles à la chaleur et par d'autres personnes très vulnérables incapables de réagir à une surchauffe.
- Les enfants âgés de moins de 3 ans ne doivent pas utiliser le produit en raison de leur incapacité à réagir à une surchauffe.
- Le produit ne doit pas être utilisé par de jeunes enfants de plus de 3 ans, à moins que les commandes aient été préréglées par un parent ou un tuteur, ou que l'enfant ait reçu des instructions adéquates sur la manière de les utiliser en toute sécurité.
- Le produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils sont supervisés ou ont reçu des instructions sur l'utilisation du produit en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués.

Connexion et retrait des contrôleurs [Image B et C]

Connectez le contrôleur [Image B]

1. Soulevez la boucle de verrouillage 2.
2. Poussez la fiche 1 dans la prise de courant 3.

Retirez le contrôleur [Image C]

⚠ Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation 12 des contrôleurs 13 soit passé sur Off.

1. Soulevez la boucle de verrouillage 2.
2. Retirez la fiche 1 de la prise de courant 3.

⚠ Ne tirez pas sur le cordon du contrôleur 13. Et n'essayez pas de débrancher la fiche 1 sans soulever la boucle de verrouillage 2.

Préchauffage et utilisation

⚠ Ne pas utiliser si elle est humide ou mouillée.
ⓘ Préchauffez 30-60 minutes avant utilisation.

1. Connectez le contrôleur.
2. Branchez le cordon d'alimentation sur le secteur.

⚠ Assurez-vous que personne ne trébuche sur le cordon.

3. Actionnez l'interrupteur d'alimentation 12 sur On.
4. Appuyez sur le bouton High 6 pour le mettre sur « H ».

ⓘ Au bout d'une heure, la haute température passe automatiquement sur « L » (basse température).

5. Appuyez sur le bouton Temperature 4 pour régler la température. Sélectionnez L, 1-7, H.
6. Appuyez sur le bouton Time 5 pour sélectionner la durée totale de fonctionnement. Sélectionner 1-9 heures.

⚠ Si vous vous endormez ou si vous l'utilisez pendant une longue période, réglez la valeur sur « L » ou 1 pour éviter une surchauffe.

Après utilisation

1. Lorsque la couverture n'est pas utilisée, actionnez l'interrupteur d'alimentation 12 sur Off.
2. Retirez la fiche 1 de la prise de courant 3.
3. Débranchez le cordon d'alimentation du secteur.

Si vous souhaitez stocker la couverture pour une période plus longue. Répétez les étapes 1 à 3.

4. Laissez-la refroidir. Assurez-vous que la couverture soit sèche.

⚠ Laissez-la sécher naturellement. Ne pas la repasser ou la sécher au soleil.

5. Pliez soigneusement la couverture et remettez-la dans le sac d'emballage.
6. Rangez-la dans un endroit sec et frais.

⚠ Ne pas placer d'objets dessus.

Nettoyage et maintenance

Nettoyage

- Déconnectez les contrôleurs de la couverture et du secteur avant nettoyage et lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- N'utilisez pas de nettoyants chimiques agressifs tels que de l'ammoniac, de l'acide ou de l'acétone lors du nettoyage du produit.
- Ne pas plonger les contrôleurs dans l'eau ni les mouiller.
- Ne pas tordre la couverture.
- Laissez la couverture sécher naturellement. Ne sécher pas la couverture au soleil, n'utilisez pas un produit tel qu'un sèche-cheveux pour la sécher et ne la branchez pas sur le secteur pour la sécher.
- N'utilisez pas d'agents antimites.

Lisez les instructions avant utilisation. | Ne pas utiliser chez de très jeunes enfants (0-3 ans). | Ne pas repasser.
Ne pas insérer de broches. | Ne pas javelliser. | Ne pas nettoyer à sec.
Ne pas utiliser plié ou emmêlé. | Ne pas sécher en machine. | Température maximale de lavage 40°C.

Nettoyez régulièrement le produit avec un chiffon doux, propre et sec. Évitez les abrasifs qui peuvent endommager la surface.
Pour nettoyer la couverture, essuyez-la à la main avec un chiffon doux et légèrement imbibé d'un détergent très doux. Traitez doucement à une température de lavage maximale de 40°C. Laissez-la sécher complètement avant de l'utiliser ou de la ranger. Une fois lavée, étendez-la sur une corde à linge pour la sécher.

- Tauchen Sie die Steuerungen nicht in Wasser oder lassen Sie sie nass werden.

Il est possible de laver la couverture en machine. Cependant, l'essuyer à la main prolongera la durée de vie de la couverture. Pour la laver en machine, retirez le contrôleur et placez la couverture dans un sac en filet et fermez-le. Utilisez une petite quantité de lessive et réglez le lave-linge sur « lavage délicat » avec une température maximale de 40°C. Une fois lavée, retirez la couverture du sac en filet et étendez-la sur une corde à linge pour la faire sécher.

- Ne pas utiliser de pinces à linge pour l'attacher.

Entretien

⚠ Ne pas utiliser ni les contrôleurs, ni le cordon ou la couverture. Ces éléments doivent être pris en charge par une personne qualifiée.
Examinez fréquemment la couverture pour vous assurer qu'elle ne présente aucun signe d'usure ou de dommage. En cas de dommage ou d'usure, n'utilisez pas la couverture et faites appel à des spécialistes.

Spécifications

Produit	Couverture électrique double
Article numéro	PEBL130CWT2
Dimensions (L x l)	160 x 140 cm
Tension d'entrée	CA 220 - 240 V ~ 50 Hz
Puissance	60 Watts (2x)
Plage de réglages de température	25 °C - 50 °C ± 5 °C
Matière	Flanelle et polyester

NL **Verkorte handleiding**

Tweepersoons elektrische deken PEBL130CWT2

Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: **ned.is/pebl130cwt2**

Bedoeld gebruik

Het product is uitsluitend bedoeld als elektrische onderdeken voor gebruik binnenshuis.
Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor veiligheid, garantie en correcte werking.

Onderdelenlijst [Afbeelding A]

1. Plug
2. Vergrendelingslipje
3. Stopcontact
4. Temperature knop
5. Time knop
6. High knop
7. Deken
8. Temperatursymbool
9. Tijdsymbool
10. Tijdsindicator
11. Temperatuurindicator
12. Aan-/ uitschakelaar
13. Regelaar PS7G-H/L (2x)

Veiligheidsvoorschriften

⚠ WAARSCHUWING

- Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Zorg ervoor dat u voor gebruik weet hoe het product werkt en hoe u het moet bedienen.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
- Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Alleen als onderdeken gebruiken.
- Gebruik altijd de spanning (alleen wisselstroomspanning) zoals aangegeven op het informatielabel.
- Gebruik alleen het type regelaar dat op het informatielabel is aangegeven.
- Zet de regelaars altijd uit voordat u een stekker in het stopcontact steekt of eruit haalt.
- Stel het product niet bloot aan water of vocht.
- Het product is niet bedoeld voor medisch gebruik in ziekenhuizen.
- Niet samen met een ander verwarmingsapparaat gebruiken.
- Zorg ervoor dat de deken en het netsnoer tijdens het gebruik niet bekneld raken.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.
- Reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Het product mag niet door personen worden gebruikt die ongevoelig zijn voor hitte en andere zeer kwetsbare personen die niet kunnen reageren op oververhitting.
- Kinderen jonger dan 3 mogen het product niet gebruiken omdat ze niet op oververhitting kunnen reageren.
- Het product mag niet door jonge kinderen ouder dan 3 jaar worden gebruikt, tenzij de bedieningselementen vooraf door een ouder of voogd zijn ingesteld of tenzij het kind voldoende heeft gekregen over een veilige bediening van de bedieningselementen.
- Het product mag worden gebruikt door kinderen van 8 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of aan hen is uitgelegd hoe het product veilig dient te worden gebruikt en ze begrijpen wat de potentiële risico's zijn.

De regelaars aansluiten en verwijderen [Afbeelding B en C]

De regelaar aansluiten [Afbeelding B]

1. Trek het vergrendelingslipje 2 omhoog.
2. Steek de stekker 1 in het stopcontact 3.

Verwijder de regelaar [Afbeelding C]

⚠ Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar 12 van de regelaars 13 op Off staat.

1. Trek het vergrendelingslipje 2 omhoog.
2. Haal de stekker 1 uit het stopcontact 3.

⚠ Trek niet aan het snoer van de regelaar 13. En probeer niet om de stekker 1 er uit te trekken zonder de vergrendelingslip 2 omhoog te trekken.

Voorverwarmen en gebruiken

⚠ Niet gebruiken als het vochtig of nat is.
ⓘ 30-60 minuten voorverwarmen voor gebruik.

1. Sluit de regelaar aan.
2. Sluit het netsnoer aan op het lichtnet.

⚠ Zorg ervoor dat er geen mensen over het snoer kunnen struikelen.

3. Zet de aan/uit-schakelaar 12 op On.
4. Druk op de High knop 6 om deze op 'H' in te stellen.

ⓘ Na een uur schakelt de hoge temperatuur automatisch over naar 'L' (lage temperatuur).

5. Druk op de Temperature knop 4 om de temperatuur in te stellen. Kies L,1-7,H.
6. Druk op de Time knop 5 om de totale inschakeltijdsduur te selecteren. Kies 1-9 uur.

⚠ Als u gaat slapen of het apparaat lang gebruikt, stel het dan in op 'L' of 1, om oververhitting te voorkomen.

Na gebruik

1. Wanneer de deken niet wordt gebruikt, zet de aan/uit-schakelaar 12 op Off.
2. Haal de stekker 1 uit het stopcontact 3.
3. Haal de stekker uit het stopcontact

Als u de deken gedurende een langere tijd wilt opbergen. Herhaal stap 1-3.

4. Laat de deken afkoelen. Zorg ervoor dat de deken droog is.

⚠ Laat het aan de lucht drogen. Niet strijken of in de zon drogen.

5. Vouw de deken voorzichtig op en plaats hem terug in de verpakkingszak.
6. Op een koele en droge plaats bewaren.

⚠ Leg geen voorwerpen bovenop de deken.

Reiniging & Onderhoud

Reiniging

- Haal de regelaars voor het reinigen en wanneer deze niet gebruikt worden uit de deken en uit het stopcontact.
- Gebruik geen agressieve chemische reinigingsmiddelen zoals ammoniak, zuur of aceton bij het schoonmaken van het product.
- Dompel de regelaars niet onder in water en zorg ervoor dat ze niet nat worden.
- Wring de deken niet uit.
- Laat de deken aan de lucht drogen. Droog de deken niet in de zon, gebruik geen product zoals een föhn om hem te drogen en sluit hem niet aan op de netspanning om hem te drogen.
- Gebruik geen mottenwerende middelen.

Lees de instructies voor gebruik. | Niet te gebruiken door zeer jonge kinderen (0-3 jaar). | Niet strijken.
Steek geen pennen in het apparaat. | Niet bleken. | Niet stomen.
Gebruik hem niet als hij gevouwen of gekreukt is. | Niet in de droger drogen. | Maximale wastemperatuur 40 °C.

Reinig het product regelmatig met een zachte, schone, droge doek. Vermijd schuurmiddelen die het oppervlak kunnen beschadigen.
Weeg de deken af met een zachte vochtige doek en een zeer mild wasmiddel om hem schoon te maken en was hem bij een maximale wastemperatuur van 40°C. Laat hem goed drogen voor gebruik of voor u hem opbergt. Droog hem na het wassen aan een waslijn.

- Gebruik geen wasknijpers.

De deken kan in de machine worden gewassen, maar de deken heeft een langere levensduur als hij met de hand wordt afgewreven. Als u de deken in de machine wilt wassen, verwijder de regelaar en plaats de deken in een wasnet en sluit deze. Gebruik een kleine hoeveelheid wasmiddel en zet de wasmachine op "Fijne Was" met een maximale temperatuur van 40°C. Haal de deken na het wassen uit het wasnet en droog hem aan een waslijn.

- Gebruik geen wasknijpers.

Onderhoud

De regelaars, het snoer of de deken niet proberen te openen of repareren. Het moet door een bevoegde reparateur worden onderhouden.
Controleer de deken regelmatig op tekenen van slijtage of beschadiging. Als er schade/slijtage wordt geconstateerd, gebruik de deken dan niet en vraag om deskundig advies.

Specificaties

Product	Tweepersoons elektrische deken
Artikelnummer	PEBL130CWT2
Afmetingen (l x b)	160 x 140 cm
Ingangsspanning	Netspanning 220 - 240 V ~ 50 Hz
Vermogen	60 Watt (2x)
Temperatuurinstellingen bereik	25 °C - 50 °C ± 5 °C
Materiaal	Flanellen fleece en polyester

IT **Guida rapida all'avvio**

Coperta termica (scaldaletto) matrimoniale PEBL130CWT2

Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online: **ned.is/pebl130cwt2**

Uso previsto

Il prodotto è inteso esclusivamente come coperta termica (scaldaletto) per utilizzo in interni.
Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

- Non strizzare la coperta.
- Lasciare asciugare la coperta naturalmente. Non asciugare la coperta al sole, non utilizzare un prodotto come un asciugacapelli né collegarla alla rete elettrica per asciugarla.
- Non utilizzare sostanze anti-tarme.

Leggere le istruzioni prima dell'uso. | Non deve essere utilizzata da bambini piccoli (0-3 anni). | Non stirare.
Non inserire spilli. | Non candeggiare. | Non lavare a secco.
Non utilizzare quando piegata o sgualcita. | Non asciugare in asciugatrice. | Temperatura massima di lavaggio 40 °C.

Pulire il prodotto regolarmente con un panno asciutto, morbido e pulito. Evitare sostanze abrasive che possono danneggiare la superficie.
Per pulire la coperta, strofinarla con un panno morbido inumidito con un detergente molto delicato, lavorandola delicatamente a una temperatura massima di 40 °C. Lasciare asciugare completamente prima di utilizzarla o riporla. Una volta lavata, stendere ad asciugare su uno stendibiancheria.

- Non utilizzare mollette per fissarla.

È possibile lavare la coperta in lavatrice tuttavia la pulizia a mano ne prolunga la durata. Per lavare in lavatrice, rimuovere il telecomando, inserire la coperta in una borsa per biancheria e chiuderla. Utilizzare poco detergente e impostare la lavatrice su "Delicati" con una temperatura massima di 40 °C. Una volta lavata, estrarre la coperta dalla borsa e stenderla ad asciugare su uno stendibiancheria.

- Non utilizzare mollette per fissarla.

Manutenzione

Non cercare di aprire o riparare i telecomandi, il cavo o la coperta. Deve essere sottoposta a manutenzione da una persona qualificata.
Controllare frequentemente la coperta per assicurarsi che non vi siano segni di usura o danni. Se si notano danni o usura, non utilizzare la coperta e rivolgersi a uno specialista.

Specifiche

Prodotto	Coperta termica (scaldaletto) matrimoniale
Numero articolo	PEBL130CWT2
Dimensioni (g x l)	160 x 140 cm
Tensione in ingresso	CA 220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	60 Watt (2x)
Intervallo di impostazioni di temperatura	25 °C - 50 °C ± 5 °C
Materiale	Pile di flanella e poliestere

ES **Guía de inicio rápido**

Manta eléctrica doble PEBL130CWT2

Para más información, consulte el manual ampliado en línea: **ned.is/pebl130cwt2**

Uso previsto por el fabricante

El producto está diseñado exclusivamente como manta interior eléctrica para su uso en interiores.
Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado.

Lista de piezas [Imagen A]

1. Toco
2. Pestaña de bloqueo
3. Toma de corriente
4. Botón Temperature
5. Botón Time
6. Botón High
7. Manta
8. Icono de temperatura
9. Icono de tiempo
10. Indicador de tiempo
11. Indicador de temperatura
12. Interruptor de alimentación
13. Controlador PS7G-H/L (2x)

Instrucciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

- Utilice el producto únicamente tal como se describe en este manual.
- Antes de usar, asegúrese de saber cómo funciona el producto y cómo accionarlo.
- No use el producto si alguna pieza está dañada o presenta defectos. Sustituya inmediatamente el aparato si presenta daños o está defectuoso.
- Este producto solo puede recibir servicio de un técnico cualificado para su mantenimiento para así reducir el riesgo de descargas eléctricas.
- Desconecte el producto de la toma de corriente y de otros equipos si surgen problemas.
- No deje caer el producto y evite que sufra golpes.
- Se utiliza solamente como manta interior.
- Utilice siempre la tensión (solo CA) marcada en la etiqueta de clasificación.
- Use solo el tipo de controlador marcado en la etiqueta de clasificación.
- Apague siempre los controladores antes de insertar o quitar un enchufe.
- No exponga el producto al agua ni a la humedad.
- El producto no está diseñado para un uso médico en hospitales.
- No lo utilice junto con otro dispositivo de calefacción.
- Cuando esté en uso, asegúrese de que la manta y el cable de alimentación no queden atrapados.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto.
- Los niños no deben realizar las tareas de limpieza ni mantenimiento sin supervisión.
- El producto no debe ser utilizado por personas insensibles al calor y otras personas muy vulnerables que no puedan reaccionar al sobrecalentamiento.
- Los niños menores de 3 años no deben usar el producto debido a su incapacidad para reaccionar al sobrecalentamiento.
- El producto no debe ser usado por niños pequeños mayores de 3 años, a menos que un padre o tutor haya establecido previamente los controles, o que el niño haya recibido instrucciones adecuadas sobre cómo accionar los controles de manera segura.
- Este producto lo pueden utilizar niños a partir de 8 años y adultos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no tengan experiencia o conocimientos, siempre y cuando se les haya explicado cómo usar el producto de forma segura y los riesgos que implica o se les supervise.

Cómo conectar y retirar los controladores [imagen B y C]

Conecte el controlador [imagen B]

1. Levante la pestaña de bloqueo 2.
2. Inserte el enchufe 1 en la toma de corriente 3.

Retire el controlador [imagen C]

⚠ Asegúrese de que el interruptor de alimentación 12 de los controladores 13 esté conmutado en Off.

1. Levante la pestaña de bloqueo 2.
2. Saque el enchufe 1 de la toma de corriente 3.

⚠ No tire del cable del controlador 13. Y no intente tirar del enchufe 1 sin levantar la pestaña de bloqueo 2.

Precalentamiento y uso

⚠ No lo utilice si está húmedo o mojado.
ⓘ Precaliente 30-60 minutos antes de usarlo.

1. Conecte el controlador.
2. Conecte el cable de alimentación a la red.

⚠ Asegúrese de que las personas no tropiecen con el cable.

3. Conmute el interruptor de alimentación 12 a On.
4. Pulse el botón High 6 para fijarla en 'H'.

ⓘ Después de una hora, la temperatura alta cambiará automáticamente a «L» (temperatura baja).

5. Pulse el botón Temperature 4 para fijar la temperatura. Seleccione L,1-7,H.
6. Pulse el botón Time 5 para seleccionar el tiempo de funcionamiento total. Seleccione 1-9 horas.

⚠ Si se va a dorm

- Tuotetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tiedon puutetta, jos heitä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet tuotteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät tuotteen käyttöön liittyvät vaarat.

Säädinten liittäminen ja irrottaminen [Kuvat B ja C]

Liitä säädin [Kuva B]
1. Nosta lukituskieleketä ❷.
2. Työnnä virtaliitin ❶ virtaliitäntään ❸.

Irrota säädin [Kuva C]
⚠ Varmista, että säätimen ❶ virtakytkin ❷ on kytketty pois päältä asentoon Off.
1. Nosta lukituskieleketä ❷.
2. Vedä virtaliitin ❶ ulos virtaliitännästä ❸.
⚠ Älä vedä säätimen ❶ johdosta. Älä yritä vetää virtaliitintä ❶ pois nostamatta lukituskieleketä ❷.

Esiläämitys ja käyttö

⚠ Älä käytä, jos peitto on kostea tai märkä.
ⓘ Esiläämitä 30-60 minuuttia ennen käyttöä.
1. Liitä säädin.
2. Kytke virtajohto pistorasiaan.
⚠ Varmista, ettei kukaan pääse kompastumaan virtajohtoon.
3. Kytke virtakytkin ❷ päälle asentoon On.
4. Paina High-painiketta ❸ asettaaksesi korkean lämpötilan 'H'.
ⓘ Tunnin kuluttua korkea lämpötila vaihtuu automaattisesti alhaiselle lämpötilalle ('L').
5. Paina Temperature-painiketta ❹ asettaaksesi lämpötilan. Valitse L, 1–7 tai H.
6. Paina Time-painiketta ❺ valitaksesi kokonaiskäyttöajan. Valitse 1–9 tuntia.
⚠ Jos saatat nukahtaa tai käyttät peittoa pitkän aikaa, aseta 'L' tai 1 ylikuumenemisen välttämiseksi.

Käytön jälkeen

1. Kun lopetat peiton käytön, kytke virtakytkin ❷ pois päältä asentoon Off.
2. Irrota virtaliitin ❶ virtaliitännästä ❸.
3. Irrota virtajohto pistorasiasta.

Jos haluat asettaa peiton säätytyksen pitkäksi aikaa, toista vaiheet 1–3.
4. Anna peiton jäähtyä. Varmista, että se on kuiva.
⚠ Anna sen kuivua luonnostaan. Älä silitä tai kuivaa auringossa.
5. Taittele peitto heilävaroen ja aseta se takaisin pakkaupussiin.
6. Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.
⚠ Älä aseta mitään peiton päälle.

Puhdistus ja hoito

Puhdistus
- Irrota säätimet peitosta ja verkkovirrasta ennen peiton puhdistusta ja kun peittoa ei käytetä.
- Älä käytä tuotteen puhdistuksessa voimakkaita kemiallisia puhdistusaineita, kuten ammoniakkia, happoja tai asetonia.
- Älä upota säätimiä veteen äläkä anna niiden kastua.
- Älä väännä peittoa kuivaksi.
- Anna peiton kuivua luonnostaan. Älä kuivaa peittoa auringossa, älä käytä sen kuivaamiseen hiustenkuivaajaa tai muuta vastaavaa laitetta äläkä kytke sitä verkkovirtaan sen kuivaamiseksi.
- Älä käytä kuivausrumpua.

Luo ohjeet ennen käyttöä.	Ei tarkoitettu pikkulasten (0–3 vuotta) käyttöön.		Älä silitä.
Älä kiinnitä hakaneuloja.	Älä valkaise.		Älä kuivapese.
Älä käytä taiteltuna tai rytistettynä.	Älä kuivaa kuivausrummussa.		Korkein pesulämpötila 40 °C.

Puhdista tuote säännöllisesti pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla liinalla. Vältä hankaavia aineita, jotka voivat vahingoittaa pintaa.
Puhdista peitto pyyhkimällä sitä käsin pehmeällä kostealla liinalla, joka on kostutettu erittäin mietoon pesuaineeseen. Pese peitto korkeintaan 40 °C:n lämpötilassa. Anna sen kuivua kokonaan ennen käyttöä tai varastointia. Kun olet puhdistanut peiton, ripusta se pyyhkinnarulle kuivumaan.
⚠ Älä kiinnitä peittoa pyykkipoijilla.
Peiton voi pestä pesukoneessa käsin pyyhkimisen kuitenkin pidentää sen käyttöikää. Jos haluat pestä peiton pesukoneessa, käsin pyöritä peiton suureen pesupussiin ja sulje se. Lisää pieni määrä pesuainetta ja valitse hienopesuohjelma, jonka lämpötila on korkeintaan 40 °C. Kun ohjelma on päättynyt, ota peitto pois pesupussista ja ripusta se pyykkinarulle kuivumaan.
⚠ Älä kiinnitä peittoa pyykkipoijilla.

Huolto

Älä yritä avata tai korjata säätimiä, virtajohtoa tai peittoa. Pätevän henkilöstön on huollettava ne. Tutki peitto säännöllisesti sen varalta, ettei siinä ole merkkejä kulumisesta tai vaurioista. Jos havaitset merkkejä vaurioista tai kulumisesta, älä käytä peittoa, vaan kysy neuvoa asiantuntijalta.

Tekniset tiedot

Tuote	Kahden hengen sähköpeitto
Tuotenro	PEBL130CWT2
Mitat (p x l)	160 x 140 cm
Tulojännite	AC 220–240 V ~ 50 Hz
Sähköteho	60 W (2 kpl)
Lämpötilan asetusalue	25 °C ~ 50 °C ± 5 °C
Materiaali	Flanelli-fleece ja polyesteri

Etter bruk
1. Når tepper ikke er i bruk, setter du strømbryteren ❷ til Av (Off).
2. Ta ut stopselet ❶ fra vegguttaket ❸.
3. Koble strømledningen fra nettspenningen.

Hvis du vil oppbevare tepper over en lengre periode. Gjenta trinn 1 – 3.
4. La det kjøle seg ned. Sørg for at teppet er tørt.
⚠ La det tørke på en naturlig måte. Ikke bruk strykejern eller tørk det i solen.
5. Brett teppet forsiktig sammen og legg det tilbake i forpakningsposen.
6. Oppbevar på et kjølig og tørt sted.
⚠ Ikke sett gjenstander på toppen av det.

Rengjøring og vedlikehold

Rengjøring
- Koble kontrollerne fra teppet og fra nettspenningen før rengjøring og når det ikke er i bruk.
- Ikke bruk sterke kjemiske rengjøringsprodukter som ammoniakk, syre eller aceton når du rengjør produktet.
- Kontrollerne må ikke nedsenkes i vann eller bli våt.
- Ikke vri teppet.
- La teppet tørke på en naturlig måte. Ikke legg teppet til tørk i solen, ikke bruk produkter som fønerе til å tørke det, og ikke kokle det til nettspenning for å tørke det.
- Ikke bruk midler mot møll.

Les bruksanvisningen før bruk.	Skal ikke brukes av svært unge barn (0–3 år).		Ikke strøk det.
Ikke sett nåler inn i det.	Skal ikke bleke.		Ikke tørrens teppet.
Ikke bruk det mens det er bretter eller krøllete.	Ikke tørk i tørketrommel.		Høyeste vasketemperatur er 40 °C.

Rengjør produktet regelmessig med en myk, ren og tørr klut. Unngå skuremiddel som kan skade overflaten.
For å vaske teppet må du håndtørre det med en myk, fuktig klut med veldig mildt rengjøringsmiddel. Vask det på en måte med maksimal vasketemperatur på 40°C. La det tørke skikkelig før du bruker eller oppbevarer det. Når det er vasket, hengер du det over en tørkesnor for tørking.
- Ikke bruk bløtemiddel til å feste det.

Maskinvasking av tepper er mulig, men håndvasking forlenger teppets levetid. For å vaske i maskin må du fjerne kontrolleren og legge teppet i en nettingpose og forsegle den. Bruk en liten mengde vaskemiddel og still vaskemaskinen til «Finvask» med en maksimal temperatur på 40°C. Når det er vasket, fjerner du teppet fra nettingposen og henger det over en tørkesnor for å tørke det.
- Ikke bruk klesklyper til å feste det.

Vedlikehold
Ikke prøv å åpne eller reparere kontrollerne, ledningen eller teppet. Service må utføres av kvalifiserte personer.
Undersøk teppet regelmessig for å kontrollere at det ikke er noen tegn på slitasje eller skade. Hvis skade/slitasje oppdages, skal teppet ikke brukes og du må oppsøke rådgivning fra en ekspert.

Spesifikasjoner

Produkt	Dobbelt elektrisk teppe
Artikkelnummer	PEBL130CWT2
Dimensjoner (L x B)	160 x 140 cm
Inngangsspenning	AC 220 - 240 V ~ 50 Hz
Wattstyrke	60 Watt (2x)
Temperaturinnstillingsområde	25 °C - 50 °C ± 5 °C
Materiale	Flannelfleece og polyester

DA Vejledning til hurtig start

Dobbelt elektrisk tæppe PEBL130CWT2

Yderligere oplysninger findes i den udvidede manual online: **ned.is/pebl130cwt2**

Tilsigtet brug

Produktet er udelukkende tilsigtet som et elektrisk undertæppe til indendørs brug.
Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

Liste over dele [Billede A]

❶ Stik	⑨ Temperaturikon
❷ Låsetap	❿ Tidsikon
❸ Stikkontakt	⓫ Tidsindikator
❹ Knappen Temperature	⓬ Temperaturindikator
❺ Knappen Time	⓭ Strømbryter
❻ Knappen High	⓮ Kontrolenhed PS7G-H/L (2x)
❼ Teppe	
❽ Varmeikon	

Sikkerhetsinstruksjoner

⚠ ADVARSEL
- Anvend kun produktet som beskrevet i denne manual.
- Inden brug skal du sørge for, at du ved, hvordan produktet virker, og hvordan det betjenes.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Uddrift straks et skadet eller defekt produkt.
- Dette produkt må kun vedligeholdes af en kvalificeret tekniker pga. risikoen for elektrisk stød.
- Afbryd produktet fra det elektriske strømstik og andet udstyr, hvis der opstår problemer.
- Tab ikke produktet og undgå at stødе det.
- Bruges kun som et undertæppe.
- Brug altid spændingen (Kun A.C.) angivet på mærkningen.
- Brug kun den type kontrolenhed, der er angivet på mærkningen.
- Sluk altid for kontrolenhederne, inden du indsætter eller udtager et stik.
- Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
- Produktet er ikke beregnet til medicinsk brug på hospitaler.
- Må ikke bruges sammen med anden varmeenhed.
- Når det er i brug, skal du sørge for, at teppet og netledningen ikke kommer i klemme.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Produktet må ikke bruges af personer, der er ufølsomme over for varme, og andre sårbare personer, som ikke kan reagere på overophedning.
Børn under 3 år må ikke bruge produktet pga. deres manglende evne til at reagere på overophedning.
- Produktet må ikke bruges af små børn over 3 år, med mindre kontrolenhederne er blevet forudindstillet af en forælder eller værge, eller med mindre barnet har fået passende instruktioner i, hvordan kontrolenhederne betjenes sikkert.
- Produktet kan anvendes af børn fra 8 og op og af personer med reduceredе fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået oplæring eller instruktion angående brug af produktet på en sikker måde og forstår, at farer er involveredе.

Tilslutning og fjernelse af kontrolenhederne [Billedet B og C]

Tilslut kontrolenheden [Billedet B]
1. Løft låsetappen ❷.
2. Skub stikket ❶ ind i stikkontakten ❸.

Fjern kontrolenheden [Billedet C]
⚠ Sørg for, at strømknappen ❻ for kontrolenhederne ⓭ står på Off (Sluk).
1. Løft låsetappen ❷.
2. Træk stikket ❶ ud af stikkontakten ❸.
⚠ Træk ikke i ledningen til kontrolenheden ⓭. Og forsøg ikke at trække stikket ❶ ud uden at løfte låsetappen ❷.

Forvarm og brug

⚠ Må ikke bruges, hvis den er fugtig eller våd.
ⓘ Forvarm 30-60 minutter inden brug.
1. Tilslut kontrolenheden.
2. Slut strømledningen til strømforsyningen.
⚠ Sørg for, at tolk ikke kan falde over ledningen.
3. Sæt strømknappen ❻ på On (Tænd).
4. Tryk på knappen High ❸ for at stille på 'H'.
ⓘ Efter en time skifter den høje temperatur automatisk til 'L' (lav temperatur).
5. Tryk på knappen Temperature ❹ for at indstille temperaturen. Vælg L, 1–7, H.
6. Tryk på knappen Time ❺ for at vælge den samlede driftstid. Vælg 1-9 timer.
⚠ Hvis du falder i søvn eller bruger det gennem længere tid, skal du indstille 'L' eller 1 for at undgå overophedning.

Efter brug

1. Når tæppet ikke er i brug, skal du stille strømknappen ❻ på Off (Sluk).
2. Tag stikket ❶ ud af stikkontakten ❸.
3. Tag strømledningen ud af strømforsyningen.

Hvis du vil lægge tæppet til opbevaring i en længere periode. Gentag trin 1 – 3.
4. Lad det køle ned. Sørg for, at tæppet er tørt.
⚠ Lad det tørre naturligt. Undgå at stryge det eller tørre det i solen.
5. Fold forsigtigt tæppet, og anbring det i opbevaringstasken.
6. Opbevares tørt og køligt.
⚠ Undlad at anbringe genstande oven på det.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring
- Kobl kontrolenhederne fra tæppet og fra strømforsyningen inden rengøring, og når det ikke er i brug.
- Anvend ikke aggressive kemiske rengøringsmidler såsom ammoniak, syre eller acetone, når du rengør produktet.
- Nedsænk ikke kontrolenhederne i vand, og lad dem ikke blive våde.
- Vrid ikke tæppet.
- Lad tæppet tørre naturligt. Lad ikke tæppet tørre i solen, brug ikke et produkt som en hårtørrer til at tørre det, og slut det ikke til strømforsyningen for at tørre det.
- Brug ikke malbekæmpelsesmidler.

Læs instruktionerne inden brug.	Må ikke bruges af meget små børn (0-3 år).		Må ikke stryges.
Indsæt ikke nåle.	Må ikke bleges.		Må ikke renses kemisk.
Må ikke bruges foldet eller bundet sammen.	Må ikke tørretumbles.		Maksimal vasketemperatur 40 °C.

Rengør produktet jævnligt med en blød, ren og tør klud. Undgå slibemiddel, som kan skade overfladen.

For at rengøre tæppet skal du tørre det af i hånden med en blød, fugtig klud med et meget mildt vaskemiddel og forsigtigt bundfælde det ved en maksimal temperatur på 40°C. Lad det tørre skikkeligt før du bruger eller opbevarer det. Når det er vasket, hengер du det over en tørkesnor for tørring.
- Brug ikke tøjklemmer til at holde det fast.

Det er muligt at vaske tæppet i maskine. Men hvis det tørres af i hånden, forlænges tæppets levetid. For at maskinvaske det skal du fjerne kontrolenheden og placere tæppet i en netpose og forsegle den. Brug en lille mængde vaskemiddel, og sæt vaskemaskinen til en "Finvask" med en maksimal temperatur på 40°C. Efter vask skal du tage tæppet ud af netposen og hænge det til tørre på en tørresnor.
- Brug ikke tøjklemmer til at holde det fast.

Vedligeholdelse

Forsøg ikke at åbne eller reparere kontrolenhederne, ledningen eller tæppet. En kvalificeret person skal foretage service af det.
Undersøg tæppet regelmæssigt for at kontrollere, at der ikke er tegn på slid eller skader.
Hvis der opdages skader/slid, må du ikke bruge tæppet, og du skal søge rådgivning hos en specialist.

HU Gyors beüzemelési útmutató

Dupla elektromos takaró PEBL130CWT2

További információkért lásd a bővített online kézikönyvet: **ned.is/pebl130cwt2**

Tervezett felhasználás

A termék kizárólag elektromos ágymelegítőként történő, beltéri használatra készült.
A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jótállást és a megfelelő működést.

Alkatrészlista [A kép]

❶ Dugó	⑧ Hőmérséklet ikon
❷ Zárólap	❾ Idő ikon
❸ Elektromos csatlakozóaljzat	❿ Idő kijelző
❹ Hőmérséklet (Temperature) gomb	⓫ Hőmérséklet kijelző
❺ Idő (Time) gomb	⓬ Fókapcsoló
❻ Magas (High) gomb	⓭ vezérlő PS7G-H/L (2x)
❼ Takaró	

Biztonsági utasítások

⚠ FIGYELMEZTETÉS
- A terméket csak az ebben a kézikönyvben leírt módon használja.
- Használat előtt feltétlenül ismerkedjen meg a termékkel és működésével.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy hibás eszközt azonnal cserélje ki.
- Ezt a terméket csak szakképzett technikus szervizelheti az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.
- Ha probléma merül fel, válassza le a terméket az elektromos hálózatról és más berendezésekről.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- Kizárólag ágymelegítőként használható.
- Mindig azt a (váltóáramú) feszültséget használja, amely a címkén fel van tüntetve.
- Kizárólag a névleges adatok címkéjén megjelölt típusú vezérlőt használjon.
- Csatlakozódoboz bedugása vagy kihúzása előtt mindig kapcsolja ki a vezérlőket.
- Óvja a terméket víztől vagy nedvességtől.
- A termék rendeltetésszerűen nem használható gyógyászati célra, kórházakban.
- Ne használja más fűtőkészülékkel együtt.
- A használat során ügyeljen arra, hogy a takaró és a tápkábel ne gabalyodjon össze.
- A termék nem játékszer – ne hagyja felügyelet nélkül gyermekét a közelében.
- Gyermekek ne végezzék a készülék tisztítását és karbantartását felügyelet nélkül.
- A termékет nem használhatják hőre érzékenyek és más, sérülékeny személyek, akik nem képesek reagálni a túlmelegedésre.
- A terméket 3 éven felüli kisgyermekek csak akkor használhatják, ha a vezérlőket előzetesen egy szülő vagy gondviselő beállította, kivéve, ha a gyermek kellő útmutatást kapott a vezérlők biztonságos kezelésére vonatkozóan.
- 8 éven felüli gyermekek, továbbá testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élők, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek használhatják a terméket megfelelő felügyelet vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatások mellett, amennyiben tisztában vannak a használattal járó veszélyekkel.

Műszaki adatok

Termék	Dupla elektromos takaró
Cikkszám	PEBL130CWT2
Méretek (h x sz)	160 x 140 cm
Bemeneti feszültség	AC 220 - 240 V ~ 50 Hz
Teljesítmény	60 W (2x)
Hőmérséklet-beállítási tartomány	25–50 °C ± 5 °C
Anyag	Flanel gyapjú és poliészter

PL Przewodnik Szybki start

Podwójny koc elektryczny PEBL130CWT2

Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: **ned.is/pebl130cwt2**

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach jako koc elektryczny.
Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

Lista części [ryc. A]

❶ Kolek	⑧ Ikona temperatury
❷ Zarzask blokujący	⑨ Ikona czasu
❸ Gniazdo zasilania	❿ Wskaźnik czasu
❹ Przycisk Temp	⓫ Wskaźnik temperatury
❺ Przycisk Time	⓬ Włącznik zasilania
❻ Przycisk High	⓭ Kontroler PS7G-H/L (2x)
❼ Koc	

Instrukcje bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE
- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Przed użyciem upewnij się, że wiesz, jak działa produkt oraz jak go obsługiwać.
- Nie używaj produktu, jeśli jakakolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Natychmiast wymień uszkodzone lub wadliwe urządzenie.
- Ten produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Jeśli wystąpią problemy, odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego i innych urządzeń.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzania go.
- Do użytku tylko jako koc.
- Zawsze korzystaj z napięcia (tylko AC) wskazanego na etykiecie znamionowej.
- Używaj tylko typu kontrolera wskazanego na etykiecie znamionowej.
- Zawsze wyłączaj kontrolery przed włożeniem lub wyjęciem wtyczki.
- Nie naraj produktu na działanie wody lub wilgoci.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku medycznego w szpitalach.
- Nie używaj razem z innym urządzeniem grzewczym.
- Podczas użytkowania upewnij się, że koc i przewód zasilający nie zostaną uwięzione.
- Produkt nie jest zabawką – należy chronić go przed dostępem dzieci.
- Dzieci nie powinny czyścić ani przeprowadzać jakichkolwiek czynności konserwacyjnych bez nadzoru.
- Produkt nie może być używany przez osoby niewrażliwe na ciepło oraz osoby bardzo wrażliwe, które nie są w stanie zareagować na przegrzanie.
- Dzieci w wieku poniżej 3 lat nie mogą używać produktu ze względu na niezdolność do reagowania na przegrzanie.
- Produkt nie może być używany przez małe dzieci w wieku powyżej 3 lat, chyba że kontrolery zostały wcześniej ustawione przez rodzica lub opiekuna lub jeśli dziecko zostało odpowiednio pouczone o tym, jak bezpiecznie obsługiwać kontrolery.
- Produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania produktu w bezpieczny sposób oraz rozumieją związane z tym zagrożenia.

Podłączanie i odłączanie kontrolerów [Rysunek B i C]

Podłączanie kontrolera [Rysunek B]
1. Unieś zatrzask blokujący ❷.
2. Włóż wtyczkę ❶ do gniazdka elektrycznego ❸.

Odłączanie kontrolera [Rysunek C]
⚠ Sprawdź, czy włącznik zasilania ⓬ kontrolerów ⓭ jest ustawiony na Off.
1. Unieś zatrzask blokujący ❷.
2. Wyciągnij wtyczkę ❶ z gniazdka elektrycznego ❸.
⚠ Nie ciągnij za przewód kontrolera ⓭. Oraz nie próbuj wyciągać wtyczki ❶ poprzez podnoszenie zaczepu blokującego ❷.

Rozgrzewanie i użytkowanie

⚠ Nie używaj koca, jeśli jest wilgotny lub mokry.
ⓘ Rozgrzej przez 30-60 minut przed użyciem.
1. Podłączanie kontrolera.
2. Podłącz przewód zasilania do gniazdka sieciowego.
⚠ Upewnij się, że nikt nie może potknąć się o przewód zasilający.
3. Przełącz włącznik zasilania ⓬ na On.
4. Naciśnij przycisk High ❸, aby ustawić na „H".
ⓘ Po upływie godziny oznaczenie wysokiej temperatury automatycznie zmieni się na „L" (niska temperatura).
5. Naciśnij przycisk Temp ❹, aby ustawić temperaturę. Wybierz L, 1–7, H.
6. Naciśnij przycisk Time ❺, aby wybrać łączny czas pracy. Wybierz 1-9 godzin.
⚠ Jeśli idziesz spać lub używasz koca przez długi czas, ustaw tryb „L" lub 1, aby uniknąć przegrzania.

Po użyciu

1. Gdy koc nie jest używany, ustaw włącznik zasilania ⓬ w położeniu Off.
2. Wyjmij wtyczkę ❶ z gniazdka elektrycznego ❸.
3. Wyjmij wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka sieciowego.

Jeśli chcesz przechowywać koc przez dłuższy okres. Powtórz kroki 1-3.
4. Poczekaj, aż koc ostygnie. Upewnij się, że koc jest suchy.
⚠ Pozostaw do wyschnięcia w naturalny sposób. Nie prasuj i nie na suszu na sloricu.
5. Delikatnie złóż koc i włóż z powrotem do worka.
6. Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu.
⚠ Nie kładź na nim przedmiotów.

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie
- Przed czyszczeniem oraz gdy koc nie jest używany, odłącz kontrolery od koca oraz z gniazdka.
- Do czyszczenia produktu nie stosuj ostrych, chemicznych środków czyszczących, takich jak amoniak, kwas lub aceton.
- Nie zanurzaj kontrolerów w wodzie, ani nie mocz ich.
- Nie wykręcaj koca.
- Pozostaw koc do wyschnięcia w sposób naturalny. Nie suszkoca na sloricu, nie używaj urządzeń takich, jak suszarka do włosów, i nie podłączaj go do źródła zasilania, aby go wysuszyć.
- Nie stosuj środków przeciwmolowych.

Przed użyciem przeczytaj instrukcje.			Nie prasuj.
Nie wybijaj szpilek.			Nie czyść chemicznie.
Nie używaj złożonego lub zgniecionego.			Maksymalna temperatura prania 40°C.

Regularnie czyść obudowę miękką, czystą i suchą szmatką. Unikaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
Aby wyczyścić koc, przetrzyj go miękką, wilgotną szmatką z bardzo łagodnym detergentem, delikatnie wypierz w maksymalnej temperaturze 40°C. Przed użyciem lub przechowywaniem pozostaw do całkowitego wyschnięcia. Po wypraniu powieś go na sznurze do suszenia bielizny.
- Nie używaj klamerek.

Możliwe jest pranie koca w pralce, jednak ręczne przecieranie przedłuży jego żywotność.
Aby wyprać koc w odłączonym, umieść koc w siatkowym worku i zamknij go. Użyj niewielkiej ilości detergentu i ustaw pralkę na tryb „Delikatne" o maksymalnej temperaturze 40°C. Po wypraniu wyjmij koc z siatkowego worka i powieś na sznurze, aby wysechł.
- Nie używaj klamerek.

Konserwacja
Nie próbuj otwierać ani naprawiać kontrolerów, przewodu ani koca. Wymagają one serwisowania przez wykwalifikowaną osobę.
Sprawdzaj regularnie koc pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia/oznaki zużycia, nie używaj koca i skorzystaj ze specjalistycznej porady.

Specyfikacja

Produkt	Podwójny koc elektryczny
Numer katalogowy	PEBL130CWT2
Wymiary (dł. x szer.)	160 x 140 cm
Napięcie wejściowe	AC 220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	60 W (2x)
Zakres ustawień temperatury	25°C - 50°C ± 5°C
Materiał	Flanela i poliester

EL Οδηγίες γρήγορης εκκίνησης

Διπλή Ηλεκτρική Κουβέρτα PEBL130CWT2

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εκτενές online εγχειρίδιο: **ned.is/pebl130cwt2**

Προοριζόμενη χρήση

Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά ως ηλεκτρική κουβέρτα σε εσωτερικό χώρο.
Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την εγγύηση και τη σωστή λειτουργία.

Λίστα εξαρτημάτων [Εικόνα A]

❶ Βύσμα	⑧ Εικονίδιο θερμοκρασίας
❷ Καπλώι ασφάλισης	⑨ Εικονίδιο χρόνου
❸ Κοιλότη ρεύματος	❿ Ένδειξη χρόνου
❹ Κουμπί Temperature	⓫ Ένδειξη θερμοκρασίας
❺ Κουμπί Time	⓬ Διακόπτης ισχύος
❻ Κουμπί High	⓭ Χειριστήριο PS7G-H/L (2x)
❼ Κουβέρτα	

Οδηγίες ασφάλειας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο.
- Βεβαιωθείτε πριν από τη χρήση πως γνωρίζετε πως λειτουργεί το προϊόν και πως να το χειριστείτε.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιαδήποτε τμήμα του έχει ζημιά ή ελάττωμα. Αντικαταστήστε αμέσως μία χαλασμένη ή ελαττωματική συσκευή.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, η συντήρηση του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από το ρεύμα και άλλες συσκευές εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα.
- Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και αποφύγετε τα τραντάγματα.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο σαν ηλεκτρική κουβέρτα-υπόστρωμα.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα στην τάση (Μόνο A.C.) σύμφωνα με την ένδειξη της ετικέτας.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο χειριστηρίου σύμφωνα με την ένδειξη της ετικέτας.
- Τα χειριστήρια πρέπει να είναι πάντα απενεργοποιημένα πριν την τοποθέτηση ή απομάκρυνση από την πρίζα.
- Μην αιθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.
- Το προϊόν δεν πρέπει χρησιμοποιείται για ιατρική χρήση στα νοσοκομεία.
- Να μην χρησιμοποιείται μαζί με άλλες συσκευές θέρμανσης.
- Όταν βρίσκεται σε λειτουργία βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζεται η κουβέρτα και το καλώδιο ρεύματος.
- Να τοποθέτα θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με το προϊόν.
- Η καθαριότητα και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς παρακολούθηση.
- Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ευαισθησία στη θερμότητα και άλλα ευάλωτα άτομα που δεν μπορούν να αντιδράσουν στην υπερθέρμανση.
- Τα παιδιά κάτω από 3 ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται το προϊόν καθώς δεν μπορούν να αντιδράσουν στην υπερθέρμανση.
- Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από μικρά παιδιά άνω 3 ετών, εκτός αν ο γονέας ή ο κηδεμόνας έχει ήδη ρυθμίσει το χειριστήριο ή έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες στο παιδί για τον ασφαλή τρόπο λειτουργίας του χειριστηρίου.
- Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώσεις αν παρακολουθούνται ή έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται.

Σύνδεση και απομάκρυνση των χειριστηρίων [Εικόνα B και C]

Συνδέστε το χειριστήριο [Εικόνα B]
1. Σηκώστε το κατάκι ασφαλείας ❷.
2. Σπρώξτε το φις ❶ στην πρίζα ❸.

Απομακρύνετε το χειριστήριο [Εικόνα C]
⚠ Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ισχύος ⓬ των χειριστηρίων ⓭ βρίσκεται στη θέση Off.
1. Σηκώστε το κατάκι ασφαλείας ❷.
2. Τραβήξτε το φις ❶ από την πρίζα ❸.
⚠ Μην τραβάτε το καλώδιο του χειριστηρίου ⓭. Και μην προσπαθείτε να τραβήξετε το φις ❶ χωρίς να σηκώσετε πρώτα το κατάκι ασφαλείας ❷.

Προθέρμανση και χρησιμοποίηση

⚠ Να μην χρησιμοποιείται αν είναι υγρή ή βρεγμένη.
ⓘ Προθερμάνετε 30-60 λεπτά πριν από τη χρήση.
1. Συνδέστε τα χειριστήρια.
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.
⚠ Βεβαιωθείτε ότι δεν θα σκοντάψει κάποιος κάπως στο καλώδιο.
3. Ενεργοποιήστε το διακόπτη ισχύος ⓬ στο On.
4. Πατήστε το κουμπί High ❸ για να ρυθμίσετε στο 'H'.
ⓘ Μετά από μία ώρα η υψηλή θερμοκρασία θα αλλάξει αυτόματα σε 'L' (χαμηλή θερμοκρασία).
5. Πατήστε το κουμπί Temperature ❹ για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Επιλέξτε L,1-7,H.
6. Πατήστε το κουμπί Time ❺ για να επιλέξετε την συνολική διάρκεια του χρόνου λειτουργίας. Επιλέξτε 1-9 ώρες.
⚠ Αν πάτε για ύπνο ή την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα, ρυθμίστε στο 'L' ή 1 για να εμποδίσετε την υπερθέρμανση.

Μετά τη χρήση

1. Όταν δεν χρησιμοποιείτε την κουβέρτα, τοποθετήστε το διακόπτη ισχύος ⓬ στη θέση Off.
2. Αποχρώνετε το φις ❶ από την πρίζα ❸.
3. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

Αν θέλετε να αποθηκεύσετε την κουβέρτα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επαναλάβετε τα βήματα 1 – 3.
4. Αφήστε την να κρυώσει. Βεβαιωθείτε ότι είναι στεγνή.
⚠ Αφήστε την να στεγνώσει με φυσικό αέρα. Μην σιδερώνετε και στεγνώνετε στον ήλιο.
5. Διπλώστε απαλά την κουβέρτα και τοποθετήστε την μέσα στην τσάντα της συσκευασίας.
6. Αποθηκεύστε σε ένα δροσερό και ξηρό μέρος.
⚠ Μην τοποθετείτε αντικείμενα από πάνω της.

Καθαριότητα & Συντήρηση

Καθαριότητα
- Αποσυνδέστε τα χειριστήρια από την κουβέρτα και από το ρεύμα, πριν από την καθαριότητα και όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά καθαριστικά όπως αμμωνία, οξύ ή ακετόνη για τον καθαρισμό του προϊόντος.
- Μην βυθίζετε τα χειριστήρια στο νερό και μην ρίχνετε νερό πάνω τους.
- Μην στύβετε την κουβέρτα.
- Αφήστε την κουβέρτα να στεγνώσει με φυσικό αέρα. Μην στεγνώνετε την κουβέρτα στον ήλιο, μην χρησιμοποιείτε πιστολάκι μαλλιών για το στέγνωμά της και μην τη συνδέετε στο ρεύμα για να στεγνώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα κατά του σκόρου.

Διαβάστε τις