Electric Clothes Dryer

Instruction Manual

EN

- Dry clothes
- Heating
- Disinfection
- Wardrobe

English

Main Use Environment

1. It is cold in winter and the temperature is low, which causes the clothes to not dry for a long time.
2. During the rainy season, the clothes are wet and smelly.
3. Children's clothes are washed and changed frequently.
4. Small drying space.

The use of this product in the above environmental places will promptly and effectively help clothes dry quickly, avoid odors and mildew.

Feature

Unique air outlet design, lower wind resistance, faster wind speed and faster drying.
The design of hanging clothes dryer effectively eliminates clothing wear and wrinkled when rolling;
Using PTC heating material, and with overheating protection device, safety, energy saving and long service life;
The cloth cover and plastic in contact with the heated part are all made of high temperature resistant materials, which are safe to use;
The clothing is isolated from the outside world, effectively preventing the intrusion of dust, insects and high temperature sterilization;
Easy to store: easy to disassemble, lightweight, easy to carry and travel;
It integrates heater, dryer and wardrobe, with compact size and large capacity.

Whole Machine Structure



Installation Steps



1. The plastic frame is connected with the stainless steel tube to form three shelves: the top shelf (Install 3 round tubes), the middle shelf (Install 3 round tubes) and the bottom shelf (Install 2 round tubes).

2. The frame corresponds to the hole position, as shown in the figure. Insert the four stainless steel tubes into the plastic of the bottom frame

3. As shown in the figure. Unzip all the zippers of the cloth cover, align the four holes at the bottom corner of the cloth cover with the four stainless steel pipes and insert them

4. The stainless steel tube and 4 plastic frames form the upper bracket assembly, as shown in the figure.

5. Place the 4 plastic holes at the bottom of the stainless steel tube and insert them in Figure 4 above (stainless steel tube into the plastic of the bottom frame)

6. Put the cloth cover over the bracket and close the zipper (Note: Push all the cloth cover from bottom to top to the middle of the shelf to make it easier to pull the zipper on the cloth cover)

7. Insert the casters into the corresponding hole at the bottom of the plastic strip.

8. Place the hood on the bottom shelf, and align the air outlet on the top of the hoot with the air inlet opening of the cloth cover. (Note: The hoot is placed on the outer chassis of the cloth cover)

Note: The air inlet at the bottom of the cloth cover must be aligned with the air outlet of the hoot, and ensure that it can be fitted to the buckle position of the air inlet and outlet to ensure that there is no air leakage when the hoot is working.

Instructions

1. After assembling the dryer, connect the hoot to the rated power supply (note: the socket must be reliably grounded). The clothes are evenly distributed and hung in the closet. The clothes need to be dried or drying out with water, otherwise it will affect the drying effect and the function of the machine. The weight of the clothes hanging should not exceed the dry clothes capacity of the machine 10KG.
2. After the clothes are hung, tighten the zipper of the cloth cover and turn on the knob switch of the main unit.
3. Turn the knob counterclockwise to work continuously without timing. When the continuous gear is used, the working time of the hoot is not controlled.
The continuous working time of the hoot cannot be too long each time, and it must be turned off manually after a maximum of 360 minutes of use.
4. Rotate the knob clockwise to turn on the knob and select the timing time at the same time. You can choose 1-180 minutes for timing work.
5. The "OFF" position is shutdown.
6. The "ON" position means continuous startup.

Note: When the machine is working, do not touch the air outlet of the hoot or cover the air outlet of the hoot.

Feature

Model	GR886	Features	Mechanical timing
Rated voltage	220-240V~ 50-60Hz	Drying time	0-3hours (adjustable)
Rated power	1500W	Shelf size	71 x 51 x 132 cm
Dry clothes load	(Max 10KG, maximum 15KG)	Packing size	75 x 23.5 x 91 cm
N.W.	3.3kg/7.27pounds	G.W.	3.9kg/8.60pounds

Troubleshooting

Serial number	Failure phenomenon	Cause of issue
1	After turning on the power, turn on the (clay) switch, the hoot does not work	The socket is loose, the socket is damaged, replace the socket
2	The drying time is too long	The clothes are hung too densely, the clothes are not dehydrated, the clothes are too thick, and the air outlet of the main unit is not aligned with the cloth cover hole position
3	The hoot machine stops during work	The protection circuit operates, check whether the air inlet and outlet are blocked by objects or the time is up

Precautions

1. Before use, check whether all voltages are consistent with the voltage of the machine, and do not use power supplies other than the rated voltage. You must use a grounded power socket, and the socket should be grounded reliably.
2. Check whether the power cord and plug are damaged before use. The power cord is a dedicated power cord, please do not replace it at will.
3. It is forbidden to block or cover the air outlet to avoid high temperature failure and affect performance.
4. Do not use in explosive places, which may cause breakage or damage.
5. When using, keep indoor ventilation. Do not use this machine near flammable or curtains. If you need to use it, keep the distance at least above 50CM.
6. When using, it is absolutely forbidden to put foreign objects in, or touch the air outlet or around the air outlet with your hands.
7. When the machine is working, do not use it in places where unattended children and elderly people have limited mobility to avoid accidents.
8. Do not see or store in damp and dusty places, and it cause corrosion of the shell and leakage or influence caused by moisture machine life.
9. The dryer should be placed in a place where flammable materials such as paint and gasoline are stored such as paint and gasoline.
10. The clothes to be dried are only suitable for fabrics with high temperature resistance above 75℃, otherwise the clothes will be damaged.
11. Before drying the clothes, please dehydrate or wring out the clothes or dry them until there is no dripping water before putting them in a cloth cover to dry, so as to improve insulation and safety factor, keep the ground dry, shorten the drying time and save energy.
12. Before cleaning the machine, turn off the power first, and clean it after the machine has cooled down. Do not rinse directly with water and do not use alcohol or other chemicals. Only general cleaning agents can be used, and it can be repaired.
13. This product is only used for textiles after washing. Non-professionals, please do not disassemble and repair by yourself.

Technical Support

Whenever possible , please consult the troubleshooting steps provided in the manual first, or visit the our website as normally they have detailed information to troubleshoot the problem you might have.
If all else fails, and you believe the product is faulty, please contact us for details.
For technical questions, information about our products and to order spare parts, our service team is at your disposal as follows:
Service time: Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m.
E-Mail: service@ulen.com
URL: http://www.ulen.com

Please make sure that you have the following information on hand.
- Operation manual
- Model number (this can be found on the cover of this manual)
- Description of the accessories
- Accessory number
- Proof of purchase with date of purchase
- Order number

Important NOTE:
Please do not send your product to our address without a request from our service team.
The costs and the risk of loss for unsolicited mailings are borne by the sender. We reserve the right to refuse to accept unsolicited consignments or to return the relevant goods to the sender freight collect or at the sender's expense

Disposal Notes
This appliance complies with the WEEE Directive 2012/19/EU on the disposal of electrical and electronic equipment (WEEE). This appliance carries the symbol for the European directive for electromagnetic compatibility (EMC) 2014/30/EU and its revisions, as well as Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU and its revisions.This symbol [the crossed-out wheeled bin/PICTURE] indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the UK and EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable re-use of material sources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact Customer Care for further recycling and WEEE information.

Elektrischer Wäschetrockner

Bedienungsanleitung

DE

- Trockene Kleidung
- Heizung
- Desinfizieren
- Kleiderschrank

Deutsche

Hauptanwendungsfälle

1. Im Winter ist es kalt und die Temperatur ist niedrig, wodurch die Kleidung lange Zeit nicht trocknet.
2. Die Regenzeit fällt dazu, dass die Kleidung nass wird.
3. Die Kleidung von Kindern wird häufig gewaschen und gewechselt.
4. Der Trockenbereich ist klein oder die Umgebung ist verschmutzt.

Dieses Produkt kann an den oben genannten Orten verwendet werden und verbessert das Phänomen von Schimmel, Geruch und sekundärer Verschmutzung der Kleidung.

Eigenheit des Produkts

Einzigartiges Luftauslasdesign, geringerer Windwiderstand, schnellere Windgeschwindigkeit und schnellere Trocknungsgeschwindigkeit;
Beim Trocknen von Kleidung reduziert die Kleidungsstücke nicht anwender und werden beschädigt;
Verwendung von PTC-Heizmaterial und mit Überhitzungsschutz ist sehr sicher, energiesparend und hat lange Lebensdauer;
Die Stoffhülle und der Kunststoff, die mit dem beheizten Teil in Kontakt kommen, bestehen aus hochtemperaturbeständigen Materialien, die sicher zu verwenden sind;
Die Kleidung ist von der Außenwelt isoliert und verhindert so das Eindringen von Staub, Insekten und Hochtemperatursterilisation.
Einfach zu lagern: leicht zu zerlegen, leicht, leicht zu tragen und zu reisen.
Es integriert Heizung, Trockner und Kleiderschrank mit kleiner Größe und großer Kapazität.

Ganze Maschinenstruktur



Produktzubehör



1. Der Kunststoffrahmen ist mit dem verbunden Edelstahlrohr zu drei Regalen: das oberste Regal (3 runde Rohre installieren), das mittlere Regal (3 runde Rohre installieren) und die untere Regal (2 runde Rohre einbauen).

2. Der Rahmen entspricht der Lochposition, wie in der Abbildung gezeigt. Führen Sie die vier Edelstahlrohre in den Kunststoff des unteren Rahmens ein.

3. Richten Sie die vier Löcher wie in der Abbildung gezeigt an den vier Edelstahlrohren aus. Entpacken Sie alle Reißverschlüsse der Stoffhülle.

4. Das Edelstahlrohr und 4 Kunststoffrahmen bilden die obere Halterung, wie in der Abbildung gezeigt.

5. 4 Die 4 Kunststofflöcher an der Unterseite der zusammengestellten oberen Halterungsgruppe entsprechen der 4 Edelstahlrohren der unteren Halterung mit Stoffbezügen in Abbildung 3 Sub, wie im Bild gezeigt.

6. Legen Sie die Stoffabdeckung über die Halterung und schließen Sie es mit einem Reißverschluss (Hinweis: Drücken Sie die gesamte Stoffabdeckung von unten nach oben in the Mitte des Regals, um den Zieher des Reißverschlusses an der Stoffabdeckung zu erleichtern.)

7. Setzen Sie den Nachtruf in das entsprechende Loch am Boden des Kunststoffstreifens ein.

8. Setzen Sie die Haubtmaschine auf den Mainframe und richten Sie den Luftauslass oben auf dem Mainframe auf die Lufteinlassöffnung der Stoffabdeckung aus. (Hinweis: Der Hoot befindet sich auf dem äußeren Gehäuse der Stoffabdeckung.)

Hinweis: Der Lufteinlass an der Unterseite der Abdeckung muss mit dem Luftauslass der Haubtmaschine ausgerichtet sein und sicherstellen, dass er an der Knickposition des Luftein- und -auslasses angebracht werden kann, um sicherzustellen, dass beim Ausströmen keine Luft austritt.Haubtmaschine anliegt.

Anleitung

1. Schließen Sie nach dem Zusammenbau der Hostmaschine an die Nennstromversorgung an (Hinweis: Die Steckdose muss zuverlässig geerdet sein) und Die Kleidung wird gleichmäßig verteilt und im Schrank aufgehängt. Die Kleidung muss getrocknet oder mit Wasser ausgewrungen werden, da dies sonst den Trocknungseffekt beeinträchtigt und die Funktion der Maschine.Das Gewicht der hängenden Kleidung sollte die Trockenwäschetrockenkapazität der Maschine 10KG nicht überschreiten.
2. Nachdem die Kleidung aufgehängt zuhen Sie den Reißverschluss der Stoffabdeckung fest und schalten Sie den Knopfschalter der Hauptmotor an.
3. Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um ohne Zeitbeurteilung kontinuierlich zu arbeiten. Wenn der kontinuierliche Gang verwendet wird, wird die Arbeitszeit der Hostmaschine nicht gesteuert. Die kontinuierliche Arbeitszeit der Hostmaschine darf nicht jedes Mal zu lang sein und muss nach maximal 360 Minuten manuell ausgeschaltet werden.
4. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um den Knopf einzuschalten und gleichzeitig die Timing-Zeit ebenfalls einzustellen. Sie können 1-180 Minuten für die Timing-Arbeit auswählen.
5. Die Position "OFF" ist heruntergefahren.
6. Die Position "ON" bedeutet kontinuierliches Starten.

Hinweis: Wenn die Maschine arbeitet, berühren Sie nicht den Luftauslass der Haubtmaschine und decken Sie nicht den Luftauslass der Haubtmaschine ab.

Produktparameter

Model	GR886	Eigenschaften	Mechanisches Timing
Nennspannung	220-240V~ 50-60Hz	Trocknerzeit	0-3 Stunden (verstellbar)
Nennleistung	1500W	Rahmengröße	71 x 51 x 132 cm
Trockene Kleidung laden	(Beste 10 kg, maximal 15 kg)	Packungsgröße	79 x 23,5 x 19 cm
N.W.	3.3kg	G.W.	3.9kg

Fehlerbehebung

Serial number	Fehlerphänomen	Ursache des Problems
1	Schalten Sie nach dem Einschalten des Stromnetzes (Ton) den Hauptgerät funktioniert nicht	Die Steckdose ist lose, die Steckdose ist beschädigt, ersetzen Sie die Steckdose
2	Die Trocknungszeit ist zu lang	Die Kleidung ist zu dicht aufgehängt,Die Kleidung ist nicht dehydriert,Die Kleidung ist zu dick, und die Luftauslass der Hauptmaschine ist nicht auf die Position der Stoffabdeckungsöffnung ausgerichtet
3	Das Hostgerät wird während der Arbeit kurzfristigeöffnen	Die Schutzschaltung funktioniert, prüfen Sie, ob der Lufteinlass und -auslass durch Gegenstände blockiert sind oder die Zeit abgelaufen ist

Vorsichtsmaßnahmen

1. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob alle Spannungen mit der Spannung der Maschine übereinstimmen, und verwenden Sie keine anderen Netzteile als die Nennspannung. Sie müssen eine geerdete Steckdose verwenden, und die Steckdose sollte zuverlässig geerdet sein.
2. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob das Netzkabel und der Stecker beschädigt sind. Das Netzkabel ist ein spezielles Netzkabel. Bitte ersetzen Sie es nicht nach Belieben.
3. Es ist verboten, den Luftauslass zu blockieren oder abzudecken, um einen Ausfall bei hohen Temperaturen zu vermeiden und die Leistung zu beeinträchtigen.
4. Nicht an instabilen und explodierenden Orten verwenden, da dies zu Brüchen oder Beschädigungen führen kann.
5. Achten bei der Verwendung die Raumlüftung aufrecht. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen oder Vorhängen. Wenn Sie es benötigen, halten Sie mindestens den Abstand am über 50CM.
6. Bei der Verwendung ist es absolut verboten, Fremdkörper in den Luftauslass oder um den Luftauslass herum zu legen oder ihn mit den Händen zu berühren.
7. Wenn die Maschine läuft, verwenden Sie sie nicht an Orten, wo sich ein ohne unbeaufsichtigte Kinder und ältere Menschen nur eingeschränkt rasch sind, um Unfälle zu vermeiden.
8. Nicht an feuchten und staubigen Orten verwenden oder lagern, da dies zu Korrosion der Schale und zu Undichtigkeiten oder Einflüssen durch Feuchtigkeit führen kann.Maschinenlebensdauer.
9. Verwenden Sie es nicht in einer Küche oder an anderen brennbaren Orten, an denen Ölfarbe oder Benzin gelagert werden.
10. Die zu trocknenden Kleidungsstücke sind nur für Stoffe mit einer hohen Temperaturbeständigkeit über 75 ℃ geeignet, da sonst die Kleidungsstücke beschädigt werden.
11. Bitte trocknen oder wringen Sie die Kleidung vor dem Trocknen aus oder wringen Sie sie aus, bis kein Wasser mehr tropft, bevor Sie sie zum Trocknen in eine Stoffhülle legen, um die Isolierung und den Sicherheitsfaktor, Boden trocken halten, Trocknungszeit verkürzen und Energie sparen.
12. Schalten Sie vor dem Reinigen des Geräts zuerst den Stromversorgung aus und reinigen Sie sie nach dem Abkühlen der Reinigung Maschine. Spülen Sie sie nicht direkt mit Wasser und verwenden Sie keinen Alkohol Zum Abwischen mit Feinchemikalien ist nur eine allgemeine Reinigung erlaubt und kann repariert werden.
13. Dieses Produkt wird nur für Textilien nach dem Waschen verwendet. Nicht-Profis, bitte nicht selbst zerlegen und reparieren.

TECHNISCHER SUPPORT

Lesen Sie nach Möglichkeit zuerst die im Handbuch beschriebenen Schritte zur Fehlerbehebung oder besuchen Sie unsere Website, da dort normalerweise zahlreiche Informationen zur Problembehebung vorhanden sind.
Wenn alles andere fehschlägt und Sie glauben, dass das Produkt fehlerhaft ist, kontaktieren Sie uns bitte für Details.
Bei technischen Fragen, Informationen zu unseren Produkten und für Ersatzteilbestellungen steht Ihnen unser Service-Team wie folgt zur Verfügung:
Servicezeit: Montag bis Freitag von 9:00 bis 18:00 Uhr
E-Mail: service@ulen.com
URL: http://www.ulen.com

Bitte achten Sie darauf, dass Sie hierzu folgende Informationen zur Hand haben.
- Bedienungsanleitung
- Modellnummer (diese befindet sich auf dem Deckblatt dieser Anleitung)
- Beschreibung der Zubehörteile
- Zubehörnummer
- Kaufbeleg mit Kaufdatum
- Bestellungsnummer

Wichtiger Hinweis:
Senden Sie Ihr Produkt nicht ohne Aufforderung durch unser Service-Team an unsere Anschrift. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes für unaufgeforderte Zusendungen gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei bzw.auf diesen Kosten zurückzusenden

Entsorgungshinweis
Dieses Gerät entspricht der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU über die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (WEEE). Dieses Gerät entspricht der Europäischen Richtlinie für Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 2014/30/EU und ihren Änderungen sowie der Niederspannungsrichtlinie (LVD) 2014/35/EU und ihren Änderungen. Dieses Symbol [die durchgestrichene Abfalltonne] bedeutet, dass dieses Produkt in Großbritannien und der EU nicht mit dem übrigen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, entsorgen Sie es bitte verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialquellen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Kundenservice für weitere Recycling- und WEEE-Informationen.

Sèche-linge électrique

Manuel d'instructions

FR

- Vêtements secs
- Chauffage
- Désinfecter
- Penderie

Français

Environnement d'utilisation principal

1. Il fait froid en hiver et la température est basse, ce qui empêche les vêtements de sécher pendant longtemps.
2. Pendant la saison des pluies, les vêtements sont humides et malodorants.
3. Il y a des enfants dans la maison et les vêtements changent fréquemment.
4. La buanderie sur le balcon est petite.

Caractéristique du produit

Conception de conduit d'air unique, résistance au vent inférieure, vitesse du vent plus rapide et vitesse de séchage plus rapide.
Le concept de sèche-linge suspendu élimine efficacement l'usure des vêtements et les rabais lors du roulement;
En utilisant un matériau chauffant PTC, et avec un dispositif de protection contre la surchauffe, la sécurité, l'économie d'énergie et la longue durée de vie;
La revêtement en tissu et le plastique en contact avec la partie chauffée sont tous fabriqués à partir de matériaux résistants aux hautes températures, qui sont sûrs à utiliser;
Les vêtements sont isolés du monde extérieur, empêchant efficacement l'intrusion de poussière, d'insectes et de stérilisation à haute température;
Facile à ranger: facile à démonter, léger, facile à transporter et à voyager;
Il intègre un radiateur, un sèche-linge et une armoire, de petite taille et de grande capacité.

Structure de la machine entière



Etapes d'installation



1. Le cadre en plastique est relié au tube en acier inoxydable pour former trois étagères: l'étagère supérieure, l'étagère du milieu et l'étagère inférieure

2. Insérez les quatre tubes en acier inoxydable dans les trous correspondants sur le cadre en plastique du cadre inférieur, comme indiqué sur la figure.

3. Décompressez toutes les fermetures à glissière du couvercle en tissu, alignez les quatre trous dans le coin inférieur du couvercle en tissu avec les quatre tuyaux en acier inoxydable, comme indiqué sur la figure.

4. Le tube en acier inoxydable et les 4 cadres en plastique forment le support supérieur, comme indiqué sur la figure.

5. Assemblez les 4 trous en plastique au bas de l'assemblage du support supérieur assemblé dans la figure 4 ci-dessus aux 4 tuyaux en acier inoxydable (le support inférieur) avec le couvercle en tissu de la figure 3, comme indiqué sur la figure.

6. Placez la housse en tissu sur le support et fermez la fermeture à glissière (Remarque: poussez toute la housse en tissu de bas en haut vers le milieu de l'étagère pour faciliter la traction de la fermeture à glissière sur la housse en tissu)

7. Insérez la roulette dans le trou correspondant au bas de la bande en plastique.

8. Placez le châssis principal sur le châssis principal et alignez la sortie d'air sur le dessus du châssis principal avec l'ouverture d'entrée d'air du couvercle en tissu. (Remarque: l'hôte est placé sur le châssis extérieur du couvercle en tissu)

Remarque: L'entrée d'air au bas du couvercle en tissu doit être alignée avec la sortie d'air de l'hôte, et assurer-vous qu'il peut être adapté à la position de boucle de l'entrée et de la sortie d'air pour garantir qu'il n'y a pas de fuite d'air lorsque le hôte travaille.

Instructions

1. Une fois le sèchoueur assemblée, connectez l'hôte à l'alimentation électrique nominale (remarque: la prise doit être correctement mise à la terre) et répartissez uniformément les vêtements séchés dans le placard. Les vêtements doivent être séchés ou essorés, sinon cela affectera l'effet de séchage et la fonction de la machine, le poids des vêtements suspendus ne doit pas dépasser la capacité de vêtements secs de la machine 10KG.
2. Une fois les vêtements suspendus, serrez la fermeture à glissière de la housse en tissu et allumez l'interrupteur à bouton de l'unité principale.
3. Tournez le bouton dans le sens antihoraire pour travailler en continu sans chronométrage. Lors de l'utilisation de l'engrenage continu, le temps de travail de la machine principale n'est pas contrôlé. Le temps de travail continu de la machine principale ne peut pas être trop long à chaque fois et doit être éteint manuellement après 360 minutes d'utilisation.
4. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour changer le bouton et sélectionnez l'heure de chronométrage en même temps lorsque vous allumez la machine. Vous pouvez choisir 1-180 minutes pour le travail de chronométrage.
5. La position «OFF» est éteint.
6. La position «ON» signifie un démarrage continu.



Remarque: lorsque la machine fonctionne, ne touchez pas la sortie d'air de l'hôte et ne couvrez pas la sortie d'air de l'hôte.

Product parameter

Modèle	GR886	Fonctionnalités	Chronométrage mécanique
Tension nominale	220-240V~ 50-60Hz	temps de séchage	0-3 heures (réglable)
puissance nominale	1500W	taille de l'étagère	71 x 51 x 132 cm
Charge de vêtements secs	(Meilleur 10KG, maximum 15KG)	taille d'emballage	79 x 23,5 x 19 cm
N.W.	3.3kg	G.W.	3.9kg

dépannage

Numéro de série	Phénomène d'échec	Cause du problème
1	Après la mise sous tension, allumez le commutateur rotatif, l'hôte ne fonctionne pas	La prise est desserrée, la prise est endommagée, remplacez la prise
2	La temps de séchage est trop long	Les vêtements sont suspendus trop densément, les vêtements ne sont pas déshydratés, les vêtements sont trop épais et la sortie d'air du corps principal n'est pas alignée avec la position du trou du couvercle en tissu
3	La machine hôte s'arrête pendant le travail	Le circuit de protection fonctionne, vérifiez si l'entrée et la sortie d'air sont bloquées par des objets ou si le temps est écoulé

Précautions

1. Avant utilisation, vérifiez si toutes les tensions correspondent à la tension de la machine et n'utilisez pas d'autres alimentations que la tension nominale. Vous devez utiliser une prise de courant mise à la terre et la prise doit être mise à la terre de manière fiable.
2. Vérifiez si le cordon d'alimentation et la fiche sont endommagés avant utilisation. Le cordon d'alimentation est un cordon d'alimentation dédié, veuillez ne pas le remplacer à volonté.
3. Il est interdit de bloquer ou de couvrir la sortie d'air pour éviter une défaillance à haute température et affecter les performances.
4. Ne pas utiliser dans des endroits instables et instables, ce qui pourrait provoquer des bris ou des dommages.
5. Lors de l'utilisation, maintenez une ventilation intérieure. N'utilisez pas cette machine à proximité de rideaux ou de produits inflammables. Si vous avez besoin de l'utiliser, gardez au moins la distance Au-dessus de 50CM.
6. Lors de l'utilisation, il est absolument interdit de mettre des objets étrangers dans, ou de toucher la sortie d'air ou autour de la sortie d'air avec vos mains.
7. Lorsque la machine fonctionne, ne l'utilisez pas dans des endroits où les enfants et les personnes âgées sans surveillance et une mobilité limitée pour éviter les accidents.
8. Ne pas utiliser ou stocker dans des endroits humides et poussiéreux, cela causera-t-il la corrosion du boîtier et la fuite causée par l'humidité affecte la durée de vie de la machine.
9. Ne l'utilisez pas dans une cuisine ou dans tout autre endroit inflammable où des vapeurs d'huile telles que de la peinture et de l'essence sont stockées.
10. Les vêtements à sécher ne conviennent que pour les tissus avec une résistance à haute température supérieure à 75 otherwise, sinon les vêtements seront endommagés.
11. Avant de sécher les vêtements, déshydratez ou essorez les vêtements ou laissez les sécher jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui goutte avant de les mettre dans une housse en tissu pour les sécher, afin d'améliorer l'isolation Facteur de sécurité, garder le sol sec, raccourcir le temps de séchage et économiser de l'énergie.
12. Avant de nettoyer la machine, coupez d'abord l'alimentation et nettoyez-la une fois la machine refroidie. Ne rincez pas directement à l'eau et n'utilisez pas d'alcool ou d'autres produits chimiques. Seuls les produits chimiques ménagers peuvent être utilisés, et il peut être réparé.
13. Ce produit est uniquement utilisé pour les textiles après le lavage. Non-professionnels, veuillez ne pas démonter et réparer vous-même.

Soutien Technique

Dans la mesure du possible, veuillez d'abord consulter les étapes de dépannage fournies dans le manuel ou visiter notre site Web car normalement, ils disposent d'informations abondantes pour résoudre le problème que vous pourriez avoir.
Si tout le reste échoue et que vous pensez que le produit est défectueux, veuillez nous contacter pour plus de détails.
Pour des questions techniques, des informations sur nos produits et pour commander des pièces de rechange, notre équipe de service est à votre disposition comme suit:
Heure du service: du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.
Courriel: service@ulen.com
URL: http://www.ulen.com

Veuillez vous assurer que vous disposez des informations suivantes.
- Mode d'emploi
- Numéro de modèle (il se trouve sur la couverture de ce manuel)
- Description des accessoires
- Numéro d'accessoire
- Preuve d'achat avec date d'achat
- Numéro de commande

Note importante:
Veuillez ne pas envoyer votre produit à notre adresse sans une demande de notre équipe de service.Les frais et le risque de perte des envois non sollicités sont à la charge de l'expéditeur. Nous nous réservons le droit de refuser d'accepter des envois non sollicités ou de renvoyer les marchandises concernées à l'expéditeur en port dû ou aux frais de l'expéditeur.

Reasignement sur la évacuation
Cet appareil est conforme à la directive DEEE 2012/19/UE relative à l'élimination des équipements électriques et électroniques (DEE). Cet appareil est également conforme à la directive européenne sur la compatibilité électromagnétique (CEM) 2014/30/UE et ses révisions, ainsi qu'à la directive Basse Tension (BT) 2014/35/UE et ses révisions. Ce symbole [la poubelle barrée / IMAGE] indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères dans tout le Royaume-Uni et l'Union européenne. Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée des déchets, veuillez le recycler de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des sources de matériaux. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le service client pour plus d'informations sur le recyclage et la DEEE.

Asciugatrice elettrica

Manuale di istruzioni

IT

- Essiccazione
- Riscaldamento
- Disinfezione
- Conservazione

Italiano

Ambiente di utilizzo principale

1. Fa freddo in inverno e la temperatura è bassa, il che fa sì che i vestiti non si asciughino a lungo.
2. Durante la stagione delle piogge meridionale, i vestiti sono bagnati e puzzolenti.
3. Ci sono bambini in casa e gli abiti cambiano spesso.
4. La spazio lavanderia sul balcone della famiglia è piccolo.

L'uso di questo prodotto nei luoghi ambientali di cui sopra migliorerà efficacemente l'umidità, l'odore e la muffa dei vestiti nel tempo.

Caratteristica del prodotto

Design unico del condotto dell'aria, minore resistenza al vento, maggiore velocità del vento e maggiore velocità di asciugatura.
Il concetto di stendibancheria elimina efficacemente l'usura dell'abbigliamento e lo scorrio durante il rotolamento;
Utilizzando materiale riscaldante PTC e con dispositivo di protezione da surriscaldamento, sicurezza, risparmio energetico e lunga durata;
Il rivestimento in tessuto e la plastica a contatto con la parte riscaldata sono tutti realizzati con materiali resistenti alle alte temperature, che sono sicuri da usare;
Isolare gli indumenti dal mondo esterno, prevenire efficacemente l'intrusione di polvere e insetti e avere un effetto di sterilizzazione ad alta temperatura.
Facile da riporre: facile da smontare, leggero, facile da trasportare e viaggiare.
Combina riscaldamento, asciugatrice e guardaroba in uno, di piccole dimensioni e di grande capacità.

Whole Machine Structure

Installation Steps



1. Il telaio in plastica è collegato con il tubo di acciaio inossidabile per formare tre ripiani: il ripiano superiore, il ripiano centrale e il ripiano inferiore

2. Il telaio corrisponde alla posizione del foro, come mostrato in figura. Inserire i quattro tubi in acciaio inossidabile nella plastica del telaio inferiore

3. Allineare i quattro fori con i quattro tubi in acciaio inossidabile, come mostrato in figura. Aprire la cerniera di tutte le cerniere del rivestimento in tessuto.

4. Il tubo in acciaio inossidabile e i 4 telai in plastica formano il gruppo staffa superiore, come mostrato in figura.

5. Montare i 4 fori di plastica nella parte inferiore del gruppo staffa superiore che sono stati assemblati nel paesaggio 4 ai 4 tubi in acciaio inossidabile della staffa inferiore che sono stati messe sulla copertura in tessuto al paesaggio 3, come mostra l'immagine.

6. Posizionare il rivestimento in tessuto sulla staffa e chiudere la cerniera (Nota: spingere tutto il rivestimento in tessuto dal basso verso l'