FR HAUT-PARLEUR PARTY BOX BLUETOOTH AVEC CD ET BATTERIE

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. ⏻ : Veille / Marche
2. ▶II : Lecture/Pause
3. ᛒ : Couplage Bluetooth / Déconnexion Bluetooth
4. ■ : Stop
5. – ∞∞ + : Molette de réglage du MIC volume
6. : Bouton de contrôle de l'éclairage
7. Port USB pour la lecture MP3
8. Port USB CHARGEMENT 5V ⎓ 1A
9. ⏏ : Ejecter le support
10. Entrée auxiliaire (3.5MM)
11. ⧈ marquage NFC
12. **AUDIO**: Réglage du niveau des graves / basses pour activer / désactiver la fonction loudness
13. ∞∞ + : Molette de réglage du volume
14. ⏮, ⏭ : Saut / recherche rapide avant et arrière
14. **SOURCE**: Pour sélection du mode de fonctionnement : Bluetooth, CD, USB, AUX-1 ou AUX-2.
15. ▲ : Ouverture / Fermeture du tiroir de disque
16. **VOLUME**: Réglage du volume
17. Afficheur LED
18. Indicateur de Chargeur
19. Capteur pour télécommande
20. Indicateur de répétition
21. Indicateur aléatoire
22. Indicateur de programme
23. Tweeter
24. Haut-parleurs
25. Poignée
26. Poignée télescopique
27. Entrée **GUITAR**
28. Entrée **MIC**
29. Prises RCA **AUDIO IN L/R**
30. Roulettes
31. Connecteur d'alimentation

STATION POUR TABLETTE OU SMARTPHONE

1. Appuyez ⏏ pour ejecter le support.
2. Placez votre tablette ou votre smartphone sur le support.

TÉLÉCOMMANDE

R1. : Bouton de contrôle de l'éclairage
R2. **SOURCE**: Pour sélection du mode de fonctionnement: Bluetooth, CD, USB, AUX-1 ou AUX-2.
R3. ⏮, ⏭ : Saut / recherche rapide
R4. – ∞∞ + : Réglage du volume
R5. ■ : Stop
R6. **AUDIO**: Sélection des graves /aigus et marche /arrêt du Loudness (renforcement des basses)
R7. **REP.**: Répétition de la lecture
R8. : Activation / désactivation du son
R9. ▶II : Lecture/Pause
R10. ᛒ : Couplage Bluetooth / Déconnexion Bluetooth
R10. **PROG.**: Programation de séquence de lecture
R11. **RAND.**: Activer / désactiver la fonction de lecture aléatoire

La télécommande fonctionne avec une pile au lithium de type CR2025 (fournie). Pour alimenter la télécommande, retirez l'onglet d'isolation situé à l'arrière de l'appareil.

MISE EN PLACE DES PILES

1. Mettez une pièce de monnaie dans la rainure du couvercle de la batterie.
2. Tournez la pièce vers la gauche dans le sens anti-horaire pour ouvrir le couvercle de la batterie jusqu'à ce que le point de marquage "CLOSE" (Fermé) passe à "OPEN" (ouvert).
3. Retirer le couvercle à pile.
4. Installez une pile « CR2025 » en dirigeant la borne positive de la pile (+) vers le haut.
5. Replacez le couvercle du compartiment à pile. Tournez la pièce dans le sens horaire pour fermer le couvercle du compartiment jusqu'à ce que le point de marquage "OPEN" (ouvert) passe à "CLOSE" (Fermé).

MISE EN GARDE:
Ne jetez pas la pile, il y a un risque de brûlure chimique
(La télécommande est incluse dans la livraison) Ce produit contient une pièce de monnaie / pile-bouton. Si la pièce / pile-bouton est avalée, elle peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut être mortel.
Gardez les piles neuves et usagées éloignées des enfants.
Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le éloigné des enfants.
Si vous pensez que les batteries ont été avalés ou placés à l'intérieur de n'importe quelle partie du corps, chercher une assistance médicale immédiate.

REMARQUES:
- Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur car celui-ci peut les reprendre pour les recycler.
- En cas de non-utilisation prolongée de la télécommande, retirez les piles afin d'éviter tout dommage provoqué par une corrosion due à un écoulement de celles-ci.
- Veillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usagées.
- Ne jetez pas les piles dans le feu !
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles n'ont pas été insérées correctement. Remplacez-les uniquement par des piles identiques ou de type équivalent.

ALIMENTATION

Connexion du câble d'alimentation

1. Branchez le câble d'alimentation détachable (fourni) à la prise d' alimentation situé à l'arrière de l'appareil.
2. Branchez la fiche du câble d'alimentation dans une prise secteur AC 100-240V ~ 50/60Hz.

Utilisation de la batterie intégrée

Cet appareil est équipé d'une batterie au lithium-ion rechargeable intégrée Charger la batterie intégrée avant la première utilisation. L'indicateur de charge s'allume en rouge et s'éteint après une charge complète.
Avertissements:
- Rechargez la batterie intégrée lorsque vous avez l'intention de l'utiliser juste après.
- Lors de l'utilisation de la batterie intégrée, la température ambiante doit être comprise entre 5°C et 35°C.
- Afin d'allonger la durée de vie de la batterie intégrée, veuillez la recharger à une température d'intérieur.
- La batterie intégrée de cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas d'utilisation incorrecte. Ne démontez pas la batterie, ne la chauffez pas à plus de 100°C et ne la jetez pas au feu.
- N'exposez pas la batterie à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.
- Lorsque vous remplacez la batterie, veillez au respect de l'environnement et conformez-vous à la législation en vigueur.
- Lorsque le niveau de la batterie est faible, L'écran affichera " $L\text{-}b\bar{t}$ ". La recharge de la batterie est alors nécessaire.

REMARQUE: Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très bas et qu'aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 30 minutes celui-ci se mettra automatiquement en veille.

COMMANDES AUDIO

Appuyez sur la fonction **AUDIO** de la télécommande pour sélectionner la fonction graves / Aigus / Loudness, l'indicateur correspondant apparaît sur l'afficheur, puis appuyez sur **VOLUME** +/- sur l'appareil ou ◄◄ / ►► sur la télécommande, pour régler le niveau des graves / aigus ou activer / désactiver la fonction loudness. Relâchez la touche pour confirmer le réglage.

MISE EN MARCHE ET ARRET DE L'APPAREIL

1. Appuyez longuement sur la touche ⏻ pour mettre l'appareil en marche.
2. Appuyez sur la touche ⏻ de l'appareil pour éteindre l'unité.

CHOIX DE LA FONCTION

La fonction (BLUETOOTH/ CD/ USB/ AUX1/ AUX2) peut être choisie en appuyant plusieurs fois sur la touche **SOURCE**.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot Bluetooth® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth

1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. L'écran affichera " $b\bar{t}$ " pendant quelques secondes. Après 10 secondes, le témoin clignotera indiquant qu'il est en attente d'appairage.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionner «M-1920DJ» dans la liste des appareils (consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion). Si l'appareil Bluetooth vous demande un code, utilisez "0000". Certains appareils Bluetooth vous demandent d'accepter la connexion. Si l'appareil est correctement appairé, le $b\bar{t}$ s'affichera et vous entendrez un signal de confirmation vocale. Si le couplage échoue, l'indicateur Bluetooth clignotera lentement.

Astuce: Si vous souhaitez connecter votre enceinte Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, vous devez d'abord actuellement connecté avant de pouvoir suivre les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.
Si le couplage échoue, procédez ainsi:
Tenez la touche ⏮ enfoncée jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth clignote rapidement pour passer en mode de couplage. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez 'M-1920DJ' dans la liste des appareils (voir l'étape 2 plus haut)

- Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir « utiliser comme un périphérique audio (Stéréo) » ou une phrase similaire.
- Le couplage reste intact lorsque l'unité est éteinte. Votre appareil Bluetooth sont amenées hors de la portée de liaison. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth reviendra dans la portée.
- Lorsque vous rallumez l'unité, elle essayera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth

1. Avec une unité couplée, (sur la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par le biais de l'enceinte M-1920DJ.
2. Appuyez sur la touche ▶II pour démarrer la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec ⏮ / ⏭.
4. Réglez le volume à l'aide des touches de volume –▶ / ◀+ . Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

Utiliser un appareil NFC

NFC (Near Field Communication) est une technologie qui permet la communication sans fil de courte portée entre des appareils compatibles NFC, comme les téléphones mobiles.

1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. L'écran affichera " $b\bar{t}$ " quelques secondes. Après 10 secondes, le témoin $b\bar{t}$ clignotera avec une indication vocale, puis il commencera à être simplement en mode d'appairage.
2. Activez le NFC et le Bluetooth sur vos appareils Bluetooth (consulter le manuel d'utilisation de votre appareil pour plus de détails), localisez la zone détectant NFC sur le marquage NFC de cette unité jusqu'à ce que vous entendiez un Bip depuis l'unité. L'appareil NFC est connecté à cette unité via Bluetooth.
3. Choisissez et lisez un fichier audio ou musical sur votre appareil NFC.
4. Pour interrompre la connexion, touchez l'appareil NFC sur le marquage **NFC** de cette unité à nouveau.

Remarque: La portée opérationnelle entre l'unité principale et un appareil NFC est environ de 10 mètres.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1920 DJ" est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

ÉCOUTE DES DISQUES

1. L'unité allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode CD. L'écran affichera « Cd » pendant quelques secondes. Appuyez sur ▲ pour ouvrir le tiroir de disque. Placez un disque dans le tiroir étiquette vers le haut (remarque: si aucun disque n'est inséré, l'écran affichera « no_d »). Après quelques secondes, l'écran affichera le nombre de pistes apparaîtra sur l'écran pendant quelques secondes et la lecture commencera automatiquement.

LECTURE USB

1. Connectez un appareil USB sur le port **USB MP3** de l'unité.
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode USB. L'écran affichera « USb » pendant quelques secondes et la lecture commencera automatiquement.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec ⏮ / ⏭.

Remarques:
- Le nombre total de fichiers MP3 sur l'appareil USB ne doit pas dépasser 999.
- L'appareil USB ne peut pas contenir plus de 99 répertoires.
- La durée de lecture pour chaque appareil peut varier en fonction de la quantité de fichiers MP3 et de dossiers USB sur l'appareil.
- N'insérez rien d'autre qu'un périphérique USB dans le port prévu à cet effet. Vous risquez d'endommager l'appareil.
- Le port USB ne doit pas être directement connecté à un ordinateur : cela pourrait endommager l'appareil.
- Il existe sur le marché de nombreux modèles de clés USB et de lecteurs MP3. Nous ne pouvons garantir une compatibilité avec tous les formats. Merci d'utiliser un autre périphérique USB si le vôtre ne fonctionne pas.

MODES DE LECTURE (CD/MP3)

Répétition de la lecture

Appuyez de manière répétée sur la touche **REP.** de la télécommande pour sélectionner un mode de répétition. L'indicateur de répétition s'allumera.
- Répétition de la piste, l'écran affiche « $rP\text{-}1$ ».
- Répétition du répertoire, l'écran affiche « $rP\text{-}F$ » (MP3 seulement)
- Répétition du disque, l'écran affiche « $rP\text{-}A$ ».

Pour annuler la lecture répétée, appuyez sur la touche **REP.** à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran affiche « $rP\text{-}O$ » et l'indicateur de répétition disparaîtra.

Lecture aléatoire

Appuyez sur la touche **RAND.** sur la télécommande. L'indicateur aléatoire s'allume. Toutes les pistes seront jouées dans un ordre aléatoire. Appuyez sur la touche **RAND.** de nouveau pour annuler cette fonction. L'indicateur Aléatoire s'éteint.

Lecture Programmée

1. En mode arrêté, appuyez sur la touche **PROG.** sur la télécommande. L'écran affichera « $P\text{-}01$ » pendant quelques secondes et passera à « 01 ». L'indicateur de programme s'allumera.
2. Choisissez la piste de votre choix avec ⏮ / ⏭ , puis appuyez sur la touche **PROG.** pour confirmer.
3. Répétez les étapes ci-dessus pour programmer jusqu'à 32 pistes pour les CD et 99 pistes pour les MP3.
4. Appuyez sur ▶II pour lancer la lecture programmée.
5. Appuyez sur la touche ■ sur la télécommande une fois pour arrêter la lecture programmée. Appuyez à nouveau ■ pour annuler cette fonction.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

Sur des prises arrière RCA

1. Connectez votre appareil auxiliaire (ex: lecteur DVD) sur les prises **AUDIO IN L/R** à l'arrière de l'unité avec un câble audio RCA (câble non fourni).
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode AUX 1. L'écran affichera « $AU\text{-}2$ » pendant quelques secondes.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

CHARGEMENT USB

Cette unité est équipée d'un port de chargement USB intégré (puissance: 5V ⎓ 1A.) pour recharger votre appareil mobile (ex: Smartphone, tablette, etc.).
Branchez simplement le câble de chargement USB (non fourni) dans le port de chargement USB et connectez-le sur votre appareil mobile.

JOUER DE LA GUITARE

1. Branchez votre guitare électrique dans la prise **GUITAR** sur l'unité.
2. Appuyez sur la touche ⏻ pour mettre l'appareil en marche.
3. Commencez à jouer de la guitare et une tonalité sera émise depuis l'unité.
4. Ajustez le volume sonore au niveau désiré.
5. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre guitare de la prise **GUITAR**.

CHANTER AVEC LA PRISE MICRO

1. Chantez avec le musique en branchant le microphone fourni dans l'une des prises **MIC** sur l'unité.

Remarque:
- Tournez la commande – ∞∞ + directement pour ajuster le niveau de volume.
- Lorsque le microphone est placé près du haut-parleur, un effet de larsen (phénomène de rétroaction acoustique) peut se produire. En cas de larsen, éloignez le microphone du haut-parleur.

Avertissement: Tapez ou faites tomber le microphone peut endommager de manière permanente votre microphone. Ne pas faire tourner le microphone par le cordon.

2. **ECHO** Ajustez le contrôle d' – ∞∞ + pour augmenter la voix du chanteur pour un effet de salle de concert.

UTILISATION DE LA LAMPE / ECLAIRAGE DE COULEUR

1. En mode veille, appuyez sur le bouton ☼ et maintenez-le enfoncé pour allumer la lumière de couleur et atteindre le cycle de couleur. Appuyez à nouveau sur le bouton pour choisir manuellement les couleurs à la couleur désirée. Maintenez la touche ☼ enfoncée pendant 2 secondes pour éteindre l'éclairage.

Remarque: La lampe ne fonctionne pas en mode veille.

2. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez plusieurs fois sur la touche ☼ pour sélectionner le mode d'éclairage:
- La lampe et l'éclairage de couleur sont allumés en même temps et changeront selon la musique.
- Seul l'éclairage de couleur sera allumé et changera selon la musique.
- Seul la lampe sera allumée et changera selon la musique.
- Les lumières sont éteintes.

FICHE TECHNIQUE

GÉNÉRALITÉS

Alimentation: CA100-240V ~ 50/60Hz
Consommation: 40W

PILES RECHARGEABLES

Type de batterie: batterie au lithium-ion de 11,1V de 2200 mAh
Durée de fonctionnement: Environ 8 heures à 50% du volume après chargement complet
Temps de chargement: Environ 3 heures

BLUETOOTH

Version Bluetooth: V4.1 avec EDR
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
Puissance de sortie des RF (fréquences radios): -2.906 dBm
Distance de fonctionnement: Jusqu'à 10 mètres en absence d'obstacles (les murs et les structures peuvent altérer la portée de l'appareil)

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

En cas de problème avec cette unité, vérifiez ce qui suit avant de demander une réparation:

Pas de courant

- Assurez-vous que l'unité est connectée sur une alimentation secteur.
- Assurez-vous que l'unité soit chargée.

Pas de son - général

- Le volume de l'appareil externe est réglé au minimum, augmentez le volume.
- Le volume du M-1920DJ est réglé au minimum, augmentez le volume.

L'appareil Bluetooth ne peut pas se coupler ou se connecter à l'unité.

- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de votre appareil. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour activer la fonction Bluetooth.
- L'unité n'est pas en mode couplage. Tenez la touche ᛒ appuyée jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth clignote rapidement.
- L'unité est déjà connectée à un autre appareil Bluetooth; déconnectez cet appareil et réessayez.

PLUS D'INFORMATION

ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas ouvrir l'appareil, il n'y a aucune partie à l'intérieur pouvant être entretenue à l'utilisateur. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié.

L'éclair avec le symbole de la flèche dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur d'une "tension dangereuse" à l'intérieur de l'unité.

Le point d'exclamation dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur d'instructions importantes accompagnant le produit.

La plaque de précaution est située à l'arrière de l'appareil.

IMPORTANT

- Utilisez cet appareil sous un climat tempéré.
- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de cet appareil.
- Veiller à avoir une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante et que la ventilation ne soit pas gênée en recouvrant les orifices d'aération de l'appareil avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux.
- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des gouttes d'eau ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que verre, vase ou objets similaires sur l'appareil.
- Ne pas jeter les piles dans le feu! Respectez l'environnement lors de la disposition des piles usagées.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autres sources de chaleur similaires.
- La fiche du cordon d'alimentation est utilisée comme dispositif de débranchement et doit rester facilement accessible. Pour être totalement déconnecté, cette fiche doit être débranchée du réseau complètement. La prise de courant ne doit pas être obstruée et doit être facilement accessible par les gens.
- Sous l'influence du phénomène transitoire rapide et / ou phénomène électrostatique électrique, le produit pourrait présenter des dysfonctionnements et l'utilisateur devra faire une réinitialisation de l'appareil.

Si à l'avenir, vous deviez vous débarrasser de ce produit, sachez que les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Des installations destinées au recyclage existent. Vérifiez auprès de votre municipalité ou demandez à votre revendeur des conseils. (Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.consignesdetri.fr

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

GB BLUETOOTH PARTY BOX SPEAKER WITH CD AND BATTERY

LOCATION OF CONTROLS

1. ⏻ : To turn unit ON/OFF
2. ▶II : play/pause
3. ᛒ : Bluetooth pairing / Disconnect Bluetooth connection
4. ■ : To stop playback
5. – ∞∞ + : to adjust the MIC volume
6. ☼ : Light control button
7. USB port for MP3 playback
8. USB port for charging (5V ⎓ 1A)
9. ⏏ : to eject the cradle
10. AUX IN jack (3.5MM)
11. ⧈ NFC Tag
12. **AUDIO**: To adjust bass / treble; to turn loudness function ON/OFF
13. – ∞∞ + : ECHO control
14. ⏮, ⏭ : Skip/search
15. **SOURCE**: To select function mode: Bluetooth, CD, USB, AUX-1 or AUX-2.
15. ▲ : To open / close the disc tray
16. **VOLUME**: To adjust master volume
17. LED display
18. Charging indicator
19. Remote sensor
20. REPEAT indicator
21. RANDOM indicator
22. PROGRAM indicator
23. Tweeter
24. Loud Speaker
25. Side Handles
26. Telescopic pulling handle
27. **Guitar** jack
28. **MIC** jacks
29. **AUDIO IN L/R** RCA jacks
30. Wheels
31. AC input socket

CRADLE FOR TABLET OR SMARTPHONE

1. Push ⏏ to eject the cradle.
2. Place your tablet or smartphone on the cradle.

REMOTE CONTROL

R1. ☼ Lighting control button
R2. **SOURCE**: to select function mode: Bluetooth, CD, USB, AUX-1 or AUX-2.
R3. ⏮, ⏭ : Skip/search
R4. – ∞∞ + : To adjust master volume
R5. ■ : To stop playback
R6. **AUDIO**: To adjust bass / treble; to turn loudness function ON/OFF
R7. **REP.**: To repeat playback
R8. : To mute or restore sound
R9. ▶II : play/pause
R10. ᛒ : Bluetooth pairing / Disconnect Bluetooth connection
R10. **PROG.**: To program playback sequences.
R11. **RAND.**: To turn on/off random play function

The remote control operates on 1pc "CR2025" lithium battery (included). To power up the remote control, remove the insulation tab from the back of unit.

REPLACING BATTERY FOR THE REMOTE CONTROL

1. Put a coin into the groove of battery cover.
2. Twist the coin anti-clockwise to open the battery door until the marking on "CLOSE" move to the "OPEN".
3. Take out the battery door.
4. Insert one "CR2025" coin battery with the positive side (+) facing up.
5. Replace the cover. Twist the coin clockwise to close the battery door until the marking "OPEN" move to the "CLOSE".

⚠ WARNING
Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard
(The remote control supplied with) This product contains a coin/ button cell battery. If the coin/ button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
Keep new and used batteries away from children.
If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

NOTES:
- Never recharge the batteries, apply heat to them or take them apart.
- If the remote control is not going to be used for a long time, remove the battery to avoid damage caused by battery leakage corrosion.
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- Do not throw batteries in fire!
- Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

POWER SUPPLY

Using power cord

1. Connect the detachable AC cord (included) to the AC socket on the rear of the unit.
2. Plug the power cord into 100-240V ~ 50/60Hz AC outlet.

Using the Built- in battery

The unit has a built-in rechargeable battery (lithium-ion). Charge the built-in battery before using it for the first time. The charging indicator will light red and will be off after fully charge.
Warnings:
- Recharge the built-in battery when you are ready to use it again.
- While using the built-in battery, the environmental temperature should be 5°C (41°F) to 35°C (95°F).
- To get the longest service life of the built-in battery, charge at indoor-temperature.
- The built-in battery in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, heat above 100°C (212°), or incinerate.
- The unit should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- When discarding the unit, environmental problems must be considered and local rules or laws governing the disposal of such products must be strictly followed.
- When the battery power is low, " $L\text{-}b\bar{t}$ " will show on display. Recharge the battery is needed.

Note: In a concern of saving energy, when playback has reached to the end or listening volume is set at very low level and no operation is performed on the device for a period of 30 minutes, the unit will automatically switch to Standby mode.

AUDIO CONTROLS

Press **AUDIO** button on remote control to select Bass / Treble / Loudness function, the corresponding indicator will appear on display, then press **VOLUME** +/- on unit or ◄►/◄◄ on remote control to set bass / treble level, or turn loudness function ON/ OFF. Release the button to confirm the setting.

TURNING UNIT ON/OFF

1. Press ⏻ button to turn on the unit.
2. Press ⏻ button to turn off unit.

SELECTING FUNCTION

The function (BLUETOOTH/ CD/ USB/ AUX1/ AUX2) is selected by pressing **SOURCE** button repeatedly.

BLUETOOTH FUNCTION

The *Bluetooth®* word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by New One S.A.S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Pairing a Bluetooth Device

1. When the unit is ON, press **SOURCE** button repeatedly to select Bluetooth mode. The display will show " $b\bar{t}$ " for a few seconds. After 10 seconds, the $b\bar{t}$ will blink, indicating it is in pairing mode.
2. On the Bluetooth device, enable Bluetooth and select "M-1920DJ" from the Device List.(Refer to the user manual of the device to be connected for detailed operations.) If the Bluetooth device prompts for a pass code, use "0000". Some Bluetooth devices will ask you to accept the connection. If the unit is paired properly, the $b\bar{t}$ will show on display with an indication voice. If it failed, the Bluetooth indicator will blink slowly.

Tip: If you want to connect your Bluetooth speaker to another Bluetooth audio device, you need to disconnect current device first and follow the steps above to make a new connection.

- On some devices such as computers, once paired you must select the unit from the Bluetooth menu and choose "Use as Audio Device (stereo)" or similar.
- Pairing remains intact when the unit and/or your Bluetooth device is taken out of operation or switched off. Connection will be re-established when Bluetooth device returns ruining range.
- When the unit is turned on again, it will automatically try to reconnect with the most recently paired Bluetooth device.

Using a Bluetooth Device

1. With a unit paired (see previous section), operate your Bluetooth device and its sound will be heard through the M-1920DJ's speakers.
2. Press the ▶II button on your Bluetooth device to resume playback. To pause, press the button again.
3. Select desired track with ⏮/⏭.
4. Adjust the volume using the **VOLUME**+/- on unit or ◄►/◄◄ on remote control. You can also adjust the volume on the device to which you are paired.

Using a NFC Device

NFC (Near Field Communication) is a technology that enables short-range wireless communication between NFC-enabled devices, such as mobile phones.

1. When the unit is ON, press **SOURCE** button repeatedly to select Bluetooth mode. The display will show " $b\bar{t}$ " for a few seconds. After 10 seconds, the $b\bar{t}$ will blink with an indication voice, then it will start to rapidly to be in pairing mode.
2. Enable NFC and Bluetooth on your Bluetooth device (see the user manual of your device for details), tap the NFC device on the **NFC** tag of this unit until you hear a beep sound from this unit. The NFC device is connected to this unit via Bluetooth.
3. Select and play audio files or music on your NFC device.
4. To break the connection, tap the NFC device with the **NFC** tag on this unit again.

Note: The operational range between the main unit and a NFC device is approximately 10 meters.

Hereby, NEW ONE S.A.S, declares that this MUSE M-1920 DJ is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.muse-europe.com

LISTENING TO DISC

1. When the unit is ON, press **SOURCE** button repeatedly to select CD mode. The display will show " Cd " for a few seconds. Press ▲to open the disc tray. Insert a disc with label side facing up. Press ▲again to close the disc tray. (Note: If there is no disc inserted, the display will show " no_d ").
2. After a few seconds, the total number of track will appear on display for a few seconds and playback starts automatically.

USB PLAYBACK

1. Connect an USB device to the **USB MP3** port on unit.
2. Press **SOURCE** button repeatedly to select USB mode. The display will show " USb " for a few seconds and playback will start automatically.
3. Select desired track with ⏮/⏭.

Notes:
- The total number of MP3 files on the USB device should not exceed 999.
- The device may not work properly if it has many folders.
- The reading time takes about a few seconds or more depending on the amount of MP3 files and folders on the USB device.
- Do not put anything other than a USB device to the port of this unit. Other objects may damage the USB interface.
- The USB socket must not be connected to the computer directly, for that may damage the unit.
- There are many USB devices in the market. We cannot guarantee to support all different devices. Please try another USB device if your device is not supported.

PLAY MODES (CD/MP3)

Repeat playback

Press **REP.** button on remote control repeatedly to select a play mode, Repeat indicator will light up.
- Repeat One: display shows " $rP\text{-}1$ ".
- Repeat folder: display shows " $rP\text{-}F$ ". (MP3 only)
- Repeat All: display shows " $rP\text{-}A$ ".

To cancel repeat playback, press **REP.** button repeatedly until display shows " $rP\text{-}O$ " and repeat indicator disappears.

Random playback

Press **RAND.** button on remote control. Random indicator lights up. It will play all tracks in random order. Press **RAND.** button again to cancel this function. Random indicator lights off.

Program playback

In stop mode, press **PROG.** button on remote control. The display will show " $P\text{-}01$ " for a few seconds and change to " 01 ". Program indicator lights up.
Select the desired track with ⏮/⏭, then press **PROG.** button to confirm.
Repeat above steps to program up to 32 tracks for CD and 99 tracks for MP3.
Press ▶II to start programmed play.
Press ■ button once to stop the program playback. Press ■ again to cancel the program.

CONNECTING AUXILIARY SOURCE

To AUDIO IN RCA jacks

1. Connect your auxiliary source (e.g. DVD player) to the **AUDIO IN L/R** jacks on back of unit with RCA audio cable (cable not included).
2. Press **SOURCE** button repeatedly to select AUX 1 mode. The display will show " $AU\text{-}1$ ".
3. Start playback from your auxiliary source.
4. Adjust the volume to desired level.
5. To stop playback, disconnect your auxiliary source from the **AUDIO IN** jack.

To 3.5mm AUX IN jack

1. Connect your auxiliary source (e.g. mp3 player) to the **AUX IN** jack on the top of unit (cable included).
2. Press **SOURCE** button repeatedly to select AUX 2 mode. The display will show " $AU\text{-}2$ ".
3. Start playback from your auxiliary source.
4. Adjust the volume to desired level.
5. To stop playback, disconnect your auxiliary source from the **AUX IN** jack.

USB CHARGING

This unit is equipped with a built-in USB charging port (Output: 5V ⎓ 1A) for recharging your mobile device (e.g. Smartphone, tablet, etc.)
Simply plug the USB charging cable (not included) into the USB charging port and connect it to your mobile device.

GUITAR PLAYBACK

1. Plug your electronic guitar into the **GUITAR** jack on the unit.
2. Press ⏻ button to turn on the unit.
3. Start to play your guitar and the sound will be output from the unit.
4. Adjust the master volume to desired level.
5. To stop playback, disconnect your guitar from the **GUITAR** jack.

SINGING THROUGH MIC JACK

1. Sing along with the music by plugging in the provided microphone into either one of the **MIC** jacks on the unit.

Note:
- Rotate the – ∞∞ + directly to adjust the mic volume as desired.
- If the microphone is placed near the loudspeaker, a howling effect (acoustic feedback) may occur. If this happens, place microphone away from the loudspeaker.

Warning: Tapping or dropping the microphone can permanently damage your microphone. Resist the urge to swing the microphone around by the cord.

2. **ECHO**: adjust the echo with – ∞∞ + control to enhance the singer's voice for a concert hall effect.

USING THE STROBE /COLOR LIGHT

1. In standby mode, press and hold ☼ button to turn on the color light, and multiple color change to auto cycle color light effect. Press the button again to settle down the light, repeatedly operate to select desired color. Press and hold the ☼ to turn off the light.

Note: The strobe light cannot work in standby mode.

2. When the unit is on, repeatedly press ☼ button to select the lighting mode:
- Both color light and strobe light will be on, and change along with music.
- Only color light will be on and change along with music.
- Only strobe light will be on and change along with music.
- Light off.

TECHNICAL SPECIFICATION

GENERAL

POWER SUPPLY: AC100-240V ~ 50/60Hz
Consumption: 40W

RECHARGEABLE BATTERY

Battery Type: 11.1V 2200mAh Lithium Ion Battery
Operating Time: Approx. 8 hours at 50% volume after fully charged
Charging Time: Approx. 3 hours

BLUETOOTH

Bluetooth Version: V4.1 with EDR
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
RF Output Power: -2.906 dBm
Working Distance: Up to 10 meters measured in open space (wall and structures may affect range of device)

TROUBLE SHOOTING GUIDE

Should this unit exhibit a problem, check the following before seeking service:

No Power

- Make sure unit is connected to AC power.
- Make sure the battery is recharged.

No Sound – General

- External device's volume is set to minimum; raise volume.
- The M-1920DJ's volume is set to minimum; raise volume.

The Bluetooth device cannot pair or connect with the unit.

- You have not activated the Bluetooth function of your device. Refer to the user manual of your device to activate Bluetooth function.
- The unit is not in pairing mode. Press and hold the ᛒ button until the Bluetooth indicator blinks fast.
- The unit is already connected with another Bluetooth device; disconnect that device and then try again.

MORE INFORMATION

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not open the device, there is no any parts inside for the user. Refer all servicing to qualified personnel.

The lightning with the arrow symbol in the triangle is a warning sign alerting the user to "dangerous voltage" inside the unit.

The exclamation point in the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.

The Caution mark is located at the back of the device.

IMPORTANT

- The use of apparatus in moderate climates.
- The Marking plate is located at the back of the device.
- Make sure to have a minimum distance of 5 cm around the unit for sufficient ventilation.
- Ensure that the ventilation openings is not covered with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
- Do not place naked flame sources, such as lighted candles on the apparatus.
- Do not expose this appliance to dripping or splashing water.
- Do not place objects filled with liquids, such as glass, vase on the device.
- Do not throw batteries into fire! Respect the environment when disposing of used batteries.
- Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or other similar heat source.
- The power plug is used as a disconnect device and must be easily accessible. To be completely disconnected from the power, the plug of the appliance should be disconnected completely. The socket must not be obstructed and should be easily accessible during intended use.
- Under the influence of fast transient and / or electrostatic electric phenomenon, the product may malfunction and the user must perform a power reset of the device.

If in the future, you need to get rid of this product, please note that Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Recycling facilities exist. Check with your municipality or ask your dealer for advice. (Directive for Waste Electrical and Electronic Equipment)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

PT CAIXA DE FESTA - ALTIFALANTE BLUETOOTH COM LEITOR DE CD E BATERIA

DESCRIÇÃO DO APARELHO

BEDIENUNG

Der Bluetooth®-Markenname und damit verbundene Logos sind Eigentum der Firma Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Benutzung dieser Marken durch die Firma Neo One S.A.S steht unter Lizenz. Alle anderen Produkt- und Markennamen sind Eigentum ihrer der jeweiligen Besitzer.

Verbindungsaufbau mit dem Bluetooth-Gerät
1. Wenn das Gerät EINGESCHALTET, drücken Sie die Taste **SOURCE** am Gerät wiederholt um den Bluetooth-Modus auszuwählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „$\overline{b}\overline{b}$“. Nach 10 Sekunden blinkt die Anzeige $\overline{b}\overline{b}$ und wird sonst auf den Kopplungsmodus hin.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät, und wählen Sie "M-1920DJ" in der Geräteliste. (Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres jeweiligen Geräts für detaillierte Bedienungsschritte zum Verbindungsaufbau.) Wenn das Bluetooth-Gerät Sie zur Eingabe eines Kennworts werden, geben Sie dann bitte "0000" ein. Manche Bluetooth-Geräte erfordern es zudem, dass die Verbindung bestätigt wird. Sofern das Gerät eine Bestätigung auffordert, wenn erscheint im Display $\overline{b}\overline{b}$ und es ertönt ein Signalton. Wenn er fehlgeschlagen ist, fängt die Raumleuchte an, langsam zu blinken.

Tipp: Wenn Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth-Audio-Gerät verbinden möchten, müssen Sie das zuerst verbundene Gerät zunächst trennen und die oben beschriebenen Schritte erneut ausführen, um eine neue Verbindung herzustellen.
Wenn der Verbindungsaufbau nicht erfolgreich war, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Halten Sie die Taste ⏻ solange gedrückt, bis die Bluetooth-Anzeige „$\overline{b}\overline{b}$“ anfängt schnell zu blinken, um in den Verbindungsmodus vorbereitet zu werden. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät, und wählen Sie "M-1920DJ" in der Geräteliste (siehe Schritt 2 weiter oben).

- Auf einigen Geräten wie z. B. Computern müssen Sie bei bestehender Verbindung das Gerät aus dem Bluetooth-Menü wählen und als Audiogerät aktivieren.
- Die Verbindung bleibt bestehen, wenn das Bluetooth-Gerät außer Reichweite bzw. ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wieder hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät sich wieder in Reichweite befindet.
- Wird das Gerät einer Verbindung, die automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Verwenden eines Bluetooth-Geräts
1. Bei bestehender Verbindung (siehe oben Abschnitt), können Sie das Bluetooth-Gerät bedienen und den Ton über das M-1920DJ wiedergeben.
2. Betätigen Sie die Taste ⏯ am Bedienfeld, um Wiedergabe vorübergehend anzuhalten. Betätigen Sie die Taste ein weiteres Mal, um mit der Wiedergabe fortzufahren.
3. Wählen Sie mit den Tasten **|◀◀ / ▶▶|** einen Track.
4. Stellen Sie die Lautstärke mit der Taste **VOLUME +/-** am Gerät oder mit **−▶+** auf der Fernbedienung ein. Sie können auch die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit dem die Verbindung hergestellt wurde, einstellen.

Benutzung einem NFC-Gerät
NFC (Nahfeldkommunikation) ist eine Technologie, die drahtlose Kommunikation über kurze Entfernungen ermöglicht. Sie müssen nur Ihr NFC-Gerät berühren, um eine Verbindung ermöglicht.
1. Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist, drücken Sie die Taste **SOURCE**, um den Bluetooth-Modus auszuwählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „$\overline{b}\overline{b}$“. Nach 10 Sekunden blinkt die Anzeige $\overline{b}\overline{b}$ und wird sonst ein Signalton; danach blinkt das Icon zügig und weist somit auf den Kopplungsmodus hin.
2. Aktivieren Sie an Ihrem Bluetooth-Gerät NFC und Bluetooth (siehe Benutzerhandbuch Ihres jeweiligen Geräts). Berühren Sie mit Ihrem Gerät das **NFC**-Symbol dieses Geräts, bis an diesem Gerät ein Signalton ertönt. Das Gerät stellt dann mit diesem Gerät über Bluetooth eine Verbindung.
3. Ausweichen und Aufgeben von Audiodateien oder Musik auf Ihrem NFC-Gerät.
4. Um die Verbindung zu unterbrechen, berühren das NFC-Gerät erneut mit dem **NFC**-Symbol dieses Gerätes.

Hinweis: Der Betriebsbereich zwischen dem Gerät und anderen NFC-Geräten liegt bei etwa 10 Metern.

NEW ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser „MUSE M-1920 DJ“ den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EG entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter www.muse-europe.com herunterladen.

CD-BETRIEB

1. Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist, drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt, um den **CD**-Modus auszuwählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „$\overline{C}\overline{d}$“. Gleichzeitig öffnet sich die CD-Lade, um sie zu öffnen. Legen Sie eine Disc mit der bedruckten Seite nach oben ein. Drücken Sie ⏏ erneut, um das Laufwerk zu schließen. (Hinweis: Falls keine Disc eingelegt wurde, erscheint im Display die Anzeige „$\overline{No}\ \overline{d}$“).
2. Das Ausschließen des Inneren erzeugte Hitze und Energie. Schützen Sie sich vor möglicher Belüftung des Geräts sicher und befolgen Sie alle Anweisungen in der Gebrauchsanleitung. Handhaben Sie Netzkabel nicht mit Gegenständen wie z. B. Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen, usw.
3. Stellen Sie keine offenen Feuerquellen wie Kerzen auf oder in der Nähe des Geräts ab.
4. Setzen Sie das Gerät niemals Wasserspritzen oder Feuchtigkeit aus.
5. Stellen Sie kein mit Wasser gefülltes Gefäß, wie z. B. Vasen, in der Nähe des Geräts ab.
6. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer! Entsorgen Sie leere Batterien umweltgerecht. Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden, wie zum Beispiel praller Sonne, Feuer oder anderen ähnlichen Hitzequellen).
7. Mit dem Netzstecker als Trennvorrichtung muss das Gerät jederzeit leicht zugänglich sein. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, trennen Sie den Netzstecker komplett von der Netzsteckdose. Der Netzstecker darf nicht behindert werden und muss während der Verwendung leicht zugänglich sein.
8. Unter der Einwirkung von elektrostatischen und/oder elektrischen Phänomen kann das Produkt Fehlfunktionen aufweisen. Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ist notwendig erneuern.

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihrer nächstgelegenen Wertstoffsammelstelle. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder den Ihrem Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

USB-WIEDERGABE

1. Schließen Sie ein USB-Gerät an den **USB MP3**-Port dieses Geräts an.
2. Drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt, um den USB-Modus auszuwählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „$\overline{USb}$“ und die Wiedergabe startet automatisch.
3. Wählen Sie mit den Tasten **|◀◀ / ▶▶|** einen Titel aus.

Anmerkungen:
- Auf dem USB-Gerät dürfen nicht mehr als 999 MP3-Dateien gespeichert sein.
- Das USB-Gerät darf nicht mehr als 99 Verzeichnisse haben.
- Je nach Anzahl der MP3-Dateien und Ordner auf dem USB-Gerät benötigt der Lautsprecher einige Sekunden oder länger zum Lesen der Dateien.
- Stecken Sie nur ein USB-Gerät in den dazu vorgesehenen USB-Port. Sie könnten das Gerät anderenfalls beschädigen.
- Der USB-Port darf nicht direkt an einen PC angeschlossen werden: Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden.
- Auf dem Markt sind zahlreiche USB-Sticks und MP3-Player erhältlich. Die Kompatibilität mit allen Formaten kann daher nicht gewährleistet werden. Benutzen Sie bitte einen anderen USB-Stick, falls der Ihre nicht funktionieren sollte.

WIEDERGABE-MODUS(CD/MP3)

Wiederholung
Betätigen Sie die **REP**. Taste mehrfach, um einen Wiederholungsmodus zu wählen. Die Anzeige für die wiederholte Wiedergabe leuchtet auf.
- Einzelwiederholung: Anzeige zeigt „$\overline{r\text{-}P\text{-}1}$“.
- Verzeichnis wiederholen: Anzeige zeigt „$\overline{r\text{-}P\text{-}F}$“. (Nur MP3)
- Alles wiederholen: Anzeige zeigt „$\overline{r\text{-}P\text{-}R}$“.

Um die wiederholte Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **REP.** wiederholt, bis im Display die Anzeige „$\overline{r\text{-}P\text{-}O}$“ erscheint und die Anzeige für die wiederholte Wiedergabe erlischt.

Zufallswiedergabe
Drücken Sie die Taste **RAND.** auf der Fernbedienung. Die Anzeige für die Zufallswiedergabe leuchtet auf. Die Titel werden in willkürlicher Reihenfolge abgespielt. Drücken Sie die Taste **RAND.** erneut, um diese Funktion zu beenden. Drücken Sie für die Zufallswiedergabe erstickt.

Programmierte Wiedergabe
1. Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste **PROG.** auf der Fernbedienung. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „$\overline{P\text{-}01}$“, gefolgt von der Anzeige „$\overline{01}$“. Die Anzeige für die programmierte Wiedergabe leuchtet auf.
2. Wählen Sie mit den Tasten **|◀◀ / ▶▶|** den gewünschten Titel aus und drücken Sie dann die Taste **PROG.** zum Bestätigen.
3. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um bis zu 32 CD-Titel oder 99 MP3-Titel zu programmieren.
4. Drücken Sie die Taste **▶||**, um die programmierte Wiedergabe zu starten.
5. Drücken Sie die Taste ⏹ auf der Fernbedienung, um die programmierte Wiedergabe zu beenden. Drücken Sie ⏹ erneut, um die Funktion zu löschen.

ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE

Anschluss an AUDIO IN RCA-Eingänge
1. Schließen Sie ein externes Gerät (z.B. DVD-Player) unter Verwendung eines RCA-Audiokabels (nicht enthalten) an die **AUDIO IN L/R** Eingänge an der Rückseite des Geräts an.
2. Drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt, um den AUX 1 Modus auszuwählen. Im Display erscheint die Anzeige „$\overline{AU\text{-}1}$“.
3. Beginnen Sie mit dem Playback Ihrer Zusatzquelle.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.
5. Um die Wiedergabe zu beenden, trennen Sie das externe Gerät von den **AUDIO IN L/R** Eingängen.

Anschluss an 3,5 mm AUX IN Eingang
1. Schließen Sie Ihr externes Gerät (z.B. MP3-Player) an den **AUX IN** Eingang an der Oberseite des Geräts an (Kabel enthalten).
2. Drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt, um den AUX 2 Modus auszuwählen. Im Display erscheint die Anzeige „$\overline{AU\text{-}2}$“.
3. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.
4. Um das Playback zu beenden, nehmen Sie Ihre Zusatzquelle aus der **AUX IN** Buchse heraus.

AUFLADEN PER USB

Dieses Gerät verfügt über einen USB-Port (Ausgang: 5V ⎓ 1A) zum Aufladen Ihres Mobilgeräts (z.B. Smartphone, Tablet, usw.).
Schließen Sie einfach ein USB-Ladekabel (nicht enthalten) an den USB-Port zum Aufladen an und verbinden Sie es dann mit Ihrem Mobilgerät.

GITARRE SPIELEN

1. Schließen Sie Ihre E-Gitarre an den **GUITAR** Eingang am Gerät an.
2. Halten Sie die Taste ⏻, um das Gerät einzuschalten.
3. Wenn Sie nur Gitarre spielen, wird der Ton über das Gerät wiedergegeben.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Lautstärkepegel.
5. Um die Wiedergabe zu beenden, trennen Sie die Gitarre vom **GUITAR** Eingang.

MIKROFON ANSCHLIESSEN UND MITSINGEN

1. Singen Sie mit, indem Sie ein Mikrofon an einen der beiden **MIC**-Eingänge am Gerät anschließen.
Hinweise:
- Drehen Sie den Regler −▶+ für die direkte Einstellung der gewünschten Lautstärke.
- Falls Sie das Mikrofon zu nah an einem Lautsprecher verwenden, kann ein störendes Geräusch (Rückkopplung) verursacht werden. Bewegen Sie das Mikrofon in solch einem Fall vom Lautsprecher weg.
- Warnung: Durch Aufprall oder Herunterfallen kann das Mikrofon permanent beschädigt werden. Schwenken Sie das Mikrofon nicht am Kabel haltend umher.

2. **ECHO**: Stellen Sie mit +− ECHO− die Echountervibrierung ein, um die Stimme des Sängers für einen Konzert- bzw. Halleneffekt zu verstärken.

TASCHENLAMPE/FARBBELEUCHTUNG VERWENDEN

1. Halten Sie im Standby-Modus die Taste ✲ gedrückt, um die farbige Beleuchtung einzuschalten und die zyklische Farbwechsel-Funktion zu aktivieren. Drücken Sie die Taste erneut, um eine Farbe auszuwählen; drücken Sie die Taste wiederholt, um durch die unterschiedlichen Farben zu schalten. Halten Sie die Taste ✲ gedrückt, um die Beleuchtung auszuschalten.
2. Hinweis: Die Taschenlampe funktioniert nicht im Standby-Modus.
2. Drücken Sie, wenn das Gerät eingeschaltet ist, wiederholt die Taste ✲, um einen Beleuchtungsmodus auszuwählen.
- Sowohl Farbbeleuchtung als auch Taschenlampe sind eingeschaltet und ändern sich zur Musik.
- Nur die Farbbeleuchtung ist aktiviert und ändert sich zur Musik.
- Nur die Taschenlampe ist aktiviert und ändert sich zur Musik.
- Beleuchtung aus.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ALLGEMEIN
Netzstromversorgung: AC 100-240V ∼ 50/60Hz
Stromverbrauch: 40W

AKKU
Akku-Typ: 11.1V 2200mAh, Lithium-Polymer-Akku
Ladezeit (ungefähr): 5 Stunden
Betriebsdauer: ca. 8 Stunden bei 50% Volumen und vollem Ladezustand
Ladezeit: ca. 5 Stunden

BLUETOOTH
Bluetooth-Version: V4.1
Bluetooth CLASS 2 EDR
RF-Ausgangsleistung (Radiofrequenz-Augangsleistung): -2.906 dBm
Betriebsreichweite: bis zu 10 Meter in offenen Bereichen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen)

FEHLERBEHEBUNG

Sollte dieses Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:

Gerät kann nicht eingeschaltet werden
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker ordnungsgemäß eingesteckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterie aufgeladen ist

Kein Ton - Allgemein
- Die Lautstärke des externen Geräts ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.
- Die Lautstärke des M-1920DJ ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.

Das Bluetooth-Gerät kann nicht verbunden werden.
- Sie haben die Bluetooth-Funktion des Geräts nicht aktiviert. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um dessen Bluetooth-Funktion zu aktivieren.
- Das Gerät befindet sich nicht im Verbindungsmodus. Halten Sie die Taste ⏻ gedrückt, bis die Bluetooth-Anzeige anfängt schnell zu blinken.
- Das Gerät ist bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden. Trennen Sie diese Verbindung und versuchen Sie es erneut.

SICHERHEITSANWEISUNGEN



ACHTUNG: Um Elektroschockgefahr zu vermeiden, dürfen Sie dieses Gerät nicht demontieren. Das Gerät enthält keine Teile, die der Benutzer warten kann. Vertrauen Sie die Instandhaltung des Geräts einem Fachmann an.

Das in einem Pfeil endende Blitzsymbol innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf die Gegenwart einer „gefährlichen Spannung“ im Gerät hin.

Das Ausrufezeichen im Inneren eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem das Gerät begleitenden Handbuch befinden.

Der Sicherheitshinweis befindet sich an der Rückseite des Geräts.

ACHTUNG
- Verwenden Sie dieses Gerät in klimatisch gemäßigter Umgebung.
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
- Achten Sie auf einen Mindestabstand von 5cm um Ihrem Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Stellen Sie eine ausreichende Belüftung des Geräts sicher und befolgen Sie die Gebrauchsanweisung nicht mit Gegenständen wie z. B. Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen, usw.
- Stellen Sie keine offenen Feuerquellen wie brennende Kerze auf bzw. in der Nähe des Geräts ab.
- Setzen Sie das Gerät niemals Wasserspritzen oder Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie kein mit Wasser gefülltes Gefäß, wie z. B. Vasen, in der Nähe des Geräts ab.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer! Entsorgen Sie leere Batterien umweltgerecht. Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden, wie zum Beispiel prallen Sonne, Feuer oder anderen ähnlichen Hitzequellen).
- Mit dem Netzstecker als Trennvorrichtung muss das Gerät jederzeit leicht zugänglich sein. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, trennen Sie den Netzstecker komplett von der Netzsteckdose. Der Netzstecker darf nicht behindert werden und muss während der Verwendung leicht zugänglich sein.
- Unter der Einwirkung von elektrostatischen und/oder elektrischen Phänomen kann das Produkt Fehlfunktionen aufweisen. Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ist notwendig erneuern.

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihrer nächstgelegenen Wertstoffsammelstelle. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder den Ihrem Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

DESCRIPTION

ES **CAJÓN ALTAVOZ BLUETOOTH PARA FIESTAS CON LECTOR DE DISCOS Y BATERÍA**

1. ⏻: Para encender/apagar la unidad
2. ⏯: Reproducir / Pausar
3. ⏏: Empezar/parar Bluetooth / Desconexión de Bluetooth
4. ▬ ▬: para entrar la horquilla
5. −▶+ : para ajustar el volumen del micrófono
6. ✲: Botón de control de iluminación
7. Puerto USB para la carga (5V ⎓ 1A)
8. ▬ ▬: para extraer la horquilla
9. Entrada auxiliar (3,5mm)
10. **ECHO**: Logotipo MIC
11. **AUDIO**: Para ajustar graves / agudos; para ajustar la ganancia de función Loudness
12. − ECHO +: Control de eco
13. **|◀◀ , ▶▶|**: Salto/ Búsqueda
14. **MIC**: Para seleccionar el modo de función: Bluetooth, CD, USB, AUX-1 o AUX-2.
15. ▲: Para abrir / cerra la bandeja de los discos
16. **VOLUME**: Para ajustar el volumen principal
17. Bandeja de CD
18. Indicador de carga
19. Sensor de distancia del mando a distancia
20. Indicador de repetición
21. Indicador de reproducción aleatoria
22. Indicador de programa
23. Tweeter
24. Altavoces
25. Asas laterales
26. manija de inserción telescópica
27. Toma **GUITAR**
28. Toma **MIC**
29. Tomas **AUDIO IN L/R** RCA
30. ruedas
31. Entrada para el cable de alimentación

SOPORTE PARA LA SUJECIÓN DE UN TABLETA O SMARTPHONE

1. Pulse ▬ para extraer la horquilla.

2. Coloque su tableta o smartphone en el soporte.

MANDO A DISTANCIA

R1. ✲: Botón de control de iluminación
R2. **SOURCE**: Para seleccionar el modo de función: Bluetooth, CD, USB, AUX-1 o AUX-2.
R3. **|◀◀ , ▶▶|**: Salto/ Búsqueda
R4. −▶+ : Para ajustar el volumen principal
R5. ⏹: Detener la reproducción
R6. **AUDIO**: Para ajustar graves / agudos; para Encender/Apagar la función Loudness
R7. **REP.**: Para repetir la reproducción
R8. ⏯: Suspensión del sonido
R9. **|▶||**: Reproducir/Pausar
⏏: Empareje/para Bluetooth / Desconexión de Bluetooth
R10. **PROG.**: Para programar secuencias de reproducción
R11. **RAND.**: Para reproducción aleatoria

El mando a distancia funciona con una pila de litio "CR2025" (incluida). Para introducir la pila en el mando a distancia,quitar el precinto aislante de la parte posterior de la unidad.

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

1. Ponga una moneda en la ranura de la cubierta de la pila.
2. Gire la moneda en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la marca se mueva de "CLOSE" a "OPEN" para abrir la cubierta de la pila.
3. Extraiga la bandeja de la pila.
4. Inserte una pila del tipo "CR2025" con la cara positiva (+) hacia arriba.
5. Vuelva a insertar la tapa. Gire la moneda en el sentido de las agujas del reloj hasta que la marca se mueva de "OPEN" a "CLOSE" para cerrar la cubierta de la batería.

ADVERTENCIA
No ingiera la pila, hay peligro de quemaduras químicas.
El mando a distancia suministrado con este producto contiene una pila de botón. Si la pila de botón es tragada, podrá causar quemaduras internas graves en solo 2 horas y llevar a la muerte.
Mantenga las pilas nuevas y las usadas lejos del alcance de los niños.
Si el compartimento de la pila no cierra de forma segura, deje de usar el producto y manténgalo lejos del alcance de los niños.
Si cree que la pila ha sido tragada o colocada dentro de cualquier parte del cuerpo, busque ayuda médica de inmediato.

NOTAS:
- Antes de tirar la pilas, consulta a su proveedor: puede entregárselas para reciclarlas.
- Si no va a utilizar el mando a distancia durante un periodo de tiempo prolongado, retire las pilas para evitar que se produzcan daños causados por la corrosión debida a una pérdida de líquido.
- Reapile el mando a distancia cuando se deshaga de las pilas usadas.
- No tire las pilas al fuego.
- No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, el fuego o a otras fuentes de calor.

ATENCIÓN: Puede producirse una explosión si la pila no se ha introducido correctamente. Cámbiela únicamente por otra del mismo tipo o uno equivalente.

ALIMENTACIÓN

Conexión del cable de alimentación
1. Conecte el cable de alimentación (incluido) a la entrada de alimentación situada en la parte trasera del aparato.
2. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente CA 100-240V ∼ 50/60Hz.

Utilización de la batería integrada
La unidad dispone de una batería interna recargable (iones de litio). Cargue la batería antes de usarla por primera vez.El indicador de carga se iluminará en color rojo y se apagará cuando la carga esté completa.
Advertencias:
- Recargue la batería cuando tenga la intención de utilizarla inmediatamente después.
- Durante la utilización de la batería, la temperatura ambiente debe oscilar entre 5 y 35°C.
- Para alargar la vida de la batería, asegúrese de recargarla a una temperatura de interior.
- No desmonte la batería, ni la exponga a temperaturas superiores a 100°C o la lance al fuego.
- No exponga la batería a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, el fuego o a otras fuentes de calor.
- Cuando se deshaga de la batería, hágalo de acuerdo con la legislación aplicable en su región o estado.
- Cuando la batería interna esté baja, „$\overline{L\text{-}b\text{-}t}$“ se mostrará en el display, y después el equipo se apagará automáticamente.

NOTA: Con el objetivo de ahorrar energía, cuando la reproducción haya alcanzado el final o el volumen se encuentre a un nivel muy bajo y no se use ningún control en el dispositivo por un periodo de 30 minutos, la unidad pasará al modo de espera automáticamente.

CONTROLES DE AUDIO

Pulse el botón **AUDIO** para seleccionar Graves / Agudos / Función Loudness, el icono correspondiente aparecerá en la pantalla, después pulse **VOLUME+/-** en la unidad o pulse −▶+ en el mando a distancia para establecer el nivel de graves/ agudos, o encender/apagar la función Loudness. Deje ir el botón para confirmar el ajuste.

ENCENDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD

1. Mantenga pulsado el botón ⏻ para encender el aparato.
2. Pulse el botón ⏻ para apagar la unidad.

SELECCIÓN DE FUNCIÓN

La función (BLUETOOTH/ CD/ USB/ AUX1/ AUX2) será seleccionada pulsando el botón **SOURCE** repetidamente.

FUNCIÓN BLUETOOTH

Los logos y nombres Bluetooth® son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de New One S.A.S tiene sus respectivos propietarios. Otras marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Empareje un dispositivo Bluetooth
1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** de la unidad repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth. El display mostrará „$\overline{bt}$“ durante unos segundos. Después de 10 segundos, el display parpadeará, indicando que este en el modo de emparejamiento.
2. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione "M-1920DJ" de la lista de dispositivos. (Consulte el manual de instrucciones para conectarse, consulte el manual de usuario del dispositivo). Si el dispositivo Bluetooth solicita una contraseña, introduzca "0000". Algunos dispositivos Bluetooth le indicarán que acepte la conexión. Si la unidad resultara emparejada correctamente, el display dejará de parpadear y oirá una voz de indicación. Si falló, el indicador de Bluetooth parpadeará lentamente.

Sugerencia: si desea conectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectarlo primero, presione repetidamente el botón ✲ para seleccionar el modo de iluminación;
Si el emparejamiento falla, realice lo siguiente:
Mantenga presionado el botón ⏏ hasta que el indicador „$\overline{bt}$“ del Bluetooth parpadee lentamente para ingresar al modo de emparejamiento. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione "M-1920DJ" de la lista dedispositivo (ver el paso 2 más arriba).

- En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el emparejamiento, debe seleccionar la unidad del menú Bluetooth y elegir " Use as Audio Device (stereo) or similar " (utilizar como dispositivo de audio (estereo) o similar).
- El emparejamiento permanece intacto cuando launidad ysu dispositivo Bluetooth sale del rango de comunicación. Se restablecerá una conexiónestable cuando su dispositivo Bluetooth vuelva dentro del rango.
- Cuando vuelva a encender la unidad, se intentará la reconexión automática con el dispositivo Bluetooth al que se haya emparejado más recientemente.

Utilizar un dispositivo Bluetooth
1. Con alguna unidad emparejada (ver la sección anterior), haga funcional su dispositivo Bluetooth. El sonido se escuchará a través de los altavoces M-1920DJ.
2. Oprima el botón ⏯ para pausar la reproducción. Presione nuevamente para retomar la reproducción.
3. Seleccione la pista que desee con **|◀◀ / ▶▶|**.
4. Ajuste el volumen, utilizando **VOLUME+/-** en la unidad o −▶+ en el mando a distancia. También puede ajustar el volumen en el dispositivo que está reproduciendo.

Uso de un dispositivo con NFC
NFC (Near Field Communication) es una tecnología que permite la comunicación inalámbrica de corta distancia entre dispositivos con la función NFC, como teléfonos móviles.
1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth. El display mostrará „$\overline{bt}$“ durante unos segundos. Después de 10 segundos, el display mostrará „$\overline{bt}$“ parpadeará lentamente, indicando que está en el modo de emparejamiento.
2. Active la función NFC y Bluetooth en su dispositivo Bluetooth (consulte el manual del usuario de su dispositivo para más detalles), tome contacto con el dispositivo NFC por el símbolo **NFC** de esta unidad hasta que oiga un pitido emitido por esta unidad. El dispositivo NFC estará conectado a esta unidad vía Bluetooth.
3. Seleccione y reproduzca el contenido de audio mientras esté en el dispositivo NFC.
4. Para interrumpir la conexión, toque otra vez el dispositivo NFC en el logotipo **NFC** de esta unidad.

Nota: El alcance operativo entre la unidad principal y el dispositivo NFC es de aproximadamente 10 metros.

Por la presente, NEW ONE S.A.S declara que el « MUSE M-1920 DJ » cumple con las principales exigencias y otras provisiones aplicables de la Directiva 2014/53/Eu. La declaración de conformidad podrá consultarse en www.muse-europe.com

FUNCIONAMIENTO CD

1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo CD. El display mostrará „$\overline{Cd}$“ durante unos segundos. Pulse **▲** para abrir la bandeja para CD. Coloque un disco en la cara impresa mirando hacia arriba. Pulse de nuevo **▲** para cerrar la bandeja para discos. (Nota: Si no se introduce ningún disco, el display mostrará „$\overline{No\ d}$“.)
2. Pasados unos segundos, el número total de pistas aparecerá en el display durante unos segundos y la reproducción comenzará automáticamente.

REPRODUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO USB

1. Conecte un dispositivo USB en el puerto **USB MP3** de la unidad.
2. Pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo USB. El display mostrará „$\overline{USb}$“ durante unos segundos. La reproducción comenzará automáticamente.
3. Seleccione la pista que desee con **|◀◀ , ▶▶|**.

ADVERTENCIA
No mánguera tal a alta, hay peligro de quemaduras químicas.
El mando a distancia suministrado con este producto contiene una pila de botón. Si la pila de botón es tragada, podrá causar quemaduras internas graves en solo 2 horas y llevar a la muerte.
Mantenga las pilas nuevas y las usadas lejos del alcance de los niños.
Si el compartimento de la pila no cierra de forma segura, deje de usar el producto y manténgalo lejos del alcance de los niños.
Si cree que la pila ha sido tragada o colocada dentro de cualquier parte del cuerpo, busque ayuda médica de inmediato.

NOTAS:
- Antes de tirar la pilas, consulta a su proveedor: puede entregárselas para reciclarlas.
- Si no va a utilizar el mando a distancia durante un periodo de tiempo prolongado, retire las pilas para evitar que se produzcan daños causados por la corrosión debida a una pérdida de líquido.
- Reapile el mando a distancia cuando se deshaga de las pilas usadas.
- No tire las pilas al fuego.
- No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, el fuego o a otras fuentes de calor.

ATENCIÓN: Puede producirse una explosión si la pila no se ha introducido correctamente. Cámbiela únicamente por otra del mismo tipo o uno equivalente.

ALIMENTACIÓN

Conexión del cable de alimentación
1. Conecte el cable de alimentación (incluido) a la entrada de alimentación situada en la parte trasera del aparato.
2. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente CA 100-240V ∼ 50/60Hz.

Utilización de la batería integrada
La unidad dispone de una batería interna recargable (iones de litio). Cargue la batería antes de usarla por primera vez.El indicador de carga se iluminará en color rojo y se apagará cuando la carga esté completa.
Advertencias:
- Recargue la batería cuando tenga la intención de utilizarla inmediatamente después.
- Durante la utilización de la batería, la temperatura ambiente debe oscilar entre 5 y 35°C.
- Para alargar la vida de la batería, asegúrese de recargarla a una temperatura de interior.
- No desmonte la batería, ni la exponga a temperaturas superiores a 100°C o la lance al fuego.
- No exponga la batería a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, el fuego o a otras fuentes de calor.
- Cuando se deshaga de la batería, hágalo de acuerdo con la legislación aplicable en su región o estado.
- Cuando la batería interna esté baja, „$\overline{L\text{-}b\text{-}t}$“ se mostrará en el display, y después el equipo se apagará automáticamente.

NOTA: Con el objetivo de ahorrar energía, cuando la reproducción haya alcanzado el final o el volumen se encuentre a un nivel muy bajo y no se use ningún control en el dispositivo por un periodo de 30 minutos, la unidad pasará al modo de espera automáticamente.

CONTROLES DE AUDIO

Pulse el botón **AUDIO** para seleccionar Graves / Agudos / Función Loudness, el icono correspondiente aparecerá en la pantalla, después pulse **VOLUME+/-** en la unidad o pulse −▶+ en el mando a distancia para establecer el nivel de graves/ agudos, o encender/apagar la función Loudness. Deje ir el botón para confirmar el ajuste.

ENCENDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD

1. Mantenga pulsado el botón ⏻ para encender el aparato.
2. Pulse el botón ⏻ para apagar la unidad.

SELECCIÓN DE FUNCIÓN

La función (BLUETOOTH/ CD/ USB/ AUX1/ AUX2) será seleccionada pulsando el botón **SOURCE** repetidamente.

FUNCIÓN BLUETOOTH

Los logos y nombres Bluetooth® son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de New One S.A.S tiene sus respectivos propietarios. Otras marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Empareje un dispositivo Bluetooth
1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** de la unidad repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth. El display mostrará „$\overline{bt}$“ durante unos segundos. Después de 10 segundos, el display parpadeará, indicando que este en el modo de emparejamiento.
2. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione "M-1920DJ" de la lista de dispositivos. (Consulte el manual de instrucciones para conectarse, consulte el manual de usuario del dispositivo). Si el dispositivo Bluetooth solicita una contraseña, introduzca "0000".