SAFETY AND USER MANUAL
SWIMMING POOLS 200 CM + 300 CM

TYPE NAMES:
SE FAMILY POOL 200 CM BLUE
SE SWIMMING POOL BEIGE LEOPARD 200 CM
SE FAMILY POOL 200 CM PALM TREE
SE SWIMMING POOL 200 CM TROPICAL
SE FAMILY POOL 300 CM BLUE
SE FAMILY POOL 300 CM TROPICAL
SE FAMILY POOL 300 CM ICE CREAM

Importer/Manufacturer:
The Essentials B.V. - Rietveldenweg 40 - 5222 -'s-Hertogenbosch-
Noord-Brabant- The Netherlands

Norm: EN 16927

DEFINITIONS

Figure 35 - **NL** Waarschuwingssticker/ **EN** Warning action/ **DE** Warnaktion/ **FR** Action d'avertissement/ **ES** Acción de Advertencia/ **PT** Ação de advertência/ **IT** Azione di avviso/ **GR** Πρόσκρουσης-ειδοποίησης/ **PL** Ostrzegawcze działanie/ **RO** Acțiune de avertizare/ **FI** Varoitus toimi/ **SE** Varnings åtgärd/ **NO** Advarselshandling/ **DK** Advarsel handling/ **HU** Figyelmeztetési művelet/ **HR** Akcija upozorenja/ **SI** Varovná akcija/ **CZ** Upozorňovací dejanije/ **CZ** Varovná akce/ **PL** Działanie ostrzegawcze

Figure 1- **NL** Laat uw kind nooit zonder toezicht achter-verdrinkingsgevaar/ **EN** Never leave your child unattended-drowning hazard/ **DE** Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt-Gefahr des Ertrinkens/ **FR** Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance- risque de noyade/ **ES** Nunca deje a su hijo desatendido- peligro de ahogamiento/ **PT** Nunca deixe o seu bebé sem supervisão-risco de afogamento/ **IT** Non lasciare mai il tuo figlio incustodito- pericolo di annegamento/ **GR** Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επίβλεψη- κίνδυνος πνιγμού/ **BG** Никога не оставяйте детето си без надзор-опасност от удавяне/ **HU** Ne hagyja soha gyermekét felügyelet nélkül-fulladás veszélye/ **HR** Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora-opasnost od utapanja/ **SI** Nikdy nenechávejte svoje dítě bez dozoru-nebezpečí utonutí/ **CZ** Nikdy nenechávejte své dítě bez dozoru- nebezpečí utonutí/ **PL** Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez nadzoru- ryzyko utonięcia

Figure 24 - **NL** Houd altijd toezicht op kinderen in het water/ **EN** Always supervise children in water/ **DE** Beaufsichtigen Sie Kinder immer im Wasser/ **FR** Surveillez toujours les enfants dans l'eau/ **ES** Supervise siempre a los niños en el agua/ **PT** Sempre supervisione os crianças na água/ **IT** Supervisionare sempre figli in acqua/ **GR** Επίβλεπετε πάντα τα παιδιά στο νερό/ **BG** Винаги наблюдавайте децата във водата/ **RO** Supraveghează întotdeauna copiii în apă/ **FI** Valvo lasten aina vedessä/ **SE** Övervaka alltid barn i vattnet/ **NO** Overvåk alltid barn i vannet/ **DK** Altid overvåge børn i vandet/ **HU** Mindig felügyelje a gyermekeket a vízben/ **HR** Uvijek nadzirite djecu u vodi/ **SI** Vždy dohladujte na děti ve vodě/ **SK** Vedno nadzorujte otroke v vodi/ **CZ** Vždy dohlížejte na děti ve vodě/ **PL** Zawsze nadzoruj dzieci w wodzie

NL Niet duiken of springen / **EN** No diving or jumping / **DE** Nicht tauchen oder springen/ **FR** Ne plongez pas et ne sautez pas/ **ES** No salte ni te sumerjas/ **PT** Não saltar ou mergulhar/ **IT** Non saltare o immergersi/ **GR** Μην πηδάτε ή βουτάτε/ **BG** Не скачайте и не се гмуркайте/ **RO** Nu sări și nu vă scufundați/ **FI** Älä hyppää tai sukella/ **SE** Hoppa eller dyka inte/ **NO** Ikke dykk eller hopp/ **DK** Lad være med at hoppe eller dykke/ **HU** Ne ugorjon vagy merüljön!/ **HR** Nemojte skakati ili ronit!/ **SI** Ne skačite ali se potapljajte/ **SK** Neskáčte ani sa nepotápajte/ **CZ** Neskáčejte ani se nepotápějte/ **PL** Nie skacz ani nie nurkuj

© 2022 The Essentials B.V. - All rights reserved
®™ Trademarks used in some countries of the world under licence from **The Essentials B.V. - Rietveldenweg 40- 5222 AR 's-Hertogenbosch- The Netherlands**
Patent: www.swimessentials.nl, www.swim-essentials.com

NL- VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING
Lees deze instructies aandachtig door en bewaar deze om later te kunnen raadplegen.
Dit zwembad is geschikt voor gebruik door volwassenen van 6 jaar en ouder.
MAXIMAAL VULNIVEAU. HET ZWEMBAD NIET OVERVULLEN!

WAARSCHUWING!
Laat uw kind nooit zonder toezicht achter- verdrinkingsgevaar. Alleen te gebruiken onder toezicht van volwassenen. Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Alleen voor gebruik buitenshuis. Een kleine hoeveelheid water kan Al verdrinkingsgevaar opleveren, maak daarom altijd het zwembad leeg wanneer de kinderen er niet gebruik van zijn. Er zorg ervoor dat het zwembad dusdanig opgeborgen wordt dat er geen regenwater in komt te staan. Houdt constant toezicht en blijf in de buurt van volwassenen of kinderen in of bij het zwembad zijn of wanneer u het zwembad vult of leegt. Wanneer uw kind vermist wordt, controleer dan eerst het zwembad. Let op dat uw kind kind in huis is. Sta springen of duiken in ondiep water niet doe, dit kan resulteren in ernstig letsel of zelfs de dood.

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN EN VEILIG GEBRUIK MAKEN VAN HET ZWEMBAD
Zorg ervoor dat er een werkende telefoon en een lijst met telnummers voor noodgevallen in de buurt van het zwembad aanwezig is. Zorg dat u eerst hulp kunt toepassen, indien nodig. Indien u gebruik maakt van een afdekzeil, zorg er dat deze goed is volbeldig van het zwembad en dat deze niet alvorens u het bad gebruikt. Vervang het water regelmatig om water gerelateerde ziektes te voorkomen. Gebruik van chemicaliën zoals chlorine of broom om het bad te desinfecteren en leiden tot hoge chemische concentraties. Direct contact met deze chemicaliën kan leiden tot letsel. Houdt alle elektrische apparaten en draden uit de buurt van het zwembad. Plaats het zwembad niet op oder bedekte oppervlakte. Mag niet gebruik van het zwembad wanneer u onder invloed bent van alcohol en drugs die uw inschattingsvermogen beinvloeden. Wanneer u het zwembad niet wordt gebruikt, verwijdert u het speelgoed en andere uitnodigende objecten uit en rondom het zwembad, om te voorkomen dat kinderen zich aangetrokken voelen tot het zwembad. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte en vrije toegang hebben tot het zwembad, door middel van het plaatsen van een hekwerk of een andere goedgekeurde barrière aan alle kanten van het zwembad. Controleer de veiligheid wetteljke voorschriften alvorens u het zwembad opzet.

ALGEMEEN
Het zwembad en de accessoires dienen slechts door volwassenen opgebouwd/in elkaar gezet te worden. Het zwembad mag niet op een helling of ongelijke ondergrond geplaatst worden. De ondergrond moet geheel vlak en egaal zijn. De zwembad locatie moet constant toezicht op kinderen in de gaten houden het zwembad mogelijk maken. Wanneer u het zwembad opzet op een locatie, waarbij rekening wordt gehouden met het weg laten lopen van zwemwater aan het einde van het seizoen (denk aan een putje). Het zwembad moet ten minste 2 m van heklen, garages, elektrische draden e.d. verwijderd zijn. Plaats het zwembad niet op modder, zand of andere losse ondergronden. Het bad mag niet op een balkon of rechtstreeks op een terras worden geplaatst worden. Oefen geen druk uit of leun niet op de opblaasbare rand, dit kan insorting en letsel veroorzaken. Slik het zwembadwater niet in. Zorg ervoor dat u geen harde of scherpe voorwerpen als sieraden en horloges in het zwembad komen. Slecht onderhoud van het zwembad kan slijtage en snelle veroudering van het materiaal veroorzaken, dit kan leiden tot defecten en een defect, onbruikbaar zwembad. Verander zelf niets aan het product of gebruik geen onderdelen van een andere merk. Er zijn geen vervangende onderdelen.

MONTAGE ZWEMBAD
Afhankelijk van de grootte van het zwembad zijn er twee of meer volwassenen nodig om het zwembad op te zetten van het bad zal tussen de 10 en 20 minuten duren (exclusief het vullen).
Het opervlakte waar het bad komt te staan, dient vrij te zijn van stenen, takken en andere scherpe voorwerpen welke het bad kunnen beschadigen. Let op: Bepaalde soorten gras zoals St. Augustine en Bermuda, kunnen door het bad groeien. Gras dat door de bodem groeit, kan

Breng het product (in de verpakking) naar de gewenste locatie, voordat u deze op gaat blazen. Verplaats het product niet in opgeblazen toestand. Dit kan de stabiliteit of beschadiging veroorzaken. Vouw het product voorzichtig uit en controleer op beschadigingen. Gebruik het product niet wanneer het beschadigd is. Leg het zwembad gelijkmatig uit en sluit de plug voor de waterafvoer.
Blaas alle luchtkamers op de volgende manier op: Open het ventiellje en knijp erin. Blaas met de mond lucht in de luchtkamers. Wanneer de lucht uit de mond komt in het product gedaan wordt, zullen de naden loslaten. Als u ziet dat een naad los begint te raken, stop dan met opblazen en laat er wat lucht uit, zodat de druk op de naden verminderd wordt. Blaas het product niet te ver op en gebruik geen compressor, dit kan leiden tot scheuren in de naden.
Sluit alle ventiellen voor diepe goed naar beneden te drukken. Het zwembad kan langzaam gevuld worden met water tot 2 cm onder de bovenste luchtkamerring. Maximaal watervolume zwembad 200 cm: 350 liter, zwembad 300 cm: 830 liter.

LEEGMAKEN EN OPBERGEN
Het legen en opbergen van het zwembad dient door een volwassene gedaan te worden. Alvorens u het bad beg laat lopen, dient u de lokale regelgeving te controleren voor het afvoeren van zwemwater. Verwijder alle accessoires, speelgoed etc. van het zwembad. Open de stopp van de waterafnbad. Open de opblaasventielen om de luchtkamers leeg te laten lopen, duw de zijwanden naar binnen/beenden om het leeglopen te versnellen. Til het bad voorzichtig aan een zijde omhoog om het laatst achtergebleven water eruit te krijgen. Dicht alle ventielen, voordat u het opberg!. Het zwembad dient geheel droog zijn, voordat deze opgeborgen wordt. Laat het zwembad goed droogen. Droog de drogen. Bewaar ze op een droge en goed geventileerde plaats.

REPARATIE:
Het product wordt geleverd met een reparatiepatch. Als je een idee hebt waar het lek is, gebruik dan een mix van afvasmiddel en water om te zeepen. Dit zal de bubbels zichtbaar maken. Elk lek zal bellen produceren die de locatie van het lek precies aangeven. Reinig de omgeving van het lek grondig om vuil te verwijderen. Knip een stuik af van de reparatiepatch, groot genoeg om het beschadigde gebied ongeveer 1,5 cm te overlappen. Rond de randen af en plaats de patch op het beschadigde gebied en druk stevig aan. Het is aan te raden om een gewicht bovenop de patch te plaatsen om ter plaats te houden. Blaas het product niet binnen een uur na het repareren op. Als de reparatiepatch niet aanwezig is, kunt u op siliconen of polyurethane based lijm zoals die voor het repareren van campingmatten, tenten of schoenen. Raadpleeg in dat geval de instructies van de gekochte lijm.

EN- SAFETY AND USER MANUAL
Read carefully and save these instructions for later.
The pool is suitable for children from 6 years and older.
MAXIMUM FILLING LEVEL. DO NOT FILL THE POOL!

WARNING!
Never leave your child unattended- drowning hazard. Use only under constant and competent supervision. Only for domestic use. Only for outdoor use. Children can drown in very small amounts of water. Always empty the swimming pool and store the empty pool in such a way that it does not collect water from rain or any other source. Keep children in your direct sight, stay close, and actively supervise them when they are in or near the pool and when you are filling or emptying the pool. When searching for a missing child, check the pool first, even if the child is thought to be in the house. Do not allow diving or jumping into this pool. Diving or jumping into shallow water can result in injury, paralysis or death.

SAFETY EQUIPMENT AND SAFE USE OF THE POOL
Keep a working phone and a list of emergency phone number near the inflatable
swimming pool. Learn basic life support and refresh this knowledge regularly.
If you are using a pool cover, make sure it is completely removed from the pool before using the pool. Change the water regularly to prevent water related illnesses and diseases. Use without water circulation in the adventure pool can lead to high chemical concentrations. Direct contact with these chemicals can lead to injury/death. Keep all electrical lines, radios, speakers and other electrical appliance away from the pool. Do not place the pool near or under overhead electrical lines. Not to be used while consuming or under the influence of alcohol or drugs. Do not leave toys inside the pool when not in use. Remove toys and similar items might attract a child to the pool. Keep unsupervised children from accessing the pool by installing fencing or other approved barrier around the entire pool. State of local laws or codes, before setting up the pool.

GENERAL
Pool and pool accessories are to be assembled and disassembled by adults only. Do not set up the pool on a slope or inclined surface. The area where the pool is to be set up must be absolutely flat and level. The pool location must allow constant supervision of children in or around the pool. Make sure you set up the pool in a location that takes into account the drainage of water when emptying the pool (see also chapter 'Drain the pool'). The area where the pool is to be set up, must be at least 2 m away from any structure or obstruction such as a tree, overhanging branches, power lines, fences, cables or electrical wires. Do not install the pool on mud, sand, soft or loose soil condition, deck, platform, balcony, concrete, asphalt or any other hard surface. Do not place the pool in direct sunlight to reduce the likehood of scalding. Do not lean, straddle or exert pressure on the inflatable wall or side wall as injury or flooding could occur. Do not allow anyone to sit on, climb or straddle the sides of the pool. Keep all pool occupants from recreational water illnesses by keeping the water clean. Don't swallow the pool water. Remove all hard, sharp and heavy objects like jewelry, watches, shoes, buckles, keys, shoes, hairpin, etc. from users before entering the pool. Pools are subject to wear and deterioration. Property maintain and replace if signs of wear or deterioration occur. Deterioration can lead to pool failure. Pool failure might cause large quantities of water to release from the pool. Do not modify this product and/or use accessories not approved by manufacturer. There are no spare parts available.

SET UP
Depending on the size of the product, two or more adults are recommended for set up. Set up time may vary from 10 to 20 minutes (excluding water fill time).Find a flat, level clean surface that is free and clear of stones/branches or other sharp objects that may puncture the pool liner or cause injury. Certain types of grass such as St. Augustine and Bermuda, may grow through the pool liner. Grass growing through the pool is not an manufacturer defect. Move the product (in it's packaging) to the selected spot before inflating. Do not inflate the product and drag it since it may result in leaks or damage. Slowly unfold the product and inspect the product for defects or punctures. Do not use if the product is damaged. Lay the pool out as evenly as possible and close the drain plug(s). Inflate each section by hand. Do not inflate the whole product at this stage. Do not over-inflate. If any seam begins to strain, immediately stop inflation and release air to reduce the pressure until signs of stress on the seam are gone. Do not over-inflate or use a high pressure air compressor since it may result in seam leaks. Close and recess all inflation valve caps(3) securely by pushing down on them until it is flush. Fill the pool with water till 2 cm below the upper air chamber ring. Maximum watervolume swimming pool 200 cm: 350 liter, swimming pool 300 cm: 830 liter.

HOW TO DRAIN THE POOL AND STORAGE
Adults shall drain and store the pool. Check local regulations for specific directions regarding disposal of used swimming pool water. Remove all accessories, toys etc from the pool. Open the drain valve cap. Carefully open the inflation valve caps and/or exhaust valve caps. Let the water drain. Fold the walls and slowly push the sidewall inward and down to speed up the drainage of the pool. Slowly lift one side of the pool to drain out the remaining standing water. Re-insert all valve caps afterwards for storage. Be sure the pool and all parts are completely dry before folding. Fold and store the liner and accessories in a dry, clean indoor location.

REPAIR:
The product comes with a repair patch. If you have an idea where the leak is, use a mixture of washing-up liquid and water in a spray bottle, and spray over the suspicious area. Any leak will produce bubbles that will pinpoint the location of the leak. Thoroughly clean the area surrounding the leak to remove any dirt. Cut a piece of repair patch, large enough to overlap the damaged area by appox. 1,5 cm. Round of the edges, and place on the damaged area and press down firmly.
You may want to use a weight on top to keep it in place. Do not inflate in one hour after patching. If the patch is not available, you can purchase silicon or polyurethane based glue for repairing camping mats, tents or shoes form your local shop. In this case, please refer to the instruction of the glue.

DE- SICHERHEITS- UND BENUTZERHANDBUCH
Lesen Sie sorgfältig und speichern Sie diese Anweisungen für später.
Der Pool ist für Kinder geeignet ab 6 Jahre und älter.
MAXIMALE FÜLLHÖHE. ÜBERFÜLLEN SIE DAS BECKEN NICHT!

WARNUNG!
Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt- Gefahr des Ertrinkens. Nur unter ständiger und kompetenter Aufsicht verwenden. Nur für den häuslichen Gebrauch. Nur für den Außenbereich.
Kinder können in sehr geringen Mengen Wasser ertrinken. Entleeren Sie den Pool nach jedem Gebrauch vollständig und das leere Schwimmbecken so lagern dass es kein Wasser aus Regen oder anderen Quellen sammelt. Halten Sie Kinder in direkten Sicht, bleiben Sie in der Nähe und überwachen Sie sie aktiv, wenn sie im oder in der Nähe des Pools sind und wenn Sie diesen Pool füllen und leeren. Wenn Sie nach einem vermissten Kind suchen, überprüfen Sie zuerst den Pool, auch wenn das Kind vermutlich im Haus ist. Erlauben Sie kein Tauchen oder Springen in diesen Pool. Tauchen oder Springen in flaches Wasser kann zu Verletzungen, Lähmungen oder zum Tod führen.

ALLGEMEINE
Pool und Pool-Zubehör dürfen nur von Erwachsenen auf- und abgebaut werden. Stellen Sie den Pool nicht an einem Hang oder einer geneigten Oberfläche auf. Der Bereich, in dem der Pool aufgestellt werden soll, muss absolut flach und eben sein. Der Standort des Pools muss eine ständige Überwachung der Kinder im oder um den Pool ermöglichen. Stellen Sie sicher, dass Sie den Pool so in einem Ort errichten, die Entwässerung des Schwimmwassers am Ende der Saison berücksichtigt (Denken Sie an einen Bodenabfluss). Der Bereich, in dem der Pool eingerichtet werden soll, muss mindestens 2 m von einer Struktur oder einem Hindernis wie einem Zaun, einer Garage, einem Haus, überhängenden Zweigen, Wäscheleitungen oder elektrischen Leitungen entfernt sein. Installieren Sie den Pool nicht auf Schlamm, Sand, weichem oder lockerem Boden, Deck, Plattform, Balkon, Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen. Lokalisieren Sie den Pool nicht direkt im prallen Sonnenlicht, um die Wahrscheinlichkeit einer Verbrühung zu verringern. Lehnen Sie sich nicht an, strecken Sie nicht und üben Sie keinen Druck auf die aufblasbare Wand oder Seitenwand aus, da Verletzungen oder Überschwemmungen auftreten können. Lassen Sie niemanden auf dem Pool sitzen, klettern oder die Seiten des Pools überspannen. Schützen Sie alle Postbenutzer vor Freizeitwasserkrankheiten, indem Sie das Wasser sauber halten. Schlucken Sie das Poolwasser nicht. Entfernen Sie alle harten, scharfen und losen Gegenstände wie Schmuck, Uhren, Schnallen, Schlüssel, Schuhe, Haarnadeln usw von den Benutzern, bevor Sie den Pool betreten. Pools unterliegen Verschleiß und Verschlechterung. Pflegen Sie Ihren Pool ordnungsgemäß und ersetzen Sie ihn im ordnungsgemäßen Zustand. Verschleißerscheinungen können zu Pool-Ausfällen führen. Ein Ausfall des Pools kann dazu führen, dass große Mengen Wasser aus dem Pool freigesetzt werden. Ändern Sie dieses Produkt nicht und/oder verwenden Sie Zubehör, das nicht vom Hersteller geliefert wird. Es gibt keine Ersatzteile.

EINRICHTEN
Je nach Größe des Produkts werden zwei oder mehr Erwachsene für die Einrichtung empfohlen. Die Aufbauzeit kann 10 und 20 Minuten (ohne Wasserfüllzeit). Finden Sie eine ebene, saubere Oberfläche, die frei und frei von Steinen, Zweigen oder anderen scharfen Objekten ist, die den Poolliner durchstoßen oder Verletzungen verursachen kann. Einige Gras-Sorten wie St. Augustine und Bermuda können durch den Liner wachsen. Gras, das durch den Liner wächst, ist kein Herstellerdefekt. Bewegen Sie das Produkt (in der Verpackung) an den gewünschten Ort vor dem ausgewählte Stelle. Pumpen Sie das Produkt nicht auf und ziehen Sie es nicht, da dies zu Lecksagen oder Schäden führen kann. Entfalten Sie das Produkt langsam und untersuchen Sie das Produkt auf reißt, Risse oder Einstiche. Verwenden Sie es nicht, wenn das Produkt beschädigt ist. Legen Sie den Pool so gleichmäßig wie möglich aus und schließen Sie die Ablassschraube(n). Blähen Sie jeden Abschnitt durch den Mund auf, während Sie das Ventil leicht an seiner Basis zusammendrücken. Wenn es an den Nähten zu einer Belastung kommt, ist das Produkt möglicherweise überaufgeblasen. Wenn sich eine Naht zu dehnen beginnt, stoppen Sie sofort die Inflation und geben Sie Luft ab, um den Druck zu reduzieren, bis die Anzeichen eines Stresses an der Nahtverschlossen sind. Überpumpen Sie nicht und verwenden Sie keinen Hochdruck-Luftkompressor, da dies zu Nahtlecksagen führen kann. Schließen und vertiefen Sie alle Ventilkappen(3) sicher, indem Sie fest darauf drücken. Den Pool langsam mit Wasser bis 2 cm unter den oberen Luftkammerring füllen. Schwimmbad mit maximalem Wasservolumen 200 cm: 350 Stk, Schwimmbad 300 cm: 830 Liter.

WIE MAN EIN POOL ENTLEERT UND LAGERUNG
Erwachsene entleeren und lagern den Pool. Überprüfen Sie die örtlichen Vorschriften für spezifische Anweisungen zur Entsorgung von Schwimmbadwasser. Entfernen Sie alle Zubehörteile, Spielzeuge usw. aus dem Pool. Öffnen Sie die Ablassventilkappe. Öffnen Sie vorsichtig die Ventilkappen und/oder Auslassventilkappen, um die Luftkammern zu entlüften, und drücken Sie die Seitenwände langsam nach innen und unten, um die Entwässerung des Pools zu beschleunigen. Heben Sie langsam eine Seite des Pools an, um das verbleibende stehende Wasser abzulassen. Setzen Sie anschließend die Ventilkappen wieder ein, um sie für den Stellen Sie sicher, dass der Pool und alle Teile vor dem Falten vollständig trocken sind. Falten und lagern Sie den Liner und das Zubehör an einem trockenen, sauberen Ort im Innenbereich.

REPARIEREN:
Das Produkt wird mit einem Reparaturpflaster geliefert. Wenn Sie eine Vorstellung davon haben, wo sich das Leck befindet, verwenden Sie eine Mischung aus Spülmittel und Wasser in einer Sprühflasche und sprühen Sie sie auf den verdächtigen Bereich. Leck erzeugt Blasen, die den Ort des Lecks lokalisieren. Reinigen Sie den Bereich um das Leck herum gründlich, um Schmutz zu entfernen. Schneiden Sie ein Stück Reparaturpflaster groß genug, um den beschädigten Bereich um ca. 1,5 cm. Runden Sie die Kanten ab, legen Sie sie auf die beschädigte Stelle und drücken Sie fest nach unten. Vielleicht möchten Sie ein Gewicht oben verwenden, um es an Ort und Stelle zu halten. Nicht in einer Stunde nach dem Patchen aufblasen. Wenn das Pflaster nicht verfügbar ist, können Sie Klebstoff auf Silikon- oder Polyurethanbasis für die Reparatur von Campingmatten, Zelten oder Schuhen in Ihrem örtlichen Geschäft kaufen. Bitte beachten Sie in diesem Fall die Anleitung zum Kleber.

FR- MANUEL DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION
Lisez attentivement et enregistrez ces instructions pour plus tard.
La piscine est adaptée aux enfants à partir de 6 ans et au-dessus.
NIVEAU DE REMPLISSAGE MAXIMAL. NE PAS TROP REMPLIR LA PISCINE !

AVERTISSEMENT !
Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance- risque de noyade. Utiliser uniquement sous surveillance constante et compétente. Uniquement pour usage domestique. Uniquement pour une utilisation en extérieur. Les enfants peuvent se noyer dans de très petites quantités d'eau. Videz complètement la piscine après chaque utilisation et rangez la piscine vide de manière à ce qu'elle ne recueille pas l'eau de la pluie ou de toute autre source. Gardez les enfants en vue, restez proches et surveillez-les activement lorsqu'ils sont dans ou près de la piscine et lorsque vous remplissez et videz cette piscine. Lorsque vous recherchez un enfant disparu, vérifiez d'abord la piscine, même si l'enfant est censé être dans la maison. Ne pas laisser plonger ou sauter dans cette piscine. Plonger ou sauter en eau peu profonde peut entraîner des blessures, la paralysie ou la mort.

GÉNÉRAL
Les accessoires de piscine doivent être assemblés et démontés par des adultes seulement. Ne pas installer la piscine sur une pente ou une surface inclinée. La zone où la piscine doit être aménagée doit être absolument plate et plane. L'emplacement de la piscine doit permettre une surveillance constante des enfants dans ou autour de la piscine. Assurez-vous d'installer la piscine dans un endroit qui tient compte le drainage des eau de piscine en fin de saison (pensez à un drain de plancher). La zone où la piscine doit être installée doit être à au moins 2 m de toute structure ou obstruction telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des lignes de fessive ou des lignes électriques. N'installez pas la piscine sur de la boue, du sable, un sol mou ou meuble, une terrasse, une plate-forme, un balcon, du béton, de l'asphalte ou toute autre surface dure. Placez le toboggan à l'abri de la lumière directe du soleil pour réduire le risque de brûlure. Ne pas vous pencher, chevaucher ou exercer de pression sur le mur gonflable ou le mur latéral en cas de blessure ou d'inondation. Ne laissez personne s'asseoir, grimper ou chevaucher les côtés de la piscine. Protégez tous les occupants de la piscine contre les maladies de l'eau récréative en gardant l'eau propre. N'avalez pas l'eau de la piscine. Enlevez tous objets durs, tranchants et lâches tels que les bijoux, les montres, les boucles, les clés, les chaussures, les épingles à cheveux, etcdes utilisateurs avant d'entrer dans le pool. Piscines est exposée à l'usure et à la dégradation. Entretenez correctement votre piscine. Certains types de détérioration excessive ou accélérée peuvent entraîner une défaillance du pivoine. Une défaillance de la piscine peut entraîner de la libération de grandes quantités d'eau de la piscine. Ne modifiez pas ce produit et/ou n'utilisez pas d'accessoires non fournis par le fabricant. Il n'y a pas de pièces

WARNUNG!
Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt- Gefahr des Ertrinkens. Nur unter ständiger und kompetenter Aufsicht verwenden. Nur für den häuslichen Gebrauch. Nur für den Außenbereich.
Kinder können in sehr geringen Mengen Wasser ertrinken. Entleeren Sie den Pool nach jedem Gebrauch vollständig und das leere Schwimmbecken so lagern dass es kein Wasser aus Regen oder anderen Quellen sammelt. Halten Sie Kinder in direkten Sicht, bleiben Sie in der Nähe und überwachen Sie sie aktiv, wenn sie im oder in der Nähe des Pools sind und wenn Sie diesen Pool füllen und leeren. Wenn Sie nach einem vermissten Kind suchen, überprüfen Sie zuerst den Pool, auch wenn das Kind vermutlich im Haus ist. Erlauben Sie kein Tauchen oder Springen in diesen Pool. Tauchen oder Springen in flaches Wasser kann zu Verletzungen, Lähmungen oder zum Tod führen.

ALLGEMEINE
Pool und Pool-Zubehör dürfen nur von Erwachsenen auf- und abgebaut werden. Stellen Sie den Pool nicht an einem Hang oder einer geneigten Oberfläche auf. Der Bereich, in dem der Pool aufgestellt werden soll, muss absolut flach und eben sein. Der Standort des Pools muss eine ständige Überwachung der Kinder im oder um den Pool ermöglichen. Stellen Sie sicher, dass Sie den Pool so in einem Ort errichten, die Entwässerung des Schwimmwassers am Ende der Saison berücksichtigt (Denken Sie an einen Bodenabfluss). Der Bereich, in dem der Pool eingerichtet werden soll, muss mindestens 2 m von einer Struktur oder einem Hindernis wie einem Zaun, einer Garage, einem Haus, überhängenden Zweigen, Wäscheleitungen oder elektrischen Leitungen entfernt sein. Installieren Sie den Pool nicht auf Schlamm, Sand, weichem oder lockerem Boden, Deck, Plattform, Balkon, Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen. Lokalisieren Sie den Pool nicht direkt im prallen Sonnenlicht, um die Wahrscheinlichkeit einer Verbrühung zu verringern. Lehnen Sie sich nicht an, strecken Sie nicht und üben Sie keinen Druck auf die aufblasbare Wand oder Seitenwand aus, da Verletzungen oder Überschwemmungen auftreten können. Lassen Sie niemanden auf dem Pool sitzen, klettern oder die Seiten des Pools überspannen. Schützen Sie alle Postbenutzer vor Freizeitwasserkrankheiten, indem Sie das Wasser sauber halten. Schlucken Sie das Poolwasser nicht. Entfernen Sie alle harten, scharfen und losen Gegenstände wie Schmuck, Uhren, Schnallen, Schlüssel, Schuhe, Haarnadeln usw von den Benutzern, bevor Sie den Pool betreten. Pools unterliegen Verschleiß und Verschlechterung. Pflegen Sie Ihren Pool ordnungsgemäß und ersetzen Sie ihn im ordnungsgemäßen Zustand. Verschleißerscheinungen können zu Pool-Ausfällen führen. Ein Ausfall des Pools kann dazu führen, dass große Mengen Wasser aus dem Pool freigesetzt werden. Ändern Sie dieses Produkt nicht und/oder verwenden Sie Zubehör, das nicht vom Hersteller geliefert wird. Es gibt keine Ersatzteile.

EINRICHTEN
Je nach Größe des Produkts werden zwei oder mehr Erwachsene für die Einrichtung empfohlen. Die Aufbauzeit kann 10 und 20 Minuten (ohne Wasserfüllzeit). Finden Sie eine ebene, saubere Oberfläche, die frei und frei von Steinen, Zweigen oder anderen scharfen Objekten ist, die den Poolliner durchstoßen oder Verletzungen verursachen kann. Einige Gras-Sorten wie St. Augustine und Bermuda können durch den Liner wachsen. Gras, das durch den Liner wächst, ist kein Herstellerdefekt. Bewegen Sie das Produkt (in der Verpackung) an den gewünschten Ort vor dem ausgewählte Stelle. Pumpen Sie das Produkt nicht auf und ziehen Sie es nicht, da dies zu Lecksagen oder Schäden führen kann. Entfalten Sie das Produkt langsam und untersuchen Sie das Produkt auf reißt, Risse oder Einstiche. Verwenden Sie es nicht, wenn das Produkt beschädigt ist. Legen Sie den Pool so gleichmäßig wie möglich aus und schließen Sie die Ablassschraube(n). Blähen Sie jeden Abschnitt durch den Mund auf, während Sie das Ventil leicht an seiner Basis zusammendrücken. Wenn es an den Nähten zu einer Belastung kommt, ist das Produkt möglicherweise überaufgeblasen. Wenn sich eine Naht zu dehnen beginnt, stoppen Sie sofort die Inflation und geben Sie Luft ab, um den Druck zu reduzieren, bis die Anzeichen eines Stresses an der Nahtverschwunden sind. Überpumpen Sie nicht und verwenden Sie keinen Hochdruck-Luftkompressor, da dies zu Nahtlecksagen führen kann. Schließen und vertiefen Sie alle Ventilkappen(3) sicher, indem Sie fest darauf drücken. Den Pool langsam mit Wasser bis 2 cm unter den oberen Luftkammerring füllen. Schwimmbad mit maximalem Wasservolumen 200 cm: 350 Stk, Schwimmbad 300 cm: 830 Liter.

WIE MAN EIN POOL ENTLEERT UND LAGERUNG
Erwachsene entleeren und lagern den Pool. Überprüfen Sie die örtlichen Vorschriften für spezifische Anweisungen zur Entsorgung von Schwimmbadwasser. Entfernen Sie alle Zubehörteile, Spielzeuge usw. aus dem Pool. Öffnen Sie die Ablassventilkappe. Öffnen Sie vorsichtig die Ventilkappen und/oder Auslassventilkappen, um die Luftkammern zu entlüften, und drücken Sie die Seitenwände langsam nach innen und unten, um die Entwässerung des Pools zu beschleunigen. Heben Sie langsam eine Seite des Pools an, um das verbleibende stehende Wasser abzulassen. Setzen Sie anschließend die Ventilkappen wieder ein, um sie für den Stellen Sie sicher, dass der Pool und alle Teile vor dem Falten vollständig trocken sind. Falten und lagern Sie den Liner und das Zubehör an einem trockenen, sauberen Ort im Innenbereich.

REPARIEREN:
Das Produkt wird mit einem Reparaturpflaster geliefert. Wenn Sie eine Vorstellung davon haben, wo sich das Leck befindet, verwenden Sie eine Mischung aus Spülmittel und Wasser in einer Sprühflasche und sprühen Sie sie auf den verdächtigen Bereich. Leck erzeugt Blasen, die den Ort des Lecks lokalisieren. Reinigen Sie den Bereich um das Leck herum gründlich, um Schmutz zu entfernen. Schneiden Sie ein Stück Reparaturpflaster groß genug, um den beschädigten Bereich um ca. 1,5 cm. Runden Sie die Kanten ab, legen Sie sie auf die beschädigte Stelle und drücken Sie fest nach unten. Vielleicht möchten Sie ein Gewicht oben verwenden, um es an Ort und Stelle zu halten. Nicht in einer Stunde nach dem Patchen aufblasen. Wenn das Pflaster nicht verfügbar ist, können Sie Klebstoff auf Silikon- oder Polyurethanbasis für die Reparatur von Campingmatten, Zelten oder Schuhen in Ihrem örtlichen Geschäft kaufen. Bitte beachten Sie in diesem Fall die Anleitung zum Kleber.

ES- MANUAL DE USO Y SEGURIDAD
Lea atentamente y guarde estas instrucciones para más adelante.
La piscina es adecuada para niños a partir de 6 años en mayors.
NIVEL MÁXIMO DE LLENADO. NO LLENE LA PISCINA EN EXCESO.

¡ADVERTENCIA!
Nunca deje a su hijo desatendido- peligro de ahogamiento. Use solo bajo supervisión constante y competente. Solo para uso doméstico. Solo para uso en exteriores. Los niños pueden ahogarse en cantidades muy pequeñas de agua. Vacíe la piscina completamente después de cada uso y almacene la piscina vacía de manera que no recoja agua de la lluvia o de ninguna otra fuente. Mantenga a los niños a la vista, mantenga cerca de ellos y supervíselos activamente cuando estén en la piscina o cerca de ella y cuando la llene y la vacíe. Cuando busque un niño desaparecido, revise primero la piscina, incluso si se cree que el niño está en la casa. No permita buceo o saltar en esta piscina. Bañarse o saltar a aguas poco profundas puede provocar lesiones, parálisis o la muerte.

GENERAL
Los accesorios de la piscina y la piscina deben ser montados y desmontados solo por adultos. No instale la piscina en una pendiente o superficie inclinada. La zona donde se instalará la piscina debe ser absolutamente plana y nivelada.La ubicación de la piscina debe permitir la supervisión constante de los niños dentro o alrededor de la piscina. Asegúrese de configurar la piscina en un lugar que tenga en cuenta el drenaje del agua de la natación al final de la temporada (pensar en un desagüe). El área donde se instalará la piscina debe estar al menos a 2 m de distancia de cualquier estructura o obstrucción, como una cerca, garaje, casa, ramas colgantes, líneas de lavandería o cables eléctricos. No instale la piscina sobre barro, arena, suelo blando o suelto, cubierta, plataforma, balcón, hormigón, asfalto o cualquier otra superficie dura. Ubique la diapositiva fuera de la luz solar directa para reducir la

SE- SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARMANUAL

Läs instruktionerna noggrant och spara dem till senare.
Poolen är lämplig för barn från 6 år och äldre.
MAXIMAL FYLLNADSNIVÅ. FYLL INTE POOLEN FÖR MYCKET!

Varning!
Lämna aldrig ditt barn obevakat - drunkningsrisk. Använd endast under konstant och kompetent övervakning. Endast för hushållsbruk. Endast för utomhusbruk. Barn kan drunkna i mycket små mängder vatten. Töm poolen helt efter varje användning och förvara den tomma poolen på ett sådant sätt att den inte samlar vatten från regn eller någon annan källa. Håll barnen inom synhåll håll dig nära dem och övervaka dem aktivt när de befinner sig i eller i närheten av poolen och när du fyller och tömmer poolen. När du söker efter ett försvunnet barn, kontrollera poolen först, även om barnet tros vara i huset. Låt inte dyka eller hoppa i denna poolen. Dykning eller hoppning i grunt vatten kan resultera i skada, förlamning eller död.

ALLMÄN
Poolen och pooltillbehören får endast monteras och demonteras av vuxna. Ställ inte upp poolen på en sluttning eller lutande yta. Området där poolen ska ställas in måste vara helt platt och plan. Poolens plats måste tillåta konstant övervakning av barn i eller runt poolen. Se till att du ställer in poolen på en plats som tar hänsyn till dränering av simvatten i slutet av säsongen (tänk på en golvbrunn). Området där poolen ska ställas in måste vara minst 2 m från någon struktur eller hinder som ett staket, garage, hus, överhängande grenar, tvättledningar eller elektriska ledningar. Installera inte poolen på lera, sand, mjuk eller lös jord, däck, plattform, balkong, betong, asfalt eller andra hårda ytor. Placera rutschkanan borta från direkt solljus för att minska risken för skållning. Luta dig inte mot det uppblåsbara väggen eller sidoväggen och tryck inte på den, effersom det kan leda till skada eller översvämning. Låt inte någon sitta på, klättra eller ligga på sidan av poolen. Skydda alla poolpassagerar från friltidsvattensjukdomar genom att hålla vattnet rent. Svalj inte poolvattnet. Ta bort alla hårda, vassa och lösa föremål som smycken, klockor, spännen, nycklar, skor, hårnålar etc. från användare innan de går in i poolen. Poolar utsätts för slitage och försämring. Underhåll din pool ordentligt. Vissa typer av överdriven eller accelererad försämring kan leda till att poolen går sönder. Poolfel kan leda till att stora mängder vatten släpps ut från poolen. Andra inte denna produkt och/eller använd tillbehör som inte levereras av tillverkaren. Det finns inga reservdelar.

INRÄTTA
Beroende på produktens storlek rekommenderas två eller flera vuxna för inrätta. Installationstiden kan variera från 10 till 20 minuter (exklusive vattenpåfyllningstid). Hitta en plan, jämn och ren yta som är fri och fri från stenar, grenar eller andra vassa föremål som kan punktera poolfodret eller orsaka skador. Vissa typer av gräs som St.Augustine och Bermuda kan växa genom fodret. Gräs som växer genom fodret är inte en tillverkarfel.Flytta produkten (i förpackningen) till den valda platsen innan du blåser upp. Blås inte upp produkten och dra den eftersom det kan leda till läckage eller skador. Vik längsamt ut produkten och inspektera produkten för revor, rärar eller punkteringar. Använd den inte om produkten är skadad. Lägg ut poolen så jämnt som möjligt och säkra avtappningspluggarna. Blås upp varje sektion genom munnen medan du klämmer lätt på ventilen vid basen. Om det finns någon belastning i sömmarna är produkten överuppblåst. Om någon som börjar anstränga, omedelbart stoppa inflationen och släppa luft för att minska trycket tills tecken på stress på sömmarna är borta. Blås inte upp för mycket eller använd en högtrycksluftkompressor eftersom det kan leda till sönläckage. Stäng och dra ur alla uppblåsningsventilock säkert genom att trycka ner ordentligt på det. Fyll långsamt poolen med vatten till 2 cm under den ovre luftkammarringen. Maximal vattenvolym i poolen 200 cm: 350 liter, poolen 300 cm: 830 liter.

HUR MAN DRÄNERAR POOLEN OCH LAGRING
Vuxna ska tömma och förvara poolen. Kontrollera lokala föreskrifter för specifika anvisningar om kassering av poolvatten. Ta bort alla tillbehör, leksaker etc. från poolen. Öppna dräneringsventillocket. Öppna försiktigt luftventilernas lock och/eller avgasventilernas lock för att tömma luftkamrarna och tryck långsamt sidoväggen inåt och nedåt för att påskynda tömningen av poolen. Lyft långsamt ena sidan av poolen för att tömma ut det återstående stående vattnet. Sätt tillbaka alla ventillock efteråt för förvaring. Se till att poolen och alla delar är helt torra innan du viker ihop den. Vik och förvara fodret och tillbehören på en torr,ren inomhusplats.

REPARERA:
Produkten levereras med en reparation patch. Om du har en aning om var läckan finns, använd en blandning av diskmedel och vatten i en sprayflaska, och spraya över det misstänkta området. Varje läckage kommer att ge upphov till bubblor som kan lokalisera läckan. Rengör noggrant området runt läckan för att avlägsna smuts. Skär en bit reparationslapp som är tillräckligt stor för att överlappa det skadade området med ca 1,5 cm. Runda kanterna, placera på det skadade området och tryck ned ordentligt. Du kanske vill använda en vikt ovanpå för att hålla den på plats.Blås inte upp på en timme efter patchning. Om plåstret inte är tillräckligt kan du köpa kisel- eller polyuretanbaserat lim för reparation av campingmattor, tält eller skor från din lokala butik. I detta fall, se instruktionen för lim.

NO- SIKKERHET OG BRUKERHÅNDBOK

Les nøye og lagre disse instruksjonene til senere.
Bassenget er egnet for barn fra 6 år og eldre.
MAKSIMALT FYLLINGSNIVÅ. IKKE OVERFYLL BASSENGET!

ADVARSEL!
Forlat aldri barnet uten tilsyn - drukningsfare. Skal kun brukes under konstant og kompetent tilsyn. Kun til hjemmebruk. Kun til utendørs bruk. Barn kan drukne i svært små mengder vann. Tøm bassenget helt etter hver bruk og lagre det tomme bassenget på en slik måte at det ikke samler opp vann fra regn eller andre kilder. Hold barn i direkte syn, hold deg nær og aktivt overvåke dem når de er i eller i nærheten av bassenget, og når du fyller og tømmer dette bassenget. Når du søker etter et savnet barn, sjekk bassenget først, selv om barnet antas å være i huset. Ikke tillat dykking eller hopping i dette bassenget. Dykking eller hopping i grunt vann kan føre til skade, lammelse eller død.

GENERELT
Bassenget og bassengtilbehør skal kun monteres og demonteres av voksne. Ikke sett opp bassenget i en skråning eller skrå overflate. Området der bassenget skal settes opp, må være helt flatt og jevnt. Bassenget må ha konstant overvåkning av barn i eller rundt bassenget. Pass på at du setter opp bassenget på et sted som tar hensyn til drenering av svømmevann på slutten av sesongen (tenk på et gulvavløp). Området der bassenget skal settes opp, må være minst 2 m unna enhver struktur eller hinding, for eksempel gjerde, garasje, hus, overhengende grener, vaskelinjer eller elektriske ledninger. Ikke installer bassenget på gjørme, sand, myk eller løs jordtilstand, dekk, plattform, balkong, betong, asfalt eller andre harde overflater. Finn sklien ut av direkte sollys for å redusere sannsynligheten for skålding.Ikke len deg, straddle eller utøv trykk på den oppblåsbare vegggen eller sideveggen, da skade eller oversvømmelse kan oppstå. Ikke la noen sitte på, klatre eller straddle sidene av bassenget. Beskytt alle bassengbeboere mot rekreasjonsvannssykdommer ved å holde vannet rent. Ikke svelg bassengvannet. Fjern alle harde, skarpe og løse gjenstander som smykker, klokker, spenner, nøkler, sko, hårnåler osv. Bassenger er utsatt for slitasje og forringelse. Vedlikehold bassenget på riktig måte. Visse typer overdreven eller akselerert forvering kan føre til bassengfeil. Bassengfeil kan føre til at store mengder vann slippes ut fra bassenget. Ikke modifiser dette produktet og/eller bruk tilbehør som ikke leveres av produsenten. Det er ingen reservedeler.

OPPSETT
Avhengig av størrelsen på produktet, anbefales to eller flere voksne for oppsett. Oppsenttiden kan variere fra 10 til 20 minutter (unntatt vannfyllingstid). Finn en flat, jevn, ren overflate som er fri og fri for steiner, grener eller andre skarpe gjenstander som kan punktere bassengforingen eller forårsake skade. Visse grenstyper som St. Augustine og Bermuda kan vokse gjennom lineren. Gress som vokser gjennom foringen er ikke en fabrikantfeil. Flytt produktet (i emballasjen) til det valgte stedet for oppblåsing. Produktet må ikke blåses opp og dras, da det kan føre til lekkasjer eller skader. Brett produktet langsomt ut og inspiser produktet for riper, tårer eller punkteringer. Ikke bruk den hvis produktet er skadet. Legg bassenget ut så jevnt som mulig og lukk avtappingspluggene. Blås opp hver del ved munn mens du klemmer ventilen lett ved foten. Hvis det er noen anstrengelse i sømmene, er produktet overoppblåst. Hvis en som begynner å strekke seg, stopper umiddelbart oppblåsingen og slipper ut luft for å redusere trykket til tegn på belastning på sømmen er borte. Ikke blås opp eller bruk en høytrykkskompressor for mye, da det kan føre til sømlekkasjer. Lukk og sett på plass alle(e) oppblåsingsventillokk på en sikker måte ved å trykke den bestemt ned. Fyll bassenget langsomt med vann til 2 cm under den øvre luftkammerringen. Maksimalt vannvolum svømmebasseng 200 cm: 350 liter, svømmebasseng 300 cm: 830 liter.

REPARERA:
Produkten levereras med en reparation patch. Om du har en aning om var läckan finns, använd en blandning av diskmedel och vatten i en sprayflaska, och spraya över det misstänkta området. Varje läckage kommer att ge upphov till bubblor som kan lokalisera läckan. Rengör noggrant området runt läckan för att avlägsna smuts. Skär en bit reparationslapp som är tillräckligt stor för att överlappa det skadade området med ca 1,5 cm. Runda kanterna, placera på det skadade området och tryck ned ordentligt. Du kanske vill använda en vikt ovanpå för att hålla den på plats.Blås inte upp på en timme efter patchning. Om plåstret inte är tillräckligt kan du köpa kisel- eller polyuretanbaserat lim för reparation av campingmattor, tält eller skor från din lokala butik. I detta fall, se instruktionen för lim.

DK- SIKKERHEDS- OG BRUGERVEJLEDNING

Læs omhyggeligt og gem disse instruktioner til senere.
Puljen er velegnet til børn fra 6 år og ældre.
MAKSIMALT FYLDNINGSNIVEAU. OVERFYLD IKKE POOLEN!

ADVARSEL!
Efterlad aldrig dit barn uden opsyn - fare for drukning. Brug kun under konstant og kompetent tilsyn. Kun til husholdningsbrug. Kun til udendørs brug. Børn kan drukne i meget små mængder vand. Tøm poolen helt efter hver brug og opbevar den tomme pool på en sådan måde, at den ikke opsamler vand fra regn eller anden kilde. Hold børn i dit direkte syn, hold dig tæt og overvåg dem aktivt, når de er i eller i nærheden af poolen, og når du fylder og tømmer denne poolen. Når du leder efter et forsvundet barn, skal du først kontrollere poolen, selvom barnet menes at være i huset. Tillad ikke dykning eller hoppe i denne pulje. Dykning eller spring ud på lavt vand kan medføre skade, lammelse eller død.

GENEREL
Poolen og pooltilbehør må kun samles og adskilles af voksne. Indstil ikke poolen på en skråning eller hældende overflade. Det jævne, hvor poolen skal oprettes, skal være helt fladt og niveau. Poolen placeringen skal tillade konstant overvågning af børn i eller omkring poolen. Sørg for at oprette poolen på et sted, der tager højde for dræning af svømmevand i slutningen af sæsonen (tænk på et gulvafløb). Det område, hvor poolen skal oprettes, skal være mindst 2 m væk fra enhver struktur eller hindring såsom et hegn, garage, hus, overhængende grene, vaskeledninger eller elektriske ledninger. Du må ikke installere poolen på mudder, sand, blød eller løs jord tilstand, dæk, platform, balkon, beton, asfalt eller andre hårde overflader. Find diæset ud af direkte sollys for at reducere sandsynligheden for skoldning. Læn dig ikke, skræve over eller udøve pres på den oppustelige væg eller sidevæg, da der kan opstå personskade eller oversvømmelse. Lad ikke nogen sidde på, klatre eller strække siderne af poolen. Beskyt alle poolbeboere mod rekreative vandsygdomme ved at holde vandet rent. Slug ikke poolvandet. Fjern alle hårde, skarpe og løse genstande, som sæsom smykker, ure, spænder, negler, sko, hårnåle osv fra brugerne, før du går ind i poolen. Poolen er udsat for slid og forringelse. Vedligehold din poolen korrekt. Visse typer overdreven eller accelereret forringelse kan føre til poolen fejl. Poolen fejl kan medføre, at store mængder vand frigives fra poolen. Du må ikke ændre dette produkt og/eller bruge tilbehør, der ikke er leveret af producenten. Der er ingen reservedele.

OPSÆTNING
Afhængigt af produktets størrelse anbefales to eller flere voksne til opsætning. Opsætning tiden kan variere fra 10 til 20 minutter (ekskl. vandpåfyldningstid). Find en flad, jævn, ren overflade, der er fri og klart for sten, grene eller andre skarpe genstande, der kan punktere poolforingen eller forårsage personskade. Visse typer græs såsom St. Augustinus og Bermuda kan vokse gennem foringen. Græs, der vokser gennem foringen, er ikke en producentfejl. Flyt produktet (i emballagen) til det valgte sted, før det pustes op. Oppust ikke produktet og træk det, da det kan resultere i lækager eller skader. Udfold langsomt produktet og inspicer produktet for rip, tårer eller punkteringer. Brug det ikke, hvis produktet er beskadiget. Læg poolen så jævnt ud som muligt, og luk afløbsproppen(e). Oppust hvert afsnit gennem munden, mens du klemmer ventilen let ved bunden. Hvis der er nogen belastning i sømmene, er produktet over oppustet. Hvis en som begynder at spænde, skal du straks stoppe til Oppust, frigivelse luft for at reducere trykket, indtil tegn på stress på sømmen er væk. Du må ikke over oppumpe eller bruge en højtryks luftkompressor, da dette kan medføre sømlækager. Luk og fordyb alle oppumpnings ventilhætter sikkert ved at trykke den fast ned. Fyld langsomt poolen med vand indtil 2 cm under den øverste luftkammerring. Maksimal vandmængde poolen 200 cm: 350 liter, poolen 300 cm: 830 liter.

SÅDAN DRÆNES POOLEN OG OPBEVARING
Voksne skal dræne og opbevare poolen. Kontroller lokale regler for specifikke retninger vedrørende bortskaffelse af poolen vand. Fjern alt tilbehør, legetøj osv. Fra poolen. Åbn afløbsventilhætten. Åbn forsigtigt oppumpnings ventilhætterne og/eller udstødningsventilhætterne for at tømme luft kamrene, og skub langsomt sidevæggen indad og ned for at fremskynde dræningen af poolen. Løft langsomt den ene side af poolen for at dræne det resterende stående vand ud. Indsæt alle ventilhætter bagefter til opbevaring. Sørg for at poolen og alle dele er helt tørre før de foldes. Fold og opbevar foringen og tilbehøret på et tørt, ren indendørs sted.

REPARERE:
Produktet leveres med en reparationspatch. Hvis du har en ide om, hvor lækagen er, skal du bruge en blanding af opvaskemiddel og vand i en sprayflaske og sprøjte over det mistænkelige område. Enhver lækage vil producere bobler, der vil lokalisere lækage placering. Rengør området omkring lækagen grundigt for at fjerne snavs. Skær et stykke reparationsplaster, der er stort nok til at overlappe det beskadigede område med ca 1,5 cm. Rund kanterne, placer det på det beskadigede område, og tryk hårdt ned. Det kan være nødvendigt at bruge en vægt på toppen for at holde den på plads. Blæs ikke op på en time efter lappning. Hvis plasteret ikke er tilstrækkeligt, kan du købe silicium- eller polyurethanbaseret lim til reparation af campingmåtter, telte eller sko i din lokale butik. I dette tilfælde henvises til instruktionerne til limen.

HU- BIZTONSÁGI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Olvassa el figyelmesen, és mentse el ezeket az utasításokat későbbre.
A medence 6 éves és idősebb gyermekek számára alkalmas.
MAKSIMALT FYLDNINGSNIVEAU. OVERFYLD IKKE POOLEN!

FIGYELEM!
Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül - Ózönvíz veszélye. Csak állandó és hozzáértő felügyelet mellett használható. Csak háztartási használatra. Csak kültéri használatra. A gyerekek nagyon kis mennyiségű vízben fulladhatnak. Ürítse ki teljesen a medencét minden használat után, és tárolja az oly módon hogy ne gyűjtsön vizet esőből vagy más forrásból. Tartsa a gyermekeket a közvetlen látás, maradjon a közelben, és aktívan felügyelje őket, amikor azok a medencében vagy annak közelében, és amikor tölti és üríti ezt a medencét. Ha eltűnt gyermeket keres, először ellenőrizze a medencét, még akkor is, ha a gyermekről úgy gondolják, hogy a házban van. Ne engedje meg a búvárkodást vagy a medencébe való ugrást. A búvárkodás vagy a sekély vízbe való ugrás sérülést, bénulást vagy halált okozhat.

ÁLTALÁNOS
A medence és medence tartozékokat csak felnőttek szerelhet össze és szerelhetik szét. Ne állítsa a medencét lejtős vagy ferde felületen. A medencét teljesen sík és vízszintes területen kell létrehozni. A medence helyének lehetővé kell tennie a medencében vagy környékén lévő gyermekek állandó felügyeletét. Ügyeljen arra, hogy a medencét olyan helyen állítsa be, amely figyelembe veszi az úszóvíz elvezetését a szezon végén (gondoljunk csak a padlólefolyóra). A medence felállításának helyszínének szükség területének legalább 2 m-ek kell lennie minden építménytől vagy akadálytól, például kerítéstől, garázstól, háztól, tűnyűló ágaktól, mosóvezetékektől vagy elektromos vezetékektől. Ne szerelje fel a medencét sárra, homokra, puha vagy laza talajra, fedélzetre, platformra, erkélyre, betonra, aszfaltra vagy bármilyen más kemény felületre. Keresse meg a csúszkát a közvetlen napfénytől, hogy csökkentse a forrázás veszélyét.Ne hajoljon, ne tekerje meg, és ne gyakoroljon nyomást a felfújható falra vagy az oldalfalra, mert sérülés vagy ároz léphet fel. Ne engedje, hogy bárki oljön, másszon vagy fejjen át a medence oldalán. A víz tiszta tartásával vedje meg a medencében tartózkodókat a szabadidős vízbetegségektől. Ne nyelje le a medence vizét. Távolítson el minden kemény, éles és laza tárgyat, például ékszereket, órákat, csatokat, kulcsokat, cipőket, hajtűket stb.a felhasználóktól, mielőtt belépnének a medence . A medencék kopásnak és romlásnak vannak kitéve. Megfelelően tartsa fenn a medencét. A túlzott vagy felgyorsult állapotromlás bizonyos típusai a medence meghibásodásához vezethetnek. A medence meghibásodása nagy mennyiségű víz szabadulhat fel a medencéből. Ne módosítsa a terméket és/vagy ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket nem a gyártó biztosít. Nincsenek pótalkatrészek.

ÖSSZESERELÉS
A termék méretétől függően két vagy több felnőtt ajánlott az összszerelés. Medence összszerelés idő 10 és 20 perc közöttt változhat (kivéve a vízöltési idő). Keressen egy sima, tiszta felületet, amely mentes és mentes a következő, ágaktól vagy más éles tárgyaktól, amelyek átszúrhatják a medence bélését vagy sérülést okozhatnak. Bizonyos típusfajták, mint például Szent Ágoston és Bermuda a bélésen keresztül nőhetnek. A bélésen keresztül növekvő fű nem gyártói hiba. A felfújása előtt vigye át a terméket (a csomagolásban) a kiválasztott helyre. Ne fújja fel és ne húzza át, mert ez szivárgást vagy sérülést okozhat. Lassan hajtsa ki a terméket, és ellenőrizze a terméket, hogy nincs-e szakadás, szakad vagy szúrás. Ne használja fel, ha a termék sérült. Helyezze ki a medencét egy lehető legegyenletesebben, és csukja le a leeresztő dugó(ka)t. Fújja fel szájon át az egyes szakaszokat, miközben a szélepet annak alapjánál enyhén megnyomja. Ha a varratok feszülnek, a termék túlfújódik. Ha bármelyik varrás megerősödik, azonnal állítsa le a felfújást és engedje fel a levegőt, hogy csökkentse a nyomást, amíg a varrás feszültségének jelei el nem tűnnek. Ne fújja fel túlnyomásos légkompresszort, és ne használjon nagynyomású légkompresszort, mert ez varrás szivárgását okozhatja. Zárja le és nyomja le szorosan a lefújószelepek(ek) kupakait, amikor befejezik. Lassan töltse fel a medence vizet 2 cm-ig a felső légkamra gyűrűje alatt. Maximális vízmennyiségű úszómedence 200 cm: 350 liter, úszómedence 300 cm: 830 liter.

HOGYAN LEHET LEERESZTENI A MEDENCÉT ÉS TÁROLNI

Felnőttek le kell üríteni és tárolni kell a medence. Ellenőrizze a helyi szabályok az uszodavíz ártalmatlanítására vonatkozó konkrét utasításokért. Távolítson el minden tartozékot, játékot stb. a medencéből. Nyissa ki a leeresztő szelep kupakját. Óvatosan nyissa ki a felfújószelep-kupakokat és/vagy a kipufogószelep kupakját, hogy leeresztse a légkamrákat, és lassan nyomja befelé és lefelé az oldalfalat, hogy felgyorsítsa a medence vízelvezetését. Lassan emelje fel a medence egyik oldalát, hogy kiszivárogjon a fennmaradó álló víz. Helyezze vissza az összes szelep kupakot tárolás céljából. Az összecsukás előtt győződjön meg arról, hogy a medence és az összes alkatrész teljesen száraz. Hajtsa össze és tárolja a bélést és a tartozékokat száraz, tiszta beltéri helyen.

JAVÍTÁS:

A termék javító tapaszt tartalmaz. Ha van egy ötlete, hogy hol van a szivárgás, használjon mosogatószer és víz keverékét egy spray palackban, és fújja be a medence felületét. Bármely szivárgás olyan buborékokat eredményez, amelyek pontosan meghatározzák a szivárgás helyét. Alaposan tisztítsa meg a szivárgást körülvevő területet, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket. Vágjon egy javító tapaszt, ami elég nagy ahhoz, hogy átfedje a sérült területet kb. 1,5 cm-rel. Kerekítse le a széleket, helyezze a sérült területre, és nyomja le erősen. Erdemes lehet sályt használni a tetején. Ne fújja fel a tapaszt egy órán belül ne fújja fel. Ha a tapasz nem áll rendelkezésre, szilíciumvagy poliuretán alapú ragasztót vásárolhat kempingszőnyegek, sátrak vagy cipők javításához a helyi üzletben. Ebben az esetben kérjük, olvassa el a ragasztó utasítását.

HR- SIGURNOSNI I KORISNIČKI PRIRUČNIK

Pročitajte i sačuvajte ove upute za kasnije.
Bazen je pogodan za djecu od 6 godina i više godina.
MAKSIMALNA RAZINA PUNJENJA. NEMOJTE PREPUNITI BAZEN!

UPOZORENJE!
Nikada ne ostavljajte djetete bez nadzora - opasnost od utapanja. Koristite samo pod konstanta i kompetentnim nadzorom. Samo za kućnu uporabu. Samo za vanjsku upotrebu. Djeca se mogu utopiti u vrlo malim količinama vode. Ispraznite bazen u potpunosti nakon svake uporabe i pohranite prazan bazen na takav način da ne skuplja vodu iz kiše ili bilo kojeg drugog izvora. Držite djecu na pravnom vidiku, ostanite blizu i aktivno im nadzirite kada su u bazenu ili blizu njega i kada punite i praznite ovaj bazen. Kada tražite nestalo dijete, prvo provjerite bazen, čak i ako se smatra da je dijete u kući. Ne dopustite ronjenje ili skakanje u ovaj bazen. Ronjenje ili skakanje u plitku vodu može rezultirati ozljedom, paralizom ili smrću.

GENERALE
Pribor za bazen treba biti pažljivo i pažljivo sastavljen i rastavljen samo odrasli. Ne postavljajte bazen na kosini ili nagnutoj površini. Područje na kojem se bazen treba postaviti mora biti apsolutno ravno i ravno. Lokacija bazena mora omogućiti stalan nadzor djece u bazenu ili oko njega. Pobrinite se da postavite bazen na mjestu koje uzima u obzir drenažu vode za kupanje na kraju sezone (razmislite o podnom odvodu). Područje na kojem će se bazen postaviti mora biti najmanje 2 m udaljeno od bilo koje građevine ili prepreke poput ograde, garaže, kuće, nadvisnih grana, praonica rublja, ili električne žice. Ne postavljajte bazen na blato, pijesak, meko ili rastresito stanje tla, palubu, platformu, balkon, beton, asfalt ili bilo koje druge tvrde površine. Pronađite slajd izvan izravnog sunčevog svjetla kako biste smanjili vjerojatnost opeklina. Ne naginjujte se, ne koračajte i ne vršite pritisak na zid ili bočni zid jer može doći do ozljede ili pojave. Ne dopustite nikome da sjedi, penje se ili korača po bokovima bazena. Zaštitite sve korisnici bazena od rekreacijskih vodenih bolesti održavanjem vode čistom. Nemoj progutati vodu iz bazena. Uklonite sve tvrde, oštre i labave predmete kao što su nakit, satovi, kopče, ključevi, cipele, ukosnice itd. od korisnika prije ulaska bazen. Bazeni su podložni trošenju i kvarenju. Pravilno održavajte svoj bazen. Određene vrste prekomjernog ili ubrzanog propadanja mogu dovesti do kvara bazena. Kvar bazena može uzrokovati ispuštanje velikih količina vode iz bazena. Nemojte mijenjati ovaj proizvod i/ili koristiti dodatnu opremu koju nije isporučio proizvođač. Nema rezervnih dijelova.

POSTAVITI

Ovisno o veličini proizvoda, za postavljanje se preporučuju dvije ili više odraslih osoba. Vrijeme postavljanja može varirati od 10 do 20 minuta (isključujući vrijeme punjenja vode). Pronađite ravnu čistu površinu koja je slobodna i bista od kamenja, grana ili drugih oštrih predmeta koji mogu probiti oblogu bazena ili uzrokovati ozljede. Određene vrste trave kao što su Sveti Augustin i Bermude mogu rasti kroz oblogu. Trava koja raste kroz oblogu nije nedostatak proizvođača. Premjestite proizvod (u pakiranju) na odabrano mjesto prije napuhavanja. Nemojte napuhati proizvod i povući ga jer može rezultirati curenjem ili oštećenjem. Polako rasklopite proizvod i pregledajte ga kako biste utvrdili jesu li prisutni rezovi, suze ili punkcije. Ne se smije upotrijebiti ako je oštećen. Postavite bazen što je moguće ravnomjernije i zatvorite odvodne čepove. Napuhajte svaki dio od usta dok lagano stiščete ventil u podnožju. Ako postoji naprezanje na šavovima, proizvod je previše napuhan. Ako bilo koji šav počne naprezati, odmah zaustavite inflaciju i pustite zrak da smanji pritisak dok ne nestanu znakovi naprezanja na šavu. Nemojte pretjerano napuhivati ili koristiti visokotlačni kompresor zraka jer to može rezultirati propuštanjem šava. Zatvorite i čvrsto utisnite zatvarač (zatvarače) svih ventila za napuhavanje tako da ga čvrsto pritisnete dolje. Polako napunite bazen vodom do 2 cm ispod gornjeg prstena zračne komore. Najveći volumen vode u bazenu 200 cm: 350 litara, bazen 300 cm: 830 litara.

KAKO ISCJEDITI BAZEN I SKLADIŠTENJE

Odrasli moraju isušiti i pohraniti bazen. Provjerite lokalne propisi za postupke upute vezane uz injavanje bazenske vode. Uklonite svu dodatnu opremu, igračke itd. iz bazena. Otvorite poklopac odvodnog ventila. Pažljivo otvorite poklopce ventila za napuhavanje i/ili poklopce ispusnih ventila kako biste ispuhali zračne komore i polako gurajte bočnu stijenku prema unutra i dolje kako biste ubrzali odvodnju bazena. Polako podignite jednu stranu bazena da biste izvukli preostalu stajaću vodu. Ponovno umetnite sve poklopce ventila za skladištenja. Budite sigurni da su bazen i svi dijelovi potpuno suhi prije presavijanja. Preklopite i pohranite oblogu i pribor na suhom, čistom unutarnjem mjestu.

PORAVAK:

Proizvod dolazi s zakrpom za popravak. Ako imate ideju gdje curi, upotrijebite mješavinu tekucine za pranje posuđa i vode u boci za prskanje i poprskajte sumnjivo područje. Svako curenje proizvest će mjehuriće koji će odrediti mjesto curenja. Temeljito očistite područje koje okružuje curenje kako biste uklonili prljavštinu. Izrežite komad zakrpe za popravak dovoljno velik da preklapa oštećeno područje za približno 1,5 cm. Zaokružite rubove, stavite na oštećeno područje i čvrsto pritisnite. Možda ćete htjeti upotrijebiti težinu na vrhu kako biste je zadržali na mjestu. Ne napuhati se jedan sat nakon krpanja. Ako flaster nije dostupan, možete kupiti silikon ili ljepilo na bazi poliuretana za popravak prostirki za kampiranje, šatora ili cipela iz svoje lokalne trgovine. U tom slučaju pogledajte upute za ljepilo.

SK- BEZPEČNOSTNÁ A POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Pozorne si prečítajte a uložte si tieto pokyny na neskôr.
Bazén je vhodný pre deti od 6 rokov a starších.
MAXIMÁLNA ÚROVEŇ NAPLNENIA. BAZÉN NEPREPĽŇAJ!

VAROVANIE!
Nikdy nenechávajte svoje dieťa bez dozoru - nebezpečenstvo utopenia. Používajte len pod neustálym a kompetentným dohľadom. Len na domáce použitie.Iba na vonkajšie použitie. Deti sa môžu utopiť vo veľmi malom množstve vody. Po každom použití bazén úplne vyprázdnite a prázdny bazén skladujte takým spôsobom nezhromažďovať vodu z dažďa ani z iného zdroja. Majte deti na očiach, zostaň blízko a aktívne na ne dohliadajte, keď sú v bazéne alebo v jeho blízkosti a keď plníš a vyprázdňuješ tento bazén. Pri hľadaní nezvestného dieťaťa najskôr skontrolujte bazén, aj keď sa predpokladá, že je v dome. Nedovoľte potápanie alebo skákanie do tohto bazéna. Potápanie alebo skákanie do plytkej vody môže mať za následok zranenie, paralýzu alebo smrť.

VSEOBECNE

Príslušenstvo k bazénom a bazénom môžu montovať a rozoberať len dospelí. Neumiestňujte bazén na svah alebo šikmý povrch. Priestor kde má byť bazén zriadený musí byť úplne rovný a rovný. Umiestnenie bazéna musí umožňovať neustály dohľad nad deťmi v bazéne alebo okolo neho. Uistite sa, že ste nastavili bazén na mieste, ktoré berie do úvahy odtok plávajúcej vody na konci sezóny (myslite na podlahový odtok). Oblasť v ktorej sa má bazén zriadiť musí byť vzdialená najmenej 2 m od akejkoľvek konštrukcie alebo prekážky ako je plot, garáž, dom, previsnuté vetvy, prácovne, alebo elektrické vedenie. Bazén neinštalujte na bahno, piesok, mäkkú alebo voľnú pôdu, palubu, plošinu, balkón, betón, asfalt alebo iné tvrdé povrchy. Vyhľadajte sklz z priameho slnečného svetla, aby ste znížili pravdepodobnosť obarenia. Nenakláňajte sa, nevychádzajte sa ani nevyvíjajte tlak na nafukovacie stenu alebo bočnú stenu, ak by mohlo dôjsť k zraneniu alebo zaplaveniu. Nedovoľ tie nikomu sedieť, šplhať alebo prechádzať po stranách bazéna. Chráňte všetkých obyvateľov bazéna pred chorobami vody z rekreačných činností udržiavaním vody v čistote. Neprehĺtajte vodu z bazéna. Pred vstupom do bazéna odstráňte od používateľov všetky tvrdé, ostré a voľné predmety, ako sú šperky, hodinky, pracky, kľúče, topánky, sponky do vlasov atď od používateľov pred vstupom do bazéna. Bazény podliehajú opotrebeniu a poškodeniu. Správne udržiavať svoj bazén. Určité typy nadmerného alebo zrýchleného chátrania môžu viesť k zlyhaniu bazéna. Zlyhanie bazéna môže spôsobiť uvoľnenie veľkého množstva vody z bazéna. Nepravujte tento výrobok a/alebo nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nedodáva výrobca.Neexistujú žiadne náhradné diely.

NASTAVIŤ

V závislosti od veľkosti produktu sa na nastavenie odporúčajú dvaja alebo viaceri dospelí. Čas nastavenia sa môže pohybovať od 10 do 20 minút (okrem času naplnenia vodou). Nájdite plochý, rovný čistý povrch, ktorý je voľný a bez kameňov, vetiev alebo iných ostrých predmetov, ktoré môžu prepichnúť vložku do bazéna alebo spôsobiť zranenie. Niektoré druhy trávy, ako napríklad Svätý Augustín a Bermudy, môžu rásť cez vložku. Tráva rastúca cez vložku nie je výrobná chyba. Presuňte produkt (v jeho obale) na vybrané miesto.Produkt nenafukujte a nebalujte ho, pretože to môže viesť k poškodeniu a netesnosti alebo poškodeniu. Pomaly rozložte produkt a skontrolujte produkt, či neobsahuje trhliny, trhliny alebo vpichy. Nepoužívajte ho, ak je produkt poškodený. Položte bazén čo najrovnomernejšie a zatvorte odtokový zátku (s). Nafúknite každú časť ústami a pri ľahkom stlačení ventilu na jeho spodku. Ak je vo švikoch nejaké namáhanie, produkt je nadmerne nafúknutý. Ak akýkoľvek šev začne stres, okamžite zastavte nafukovanie a uvoľnite vzduch na zníženie tlaku, až kým priznaky napätia na šev zmizní. Nepreplňujte ani nepoužívajte vysokotlakový vzduchový kompresor, pretože to môže mať za následok únik švov. Bezpečne zatvorte a zaklenujte všetky uzávery nafukovacích ventilov pevným zatlačením nadol. Pomaly naplňte bazén vodou do 2 cm pod horným kruhom vzduchovej komory. Maximálny objem vody bazén 200 cm: 350 litrov, bazén 300 cm: 830 litrov.

AKO VYPUSTIŤ BAZÉN A SKLADOVANIE

Dospelí musia vypustiť a skladovať bazén. Pozrite si miestne predpisy, kde nájdete konkrétne pokyny na likvidáciu vody z bazénov. Odstráňte z bazéna všetko príslušenstvo, hračky atď. Otvorte uzáver odtokového ventilu. Opatrne otvorte uzávery nafukovacích ventilov a/alebo uzávery výfukových ventilov, aby ste vyfúkli vzduchové komory, a pomaly zatlačte bočnú stenu dovnútra a nadol, aby ste urýchlili odtok bazéna. Pomaly zdvihnite jednu stranu bazéna, aby ste vypustili zvyšnú stojatú vodu. Potom znova vložte všetky uzávery ventilov na uskladnenie. Pred zložením sa uistite, že bazén a všetky časti sú úplne suché. Zložte a uchovávajte vložku a príslušenstvo na suchom, čistom vnútornom mieste.

OPRAVA:

Výrobok sa dodáva s opravnou náplasťou. Ak máte predstavu, kde je únik, použite zmes tekutiny a vody na umývanie riadu v sprejovej fľaši a nastriekajte podozrivú oblasť. Akýkoľvek únik vytvorí bubliny, ktoré presne určia miesto úniku. Dôkladne vyčistite oblasť okolo úniku, aby ste odstránili všetky špina. Odrežte kúsok opravnej náplasti dostatočne veľký na to, aby ste poškodenú oblasť prekryvali o cca. 1,5 cm. Zaoblejte okraje, položte na poškodenú oblasť a pevne zatlačte. Možno budete chcieť použiť váhu hore, aby ste ju udržali na mieste. Nenafukujte ja jednu hodinu po opravekh náplasť nie je k dispozícii, môžete si zakúpiť silikónové alebo polyuretánové lepidlo na opravu kempingových rohoží, stanov alebo topánok z miestneho obchodu. V takom prípade si prečítajte pokyny pre lepidlo.

SI- VARNOSTNI IN UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Skrbno preberite in ta navodila shranite za pozneje.
Bazen je primeren za otroke od 6 let in več.
NAJVIŠJA RAVEN NAPOLNJENOSTI. NE NAPOLNITE BAZENA ČEZMERNO!

OPOZORILO!
Nikoli ne pustite svojega otroka brez nadzora - nevarnost utapljanja. Uporabljajte samo pod konstanta in pristojnim nadzorom. Samo za domačo uporabo. Samo za zunanjo uporabo. Otroci se lahko utopijo v zelo majhnih količinah vode. Bazen po vsaki uporabi popolnoma izpra