Κέντρο Εξουσιοδοτημένου Ξέρβις ή τον τοπικό Διανομέα, για τον πλήρη κατάλογο των Εξουσιοδοτημένων Κέντρων Εξυπηρέτησης και Διανομέων παρακαλούμε ανατρέξτε στο συνημμένο φυλλάδιο. Η Εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που έχουν προκύψει λόγω εσφαλμένης χρήσης, κακής χρήσης ή που προκαλούνται λόγω μη τήρησης των παρόντων οδηγιών. Η εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει τα καταναλωτικά σας δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος.
Όταν επικοινωνείτε με ένα από τα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Εξυπηρέτησης ή τον Διανομέα της περιοχής σας, μπορεί να σας ζητηθούν οι παρακάτω πληροφορίες. Ημερομηνία παραγωγής: Εμφανίζεται ως 4ψήφιος Αριθμός Παρτίδας στο μεταχρηματιστή, στο πίσω μέρος του προϊόντος.
Τα 2 πρώτα ψηφία αντιστοιχούν στην εβδομάδα κατασκευής και τα 2 τελευταία ψηφία αντιστοιχούν στο έτος κατασκευής.
Π.χ.: 3415 - το προϊόν κατασκευάστηκε την 34η εβδομάδα του έτους 2015.

Αυτές οι οδηγίες είναι επίσης διαθέσιμες στον ιστότοπό μας. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hot-europe.com/support

Το εμπορικό σήμα REVLON® χρησιμοποιείται με άδεια της Revlon.

© 2015 Revlon. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

PL

NALEŻY ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ UŻYCIA

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać wszystkie instrukcje

Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub inną osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, umysłowych lub poznawczych bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy wyłącznie pod opieką osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo lub po udzieleniu przez nie instrukcji dotyczących korzystania z urządzenia oraz związanych z tym zagrożeń. Dzieci nie mogą używać urządzenia jako zabawki. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej są niedozwolone.

Urządzenie to może być wykorzystywane wyłącznie z dołączonym do niego zasilaczem.

Urządzenie może być zasilane wyłącznie prądem o bezpiecznym niskim napięciu odpowiadającym oznaczeniom na urządzeniu.

OSTRZEŻENIE: w razie zepsucia się urządzenia nie należy podejmować żadnych prób jego naprawy. Urządzenie nie posiada żadnych części lub elementów, które mogą być samodzielnie serwisowane przez użytkownika.

OSTRZEŻENIE: Urządzenia nie należy brać do łazienki.

OSTRZEŻENIE: Jeśli urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć (pozycja OFF [O]).

OSTRZEŻENIE: Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, jak opisano w instrukcji obsługi. Należy stosować wyłącznie akcesoria zalecane przez producenta.

A. Gruboziarnista tarcza do modelowania kształtu paznokcia
Piłowanie grubych paznokci u stóp i modelowanie ich kształtu.
B. Średnioziarnista tarcza do modelowania kształtu paznokcia
Piłowanie grubszych paznokci i modelowanie ich kształtu.
C. Mała drobnoziarnista tarcza do modelowania kształtu paznokcia
Delikatne piłowanie paznokci i modelowanie ich kształtu.
D. Mała drobnoziarnista tarcza do modelowania kształtu paznokcia
E. Stożek piłujący
Wygładzanie krawędzi paznokci lub delikatne usuwanie martwego naskórka.
F. Gruboziarnista tarka do usuwania zrogowaceń
Usuwanie zrogowaceń skóry.
G. Nasadka do odsuwania skórek
H. Cienki zaokrąglony pilnik
Wygładzanie powierzchni paznokci i usuwanie martwego naskórka wokół nich.
I. Pilnik drobny
Modelowanie kształtu brzegów paznokci.
J. Szczoteczka czyszcząca
Czyszczenie wymodelowanych paznokci.
K. Stożek polerujący
Wygładzanie i polerowanie paznokci u rąk.
L. Tarcza do polerowania
Wygładzanie i polerowanie paznokci u nóg.
M. Ręczny przyrząd do odsuwania skórek
Odsuwanie skórek.
N. Pisak do manicure
2 prędkości pracy umożliwiają przeprowadzenie zabiegu w sposób efektywny i delikatny.
O. Dioda LED ładowania
Podczas ładowania dioda pozostaje włączona.
P. Suszarka do paznokci
Nadmuch chłodnego powietrza przyspieszający wysychanie paznokci.

Sposób użycia pisaka do manicure
1. Przed użyciem sprawdź, czy urządzenie jest w pełni naładowane. Aby je naładować, włóż wtyczkę przewodu zasilacza do otworu na końcu aparatu, a następnie podłącz zasilacz do kontaktu. Lampka kontrolna będzie się świecić sygnalizując, że urządzenie się ładuje.
2. Wybrać jedną z 12 wymiennych nakładek i wcisnąć do końcówki urządzenia. W celu wyjęcia mocno wyciągnąć z podstawy nakładki.
3. Rozpocznij pracę z urządzeniem regulują prędkość dwustopniowym przełącznikiem.
4. W celu zapewnienia lepszej pracy urządzenia i uzyskania lepszych rezultatów nie należy myć rąk lub stóp przed zabiegiem. Wymyć po zabiegu i wmasować balsam nawilżający w celu nawilżenia i ukojenia skóry.

Sposób użycia suszarki do paznokci
1. Suszarka do paznokci może być zasilana z sieci lub baterii. W celu zasilania z sieci należy podłączyć zasilacz z tyłu urządzenia. Następnie podłączyć zasilacz do gniazda sieciowego, upewniając się wcześniej, że napięcie na tabliczce znamionowej jest zgodne ze stosowanym napięciem sieciowym. Aby można było korzystać z suszarki, należy podłączyć zasilacz. W celu zasilania z baterii należy włożyć 2 baterie AA (niedołączone) do komory baterii w dolnej części urządzenia.
2. Wsunąć rękę, która ma zostać wysuszona, do otworu suszarki. Nacisnąć suszarkę palcami i poczekać na wyschnięcie paznokci.

Sposób ładowania pisaka do manicure
1. W celu doładowania należy wyłączyć urządzenie i umieścić wtyczkę przewodu zasilającego w gniazdku umieszczonym w podstawie urządzenia. Następnie należy włożyć wtyczkę zasilacza do odpowiedniego gniazdka sieciowego z napięciem znamionowym i rozpocząć ładowanie. Dioda na pisaku do manicure będzie świecić, co oznacza, że trwa ładowanie akumulatorów.
2. Po doładowaniu urządzenia wyciągnąć wtyczkę zasilania z gniazdka, a następnie wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z korpusu urządzenia przed użyciem. Aby w pełni naładować baterie urządzenia, ładowanie powinno trwać 4 godziny, co zapewni do 2 godzin bezprzewodowego działania.

UWAGA: Zasilacz może się lekko nagrzewać i nie oznacza to, że funkcjonuje nieprawidłowo – można go używać w takim stanie.

Środki ostrożności podczas ładowania
1. Aby zapewnić jak najdłuższą żywotność baterii:
   - NIE NALEŻY ładować urządzenia przez więcej niż 3 dni bez przerwy.
   - NIE NALEŻY korzystać z zasilania sieciowego, jeśli baterie są całkowicie naładowane.
   - Raz na kilka miesięcy należy pozostawić aparat włączony do czasu zatrzymania się silnika.
   - Natychmiast wyłącz aparat i naładuj go do pełna. NIE NALEŻY ładować urządzenia lub przechowywać go w pomieszczeniu, w którym temperatura jest niższa niż 0l C (32l F) lub wyższa niż 40l C (104l F).
   - NIE NALEŻY ładować urządzenia lub przechowywać go w pobliżu kaloryferów lub innych źródeł ciepła lub w miejscach, w których będzie narażone na działanie silnego światła słonecznego.
   - NIE ŁADOWAĆ w wilgotnych pomieszczeniach.
2. Wyciągnąć wtyczkę zasilania z gniazdka po:
   a) zakończeniu ładowania lub
   b) zakończeniu użytkowania urządzenia z wykorzystaniem sieci zasilania.

OSTRZEŻENIE: Po zakończeniu eksploatacji urządzenia i przed jego utylizacją należy wyjąć baterie.

OSTRZEŻENIE: Przed wyjęciem akumulatorów należy odłączyć urządzenie od sieci energetycznej. Wszystkie akumulatory należy utylizować w bezpieczny sposób.

Czyszczenie
Powierzchnie urządzenia należy utrzymywać w czystości, bez kurzu czy pyłu. Jeśli czyszczenie jest konieczne, należy przetrzeć zewnętrzną część aparatu wilgotną ściereczką.

Przechowywanie
Zawsze należy odłączać urządzenie z prądu, jeśli się z niego nie korzysta
Zawsze przechowywać w suchym miejscu. Nie ciągnąć i nie wykręcać kabla. Nigdy nie należy obwijać przewodu sieciowego wokół urządzenia, ponieważ może spowodować to przedwczesne zużycie kabla i jego przerwanie. Główny przewód zasilający należy regularnie sprawdzać pod kątem ewentualnych uszkodzeń, zwłaszcza w miejscu wejścia przewodu do urządzenia i przy wtyczce.
Produkt jest oznaczony symbolem CE potwierdzającym zgodność z dyrektywą dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/WE), dyrektywą dotyczącą urządzeń zasilanych niskim napięciem (2006/95/WE) oraz dyrektywą w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2011/65/WE).

Funkcje urządzenia:
A - Duża gruboziarnista tarcza do modelowania kształtu paznokcia
B - Średnioziarnista tarcza do modelowania kształtu paznokcia
C - Mała drobnoziarnista tarcza do modelowania kształtu paznokcia
D - Mała drobnoziarnista tarcza do modelowania kształtu paznokcia
E - Stożek piłujący
F - Gruboziarnista tarka do usuwania zrogowaceń
G - Nasadka do odsuwania skórek
H - Cienki zaokrąglony pilnik
I - Pilnik drobny
J - Szczoteczka czyszcząca
K - Stożek polerujący
L - Tarcza do polerowania
M - Ręczny przyrząd do odsuwania skórek
N - Pisak do manicure
O - Kontrolka LED ładowania
P - Suszarka do paznokci

To urządzenie jest zgodne z dyrektywą UE 2012/19/UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Produkty, na których etykiecie, pudełku lub w instrukcji użycia znajduje się symbol przekreślonego, kołowego kontenera na śmieci podlegają po zużyciu odzyskowi osobno od odpadów domowych.
Urządzenia NIE WOLNO wyrzucać wraz ze zwykłymi śmieciami z gospodarstwa domowego. Lokalny sprzedawca urządzenia może stosować program „zabierania starych urządzeń", gdy klient chce kupić nowy produkt; można również skontaktować się z lokalnym urzędem w celu uzyskania pomocy i informacji, gdzie należy zabrać urządzenie do recyklingu.

Gwarancja i serwis
Na urządzenie marki Revlon udziela się gwarancji obejmującej usterki występujące podczas normalnego użytkowania na okres dwóch lat od daty zakupu pierwotnego. Produkt, który w okresie gwarancyjnym nie spełni oczekiwań z powodu usterek materiałowych lub produkcyjnych, zostanie wymieniony na nowy. Przy składaniu wszelkich reklamacji z tytułu gwarancji należy mieć przy sobie paragon lub inny dowód zakupu urządzenia. Nieprzedłożenie dowodu zakupu skutkuje nieważnością gwarancji. W sprawie wszelkich reklamacji z tytułu gwarancji należy zwracać się do właściwego autoryzowanego centrum serwisowego lub najbliższej placówki dystrybucyjnej; pełna lista autoryzowanych centrów serwisowych i placówek dystrybucyjnych podana jest w załączonej broszurze. Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub spowodowanych nieprzestrzeganiem wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. Fakt ten nie narusza ustawowych praw konsumenta.
Podczas kontaktu z jednym z naszych autoryzowanych centrów serwisowych lub z lokalnym dystrybutorem może być wymagane podanie poniższych informacji.
Data produkcji: Jest ona podana w postaci 4-cyfrowego numeru serii produktu umieszczonego w tylnej części urządzenia.
Pierwsze 2 cyfry oznaczają tydzień produkcji, natomiast 2 ostatnie – rok produkcji.
Na przykład: 3415 – produkt wytworzony w 34 tygodniu 2015 roku.

Te instrukcje są również dostępne w naszej witrynie. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.hot-europe.com/support

Znak towarowy REVLON® jest używany na mocy licencji udzielonej przez firmę Revlon.

© 2015 Revlon. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CZ

TYTO DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SI ULOŽTE

Prosíme přečtěte si veškeré pokyny, než tento přístroj začnete používat.

Je-li přívodní šňůra poškozená, je z bezpečnostních důvodů nutné, aby ji vyměnil výrobce, jeho servisní pracovník nebo podobně kvalifikovaná osoba.
Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud tento přístroj používají pod dozorem jiné osoby nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny k bezpečnému používání tohoto přístroje a jsou-li srozuměny s nebezpečími, která jim v souvislosti s používáním přístroje hrozí. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

Tento spotřebič používejte jen s napájecí jednotkou dodanou se spotřebičem.

Tento spotřebič musí být napájen pouze velmi nízkým bezpečným napětím, které odpovídá označení na spotřebiči.

VAROVÁNÍ: Pokud se tento přístroj porouchá, nepokoušejte se ho opravit. Tento přístroj nemá žádné součástky ani části opravitelné uživatelem.

VAROVÁNÍ: Tento přístroj se nesmí brát do koupelny.

VAROVÁNÍ: Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej VYPNĚTE (O).

VAROVÁNÍ: Tento přístroj používejte pouze k jeho účelům popsaným v návodu. Nepoužívejte příslušenství nedoporučené výrobcem.

A. Tenký oblý kámen
k uhlazení povrchu nehtů a odstranění staré kůže kolem nehtů.
B. Střední tvarovací disk
Pro tvarování a pilování silnějších nehtů.
C. Malý jemný tvarovací disk
pro jemné tvarování a pilování nehtů.
D. Malý jemný tvarovací disk
pro jemné tvarování a pilování nehtů.
E. Pilovací kužel
k uhlazení okrajů nehtů nebo jemnému odstranění staré kůže.
F. Seřezávač ztvrdlé kůže
Pro odstraňování ztvrdlé kůže.
G. Tyčinka na zvednutí nehtové kůžičky
H. Tenký oblý kámen
k uhlazení povrchu nehtů a odstranění staré kůže kolem nehtů.
I. Tenký špičatý brousek
k tvarování krajů nehtů.
J. Čistící štěteček
k očištění nehtů po dokončení tvarování..
K. Leštící kužel
Pro zjemnění a vyleštění povrchu nehtů na rukou.
L. Leštící kotouček
Pro zjemnění a vyleštění povrchu nehtů na nohou.
M. Tyčinka na zatlačení nehtové kůžičky
Pro zatlačení nehtové kůžičky.
N. Ruční pero pro manikúru
2 rychlosti pro efektivní a šetrnou péči o nehty.
O. Indikátor nabíjení
Svítí při nabíjení.
P. Sušička na nehty
Fouká studený vzduch a pomáhá tak osušit nehty.

Jak používat ruční pero na manikúru
1. Zkontrolujte, zda je manikúrové pero před použitím plně nabito. Chcete-li je nabít, umístěte konektor adaptéru na konec pera a jednoduše adaptér připojte k napájení. Rozsvítí se dioda LED, což značí nabíjení manikúrového pera.
2. Zvolte jeden z 12 vyměnitelných nástavců a zatlačte jej do koncové části jednotky. Chcete-li nástavec vyjmout, opatrně jej vytáhněte ze základny nástavce.
3. Ošetření zahajte ovládáním 2-rychlostního spínače.
4. Lepší výkon a výsledky získáte, pokud si před ošetřením neumyjete ruce. Umyjte si je po ošetření a namasírujte zvlhčovačem, který ošetří a zklidní vaši pokožku.

Jak používat sušičku na nehty
1. Sušička na nehty může být napájena ze sítě nebo z baterie. Chcete-li ji napájet ze sítě, připojte adaptér na zadní stranu jednotky. Potom zapojte adaptér do síťové zásuvky, nejprve však zkontrolujte, že napětí na štítku odpovídá napětí v používané zásuvce. Adaptér musí být připojen, aby sušička na nehty fungovala. Chcete-li používat sušičku na baterie, vložte 2 baterie AA (nejsou součástí dodávky) do prostoru pro baterie ve spodní části jednotky.
2. Ruku, kterou chcete osušit, vložte do otvoru v sušičce na nehty. Polštářky prstů stiskněte dno sušičky a přidržte ho, dokud nebudou nehty suché.

Jak dobít ruční pero na manikúru
1. Potřebujete-li jednotku dobít, vypněte ji a zapojte konektor adaptéru do zástrčky na spodní straně jednotky. Pak zapojte přívodní šňůru adaptéru do zásuvky s předepsaným napětím a jednotka se začne dobíjet. Rozsvícená kontrolka LED na peru na manikúru ukazuje, že se baterie nabíjí.
2. Jakmile je jednotka nabitá, vytáhněte adaptér ze zásuvky a poté odpojte konektor adaptéru z těla jednotky. Plného dobití se dosáhne po 4 hodinách nabíjení a jednotka pak bez napájení funguje 2 hodiny.

POZNÁMKA: Může dojít k mírnému zahřátí zdroje napájení. Zahřátí není znakem chybného fungování: jednotka může být za tohoto stavu použita.

Bezpečnostní opatření při dobíjení
1. Zajištění maximální životnosti baterie:
   - NEDOBÍJEJTE jednotku bez přerušení po dobu delší než 3 dny.
   - NEPOUŽÍVEJTE jednotku se zdrojem napájení, pokud jsou baterie plně nabity.
   - Jednou za několik měsíců nechte manikúrové pero běžet, dokud se motor nezastaví. Okamžitě je spínačem vypněte a znovu plně dobijte.
   - NEDOBÍJEJTE ani NESKLADŮJTE, pokud je pokojová teplota nižší než 0 ěC (32 ěF) nebo vyšší než 40 ěC (104 ěF).
   - NEDOBÍJEJTE ani neskladujte tuto jednotku v blízkosti radiátorů nebo jiných tepelných zdrojů nebo tam, kde by byla vystavena silnému slunečnímu záření.
   - NEDOBÍJEJTE na vlhkých nebo mokrých místech.
2. Adaptér odpojte ze zásuvky, když:
   a) je nabíjení dokončeno, nebo
   b) jste skončili s používáním jednotky nabíjené ze zásuvky.

VAROVÁNÍ: Než jednotku předáte na konci její životnosti k recyklaci, musíte z ní vyjmout baterie.

VAROVÁNÍ: Při vyjímání baterií musí být přístroj odpojen od hlavního přívodu elektrického proudu. Vyjmuté baterie je třeba zlikvidovat bezpečným způsobem.

Čištění
Udržujte plochy čisté, bez prachu a nečistot. Pokud bude zařízení třeba vyčistit, otřete vnější část navlhčeným hadříkem.

Uskladnění
Vždy odpojte z elektrické sítě, když se nepoužívá
Netahejte za síťový kabel a neohýbejte jej. Vždy skladujte na suchém místě. Neotáčejte šňůru kolem přístroje, neboť to může způsobit předčasné opotřebování a polámání šňůry. Pravidelně elektrickou šňůru kontrolujte, jestli není opotřebovaná nebo poničená (zvláště v místě, kde vstupuje do přístroje a zasouvá se do zásuvky).

Tento produkt nese označení CE a je vyroben v souladu se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES, směrnicí o nízkém napětí 2006/95/ES a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU.

Součásti:
A - Velký hrubý tvarovací disk
B - Střední tvarovací disk
C - Malý jemný tvarovací disk
D - Malý jemný tvarovací disk
E - Pilovací kužel
F - Seřezávač ztvrdlé kůže
G - Tyčinka na zatlačení nehtové kůžičky
H - Tenký oblý kámen
I - Tenký špičatý brousek
J - Čistící štěteček
K - Leštící kužel
L - Leštící kotouček
M - Tyčinka na zatlačení nehtové kůžičky
N - Ruční pero na manikúru
O - Indikátor nabíjení
P - Sušička na nehty

Tento přístroj vyhovuje legislativě EU 2012/19/EU o recyklaci odpadu. Výrobky, které mají symbol proškrtnuté odpadní nádoby na kolečkách buď na klasifikační nálepce, dárkové krabici nebo v návodu, se musí na konci jejich užitné životnosti likvidovat odděleně od běžného domácího odpadu.
Prosím NEVYHAZUJTE přístroj do běžného domácího odpadu. Je možné, že váš místní maloobchod má možnost převzetí výrobku zpět, když potřebujete zakoupit náhradní výrobek, jinou možností je obrátit se na místní vládní úřad pro další pomoc a radu ohledně toho, kam vzít přístroj na recyklaci.

Záruka a servis
Na tento přístroj Revlon se vztahuje záruka na vady při běžném používání po dobu dvou let od data zakoupení výrobku. Pokud výrobek během záruční doby nefunguje uspokojivě kvůli vadám materiálu nebo vadám vzniklým ve výrobě, bude vyměněn. Uschovejte si doklad o zaplacení nebo jiný doklad o koupi pro případ, že budete chtít uplatnit nárok v rámci záruky. Pokud nejste schopni doklad o koupi předložit, záruka bude neplatná. Se všemi nároky během záruční doby se obraťte na místní autorizované servisní středisko nebo místního distributora. Úplný seznam autorizovaných servisních středisek a distributorů najdete v přiložené brožuře. Tato záruka se nevztahuje na vady vzniklé následkem chybného používání, zneužívání nebo vzniklé nepostupováním podle pokynů uvedených v této příručce. Tímto nejsou nijak omezena vaše zákonná práva ospravedlnit.
Při kontaktu s autorizovaným servisním střediskem nebo svým místním distributorem budete možná požádáni o následující informaci.
Datum výroby: Je určeno 4 místným číslem dávky, které je uvedeno na adaptéru na zadní straně výrobku.
První 2 číslice značí týden výroby, druhé 2 číslice rok výroby.
Např.: 3415 – Produkt byl vyroben ve 34. týdnu roku 2015.

Tyto pokyny jsou rovněž uvedeny na našich internetových stránkách. Navštivte webové stránky www.hot-europe.com/support

Ochranná známka REVLON® je používána v licenci od společnosti Revlon.

© 2015 Revlon. Všechna práva vyhrazena.

HU

ŐRIZZÜK MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

A berendezés használata előtt olvassuk el az összes utasítást.

Ha a tápkábel meg van sérülve, akkor azt a gyártónak, annak szervizügynökének vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.
A készülék 8 éves kortól használható. Mozgás-, érzékszervi- vagy szellemileg korlátozott vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett vagy a biztonságos használat elmagyarázása és a veszélyek megértése után használhatják a készüléket. A gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A tisztítást és a karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

A készüléket kizárólag a hozzá tartozó tápegységgel szabad használni.

A készülék tápellátása kizárólag a jelölésén feltüntetettnek megfelelő biztonsági törpefeszültséggel történhet.

FIGYELMEZTETÉS: A hibákat ne próbáljunk meg magunk kijavítani. A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.

FIGYELMEZTETÉS: Ezt a készüléket nem szabad bevinni a fürdőszobába.

FIGYELMEZTETÉS: Amikor nem használja a készüléket, mindig kapcsolja KI ([O] állásba).

FIGYELMEZTETÉS: A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen, a jelen útmutatóban leírtak szerint szabad használni. Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat.

A. Nagy érdes formázókorong
A vastag lábujj körmök formázására és reszelésére.
B. Közepesen durva formázókorong
A vastagabb körmök formázására és reszelésére.
C. Kicsi finomformázó korong
A körmök kíméletes formázására és reszelésére.
D. Kicsi finomformázó korong
E. Reszelőkúp
A körömszélek simítására, illetve az elhalt bőr kíméletes eltávolítására.
F. Durva bőrradír
A bőrkeményedések eltávolítására.
G. Körömágyemelő
H. Keskeny, lekerekített kő
A körömfelület simítására és az elhalt bőr eltávolítására a köröm körüli területről.
I. Keskeny, hegyes kő
Körömsarkok formázására.
J. Tisztítókefe
Körömtisztításra formázás után.
K. Polírozókúp
Az ujjkörmök simítására és puhítására a fényes hatásért.
L. Polírozókorong
A lábujjkörmök simítására és puhítására a fényes hatásért.
M. Kézi körömágyemelő
A körömágy visszatolására.
N. Kézi manikűrceruza
2 sebességfokozattal a hatékony ápoláshoz és kezeléshez.
O. Töltésjelző piros jelzőfények
Feltöltés alatt bekapcsolnak.
P. Körömszárító
Hideg levegő fújásával segíti a körmök száradását.

A manikűrceruza használata
1. Használat előtt ellenőrizze, hogy a manikűrtoll teljesen feltöltött állapotban van-e. Töltéshez illessze az adapter csatlakozóját a toll végébe, és csatlakoztassa az elektromos hálózatra. A LED világítása jelzi, hogy a készülék töltése folyamatban van.
2. Válassza ki a 12 cserélhető tartozék egyikét, és tolja az egység végébe. A tartozék eltávolításhoz az alapjánál fogva húzza azt le az egységről egy határozott mozdulattal.
3. A kezelés megkezdéséhez használja a kétsebességű kapcsolót.
4. A jobb teljesítmény és eredmény érdekében, kezelés előtt ne mosson kezet. Kezelés után mossa meg a kezét, és masszírozzon a bőrébe hidratáló; ezzel ápolja és nyugtatja a bőrét.

A körömszárító használata
1. A körömszárító hálózatról vagy akkumulátorról is működtethető. A hálózatra csatlakoztatáshoz dugja az adaptert az egység hátuljába. Miután ellenőrizte, hogy az osztályozó táblázatban szereplő feszültség megfelel a használni kívánt konnektor feszültségének, dugja az adaptert a hálózati aljzatba. A körömszárító működtetéséhez az adaptert csatlakoztatni kell. Az akkumulátorról történő működtetéshez helyezzen be 2 AA elemet (nem tartozék) az egység alján található elemtartóba.
2. A szárítani kívánt körmöket helyezze a körömszárító nyílásába. Nyomja le a szárító gombját az ujjhegyével és tartsa ott, amíg a körmök száradnak.

A manikűrceruza újratöltése
1. A feltöltéshez kapcsolja ki és dugja be a jack dugót az egység hátoldalán lévő töltőaljzatba. A készüléken levő LED világítása az akkumulátorok töltődését jelzi.
2. Az egység feltöltése után húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból, majd használat előtt húzza ki az adapter jack dugóját az egységtestből. A teljes töltöttségért töltse 4 órán át; így a készülék 2 órán át üzemeltethető vezeték nélkül.

MEGJEGYZÉS: A tápegység enyhén felmelegedhet. Ez nem utal hibás működésre: az egység ebben az esetben is használható.

Töltéssel kapcsolatos óvintézkedések
1. A maximális akkumulátor-élettartam biztosítása érdekében:
   - NE töltse folyamatosan a készüléket 3 napnál hosszabb ideig.
   - NE működtesse a készüléket az elektromos hálózatról, ha az akkumulátorok teljesen feltöltött állapotban vannak.
   - Havonta egyszer hagyja a manikűrtollat teljesen lemerülni úgy, hogy a motor leálljon. Azonnal kapcsolja ki a készüléket, és töltse fel teljesen az akkumulátorokat.
   - NE töltse és tárolja a készüléket olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0 ěC (32 ěF) alatt vagy 40 ěC (104 ěF) felett van.
   - NE töltse és tárolja a készüléket radiátor vagy egyéb hőforrás közelében, illetve erős napsugárzásnak kitett helyen.
   - NE töltse a készüléket nedves vagy párás helyen.
2. Húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból, amikor:
   a) A töltés befejeződött, vagy,
   b) Az egységet nem használja tovább a hálózatról.

FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátort el kell távolítani a készülékből mielőtt újrahasznosítaná azt a hasznos élettartam lejárta után.

FIGYELMEZTETÉS: Ezt a készüléket húzza ki a hálózati aljzatból az akkumulátorok eltávolításakor. Az akkumulátorokat megfelelően ártalmatlanítsa.

Tisztítás
Tartsa tisztán a felületeket, eltávolítva a port és szennyeződéseket. Ha szükségessé válik a tisztítás, törölje le a készülék felszínét egy nedves ruhával.

Tárolás
Használaton kívül mindig húzzuk ki a hálózati áramból.
Száraz helyen tárolandó. Ne húzzuk meg és ne tekerjük meg a zsinórt. Soha ne csavarjuk a vezetéket a készülék köré, mert ettől a vezeték idő előtt meggyengül, és elszakad. Rendszeresen ellenőrizzük a tápvezeték elhasználódását és sérülését, különösen ott, ahol belép a készülékbe, illetve a hálózati dugónál.
A terméken megtalálható a CE jelzés, és gyártása a 2004/108/EK jelű, elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó, a 2006/95/EK jelű, kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó, illetve a 2011/65/EU jelű, RoHS berendezésekre vonatkozó irányelveknek megfelelően történik.

A készülék elemei:
A - Nagy érdes formázókorong
B - Közepesen durva formázókorong
C - Kicsi finomformázó korong
D - Kicsi finomformázó korong
E - Reszelőkúp
F - Durva bőrradír
G - Körömágyemelő
H - Keskeny, lekerekített kő
I - Keskeny, hegyes kő
J - Tisztítókefe
K - Polírozókúp
L - Polírozókorong
M - Kézi körömágyemelő
N - Kézi manikűrceruza
O - Töltésjelző LED fény
P - Körömszárító

Ez a készülék megfelel az EU 2012/19/EU jogszabályának az élettartam végi újrahasznosítás szempontjából. Azt a terméket, amely akár a minősítő címkén, akár az ajándékdobozon vagy a használati utasításon feltüntetett, áthúzott kerekes kukát ábrázoló jelzést tartalmaz, a háztartási hulladékoktól elkülönítve kell a hulladékgyűjtőbe tenni a készülék hasznos élettartama végén.
NE tegyük a készüléket a rendes háztartási hulladék közé. A helyi kereskedőnél érvényben lehet egy visszaváltási program, amikor csereterméket vásárolunk, illetőleg felvehetjük a kapcsolatot a helyi önkormányzattal további tájékoztatás és tanácsadás céljából arra vonatkozóan, hova vihetjük a készüléket újrahasznosításra.

Garancia és szerviz
Az ön Revlon készülékére normál használat mellett a vásárlás dátumától számított két év hibamentességi garanciát biztosítanak. Ha a termék működése a garancia időtartamán belül anyag- vagy gyártási hibák következtében nem kielégítő, akkor kicserélik. Őrizze meg a nyugtát vagy egyéb vásárlási bizonylatot a garanciális időtartamon belüli követelések esetére. A garancia érvénytelen, ha nem tudnak felmutatni vásárlási bizonylatot. A garanciális időtartamon belüli bármilyen követelés esetén vegye fel a kapcsolatot kijelölt területi szervizközponttal vagy helyi értékesítőjével. A kijelölt szervizközpontok és értékesítők teljes listáját megtalálja a mellékelt füzetben. Ez a garancia nem nem vonatkozik azokra a meghibásodásokra, amelyek a nem rendeltetésszerű használatból, rongálásból vagy a jelen használati utasítás be nem tartásából származnak. Ez nem befolyásolja az Ön törvényben meghatározott fogyasztói jogait.
A következő információkra kérdezhetnek rá, ha kapcsolatba lép a felhatalmazott szervizközpont egyikével vagy a helyi forgalmazóval.
A gyártás dátuma: Ezt a 4 számjegyű kód jelzi a termék hátulján, az adapteren.
Az első 2 számjegy a gyártás hetét, a második 2 számjegy pedig a gyártás évszámát jelöli.
Pl.: 3415 – a terméket 2015. 34. hetében gyártották.

Ezek az utasítások webhelyünkön is elérhetők. Látogasson el a www.hot-europe.com/support

A REVLON® védjegy használata a Revlon engedélyével történt.

©2015 Revlon. Minden jog fenntartva.

RO

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest aparat.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de service al acestuia sau alte persoane calificate, pentru a evita orice pericol.
Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau care nu au experiență și cunoștințe dacă li s-a asigurat supraveghere sau li s-au dat instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Se interzice efectuarea operațiilor de curățare și întreținere de către copii nesupravegheați.

Acest aparat trebuie utilizat numai împreună cu unitatea de alimentare furnizată împreună cu aparatul.

Acest aparat trebuie alimentat numai la voltajul foarte scăzut de siguranță care este menționat pe marcajului de pe aparat.

AVERTISMENT: Dacă acest produs se defectează, nu încercați să îl reparați. Acest aparat nu conține piese sau componente asupra cărora poate interveni utilizatorul.

AVERTISMENT: Acest aparat nu trebuie luat în camera de baie.

AVERTISMENT: OPRIȚI (O) întotdeauna aparatul atunci când nu îl utilizați.

AVERTISMENT: Utilizați acest aparat numai în scopul pentru care a fost conceput, conform descrierii din acest ma·nual. Nu utilizați alte accesorii decât cele recomandate de producător.

A. Disc aspru de modelare mare
Pentru a vă modela și pili unghiile de la picioare.
B. Disc mediu pentru modelare
Pentru a vă modela și a vă pili unghiile.
C. Disc fin pentru modelare de mici dimensiuni
Pentru a vă modela și pili delicat unghiile.
D. Disc fin pentru modelare de mici dimensiuni
E. Cone pentru pilire
Netezește marginile unghiilor sau îndepărtează delicat pielea moartă.
F. Piatră abrazivă pentru picioare
Pentru îndepărtarea pielii durificate și cornificate.
G. Instrument pentru îndepărtarea cuticulelor
H. Piatră rotunjită subțire
Netezește suprafața unghiilor și îndepărtează pielea moartă din jurul unghiei.
I. Piatră subțire și ascuțită
Pentru modelarea colțurilor unghiilor.
J. Periuță de curățare
Pentru a vă curăța unghiile după modelare.
K. Con pentru polizare
Netezește și lustruiește pentru un finisaj lucios al unghiilor de la mâini.
L. Disc de lustruit
Netezește și lustruiește pentru un finisaj lucios al unghiilor de la picioare.
M. Betișor pentru cuticule
Pentru împingerea cuticulelor.
N. Creion de maniciură de ținut în mână
Cu 2 viteze pentru un tratament eficient și atent
With 2 speeds for effective and caring treatment.
O. Lumina LED-ului de încărcare
Rămâne aprinsă în timpul încărcării.
P. Uscător de unghii
Suflă aer rece pentru a ajuta la uscarea unghiilor.

Cum se folosește creionul de maniciură
1. Asigurați-vă că ați înc

L. Polierscheibe
Zum Glätten und Polieren – für hochglänzende Fußnägel.
M. Manueller Nagelhautstift
Zum Zurückschieben der Nagelhaut.
N. Manikürhandgerät
Wirksame Pflege mit zwei Geschwindigkeiten.
O. Auflade-LED
Leuchtet beim Aufladen des Geräts.
P. Nageltrockner
Bläst kühle Luft, um die Nageltrocknung zu unterstützen.

Gebrauch des Manikürgeräts
1. Achten Sie darauf, dass der Manikürstift vor dem Gebrauch voll aufgeladen ist. Stecken Sie zum Aufladen die Adapterbuchse in das Stiftende und das Netzkabel in eine Wandsteckdose ein. Die LED- Anzeige leuchtet auf, um anzuzeigen, dass sich der Manikürstift auflädt.
2. Wählen Sie einen der 12 austauschbaren Aufsätze und stecken Sie diesen am Ende des Geräts ein. Entfernen Sie den Aufsatz durch festes Ziehen am Unterteil des Aufsatzes.
3. Bedienen Sie den Schalter mit den zwei Geschwindigkeiten, um mit der Nagelpflege zu beginnen.
4. Sie erzielen ein besseres Ergebnis, wenn Sie Ihre Hände bzw. Füße vor der Pflege nicht waschen. Waschen Sie sie nach der Behandlung und Massage in einer pflegenden und beruhigenden Feuchtigkeitslösung.

Gebrauch des Nageltrockners
1. Der Nageltrockner kann mit Netzstrom oder Batterie betrieben werden. Bei Netzstrombetrieb stecken Sie den Adapter hinten in das Gerät ein. Stecken Sie dann den Adapter in eine Steckdose, wobei Sie zuerst überprüfen sollten, dass die Spannung auf dem Leistungsschild mit der der Steckdose übereinstimmt. Der Adapter muss angeschlossen werden, damit der Nageltrockner funktionieren kann. Bei Batteriebetrieb legen Sie 2 AA-Batterien (nicht mitgeliefert) in das Batteriefach unten am Gerät ein.
2. Legen Sie die zu trocknende Hand in die Öffnung des Nageltrockners. Drücken Sie mit den Fingerkuppen auf den Boden des Nageltrockners und halten Sie diese Position, während die Nägel trocknen.

Aufladen des Manikürgeräts
1. Zum Aufladen schalten Sie das Gerät aus und stecken Sie den Adapteranschluss in die Ladebuchse unten am Gerät ein. Stecken Sie dann den Netzanschluss des Netzteils in eine passende Steckdose mit geeigneter Spannung, um den Aufladevorgang zu beginnen. Die LED am Manikürstift leuchtet, während die Batterien aufgeladen werden.
2. Nach dem Aufladen des Geräts ziehen Sie vor der Verwendung den Netzadapter aus der Steckdose und dann den Adapteranschluss aus der Gerätebuchse. Nach 4 Stunden ist das Gerät voll aufgeladen und kann bis zu 2 Stunden lang schnurlos benutzt werden.

HINWEIS: Das Netzteil kann sich leicht erwärmen. Dies deutet nicht auf eine Fehlfunktion hin: das Gerät kann problemlos benutzt werden.

Vorsichtsmaßnahmen beim Aufladen
1. Um eine maximale Lebensdauer der Batterie sicherzustellen:
   - Das Gerät NICHT länger als 3 Tage kontinuierlich aufladen.
   - Das Gerät NICHT mit dem Netzgerät betreiben, wenn die Batterien voll geladen sind.
   - Alle paar Monate den Manikürstift so lange laufen lassen, bis der Motor stoppt. Sofort den Schalter auf „aus" drehen und wieder voll aufladen. Das Gerät NICHT aufladen oder lagern, wenn die Zimmertemperatur unter 0 °C (32 °F) oder über 40 °C (104 °F) liegt.
   - Dieses Gerät NICHT in der Nähe von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen oder an Stellen aufladen bzw. lagern, wo es starker Sonneneinwirkung ausgesetzt ist.
   - NICHT an einem feuchten Ort aufladen.
2. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn:
   a) der Ladevorgang abgeschlossen ist oder
   b) die Verwendung des Geräts über den Netzanschluss beendet ist.

WARNUNG: Die Batterien müssen am Ende der Lebensdauer des Geräts entfernt werden, bevor dieses recycelt wird.
WARNUNG: Dieses Gerät muss vom Netzstrom getrennt sein, wenn die Batterien entnommen werden. Alle Batterien müssen auf sichere Weise entsorgt werden.

Lagerung
Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn es nicht benutzt wird, und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf.

Reinigung
Gerät immer ausstecken, wenn es nicht verwendet wird
Immer an einem trockenen Ort lagern. Das Stromkabel soll nicht gezogen oder gedreht werden. Wickeln Sie das Stromkabel nicht um das Gerät, weil das Kabel vorzeitig abgenutzt wird und deshalb brechen kann. Prüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Abnutzung und Schäden (besonders dort, wo es in das Gerät führt und am Stecker).

Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung und wird in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2004/108/EG über die elektromagnetische Verträglichkeit, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der ROHS-Richtlinie 2011/65/EU hergestellt.

Ausstattungsmerkmale:
A - Grobe Frässcheibe (groß)
B - Medium-Frässcheibe
C - Feine Frässcheibe (klein)
D - Lille Frässcheibe (klein)
E - Schleifkonus
F - Hautentferner (grob)
G - Nagelhautbeher
H - Dünner runder Schleifkegel
I - Dünner spitzer Schleifkegel
J - Reinigungsbürste
K - Polierkonus
L - Polierscheibe
M - Manueller Nagelhautstift
N - Manikürhandgerät
O - Auflade-LED
P - Nageltrockner

Dieses Gerät entspricht der EU Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Produkte, die entweder auf dem Typenschild, der Geschenkverpackung oder der Anleitung das Symbol eines durchkreuzten Abfallbehälters mit Rädern aufweisen, müssen am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Haushaltsmüll getrennt entsorgt werden.
Das Gerät bitte NICHT im normalen Haushaltsmüll entsorgen. Ihr lokaler Gerätehändler ist ggf. bereit, das alte Gerät beim Kauf eines Ersatzprodukts zurückzunehmen. Oder wenden Sie sich an Ihre lokale Aufsichtsbehörde, um zu erfahren, wo Sie Ihr Gerät entsorgen können.

Garantie und Service
Für Ihr Gerät von Revlon leisten wir Garantie gegen bei normalen Gebrauchsbedingungen innerhalb von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum auftretende Mängel. Wenn Ihr Gerät bedingt durch Material- oder Herstellungsdefekte innerhalb des Gewährleistungszeitraums nicht zufriedenstellend funktioniert, werden wir es ersetzen. Bitte bewahren Sie Ihren Kassenbon oder sonstigen Kaufbeleg zur Geltendmachung von Ansprüchen innerhalb des Gewährleistungszeitraums auf. Die Garantie wird unwirksam, wenn der Kaufbeleg nicht vorgelegt wird. Zur Geltendmachung von Ansprüchen innerhalb des Gewährleistungszeitraums wenden Sie sich an Ihr autorisiertes Servicezentrum oder Ihren Händler vor Ort. Eine vollständige Liste aller autorisierten Servicezentren und Händler finden Sie in der beigefügten Broschüre. Diese Garantie schließt Defekte aufgrund von unsachgemäßer Verwendung, Missbrauch oder Nichtbeachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen nicht ein. Dies hat keine Auswirkungen auf Ihre gesetzlichen Ansprüche als Verbraucher.
Wenn Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum oder Ihren örtlichen Vertriebshändler wenden, könnte man Sie um folgende Informationen bitten. Herstellungsdatum: Dieses wird aus der 4-stelligen Chargennummer ersichtlich, die am Adapter am Rückteil des Geräts zu finden ist.
Die ersten 2 Ziffern stehen für die Herstellungswoche, die letzten 2 Ziffern für das Herstellungsjahr.
Beispielsweise: 3415 – Das Produkt wurde in der Kalenderwoche 34 des Jahres 2015 hergestellt.

Diese Anweisungen sind ebenfalls auf unserer Webseite nachzulesen. Bitte besuchen Sie www.hot-europe.com/support
REVLON® ist ein Markenzeichen unter der Lizenz von Revlon.
© 2015 Revlon. Alle Rechte vorbehalten.

IT

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI IMPORTANTI

Leggere tutte le istruzioni prima di usare l'apparecchio.

Se danneggiato, il cavo di alimentazione deve essere sostituito dal produttore, dal suo rappresentante dell'assistenza o da una persona qualificata al fine di evitare ogni pericolo.

Questo apparecchio può essere utilizzato anche dai bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza o conoscenza se controllati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza che abbia ben compreso i rischi esistenti. I bambini non devono giocare il dispositivo. La pulizia e la manutenzione del dispositivo non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

L'apparecchiatura deve essere utilizzata esclusivamente con l'alimentatore fornito in dotazione.
L'apparecchiatura deve essere alimentata esclusivamente alla bassissima tensione di sicurezza specificata sulle etichette.
AVVERTENZA: In caso di guasto, non tentare di riparare l'apparecchio, perché non dispone di parti riparabili dall'utente.
AVVERTENZA: Non portare in bagno questo apparecchio.
AVVERTENZA: dopo l'uso, impostare l'apparecchio in posizione di SPEGNIMENTO (O).
AVVERTENZA: Usare questo apparecchio solo per gli scopi previsti e come descritto in questa guida. Usare solo gli accessori consigliati dal fabbricante.
A. Disco grande a grana grossa
Per limare e modellare le unghie dei piedi.
B. Disco modellante medio
Per limare e modellare le unghie più spesse.
C. Disco modellante piccolo a grana fine
Per limare e modellare delicatamente le unghie delle mani.
D. Disco modellante piccolo a grana fine
E. Cono per la limatura
Leviga il bordo delle unghie e rimuove delicatamente la pelle morta.
F. Esfoliante pelle
Per rimuovere la pelle secca.
G. Spingicuticole
H. Pietra arrotondata sottile
Leviga la superficie delle unghie e rimuove la pelle morta intorno all'unghia.
I. Pietra appuntita sottile
Per modellare gli angoli delle unghie.
J. Spazzolino per la pulizia
Per pulire le unghie dopo averle modellate.
K. Cono per la lucidatura
Leviga e lucida rifinendo le unghie delle mani.
L. Disco lucidante
Leviga e lucida rifinendo le unghie dei piedi.
M. Accessorio per cuticole
Per spingere le cuticole.
N. Manipolo per manicure
Con 2 velocità per un trattamento efficace e delicato.
O. LED di carica
Resta acceso durante la carica.
P. Asciugatore per unghie
Emette aria fredda per un'asciugatura più rapida.

Come utilizzare il manipolo per manicure
1. Assicurarsi che il manipolo per manicure sia completamente carico prima dell'uso. Per caricarlo, inserire la spina dell'adattatore nell'estremità del manipolo e collegarlo alla presa di corrente. Il LED si accende, indicando che il manipolo per manicure si sta caricando.
2. Scegliere uno dei 12 accessori intercambiabili e spingerlo all'interno dell'estremità del dispositivo. Per rimuovere l'accessorio, estrarlo con decisione afferrandone la base.
3. Avviare il trattamento azionando l'interruttore a due velocità.
4. Per ottenere i migliori risultati si consiglia di non lavarsi le mani o i piedi prima del trattamento ma bensì dopo, massaggiandoli con una crema idratante che si prenda cura della pelle e la rinfreschi.

Come utilizzare l'asciugatore per unghie
1. L'asciugatore per unghie può essere alimentato a batterie o a corrente. Per l'utilizzo con la corrente, inserire l'adattatore sul retro del dispositivo. Quindi, se la tensione in uscita dalla presa equivale a quanto indicato sulla targhetta posta sul dispositivo, collegare l'adattatore alla presa di corrente. L'adattatore dovrà essere collegato per consentire il funzionamento dell'asciugatore. Per l'utilizzo con le batterie, inserire due pile AA (non incluse) nello scomparto posto sul fondo del dispositivo.
2. Posizionare la mano da asciugare nell'apposita apertura. Premere la base con i polpastrelli e mantenere la pressione durante l'asciugatura.

Come ricaricare il manipolo per manicure
1. Per eseguire la ricarica, spegnere l'interruttore e collegare l'adattatore alla presa di ricarica alla base dell'unità. Per avviare la ricarica, collegare quindi la spina dell'adattatore a una presa di corrente della tensione corretta. Il LED sul manipolo per manicure si accenderà a indicare che le batterie sono in ricarica.
2. Al termine della ricarica del dispositivo, scollegare l'adattatore di corrente dalla presa, quindi scollegare l'adattatore dal corpo del dispositivo prima dell'uso. Ricaricare per 4 ore per una carica completa che garantisce fino a 2 ore di utilizzo senza cavo.

N.B. Riciclare o smaltire opportunamente le batterie esaurite. Non smaltirle nei rifiuti domestici.

Precauzioni per la ricarica
1. Per assicurare la massima durata delle batterie:
   - NON ricaricare continuamente l'apparecchio per più di 3 giorni.
   - NON adoperare l'apparecchio con l'alimentatore elettrico se le batterie sono completamente cariche.
   - Ogni 2-3 mesi lasciare acceso il manipolo per manicure finché il motore non si ferma. Spegnere immediatamente il manipolo e ricaricarlo completamente. NON ricaricare né conservare l'apparecchio a temperature ambiente inferiori a 0 °C o superiori a 40 °C.
   - NON ricaricare né conservare l'apparecchio vicino a radiatori o altre fonti di calore oppure dove sia esposto a forte luce solare.
   - NON ricaricare in un luogo carico di umidità.
2. Staccare l'adattatore di corrente dalla presa quando:
   a) la ricarica è terminata, oppure
   b) si è finito di utilizzare l'unità.

AVVERTENZA: al termine del ciclo di vita, rimuovere le batterie dal dispositivo prima che venga destinato al riciclo.
AVVERTENZA: scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione quando si rimuovono le batterie; smaltire tutte le batterie in modo sicuro.

Pulizia
Mantenere le superfici pulite, senza polvere e sporcizia. Pulire eventualmente le superfici esterne con una salvietta umida.

Conservazione
Dopo l'uso, staccare sempre l'apparecchio dalla presa.
Conservarlo sempre in un luogo asciutto. Non tirate od arrotolate il cavo elettrico. Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio perché potrebbe logorarsi prematuramente e rompersi. Controllare regolarmente il cavo per verificare che non sia danneggiato (in particolare sul punto dove si collega all'apparecchio e alla presa).

Questo prodotto riporta il marchio CE ed è fabbricato in conformità alla direttiva 2004/108/CE sui dispositivi elettromagnetici, alla direttiva 2006/95/CE sui dispositivi a bassa tensione e alla direttiva ROHS 2011/65/UE.

Accessori:
A - Disco modellante a grana grossa
B - Disco modellante medio
C - Disco modellante piccolo a grana fine
D - Disco modellante piccolo a grana fine
E - Cono per la limatura
F - Esfoliante pelle
G - Spingicuticole
H - Pietra arrotondata sottile
I - Pietra appuntita sottile
J - Manipolo per manicure
K - Cono per la lucidatura
L - Disco per la lucidatura
M - Accessorio per cuticole
N - Manipolo per manicure
O - Luce la LED di ricarica
P - Asciugatore per unghie

Questo apparecchio è conforme alla normativa EU 2012/19/EU sul riciclaggio a fine vita. I prodotti riportanti il simbolo del bidone sbarrato sull'etichetta, la scatola regalo o le istruzioni devono essere riciclati a parte dai rifiuti domestici alla fine della loro vita utile.
NON smaltire l'apparecchio con i normali rifiuti domestici. Il rivenditore dell'apparecchio potrà offrire il ritiro del vecchio apparecchio con l'acquisto di uno nuovo. In alternativa, rivolgersi all'ente preposto per eventuali informazioni su come riciclarlo.

Garanzia e servizio
L'apparecchio Revlon è garantito contro difetti, in condizioni d'uso normale, per la durata di due anni dalla prima data di acquisto. Se non dovesse funzionare come dovuto a causa di difetti dei materiali o di fabbricazione entro il periodo coperto da garanzia, il prodotto verrà sostituito. Conservare la ricevuta o altra prova di acquisto per gli eventuali reclami da avanzare entro il periodo di garanzia. In caso di assenza di prova d'acquisto, la garanzia si intende invalidata. Per tutti i reclami presentati entro il periodo di garanzia, rivolgersi al centro di assistenza autorizzato o al distributore locale. Per un elenco completo dei centri di assistenza autorizzati e dei distributori, consultare l'opuscolo fornito. La presente garanzia non copre eventuali difetti causati da uso improprio, abuso o mancata osservanza delle istruzioni per l'uso incluse nel presente manuale. Ciò non compromette i diritti legali del consumatore.
Tenere presente quanto riportato di seguito quando si contatta uno dei centri di assistenza autorizzati o il distributore locale.
Data di produzione: corrisponde al numero di lotto a 4 cifre indicato sull'adattatore sul retro del prodotto.
Le prime 2 cifre indicano la settimana di produzione e le ultime 2 cifre l'anno di produzione.
Es.: 3415 - la data di produzione corrisponde alla 34a settimana dell'anno 2015.

Le presenti istruzioni sono disponibili anche sul sito Web. Visitare la pagina www.hot-europe.com/support
Il marchio REVLON® è utilizzato su licenza Revlon.
© 2015 Revlon. Tutti i diritti riservati.

SE

SPARA DESSA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs alla instruktioner innan du använder denna apparat

Om nätsladden är skadad måste tillverkaren, tillverkarens reparatör eller liknande kvalificerad person byta ut den för att undvika eventuella risker.

Denna apparat kan användas av barn över 8 år eller personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet och kunskap, om det sker under tillsyn eller de har fått anvisningar om säker användning av apparaten eller förstår riskerna i samband med användningen. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

Denna apparat får endast användas med den strömenhet som medföljer apparaten.
Denna apparat får endast strömsättas med extralåg säkerhetsspänning som motsvarar märkningen på apparaten.
VARNING: Om något fel skulle uppstå på produkten, försök inte att reparera den. Denna apparat har inga delar som en användare kan reparera.
VARNING: Denna apparat får inte tas med in i ett badrum.
VARNING! Stäng alltid AV (O) apparaten när den inte används.
VARNING! Använd endast apparaten för avsett ändamål enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.
A. Stor, grov formningsskiva
För forming och slipning av tjocka tånaglar.
B. Mellangrov formningsskiva
För forming och filning av tjocka naglar.
C. Liten, fin formningsskiva
För försiktig formning och filning av dina naglar.
D. Liten, fin formningsskiva
E. Filningskon
Rundar av naglarnas kanter eller avlägsnar död hud.
F. Borttagare av grov hud
För att avlägsna hård hud.
G. Nagelbandslyftare
H. Tunn, rundad sten
Rundar av naglarnas kanter och avlägsnar död hud runt nageln.
I. Tunn, spetsig sten
För att forma hörnen på naglarna.
J. Rengöringsborste
För att rengöra dina naglar efter formning.
K. Polerkon
Glättar och polerar för att ge fingernaglarna en glansig finish.
L. Poleringsskiva
Glättar och polerar för att ge tånaglarna en glansig finish.
M. Manuell nagelbandssticka
För att trycka tillbaka nagelbanden.
N. Handhållen manikyrenhet
Med 2 hastigheter för effektiv och omsorgsfull behandling.
O. Laddningslampa
Lyser under pågående laddning.
P. Nageltork
Blåser ut sval luft som torkar naglarna.

Så här används manikyrpennan
1. Se till att manikyrpennan är helt laddad innan du använder den. För att ladda den, sätt helt enkelt in adapterkontakten i pennan och den andra kontakten i väggen. Den röda lampan kommer att lysa och indikera att manikyrpennan laddas.
2. Välj ett av de 12 utbytbara tillbehören och tryck in det i änden på enheten. För att lossa det, dra bestämt bort det från tillbehörets bas.
3. Börja behandlingen genom att trycka på en av de två hastighetsinställningarna.
4. För bästa behandling och resvitat, bör du inte tvätta händerna eller fötterna innan behandlingen. Tvätta dem efter behandlingen och massera in en fuktighetsbevarande kräm för att göra huden mjuk och smidig.

Så här används nageltorken
1. Nageltorken kan drivas med nätström eller batteri. Om nätström ska användas pluggas adaptern in på baksidan av enheten. Sätt därefter adaptern i ett vägguttag. Kontrollera först att spänningen på märkskylten motsvarar spänningen i vägguttaget. Adaptern måste vara ansluten för att nageltorken ska fungera. Om batterier ska användas ska två stycken AA-batterier (medföljer inte) sättas i batterifacket på enhetens undersida.
2. Placera den hand som ska torkas i nageltorkens öppning. Tryck ned fingerdynorna mot torkens botten och håll dem där medan naglarna torkas.

Så här laddas manikyrpennan
1. Stäng av enheten med strömbrytaren och sätt adapterns kontakt i laddningsuttaget längst ner på enheten. Sätt därefter nätadapterns kontakt i ett vägguttag med samma märkspänning för att starta laddningen. Diodlampan på manikyrpennan tänds för att visa att batterierna laddas.
2. När enheten laddats ska nätadaptern i väggen först dras ur. Dra därefter ut adapterkontakten ur enheten innan den används. Ladda i fyra timmar för en full laddning som ger två timmars användning utan sladd.

OBS: Laddaren kan komma att bli en aning varm. Detta är inget fel: apparaten kan användas som vanligt.

Försiktighetsåtgärder vid laddning
1. För att säkerställa maximal livslångd på batteriet:
   - LADDA INTE enheten under längre perioder än tre dagar.
   - ANVÄND INTE manikyrpennan med sladden om batterierna är helt laddade.
   - Kör manikyrpennan tills motorn stannar några gånger om året. Vrid därefter omedelbart vredet till "off" och ladda helt. LADDA INTE eller förvara enheten när rumstemperaturen är under 0° C eller över 40° C.
   - LADDA INTE denna enhet i närheten av element eller andra värmekällor eller i starkt solljus.
   - LADDA INTE på en blöt och fuktig plats.
2. Dra ut nätadaptern ur uttaget när:
   a) Laddningen är klar, eller
   b) Användningen av enheten via nätuttaget är kla.

VARNING! Batterierna måste plockas ut ur enheten innan den återvinns och kasseras.
VARNING! Denna apparat måste vara bortkopplad från nätströmmen när batterierna tas ur. Alla batterier måste kasseras på ett säkert sätt.

Rengöring
Håll ytorna rena och fria från damm och smuts. Om rengöring blir nödvändig, torka av utsidan med en fuktig duk.

Förvaring
Dra alltid ut apparatkontakten när den inte används.
Förvaras alltid på torr plats. Du får inte dra i eller vrida sladden. Linda inte sladden runt apparaten eftersom det kan leda till att sladden slits ut i förtid eller går sönder. Kontrollera regelbundet sladden för slitage och skador (särskilt vid ingången till apparaten och vid väggkontakten).

Denna produkt är CE-märkt och har tillverkats i enlighet med elektromagneticska direktivet 2004/108/EU, lågspänningsdirektivet 2006/95/EU samt ROHS-direktivet 2011/65/EU.

Funktioner:
A - Stor, grov formningsskiva
B - Mellangrov formningsskiva
C - Liten, fin formningsskiva
D - Liten, fin formningsskiva
E - Filningskon
F - Borttagare av grov hud
G - Nagelbandslyftare
H - Tunn, rundad sten
I - Tunn, spetsig sten
J - Rengöringsborste
K - Polerkon
L - Poleringsskiva
M - Manuell nagelbandssticka
N - Manuell manikyrpenna
O - Laddningslampa
P - Nageltork

Denna apparat uppfyller kraven i EU-direktiv 2012/19/EU om återvinning. Produkter med en symbol som visar förbud att slänga i sopkärl antingen på klasseringsetiketten, presentförpackningen eller instruktionerna måste återvinnas separat från hushållssoporna, när de inte längre fungerar och ska kastas.
Släng INTE apparaten med de vanliga hushållsavfallet. Din lokale återförsäljare erbjuder eventuellt möjligheten att lämna tillbaks apparaten när du är färdig att köpa en ersättningsprodukt, eller så kan du kontakta din kommun för att få hjälp och råd angående återvinning av apparaten.

Garanti och service
Apparaten av märket Revlon garanteras mot defekter vid normal användning i två år från det ursprungliga inköpsdatumet. Om produkten inte fungerar tillfredsställande på grund av defekter i material eller tillverkning under garantiperioden kommer den att bytas ut. Behåll kvittot eller annat inköpsbevis för alla anspråk under garantiperioden. Garantin är ogiltig om inköpsbevis inte visas upp. Alla anspråk inom garantiperioden skall göras via det lokala auktoriserade servicecentret eller den lokala återförsäljaren. Fullständig förteckning över auktoriserade servicecenter och återförsäljare finns i bifogad broschyr. Denna garanti omfattar inte defekter orsakade av missbruk, vanvård eller av underlåtelse att följa instruktionerna i denna bruksanvisning. Detta inverkar inte på dina lagstadgade konsumenträttighether.
När du kontaktar något av våra auktoriserade servicecenter eller din lokala distributör kan du bli ombedd att lämna följande information.
Tillverkningsdatum: Detta anges genom det 4-siffriga satsnummer som finns angivet på adaptern på produktens baksida.
De 2 första siffrorna anger tillverkningsvecka och de 2 sista siffrorna anger tillverkningsår.
Exempel: 3415 - produkt tillverkad vecka 34 år 2015.

Dessa instruktioner finns även på vår webbplats. Gå till www.hot-europe.com/support
Varumärket REVLON® används med licens från Revlon.
© 2015 Revlon. Med ensamrätt.

DK

GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs alle instruktioner, før dette apparat tages i brug

Hvis el-ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes servicemand eller tilsvarende kvalificerede person for at undgå fare.

Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover samt af personer med reduceret fysiske, følelsesmæssige eller mentale funktioner eller mangler erfaring og viden, hvis de overvåges, eller er instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de farer, der kan være forbundet med brug af apparatet. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.

Dette apparat må kun bruges med den strømforsyning, der fulgte med apparatet.
Dette apparat må kun tilsluttes ekstra lav sikkerhedsspænding i henhold til mærkningen på apparatet.
ADVARSEL: Hvis dette apparat fejlfungerer, skal du ikke forsøge at reparere det. Dette apparat har ingen dele eller komponenter, der kan serviceres af brugeren.
ADVARSEL: Dette apparat må ikke anvendes i badeværelset.
ADVARSEL: SLUK (O) altid for apparatet, når det ikke er i brug.
ADVARSEL: Brug kun dette apparat til det formål, det er beregnet til som beskrevet i denne vejledning. Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten.
A. Stor grov slibeskive
Til at forme og file tykke tånegle.
B. Mellemstor skive til formgivning
Til at forme og file tykkere negle.
C. Lille, fin skive til formgivning
Til at forme og file dine negle med.
D. Lille, fin skive til formgivning
E. Kegle til filing
Fjerner skarpe kanter på negle og død hud.
F. Grov hudfjerner
Til at fjerne hård hud.
G. Neglebåndsløfter
H. Tynd afrundet sten
Fjerner skarpe kanter og død hud rundt om nagler.
I. Tynd, spids sten
Til formgivning af neglehjørner.
J. Rengøringsborste
Til rengøring af negle efter formgivning.
K. Poleringskegle
Glatter og polerer for at give blanke fingernegle.
L. Polerskive
Glatter og polerer for at give blanke tånegle.
M. Håndholdt neglebåndsløfter
Til at skubbe neglebåndet tilbage.
N. Håndholdt manicurepenhed
Med 2 hastigheder for effektiv og skånsom behandling.
O. Opladnings LED-lys
Forbliver tændt under opladning.
P. Negletørrer
Blæser kølig luft for at hjælpe neglene med at tørre.

Sådan anvendes manicurepennen
1. Kontrollér, at manicurepennen er helt opladet før brug. Oplad enheden ved at anbringe adapterstikket i enden af pennen og slut ledningen til en stikkontakt. LED'en lyser for at angive, at manicurepennen oplader.
2. Vælg et af de 12 udskiftelige værktøjer og skub det ind i enden af enheden. Værktøjet fjernes ved at trække det ud af monteringsenheden med et fast greb.
3. Start behandlingen ved at trykke på kontakten med to hastigheder.
4. Det bedste resultat opnås hvis man undlader at vaske hænder og fødder før behandlingen. I stedet vaskes efter behandlingen og huden masseres med fugtighedscreme, så den bliver blød og smidig.

Sådan anvendes negletørreren
1. Negletørreren kan være batteri- eller el-drevet. Hvis den bruges med el, skal adapteren tilsluttes bag på enheden. Derefter tilsluttes adapteren til stikkontakten, når du først har kontrolleret, at spændingen på pladen, svarer til den hovedstrøm, der anvendes. Adapteren skal være tilsluttet for at negletørreren fungerer. Hvis den anvendes med batterier, skal 2 AA-batterier (medfølger ikke) indsættes i batterirummet i bunden af enheden.
2. Placér den hånd, der skal tørres i negletørrenes åbning. Tryk ned på tørreknappen med fingerspidsen og hold knappen nede, mens neglene tørrer.

Sådan genoplades manicurepennen
1. For genopladning sluk på kontakten og sæt adapterstikket i stiktilslutningen i bunden af enheden. Sæt hovedenhedens el-ledning i en stikkontakt med den rette spænding for at starte genopladning. LED på manicurepennen vil lyse for at indikere, at batterierne er ved at blive ladet op.
2. Efter opladning af enheden trækkes stikket til adapteren ud af stikkontakten og adapterstikket trækkes ud af enheden inden ibrugtagning. Genoplad i 4 timer for at lade helt op, hvilket vil give 2 minutters ledningsfri brug.

Forholdsregler ved genopladning
1. Sådan sikres maksimal funktionstid for batteri:
   - GENOPLAD IKKE vedvarende enheden i perioder på mere end 3 dage.
   - BRUGEN IKKE enheden vha. netstrøm, hvis batterierne er fuldt opladet.
   - Lad med få måneders mellemrum manicurepennen køre, indtil motoren stopper. Sluk omgående på afbryderen og genoplad helt. Genoplad og opbevar IKKE enheden, når rumtemperaturen er under 0° C eller over 40°C.
   - Genoplad og opbevar IKKE denne enhed i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder eller i stærkt sollys.
   - Genoplad IKKE på fugtige steder.
2. Udtag adapteren fra stikkontakten når:
   a) Opladning er gennemført eller
   b) Brug af enheden via stikkontakt er gennemført.

ADVARSEL: Batterierne skal fjernes fra apparatet, før det genbruges, når det ikke fungerer mere.
ADVARSEL: Strømforsyningen til apparatet skal fjernes, når batterierne tages ud; alle batterier skal bortskaffes sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Rengoring
Hold overflader rene og fri for støv og snavs. Hvis rengoring bliver nødvendig, tørres udvendigt med en fugtig klud.

Opbevaring
Apparatet må aldrig være sluttet til strøm, når det ikke anvendes
Skal altid opbevares et tørt sted. Der må ikke trækkes i ledningen og den må ikke snoes. Ledningen må ikke vikles omkring apparatet, da det kan resultere i, at den slides for hurtigt og revner. Kontrollér regelmæssigt, at ledningen ikke er slidt eller beskadiget (især ved overgangene mellem apparat og stik).
Dette produkt er CE-mærket, og det er fremstillet i overensstemmelse med direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC, svagstrømsdirektivet 2006/95/EC og ROHS-direktivet 2011/65/EU.

Tilbehør:
A - Stor, grov skive til formgivning
B - Mellemstor skive til formgivning
C - Lille, fin skive til formgivning
D - Lille, fin skive til formgivning
E - Kegle til filing
F - Grov hudfjerner
G - Neglebåndsløfter
H - Tynd afrundet sten
I - Tynd, spids sten
J - Rengøringsborste
K - Poleringskegle
L - Polerskive
M - Håndholdt neglebåndsløfter
N - Håndholdt manicurepen
O - Opladnings-LED-lys
P - Negletørrer

Dette apparatet er i overensstemmelse med EU-lov 2012/19/EU om genbrug efter afsluttet levetid. Produkter med et symbol for en overstreget affaldsspand på hjul på enten mærkat, gaveæske eller anvisninger skal kasseres til genbrug adskilt fra husholdningsaffald efter endt levetid.
Bortskaf IKKE apparatet sammen med normalt husholdningsaffald. Den lokale forhandler af apparatet kan have en ordning med at tage apparatet tilbage, når du skal købe et nyt produkt. Alternativt kan du kontakte de lokale statslige myndigheder for at få yderligere hjælp og rådgivning om, hvor du skal aflevere apparatet til genbrug.

Garanti og service
Dit Revlon apparat er garanteret mod fejl i forbindelse med normal brug i to år fra købsdatoen. Hvis dit produkt ikke fungerer tilfredsstillende inden for garantiperioden på grund af fejl i materialer eller fremstilling, vil det blive erstattet med et nyt. Gem din kvittering eller andet bevis på købet til brug ved henvendelser igarantiperioden. Garantien gælder ikke, hvis der ikke findes noget bevis for købet. For alle klager inden for garantiperioden skal du kontakte dit lokale, autoriserede servicecenter eller den lokale distributør. For en komplet liste over autoriserede servicecentre og distributører se det vedlagte hæfte. Denne garanti dækker ikke fejl, der skyldes forkert brug, misbrug eller at denne vejledning ikke er fulgt. Dette har ingen indflydelse på dine rettigheder som forbruger.
Det er muligt, at du bliver bedt om de følgende oplysninger, når du kontakter et af vores autoriserede servicecentre eller din lokale leverandør.
Produktionsdato: Denne fremgår af det 4cifrede serienummer, der er angivet på adapteren bag på produktet.
De 2 første cifre angiver fremstillingsuge, og de 2 sidste cifre angiver fremstillingsår.
Eksempelvis: 3415 - produktet blev fremstillet i uge 34 i 2015.

Disse instruktioner er også tilgængelige på vores hjemmeside. Besøg venligst www.hot-europe.com/support
REVLON®-varemærket bruges under licens fra Revlon.
© 2015 Revlon. Alle rettigheder forbeholdes.

FI

SÄILYTÄ NÄMÄ TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

Lue kaikki ohjeet ennen tämän laitteen käyttöä.

Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, huoltoliikkeen tai vastaavan tahon on vaihdettava se uuteen, jotta laitteen käyttö olisi turvallista.

Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen suorituskyky tai tiedon ja kokemuksen puute mäyutoin estäisivät laitteen käytön, jos tällaisia henkilöitä joko valvotaan tai heille on annettu riittävät ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Tätä laitetta saa käyttää vain sen mukana toimitetun virtalähteen kanssa.
Tähän laitteeseen saa syöttää vain turvallista erityisen matalaa jännitettä, joka vastaa laitteessa olevaa merkintää.
VAROITUS: Jos laitteeseen tulee toimintahäiriö, sitä ei saa yrittää korjata. Tässä laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia tai komponentteja.
VAROITUS: Tätä laitetta ei saa viedä kylpyhuoneeseen.
VAROITUS: Aseta laite aina OFF (O) -tilaan, kun sitä ei käytetä.
VAROITUS: Käytä laitetta ainoastaan tässä käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen. Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia lisälaitteita.
A. Suuri karkeamuotoilulevy
Viilaa ja muotoile paksut varpaankynnet.
**B.