100mm

210mm

Luxema®

Electric Foot Warmer

Gebruiksaanwijzing
Mode d'emploi
Gebrauchsanweisung
Instructions for use



WWW.LUXEMA.NL

INSTRUCTIES - LEES VOOR GEBRUIK

De waterkruik van Luxema is een draagbare en oplaadbare warmwaterkruik die je voeten lekker warm houdt.
Schuif het laadclipje naar links of naar rechts om de lader aan te sluiten. Zodra de waterkruik afslaat of de juiste temperatuur heeft bereikt welke u wilt, haalt u de stekker er uit en is hij klaar voor gebruik. Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing voor gebruik

⚠ WAARSCHUWING !

1. GEBRUIK DE KRUIK NIET ALS DE STEKKER NOG IN HET STOPCONTACT ZIT.
2. NA HET OPLADEN ALTIJD DE LADER VERWIJDEREN.
3. DRUK DE ADAPTER GOED AAN IN DE PLUG VAN DE WARMTEKRUIK. HET NIET GOED AANDRUKKEN KAN VONKEN EN KORTSLUITING VEROORZAKEN.
4. HOUD DE KRUIK TIJDENS HET LADEN ALTIJD OP MINIMAAL 1 **METER AFSTAND.**
5. DE KRUIK ALTIJD OPLADEN, OP EEN VLAKKE HORIZONTALE ONBRANDBARE ONDERGROND.
6. BLIJF TIJDENS HET OPLADEN VAN DE KRUIK ALTIJD BIJ DE KRUIK, ZODRA ER TIJDENS HET OPLADEN PROBLEMEN ONTSTAAN , DIRECT DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT VERWIJDEREN.
7. **GEBRUIK DE KRUIK ALLEEN ONDER TOEZICHT VAN** VOLWASSENEN.
8. GEBRUIK DE KRUIK NIET MEER ALS HIJ BESCHADIGD OF LEK IS. DIT KAN BRANDGEVAAR VEROORZAKEN.
9. DE VLOEISTOF UIT DE KRUIK NIET CONSUMEREN.
10. NIET GEBRUIKEN BIJ KINDEREN, DIEREN, DIABETICI, GEVOELIGE HUID, OF BIJ MENSEN MET EEN BEPERKING OF HANDELSONBEKWAAMHEID. RAADPLEEG ZONODIG UW HUISARTS.
11. LEG GEEN DRUK OF GEWICHT OP DE WATERKRUIK.
12. DOE DE KRUIK NIET IN DE MAGNETRON.
13. LEG DE WATERKRUIK NIET VOOR LANGE TERMIJN DIRECT OP DE HUID. DIT KAN BRANDWONDEN VEROORZAKEN.
14. GEBRUIK DE VOETENWARMER NIET BIJ BABY'S.
15. ZORG ERVOOR DAT DE KRUIK ALTIJD VOLDOENDE WATER **BEVAT EN ZONODIG ONTLUCHT WORDT. WEEG DE KRUIK** REGELMATIG EN ZORG ERVOOR DAT HET GEWICHT VAN DE KRUIK MINIMAAL 1850 GRAM IS. INDIEN NODIG KUNT U WATER AANVULLEN MET HET GELEVERDE TUITJE.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Schuif de clip naar rechts of links om de laadpoort te openen.
2. Plaats de lader goed in de laadpoort en leg de kruik op een platte vlakke horizontale onbrandbare ondergrond.
3. Steek de stekker in het stopcontact.
4. Haal de stekker uit het stopcontact zodra de gewenste temperatuur is bereikt of de kruik automatisch uit is geschakelt.
5. Haal de lader voorzichtig uit de laadpoort. Druk de poort (niet de clip) naar beneden en beweeg de kop van de lader heen en weer om deze zo er uit te trekken.
6. Plaats de kruik in de rits van de voetenzak.

Let op: Kleine vibraties en borrelend geluid zijn normaal tijdens het laden. De lader slaat automatisch af bij 70°C.
De kruik is nieuw en kan in beginsel wat muf ruiken. Laat het wat luchten, na enkele keren te gebruiken wordt dit minder, eventueel kun je er een luchtje op spuiten waardoor het lekkerder gaat ruiken.

BELANGRIJK ONTLUCHTEN/AANVULLEN VAN DE KRUIK

Na verloop van tijd kan er lucht in de kruik ophopen, waardoor de kruik boller kan worden en deze mogelijk niet meer goed opwarmt. Door de kruik te ontluchten, kun je dit probleem verhelpen.

Om de kruik te ontluchten, kun je voorzichtig de kleine witte dop aan alle kanten evenredig los wippen met een platte schroevendraaier. Onder de witte dop bevindt zich een doorzichtige dop, die je ook omhoog kunt wippen door met dezelfde schroevendraaier langs het dopje te steken. Hierna kun je voorzichtig de lucht laten ontsnappen. Als je **meer water wilt toevoegen, kan dat ook via** dezelfde opening, door het meegeleverde tuitje te gebruiken. Weeg de kruik om te bepalen of er voldoende water in zit. De kruik moet minimaal 1850 gram wegen. Plaats daarna de transparante dop weer terug met de witte dop en je zult merken dat de kruik zijn normale temperatuur weer **bereikt.**
We hebben ook een instructievideo beschikbaar op YouTube via de volgende link: bit.ly/45Hz2Do of door te zoeken naar "Luxema kruik ontluchten" op internet. Deze wijze geldt voor alle type kruiken van Luxema.

REINIGING

PLAATS DE WATERKRUIK NIET IN DE WASMACHINE EN DOMPEL NIET IN HET WATER.
-Was de voetenhoes ALLEEN op handwas!
-Was op een lage temperatuur van 30 graden en met een fijn wasmiddel.
- Gebruik GEEN wasverzachter
- Spoel de hoes meerdere malen goed, zodat alle wasmiddelresten worden verwijdert
-Zorg ervoor dat de hoes **helemaal droog** is voor gebruik
- Let op! De waterkruik zelf en de adapter mogen niet in aanraking komen met water!

OPBERGEN

Zorg ervoor dat de stekker uit de Elektrische waterkruik is gehaald en dat de warmte van de kruik is gedaald naar kamertemperatuur. Berg de kruik op een droge, vorstvrije en vlakke plek en niet in de buurt van plekken die de kruik kunnen beschadigen.
Rol de draad van de stekker op zonder scherpe vouwen en plaats het naast de kruik.

KENMERKEN

1. Snelle oplaadtijd
2. Blijft lang warm
3. Automatische stop bij 70 graden °C
4. Draagbaar en makkelijk mee te nemen
5. Herbruikbaar en milieuvriendelijk

PROBLEEMOPLOSSING

De kruik wordt minder warm: Ontlucht de kruik (zie gebruiksaanwijzing)
De kruik is bol geworden: Ontlucht de kruik (zie gebruiksaanwijzing)
De kruik ruikt een beetje chemisch: Het materiaal aan de binnenzijde kan wat gaan ruiken als het wordt opgewarmd, vooral in het begin. Dit is de eigenschap van het materiaal aan de binnenkant en kan niet worden voorkomen. Je kunt een lekker luchtje op de kruik spulten waarmee de lucht eerder verdwijnt en de kruik lekker ruikt.
Er ontstaan vonken of kortsluiting tussen de adapter en de plug: De stekker zit niet goed en/of volledig in de plug van de kruik. Druk de stekker verder in de plug. Indien u dit niet doet kunnen er vonken ontstaan, omdat de stroom niet goed geleid wordt. De pinnen kunnen zwart uitslaan en zelfs de plug van de adapter doen smelten. Steek eerst de adapter in de plug voordat u de stekker in het stopcontact plaatst



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage: 220V
Watt: 420w
Frequentie: 50/60Hz

Luxema® imported by Intertrade www.intertrade-import.com
Intertrade
P.O. Box 43
7000 AA
Doetinchem
The Netherlands
Tel.+31 (0)85 - 060 90 50
Mail: info@intertrade-import.com

INSTRUCTIONS - À LIRE AVANT UTILISATION

La bouillotte de Luxema est une bouillotte électrique portable et rechargeable qui garde vos pieds bien au chaud.
Faites glisser le clip de chargement vers la gauche ou la droite pour connecter le chargeur. Une fois que la bouillotte s'éteint ou a atteint la température souhaitée, débranchez-la et elle est prête à être utilisée. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.

⚠ ATTENTION !

1. N'UTILISEZ PAS LA BOUILLOTTE SI LA PRISE EST ENCORE BRANCHÉE.
2. RETIREZ TOUJOURS LE CHARGEUR APRÈS LE CHARGEMENT.
3. POUSSEZ BIEN L'ADAPTATEUR DANS LA PRISE DE LA BOUILLOTTE. UN MAUVAIS CONTACT PEUT PROVOQUER DES ÉTINCELLES ET DES COURTS-CIRCUITS.
4. TENEZ LA BOUILLOTTE À AU MOINS 1 MÈTRE DE DISTANCE PENDANT LE CHARGEMENT.
5. CHARGEZ TOUJOURS LA BOUILLOTTE SUR UNE SURFACE PLANE, HORIZONTALE ET INCOMBUSTIBLE.
6. RESTEZ TOUJOURS À PROXIMITÉ DE LA BOUILLOTTE PENDANT LE CHARGEMENT. EN CAS DE PROBLÈME, DÉBRANCHEZ IMMÉDIATEMENT LA PRISE.
7. UTILISEZ LA BOUILLOTTE UNIQUEMENT SOUS LA SURVEILLANCE D'ADULTES.
8. N'UTILISEZ PLUS LA BOUILLOTTE SI ELLE EST ENDOMMAGÉE OU FUIT. CELA PEUT CAUSER DES RISQUES D'INCENDIE.
9. NE CONSOMMEZ PAS LE LIQUIDE DE LA BOUILLOTTE.
10. NE L'UTILISEZ PAS CHEZ LES ENFANTS, ANIMAUX, DIABÉTIQUES, PERSONNES À PEAU SENSIBLE OU PERSONNES HANDICAPÉES. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI NÉCESSAIRE.
11. NE METTEZ PAS DE PRESSION OU DE POIDS SUR LA BOUILLOTTE.
12. NE METTEZ PAS LA BOUILLOTTE DANS LE MICRO-ONDES.
13. NE PLACEZ PAS LA BOUILLOTTE DIRECTEMENT SUR LA PEAU PENDANT UNE LONGUE PÉRIODE. CELA PEUT CAUSER DES BRÛLURES.
14. N'UTILISEZ PAS LE CHAUFFE-PIEDS POUR LES BÉBÉS.
15. **ASSUREZ-VOUS QUE LA BOUILLOTTE CONTIENT TOUJOURS** SUFFISAMMENT D'EAU ET DÉGAZEZ-LA SI NÉCESSAIRE. PÈSEZ RÉGULIÈREMENT LA BOUILLOTTE ET ASSUREZ-VOUS QUE SON POIDS EST D'AU MOINS 1850 GRAMMES. SI NÉCESSAIRE, AJOUTEZ DE L'EAU AVEC LE BOUCHON FOURNI.

MODE D'EMPLOI

1. Faites glisser le clip vers la droite ou la gauche pour ouvrir le port de charge.
2. Placez correctement le chargeur dans le port de charge et posez la bouillotte sur une surface plane, horizontale et ininflammable.
3. Branchez la fiche dans la prise de courant.
4. Débranchez la fiche lorsque la température souhaitée est atteinte ou lorsque la bouillotte s'éteint automatiquement.
5. Retirez délicatement le chargeur du port de charge. Appuyez sur le port (pas sur le clip) vers le bas et faites bouger la tête du chargeur pour le retirer.
6. Placez la bouillotte dans la fermeture éclair du sac à pieds.

Note : De légères vibrations et des bruits de bouillonnement sont normaux pendant la charge. Le chargeur s'éteint automatiquement à 70°C. La bouillotte est neuve et peut avoir une légère odeur au départ. Laissez-la aérer, après plusieurs utilisations, cette odeur diminuera. Vous pouvez également vaporiser un parfum pour qu'elle sente bon.

IMPORTANT
Dégazage/Remplissage de la bouillotte

Avec le temps, de l'air peut s'accumuler dans la bouillotte, ce qui peut la rendre plus bombée et l'empêcher de chauffer correctement. En dégazant la bouillotte, vous pouvez résoudre ce problème. Pour dégazer la bouillotte, vous pouvez délicatement faire sauter le petit bouchon blanc de manière uniforme de tous les côtés avec un tournevis plat. Sous le bouchon blanc se trouve un bouchon transparent que vous pouvez également soulever en insérant le tournevis plat sous le bouchon. Ensuite, vous pouvez laisser échapper l'air avec précaution. Si vous souhaitez ajouter plus d'eau, vous pouvez également le faire via la même ouverture en utilisant le bec verseur fourni. Pesez la bouillotte pour déterminer si elle contient suffisamment d'eau. La bouillotte doit peser au moins 1850 grammes. Replacez ensuite le bouchon transparent avec le bouchon blanc et vous verrez que la bouillotte atteint de nouveau sa température normale. Nous avons également une vidéo d'instructions disponible sur YouTube via le lien suivant: bit.ly/45Hz2Do ou en recherchant "Luxema dégazage de bouillotte" sur internet. Cette méthode s'applique à tous les types de bouillottes de Luxema.

NETTOYAGE

NE PAS METTRE LA BOUILLOTTE DANS LA MACHINE À LAVER NI LA TREMPER DANS L'EAU.
- Lavez la housse pour pieds UNIQUEMENT à la main!
- Lavez à basse température de 30 degrés avec une lessive délicate.
- N'utilisez PAS d'assouplissant
- Rincez bien la housse plusieurs fois pour éliminer tous les résidus de lessive
- Assurez-vous que la housse est complètement sèche avant utilisation
- Attention ! La bouillotte elle-même et l'adaptateur ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau !

STOCKAGE

Assurez-vous que la fiche est débranchée de la bouillotte électrique et que la chaleur de la bouillotte est descendue à température ambiante. Rangez la bouillotte dans un endroit sec, à l'abri du gel et plat, et non à proximité de zones susceptibles d'endommager la bouillotte. Enroulez le câble de la fiche sans plis aigus et placez-le à côté de la bouillotte.

CARACTÉRISTIQUES

1. Temps de charge rapide
2. Maintient la chaleur pendant longtemps
3. Arrêt automatique à 70°C
4. Portable et facile à transporter
5. Réutilisable et respectueux de l'environnement

DÉPANNAGE

La bouillotte chauffe moins: Dégazez la bouillotte (voir mode d'emploi)
La bouillotte est devenue bombée: Dégazez la bouillotte (voir mode d'emploi)
La bouillotte a une odeur un peu chimique: Le matériau à l'intérieur peut dégager une odeur lorsqu'il est chauffé, surtout au début. C'est une caractéristique du matériau à l'intérieur et cela ne peut être évité. Vous pouvez vaporiser un parfum agréable sur la bouillotte pour que l'odeur disparaisse plus rapidement et que la bouillotte sente bon.
Des étincelles ou un court-circuit se produisent entre l'adaptateur et la prise: La fiche n'est pas correctement et/ou complètement insérée dans la prise de la bouillotte. Insérez la fiche plus profondément dans la prise. Si vous ne le faites pas, des étincelles peuvent apparaître car le courant ne circule pas correctement. Les broches peuvent noircir et même faire fondre la prise de l'adaptateur. Insérez d'abord l'adaptateur dans la prise avant de brancher la fiche dans la prise électrique.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension : 220V
Puissance : 420W
Fréquence : 50/60Hz

Luxema® imported by Intertrade www.intertrade-import.com
Intertrade
P.O. Box 43
7000 AA
Doetinchem
The Netherlands
Tel.+31 (0)85 - 060 90 50
Mail: info@intertrade-import.com

ANLEITUNG - VOR GEBRAUCH LESEN

Die Wärmflasche von Luxema ist eine tragbare und wiederaufladbare Wärmflasche, die Ihre Füße angenehm warm hält.
Schieben Sie den Ladeclip nach links oder rechts, um das Ladegerät anzuschließen. Sobald die Wärmflasche sich ausschaltet oder die gewünschte Temperatur erreicht hat, ziehen Sie den Stecker heraus und sie ist einsatzbereit. Lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

⚠ WARNUNG!

1. VERWENDEN SIE DIE WÄRMFLASCHE NICHT, WENN DER STECKER NOCH IN DER STECKDOSE STECKT.
2. ENTFERNEN SIE DEN LADEGERÄT IMMER NACH DEM LADEN.
3. DRÜCKEN SIE DEN ADAPTER FEST IN DIE STECKDOSE DER WÄRMFLASCHE. BEI NICHT RICHTIGEM ANDRÜCKEN KÖNNEN FUNKEN UND KURZSCHLÜSSE VERURSACHT WERDEN.
4. HALTEN SIE DIE WÄRMFLASCHE WÄHREND DES LADENS IMMER IN EINEM ABSTAND VON MINDESTENS 1 METER.
5. LADEN SIE DIE WÄRMFLASCHE IMMER AUF EINER FLACHEN, HORIZONTALEN, NICHT BRENNBAREN OBERFLÄCHE.
6. BLEIBEN SIE WÄHREND DES LADEVORGANGS IMMER IN DER NÄHE DER WÄRMFLASCHE. WENN WÄHREND DES LADEVORGANGS PROBLEME AUFTRETEN, ZIEHEN SIE DEN STECKER SOFORT AUS DER STECKDOSE.
7. VERWENDEN SIE DIE WÄRMFLASCHE NUR UNTER AUFSICHT VON ERWACHSENEN.
8. VERWENDEN SIE DIE WÄRMFLASCHE NICHT MEHR, WENN SIE BESCHÄDIGT ODER UNDICHT IST. DIES KANN BRANDGEFAHR VERURSACHEN.
9. TRINKEN SIE NICHT DIE FLÜSSIGKEIT AUS DER WÄRMFLASCHE.
10. NICHT BEI KINDERN, TIEREN, DIABETIKERN, EMPFINDLICHER HAUT ODER BEI MENSCHEN MIT EINER EINSCHRÄNKUNG ODER HANDLUNGSUNFÄHIGKEIT VERWENDEN. KONSULTIEREN SIE GEGEBENENFALLS IHREN ARZT.
11. ÜBEN SIE KEINEN DRUCK ODER GEWICHT AUF DIE WÄRMFLASCHE AUS.
12. STELLEN SIE DIE WÄRMFLASCHE NICHT IN DIE MIKROWELLE.
13. LEGEN SIE DIE WÄRMFLASCHE NICHT LANGE DIREKT AUF DIE HAUT. DIES KANN VERBRENNUNGEN VERURSACHEN.
14. VERWENDEN SIE DEN FUßWÄRMER NICHT BEI BABYS.
15. **STELLEN SIE SICHER, DASS DIE WÄRMFLASCHE IMMER** GENÜGEND WASSER ENTHÄLT UND GEGEBENENFALLS ENTLÜFTET WIRD. WIEGEN SIE DIE WÄRMFLASCHE REGELMÄSSIG UND STELLEN SIE SICHER, DASS DAS GEWICHT DER WÄRMFLASCHE MINDESTENS 1850 GRAMM BETRÄGT. FÜLLEN SIE BEI BEDARF WASSER MIT DEM MITGELIEFERTEN AUSGUSS NACH.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Schieben Sie den Clip nach rechts oder links, um den Ladeanschluss zu öffnen.
2. Stecken Sie das Ladegerät richtig in die Ladebuchse und legen Sie die Wärmflasche auf eine flache, horizontale, nicht brennbare Oberfläche.
3. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
4. Ziehen Sie den Stecker ab, sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist oder die Flasche automatisch ausschaltet.
5. Entfernen Sie das Ladegerät vorsichtig aus dem Ladeanschluss. Drücken Sie den Anschluss (nicht den Clip) nach unten und bewegen Sie den Kopf des Ladegeräts hin und her, um es herauszuziehen.
6. Legen Sie die Wärmflasche in den Reißverschluss des Fußsacks.

Hinweis: Geringfügige Vibrationen und Blubbergeräusche während des Ladens sind normal. Das Ladegerät schaltet sich automatisch bei 70°C ab. Die Flasche ist neu und kann anfangs einen leichten Geruch aufweisen. Lassen Sie sie auslüften, und der Geruch wird nach einigen Verwendungen abnehmen. Sie können auch einen **Duft aufsprühen, damit sie angenehm riecht.**

WICHTIG
Entlüften/Auffüllen der Wärmflasche

Mit der Zeit kann sich Luft in der Wärmflasche ansammeln, wodurch die Flasche bauchig wird und möglicherweise nicht mehr richtig aufheizt. Durch das Entlüften der Flasche kannst du dieses Problem beheben.

Um die Flasche zu entlüften, kannst du den kleinen weißen Stopfen vorsichtig gleichmäßig von allen Seiten mit einem flachen Schraubendreher anheben. Unter dem weißen Stopfen befindet sich ein transparenter Stopfen, den du ebenfalls anheben kannst, indem du den flachen Schraubendreher unter den Stopfen schiebst. Danach kannst du die Luft vorsichtig entweichen lassen. **Wenn du mehr Wasser hinzufügen** möchtest, kannst du dies auch über die gleiche Öffnung mit dem mitgelieferten Ausguss tun. Wiege die Flasche, um festzustellen, ob sie genügend Wasser enthält. Die Flasche sollte mindestens 1850 Gramm wiegen. Setze dann den transparenten Stopfen zusammen mit dem weißen Stopfen wieder ein und du wirst feststellen, dass die Flasche wieder ihre normale Temperatur erreicht.
Wir haben auch ein Anleitungsvideo auf YouTube über den folgenden Link verfügbar: bit.ly/45Hz2Do oder durch die Suche nach "Luxema Wärmflasche entlüften" im Internet. Diese Methode gilt für alle Arten von Wärmflaschen von Luxema.

REINIGUNG

GEBEN SIE DIE WÄRMFLASCHE NICHT IN DIE WASCHMASCHINE UND TAUCHEN SIE SIE NICHT IN WASSER EIN.
- Waschen Sie den Fußsack NUR von Hand!
- Waschen Sie bei niedriger Temperatur von 30 Grad und mit einem Feinwaschmittel.
- Verwenden Sie KEINEN Weichspüler
- Spülen Sie den Bezug mehrmals gut aus, um alle Waschmittelrückstände zu entfernen
- Stellen Sie sicher, dass der Bezug vor der Verwendung vollständig trocken ist
- Achtung! Die Wärmflasche selbst und der Adapter dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen!

LAGERUNG

Stellen Sie sicher, dass der Stecker von der elektrischen Wärmflasche gezogen ist und die Wärme der Flasche auf Zimmertemperatur gesunken ist. Lagern Sie die Flasche an einem trockenen, frostfreien und ebenen Ort und nicht in der Nähe von Stellen, die die Flasche beschädigen könnten. Wickeln Sie das Kabel des Steckers ohne scharfe Knicke auf und legen Sie es neben die Flasche.

EIGENSCHAFTEN

1. Schnelle Ladezeit
2. Lang anhaltende Wärme
3. Automatische Abschaltung bei 70°C
4. Tragbar und einfach zu transportieren
5. Wiederverwendbar und umweltfreundlich

FEHLERBEHEBUNG

Die Wärmflasche wird weniger warm: Entlüften Sie die Wärmflasche (siehe Bedienungsanleitung)
Die Wärmflasche ist aufgebläht: Entlüften Sie die Wärmflasche (siehe Bedienungsanleitung)
Die Wärmflasche riecht ein wenig chemisch: Das Material im Inneren kann beim Erhitzen etwas riechen, besonders am Anfang. Dies ist eine Eigenschaft des Materials im Inneren und kann nicht vermieden werden. Sie können ein angenehmes Parfüm auf die Wärmflasche sprühen, damit der Geruch schneller verschwindet und die Wärmflasche angenehm riecht.
Es entstehen Funken oder ein Kurzschluss zwischen dem Adapter und dem Stecker: Der Stecker sitzt nicht richtig und/oder vollständig in der Buchse der Wärmflasche. Stecken Sie den Stecker tiefer in die Buchse. Wenn Sie dies nicht tun, können Funken entstehen, well der Strom nicht richtig fließt. Die Stifte können schwarz werden und sogar die Buchse des Adapters zum Schmelzen bringen. Stecken Sie zuerst den Adapter in die Buchse, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung: 220V
Leistung: 420W
Frequenz: 50/60Hz

Luxema® imported by Intertrade www.intertrade-import.com
Intertrade
P.O. Box 43
7000 AA
Doetinchem
The Netherlands
Tel.+31 (0)85 - 060 90 50
Mail: info@intertrade-import.com

INSTRUCTIONS - READ BEFORE USE

The Luxema hot water bottle is a portable and rechargeable hot water bottle that keeps your feet nice and warm.
Slide the charging clip to the left or right to connect the charger. Once the hot water bottle turns off or has reached the desired temperature, unplug it and it is ready for use. Please read the instructions carefully before use.

⚠ WARNING!

1. DO NOT USE THE HOT WATER BOTTLE WHILE IT IS STILL PLUGGED IN.
2. ALWAYS REMOVE THE CHARGER AFTER CHARGING.
3. PRESS THE ADAPTER FIRMLY INTO THE HOT WATER BOTTLE'S PLUG. FAILURE TO DO SO MAY CAUSE SPARKS AND SHORT CIRCUITS.
4. ALWAYS KEEP THE HOT WATER BOTTLE AT LEAST 1 METER AWAY DURING CHARGING.
5. ALWAYS CHARGE THE HOT WATER BOTTLE ON A FLAT, HORIZONTAL, NON-COMBUSTIBLE SURFACE.
6. ALWAYS STAY CLOSE TO THE HOT WATER BOTTLE WHILE CHARGING. IF ANY PROBLEMS OCCUR DURING CHARGING, IMMEDIATELY UNPLUG IT.
7. USE THE HOT WATER BOTTLE ONLY UNDER ADULT SUPERVISION.
8. DO NOT USE THE HOT WATER BOTTLE IF IT IS DAMAGED OR LEAKING. THIS CAN CAUSE FIRE HAZARDS.
9. DO NOT CONSUME THE LIQUID FROM THE HOT WATER BOTTLE.
10. DO NOT USE ON CHILDREN, ANIMALS, DIABETICS, SENSITIVE SKIN, OR ON PEOPLE WITH DISABILITIES. CONSULT YOUR DOCTOR IF NECESSARY.
11. DO NOT APPLY PRESSURE OR WEIGHT ON THE HOT WATER BOTTLE.
12. DO NOT PLACE THE HOT WATER BOTTLE IN THE MICROWAVE.
13. DO NOT PLACE THE HOT WATER BOTTLE DIRECTLY ON THE SKIN FOR A LONG PERIOD. THIS CAN CAUSE BURNS.
14. DO NOT USE THE FOOT WARMER FOR BABIES.
15. **ENSURE THAT THE HOT WATER BOTTLE ALWAYS CONTAINS** SUFFICIENT WATER AND VENT IF NECESSARY. REGULARLY WEIGH THE HOT WATER BOTTLE AND MAKE SURE THAT ITS WEIGHT IS AT LEAST 1850 GRAMS. IF NECESSARY, ADD WATER USING THE PROVIDED SPOUT.

INSTRUCTIONS

1. Slide the clip to the right or left to open the charging port.
2. Place the charger properly into the charging port and lay the hot water bottle on a flat, horizontal, non-combustible surface.
3. Plug the plug into the power outlet.
4. Unplug the plug once the desired temperature is reached or the bag automatically turns off.
5. Gently remove the charger from the charging port. Press the port (not the clip) downwards and move the head of the charger back and forth to pull it out.
6. Place the hot water bottle in the zipper of the foot pouch.

Note: Minor vibrations and gurgling sounds are normal during charging. The charger automatically turns off at 70°C. The bag is new and may have a slight odor initially. Allow it to air out, and the odor will diminish after a few uses. You can also spray a fragrance to make it smell better.

IMPORTANT
Venting/Refilling the hot water bottle

Over time, air can accumulate in the hot water bottle, causing it to bulge and potentially not heat up properly. By venting the bottle, you can resolve this issue.

To vent the bottle, you can gently pry the small white cap evenly from all sides using a flat screwdriver. Under the white cap is a transparent cap that you can also lift by inserting the flat screwdriver under the cap. Then, you can carefully let the air escape. If you want to add more water, you can also do so through the same opening using the pro**vided spout. Weigh the bottle to determine if it con**tains enough water. The bottle should weigh at least 1850 grams. Then, replace the transparent cap with the white cap and you will notice that the bottle reaches its normal temperature again.

We also have an instruction video available on YouTube via the following link: bit.ly/45Hz2Do or by searching for "Luxema hot water bottle venting" on the internet.
This method applies to all types of hot water bottles from Luxema.

CLEANING

DO NOT PUT THE WATER BAG IN THE WASHING MACHINE OR SUBMERGE IT IN WATER.
- Wash the foot cover ONLY by hand!
- Wash at a low temperature of 30 degrees and with a delicate detergent.
- DO NOT use fabric softener
- Rinse the cover several times thoroughly to remove all detergent residues
- Make sure the cover is completely dry before use
- Note! The hot water bottle itself and the adapter must not come into contact with water!

STORAGE

Ensure that the plug is removed from the electric hot water bottle and that the heat of the bottle has decreased to room temperature. Store the bottle in a dry, frost-free, and flat place, away from areas that could damage the bottle. Roll up the plug's cord without sharp bends and place it next to the bottle.

FEATURES

1. Fast charging time
2. Long-lasting warmth
3. Automatic shut-off at 70°C
4. Portable and easy to carry
5. Reusable and environmentally friendly

PROBLEMSHOOTING

The hot water bottle is less warm: Vent the bottle (see instructions)
The bottle has become bulged: Vent the bottle (see instructions)
The bottle smells a bit chemical: The material inside can emit an odor when heated, especially in the beginning. This is a property of the inner material and cannot be avoided. You can spray a pleasant fragrance on the bottle to make the smell disappear faster and make the bottle smell nice.
Sparks or a short circuit occur between the adapter and the plug: The plug is not properly and/or fully inserted into the bottle's socket. Push the plug further into the socket. If you don't, sparks can occur because the current is not conducted properly. The pins can blacken and even cause the adapter's plug to melt. First, insert the adapter into the socket before plugging it into the electrical outlet.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 220V
Wattage: 420W
Frequency: 50/60Hz

Luxema® imported by Intertrade www.intertrade-import.com
Intertrade
P.O. Box 43
7000 AA
Doetinchem
The Netherlands
Tel.+31 (0)85 - 060 90 50
Mail: info@intertrade-import.com