SAFETY AND USER MANUAL
ADVENTURE POOLS

TYPE NAMES:
SE ADVENTURE POOL BEIGE LEOPARD
SE ADVENTURE POOL WHALE
SE ADVENTURE POOL HELLO SUNSHINE

Importer/Manufacturer:
The Essentials B.V.- Rietveldenweg 40- 5222 AR 's-Hertogenbosch- Noord-Brabant - The Netherlands

Norm: EN 71-1:2014 + A1:2018, EN 71-2:2020, EN 71-8:2018

DEFINITIONS

Figure 35- **NL** Waarschuwingssticte / **EN** Warning action / **DE** Warnaktion/ **FR** Action d'avertissement/ **ES** Acción de Advertencia/ **PT** Acção de advertência/ **IT** Azione di avviso/ **GR** Προειδοποιητική ενέργεια/ **BG** Предупреждаващо действие/ **RO** Acțiune de avertizare/ **HU** Figyelmeztető művelet/ **SK** Varovná akcia/ **SI** Opozorilno dejanje/ **CZ** Varovná akce/ **PL** Działanie ostrzegawcze

Figure 1- **NL** Laat uw kind nooit zonder toezicht achter-verdrinkingsgevaar./ **EN** Never leave your child unattended - drowning hazard./ **DE** Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt- Gefahr des Ertrinkens./ **FR** Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance- risque de noyade./ **ES** Nunca deje solo a su hijo desatendido- peligro de ahogamiento./ **PT** Nunca deixe o seu filho sem supervisão- risco de afogamento./ **IT** Non lasciare mai il tuo figlio incustodito- pericolo di annegamento./ **GR** Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επίβλεψη- κίνδυνος πνιγμού/ **BG** Никога не оставяйте детето си без надзор- опасност от удавяне/ **RO** Nu lăsa niciodată copilul nesupravegheat- pericol de înec/ **FI** Älä koskaan jätä lastasi valvomatta- hukkumisvaara/ **SE** Lämna aldrig ditt barn obevakat- drunkningsrisk/ **NO** Forlat aldri barnet uten tilsyn- drukningsfare/ **DK** Efterlad aldrig dit barn uden opsyn- fare for drukning/ **HU** Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül- Ózonnyi veszélye/ **HR** Nikada ne ostavljajte djete bez nadzora- opasnost od utapanja/ **SK** Nikdy nenechávajte svoje dieťa bez dozoru- nebezpečenstvo utopenia/ **SI** Nikoli ne pustite svojega otroka brez nadzora- nevarnost utopljanja/ **CZ** Nikdy nenechávejte své dítě bez dozoru- nebezpečí utonutí/ **PL** Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez nadzoru- ryzyko utonięcia

Figure 24- **NL** Houd altijd toezicht op kinderen in het water / **EN** Always supervise children in water / **DE** Kinder immer im Wasser beaufsichtigen / **FR** Surveillez toujours les enfants dans l'eau / **ES** Supervise siempre a los niños en el agua / **PT** Sempre supervisione as crianças na água/ **IT** Supervisionare sempre i figli in acqua/ **GR** Επιβλέπετε πάντα τα παιδιά στο νερό/ **BG** Винаги наблюдавайте децата във водата/ **RO** Supravegheaţi întotdeauna copiii în apă/ **FI** Valvo lapsia aina vedessä/ **SE** Övervaka alltid barn i vatnet/ **NO** Overvåk alltid barn i vannet/ **DK** Altid overvåge børn i vandet/ **HU** Mindig felügyelje gyermekeit a vízben/ **HR** Uvijek nadzirite djecu u vodi/ **SK** Vždy dohliadzte na deti vo vode/ **SI** Vedno nadzirajte otroke v vodi/ **CZ** Vždy dohlížejte na děti ve vodě/ **PL** Zawsze nadzoruj dzieci w wodzie

© 2022 The Essentials B.V.- Swim Essentials Development Co, Ltd. All rights reserved
™ Trademark used in some countries of the world under license from
The Essentials B.V.- Rietveldenweg 40- 5222 AR 's-Hertogenbosch
The Netherlands
Patent: www.swimessentials.nl, www.swim-essentials.com

NL- VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees deze instructies aandachtig door en bewaar deze om later te kunnen raadplegen.
WAARSCHUWING! Het zwembad is geschikt voor kinderen van 1 jaar en ouder.

WAARSCHUWING!
Laat uw kind nooit onder toezicht achter- verdrinkingsgevaar. Alleen te gebruiken onder toezicht van een volwassene. Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Alleen voor gebruik buitenshuis. Een kleine hoeveelheid water kan al verdrinkingsgevaar inhouden, maak uw zwembad daarom altijd leeg wanneer deze niet gebruikt wordt. En zorg ervoor dat het zwembad dusdanig opgeborgen wordt dat er geen regenwater in komt te staan. Houdt constant toezicht en blijf in de buurt wanneer uw kinderen in het zwembad zijn! Laat nooit gir of wanneer u het zwembad vult of leegt. Wanneer uw kind vermist wordt, controleer dan eerst het zwembad; reddt u vermiste kind het eerst in huis is. Sta springen of duiken in ondiep water niet toe, dit kan resulteren in ernstig letsel of zelfs de dood.

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN EN VEILIG GEBRUIK MAKEN VAN HET ZWEMBAD
Zorg ervoor dat er een werkende telefoon en een lijst met alarmnummers voor noodgevallen in de buurt van het zwembad aanwezig is. Zorg dat u eerst hulp kunt toeschieten in geval van nood. Het zwembad mag niet op een helling of dan voor dat deze volledig van het zwembad verwijderd is alvorens u het bad gebruikt. Verwang het water regelmatig om water gerelateerde ziektes te voorkomen. Voeg een chemische middel toe onder waterlinie in het bijgeleverde bad leiden tot hoge chemische concentraties. Direct contact met deze chemicaliën kan leiden tot letsel. Houd alle elektrische apparatuur en draden uit de buurt van het zwembad. Plaats het zwembad niet op of onder elektrische draden.

ALGEMEEN
Het zwembad en de accessoires dienen slechts door volwassenen opgebouwd/in elkaar gezet te worden. Het zwembad mag niet op een helling of ongelijke ondergrond geplaatst worden. De ondergrond moet geheel vlak en egaal zijn. Het zwembad mag niet worden op een ondergrond met scherpe dingen zoals stenen, takken, glasscherven of dergelijke geplaatst worden. Plaats het zwembad niet op modder, zand of andere losse ondergronden. Het bad mag niet op een balkon of rechtstreeks op asfalt of beton geplaatst worden. Zorg dat de afgelaan niet beschadigd kunnen worden aan direct zonlicht om verbranding aan de huid door warmte te voorkomen. Verken goed druk uit of het zwembad de opblaasbare ruimte, dit kan resulteren in letsel of verwonden. Slik het zwembadwater niet in. Zorg ervoor dat er geen harde of scherpe voorwerpen als sieraden en horloges in het zwembad komen. Sleden onderhoud van het zwembad kan alleen worden uitgevoerd met het materiaal veroorzaken, dit kan leiden tot waterverlies en een defect. onbruikbaar zwembad. Verander zelf niets aan het product of gebruik geen onderdelen van een andere merk. Er zijn geen vervangende onderdelen.

MONTAGE ZWEMBAD
Afhankelijk van de grootte van het zwembad zijn er twee of meer volwassenen nodig bij het opzetten. Het opzetten van het bad zal tussen de 10 en 20 minuten duren (zonder het vullen).
Het opperviakte waar het bad komt te staan, dient vrij te zijn van stenen, takken en andere scherpe voorwerpen welke het bad kunnen beschadigen. Let op: Bepaalde soorten gras zoals St. Augustine en Bermuda, zullen door het bad heen groeien. Gras dat door de liner heen groeit is geen fabricage fout.
Breng het bad (in de verpakking) naar de gewenste locatie en verwijder voorzichtig alle accessoires uit de verpakking. Verpakt het product niet in opgeblazen toestand. Dit kan een lekkage of beschadiging veroorzaken.
Vouw het product zorgvuldig uit en controleer op beschadigingen. Gebruik het product niet wanneer het beschadigd is.
Leg het zwembad op een vlakke plek uit de buurt van de wateravtoer.
Blaas alle luchtkamers op de volgende manier op: Open het ventieltje en knijp erin. Blaas met de mond lucht in de luchtkamers. Wanneer er teveel lucht in het product zit, kunt u een deel van de lucht laten ontsnappen. Als u klaar bent met blazen, sluit dan het ventieltje weer door het te draaien totdat het dop ontstaat. Als u klaar bent met opblazen en laat er wat lucht uit, zodat de druk op de naden verminderd wordt. Blaas het product niet te ver op en gebruik geen compressor, dit kan leiden tot scheuren in de naden.
Sluit alle ventielen door deze goed naar beneden te drukken.
Het bad kan langzaam gevuld worden met water tot aan een veilig waterniveau voor de gebruiker

BEVESTIGEN VAN DE WATERSPROEIER
Neem de sproeieraansluiting (A), welke aan het product bevestigd zit.
Draai de sproeieraansluiting (A) stevig aan de tuinslang (B) vast.
Laat het water door de tuinslang stromen alvorens de sproeier zoals u wenst. Wanneer u een adapter dient te gebruiken (verschilt per model), draai dan de adapter op de sproeieraansluiting (A) en sluit daarna de tuinslang (B) op de adapter (C) aan.

LEEGMAKEN EN OPBERGEN
Het legen en opbergen van het zwembad dient door een volwassene gedaan te worden. Alvorens u het bad leeg bad loopt, dient u de lekkage regelmatig te controleren voor het afvoeren van zwemwater. Verwijder alle accessoires, speelgoed, tuinslang etc. van het zwembad. Open de stop voor de wateruitlaat. Open de opblaasventielen om lucht te laten ontsnappen. Pas op, duw de zijwanden naar binnen/beneden om het leeglopen te versnellen. Til het bad voorzichtig aan één zijde omhoog om het laatst achtergebleven water eruit te krijgen. Dicht alle ventielen weer goed af. Het zwembad kan worden opgevouwen en gerold droog zijn, voordat deze gevouwen of opgeborgen worden. Laat het zwembad op een droge, schone locatie binnenshuis.

REPARATIE:
Het product wordt geleverd met een reparatiepatch. Als je een idee hebt waar het lek is, gebruik dan een met alcoholmiddel en water in een spuitfles en gaat het verdachte gebied af. Elk lek zal bellen produceren die de bcatie van het lek precies aangeven. Reinig de omgeving van het lek grondig om vuil te verwijderen. Knip een stuk af van de reparatiepatch, groot genoeg om het beschadigde gebied ongeveer 1,5 cm te overlappen. Rond de randen af en plaats de patch op het beschadigde gebied en druk stevig aan. Het is aan te raden om een gewicht bovenop de patch te plaatsen dat op zijn plaats te houden. Blaas het product niet binnen eer uur na het repareren op. Als de reparatiepatch niet goed hecht, kunt u een reparatiekit verkrijgen bij uw plaatselijke winkel. Schuurpapier is ook meegeleverd om het repareren van campingmatten, tenten of schoenen. Raadpleeg in dat geval de instructies van de gekochte lijm.

EN- SAFETY AND USER MANUAL

Read carefully and save these instructions for later.
WARNING! The pool is suitable for children from 1 year and older.

WARNING!
Never leave your child unattended - drowning hazard. Use only under constant and competent supervision. Only for domestic use. Only for outdoor use. Children can drown in very small amounts of water. Empty the pool completely after each use and store the pool in such a way that it cannot collect water from rain or any other source. Keep children in your direct sight, stay close, and actively supervise them when they are in or near the pool and when you are filling or emptying the pool. Never allow children to play with or mount the pool. Do not inflate the pool first, even if the child is thought to be in the house. Do not allow diving or jumping into this pool. Diving or jumping into shallow water can result in injury, paralysis or death. ALWAYS EQUIPMENT AND RULES AT THE POOL. Keep a working phone and a list of emergency phone number near the swimming pool. Learn basic life support and refresh this knowledge regularly. If you are using a pool cover, make sure it is completely removed from the pool before using the pool. Change the water regularly to prevent water-related diseases. Using chemicals without water circulation in the adventure pool can lead to high chemical concentrations. Direct contact with these chemicals can lead to injury.Keep all electrical lines, radios, speakers and other electrical appliance away from the pool. Do not place the pool near or under overhead electrical lines.

GENERAL
Pool and pool accessories are to be assembled and disassembled by adults only. Do not set up the pool on a slope or inclined surface. The area where the pool is to be used must be level and flat. Do not set up and at least 2 m away from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires. Do not install the pool on mud, sand, soft or loose surfaces, gravel, platforms, etc. Also do not place on concrete or other hard surfaces. Locate the slide out of direct sunlight to reduce the likehood of scalding. Do not lean, straddle or exert pressure on the inflatable wall or side wall as injury or damage to the product could occur. Do not swim or sit on, climb or straddle the sides of the pool. Protect all pool occupants from recreational water illness by keeping the water clean. Don't overfill the pool. Remove all hard, sharp and loose objects such as jewelries, watches, buckles, keys, shoes, hairpin, etc. from users before entering the pool. Pools are subject to wear and deterioration. Frequently maintain your pool. Contact any types of excessive or accelerated deterioration can lead to pool failure. Pool failure might cause large quantities of water to release from the pool. Do not modify this product and/or use accessories not supplied by the manufacturer. There are no spare parts.

SET UP
Depending on the size of the product, two or more adults are recommended for set up. Set up time will vary from 10 to 20 minutes (excluding water fill time).Find a flat, level clean surface that is free and clear of stones, branches or other sharp objects that may puncture the bottom. Lokaal grass under the pool will cause discoloration and stress to the grass. Certain types of grass such as St. Augustine and Bermuda, may grow through the liner. Grass growing through the liner is not an manufacturer defect. Move the product (in it's packaging) to the desired location. Remove all items from packaging. Do not inflate the product and drag it since it may result in leaks or damage. Slowly unfold the product and inspect the product for rips, tears or punctures. Do not use if the product is damaged. Do not set up on a surface that is elevated or above the drain plug(s).Inflate each section by mouth while squeezing the valve tightly at its base. If there is a valve cap, screw it on tightly. Do not overinflate. Bestemmer voor beschikbare Verschlechterung können zu Pool Ausfällen führen. Ein Ausfall des Pools kann dazu führen, dass große Wassermengen aus dem Pool freigesetzt werden. Ändern Sie dieses Produkt nicht und/oder verwenden Sie Zubehör, das nicht vom Hersteller geliefert wird. Es gibt keine Ersatzteile.

EINRICHTEN
Je nach Größe des Produkts werden zwei oder mehr Erwachsene für die Einrichtung empfohlen. Die Aufbauzeit kann zwischen 10 und 20 Minuten betragen (ohne Wasserfüllzeit). Finden Sie eine ebene, saubere Oberfläche, die frei und frei von Steinen, Zweigen oder anderen scharfen Objekten ist, die den Poolleiter durchstoßen oder Verletzungen verursachen können. Bestimmte Grasarten wie St. Augustine und Bermuda können durch den Liner wachsen. Gras, das durch den Liner wächst, ist kein Herstellerdefekt. Bewegen Sie das Produkt (in der Verpackung) vor dem Aufpumpen an die ausgewählte Stelle. Pumpen Sie das Produkt nicht auf und ziehen Sie es nicht, da dies zu Lecks oder Schäden führen kann. Entfalten Sie das Produkt langsam und untersuchen Sie das Produkt auf reißt, Risse oder Einstiche. Verwenden Sie es nicht, wenn das Produkt beschädigt ist. Richten Sie es nicht auf einer Fläche ein, die höher als oder auf den Ablassschrauben (n). Blähen Sie jeden Abschnitt durch den Mund auf, während Sie das Ventil leicht an seiner Basis zusammendrücken. Wenn es an Ventilkappe ist, schrauben Sie es fest auf. Nicht überfüllen. Produkt übermäßig aufgeblasen. Wenn sich eine Naht zu dehnen beginnt, stoppen Sie sofort die Inflation und lassen Sie etwas Luft ab. Dies kann dazu beitragen, Schäden oder Verkleinerung einer Belastung der Naht verschwunden sind. Überpumpen Sie nicht und verwenden Sie keinen Hochdruck-Luftkompressor, da dies zu Nahtleckagen führen kann. Schließen Sie Ventile und Abdeckungen fest. Schließen Sie jeden Ventil fest darauf drücken. Den Pool langsam mit Wasser bis 2 cm unter den Einlass/Abkammerung füllen. Schwimmbad mit maximalem Wasservolumen 200 cm: 350 Liter, Schwimmbad 300 cm: 830 Liter.

ANBRINGEN DES WASSERSPRÜHGERÄTS
Suchen Sie den Sprühgeräteanschluss (A). Befestigen Sie den Sprühgeräteanschluss (A) an einem Gartenschlauch (B) indem Sie die Sprühgeräteanschluss (A) auf den Gartenschlauch drehen. Fest Anziehen. Schalten Sie das Wasser zunächst langsam ein, damit sich das Wasser allmählich füllen kann. Stellen Sie dann das Spray wie gewünscht ein. Wenn ein Adapter mitgeliefert wird (variieren Sie je nach Modell) fädeln Sie den Adapter (C) in den Sprühanschluss (A) und setzen Sie den Gartenschlauch ein.

WIE MAN DEN POOL ENTLEERT UND LAGERUNG
Erwachsene entleeren und lagern den Pool Überprüfen Sie die örtlichen Vorschriften für Spa-Entsorgung, Rückspülung und Entsorgung von Schwimmbadwasser. Entfernen Sie alle Zubehörteile, Spielzeug usw. aus dem Pool. Öffnen Sie die Ablassventil. Öffnen Sie Luftventile, um Luft entweichen und/oder Ausstellenventilkappen, um die Luftkammern zu entlüften, so dass

Sie die Seitenwand langsam nach innen und unten, um die Entwässerung des Pools zu beschleunigen. Heben Sie langsam eine Seite des Pools an, um das verbleibende stehende Wasser abzulassen. Setzen Sie anschließend alle Ventilkappen zur Lagerung wieder on. Wenn Sie sicher, dass der Pool und alle Teile vor dem Falten vollständig trocken sind. Falten und lagern Sie den Liner und das Zubehör an einem trockenen, saubereren Ort im Innenbereich.

REPARIEREN:
Das Produkt wird mit einem Reparaturpflaster geliefert. Wenn Sie eine Vorstellung davon haben, wo sich das Leck befindet, verwenden Sie eine Mischung aus Spülmittel und Wasser in einer Sprühflasche und sprühen Sie über den verdächtigen Bereich. Wenn sich Blasen bilden, ist das ein Leck lokalisieren. Reinigen Sie den Bereich um das Leck herum gründlich, um Schmutz zu entfernen. Schneiden Sie ein Stück Reparaturpflaster und vers le aktiv, wenn sie im oder in der Nähe des Pools sind und wenn Sie diesen Pool füllen und leeren. Wenn Sie nach einem vermissten Kind suchen, überprüfen Sie zuerst den Pool, wenn Sie nach einem Kind vermißt im haus ist. Erlauben Sie kein Tauchen oder Springen in diesen Pool. Tauchen oder Springen in flaches Wasser kann zu Verletzungen, Lähmungen oder zum Tod führen.

SICHERHEITSAUSRÜSTUNG UND SICHERE BENUTZUNG DES SCHWIMMBECKENS
Führen Sie ein funktionierendes Telefon und eine Liste der Notrufnummern in der Nähe des Pools. Lernen Sie grundlegende Lebenserhaltung und aktualisieren Sie dieses Wissen regelmäßig. Wenn Sie eine Poolabdeckung verwenden, stellen Sie sicher, dass sie vollständig aus dem Pool entfernt wurde, bevor Sie den Pool verwenden. Wechseln Sie das Wasser regelmäßig, um wasserbedingte Krankheiten zu verhindern. Der Einsatz von Chemikalien ohne Wasserzirkulation im Erlebnisbad kann zu hohen chemischen Konzentrationen führen. Der direkte Kontakt mit diesen Chemikalien kann zu Verletzungen führen. Halten Sie alle elektrischen Leitungen, Radios, Lautsprecher und andere elektrische Geräte vom Schwimmbecken fern. Stellen Sie das Schwimmbecken nicht in der Nähe oder unter Freileitungen auf.

ALLGEMEINE
Pool und Pool-Zubehör dürfen nur von Erwachsenen auf- und abgebaut werden. Stellen Sie den Pool nicht an einem Hang oder einer geneigten Oberfläche auf. Bereich, in dem der Pool verwendet werden soll, muss absolut flach und eben sein. Der Standort des Pools muss eine ständige Überwachung durch den Benutzer gewährleisten. Stellen Sie sicher, dass Sie den Pool an einem Ort einrichten, der die Entwässerung des Schwimmwassers am Ende der Saison berücksichtigt (Denken Sie an einen Bodenablauf). Der Bereich, in dem der Pool aufgestellt wird, muss mindestens 2 m von einer Struktur oder einem Hindernis wie einem Zaun, einer Garage, einem Haus, überhängenden Zweigen, Wäscheleitungen oder elektrischen Leitungen entfernt sein. Installieren Sie den Pool nicht auf Schlamm, Sand, weichem oder lockerem Boden, Deck, Plattform, Balkon, Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen. Lokalisieren Sie den Objektträger aus direktem Sonnenlicht, um die Wahrscheinlichkeit einer Verbrühung zu verringern. Lehnen Sie sich nicht an, streichen Sie nicht und üben Sie keinen Druck auf die aufblasbare Wand oder Seitenwand aus, da Verletzungen oder Überschwemmungen auftreten könnten. Lassen Sie niemanden an, auf oder auf den Seiten des Pools schwimmen, sitzen, überspannen. Schützen Sie alle Postbenutzer vor Freizeitwassererkrankungen, indem Sie das Wasser sauber halten. Schließen Sie das Poolwasser nicht. Entfernen Sie alle harten, scharfen oder losen Gegenstände wie Schmuck, Uhren, Schnallen, Schlüssel, Schuhe, Haarnadeln usw. von den Benutzern, bevor Sie den Pool betreten. Pools unterliegen Verschleiß und Verschlechterung. Pflegen Sie Ihren Pool ordnungsgemäß. Bestimmte Arten von übermäßiger oder beschleunigter Verschlechterung können zu Pool Ausfällen führen. Ein Ausfall des Pools kann dazu führen, dass große Wassermengen aus dem Pool freigesetzt werden. Ändern Sie dieses Produkt nicht und/oder verwenden Sie Zubehör, das nicht vom Hersteller geliefert wird. Es gibt keine Ersatzteile.

EINRICHTEN
Je nach Größe des Produkts werden zwei oder mehr Erwachsene für die Einrichtung empfohlen. Die Aufbauzeit kann zwischen 10 und 20 Minuten betragen (ohne Wasserfüllzeit). Finden Sie eine ebene, saubere Oberfläche, die frei und frei von Steinen, Zweigen oder anderen scharfen Objekten ist, die den Poolleiter durchstoßen oder Verletzungen verursachen können. Bestimmte Grasarten wie St. Augustine und Bermuda können durch den Liner wachsen. Gras, das durch den Liner wächst, ist kein Herstellerdefekt. Bewegen Sie das Produkt (in der Verpackung) vor dem Aufpumpen an die ausgewählte Stelle. Pumpen Sie das Produkt nicht auf und ziehen Sie es nicht, da dies zu Lecks oder Schäden führen kann. Entfalten Sie das Produkt langsam und untersuchen Sie das Produkt auf reißt, Risse oder Einstiche. Verwenden Sie es nicht, wenn das Produkt beschädigt ist. Richten Sie den Pool so gerade wie möglich aus und schließen Sie die Ablassschraube(n). Blähen Sie jeden Abschnitt durch den Mund auf, während Sie das Ventil leicht an seiner Basis zusammendrücken. Wenn es an Ventilkappe ist, schrauben Sie es fest auf. Nicht überfüllen. Produkt übermäßig aufgeblasen. Wenn sich eine Naht zu dehnen beginnt, stoppen Sie sofort die Inflation und lassen Sie etwas Luft ab. Dies kann dazu beitragen, Schäden oder Verkleinerung einer Belastung der Naht verschwunden sind. Überpumpen Sie nicht und verwenden Sie keinen Hochdruck-Luftkompressor, da dies zu Nahtleckagen führen kann. Schließen Sie Ventile und Abdeckungen fest. Schließen Sie jeden Ventil fest darauf drücken. Den Pool langsam mit Wasser bis 2 cm unter den Einlass/Abkammerung füllen. Schwimmbad mit maximalem Wasservolumen 200 cm: 350 Liter, Schwimmbad 300 cm: 830 Liter.

ANBRINGEN DES WASSERSPRÜHGERÄTS
Suchen Sie den Sprühgeräteanschluss (A). Befestigen Sie den Sprühgeräteanschluss (A) an einem Gartenschlauch (B) indem Sie die Sprühgeräteanschluss (A) auf den Gartenschlauch drehen. Fest Anziehen. Schalten Sie das Wasser zunächst langsam ein, damit sich das Wasser allmählich füllen kann. Stellen Sie dann das Spray wie gewünscht ein. Wenn ein Adapter mitgeliefert wird (variieren Sie je nach Modell) fädeln Sie den Adapter (C) in den Sprühanschluss (A) und setzen Sie den Gartenschlauch ein.

DE- SICHERHEITS- UND BENUTZERHANDBUCH

Lesen Sie sorgfältig und speichern Sie diese Anweisungen für später.
ACHTUNG!Der Pool ist für Kinder von 1 Jahr und älteren.

ACHTUNG!
Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt - Gefahr des Ertrinkens. Nur unter ständiger und kompetenter Aufsicht verwenden. Nur für den häuslichen Gebrauch. Nur für den Außenbereich.
Kinder können in sehr geringen Mengen Wasser ertrinken. Entleeren Sie den Pool nach jedem Gebrauch vollständig und das leere Schwimmbecken so lagern dass es kein Wasser aus Regen oder anderen Quellen sammelt. Halten Sie Kinder in direkter Sicht, bleiben Sie in der Nähe und beaufsichtigen Sie sie aktiv, wenn sie im oder in der Nähe des Pools sind und wenn Sie diesen Pool füllen und leeren. Wenn Sie nach einem vermissten Kind suchen, überprüfen Sie zuerst den Pool, wenn Sie nach einem Kind vermißt im haus ist. Erlauben Sie kein Tauchen oder Springen in diesen Pool. Tauchen oder Springen in flaches Wasser kann zu Verletzungen, Lähmungen oder zum Tod führen.

SICHERHEITSAUSRÜSTUNG UND SICHERE BENUTZUNG DES SCHWIMMBECKENS
Führen Sie ein funktionierendes Telefon und eine Liste der Notrufnummern in der Nähe des Pools. Lernen Sie grundlegende Lebenserhaltung und aktualisieren Sie dieses Wissen regelmäßig. Wenn Sie eine Poolabdeckung verwenden, stellen Sie sicher, dass sie vollständig aus dem Pool entfernt wurde, bevor Sie den Pool verwenden. Wechseln Sie das Wasser regelmäßig, um wasserbedingte Krankheiten zu verhindern. Der Einsatz von Chemikalien ohne Wasserzirkulation im Erlebnisbad kann zu hohen chemischen Konzentrationen führen. Der direkte Kontakt mit diesen Chemikalien kann zu Verletzungen führen. Halten Sie alle elektrischen Leitungen, Radios, Lautsprecher und andere elektrische Geräte vom Schwimmbecken fern. Stellen Sie das Schwimmbecken nicht in der Nähe oder unter Freileitungen auf.

ALLGEMEINE
Pool und Pool-Zubehör dürfen nur von Erwachsenen auf- und abgebaut werden. Stellen Sie den Pool nicht an einem Hang oder einer geneigten Oberfläche auf. Bereich, in dem der Pool verwendet werden soll, muss absolut flach und eben sein. Der Standort des Pools muss eine ständige Überwachung durch den Benutzer gewährleisten. Stellen Sie sicher, dass Sie den Pool an einem Ort einrichten, der die Entwässerung des Schwimmwassers am Ende der Saison berücksichtigt (Denken Sie an einen Bodenablauf). Der Bereich, in dem der Pool aufgestellt wird, muss mindestens 2 m von einer Struktur oder einem Hindernis wie einem Zaun, einer Garage, einem Haus, überhängenden Zweigen, Wäscheleitungen oder elektrischen Leitungen entfernt sein. Installieren Sie den Pool nicht auf Schlamm, Sand, weichem oder lockerem Boden, Deck, Plattform, Balkon, Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen. Lokalisieren Sie den Objektträger aus direktem Sonnenlicht, um die Wahrscheinlichkeit einer Verbrühung zu verringern. Lehnen Sie sich nicht an, streichen Sie nicht und üben Sie keinen Druck auf die aufblasbare Wand oder Seitenwand aus, da Verletzungen oder Überschwemmungen auftreten könnten. Lassen Sie niemanden an, auf oder auf den Seiten des Pools schwimmen, sitzen, überspannen. Schützen Sie alle Postbenutzer vor Freizeitwassererkrankungen, indem Sie das Wasser sauber halten. Schließen Sie das Poolwasser nicht. Entfernen Sie alle harten, scharfen oder losen Gegenstände wie Schmuck, Uhren, Schnallen, Schlüssel, Schuhe, Haarnadeln usw. von den Benutzern, bevor Sie den Pool betreten. Pools unterliegen Verschleiß und Verschlechterung. Pflegen Sie Ihren Pool ordnungsgemäß. Bestimmte Arten von übermäßiger oder beschleunigter Verschlechterung können zu Pool Ausfällen führen. Ein Ausfall des Pools kann dazu führen, dass große Wassermengen aus dem Pool freigesetzt werden. Ändern Sie dieses Produkt nicht und/oder verwenden Sie Zubehör, das nicht vom Hersteller geliefert wird. Es gibt keine Ersatzteile.

EINRICHTEN
Je nach Größe des Produkts werden zwei oder mehr Erwachsene für die Einrichtung empfohlen. Die Aufbauzeit kann zwischen 10 und 20 Minuten betragen (ohne Wasserfüllzeit). Finden Sie eine ebene, saubere Oberfläche, die frei und frei von Steinen, Zweigen oder anderen scharfen Objekten ist, die den Poolleiter durchstoßen oder Verletzungen verursachen können. Bestimmte Grasarten wie St. Augustine und Bermuda können durch den Liner wachsen. Gras, das durch den Liner wächst, ist kein Herstellerdefekt. Bewegen Sie das Produkt (in der Verpackung) vor dem Aufpumpen an die ausgewählte Stelle. Pumpen Sie das Produkt nicht auf und ziehen Sie es nicht, da dies zu Lecks oder Schäden führen kann. Entfalten Sie das Produkt langsam und untersuchen Sie das Produkt auf reißt, Risse oder Einstiche. Verwenden Sie es nicht, wenn das Produkt beschädigt ist. Richten Sie den Pool so gerade wie möglich aus und schließen Sie die Ablassschraube(n). Blähen Sie jeden Abschnitt durch den Mund auf, während Sie das Ventil leicht an seiner Basis zusammendrücken. Wenn es an Ventilkappe ist, schrauben Sie es fest auf. Nicht überfüllen. Produkt übermäßig aufgeblasen. Wenn sich eine Naht zu dehnen beginnt, stoppen Sie sofort die Inflation und lassen Sie etwas Luft ab. Dies kann dazu beitragen, Schäden oder Verkleinerung einer Belastung der Naht verschwunden sind. Überpumpen Sie nicht und verwenden Sie keinen Hochdruck-Luftkompressor, da dies zu Nahtleckagen führen kann. Schließen Sie Ventile und Abdeckungen fest. Schließen Sie jeden Ventil fest darauf drücken. Den Pool langsam mit Wasser bis 2 cm unter den Einlass/Abkammerung füllen. Schwimmbad mit maximalem Wasservolumen 200 cm: 350 Liter, Schwimmbad 300 cm: 830 Liter.

ANBRINGEN DES WASSERSPRÜHGERÄTS
Suchen Sie den Sprühgeräteanschluss (A). Befestigen Sie den Sprühgeräteanschluss (A) an einem Gartenschlauch (B) indem Sie die Sprühgeräteanschluss (A) auf den Gartenschlauch drehen. Fest Anziehen. Schalten Sie das Wasser zunächst langsam ein, damit sich das Wasser allmählich füllen kann. Stellen Sie dann das Spray wie gewünscht ein. Wenn ein Adapter mitgeliefert wird (variieren Sie je nach Modell) fädeln Sie den Adapter (C) in den Sprühanschluss (A) und setzen Sie den Gartenschlauch ein.

NL- VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees deze instructies aandachtig door en bewaar deze om later te kunnen raadplegen.
WAARSCHUWING! Het zwembad is geschikt voor kinderen van 1 jaar en ouder.

WAARSCHUWING!
Laat uw kind nooit onder toezicht achter- verdrinkingsgevaar. Alleen te gebruiken onder toezicht van een volwassene. Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Alleen voor gebruik buitenshuis. Een kleine hoeveelheid water kan al verdrinkingsgevaar inhouden, maak uw zwembad daarom altijd leeg wanneer deze niet gebruikt wordt. En zorg ervoor dat het zwembad dusdanig opgeborgen wordt dat er geen regenwater in komt te staan. Houdt constant toezicht en blijf in de buurt wanneer uw kinderen in het zwembad zijn! Laat nooit gir of wanneer u het zwembad vult of leegt. Wanneer uw kind vermist wordt, controleer dan eerst het zwembad; reddt u vermiste kind het eerst in huis is. Sta springen of duiken in ondiep water niet toe, dit kan resulteren in ernstig letsel of zelfs de dood.

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN EN VEILIG GEBRUIK MAKEN VAN HET ZWEMBAD
Zorg ervoor dat er een werkende telefoon en een lijst met alarmnummers voor noodgevallen in de buurt van het zwembad aanwezig is. Zorg dat u eerst hulp kunt toeschieten in geval van nood. Het zwembad mag niet op een helling of dan voor dat deze volledig van het zwembad aanwezig is alvorens u het bad gebruikt. Verwang het water regelmatig om water gerelateerde ziektes te voorkomen. Voeg een chemische middel toe onder waterlinie in het bijgeleverde bad leiden tot hoge chemische concentraties. Direct contact met deze chemicaliën kan leiden tot letsel. Houd alle elektrische apparatuur en draden uit de buurt van het zwembad. Plaats het zwembad niet op of onder elektrische draden.

ALGEMEEN
Het zwembad en de accessoires dienen slechts door volwassenen opgebouwd/in elkaar gezet te worden. Het zwembad mag niet op een helling of ongelijke ondergrond geplaatst worden. De ondergrond moet geheel vlak en egaal zijn. Het zwembad mag niet worden op een ondergrond met scherpe dingen zoals stenen, takken, glasscherven of dergelijke geplaatst worden. Plaats het zwembad niet op modder, zand of andere losse ondergronden. Het bad mag niet op een balkon of rechtstreeks op asfalt of beton geplaatst worden. Zorg dat de afgelaan niet beschadigd kunnen worden aan direct zonlicht om verbranding aan de huid door warmte te voorkomen. Verken goed druk uit of het zwembad de opblaasbare ruimte, dit kan resulteren in letsel of verwonden. Slik het zwembadwater niet in. Zorg ervoor dat er geen harde of scherpe voorwerpen als sieraden en horloges in het zwembad komen. Sleden onderhoud van het zwembad kan alleen worden uitgevoerd met het materiaal veroorzaken, dit kan leiden tot waterverlies en een defect. onbruikbaar zwembad. Verander zelf niets aan het product of gebruik geen onderdelen van een andere merk. Er zijn geen vervangende onderdelen.

MONTAGE ZWEMBAD
Afhankelijk van de grootte van het zwembad zijn er twee of meer volwassenen nodig bij het opzetten. Het opzetten van het bad zal tussen de 10 en 20 minuten duren (zonder het vullen).
Het opperviakte waar het bad komt te staan, dient vrij te zijn van stenen, takken en andere scherpe voorwerpen welke het bad kunnen beschadigen. Let op: Bepaalde soorten gras zoals St. Augustine en Bermuda, zullen door het bad heen groeien. Gras dat door de liner heen groeit is geen fabricage fout.
Breng het bad (in de verpakking) naar de gewenste locatie en verwijder voorzichtig alle accessoires uit de verpakking. Verpakt het product niet in opgeblazen toestand. Dit kan een lekkage of beschadiging veroorzaken.
Vouw het product zorgvuldig uit en controleer op beschadigingen. Gebruik het product niet wanneer het beschadigd is.
Leg het zwembad op een vlakke plek uit de buurt van de wateravtoer.
Blaas alle luchtkamers op de volgende manier op: Open het ventieltje en knijp erin. Blaas met de mond lucht in de luchtkamers. Wanneer er teveel lucht in het product zit, kunt u een deel van de lucht laten ontsnappen. Als u klaar bent met blazen, dan dat een ventieltje weer door het te draaien totdat het dop ontstaat. Als u klaar bent met opblazen en laat er wat lucht uit, zodat de druk op de naden verminderd wordt. Blaas het product niet te ver op en gebruik geen compressor, dit kan leiden tot scheuren in de naden.
Sluit alle ventielen door deze goed naar beneden te drukken.
Het bad kan langzaam gevuld worden met water tot aan een veilig waterniveau voor de gebruiker

BEVESTIGEN VAN DE WATERSPROEIER
Neem de sproeieraansluiting (A), welke aan het product bevestigd zit.
Draai de sproeieraansluiting (A) stevig aan de tuinslang (B) vast.
Laat het water door de tuinslang stromen al

luk afløbsproppen(e). Oppust hvert afsnit gennem munden, mens du klemmer ventilen let ved bunden. Hvis der er nogen belastning i sømmene, er produktet over oppustet. Hvis en søm begynder at spænde, skal du straks stoppe til Oppust, frigivelse luft for at reducere trykket, indtil tegn på stress på sømmen er væk. Du må ikke over oppumpe eller bruge en højtryks luftkompressor, da dette kan medføre søm lækager. Luk og fordyb alle oppumpnings ventilhætter sikkert ved at trykke den fast ned. Fyld langsomt poolen med vand til et sikkert niveau for de tilsigtede brugere.

FASTGØRELSE AF VANDSPRØJTEN
Find sprøjtetilslutningen (A). Fastgør sprøjtestikket (A) til en haveslange (B) ved gevindskæring
sprøjtekobling på haveslangen. Stram sikkert. Tænd først vandet langsomt for at lade vandet gradvist fylde. Juster derefter sprayen efter ønske. Hvis der er en adapter (varierer med modeller), skal du trække adapteren (C) til sprøjtestikket (A) og indsætte haveslangen.

SÅDAN DRÆNES POOLEN OG OPBEVARING
Voksne skal dræne og opbevare poolen. Kontroller lokale regler for specifikke retninger vedrørende bortskaffelse af poolen vand. Fjern alt tilbehør, legetøj osv. Fra poolen. Åbn afløbsventilhætten. Åbn forsigtigt oppumpnings ventilhætterne og/eller udstødningsventil hætterne for at tømme luft kamrene, og skub langsomt sidevæggen indad og ned for at fremskynde dræningen af poolen. Løft langsomt den ene side af poolen for at dræne det resterende stående vand ud. Indsæt alle ventilhætter bagefter til opbevaring. Sørg for at poolen og alle dele er helt tørre før de foldes. Fold og opbevar foringen og tilbehøret på et tørt, rent indendørs sted.

REPARERE:
Produktet leveres med en reparation spatch. Hvis du har en idé om, hvor lækagen er, skal du bruge en blanding af opvaskemiddel og vand i en sprayflaske og sprøjte over det mistænkelige område. Enhver lækage vil producere bobler, der vil lokalisere lækage placering. Rengør området omkring lækagen grundigt for at fjerne snavs. Skær et stykke reparations plaster, der er stort nok til at overlappe det beskadigede område med ca 1,5 cm. Rund kanterne, placer det på det beskadigede område, og tryk hårdt ned. Det kan være nødvendigt at bruge en vægt på toppen for at holde den på plads. Blæs ikke op på en time efter lapning. Hvis plasteret ikke er tilgængeligt, kan du købe silicium- eller polyurethanbaseret lim til reparation af campingmåtter, telte eller sko i din lokale butik. I dette tilfælde henvises til instruktionerne til limen.

HU- BIZTONSÁGI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Olvassa el figyelmesen, és mentse el ezeket az utasításokat későbbi használatra.
FIGYELEM! A medence 1 éves vagy annál idősebb gyermekek számára alkalmas.

FIGYELEM!
Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül - Özönvíz veszélye. Csak állandó és hozzáértő felügyelet mellett használható. Csak háztartási használatra. Csak kültéri használatra. A gyerekek nagyon kis mennyiségű vízben fulladhatnak. Ürítse ki teljesen a medencét minden használat után, és tárolja az oly módon hogy ne gyűjtsön vizet esőből vagy más forrásból. Tartsa a gyermekeket a közvetlen látás, maradjon a közelben, és aktívan felügyelje őket, amikor azok a medencében vagy annak közelében, és amikor tölti és üríti ezt a medencét. Ha eltűnt gyermeket keres, először ellenőrizze a medencét, még akkor is, ha a gyermekről úgy gondolják, hogy a házban van. Ne engedje meg a búvárkodást vagy a medencébe való ugrást. A búvárkodás vagy a sekély vízbe való ugrás sérülést, bénulást vagy halált okozhat.

BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK ÉS A MEDENCE BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA
Tartsa a működő telefont és a sürgősségi telefonszámok listáját a felfújható medence közelében. Ismerje meg az alapvető élettámogatást, és frissítse ezt a tudást rendszeresen. Ha medence fedelet használ, győződjön meg róla hogy teljesen eltávolították mielőtt a medence használja. Rendszeresen cserélje ki a vizet a vízzel kapcsolatos betegségek megelőzése érdekében. A kaland medencében vízkeringés nélküli vegyi anyagok használata magas kémiai koncentrációt hoz vezethet. Az ezekkel a vegyi anyagokkal való közvetlen érintkezés sérüléshez vezethet. Tartsa távol az összes elektromos vezetéket, rádiót, hangszórót és egyéb elektromos készüléket a medencétől. Ne helyezze a medence a felsővezetékek közelébe vagy alá.

ÁLTALÁNOS
A medence és medence tartozékokat csak felnőttek szerelhet össze és szerelhetik szét. Ne állítsa a medencét lejtőn vagy ferde felületen. A medencét teljesen sík és vízszintes területen kell létrehozni. A medence helyének lehetővé kell tennie a medencében vagy környékén lévő gyermekek állandó felügyeletét. Ügyeljen arra, hogy a medencét olyan helyen állítsa be, amely figyelembe veszi az úszóvíz elvezetését a szezon végén (gondoljunk csak a padlólefolyóra). A medence felállításának helyszínéül szolgáló területnek legalább 2 m-re kell lennie minden építménytől vagy akadálytól, például kerítéstől, garázstól, háztól, túlnyúló ágaktól, mosóvezetékektől vagy elektromos vezetékektől. Ne szerelje fel a medencét sárra, homokra, puha vagy laza talajra, fedélzetre, platformra, erkélyre, betonra, aszfaltra vagy bármilyen más kemény felületre. Keresse meg a csúszkát a közvetlen napfénytől, hogy csökkentse a forrázás valószínűségét.Ne hajoljon, ne tekerje meg, és ne gyakoroljon nyomást a felfújható falra vagy az oldalfalra, mert sérülés vagy árvíz léphet fel. Ne engedje, hogy bárki üljön, másszon vagy lépjen át a medence oldalán. A víz tiszta tartásával védje meg a medencében tartózkodókat a szabadidős vízbetegségektől. Ne nyelje le a medence vizét. Távolítson el minden kemény, éles és laza tárgyat, például ékszereket, órákat, csatokat, kulcsokat, cipőket, hajtűket stb.a felhasználóktól, mielőtt belépnének a medence . A medencék kopásnak és romlásnak vannak kitéve. Megfelelően tartsa fenn a medencét. A túlzott vagy felgyorsult állapotromlás bizonyos típusai a medence meghibásodásához vezethetnek. A medence meghibásodása nagy mennyiségű víz szabadulhat fel a medencéből. Ne módosítsa a terméket és/vagy ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket nem a gyártó biztosít. Nincsenek pótalkatrészek.

ÖSSZESZERELÉS
A termék méretétől függően két vagy több felnőtt ajánlott az összeszerelés. Medence összeszerelés idő 10 és 20 perc között változhat (kivéve a víztöltési időt). Keressen egy sima, tiszta felületet, amely mentes és mentes a kövektől, ágaktól vagy más éles tárgyaktól, amelyek átszúrhatják a medence bélését vagy sérülést okozhatnak. Bizonyos fűfajták, mint például Szent Ágoston és Bermuda a bélésen keresztül nőhetnek. A bélésen keresztül növekvő fű nem gyártói hiba. A felfújás előtt vigye át a terméket (a csomagolásában) a kiválasztott helyre. Ne fújja fel és ne húzza át, mert ez szivárgást vagy sérülést okozhat. Lassan hajtsa ki a terméket, és ellenőrizze a terméket, hogy nincs-e szakadás, szakad vagy szúrás. Ne használja fel, ha a termék sérült. Helyezze ki a medencét a lehető legegyenletesebben, és csukja le a leeresztő dugó(ka)t. Fújja fel szájon át az egyes szakaszokat, miközben a szelepet annak alapjánál enyhén megnyomja. Ha a varratok feszülnek, a termék túlfújódik. Ha bármelyik varrás megerősödik, azonnal állítsa le a felfújást és engedje fel a levegőt, hogy csökkentse a nyomást, amíg a varrás feszültségének jelei el nem tűnnek. Ne fújjon túl nagynyomású légkompresszort, és ne használjon nagynyomású légkompresszort, mert ez varrás szivárgását okozhatja. Zárja le és nyomja le szorosan a felfújószelep(ek) kupakját/ kupakjait. Lassan töltse fel a medencét vízzel biztonságos szintre a tervezett felhasználók számára.

A VÍZPERMETEZŐ CSATLAKOZTATÁSA
Keresse meg a Permetezőgép Csatlakozót (A). Csatlakoztassa a Permetezőgép Csatlakozót (A).egy kerti tömlőhöz (B) úgy, hogy a permetező csatlakozót a kerti tömlőre meneteli. Szorítsa meg szorosan. Először lassan forgassa be a vizet, hogy a víz fokozatosan megtelhessen. Ezután állítsa be a Permetezőgép ahogy szeretné. Ha van adapter (modellenként változik), menetelje be az adaptert (C) a Permetezőgép Csatlakozót (A) (A), és helyezze be a kerti tömlőt.

HOGYAN LEHET LEERESZTENI A MEDENCÉT ÉS TÁROLÁS
Felnőtteknek le kell üríteni és tárolni kell a medence. Ellenőrizze a helyi szabályok az uszodavíz ártalmatlanítására vonatkozó konkrét utasításokért. Távolítson el minden tartozékot, játékot stb. a medence. Nyissa ki a leeresztő szelep kupakját. Óvatosan nyissa ki a felfújószelep-kupakokat és/vagy a kipufogószelep kupakjait, hogy leeresztse a légkamrákat, és lassan nyomja befelé és lefelé az oldalfalat, hogy felgyorsítsa a medence vízelvezetését. Lassan emelje fel a medence egyik oldalát, hogy kiszivárogjon a fennmaradó álló víz. Helyezze vissza az összes szelep kupakot tárolás céljából. Az összecsukás előtt győződjön meg arról, hogy a medence és az összes alkatrész teljesen száraz. Hajtsa össze és tárolja a bélést és a tartozékokat száraz, tiszta beltéri helyen.

JAVÍTÁS:
A termék javító tapaszt tartalmaz. Ha van egy ötlete, hogy hol van a szivárgás, használjon mosogatószer és víz keverékét egy spray-palackban, és permetezze át a gyanús területet. Bármely szivárgás olyan buborékokat eredményez, amelyek pontosan meghatározzák a szivárgás helyét. Alaposan tisztítsa meg a szivárgást körülvevő területet, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket. Vágjunk ki egy javító foltot, ami elég nagy ahhoz, hogy elfedje a sérült területet kb. 1,5 cm-rel. Kerekítse le a széleket, helyezze a sérült területre, és nyomja le erősen. Érdemes lehet súlyt használni a tetején, hogy a helyén maradjon. A befoltozás után egy órán belül ne fújja fel. Ha a tapasz nem áll rendelkezésre, szilícium-vagy poliuretán alapú ragasztót vásárolhat kempingszőnyegek, sátrak vagy cipők javításához a helyi üzletben. Ebben az esetben kérjük, olvassa el a ragasztó utasítását.

HR- SIGURNOSNI I KORISNIČKI PRIRUČNIK
Pažljivo pročitajte i spremite ove upute za kasnije.
UPOZORENJE! Bazen je pogodan za djecu od 1 godine i stariju.

UPOZORENJE!
Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora - opasnost od utapanja. Koristite samo pod konstanta i kompetentnim nadzorom. Samo za kućnu uporabu. Samo za vanjsku upotrebu. Djeca se mogu utopiti u vrlo malim količinama vode. Ispraznite bazen u potpunosti nakon svake uporabe i pohranite prazan bazen na takav način da ne skuplja vodu iz kiše ili bilo kojeg drugog izvora. Držite djecu na izravnom vidiku, ostanite blizu i aktivno ih nadzirite kada su u bazenu ili blizu njega i kada punite i praznite ovaj bazen. Kada tražite nestalo dijete, prvo provjerite bazen, čak i ako se smatra da je dijete u kući. Ne dopustite ronjenje ili skakanje u ovaj bazen. Ronjenje ili skakanje u plitku vodu može rezultirati ozljedom, paralizom ili smrću.

SIGURNOSNA OPREMA I SIGURNO KORIŠTENJE BAZENA
U blizini bazena na napuhavanje držite radni telefon i popis telefonskih brojeva za hitne slučajeve. Naučite osnovnu životnu podršku i redovito osvježavajte ovo znanje. Ako koristite poklopac bazena, prije korištenja bazena provjerite je li potpuno uklonjen iz bazena. Redovito mijenjajte vodu kako biste spriječili bolesti povezane s vodom. Korištenje kemikalija bez cirkulacije vode u avanturističkom bazenu može dovesti do visokih kemijskih koncentracija. Izravan kontakt s tim kemikalijama može dovesti do ozljeda. Sve električne vodove, radiouređaje, zvučnike i ostale električne uređaje držite podalje od bazena.Ne postavljajte bazen blizu ili ispod nadzemnih električnih vodova.

GENERALE
Pribor za bazen i bazen treba sastaviti i rastaviti samo odrasli. Ne postavljajte bazen na kosini ili nagnutoj površini. Područje na kojem se bazen treba postaviti mora biti apsolutno ravno i ravno. Lokacija bazena mora omogućiti stalan nadzor djece u bazenu ili oko njega. Pobrinite se da postavite bazen na mjestu koje uzima u obzir drenažu vode za kupanje na kraju sezone (razmislite o podnom odvodu). Područje na kojem će se bazen postaviti mora biti najmanje 2 m udaljeno od bilo koje građevine ili prepreke poput ograde, garaže, kuće, nadvisnih grana, praonica rublja, ili električne žice. Ne postavljajte bazen na blato, pijesak, meko ili rastresito stanje tla, palubu, platformu, balkon, beton, asfalt ili bilo koje druge tvrde površine. Pronađite slajd izvan izravnog sunčevog svjetla kako biste smanjili vjerojatnost opeklina. Ne naginjujte se, ne koračajte i ne vršite pritisak na zid ili bočni zid jer može doći do ozljede ili poplave. Ne dopustite nikome da sjedi, penje se ili korača po bokovima bazena. Zaštitite sve korisnici bazena od rekreativnih vodenih bolesti održavanjem vode čistom. Nemoj progutati vodu iz bazena. Uklonite sve tvrde, oštre i labave predmete kao što su nakit, satovi, kopče, ključevi, cipele, ukosnice itd. od korisnika prije ulaska bazen. Bazeni su podložni trošenju i kvarenju. Pravilno održavajte svoj bazen. Određene vrste prekomjernog ili ubrzanog propadanja mogu dovesti do kvara bazena. Kvar bazena može uzrokovati ispuštanje velikih količina vode iz bazena. Nemojte mijenjati ovaj proizvod i/ili koristiti dodatnu opremu koju nije isporučio proizvođač. Nema rezervnih dijelova.

POSTAVITI
Ovisno o veličini proizvoda, za postavljanje se preporučuju dvije ili više odraslih osoba. Vrijeme postavljanja može varirati od 10 do 20 minuta (isključujući vrijeme punjenja vode). Pronađite ravnu čistu površinu koja je slobodna i bistra od kamenja, grana ili drugih oštrih predmeta koji mogu probiti oblogu bazena ili uzrokovati ozljede. Određene vrste trave kao što su Sveti Augustin i Bermude mogu rasti kroz oblogu. Trava koja raste kroz oblogu nije nedostatak proizvođača. Premjestite proizvod (u pakiranju) na odabrano mjesto prije napuhavanja. Nemojte napuhati proizvod i povući ga jer može rezultirati curenjem ili oštećenjem. Polako rasklopite proizvod i pregledajte ga kako biste utvrdili ima li pukotina, suza ili puknuća. Lijek se ne smije upotrijebiti ako je oštećen. Postavite bazen što je moguće ravnomjernije i zatvorite odvodne čepove. Napuhajte svaki dio od usta dok lagano stišćete ventil u podnožju. Ako postoji naprezanje na šavovima, proizvod je previše napuhan. Ako bilo koji šav počne naprezati, odmah zaustavite inflaciju i pustite zrak da smanji pritisak dok ne nestanu znakovi naprezanja na šavu. Nemojte pretjerano napuhivati ili koristiti visokotlačni kompresor zraka jer to može rezultirati propuštanjem šava. Zatvorite i čvrsto utisnite zatvarač (zatvarače) svih ventila za napuhavanje tako da ga čvrsto pritisnete prema dolje. Polako napunite bazen vodom do sigurne razine za predviđene korisnike.

PRIČVRŠĆIVANJE PRSKALICE ZA VODU
Pronađite priključak raspršivača (A). Pričvrstite priključak raspršivača (A) na vrtno crijevo (B) tako da spojnicu za prskalicu navijate na vrtno crijevo. Čvrsto zategnite. Isprva polako uključite vodu kako biste omogućili postupno punjenje vode. Zatim podesite raspršivač po želji. Ako je osiguran adapter (varira s modelima), navucite adapter (C) na priključak raspršivača (A) i umetnite vrtno crijevo.

KAKO ISCIJEDITI BAZEN I SKLADIŠTENJE
Odrasli moraju isušiti i pohraniti bazen. Provjerite lokalne propise za posebne upute vezane uz zbrinjavanje bazenske vode. Uklonite svu dodatnu opremu, igračke itd. iz bazena. Otvorite poklopac odvodnog ventila. Pažljivo otvorite poklopce ventila za napuhavanje i/ ili poklopce ispušnih ventila kako biste ispuhali zračne komore i polako gurajte bočnu stijenku prema unutra i dolje kako biste ubrzali odvodnju bazena. Polako podignite jednu stranu bazena da biste izvukli preostalu stajaću vodu. Ponovno umetnite sve poklopce ventila za skladištenja. Budite sigurni da su bazen i svi dijelovi potpuno suhi prije presavijanja. Preklopite i pohranite oblogu i pribor na suhom, čistom unutarnjem mjestu.

POPRAVAK:
Proizvod dolazi s zakrpom za popravak. Ako imate ideju gdje curi, upotrijebite mješavinu tekućine za pranje posuđa i vode u boci za prskanje i poprskajte sumnjivo područje. Svako curenje proizvest će mjehuriće koji će odrediti mjesto curenja.Temeljito očistite područje koje okružuje curenje kako biste uklonili prljavštinu. Izrežite komad zakrpe za popravak dovoljno velik da preklapa oštećeno područje za približno 1,5 cm. Zaokružite rubove, stavite na oštećeno područje i čvrsto pritisnite. Možda ćete htjeti upotrijebiti težinu na vrhu kako biste je zadržali na mjestu. Ne napuhati se jedan sat nakon krpanja. Ako flaster nije dostupan, možete kupiti silikon ili ljepilo na bazi poliuretana za popravak prostirki za kampiranje, šatora ili cipela iz svoje lokalne trgovine. U tom slučaju pogledajte upute za ljepilo.

SK- BEZPEČNOSTNÁ A POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Pozorne si prečítajte a uložte si tieto pokyny na neskôr.
VAROVANIE! Bazén je vhodný pre deti od 1 roka a staršie.

VAROVANIE!
Nikdy nenechávajte svoje dieťa bez dozoru - nebezpečenstvo utopenia. Používajte iba pod neustálym a kompetentným dohľadom. Len na domáce použitie.Iba na vonkajšie použitie. Deti sa môžu utopiť vo veľmi malom množstve vody. Po každom použití bazén úplne vyprázdnite a prázdny bazén skladujte takým spôsobom nezhromažďoval vodu z dažďa ani z iného zdroja. Majte deti na očiach, zostaň blízko a aktívne na ne dohliadajte, keď sú v bazéne alebo v jeho blízkosti a keď plnia a vyprázdňujete tento bazén. Pri hľadaní nezvestného dieťaťa najskôr skontrolujte bazén, aj keď sa predpokladá, že je v dome. Nedovoľte potápanie alebo skákanie do tohto bazéna. Potápanie alebo skákanie do plytkej vody môže mať za následok zranenie, paralýzu alebo smrť.

BEZPEČNOSTNÉ VYBAVENIE A BEZPEČNÉ POUŽITIE BAZÉNY
Majte fungujúci telefón a zoznam núdzových telefónnych čísel blízko nafukovacieho bazéna. Naučte sa základnú podporu života a pravidelne obnovujte tieto vedomosti. Ak používate kryt bazéna, uistite sa, že je úplne odstránený z bazéna pred použitím bazéna. Pravidelne vymieňajte vodu, aby ste predišli chorobám súvisiacim s vodou. Použitie chemikálií bez cirkulácie vody v dobrodružnom bazéne môže viesť k vysokým koncentráciám. Priamy kontakt s týmito chemikáliami môže viesť k zraneniu. Všetky elektrické vedenia, rádiá, reproduktory a iné elektrické spotrebiče umiestnite mimo bazén. Neumiestňujte bazén do blízkosti alebo pod nadzemné elektrické vedenie.

VŠEOBECNÉ
Príslušenstvo k bazénom a bazénom môžu montovať a rozoberať len dospelí. Neumiestňujte bazén na svah alebo šikmý povrch. Priestor kde má byť bazén zriadený musí byť úplne rovný a rovný. Umiestnenie bazéna musí umožňovať neustály dohľad nad deťmi v bazéne alebo okolo neho. Uistite sa, že ste nastavili bazén na mieste, ktoré berie do úvahy odtok plávajúcej vody na konci sezóny (myslite na podlahový odtok). Oblasť v ktorej sa má bazén zriadiť musí byť vzdialená najmenej 2 m od akejkoľvek konštrukcie alebo prekážky ako je plot, garáž, dom, previsnuté vetvy, práčovne, alebo elektrické káble. Bazén neinštalujte na bahno, piesok, mäkkú alebo voľnú pôdu, palubu, plošinu, balkón, betón, asfalt alebo iné tvrdé povrchy. Vyhľadajte sklz z priameho slnečného svetla, aby ste znížili pravdepodobnosť obarenia. Nenakláňajte sa, nevychádzajte sa ani nevyvíjajte tlak na nafukovaciu stenu alebo bočnú stenu, ak by mohlo dôjsť k zraneniu alebo zaplaveniu. Nedovoľte nikomu sedieť, šplhať alebo prechádzať po stranách bazéna. Chráňte všetkých obyvateľov bazéna pred chorobami vody z rekreačných činností udržiavaním vody v čistote. Neprehĺtajte vodu z bazéna. Pred vstupom do bazéna odstráňte od používateľov všetky tvrdé, ostré a voľné predmety, ako sú šperky, hodinky, pracky, kľúče, topánky, sponky do vlasov atď od používateľov pred vstupom do bazéna. Bazény podliehajú opotrebeniu a poškodeniu. Správne udržiavať svoj bazén. Určité typy nadmerného alebo zrýchleného zhoršovania stavu môžu viesť k zlyhaniu bazéna. Zlyhanie bazéna môže spôsobiť uvoľnenie veľkého množstva vody z bazéna. Neupravujte tento výrobok a/alebo nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nedodáva výrobca.Neexistujú žiadne náhradné diely.

NASTAVIŤ
V závislosti od veľkosti produktu sa na nastavenie odporúčajú dvaja alebo viacerí dospelí. Čas nastavenia sa môže pohybovať od 10 do 20 minút (okrem času naplnenia vodou). Nájdite plochý, rovný čistý povrch, ktorý je voľný a bez kameňov, vetiev alebo iných ostrých predmetov, ktoré môžu prepichnúť vložku do bazéna alebo spôsobiť zranenie. Niektoré druhy trávy, ako napríklad Svätý Augustín a Bermudy, môžu rásť cez vložku. Tráva rastúca cez vložku nie je výrobná chyba. Presuňte produkt (v jeho obale) na vybrané miesto.Produkt nenafukujte a neťahajte ho, pretože by to mohlo mať za následok netesnosti alebo poškodenie. Pomaly rozložte produkt a skontrolujte produkt, či neobsahuje trhliny, trhliny alebo vpichy. Nepoužívajte ho, ak je produkt poškodený. Položte bazén čo najrovnomernejšie a zatvorte odtokovú zátku (s). Nafúknite každú časť ústami a pri ľahkom stlačení ventilu na jeho spodku. Ak je vo švíkoch nejaké namáhanie, produkt je nadmerne nafúknutý. Ak akýkoľvek šev začne stres, okamžite zastavte nafukovanie a uvoľnite vzduch na zníženie tlaku, až kým príznaky napätia na šev zmiznú. Nepreplňujte ani nepoužívajte vysokotlakový vzduchový kompresor, pretože to môže mať za následok únik švov. Bezpečne zatvorte a zaklenujte všetky uzávery nafukovacích ventilov pevným zatlačením nadol. Pomaly naplňte bazén vodou na bezpečnú úroveň pre zamýšľaných používateľov.

PRIPEVNENIE POSTREKOVAČA VODY
Vyhľadanie spojovacieho konektor postrekovača (A). Pripojte konektor postrekovača (A) k záhradnej hadici (B) navlečením spojky postrekovača na záhradnú hadicu. Bezpečne utiahnite. Najprv pomaly zapínajte vodu, aby sa voda mohla postupne plniť. Potom postrekovača upravte podľa potreby. Ak je k dispozícii adaptér (líši sa podľa modelov), navlečte adaptér (C) na konektor postrekovača (A) a vložte záhradnú hadicu.

AKO VYPUSTIŤ BAZÉN A SKLADOVANIE
Dospelí musia vypustiť a skladovať bazén. Pozrite si miestne predpisy, kde nájdete konkrétne pokyny na likvidáciu vody z bazénov. Odstráňte z bazéna všetko príslušenstvo, hračky atď. Otvorte uzáver odtokového ventilu. Opatrne otvorte uzávery nafukovacích ventilov a/alebo uzávery výfukových ventilov, aby ste vyfúkli vzduchové komory, a pomaly zatlačte bočnú stenu dovnútra a nadol, aby ste urýchlili odtok bazéna. Pomaly zdvihnite jednu stranu bazéna, aby ste vypustili zvyšnú stojatú vodu. Potom znova vložte všetky uzávery ventilov na uskladnenie. Pred zložením sa uistite, že bazén a všetky časti sú úplne suché. Zložte a uchovávajte vložku a príslušenstvo na suchom, čistom vnútornom mieste.

OPRAVA:
Výrobok sa dodáva s opravnou náplasťou. Ak máte predstavu, kde je únik, použite zmes tekutiny a vody na umývanie riadu v sprejovej fľaši a nastriekajte podozrivú oblasť. Akýkoľvek únik vytvorí bubliny, ktoré presne určia miesto úniku. Dôkladne vyčistite oblasť obklopujúci netesnosť, aby ste odstránili všetky špina. Odrežte kúsok opravnej náplasti dostatočne veľký na to, aby ste poškodenú oblasť prekrývali o cca. 1,5 cm. Zaoblejte okraje, položte na poškodenú oblasť a pevne zatlačte. Možno budete chcieť použiť váhu hore, aby ste ju udržali na mieste. Nenafukujte za jednu hodinu po opraveAk náplasť nie je k dispozícii, môžete si zakúpiť silikónové alebo polyuretánové lepidlo na opravu kempingových rohoží, stanov alebo topánok z miestneho obchodu. V takom prípade si prečítajte pokyny pre lepidlo.

SI- VARNOSTNI IN UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Skrbno preberite in ta navodila shranite za pozneje.
OPOZORILO! Bazen je primeren za otroke od 1 leta in več.

OPOZORILO!
Nikoli ne pustite svojega otroka brez nadzora - nevarnost utapljanja. Uporabljajte samo pod konstanta in pristojnim nadzorom. Samo za domačo uporabo. Samo za zunanjo uporabo. Otroci se lahko utopijo v zelo majhnih količinah vode. Bazen po vsaki uporabi popolnoma izpraznite in shranjujte prazen bazen na tak način da ne zbira vode iz dežja ali katerega koli drugega vira. Držite otroke na neposrednem očesu, ostanite blizu in jih aktivno nadzorujte, ko so v bazenu ali v bližini bazena in ko polnite in izpraznite ta bazen. Pri iskanju pogrešanega otroka najprej preverite bazen, tudi če se za otroka misli, da je v hiši. Ne dovolite potapljanja ali skakanja v ta bazen. Potapljanje ali skakanje v plitvo vodo lahko povzroči poškodbe, paralizo ali smrt.

VARNOSTNA OPREMA IN VARNA UPORABA BAZENA
V bližini napihljivega bazena imejte delujoč telefon in seznam telefonskih številk za klic v sili. Naučite se osnove življenjske podpore in redno osvežujte to znanje. Če uporabljate pokrov bazena, se pred uporabo bazena prepričajte, da je popolnoma odstranjen iz bazena. Redno spreminjajte vodo, da preprečite bolezni, povezane z vodo. Uporaba kemikalij brez obtoka vode v pustolovščini lahko privede do visokih kemičnih koncentracij. Neposreden stik s temi kemikalijami lahko povzroči poškodbe. Vse električne linije, radio, zvočnike in druge električne naprave držite stran od bazena. Bazena ne postavite blizu ali pod režijske električne proge.

SPLOŠNO
Opremo za bazen in bazen morajo sestavljanje in razstavljanje samo odraslih oseb. Bazena ne nastavite na pobočju ali nagnjeni površini.Površina, na kateri naj bi bil bazen nastavljen, mora biti popolnoma ravna in raven. Lokacija bazena mora omogočati stalen nadzor nad otroki v bazenu ali okoli njega. Poskrbite, da bo bazen postavljen na mestu, ki upošteva odtekanje kopalne vode ob koncu sezone (pomislite na talni odtok). Območje, na katerem naj bi bil postavljen bazen, mora biti vsaj 2 m oddaljeno od kakršne koli strukture ali ovire, kot so ograja, garaža, hiša, previsne veje, pralnice ali električne žice. Bazena ne nameščajte na blato, pesek, mehek ali odraščen tla, palubo, ploščad, balkon, beton, asfalt ali katero koli drugo trdo površino. Locirajte tobogan iz neposredne sončne svetlobe, da zmanjšate verjetnost gorenje. Na napihljivo steno ali stransko steno ne pritiskajte, ne puščajte in ne pritiskajte nanjo, ker lahko pride do poškodb ali poplav. Ne dovolite, da bi kdo sedel na, plezal ali straddle strani bazena. Zaščitite vse potnike v bazenu pred boleznimi rekreativne vode tako, da bo voda čista. Ne pogoltnite vode v bazenu. Pred vstopom v bazen odstranite vse trde, ostre in ohlapne predmete, kot so nakit, ure, zaponke, ključe, čevlje, lasnice itd. Bazeni so predmet nošnje in poslabšanja. Pravilno vzdržujte svoj bazen. Nekatere vrste prekomernega ali pospešenega poslabšanja lahko povzročijo izpad bazena. Zaradi odpovedi bazena se lahko velike količine vode sprostijo iz bazena.Ne spreminjajte tega izdelka in/ali uporabite pripomočke, ki jih proizvajalec ne dobavi. Ni rezervnih delov.

PRIPRAVITI
Glede na velikost izdelka se za nastavitev priporočata dve ali več odraslih. Čas namestitve se lahko razlikuje od 10 do 20 minut (brez časa polnjenja vode). Poiščite ravno, raven čisto površino, ki je prosta in prosta kamnov, vej ali drugih ostrih predmetov, ki lahko prebodejo ob bazenu ali povzročijo poškodbe. Nekatere vrste trave, kot sta sveti Avguštin in Bermudi, lahko rastejo skozi podlogo. Trava, ki raste skozi podlogo, ni proizvajalčeva napaka. Izdelek (v embalaži) premaknite na izbrano mesto, preden ga napihnete. Ne napihujte izdelka in ga povlecite, ker lahko povzroči puščanje ali poškodbe. Počasi razgrnite izdelek in ga preglejte, da ne pride do razpok, solz ali vbodov. Ne uporabljajte, če je poškodovano. Bazen položite čim bolj enakomerno in zaprite odtočne čepe. Vsak del napihujte po ustih, medtem ko rahlo stisnete ventil v njegovi bazi. Če se pri šivih nateže, je izdelek preveč napihnjen. Če se šiv začne napenjati, takoj ustavite napihovanje in sprostite zrak, da zmanjšate pritisk, dokler znaki stresa na šivu ne izginejo. Ne napihujte preveč ali uporabite visokotlačnega zračnega kompresorja, saj lahko povzroči puščanje šiva. Z močnim pritiskom nanj varno zaprite in spustite vse pokrove ventilov za polnjenje. Bazen počasi napolnite z vodo do 2 cm pod obročem zgornje zračne komore. Maksimalna količina vode v bazenu 200 cm: 350 litrov, bazen 300 cm: 830 litrov.

NAMESTITEV ŠKROPILNIKA ZA VODO
Poiščite priključek škropilnice (A). Pritrdite priključek škropilnice (A) na vrtno cev (B) z navojem spojke škropilnice na vrtno cev. Zategni se varno. Sprva počasi vklopite vodo in tako omogočite, da se voda postopoma polni. Then adjust the spray as desired. Nato pršilo po želji prilagodite. Če je priložen adapter (odvisno od modela), navoj (C) vstavite v priključek škropilnice (A) in vstavite vrtno cev.

KAKO ODTOČITI BAZEN IN SHRANJEVANJE
Odrasli odtekajo in shranjujejo bazen. Preverite lokalne predpisi za posebne usmeritve glede odstranjevanja bazenskih voda. Iz bazena odstranite vso opremo, igrače itd. Odprite pokrov odtočnega ventila. Previdno odprite pokrove ventilov in/ali pokrove izpušnih ventilov, da izpraznite zračne komore in počasi potisnite stransko steno navznoter in navzdol, da pospešite odtekanje bazena. Počasi dvignite eno stran bazena, da izteče preostalo stoječe vode.Za shranjevanje ponovno vstavite vse pokrove ventilov. Pred zložljivim zgibom se prepričajte, da so bazen in vsi deli popolnoma suhi. Podlogo in dodatke zložite in shranite v suhem, čistem prostoru.

POPRAVILO:
Izdelek je opremljen s popravilo obližem. Če imate idejo, kje uhaja, uporabite mešanico tekočine za pomivanje posode in vode v steklenici za pršenje, in razpršite po sumljivem območju. Vsako puščanje bo povzročilo mehurčke, ki bodo določili lokacijo puščanja. Temeljito očistite območje ki obdaja uhajanja da odstranite umazanijo. Kos popravka narežete dovolj veliko da se poškodovano območje prekriva za približno 1,5 cm. Okrog robov postavite poškodovano območje in trdno pritisnite navzdol. Morda boste želeli uporabiti težo na vrhu, da bi jo obdržali na mestu. Ne napihnite v eni uri po namestitvi obliža. Če obliž ni na voljo, lahko kupite trgovini lepilo na osnovi silikona ali poliuretana za popravilo kamp-preprog, šotorov ali čevljev lokalni. V tem primeru glejte navodila za lepilo.

CZ- BEZPEČNOSTNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Pečlivě si přečtěte a uložte si tyto pokyny na později.
VAROVÁNÍ! Bazén je vhodný pro děti od 1 roku a starší.

VAROVÁNÍ!
Nikdy nenechávejte své dítě bez dozoru - nebezpečí utonutí. Používejte pouze pod neustálým a kompetentním dohledem. Pouze pro domácí použití. Pouze pro venkovní použití. Děti se mohou utopit ve velmi malém množství vody. Po každém použití bazén zcela vyprázdněte a prázdný bazén uložte tak, aby nesbíral vodu z deště ani z jiného zdroje. Udržujte děti v přímém dohledu, zůstaňte blízko a aktivně na ně dohlížejte, když jsou v bazénu nebo v jeho blízkosti a když plníte a vyprazdňujete tento bazén. Při hledání pohřešovaného dítěte nejprve zkontrolujte bazén, i když se předpokládá, že dítě je v domě. Nepovolujte potápění nebo skákání do tohoto bazénu. Potápění nebo skákání do mělké vody může mít za následek zranění, paralýzu nebo smrt.

BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ A BEZPEČNÉ POUŽITÍ BAZÉNU
Mějte funkční telefon a seznam nouzových telefonních čísel v blízkosti nafukovacího bazénu. Naučte se základní životní podporu a pravidelně tyto znalosti obnovovat. Pokud používáte kryt bazénu, ujistěte se, že je před použitím bazénu zcela odstraněn z bazénu. Pravidelně měňte vodu, abyste zabránili onemocněním souvisejícím s vodou. Použití chemikálií bez cirkulace vody v zážitkovém bazénu může vést k vysokým koncentracím chemikálií. Přímý kontakt s těmito chemikáliemi může vést ke zranění. Všechny elektrické spoje, rozhlasové přijímače, reproduktory a další elektrické spotřebiče udržujte mimo bazén. Neumísťujte bazén do blízkosti nebo pod elektrické vedení.

GENERÁL
Bazénové a bazénové příslušenství smějí sestavovat a rozebírat pouze dospělí. Nestavte bazén na svahu nebo nakloněném povrchu. Oblast kde má být bazén zřízen musí být naprosto plochá a rovná. Poloha bazénu musí umožňovat neustálý dohled nad dětmi v bazénu nebo kolem něj. Ujistěte se, že jste bazén nastavili na místě, které bere v úvahu odtok vody ke koupání na konci sezóny (přemýšlejte o podlahovém odtoku). Prostor, kde má být bazén zřízen, musí být vzdálen nejméně 2 m od jakékoli konstrukce nebo překážky, jako je plot, garáž, dům, převislé větve, prádelní potrubí nebo elektrické vodiče. Neinstalujte bazén na bláto, písek, měkký nebo volný stav půdy, palubu, plošinu, balkon, beton, asfalt nebo jiné tvrdé povrchy. Umístěte skluzavku mimo přímé sluneční světlo, abyste snížili pravděpodobnost opaření. Neopírejte se, nepřekračujte ani nevyvíjejte tlak na nafukovací stěnu nebo boční stěnu, protože by mohlo dojít ke zranění nebo záplavám. Nedovolte nikomu sedět, stoupat nebo procházet po stranách bazénu. Chraňte všechny obyvatele bazénu před rekreačními vodními chorobami tím, že udržujete vodu čistou. Nepolykejte vodu v bazénu. Odstraňte všechny tvrdé, ostré a volné předměty, jako jsou šperky, hodinky, přezky, klíče, boty, vlásenky atd.od uživatelů před vstupem do fondu. Bazény jsou vystaveny opotřebení a poškození. Správně udržujte svůj bazén. Některé typy nadměrného nebo zrychleného zhoršení mohou vést k selhání bazénu. Selhání bazénu může způsobit uvolnění velkého množství vody z bazénu. Neupravujte tento produkt a / nebo nepoužívejte příslušenství, které není dodáno výrobcem. Neexistují žádné náhradní díly.

NASTAVIT
V závislosti na velikosti produktu se pro jeho nastavení doporučují dva nebo více dospělých.
Doba potřebná k tomu se může pohybovat od 10 do 20 minut (bez doby plnění vodou). Najděte rovný, rovný čistý povrch, který je volný a zbavený kamenů, větví nebo jiných ostrých objektů, které mohou propíchnout bazén vložky nebo způsobit zranění. Některé druhy trávy, jako je St. Augustine a Bermudy, mohou růst přes vložku. Tráva rostoucí přes vložku není vadou výrobce. Před nafouknutím přesuňte produkt (v obalu) na vybrané místo. Výrobek nenafukujte a nepřetahujte, protože to může vést k netěsnostem nebo poškození. Pomalu rozložte produkt a zkontrolujte, zda není v pořádku, roztržení nebo propíchnutí. Nepoužívejte jej, pokud je produkt poškozen. Bazén vyložíte co nejrovnoměrněji a zavřete vypouštěcí zátku (zátky). Nafoukněte každou část ústy a lehce stlačte ventil na jeho základně. Pokud se ve švech vyskytne napětí, výrobek je nadměrně nafouknutý. Pokud se začne švy napínat, okamžitě zastavte inflaci a uvolněte vzduch, aby se snížil tlak, dokud příznaky namáhání švu nezmizí. Nepřehušťujte ani nepoužívejte vysokotlaký vzduchový kompresor, protože může dojít k úniku švu. Zavřete a odpojte všechny víčka (víčka) inflační chlopně pevným stlačením.. Pomalu naplňte bazén vodou na bezpečnou úroveň pro zamýšlené uživatele.

PŘIPEVNĚNÍ POSTŘIKOVAČE VODY
Vyhledejte konektor postřikovače (A). Připevněte konektor postřikovače (A) k zahradní hadici (B) závitem spřažení postřikovače na zahradní hadici. Bezpečně utahujte. Nejprve pomalu zapněte vodu, aby se voda mohla postupně naplnit. Potom postřikovače upravte podle potřeby. Je-li adaptér k dispozici (liší se podle modelů), připojte adaptér (C) ke konektoru postřikovače (A) a vložte zahradní hadici.

JAK VYPUSTIT BAZÉN A SKLADOVÁNÍ
Dospělí musí bazén vypustit a uložit. Podívejte se na místní předpisy pro konkrétní pokyny týkající se likvidace bazénové vody. Vyjměte veškeré příslušenství, hračky atd. Z bazénu. Otevřete uzávěr odtokového ventilu. Opatrně otevřete kryty nafukovacích ventilů a / nebo uzávěry výfukových ventilů, abyste vyfoukli vzduchové komory, a pomalu zatlačte boční stěnu dovnitř a dolů, abyste urychlili odvodnění bazénu. Pomalu zvedněte jednu stranu bazénu, abyste vypustili zbývající stojatou vodu. Poté znovu vložte všechny kryty ventilů pro skladování. Před skládáním se ujistěte, že bazén a všechny části jsou zcela suché.Složte a uložte vložku a příslušenství na suchém a čistém vnitřním místě.

OPRAVIT:
Produkt je dodáván s opravnou náplastí. Pokud máte představu kde je únik použijte směs mycího prostředku a vody ve spreji a nastříkejte na podezřelou oblast. Jakýkoli únik vytvoří bubliny, které určí umístění úniku. Důkladně vyčistěte oblast kolem únik a odstraňte nečistota. Odřízněte kus opravárenské náplasti dostatečně velkou, aby překryla poškozenou oblast přibližně o 1,5 cm. Zaokrouhlete okraje, položte na poškozenou oblast a pevně zatlačte dolů. Možná budete chtít použít závaží nahoře, abyste jej udrželi na místě. Nenafukujte do jedné hodiny po záplatování. Pokud náplast není k dispozici, můžete si zakoupit lepidlo na bázi křemíku nebo polyuretanu pro opravu rohoží, stanů nebo bot z místního obchodu. V takovém případě se prosím podívejte na pokyny pro lepidlo.

PL- INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI
Przeczytaj uważnie i zapisz te instrukcje na później.
OSTRZEŻENIE! Basen jest odpowiedni dla dzieci od 1 roku życia i starszych.

OSTRZEŻENIE!
Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez nadzoru - ryzyko utonięcia. Używaj tylko pod stałym i kompetentnym nadzorem. Tylko do użytku domowego. Tylko do użytku na zewnątrz. Dzieci mogą utonąć w bardzo małych ilościach wody. Opróżnij basen całkowicie po każdym użyciu i przechowuj pusty basen w taki sposób, aby nie zbierał wody z deszczu lub innego źródła. Trzymaj dzieci w bezpośrednim zasięgu wzroku, trzymaj się blisko i aktywnie nadzoruj je, gdy są w basenie lub w jego pobliżu oraz gdy wypełniasz i opróżniasz ten basen. Szukając zaginionego dziecka, najpierw sprawdź basen, nawet jeśli uważa się, że dziecko jest w domu. Nie wolno nurkować ani skakać do tego basenu. Nurkowanie lub skakanie do płytkiej wody może spowodować obrażenia, paraliż lub śmierć.

SPRZĘT BEZPIECZEŃSTWA I BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z BASENU
Zachowaj działający telefon i listę numerów alarmowych w pobliżu nadmuchiwanego basenu. Naucz się podstawowego podtrzymywania życia i regularnie odświeżaj tę wiedzę. Jeśli używasz pokrywy basenu, upewnij się, że jest ona całkowicie usunięta z basenu przed skorzystaniem z basenu. Regularnie zmieniaj wodę, aby zapobiec chorobom związanym z wodą. Używanie chemikaliów bez cyrkulacji wody w basenie przygodowym może prowadzić do wysokich stężeń chemicznych.
Bezpośredni kontakt z tymi substancjami chemicznymi może prowadzić do obrażeń. Wszystkie linie elektryczne, radia, głośniki i inne urządzenia elektryczne należy trzymać z dala od basenu. Nie należy umieszczać basenu w pobliżu lub pod napowietrznymi liniami elektrycznymi.

OGÓLNE
Akcesoria do basenów i basenów mogą być montowane i demontowane wyłącznie przez osoby dorosłe. Nie ustawiaj basenu na pochyłości ani pochyłej powierzchni. Obszar, w którym basen ma zostać ustawiony, musi być absolutnie płaski i równy. Lokalizacja basenu musi umożliwiać stały nadzór nad dziećmi w basenie lub wokół niego. Upewnij się, że basen jest ustawiony w miejscu, które uwzględnia drenaż wody pływającej pod koniec sezonu (myśl o drenażu podłogi). Obszar, na którym basen ma być ustawiony, musi być oddalony o co najmniej 2 m od jakiejkolwiek konstrukcji lub przeszkody, takiej jak ogrodzenie, garaż, dom, gałęzie zwisające, linie pralni lub przewody elektryczne. Nie instaluj basenu na błocie, piasku, miękkiej lub luźnej glebie, pokładzie, platformie, balkonie,, asfalcie ani żadnych innych twardych powierzchniach. Zlokalizuj suwak z bezpośredniego światła słonecznego, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo poparzenia. Nie pochylaj się, nie ocieraj ani nie wywieraj nacisku na nadmuchiwaną ścianę lub ścianę boczną, ponieważ może dojść do obrażeń lub zalania.Nie pozwól nikomu siedzieć, wspinać się ani okradać bokami basenu. Chronić wszystkich pasażerów basenu przed zachorowań na wodę rekreacyjną, utrzymując wodę w czystości. Nie połykaj wody w basenie. Usunąć wszystkie twarde, ostre i luźne przedmioty, takie jak biżuteria, zegarki, sprzączki, klucze, buty, Szpilki do włosów itp. od użytkowników przed wejściem do basenu.Usuń wszystkie twarde, ostre i luźne przedmioty, takie jak biżuteria, zegarki, sprzączki, klucze, buty, fryzury itp. od użytkowników przed wejściem do puli. Baseny ulegają zużyciu i pogorszeniu. Prawidłowo utrzymuj swój basen. Niektóre rodzaje nadmiernego lub przyspieszonego pogorszenia mogą prowadzić do awarii puli.Awaria basenu może spowodować uwolnienie dużych ilości wody z basenu. Nie należy modyfikować tego produktu i/lub używać akcesoriów niedostarczonych przez producenta. Brak części zamiennych.

USTAWIAĆ
W zależności od wielkości produktu zaleca się ustawienie przez dwóch lub więcej osób dorosłych. Ten czas instalacji może wynosić od 10 do 20 minut (z wyłączeniem czasu napełniania wodą). Znajdź płaską, poziomą czystą powierzchnię, która jest wolna i wolna od kamieni, gałęzi lub innych ostrych przedmiotów, które mogą przebić wkładkę basenu lub spowodować obrażenia. Niektóre rodzaje trawy, takie jak St. Augustyn i Bermudy mogą rosnąć przez wkładkę. Trawa rosnąca przez wkładkę nie jest wadą producenta. Przed napompowaniem przenieś produkt (w opakowaniu) w wybrane miejsce. Nie pompuj produktu i nie ciągnij go, ponieważ może to spowodować wycieki lub uszkodzenia. Powoli rozłóż produkt i sprawdź, czy nie ma na nim zgryzów, rozdarć lub przebić. Nie stosować, jeśli produkt jest uszkodzony. Rozłóż basen tak równomiernie, jak to możliwe i zamknij korek spustowy (s). Napompować każdą sekcję doustnie, delikatnie ściskając zawór u podstawy. Jeśli w szwach występuje jakiekolwiek naprężenie, produkt jest nadmiernie napompowany. Jeśli jakikolwiek szew zacznie się odkształcać, natychmiast zatrzymaj nadmuchiwanie i zwolnij powietrze, aby zmniejszyć ciśnienie, aż znikną oznaki naprężenia szwu. Nie należy nadmiernie nadmuchiwać ani używać wysokociśnieniowej sprężarki powietrza, ponieważ może to spowodować wycieki szwu.Zamknij i wgnij wszystkie korki zaworów pompujących bezpiecznie, mocno naciskając na nie.
Powoli napełnij basen wodą do bezpiecznego poziomu dla zamierzonych użytkowników.

ATTACHING THE WATER SPRAYER
Odszukać złącze opryskiwacza (A). Przymocuj złącze opryskiwacza (A) do węża ogrodowego (B), nawlekając złącze opryskiwacza do węża ogrodowego.Dokręć bezpiecznie. Najpierw powoli włączaj wodę, aby umożliwić jej stopniowe napełnienie. Następnie wyregulować natrysk zgodnie z wymaganiami. Jeśli dostępny jest adapter (w zależności od modelu), nałóż adapter (C) na złącze opryskiwacza (A) i włóż wąż ogrodowy.

JAK OPRÓŻNIĆ BASEN I PRZECHOWYWANIE
Dorośli powinni osuszać i przechowywać basen. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące konkretnych wskazówek dotyczących usuwania wody w basenie. Wyjmij wszystkie akcesoria, zabawki itp. z basenu. Otwórz korek zaworu spustowego. Ostrożnie otworzyć korki zaworów napełniania i/lub korki zaworów wylotowych, aby spuścić powietrze z komór powietrznych, i powoli wcisnąć ściankę boczną do wewnątrz i w dół, aby przyspieszyć opróżnianie zbiornika. Powoli podnieś jedną stronę basenu, aby odprowadzić pozostałą stojącą wodę. Ponownie włóż wszystkie zaślepki zaworów do przechowywania. Upewnij się, że basen i wszystkie części są całkowicie suche przed złożeniem.Złóż i przechowuj wykładzina i akcesoria w suchym, czystym pomieszczeniu.

NAPRAWA:
Produkt jest dostarczany z łatką do naprawy. Jeśli masz pomysł, gdzie wyciek jest, użyj mieszanki płynu do mycia naczyń i wody w butelce z rozpylaczem i spryskaj obszar, w którym występuje podejrzenie. Każdy wyciek będzie powodować powstanie pęcherzyków powietrza, które będą wskazywać miejsce wycieku. Dokładnie oczyścić obszar wokół przecieku, aby usunąć wszelkie zabrudzenia. Wytnij kawałek łaty naprawczej wystarczająco duży, aby nałożyć na uszkodzony obszar o ok.1,5 cm.Zaokrąglij krawędzie, umieść na uszkodzonym obszarze i mocno dociśnij. Możesz użyć ciężaru na wierzchu, aby utrzymać go na miejscu. Nie napompowywać w ciągu godziny po załataniu. Jeśli łata nie jest dostępna, można kupić klej na bazie silikonu lub poliuretanu do naprawy mat kempingowych, namiotów lub butów w lokalnym sklepie. W takim przypadku zapoznaj się z instrukcją dotyczącą kleju.