ACEFAST

T6

Quick Start Guide

True wireless stereo earbuds

Product Information — EN

"Device activation: when using it for the first time, please remove the protective sticker of the earbud and the headset into the charging case to complete the activation.

Thank you for purchasing this product.
Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Parameter / Product list — EN

Product model	T6
Bluetooth version	Bluetooth 5.4
Bluetooth profile name	A2DP/AVRCP/HFP
Bluetooth name	Bluetooth T6
Bluetooth frequency band	2.4GHz
Communication distance	10m
Speaker type	Dynamic
Battery capacity	45mAh/3.7V Micro
Earbuds weight	4g
Charging case weight	50g
Music time	About 7h (70% volume level)
Talk time	About 5h (70% volume level)
Total working time	About 35h
Standby battery	80hours
Charging time	About 1.5h (Full charge Earbud 2.5Hour / Case 3h)
Charging case charging time	About 3h
Charging voltage	5V
Charging current	Case 0.2A Earbud 50mA
Single earbud weight	About 3.8g
Case weight	About 50.5g(Full charge)
Net weight	About 42g
Gross weight	About 92g
Waterproof rating	IPX4

Product list

Instructions for use — EN

The left and right headsets are paired and worn by default when the product leaves the factory. Follow the steps below when you need to pair them for the first time.

1. Turn on the headsets to automatically pair (or, use the short 3 seconds, the headsets will be automatically paired.
2. Turn on the Bluetooth on the mobile phone, search for ACEFAST Case(T6), and click to connect.
3. After successful connection, you can hear the voice prompt "Bluetooth connected successfully".

When you turn it again, after the headset is removed and paired with it automatically connect to the connected mobile phone. If you want to connect to other devices, you can press and hold manually connect to the headset from the Bluetooth settings of the device.

Power

Take out the earbuds in a moment of the charging case, the digital display will automatically display the current power level of the charging case.

Take out the earbuds in a moment of the charging case, the digital display will light up, then turn off after 5 seconds, and then enter the battery in the charging.

In the charging state.

Precautions for charging

The product contains a built-in rechargeable lithium battery.

Please charge the product in a timely manner.

If you do not use the product for a long time, it is easy to cause a power shortage and damage to the battery.

Please charge the product at least once every 3 months to maintain the battery.

Please charge it in a timely manner when the battery is low.

Please use the original charging cable to charge.

Precautions for storage

Please store the product in a dry and cool environment.

Avoid storing in high temperature, humid, dusty, corrosive, flammable and explosive environments.

Avoid storing in a strong magnetic field environment.

Avoid storing in a high temperature environment where it is easy to deform.

Operation mode (Left) — EN

Reject the call when there is an incoming call, long touch the multi-function key for 2 seconds.

Operation mode (Charging Case) — EN

1. After the left / right earbud is taken out from the charging case, the earbud will be automatically powered on and connected to the last connected device.
2. Touch the multi-function key on the left earbud to answer the phone or the phone when playing music.
3. Touch the multi-function key on the left earbud to reject the call.
4. Press and hold the volume down key on the left earbud to turn down the volume.
5. Press and hold the volume up key on the right earbud to turn up the volume.
6. Double-click the multi-function key on the right earbud to switch the song.

Remaining battery power range: will sound the low-volt function key on any headset for 3 times, the entire light flashes quickly, and the next shutdown.

Name the characteristics of Bluetooth headsets, electromagnetic waves interference from the same near-screen interference or obstacles or metals, headset in the microwave oven or refrigerator, the signal will be weakened or disappear, and the sound quality of the sound will be affected, there may be a "drop" in the audio signal and the other signal, that is, the sound is not smooth and other phenomena.

Operation method (Charging) — EN

Touch screen display

Touch the screen to activate the screen, the screen will display the current power level of the charging case.

Touch the screen to switch the display interface.

Precautions for charging

The product contains a built-in rechargeable lithium battery.

Please charge the product in a timely manner.

If you do not use the product for a long time, it is easy to cause a power shortage and damage to the battery.

Please charge it at least once every 3 months to maintain the battery.

Please charge it in a timely manner when the battery is low.

Please use the original charging cable to charge.

Precautions for storage

Please store the product in a dry and cool environment.

Avoid storing in high temperature, humid, dusty, corrosive, flammable and explosive environments.

Avoid storing in a strong magnetic field environment.

Avoid storing in a high temperature environment where it is easy to deform.

Méthode de opération (tactile droite) — FR

Lorsque l'écouteur droit est connecté à un appareil Bluetooth, la fonction tactile droite est activée par défaut.

Appuyez sur la touche de fonction multiple droite pour répondre / raccrocher / rejeter l'appel entrant.

Appuyez longuement sur la touche de fonction multiple droite pour activer la fonction de numérotation vocale.

Appuyez deux fois sur la touche de fonction multiple droite pour basculer la musique.

Appuyez longuement sur la touche de fonction multiple droite pour augmenter le volume.

Appuyez longuement sur la touche de fonction multiple droite pour réduire le volume.

Méthode de opération (tactile gauche) — FR

Lorsque l'écouteur gauche est connecté à un appareil Bluetooth, la fonction tactile gauche est activée par défaut.

Appuyez sur la touche de fonction multiple gauche pour répondre / raccrocher / rejeter l'appel entrant.

Appuyez longuement sur la touche de fonction multiple gauche pour activer la fonction de numérotation vocale.

Appuyez deux fois sur la touche de fonction multiple gauche pour basculer la musique.

Appuyez longuement sur la touche de fonction multiple gauche pour augmenter le volume.

Appuyez longuement sur la touche de fonction multiple gauche pour réduire le volume.

Remarque: Lorsque l'écouteur droit ou gauche est connecté à un appareil Bluetooth, appuyez longuement sur la touche de fonction multiple droite ou gauche pour activer la fonction de numérotation vocale.

Méthode de opération (Charge) — FR

Fonctionnement de l'écran tactile

Appuyez sur l'écran pour activer l'écran, l'écran affichera le niveau de puissance actuel du boîtier de charge.

Appuyez sur l'écran pour basculer l'interface d'affichage.

Précautions de charge

Le produit est équipé d'une batterie au lithium-ion rechargeable intégrée.

Veuillez charger le produit en temps opportun.

Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, il est facile de provoquer une pénurie d'énergie et d'endommager la batterie.

Veuillez charger le produit au moins une fois tous les 3 mois pour maintenir la batterie.

Veuillez le charger à temps lorsque la batterie est faible.

Veuillez utiliser le câble de charge d'origine pour la charge.

Précautions de stockage

Veuillez stocker le produit dans un environnement sec et frais.

Évitez de stocker dans des environnements à haute température, humides, poussiéreux, corrosifs, inflammables et explosifs.

Évitez de stocker dans un environnement de champ magnétique fort.

Évitez de stocker dans un environnement à haute température où il est facile de se déformer.

Método de operación (izquierda) — ES

Cuando el auricular izquierdo está conectado a un dispositivo Bluetooth, la función táctil izquierda está activada de forma predeterminada.

Presione la tecla de función múltiple izquierda para responder / colgar / rechazar la llamada entrante.

Mantenga presionada la tecla de función múltiple izquierda para activar la función de marcación por voz.

Presione dos veces la tecla de función múltiple izquierda para cambiar la música.

Mantenga presionada la tecla de función múltiple izquierda para aumentar el volumen.

Mantenga presionada la tecla de función múltiple izquierda para reducir el volumen.

Nota: Cuando el auricular derecho o izquierdo está conectado a un dispositivo Bluetooth, mantenga presionada la tecla de función múltiple derecha o izquierda para activar la función de marcación por voz.

Método de operación (derecho) — ES

Cuando el auricular derecho está conectado a un dispositivo Bluetooth, la función táctil derecha está activada de forma predeterminada.

Presione la tecla de función múltiple derecha para responder / colgar / rechazar la llamada entrante.

Mantenga presionada la tecla de función múltiple derecha para activar la función de marcación por voz.

Presione dos veces la tecla de función múltiple derecha para cambiar la música.

Mantenga presionada la tecla de función múltiple derecha para aumentar el volumen.

Mantenga presionada la tecla de función múltiple derecha para reducir el volumen.

Nota: Cuando el auricular derecho o izquierdo está conectado a un dispositivo Bluetooth, mantenga presionada la tecla de función múltiple derecha o izquierda para activar la función de marcación por voz.

Operação (toque direito) — PT

Quando o fone de ouvido direito está conectado a um dispositivo Bluetooth, o toque direito está ativado por padrão.

Pressione a tecla de função múltipla direita para atender / desligar / rejeitar a chamada recebida.

Pressione e segure a tecla de função múltipla direita para ativar a função de discagem por voz.

Pressione a tecla de função múltipla direita duas vezes para trocar a música.

Pressione e segure a tecla de função múltipla direita para aumentar o volume.

Pressione e segure a tecla de função múltipla direita para diminuir o volume.

Nota: Quando o fone de ouvido direito ou esquerdo está conectado a um dispositivo Bluetooth, pressione e segure a tecla de função múltipla direita ou esquerda para ativar a função de discagem por voz.

Operação (toque esquerdo) — PT

Quando o fone de ouvido esquerdo está conectado a um dispositivo Bluetooth, o toque esquerdo está ativado por padrão.

Pressione a tecla de função múltipla esquerda para atender / desligar / rejeitar a chamada recebida.

Pressione e segure a tecla de função múltipla esquerda para ativar a função de discagem por voz.

Pressione duas vezes a tecla de função múltipla esquerda para trocar a música.

Pressione e segure a tecla de função múltipla esquerda para aumentar o volume.

Pressione e segure a tecla de função múltipla esquerda para diminuir o volume.

Nota: Quando o fone de ouvido direito ou esquerdo está conectado a um dispositivo Bluetooth, pressione e segure a tecla de função múltipla direita ou esquerda para ativar a função de discagem por voz.

Funktionsweise (Drehfunktion / Anoden) — DE

1.Drehrichtung: 1. Nehmen Sie die Drehung heraus, bis Sie Klicken spüren und ausrasten (ca. 1/2 Drehen für die ausgewählte Funktion). Drehen Sie dann den Knopf in die Ausgangsposition zurück. Sie können die Lautstärke einstellen, indem Sie die Taste in die ausgewählte Position drehen.

2.Drehen Sie den Knopf, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Drehen Sie den Knopf, um den Titel zu wechseln.

3.Drehen Sie den Knopf, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Drehen Sie den Knopf, um den Titel zu wechseln.

Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie die Multifunktionstaste lange, um den Anruf zu beenden.

Bedienungsmethode (Aktivieren von Modi) — DE

1. Nach dem ersten Einschalten der Ohrhörer werden diese automatisch gekoppelt und verbunden. Wenn Sie sie erneut koppeln müssen, befolgen Sie die folgenden Schritte.

2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon ein, suchen Sie nach ACEFAST Case(T6) und klicken Sie zum Verbinden.

3. Nach erfolgreicher Verbindung hören Sie die Sprachansage „Bluetooth erfolgreich verbunden".

Wenn Sie es erneut einschalten, nachdem das Headset herausgenommen und gekoppelt wurde, wird es automatisch mit dem verbundenen Mobiltelefon verbunden. Wenn Sie eine Verbindung zu anderen Geräten herstellen möchten, können Sie die Bluetooth-Einstellungen des Geräts manuell mit dem Headset verbinden.

Bedienungsmethode (Laden) — DE

Touch-Screen-Display

Berühren Sie den Bildschirm, um den Bildschirm zu aktivieren, der Bildschirm zeigt die aktuelle Leistungsstufe des Ladegehäuses an.

Berühren Sie den Bildschirm, um die Anzeigeschnittstelle umzuschalten.

Vorsichtsmaßnahmen beim Aufladen

Das Produkt enthält eine eingebaute wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie.

Bitte laden Sie das Produkt rechtzeitig auf.

Wenn Sie das Produkt lange Zeit nicht benutzen, kann es leicht zu Energiemangel und Beschädigung der Batterie kommen.

Bitte laden Sie das Produkt mindestens einmal alle 3 Monate auf, um die Batterie zu warten.

Bitte laden Sie rechtzeitig auf, wenn der Akku schwach ist.

Bitte verwenden Sie zum Laden das mitgelieferte Ladekabel.

Vorsichtsmaßnahmen zur Lagerung

Bitte bewahren Sie das Produkt in einer trockenen und kühlen Umgebung auf.

Vermeiden Sie die Lagerung in Umgebungen mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, Staub, korrosiven, brennbaren und explosiven Umgebungen.

Vermeiden Sie die Lagerung in einer Umgebung mit starken Magnetfeldern.

Vermeiden Sie die Lagerung in einer Hochtemperaturumgebung, in der es leicht zu Verformungen kommt.

Manuale di funzionamento (Riproduzione musicale) — IT

La funzione 1 Gioca la canzone quando è precedentemente accoppiato. 2 Premere a lungo la multifunzione sulla cuffia destra per attivare la funzione di composizione vocale. 3 Premere due volte la multifunzione sulla cuffia destra per cambiare la canzone. 4 Premere a lungo la multifunzione sulla cuffia destra per aumentare il volume. 5 Premere a lungo la multifunzione sulla cuffia destra per ridurre il volume.

Quando c'è una chiamata in arrivo, premere a lungo il tasto multifunzione per rifiutare la chiamata.

Manuale di funzionamento (Riproduzione di musica) — IT

1. Riproduzione in riproduzione. Dopo che un paio di auricolari è stato accoppiato e collegato a un telefono cellulare Bluetooth, la cuffia destra è attivata per impostazione predefinita.

2. Premere a lungo il tasto multifunzione sulla cuffia destra per attivare la funzione di composizione vocale.

3. Premere due volte il tasto multifunzione sulla cuffia destra per cambiare la canzone.

4. Premere a lungo il tasto multifunzione sulla cuffia destra per aumentare il volume.

5. Premere a lungo il tasto multifunzione sulla cuffia destra per ridurre il volume.

Nota: Dopo che un paio di auricolari Bluetooth è stato connesso a un telefono cellulare Bluetooth, premere a lungo il tasto multifunzione sulla cuffia destra per attivare la funzione di composizione vocale.

Quando l'auricolare destro è collegato a un dispositivo Bluetooth, il tocco destro è attivato per impostazione predefinita.

Premere il tasto di funzione multipla destro per rispondere / riagganciare / rifiutare la chiamata in arrivo.

Tenere premuto il tasto di funzione multipla destro per attivare la funzione di composizione vocale.

Premere due volte il tasto di funzione multipla destro per cambiare la musica.

Tenere premuto il tasto di funzione multipla destro per aumentare il volume.

Tenere premuto il tasto di funzione multipla destro per ridurre il volume.

Nota: Quando l'auricolare destro o sinistro è collegato a un dispositivo Bluetooth, tenere premuto il tasto di funzione multipla destro o sinistro per attivare la funzione di composizione vocale.

Modo de funcionamiento (reproducir música) — PT

La función 1 Juega la canción si está emparejada previamente. 2 Mantenga presionada la multifunción en el auricular derecho para activar la función de marcación por voz. 3 Presione dos veces la multifunción en el auricular derecho para cambiar la canción. 4 Mantenga presionada la multifunción en el auricular derecho para subir el volumen. 5 Mantenga presionada la multifunción en el auricular derecho para bajar el volumen.

Cuando hay una llamada entrante, mantenga presionada la tecla multifunción para rechazar la llamada.

Modo de funcionamiento (Leyendo la música) — PT

1. Reproducción en curso. Después de que un par de auriculares Bluetooth se empareje y conecte a un teléfono celular Bluetooth, el auricular derecho está activado por defecto.

2. Mantenga presionada la función multifunción en el auricular derecho para activar la función de marcación por voz.

3. Haga clic dos veces en la función multifunción en el auricular derecho para cambiar la canción.

4. Mantenga presionada la función multifunción en el auricular derecho para subir el volumen.

5. Mantenga presionada la función multifunción en el auricular derecho para bajar el volumen.

Nota: Después de que un par de auriculares Bluetooth se conecte a un teléfono celular Bluetooth, mantenga presionada la función multifunción en el auricular derecho para activar la función de marcación por voz.

Método de funcionamiento (Recargar) — PT

Funcionamiento de la pantalla táctil

Toque la pantalla para activar la pantalla, la pantalla mostrará el nivel de potencia actual del estuche de carga.

Toque la pantalla para cambiar la interfaz de visualización.

Precauciones para la carga

El producto contiene una batería de litio recargable incorporada.

Cargue el producto a tiempo.

Si no utiliza el producto durante mucho tiempo, es fácil que se produzca una escasez de energía y que la batería se dañe.

Cargue el producto al menos una vez cada 3 meses para mantener la batería.

Cargue a tiempo cuando la batería esté baja.

Utilice el cable de carga original para cargar.

Precauciones de almacenamiento

Guarde el producto en un entorno seco y fresco.

Evite almacenar en entornos de alta temperatura, humedad, polvo, corrosivos, inflamables y explosivos.

Evite almacenar en un entorno de campo magnético fuerte.

Evite almacenar en un entorno de alta temperatura donde sea fácil deformarse.

Manuale operativo (Ricarica) — IT

Funzionamento dello schermo tattile

Toccare lo schermo per attivare lo schermo, lo schermo visualizzerà il livello di potenza attuale della custodia di ricarica.

Toccare lo schermo per passare all'interfaccia di visualizzazione.

Precauzioni per la ricarica

Il prodotto contiene una batteria al litio ricaricabile integrata.

Si prega di caricare il prodotto in modo tempestivo.

Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo di tempo, è facile causare una carenza di energia e danneggiare la batteria.

Si prega di caricare il prodotto almeno una volta ogni 3 mesi per mantenere la batteria.

Si prega di caricare in modo tempestivo quando la batteria è scarica.

Si prega di utilizzare il cavo di ricarica originale per la ricarica.

Precauzioni per lo stoccaggio

Si prega di conservare il prodotto in un ambiente asciutto e fresco.

Evitare di conservare in ambienti ad alta temperatura, umidi, polverosi, corrosivi, infiammabili ed esplosivi.

Evitare di conservare in un ambiente con forte campo magnetico.

Evitare di conservare in un ambiente ad alta temperatura in cui è facile deformarsi.

Manuel d'utilisation (Lecture) — FR

Lorsque la fonction 1 est appairée précédemment, la lecture est activée. 2 Appuyez longuement sur la multifonction sur l'écouteur droit pour activer la fonction de numérotation vocale. 3 Appuyez deux fois sur la multifonction sur l'écouteur droit pour changer de chanson. 4 Appuyez longuement sur la multifonction sur l'écouteur droit pour augmenter le volume. 5 Appuyez longuement sur la multifonction sur l'écouteur droit pour réduire le volume.

Lorsqu'un appel entrant, appuyez longuement sur la touche multifonction pour rejeter l'appel.

Manuale di funzionamento (Musica) — IT

1. Riproduzione in corso. Dopo che un paio di auricolari Bluetooth è stato accoppiato e collegato a un telefono cellulare Bluetooth, l'auricolare destro è attivato per impostazione predefinita.

2. Premere a lungo il tasto multifunzione sull'auricolare destro per attivare la funzione di composizione vocale.

3. Fare doppio clic sul tasto multifunzione sull'auricolare destro per cambiare la canzone.

4. Premere a lungo il tasto multifunzione sull'auricolare destro per aumentare il volume.

5. Premere a lungo il tasto multifunzione sull'auricolare destro per ridurre il volume.

Nota: Dopo che un paio di auricolari Bluetooth è stato connesso a un telefono cellulare Bluetooth, premere a lungo il tasto multifunzione sull'auricolare destro per attivare la funzione di composizione vocale.

Quando l'auricolare destro è collegato a un dispositivo Bluetooth, il tocco destro è attivato per impostazione predefinita.

Premere il tasto funzione multipla destro per rispondere / riagganciare / rifiutare la chiamata in arrivo.

Tenere premuto il tasto funzione multipla destro per attivare la funzione di composizione vocale.

Premere due volte il tasto funzione multipla destro per cambiare la musica.

Tenere premuto il tasto funzione multipla destro per aumentare il volume.

Tenere premuto il tasto funzione multipla destro per ridurre il volume.

Nota: Quando l'auricolare destro o sinistro è collegato a un dispositivo Bluetooth, tenere premuto il tasto funzione multipla destro o sinistro per attivare la funzione di composizione vocale.

製品情報 — JP

"イヤピースのアクティベーション：初めて使用する場合は、イヤピースの保護ステッカーを取り外し、イヤピースを充電ケースに入れてアクティベーションを完了してください。

ご注文ありがとうございます。
この製品を購入する前に、この説明書をお読みになり、いつでも参照できるようにしてください。ご不明な点がございましたら、アフターセールスチームにお問い合わせください。お問い合わせの際は、製品モデル番号とAmazon注文番号をお知らせください。

パラメータ / 製品一覧 — JP

製品モデル	T6
Bluetoothバージョン	Bluetooth 5.4
Bluetoothプロファイル名	A2DP/AVRCP/HFP
Bluetooth名	Bluetooth T6
2.4GHz	2.4GHz
通信距離	10m
スピーカータイプ	ダイナミック
バッテリー容量	45mAh/3.7V Micro
片耳重量	4g
充電ケース重量	50g
音楽再生時間	約7時間（音量70%）
通話時間	約5時間（音量70%）
合計作動時間	約35時間
スタンバイ時間	80時間
充電時間	約1.5時間（イヤホン充電）/ 3時間（充電ケース）
充電ケース充電時間	約3時間
充電電圧	5V
充電電流	ケース 0.2A イヤホン 50mA
片耳重量	約3.8g
ケース重量	約50.5g（充電時）
正味重量	約42g
総重量	約92g
防水等級	IPX4

製品一覧

取扱方法 — JP

出荷時、左右のヘッドセットはペアリングされた状態です。初めてペアリングする場合は、以下の手順に従ってください。

1. ヘッドセットの電源を入れると、自動的にペアリングされます（または、3秒間長押しすると、ヘッドセットが自動的にペアリングされます）。
2. モバイルフォンでBluetoothをオンにし、ACEFAST Case(T6)を検索して、接続をクリックします。
3. 接続に成功すると、「Bluetooth接続に成功しました」という音声プロンプトが聞こえます。

次回、ヘッドセットを取り外して再度ペアリングすると、接続されたモバイルフォンに自動的に接続されます。他のデバイスに接続したい場合は、デバイスのBluetooth設定から手動でヘッドセットに接続してください。

電源

充電ケースを取り出すと、充電ケースの現在の電力レベルがデジタルディスプレイに自動的に表示されます。

充電ケースを取り出すと、デジタルディスプレイが点灯し、5秒後に消灯し、充電中に入ります。

充電状態

充電時の注意事項

本製品には充電式リチウムイオン電池が内蔵されています。

製品を適時に充電してください。

製品を長期間使用しない場合、電力不足や電池の損傷が発生しやすくなります。

電池のメンテナンスのため、3か月に1回以上充電してください。

電池残量が少ない場合は、適時に充電してください。

充電には付属の充電ケーブルを使用してください。

保管時の注意事項

製品は乾燥した涼しい環境に保管してください。

高温、多湿、ほこりっぽい、腐食性、可燃性、爆発性の環境での保管は避けてください。

強い磁場環境での保管は避けてください。

変形しやすい高温環境での保管は避けてください。

操作方法（左側） — JA

左側のヘッドセットがBluetoothデバイスに接続されている場合、左側のタッチ機能はデフォルトで有効になります。

着信時に多機能キーを押して応答/切断/着信を拒否します。

音声ダイヤル機能を有効にするには、多機能キーを長押しします。

多機能キーをダブルクリックして音楽を切り替えます。

多機能キーを長押しして音量を上げます。

多機能キーを長押しして音量を下げます。

操作方法（充電ケース） — JA

1. 左/右のイヤホンを充電ケースから取り出すと、イヤホンは自動的に電源がオンになり、最後に接続されたデバイスに接続されます。
2. 左イヤホンの多機能キーをタッチして、着信に応答/通話を終了/着信を拒否します。
3. 左イヤホンの多機能キーを長押しして、音量を下げます。
4. 右イヤホンの多機能キーを長押しして、音量を上げます。
5. 右イヤホンの多機能キーをダブルクリックして、曲を切り替えます。

残量範囲：低電圧機能キーを3回鳴らし、イヤホン全体のライトが速く点滅し、次回シャットダウンします。

Bluetoothヘッドセットの特性、電磁波干渉、近くの画面からの干渉、障害物や金属、電子レンジや冷蔵庫内でのヘッドセット、信号の弱まりや消失、音質への影響、音声信号の「ドロップ」、つまり音声信号と他の信号の途切れ、音質の滑らかさなどの現象。

操作方法（充電） — JA

タッチスクリーンの操作

スクリーンをタップして起動し、充電ケースの現在の電力レベルを表示します。

スクリーンをタップして表示インターフェースを切り替えます。

充電時の注意事項

本製品には充電式リチウムイオン電池が内蔵されています。

適時に充電してください。

長期間使用しない場合、電力不足や電池の損傷が発生しやすくなります。

3か月に1回以上充電して、電池のメンテナンスを行ってください。

電池残量が少ない場合は、適時に充電してください。

充電には付属の充電ケーブルを使用してください。

保管時の注意事項

乾燥した涼しい環境に保管してください。

高温、多湿、ほこりっぽい、腐食性、可燃性、爆発性の環境での保管は避けてください。

強い磁場環境での保管は避けてください。

変形しやすい高温環境での保管は避けてください。

작동 방법 (왼쪽) — KO

왼쪽 이어폰이 Bluetooth 장치에 연결되면 왼쪽 터치 기능이 기본적으로 활성화됩니다.

수신 전화를 받거나 끊거나 거부하려면 왼쪽 다기능 키를 누르세요.

음성 다이얼 기능을 활성화하려면 다기능 키를 길게 누르세요.

음악을 전환하려면 왼쪽 다기능 키를 두 번 누르세요.

볼륨을 높이려면 왼쪽 다기능 키를 길게 누르세요.

볼륨을 낮추려면 왼쪽 다기능 키를 길게 누르세요.

참고: 오른쪽 또는 왼쪽 이어폰이 Bluetooth 장치에 연결되면 왼쪽 다기능 키를 길게 눌러 음성 다이얼 기능을 활성화하세요.

작동 방법 (충전) — KO

터치스크린 작동법

화면을 터치하여 화면을 활성화하면 충전 케이스의 현재 전력 수준이 표시됩니다.

화면을 터치하여 디스플레이 인터페이스를 전환하세요.

충전 시 주의 사항

제품에는 충전식 리튬 이온 배터리가 내장되어 있습니다.

제품을 제때 충전하세요.

제품을 장기간 사용하지 않으면 전력 부족 및 배터리 손상이 발생하기 쉽습니다.

배터리 유지 관리를 위해 제품을 3개월에 한 번 이상 충전하세요.

배터리가 부족할 때 제때 충전하세요.

충전에는 제공된 충전 케이블을 사용하세요.

보관 시 주의 사항

제품을 건조하고 시원한 환경에 보관하세요.

고온, 다습, 먼지, 부식성, 가연성 및 폭발성 환경에 보관하지 마세요.

강한 자기장 환경에 보관하지 마세요.

변형되기 쉬운 고온 환경에 보관하지 마세요.

عمليات التشغيل (اليسار) — AR

عندما يكون سماعة الأذن اليسرى متصلة بجهاز Bluetooth، يتم تنشيط اللمس الأيسر افتراضيًا.

اضغط على زر الوظيفة المتعددة الأيسر للرد على المكالمة الواردة / إنهاء المكالمة / رفض المكالمة الواردة.

اضغط مطولًا على زر الوظيفة المتعددة الأيسر لتنشيط وظيفة الاتصال الصوتي.

اضغط مرتين على زر الوظيفة المتعددة الأيسر لتبديل الموسيقى.

اضغط مطولًا على زر الوظيفة المتعددة الأيسر لزيادة مستوى الصوت.

اضغط مطولًا على زر الوظيفة المتعددة الأيسر لخفض مستوى الصوت.

ملاحظة: عندما يكون سماعة الأذن اليمنى أو اليسرى متصلة بجهاز Bluetooth، اضغط مطولًا على زر الوظيفة المتعددة الأيمن أو الأيسر لتنشيط وظيفة الاتصال الصوتي.

عمليات التشغيل (اليمين) — AR

زر الوظيفة المتعددة الأيمن 1 / 2
زر الوظيفة الم