Handleiding: Raamkruk monteren (draaikiepraam)

Inhoud verpakking

- 1x Ostiumhome® **raamkruk**
- 1x **vierkantstift** (7 mm, al in de kruk gemonteerd)
- 2x **bevestigingsschroeven**

Benodigdheden

- Kruiskopschroevendraaier
- Accuschroefmachine (indien gaten nog niet aanwezig zijn)
- (Optioneel) kleine inbussleutel
- Zachte doek

Voorbereiding

1. Zet het raam in de **gesloten stand**.
2. Zet de huidige raamkruk (als die er nog op zit) ook in de **gesloten positie**.
3. Leg een doek op de vensterbank (voor het geval er iets valt).

Tip: Draaikiep-raamkrukken werken meestal met een **7 mm vierkantstift**. Als je een oude kruk vervangt, kun je dit vaak 1-op-1 overnemen.

Raamkruk monteren in 6 stappen

1) Oude raamkruk verwijderen (indien van toepassing)

- Zoek het **afdekplaatje/rozet** onder de kruk. Dit kun je meestal **draaien of verschuiven** zodat de schroeven zichtbaar worden.
- Draai de **2 schroeven** los.
- Trek de kruk voorzichtig van het raam af.
- Haal de **vierkantstift** eruit (als die los zit).

2) Controleer hartafstand & stift

- Check of de schroefgaten overeenkomen met de nieuwe kruk (**hartafstand**).
- Controleer of de meegeleverde stift past (7 mm) en of de lengte overeenkomt.

3) Plaats de raamkruk met de vierkantstift

- Steek de raamkruk met de vierkantstift in het mechanisme van het draaikiepraam.
- Zorg dat de raamkruk in de **gesloten stand** zit (meestal horizontaal).
- Zorg dat hij **recht** zit en soepel draait.

5) Vastschroeven

- Draai de 2 schroeven vast.
- Draai kruislings aan (boven/onder afwisselen) zodat de kruk recht blijft.
- Niet te strak: je wilt stevig, maar zonder het beslag of het raam te forceren.

6) Afdekplaat terugplaatsen & testen

- Draai/klik het afdekplaatje weer terug zodat de schroeven netjes uit het zicht zijn.
- Test de werking: alles moet soepel klikken zonder hapering.
  - **Dicht** (meestal horizontaal)
  - **Draaistand** (meestal omlaag)
  - **Kiepstand** (meestal omhoog)

7) Afwerking & controle

- Check of de kruk strak tegen het raam zit en niet wiebelt.
- Maak het beslag even schoon met een zachte doek.

Onderhoud

- Reinig met een zachte doek en mild sopje.
- Vermijd schuurmiddelen of agressieve reinigers (zeker bij coatings).

Snelle oplossingen

Raamkruk draait zwaar of klikt niet goed
→ Controleer of de stift goed recht zit en of de kruk in “gesloten stand” is gemonteerd.

Kruk zit scheef
→ Schroeven iets los, uitlijnen, opnieuw vastdraaien.

Schroefgaten passen niet
→ Dan heb je waarschijnlijk een andere hartafstand. Gebruik een raamkruk met de juiste maat (of een adapter/ander type rozet, als beschikbaar).