JBL CINEMA® SB350

Quick Start Guide

Note: For complete information about using all of your JBL Cinema SB350, download the full Owner's Manual from www.jbl.com.

1 What's in the box

Soundbar

x 1

Wireless subwoofer

x 1

Remote

x 1

Wall mount accessories

x 1

Optical cable

x 1

Analog aux cable

x 1

HDMI cable

x 1

Soundbar power cable

x 1

Subwoofer power cable

x 1

2 Buttons and Controls

2a. Remote control

1) Power on / Stand by
2) Bluetooth
3) HDMI ARC
4) Aux-in
5) Optical
6) Volume feedback on/off
7) Mute
8) Volume +/-
9) Bass volume +/-
10) Harman Display Surround
11) Stereo
12) Harman Volume

Note: Before using the remote control, remove the plastic tab protecting the battery at the bottom of the remote control.

2b. Soundbar top panel



1) Power on/Stand by
2) Source selection
3) Volume +/-
4) Bluetooth source Pairing

Source LED behavior	LED Color
Aux-in source	●
Optical source	●
HDMI TV (ARC)	●

2c. Soundbar rear panel



1) Power switch
2) Subwoofer wireless pairing button
3) Bluetooth source pairing button
4) Wall / Table EQ

2d. Subwoofer (SB350)

1) Power indicator
2) Phase adjustment (0-180°)
3) Wireless pairing button
4) Wireless pairing indicator
5) Power input AC

3 Connections



Power (Software Input AC update only)

Aux-in

HDMI TV (ARC)

Optical

HDMI Digital Coax

TV

Note: Please ensure your television supports HDMI Audio Return Channel (ARC) before using the HDMI connection. Refer to your television owner's manual for more information. If your TV does not support HDMI ARC, please use an optical or analog connection instead.

Note: After you are done with your installation and source connections, please ensure the power switches on the soundbar and subwoofer are on before operating the system.

4 Placement

Wall mounting



Note: Please use flat (countersunk) head type screw.

Table placement

Note: For wall mounting, we recommend removing the feet of the soundbar by simply unscrewing and storing them for future use.

5 Subwoofer pairing

Press the pairing button on the back of the soundbar to enter the wireless pairing mode (blue flashing LED).

LED behavior	LED Color
Pairing mode	●
Connected	●
Standby Mode	●

Press the pairing button on subwoofer for more than 1 second to pair the subwoofer to the soundbar.

6 Bluetooth pairing



LED behavior	LED Color
No device connected	●
Pairing mode	●
Device connected	●

7 Stereo / Harman Display Surround

LED behavior	LED Color
Stereo mode	●
Harman Display Surround	●

8 Remote learning feature

The soundbar has the ability to learn the volume control and power infrared (IR) codes of your IR TV remote control.

To program the soundbar to respond to your TV remote control:

1. Press and hold the 'top panel' Surround' key until the system enters learning mode (LED flashes).
2. VOLUME + Press 'Volume +' on the soundbar and then press 'Volume +' on the TV remote control.
3. VOLUME – Press 'Volume –' on the soundbar and then press 'Volume –' on the TV remote control.
4. MUTE Press 'Volume +' and 'Volume –' together on the soundbar and then press 'Mute' on the TV remote control.
5. POWER: Power On your soundbar by pressing the "Power" key on the soundbar and then pressing the "Power" key on the TV remote control.

Note: After each TV code is programmed, the blinking orange LED will turn white for 1 second. The soundbar is ready to learn the next key after the white LED illuminates and the orange LED begins to blink.

To exit learning mode: Tap panel 'Surround' key again to exit learning mode (the orange LED will stop blinking).

9

- Frequency response: 40Hz – 20kHz
- Bluetooth® version: V5.0
- JBL Cinema SB350 includes two-way, dual driver left and right speaker modules, each with two 50mm (2.0") full range drivers and a 32mm (1.25") dome tweeter.
- Wireless, powered subwoofer with a 165mm (6.5") driver in a ported enclosure
- Class D digital amplifier power (320W max)
- Dolby® Digital Decoding
- One HDMI® output with Audio Return Channel (ARC)
- Bluetooth® connectivity
- One stereo analog-audio input
- One digital optical input
- One USB port for software update
- Dimensions: Soundbar (L x W x H): 35.4" x 2.4" x 3.7" (1000 x 62 x 76mm) Subwoofer (L x W x H): 8.5" x 8.5" x 16.9" (216 x 216 x 430mm)
- Weight: Soundbar: 4.4kg Subwoofer: 6.4kg

6 Panneau supérieur de la barre de son

Panneau supérieur de la barre de son	Couleur du LED
Source d'entrée auxiliaire	●
Source d'entrée optique	●
HDMI TV (ARC)	●

7 Stéréo / Harman Display Surround

Mode stéréo	Comportement du LED
Harman Display Surround	●

8 Identification de sinais remote

TV Soundbar consegue identificar as sinais infravermelhos (IR) do controlo de volume e alimentação de um controlo remoto de TV.

Para fazer com que o Soundbar controle o volume da TV (em funcionamento), o procedimento é o seguinte:

1. Prissione e mantenha prissionada a tecla "Surround" no painel superior do soundbar — o sistema entra no modo de aprendizado. (O LED pisca em laranja).
2. VOLUME + : Prissione "Volume +" no soundbar e depois prissione "Volume +" no controle remoto da TV.
3. VOLUME – : Prissione "Volume –" no soundbar e depois "Volume –" no controle remoto da TV.
4. MUTE: Prissione "Volume +" e "Volume –" ao mesmo tempo no soundbar e depois "Mute" no controle remoto da TV.
5. POWER: Ligue o soundbar prissionando a tecla "Power" e depois prissione a tecla "Power" do controle remoto da TV.

Observação: Observation: A cada vez que um sinal IR da TV é aprendido, o LED que estava piscando em laranja fica branco durante 1 segundo. Depois disso, o sistema sinaliza que aceita um sinal IR adicional quando o LED laranja começar a piscar.

Prissione e mantenha prissionada a tecla "Surround" no painel superior do soundbar por 5 segundos. (O LED laranja irá parar de piscar).

9

- Intervalo de frequência: 40 Hz a 20 kHz
- Bluetooth® versão: V5.0
- O JBL Cinema SB350 inclui módulos de alto-falantes direito e esquerdo com dois drivers de gama completa de 50 mm (2,0") cada e tweeter de cúpula de 32 mm (1,25") com bobina de 1 polegada.
- Subwoofer ativo, com caixa de 165 mm (6,5") com Audio Return Channel (ARC)
- Amplificador digital classe D (320W máx.)
- Decodificação Dolby® Digital
- Uma saída HDMI® com Audio Return Channel (ARC)
- Conectividade Bluetooth®
- Uma entrada de áudio analógica
- Uma entrada digital ótica
- Uma porta USB para atualização de software
- Dimensões: Soundbar (P x L x A): 35,4" x 2,4" x 3,7" (1000 x 62 x 76mm) Subwoofer (P x L x A): 8,5" x 8,5" x 16,9" (216 x 216 x 430mm)
- Peso: 10,0 lb (4,5 kg)

6 Painel superior do soundbar

Painel superior do soundbar	Cor do LED
Entrada auxiliar analógica	●
Entrada de áudio ótica	●
HDMI TV (ARC)	●

7 Stereo / Harman Display Surround

Modo estéreo	Comportamento do LED
Harman Display Surround	●

8 Identificação de sinais remotos

O Soundbar TV pode identificar os sinais infravermelhos (IR) do controle de volume e alimentação de um controle remoto de TV.

Para fazer com que o Soundbar controle o volume da TV (em funcionamento), o procedimento é o seguinte:

1. Pressione e mantenha pressionada a tecla "Surround" no painel superior do soundbar — o sistema entra no modo de aprendizado. (O LED pisca em laranja).
2. VOLUME + : Pressione "Volume +" no soundbar e depois pressione "Volume +" no controle remoto da TV.
3. VOLUME – : Pressione "Volume –" no soundbar e depois "Volume –" no controle remoto da TV.
4. MUTE: Pressione "Volume +" e "Volume –" ao mesmo tempo no soundbar e depois "Mute" no controle remoto da TV.
5. POWER: Ligue o soundbar pressionando a tecla "Power" e depois pressione a tecla "Power" do controle remoto da TV.

Observação: Observation: A cada vez que um sinal IR da TV é aprendido, o LED que estava piscando em laranja fica branco durante 1 segundo. Depois disso, o sistema sinaliza que aceita um sinal IR adicional quando o LED laranja começar a piscar.

A logomarca Bluetooth® e os logotipos são marcas registradas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas pela HARMAN International Industries, Incorporated está licenciado. As outras marcas registradas e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Dolby, Dolby Audio e o símbolo de duplo-D são marcas registradas da Dolby Laboratories.

Os termos HDMI, e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.

6 Panneau supérieur de la barre de son

Panneau supérieur de la barre de son	Couleur du LED
Entrée auxiliaire analogique	●
Entrée audio optique	●
HDMI TV (ARC)	●

7 Stéréo / Harman Display Surround

Mode stéréo	Comportement du LED
Harman Display Surround	●

8 Identification de signaux télécommande

Votre téléviseur Soundbar peut identifier les signaux infrarouges (IR) de commande du volume et d'alimentation d'une télécommande TV.

Pour que votre Soundbar commande le volume de votre TV (en fonctionnement), la procédure est la suivante :

1. Appuyez sur la touche « Surround » du panneau supérieur de la barre de son et maintenez-la enfoncée — le système entre en mode d'apprentissage. (La LED clignote en orange).
2. VOLUME + : Appuyez sur « Volume + » de votre barre de son, puis sur « Volume + » de votre télécommande TV.
3. VOLUME – : Appuyez sur « Volume – » de votre barre de son, puis sur « Volume – » de votre télécommande TV.
4. MUTE : Appuyez sur « Volume + » et « Volume – » en même temps sur votre barre de son, puis sur « Mute » de votre télécommande TV.
5. POWER : Mettez votre barre de son sous tension en appuyant sur « Power » de votre barre de son, puis sur « Power » de votre télécommande TV.

Remarque : Lorsque chaque code IR de votre TV a été appris, la LED orange clignotante devient blanche pendant 1 seconde. La barre de son est prête à apprendre le code suivant dès que la LED orange commence à clignoter.

Pour quitter le mode d'apprentissage : Appuyez à nouveau sur la touche « Surround » du panneau supérieur de la barre de son (la LED orange cesse de clignoter).

9

- Fréquence de réponse : 40 Hz – 20 kHz
- Version Bluetooth® : V5.0
- Le JBL Cinema SB350 comprend des modules d'enceinte gauche et droite à deux voies, chacun équipé de deux haut-parleurs pleine gamme de 50 mm (2,0") et d'un tweeter à dôme de 32 mm (1,25") avec bobine de 1 pouce.
- Subwoofer amplifié avec enceinte de 165 mm (6,5") avec Audio Return Channel (ARC)
- Amplificateur numérique de classe D (320 W max.)
- Décodage Dolby® Digital
- Une sortie HDMI® avec Audio Return Channel (ARC)
- Connectivité Bluetooth®
- Une entrée audio analogique
- Une entrée numérique optique
- Un port USB pour la mise à jour du logiciel
- Dimensions : Barre de son (L x H x P) : 35,4" x 2,4" x 3,7" (1000 x 62 x 76 mm) Subwoofer (L x H x P) : 8,5" x 8,5" x 16,9" (216 x 216 x 430 mm)
- Poids : 4,4 kg ; 6,4 kg

6 Pannello superiore della soundbar



Pannello superiore della soundbar	Colore del LED
Sorgente ingresso ausiliario	●
Sorgente ingresso ottico	●
HDMI TV (ARC)	●

7 Stereo / Harman Display Surround

Modalità stereo	Stato LED
Harman Display Surround	●

8 Funzione di apprendimento del telecomando

Soundbar TV è in grado di riconoscere i codici del comando del volume e degli interruttori di alimentazione a infrarossi (IR) del telecomando TV.

Per fare in modo che Soundbar controlli il volume del televisore, la procedura è la seguente:

1. Premere e tenere premuto il tasto "Surround" sul pannello superiore della soundbar — il sistema entra in modalità di apprendimento. (Il LED lampeggia in arancione).
2. VOLUME + : premere "Volume +" sulla soundbar, quindi premere "Volume +" sul telecomando TV.
3. VOLUME – : premere "Volume –" sulla soundbar, quindi premere "Volume –" sul telecomando TV.
4. MUTE: premere contemporaneamente "Volume +" e "Volume –" sulla soundbar, quindi premere "Mute" sul telecomando TV.
5. POWER: accendere la soundbar premendo il tasto "Power", quindi premere il tasto "Power" sul telecomando TV.

Nota: Dopo che ogni codice IR della TV è stato appreso, il LED arancione lampeggiante diventa bianco per 1 secondo. Il sistema è pronto per apprendere il codice successivo dopo che il LED arancione inizia a lampeggiare.

Per uscire dalla modalità di apprendimento: Premere il tasto premuto di nuovo il tasto "Surround" per uscire dalla modalità di apprendimento (il LED arancione smette di lampeggiare).

9

- Risposta in frequenza: 40Hz – 20kHz
- DPL massimo: 105dB
- JBL Cinema SB350 include moduli altoparlanti destro e sinistro a due vie, ciascuno con due altoparlanti a gamma completa da 50mm (2") ed un altoparlante full range da 32mm ed un tweeter a cupola da 1".
- Subwoofer attivo, con cassa da 165mm (6,5") con Audio Return Channel (ARC)
- Amplificatore digitale Classe D (320W max.)
- Decodifica Dolby Digital
- Una uscita HDMI® con Audio Return Channel (ARC)
- Connettività Bluetooth®
- Un ingresso audio analogico stereo
- Un ingresso digitale ottico
- Una porta USB per aggiornamento software
- Dimensioni: Soundbar (L x H x A): 1000 x 62 x 76mm Subwoofer (L x H x A): 216 x 430 x 216mm
- Peso: 4,4kg

6 Pannello superiore della soundbar

Pannello superiore della soundbar	Colore LED luce
Ingresso ausiliario	●
Ingresso ottico audio	●
HDMI TV (ARC)	●

7 Stereo / Harman Display Surround

Modalità stereo	Comportamento del LED
Modalità Harman Display Surround	●

8 Funzione di apprendimento del telecomando

Soundbar è in grado di riconoscere i codici del comando del volume e degli interruttori di alimentazione a infrarossi (IR) del telecomando TV.

Per fare in modo che Soundbar controlli il volume del televisore, la procedura è la seguente:

1. Premere e tenere premuto il tasto "Surround" sul pannello superiore della soundbar — il sistema entra in modalità di apprendimento. (Il LED lampeggia in arancione).
2. VOLUME + : premere "Volume +" sulla soundbar, quindi premere "Volume +" sul telecomando TV.
3. VOLUME – : premere "Volume –" sulla soundbar, quindi premere "Volume –" sul telecomando TV.
4. MUTE: premere contemporaneamente "Volume +" e "Volume –" sulla soundbar, quindi premere "Mute" sul telecomando TV.
5. POWER: accendere la soundbar premendo il tasto "Power", quindi premere il tasto "Power" sul telecomando TV.

Nota: Dopo che ogni codice IR della TV è stato appreso, il LED arancione lampeggiante diventa bianco per 1 secondo. Il sistema è pronto per apprendere il codice successivo dopo che il LED arancione inizia a lampeggiare.

Per uscire dalla modalità di apprendimento: Premere il tasto premuto di nuovo il tasto "Surround" per uscire dalla modalità di apprendimento (il LED arancione smette di lampeggiare).

9

- Frequenza di risposta: 40Hz – 20kHz
- Versione Bluetooth®: V5.0
- Il JBL Cinema SB350 include moduli altoparlanti destro e sinistro, ciascuno con due altoparlanti full range da 50mm ed un tweeter a cupola da 32mm.
- Subwoofer attivo, con cassa da 165mm (6,5") con Audio Return Channel (ARC)
- Amplificatore digitale Classe D (320W max.)
- Decodifica Dolby Digital
- Una uscita HDMI® con Audio Return Channel (ARC)
- Connettività Bluetooth®
- Un ingresso audio analogico stereo
- Un ingresso digitale ottico
- Una porta USB per aggiornamento software
- Dimensioni: Soundbar (L x A x P): 1000 x 62 x 76mm Subwoofer (L x A x P): 216 x 430 x 216mm
- Peso: 4,4kg

6 Conteúdo da caixa

Painel superior da soundbar	Cor do LED
Fonte auxiliar analógica	●
Fonte de áudio ótica	●
HDMI TV (ARC)	●

7 Stereo / Harman Display Surround

Modo estéreo	Comportamento do LED
Harman Display Surround	●

8 Função de aprendizagem do controle remoto

Barra de som pode identificar os sinais infravermelhos (IR) do volume e alimentação de um controle remoto de TV.

Para fazer com que a barra de som controle o volume da TV (em funcionamento), o procedimento é o seguinte:

1. Pressione e mantenha pressionada a tecla "Surround" no painel superior da barra de som — o sistema entra no modo de aprendizado. (O LED pisca em laranja).
2. VOLUME + : Pressione "Volume +" na barra de som e depois pressione "Volume +" no controle remoto da TV.
3. VOLUME – : Pressione "Volume –" na barra de som e depois "Volume –" no controle remoto da TV.
4. MUTE: Pressione "Volume +" e "Volume –" ao mesmo tempo na barra de som e depois "Mute" no controle remoto da TV.
5. POWER: Ligue a barra de som pressionando a tecla "Power" e depois pressione a tecla "Power" do controle remoto da TV.

Observação: Observation: A cada vez que um sinal IR da TV é aprendido, o LED que estava piscando em laranja fica branco durante 1 segundo. Depois disso, o sistema sinaliza que aceita um sinal IR adicional quando o LED laranja começar a piscar.

9

- Frequência de resposta: 40Hz – 20kHz
- Versão Bluetooth®: V5.0
- O JBL Cinema SB350 inclui módulos de alto-falantes direito e esquerdo com dois drivers de gama completa de 50mm (2") cada e tweeter de cúpula de 32mm com bobina de 1 polegada.
- Subwoofer ativo, com caixa de 165mm (6,5") com Audio Return Channel (ARC)
- Amplificador digital classe D (320W máx.)
- Decodificação Dolby Digital
- Uma saída HDMI® com Audio Return Channel (ARC)
- Conectividade Bluetooth®
- Uma entrada de áudio analógica
- Uma entrada digital ótica
- Uma porta USB para atualização de software
- Dimensões: Soundbar (P x L x A): 35,4" x 2,4" x 3,7" (1000 x 62 x 76mm) Subwoofer (P x L x A): 8,5" x 8,5" x 16,9" (216 x 216 x 430mm)
- Peso: 10,0 lb (4,5 kg)

6 Innehållsförteckning

Panel överst på soundbar	Färg på LED
Analog ljudingång	●
Optisk ljudingång	●
HDMI TV (ARC)	●

7 Stereo / Harman Display Surround

Stereoläge	LED-indikator
Harman Display Surround	●

8 Fjärrinlärningsfunktion

Soundbar har förmågan att lära in volymen och strömbrytarens infraröda (IR) koder för din TV-fjärrkontroll.

För att Soundbar ska kontrollera tv:ns volym (i användning) ska du göra så här:

1. Tryck på och håll ned knappen "Surround" på ovansidan av soundbaren — systemet går in i inlärningsläge. (Lysdioden blinkar orange).
2. VOLYM + : Tryck på soundbarens + på volymen och sedan på fjärrkontrollens + på tv:n.
3. VOLYM – : Tryck på soundbarens – på volymen och sedan på fjärrkontrollens – på tv:n.
4. TYSTA: Tryck på + och – på volymen på soundbaren samtidigt och sedan på Mute på tv:ns fjärrkontroll.
5. STRÖM: Slå på soundbaren genom att trycka på "Power" på soundbaren och sedan på "Power" på tv:ns fjärrkontroll.

Obs! När varje IR-kod för TV:n har lärts in, blinkar den orange lysdioden vitt i 1 sekund. Soundbaren är redo att lära in nästa knapp när den vita lysdioden har tänts och den orange lysdioden börjar blinka.

För att avsluta inlärningsläget: Tryck på knappen "Surround" igen (den orange lysdioden slutar blinka).

9

- Frekvensområde: 40Hz–20kHz
- Bluetooth-version: V5.0
- JBL Cinema SB350 innehåller vänster- och högerhögtalarmoduler med två 50 mm (2,0") helområdesdrivenheter och en 32 mm (1,25") kupoldiskant med 1" spole.
- Aktiv subwoofer med 165 mm (6,5") element i basreflexhölje med Audio Return Channel (ARC)
- Digital klass D-förstärkare (320 W max.)
- Dolby Digital-avkodning
- En HDMI®-utgång med Audio Return Channel (ARC)
- Bluetooth®-anslutning
- En analog ljudingång
- En digital optisk ingång
- En USB-port för programvaruuppdatering
- Mått: Soundbar (B x H x D): 1000 x 62 x 76 mm Subwoofer (B x H x D): 216 x 430 x 216 mm
- Vikt: 4,4 kg

6 Подключение Bluetooth

Нет подключенных устройств	Сегмент светодиода
Режим сопряжения	●
Устройство подключено	●

7 Стерео / объемное звучание Harman Display Surround

Режим стерео	Сегмент светодиода
Объемное звучание Harman Display Surround	●

8 Функция управления сигналами телевизора

Звуковая панель может распознавать инфракрасные (ИК) сигналы управления громкостью и питанием телевизора.

Чтобы звуковая панель управляла громкостью телевизора (в рабочем режиме), выполните следующие действия.

1. Нажмите и удерживайте кнопку «Объемное звучание» на верхней панели звуковой панели — система перейдет в режим обучения. (Светодиодный индикатор будет мигать оранжевым).
2. ГРОМКОСТЬ + : Нажмите кнопку «Громкость +» на звуковой панели, а затем — кнопку «Громкость +» на пульте дистанционного управления телевизора.
3. ГРОМКОСТЬ – : Нажмите кнопку «Громкость –» на звуковой панели, а затем — кнопку «Громкость –» на пульте дистанционного управления телевизора.
4. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА: Нажмите кнопки «Громкость +» и «Громкость –» на звуковой панели одновременно, а затем — кнопку «Выключение звука» на пульте дистанционного управления телевизора.
5. ПИТАНИЕ: Включите звуковую панель, нажав кнопку «Питание» на звуковой панели, а затем — кнопку «Питание» на пульте дистанционного управления телевизора.

Примечание: После запоминания каждого ИК-кода телевизора мигающий оранжевый светодиодный индикатор загорится белым на 1 секунду. Звуковая панель готова к запоминанию следующего сигнала, когда оранжевый светодиодный индикатор начнет мигать.

Чтобы выйти из режима обучения: Нажмите кнопку «Объемное звучание» еще раз (оранжевый светодиодный индикатор перестанет мигать).

9

- Частотная характеристика: 40 Гц – 20 кГц
- Версия Bluetooth®: V5.0
- Звуковая панель JBL Cinema SB350 оснащена двумя модулями динамиков, каждый из которых имеет два широкополосных динамика диаметром 50 мм (2,0") и твитер с куполом диаметром 32 мм (1,25") с катушкой диаметром 1".
- Активный сабвуфер с корпусом 165 мм (6,5") с поддержкой Audio Return Channel (ARC)
- Цифровой усилитель класса D (320 Вт макс.)
- Декодирование Dolby Digital
- Один выход HDMI® с поддержкой Audio Return Channel (ARC)
- Подключение Bluetooth®
- Один аналоговый стереовход
- Один цифровой оптический вход
- Один порт USB для обновления программного обеспечения
- Габаритные размеры: Звуковая панель (Ш x В x Г): 1000 x 62 x 76 мм Сабвуфер (Ш x В x Г): 216 x 430 x 216 мм
- Вес: 4,4 кг; 6,4 кг

6 Верхняя панель саундбара

Верхняя панель саундбара	Цвет индикатора
Источник аналогового звука	●
Источник оптического звука	●
HDMI TV (ARC)	●

7 Стерео / объемное звучание Harman Display Surround

Режим стерео	Состояние индикатора
Объемное звучание Harman Display Surround	●

8 Функция обучения пульта ДУ

Саундбар может распознавать инфракрасные (ИК) сигналы управления громкостью и питанием телевизора.

Чтобы саундбар управлял громкостью телевизора (в рабочем режиме), выполните следующие действия.

1. Нажмите и удерживайте кнопку «Объемное звучание» на верхней панели саундбара — система перейдет в режим обучения. (Светодиодный индикатор будет мигать оранжевым).
2. ГРОМКОСТЬ + : Нажмите кнопку «Громкость +» на саундбаре, а затем — кнопку «Громкость +» на пульте дистанционного управления телевизора.
3. ГРОМКОСТЬ – : Нажмите кнопку «Громкость –» на саундбаре, а затем — кнопку «Громкость –» на пульте дистанционного управления телевизора.
4. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА: Нажмите кнопки «Громкость +» и «Громкость –» на саундбаре одновременно, а затем — кнопку «Выключение звука» на пульте дистанционного управления телевизора.
5. ПИТАНИЕ: Включите саундбар, нажав кнопку «Питание» на саундбаре, а затем — кнопку «Питание» на пульте дистанционного управления телевизора.

Примечание: После запоминания каждого ИК-кода телевизора мигающий оранжевый светодиодный индикатор загорится белым на 1 секунду. Саундбар готов к запоминанию следующего сигнала, когда оранжевый светодиодный индикатор начнет мигать.

Чтобы выйти из режима обучения: Нажмите кнопку «Объемное звучание» еще раз (оранжевый светодиодный индикатор перестанет мигать).

9

- Частотная характеристика: 40 Гц – 20 кГц
- Версия Bluetooth®: V5.0
- В JBL Cinema SB350 входят два стереодинамика, каждый из которых оснащен двумя широкополосными динамиками диаметром 50 мм (2,0") и твитером с куполом диаметром 32 мм (1,25") с катушкой диаметром 1".
- Активный сабвуфер с корпусом 165 мм (6,5") с поддержкой Audio Return Channel (ARC)
- Цифровой усилитель класса D (320 Вт макс.)
- Декодирование Dolby Digital
- Один выход HDMI® с поддержкой Audio Return Channel (ARC)
- Подключение Bluetooth®
- Один аналоговый стереовход
- Один цифровой оптический вход
- Один порт USB для обновления программного обеспечения
- Габаритные размеры: Саундбар (Ш x В x Г): 1000 x 62 x 76 мм Сабвуфер (Ш x В x Г): 216 x 430 x 216 мм
- Вес: 4,4 кг; 6,4 кг

6 Bluetooth-parring

Kytkin enintään Bluetoothiin	LED-indikaattori
Pariliitäntä käynnissä	●
Kytkin Bluetoothiin	●

7 Stereo/Harman Display Surround

Stereotilassa	LED-indikaattori
Harman Display Surround	●

8 Fjernbetjeningens indlæringsfunktion

Soundbar kan lære lydstyrke for TV'ets infrarøde (IR) signaler og tænd/sluk-kommandoer.

Få din Soundbar til at kontrollere tv'ets lydstyrke (i brug) på følgende måde:

1. Tryk på og hold knappen "Surround" på soundbarens overside nede — systemet går i indlæringstilstand. (LED'en blinker orange).
2. LYDSTYRKE + : Tryk på soundbarens + på lydstyrken og derefter på + på tv'ets fjernbetjening.
3. LYDSTYRKE – : Tryk på soundbarens – på lydstyrken og derefter på – på tv'ets fjernbetjening.
4. SLUK: Tryk på + og – på lydstyrken på soundbaren samtidig og derefter på Mute på tv'ets fjernbetjening.
5. TÆND/SLUK: Tænd for din soundbar ved at trykke på tænd/sluk-knappen på soundbaren og derefter på tænd/sluk-knappen på tv'ets fjernbetjening.

Bemærk: Når hver af tv'ets IR-koder er blevet lært, blinker den orange LED hvidt i 1 sekund. Soundbaren er klar til at lære den næste kode, når den hvide LED'en lyser, og den orange LED'en begynder at blinke orange.

For at afslutte indlæringstilstand: Tryk på knappen "Surround" igen (den orange LED'en holder op med at blinke).

9

- Frekvensrespons: 40Hz – 20kHz
- Bluetooth-version: V5.0
- JBL Cinema SB350 inkluderer venstre og højre højttalermoduler med to 50 mm (2,0") fuldområdedrivenheder og en 32 mm (1,25") kuppeldiskant med 1" spole.
- Aktiv subwoofer med 165 mm (6,5") element i basrefleksdåse med Audio Return Channel (ARC)
- Digital klasse D-forstærker (320 W maks.)
- Dolby Digital-afkodning
- Én HDMI®-udgang med Audio Return Channel (ARC)
- Bluetooth®-forbindelse
- Én analog stereolydindgang
- Én digital optisk indgang
- En USB-port til softwareopdatering
- Mål: Soundbar (B x H x D): 1000 x 62 x 76 mm Subwoofer (B x H x D): 216 x 430 x 216 mm
- Vægt: 4,4 kg

6 Placering

Hovedhøjttalerne

Bemærk: Brug en fladskærmet bordstativ

Bemærk: Med væggemontering anbefaler vi, at du fjerner soundbarens fødder ved blot at skrue dem af og opbevare dem til fremtidig brug.

Bemærk: Hvis du vil placere soundbaren under dit tv, skal du sørge for, at den er mindst 4,5 tommer (11,4 cm) fra bagsiden af tv'et, og at den ikke er i vejen for tv'ets infrarøde modtager.

7 Parring af subwoofer

Tv'et vil muligvis få parring på plads til soundbaren for at etablere trådløs parringsforbindelse (LED-indikator lyser):

Parringstilstand	LED-indikator
Tilsluttet	●
Tilslutning afbrudt	●

Hvis parringen af subwoofer og soundbar ikke er etableret, skal du gøre følgende:

Tryk på knappen Surround for at gå ind i indlæringstilstand.

6 Bluetooth-pairing

Kytke enintään Bluetoothiin	LED-indikaattori
Pariliitäntä käynnissä	●
Kytketty Bluetoothiin	●

7 Stereo/Harman Display Surround

Stereotilassa	LED-indikaattori
Harman Display Surround	●

8 Fjernbetjeningens indlæringsfunktion

Soundbar kan lære lydstyrke for TV'ets infrarøde (IR) signaler og tænd/sluk-kommandoer.

Få din Soundbar til at kontrollere tv'ets lydstyrke (i brug) på følgende måde:

1. Tryk på og hold knappen "Surround" på soundbarens overside nede — systemet går i indlæringstilstand. (LED'en blinker orange).
2. LYDSTYRKE + : Tryk på soundbarens + på lydstyrken og derefter på + på tv'ets fjernbetjening.
3. LYDSTYRKE – : Tryk på soundbarens – på lydstyrken og derefter på – på tv'ets fjernbetjening.
4. SLUK: Tryk på + og – på lydstyrken på soundbaren samtidig og derefter på Mute på tv'ets fjernbetjening.
5. TÆND/SLUK: Tænd for din soundbar ved at trykke på tænd/sluk-knappen på soundbaren og derefter på tænd/sluk-knappen på tv'ets fjernbetjening.

Bemærk: Når hver af tv'ets IR-koder er blevet lært, blinker den orange LED hvidt i 1 sekund. Soundbaren er klar til at lære den næste kode, når den hvide LED'en lyser, og den orange LED'en begynder at blinke orange.

For at afslutte indlæringstilstand: Tryk på knappen "Surround" igen (den orange LED'en holder op med at blinke).

9

- Frekvensrespons: 40Hz – 20kHz
- Bluetooth-version: V5.0
- JBL Cinema SB350 inkluderer venstre og højre højttalermoduler med to 50 mm (2,0") fuldområdedrivenheder og en 32 mm (1,25") kuppeldiskant med 1" spole.
- Aktiv subwoofer med 165 mm (6,5") element i basrefleksdåse med Audio Return Channel (ARC)
- Digital klasse D-forstærker (320 W maks.)
- Dolby Digital-afkodning
- Én HDMI®-udgang med Audio Return Channel (ARC)
- Bluetooth®-forbindelse
- Én analog stereolydindgang
- Én digital optisk indgang
- En USB-port til softwareopdatering
- Mål: Soundbar (B x H x D): 1000 x 62 x 76 mm Subwoofer (B x H x D): 216 x 430 x 216 mm
- Vægt: 4,4 kg

6 Pairing-knappen

Kytke enintään Bluetoothiin	LED-indikaattori
Pariliitäntä käynnissä	●
Kytketty Bluetoothiin	●

7 Stereo/Harman Display Surround

Stereotilassa	LED-indikaattori
Harman Display Surround	●

8 Fjernbetjeningens indlæringsfunktion

Soundbar kan lære lydstyrke for TV'ets infrarøde (IR) signaler og tænd/sluk-kommandoer.

Få din Soundbar til at kontrollere tv'ets lydstyrke (i brug) på følgende måde:

1. Tryk på og hold knappen "Surround" på soundbarens overside nede — systemet går i indlæringstilstand. (LED'en blinker orange).
2. LYDSTYRKE + : Tryk på soundbarens + på lydstyrken og derefter på + på tv'ets fjernbetjening.
3. LYDSTYRKE – : Tryk på soundbarens – på lydstyrken og derefter på – på tv'ets fjernbetjening.
4. SLUK: Tryk på + og – på lydstyrken på soundbaren samtidig og derefter på Mute på tv'ets fjernbetjening.
5. TÆND/SLUK: Tænd for din soundbar ved at trykke på tænd/sluk-knappen på soundbaren og derefter på tænd/sluk-knappen på tv'ets fjernbetjening.

Bemærk: Når hver af tv'ets IR-koder er blevet lært, blinker den orange LED hvidt i 1 sekund. Soundbaren er klar til at lære den næste kode, når den hvide LED'en lyser, og den orange LED'en begynder at blinke orange.

For at afslutte indlæringstilstand: Tryk på knappen "Surround" igen (den orange LED'en holder op med at blinke).

6 Bluetooth-pairing

Kytke enintään Bluetoothiin	LED-indikaattori
Pariliitäntä käynnissä	●
Kytketty Bluetoothiin	●

7 Stereo/Harman Display Surround

Stereotilassa	LED-indikaattori
Harman Display Surround	●

8 Fjernbetjeningens indlæringsfunktion

Soundbar kan lære lydstyrke for TV'ets infrarøde (IR) signaler og tænd/sluk-kommandoer.

Få din Soundbar til at kontrollere tv'ets lydstyrke (i brug) på følgende måde:

1. Tryk på og hold knappen "Surround" på soundbarens overside nede — systemet går i indlæringstilstand. (LED'en blinker orange).
2. LYDSTYRKE + : Tryk på soundbarens + på lydstyrken og derefter på + på tv'ets fjernbetjening.
3. LYDSTYRKE – : Tryk på soundbarens – på lydstyrken og derefter på – på tv'ets fjernbetjening.
4. SLUK: Tryk på + og – på lydstyrken på soundbaren samtidig og derefter på Mute på tv'ets fjernbetjening.
5. TÆND/SLUK: Tænd for din soundbar ved at trykke på tænd/sluk-knappen på soundbaren og derefter på tænd/sluk-knappen på tv'ets