EN. Deep Sea Fishin' Magnetic Fishing Bath Game

To Clean: Rinse with water and allow to air-dry before storing. Remove cabin of boat from base by gently squeezing each side of base and lifting cabin.

WARNING! For your child's safety and health. To prevent drowning keep children within arm's reach. Inspect before use. Discard and replace at the first sign of weakness or damage. Always check temperature of water before placing child in bath. Do not leave child unattended. Indoor use only. Remove all packaging components before giving to children. Retain packaging for future reference. Fishing line and hook should never be aimed at another person.

FR. Deep Sea Fishin' Jeu de Pêche En Mer profonde. Jeu de pêche magnétique pour le bain

Nettoyage : Rincer avec de l'eau et laisser sécher à l'air libre avant de ranger. Retirez la cabine du bateau de sa base en serrant doucement chaque côté de cette dernière et en soulevant la cabine.

AVERTISSEMENT ! Pour la sécurité et la santé de votre enfant. Pour éviter la noyade, gardez les enfants à portée de bras. Contrôler le produit avant de l'utiliser. Jeter et remplacer aux premiers signes d'usure ou de dommage. Toujours contrôler la température de l'eau avant de placer l'enfant dans le bain. Retirer tous les éléments d'emballage avant de donner le produit à l'enfant. Conserver l'emballage pour pouvoir vous y référer ultérieurement. La canne à pêche et l'hameçon ne doivent jamais être dirigés à une autre personne.

ES. Deep Sea Fishin' Juego de pescar magnético para el baño

Para su limpieza: Aclare con agua y déjelo secar antes de guardar. Extraiga la cabina del barco de la base apretando con suavidad los laterales de la base y tirando de la cabina hacia arriba.

¡ADVERTENCIA! Para la seguridad y salud de su hijo. Para evitar ahogamientos mantenga los niños al alcance de la mano. Inspeccione el producto antes de usarlo. Deshágase del producto y sustitúyalo ante la primera señal de endeblez o daños. Compruebe siempre la temperatura del agua antes de meter al niño en la bañera. No deje al niño sin supervisión. Únicamente para uso en interiores. Retire todos los componentes del embalaje antes de darle al producto al niño. Conserve el embalaje para futuras referencias. No apuntar nunca con la caña de pescar y el anzuelo a otra persona.

DE. Deep Sea Fishin' Magnetisches Bad Angelspiel

Reinigung: Mit Wasser abspülen und an der Luft trocknen lassen. Nehmen Sie die Kabine des Bootes vom Sockel ab, indem Sie beide Seiten des Sockels leicht zusammendrücken und die Kabine anheben.

ACHTUNG! Zur Sicherheit Ihres Kindes. Um Ertrinken zu verhindern, halten Sie immer in der Nähe Ihres Kindes ein. Vor Verwendung prüfen. Bei Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung entsorgen und ersetzen. Prüfen Sie vor der Wassertemperatur, bevor Sie Ihr Kind in die Badewanne setzen. Lassen Sie das Kind nicht unbeaufsichtigt. Nur zur Verwendung in Innenräumen. Entfernen Sie alle Verpackungskomponenten, bevor Sie dem Kind einen Angelspielzeug geben. Bewahren Sie die Verpackung für künftige Referenzen auf. Angel und Haken dürfen niemals auf einen anderen Menschen gerichtet werden.

NL. Deep Sea Fishin' Magnetisch bad speelgoed - Vissen

Reinigen: afspoelen met water en aan de lucht laten drogen alvorens op te bergen. Verwijder de cabine van de boot van de basis door zachtjes in beide kanten van de basis te knijpen en de cabine op te tillen.

WAARSCHUWING! Voor de veiligheid en gezondheid van uw kindje. Houd kinderen binnen handbereik om verdrinking te voorkomen. Inspecteer voor gebruik. Gooi weg en vervang bij het eerste teken van zwakte of beschadiging. Controleer altijd de temperatuur van het water voordat u het kind in bad plaatst. Laat het kind onbeheerd achter. Uitsluitend voor gebruik binnenshuis. Verwijder alle verpakkingscomponenten voor u het product aan kinderen geeft. Bewaar de verpakking voor toekomstige referenties. Hengel en haak mogen nooit op een andere persoon worden gericht.

munchkin

munchkin.com

LDPE 4

BOX Recycle
BUSTER Recycle

5 019090 900

MCKGI-2202