www.gioteck.com

gioteck

EN

WX-4™

WIRELESS CONTROLLER FOR NINTENDO SWITCH™, PLAYSTATION 3™ & WINDOWS PC

USER MANUAL

Product introduction

1. Turn on the controller by pressing the PS button.
2. Use the controller via Bluetooth for wireless play.
3. Wired connection: When in low power or unresponsive, connect the controller to the console using the USB cable. Power mode: Charging by the console (when connected), or by computer or USB charger (when not connected).
4. Configure your controller settings using the Gioteck software.
5. Your ergonomic design controller is your ultimate gaming experience.

Turning off the Controller

Hold down the PS button for 3 seconds or more and it turns the controller off.

When activated (up to 3 minutes), if the controller is not connected to a console via USB, or via Bluetooth to a PS3™ console or set-top box, the controller will enter into sleep mode to save battery life. To turn it back on, press the PS button.

If the controller is connected to a console via USB, it will not enter into sleep mode.

If you have any questions about the controller, turn it back off.

Product Parameters

Charging mode	USB-C
Working Time (Full Charge)	More than 10 hours (no vibration)
Charging Time	2 hours (Console/PC) / 1 hour (Wall Charger)
Vibration Motor	Dual Vibration Motor
Wireless Range	10 Meters
Wireless Connection	Bluetooth 5.0
Battery Capacity	1200mAh
Net Weight	190g
Net Size (L*W*H)	160*105*60 mm

Packaging and accessories

Pro Controller x1 | Cable Link x1 | User's Manual x1

Common Problems

Q: Why can't I connect to the console?

A: Please check your Switch™ is not in Flight mode.

Q: Why can't I connect to my PC?

A: Turn off Bluetooth on your PC, and then reconnect. If that does not work, restart your PC and reconnect.

Q: Why won't my controller charge?

A: Please make sure that the cable you're using supports data transmission. If you are not sure, try another cable. Then plug and charge it for at least 30 minutes. The controller will automatically turn off when fully charged.

You're getting a low battery warning, but the controller won't turn on? Please connect the cable and let it charge for at least 30 minutes before using the controller.

Updating Firmware

1. Please go to www.gioteck.com to access the Firmware update tool.
2. Take a key, and click "Select" from the PC tool.

1. Press & hold "up" and "Sync" simultaneously. All LED lights should start flashing. Then release the buttons.

2. Select the firmware you want to update.

3. Click the update button and wait for the update to complete. Do not disconnect your controller during the update process.

FAQ

Please refer to the Gioteck website for more information.

Quick start

1. Connecting to Switch™ (via Bluetooth)

1. In settings, select "Controllers" and

2. Select the "Change Grip/Order"

3. Press the "sync" button on the controller (on the back of the controller) and hold it down for 3 seconds.

4. When successfully connected, your LED lights will illuminate to indicate player 1 or 2 (or 3 or 4).

5. Press the "home" button to enter the Switch™ home menu.

Wake adjustment

To wake your controller ● then press and hold ◀◀ + ▶▶ to enable or disable.

Connecting to Switch™ (via wired USB)

Connect the Switch™ to the dock, power on, and connect the dock to the TV. Connect the controller to the Switch™ using the USB cable. The controller will vibrate to indicate it is connected. Press the "home" button to enter the Switch™ home menu.

Connecting to PS3™ (via wired USB)

Connect the controller to the console using the USB cable. Press the PS button to turn on the controller.

Use for windows PC (via wired USB)

Connect the controller to the PC using the USB cable. Press the PS button to turn on the controller.

Use for windows PC (with Bluetooth)

1. Turn on the Bluetooth function on your PC.
2. Search "Add Bluetooth or other device" on your PC (see your PC's user manual for more information).
3. Press the PS button to turn on the controller. Press "sync" button on the back of the controller and hold it down for 3 seconds.
4. Select "Bluetooth" on your PC to connect to the controller.
5. If prompted to enter a code, please input 0000 or 0000.

Auto (sleep) function

When idle (not connected to a PC, console and not in ● play), it will enter sleep mode after 3 minutes. To turn it back on, press the PS button.

Turbo function

Turn your controller on and press and hold ● + ▲ / ■ / ✕ / ● / L1 / L2 / R1 / R2 to enable turbo for that button. Repeat to disable.

When first connected, or turned ON, the turbo is disabled. Turbo speed is set to default.

Reset function

To reset controller, turn on the controller and press and hold the "sync" button on the back of the controller for 5 seconds.

Turn off the controller and reconnect to the console.



WX-4™

WIRELESS CONTROLLER FOR NINTENDO SWITCH™, PLAYSTATION 3™ & WINDOWS PC

USER MANUAL

Thank you for purchasing one WX-4 Wireless Controller for Nintendo Switch™, Playstation 3™ & Windows PC from Gioteck.

We hope that this product gives hours and hours of entertainment for a worthy initial investment.

Please read this booklet thoroughly before using this accessory and read the Nintendo Switch™ manual for additional important safety guidance information.

gioteck

PT

WX-4™

COMANDO SEM FIOS WX-4 PARA NINTENDO SWITCH™, PLAYSTATION 3™ & WINDOWS PC

Manual de Utilizador

Introdução ao Produto

1. O comando WX-4 é ideal para jogadores que procuram um comando sem fios para a PS3™ e Switch™ (via Bluetooth).
2. Ligue-se ao sistema ou PC via Bluetooth ou use o comando com um cabo USB para jogar.
3. Modo de energia: Carregamento pela consola (quando ligado), ou pelo computador ou carregador USB (quando desligado).
4. Personalize as suas definições com o software Gioteck.
5. O design ergonómico do comando proporciona a melhor experiência de jogo.

Ligar o Switch™ (via Bluetooth)

1. Ligue a Switch™ e vá a "Controllers" (Comandos).
2. Selecione "Change Grip/Order" (Alterar Pega/Ordem).
3. Prima o botão "sync" (sincronizar) no comando (na parte de trás do comando) e mantenha-o premido durante 3 segundos.
4. Quando o comando estiver ligado com sucesso, o LED do jogador 1 ou 2 (ou 3 ou 4) acende-se.
5. Prima o botão "home" para entrar no menu principal da Switch™.

Ajuste de "Wake"

Para ativar o comando ● prima e mantenha premido ◀◀ + ▶▶ para ativar ou desativar.

Ligação à Switch™ (através de cabo USB)

Ligue a sua consola Switch™ ao dock, ligue-a e ligue o dock à TV. Ligue o comando à Switch™ através do cabo USB. O comando vibra para indicar que está ligado. Prima o botão "home" para entrar no menu principal da Switch™.

Ligação à PS3™ (através de cabo USB)

Ligue o comando à consola através do cabo USB. Prima o botão PS para ligar o comando.

Utilização em windows PC (via cabo de cabo USB)

Ligue o comando ao PC através do cabo USB. Prima o botão PS para ligar o comando.

Utilização em windows PC (através de Bluetooth)

1. Ligue a função Bluetooth no seu PC.
2. Procure "Add Bluetooth or other device" no seu PC (consulte o manual do utilizador do seu PC para mais informações).
3. Prima o botão PS para ligar o comando. Prima o botão "sync" na parte de trás do comando e mantenha-o premido durante 3 segundos.
4. Selecione "Bluetooth" no seu PC para ligar ao comando.
5. Se for pedido para introduzir um código, introduza 0000 ou 0000.

Função de ligação automática

O modo de suspensão está ativado por predefinição. Quando ativado (até 3 minutos), se o comando não estiver ligado a uma consola através de USB, ou através de Bluetooth a uma consola PS3™ ou set-top box, o comando entrará em modo de suspensão para poupar bateria. Para o ligar novamente, prima o botão PS.

Se o comando estiver ligado a uma consola através de USB, não entrará em modo de suspensão.

Se tiver alguma dúvida sobre o comando, desligue-o novamente.

Função Turbo

Ligue o comando e mantenha premido ● + ▲ / ■ / ✕ / ● / L1 / L2 / R1 / R2 para ativar o turbo para esse botão. Repita para desativar.

Quando ligado pela primeira vez, ou ligado, o turbo está desativado. A velocidade do turbo está definida para o valor predefinido.

Função de Reset

Para repor o comando, ligue o comando e mantenha premido o botão "sync" na parte de trás do comando durante 5 segundos.

Desligue o comando e volte a ligá-lo à consola.

Energia da Bateria

Modo de energia: Quando ligado por USB, o modo de energia é definido para "Console & USB". Quando ligado por Bluetooth, o modo de energia é definido para "Console & Bluetooth". Quando desligado, o modo de energia é definido para "Wall Charger & USB".

Carregar o comando: Ligue o comando à consola ou PC através do cabo USB para carregar. Ligue o comando a um carregador de parede através do cabo USB para carregar.

Carregar a bateria: Ligue o comando à consola ou PC através do cabo USB para carregar. Ligue o comando a um carregador de parede através do cabo USB para carregar.

Bateria fraca: Se a bateria estiver fraca, o comando vibra e desliga-se. Ligue o comando a um carregador de parede através do cabo USB para carregar.

Nota: Se a bateria estiver fraca, o comando não ligará. Ligue o comando a um carregador de parede através do cabo USB para carregar durante pelo menos 30 minutos antes de tentar ligar o comando.

Especificações do produto

Modo de carregamento	USB-C
Tempo de funcionamento (carga completa)	Mais de 10 horas (sem vibração)
Tempo de carregamento	2 horas (consola/PC) / 1 hora (carregador de parede)
Motor de vibração	Motor de vibração duplo
Alcance sem fios	10 metros
Ligação sem fios	Bluetooth 5.0
Capacidade da bateria	1200mAh
Peso líquido	190g
Dimensões líquidas (L*W*H)	160*105*60 mm

Embalagem e acessórios

Cabo Link x1 | Manual do utilizador x1

Problemas comuns

P: Porque é que não consigo ligar à consola?

R: Verifique se o Switch™ não está em modo de voo.

P: Porque é que não consigo ligar ao PC?

R: Desligue o Bluetooth no seu PC e volte a ligar. Se isso não funcionar, reinicie o PC e volte a ligar.

P: Porque é que o comando não carrega?

R: Certifique-se de que o cabo que está a utilizar suporta transmissão de dados. Se não tiver a certeza, experimente outro cabo. Depois ligue e carregue durante pelo menos 30 minutos. O comando desliga-se automaticamente quando estiver totalmente carregado.

Está a receber um aviso de bateria fraca, mas o comando não liga? Ligue o cabo e carregue durante pelo menos 30 minutos antes de utilizar o comando.

Atualização do Firmware

1. Aceda a www.gioteck.com para aceder à ferramenta de atualização do Firmware.
2. Pegue numa chave e clique em "Select" (Selecionar) na ferramenta do PC.

3. Selecione o firmware que pretende atualizar.

4. Clique no botão de atualização e aguarde que a atualização seja concluída. Não desligue o comando durante o processo de atualização.

FAQ

Consulte o site Web da Gioteck para mais informações.

ES

WX-4™

MANDO INALÁMBRICO WX-4 PARA NINTENDO SWITCH™, PLAYSTATION 3™ & WINDOWS PC

Manual de instrucciones

Introducción al producto

1. El mando WX-4 es ideal para jugadores que buscan un mando inalámbrico para PS3™ y Switch™ (vía Bluetooth).
2. Conéctese al sistema o PC mediante Bluetooth o use el mando con un cable USB para jugar.
3. Modo de energía: Carga mediante la consola (cuando está conectado), o mediante el ordenador o cargador USB (cuando no está conectado).
4. Personalice los ajustes del mando con el software Gioteck.
5. El mando de diseño ergonómico es la experiencia de juego definitiva.

Encender el mando

Mantenga pulsado el botón PS durante 3 segundos o más para apagar el mando.

Cuando está activado (hasta 3 minutos), si el mando no está conectado a una consola mediante USB, o mediante Bluetooth a una consola PS3™ o set-top box, el mando entrará en modo de suspensión para ahorrar batería. Para volver a encenderlo, pulse el botón PS.

Si el mando está conectado a una consola mediante USB, no entrará en modo de suspensión.

Si tiene alguna pregunta sobre el mando, apáguelo de nuevo.

Parámetros de producto

Modo de carga	USB-C
Tiempo de funcionamiento	Más de 10 horas (sin vibración)
Tiempo de carga	2 horas (consola/PC) / 1 hora (cargador de pared)
Motor de vibración	Motor de vibración doble
Alcance inalámbrico	10 metros
Conexión inalámbrica	Bluetooth 5.0
Capacidad de la batería	1200mAh
Peso neto	190g
Tamaño neto (L*W*H)	160*105*60 mm

Accesorios

Cable Link x1 | Manual de instrucciones x1

Preguntas frecuentes

P: ¿Por qué no puedo conectarme a la consola?

R: Asegúrese de que su Switch™ no esté en modo de vuelo.

P: ¿Por qué no puedo conectarme a mi PC?

R: Desactive el Bluetooth en su PC y vuelva a conectar. Si eso no funciona, reinicie su PC y vuelva a conectar.

P: ¿Por qué no se carga mi mando?

R: Asegúrese de que el cable que está utilizando admite la transmisión de datos. Si no está seguro, pruebe con otro cable. Luego conecte y cargue durante al menos 30 minutos. El mando se apagará automáticamente cuando esté completamente cargado.

¿Recibe una advertencia de batería baja, pero el mando no se enciende? Conecte el cable y deje que se cargue durante al menos 30 minutos antes de usar el mando.

Actualización del firmware

1. Vaya a www.gioteck.com para acceder a la herramienta de actualización del firmware.
2. Coja una llave y haga clic en "Select" (Seleccionar) en la herramienta del PC.

3. Seleccione el firmware que desea actualizar.

4. Haga clic en el botón de actualización y espere a que se complete la actualización. No desconecte el mando durante el proceso de actualización.

Preguntas frecuentes

Consulte el sitio web de Gioteck para obtener más información.

FR

WX-4™

MANETTE WX-4 SANS FIL POUR NINTENDO SWITCH™, PLAYSTATION 3™ & WINDOWS PC

Guide de l'utilisateur

Présentation du produit

1. La manette WX-4 est idéalement conçue pour les joueurs recherchant une manette sans fil pour la PS3™ et la Switch™ (via Bluetooth).
2. Connectez-vous au système ou PC via Bluetooth ou utilisez la manette avec un câble USB pour jouer.
3. Mode d'alimentation : Chargement par la console (lorsque connecté), ou par ordinateur ou chargeur USB (lorsque non connecté).
4. Configurez les paramètres de votre manette avec le logiciel Gioteck.
5. Votre manette ergonomique est votre meilleure expérience de jeu.

Éteindre la manette

Maintenez le bouton PS enfoncé pendant 3 secondes ou plus pour éteindre la manette.

Lorsqu'elle est activée (jusqu'à 3 minutes), si la manette n'est pas connectée à une console via USB, ou via Bluetooth à une console PS3™ ou à un décodeur, la manette entrera en mode veille pour économiser la batterie. Pour la rallumer, appuyez sur le bouton PS.

Si la manette est connectée à une console via USB, elle n'entrera pas en mode veille.

Si vous avez des questions sur la manette, éteignez-la à nouveau.

Paramètres du produit

Mode de charge	USB-C
Temps de fonctionnement	Plus de 10 heures (sans vibration)
Temps de charge	2 heures (console/PC) / 1 heure (chargeur mural)
Moteur de vibration	Double moteur de vibration
Portée sans fil	10 mètres
Connexion sans fil	Bluetooth 5.0
Capacité de la batterie	1200mAh
Poids net	190g
Taille nette (L*W*H)	160*105*60 mm

Accessoires

Câble Link x1 | Manuel d'utilisation x1

Problèmes courants

Q : Pourquoi ne puis-je pas me connecter à la console ?

R : Veuillez vérifier que votre Switch™ n'est pas en mode Vol.

Q : Pourquoi ne puis-je pas me connecter à mon PC ?

R : Désactivez le Bluetooth sur votre PC, puis reconnectez-vous. Si cela ne fonctionne pas, redémarrez votre PC et reconnectez-vous.

Q : Pourquoi ma manette ne se charge-t-elle pas ?

R : Veuillez vous assurer que le câble que vous utilisez prend en charge la transmission de données. Si vous n'êtes pas sûr, essayez un autre câble. Ensuite, branchez-le et chargez-le pendant au moins 30 minutes. La manette s'éteindra automatiquement une fois entièrement chargée.

Vous recevez un avertissement de batterie faible, mais la manette ne s'allume pas ? Veuillez connecter le câble et le laisser charger pendant au moins 30 minutes avant d'utiliser la manette.

Mise à jour du micrologiciel

1. Rendez-vous sur le site www.gioteck.com pour accéder à l'outil de mise à jour du micrologiciel.
2. Prenez une clé, puis cliquez sur « Select » dans l'outil PC.

3. Sélectionnez le micrologiciel que vous souhaitez mettre à jour.

4. Cliquez sur le bouton de mise à jour et attendez que la mise à jour soit terminée. Ne déconnectez pas votre manette pendant le processus de mise à jour.

FAQ

Veuillez consulter le site Web de Gioteck pour plus d'informations.