65 mm

100 mm

ENGLISH

Specifications:
Size: 200mm (L) x 40mm (Ø)
Weight: 90g
Material: Silicone
Battery: 1 x 18m
Charging time: 1 hour
Working time: 120 hours

Let yourself be surprised by this luxurious, addictive way of massaging

- Press the on/off button to turn on.
- Press the middle button to switch between 6 different modes.
- Press the up button to adjust the speed.
- Press the power button again to turn off the luxurious magic wand.

How do I charge my magic wand?

- Plug the USB cable into a USB adapter.
- Plug the DC plug into the port at the bottom of the magic wand and make sure the unit is fully inserted.
- The LED will light up to indicate that your magic wand is charging.
- After a maximum of 60 hours, the LED will turn off when fully charged.

Cleaning, storage and safety

You can wash the silicone with (cosmetic) soap and antibacterial soap. Rinse with clean warm water and pat dry with a lint-free cloth or towel. Never use cleaning agents containing alcohol, petrol or acetone.

Do not leave the vibrator in direct sunlight and never expose the magic wand to extreme heat. Store the luxurious vibrator in a dust-free place and keep it away from products containing other materials.

When do I charge my magic wand?

- When the vibrator is weak, please recharge it as soon as the LED lights up.
- When the LED light is on but the magic wand does not turn on.

DUTCH

Specificaties:
Grootte: 200mm (L) x 40mm (Ø)
Gewicht: 90g
Materiaal: Siliconen
Batterij: 1 x 18m
Oplaadtijd: 1 uur
Werktijd: 120 uur

Laat je verrassen door deze luxe, verslavende manier van masseren

- Druk op de aan/uit knop om aan te zetten.
- Druk op de middelste knop om te schakelen tussen 6 verschillende standen.
- Druk op de bovenste knop om de snelheid aan te passen.
- Druk nogmaals op de aan/uit knop om de luxueuze magic wand uit te schakelen.

Hoe laad ik mijn magic wand op?

- Steek de USB-kabel in een USB-adapter.
- Steek de DC-stekker in de poort onderaan aan de magic wand en zorg ervoor dat het goed is ingeschoven.
- Het LED lampje zal gaan oplichten om aan te geven dat jouw magic wand aan het opladen is.
- Na maximaal 60 uur zal het LED lampje uitgaan wanneer hij volledig is opgeladen.

Reinigen, opslag en veiligheid

Je kan de siliconen met (kosmetisch) zeep en antibacteriële zeep wassen. Spoel de met schoon warm water en dep droog met een zacht doekje of handdoek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen die alcohol, benzine of aceton bevatten.

Laat de vibrator niet in direct zonlicht en zet de magic wand nooit blootgesteld aan extreme hitte. Bewaar de luxueuze vibrator op een stofvrije plaats en houd hem uit de buurt van producten met andere materialen.

Wanneer dient ik mijn magic wand op?

- Wanneer de vibrator zwakker wordt, dan een geel-groen licht van de LED lampje van branden.
- Wanneer de magic wand niet aan gaat, maar het LED lampje wel branden.

GERMAN

Spezifikationen:
Größe: 200mm (L) x 40mm (Ø)
Gewicht: 90g
Materialien: Silikon
Akku: 1 x 18m
Aufladezeit: 1 Stunde
Betriebszeit: 120 Stunden

Lassen Sie sich von dieser luxuriösen, suchtig machenden Art zu massieren überraschen

- Drücken Sie den Ein-/Aus-Taste zum Einschalten.
- Drücken Sie die mittlere Taste, um zwischen 6 verschiedenen Modi zu wechseln.
- Drücken Sie die obere Taste, um die Geschwindigkeit einzustellen.
- Drücken Sie die Einschaltstaste erneut, um den luxuriösen Magic Wand auszuschalten.

Wie lade ich meinen Magic Wand auf?

- Stecken Sie das USB-Kabel in einen USB-Adapter.
- Stecken Sie den Gleichstromstecker in den Anschluss an der Unterseite des Gerätes und stellen Sie sicher, dass der USB vollständig eingesteckt ist.
- Die LED leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Magic Wand geladen wird.
- Nach maximal 60 Stunden schaltet sich die LED aus, wenn der Magic Wand vollständig geladen ist.

Reinigung, Lagerung und Sicherheit

You can wash the silicone with (cosmetic) soap and antibacterial soap. Rinse with clean warm water and pat dry with a lint-free cloth or towel. Never use cleaning agents containing alcohol, petrol or acetone.

Do not leave the vibrator in direct sunlight and never expose the magic wand to extreme heat. Store the luxurious vibrator in a dust-free place and keep it away from products containing other materials.

Wann muss ich meinen Magic Wand aufladen?

- Wenn der Vibrator schwach ist, dann nach Wiederaufladen, wenn das LED Licht an ist.
- Wenn das LED Licht leuchtet, aber der Magic Wand nicht nicht anschaltet.

FRENCH

Caractéristiques:
Taille: 200mm (L) x 40mm (Ø)
Poids: 90g
Matériaux: Silicone
Batterie: 1 x 18m
Temps de charge: 1 heure
Temps de travail: 120 heures

Laissez-vous surprendre par cette façon luxueuse et addictive de se masser

- Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer.
- Appuyez sur le bouton du milieu pour basculer entre 6 modes différents.
- Appuyez sur le bouton du haut pour régler la vitesse.
- Appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt pour éteindre la luxueuse magic wand.

Comment chargez-vous votre magic wand?

- Branchez le câble USB dans un adaptateur USB.
- Branchez la prise DC dans le port situé au bas du magic wand et assurez-vous que le moyen est complètement inséré.
- Le voyant LED s'allume pour indiquer que votre magic wand est en train de se charger.
- Après 60 heures maximum, le voyant LED s'éteint lorsque la magic wand est complètement chargée.

Nettoyage, stockage et sécurité

Vous pouvez laver le silicone avec du savon (doux) et du savon antibactérien. Rincez à l'eau chaude et propre et séchez en tapotant avec un chiffon ou une serviette non pelucheux. N'utilisez jamais de produits de nettoyage contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone.

Ne laissez pas le vibrateur à la lumière directe du soleil et n'exposez jamais la magic wand à une chaleur extrême. Rangez le vibrateur de luxe dans un endroit sans poussière et évitez de le placer à côté des produits contenant d'autres matériaux.

Quand dois-je charger mon magic wand?

- Lorsque le vibrateur est faible, veuillez le recharger dès que possible, que la lumière LED est allumée.
- Lorsque la lumière LED est allumée mais que la magic wand ne fonctionne pas.

SPANISH

Características:
Tamaño: 200mm (L) x 40mm (Ø)
Peso: 90g
Materiales: Silicona
Batería: 1 x 18m
Tiempo de carga: 1 hora
Tiempo de trabajo: 120 horas

Déjate sorprender por esta forma de masajear

- Presione el botón de encendido/apagado para encenderlo.
- Pulse el botón central para cambiar entre 6 modos diferentes.
- Pulse el botón superior para ajustar la velocidad.
- Pulse de nuevo el botón de encendido para apagar la lujosa magic wand.

Cómo puedo cargar mi magic wand?

- Conecte el cable USB a un adaptador USB.
- Enchufe la clavija DC en el puerto de la parte inferior del Magic wand y asegurarse de que el mecanismo está completamente insertado.
- El LED se iluminará para indicar que tu magic wand se está cargando.
- Después de un máximo de 60 horas, el LED se apagará cuando esté completamente cargada.

Limpieza, almacenamiento y seguridad

Puedes lavar la silicona con jabón (suave) y jabón antibacteriano. Enjuague con agua tibia limpia y gírelo con un paño o papel que no suelte pelusa. No utilice nunca productos de limpieza que contengan alcohol, gasolina o acetona.

No deje el vibrador a la luz directa del sol y nunca exponga la magic wand a calor extremo. Guarde el vibrador de lujo en un lugar libre de polvo y manténgalo alejado de productos que contengan otros materiales.

Cuándo debo cargar mi magic wand?

- Cuando la vibración es débil, no es efectiva, por lo cual LED está encendido.
- Cuando la luz LED está encendida pero la magic wand no se enciende.