RACING WHEEL OVERDRIVE

for Xbox One™

Complete instruction manual.
Manuel d'utilisation complet.
Komplette Gebrauchsanweisung
Manuale di istruzioni completo
Manual de instrucciones completo

EN

Included



Layout

Steering wheel (Front View)



Steering wheel (Back View)



Foot pedals

How to attach

Steering unit

Option 1 : Suction cup

1. Remove all dust and dirt from your tabletop before securing.
2. Press the suction cups firmly in place.
3. Attach suction cups to steering wheel, setting up.

Do not combine both securing methods as it may damage the suction cups.
Do not apply the suction cups to a painted surface as it may damage it.
Steam dirt in tabletop to prevent damage to furniture or product.

Option 2 : Clamp

1. Tighten the clamp screw into the steering wheel base.
2. Use the clamp to secure the steering unit to a flat, hard surface (i.e. table).



Foot pedals:

Place foot pedals onto a flat surface.

How to connect

1. Connect the foot pedals modular plug to the steering wheel modular connection port.
2. Align the plug and push it in until it clicks into place.



3. Connect the Steering Wheel USB to the Xbox One USB port.
4. Turn the steering wheel to maximum extent position once in both directions.
5. Press down fully the each of the 7 pedal and R pedal once ! You are now ready to play!
Please repeat the process when you re-connect the controller on behalf the Xbox One.

FR

Inclus



Connectique

Volant (Vue de face)



Volant (Vue arrière)



Installation

Base du volant

Option 1 : Ventouse

1. Retirez toute la poussière ou impuretés du dessus de votre support avant de coller et placez-y votre pied de volant.
2. Fixez les ventouses à la base du volant avant de la mettre en place.

Option 2 : Attache

1. Fixez l'attache à l'aide de la base du volant.
2. Utilisez l'attache pour mettre en place à base du volant sur une surface plane et solide (ex : table).

Veillez à ne pas combiner les deux méthodes de mise en place car cela peut endommager les ventouses.
Ne pas fixer sur une surface en vernis ou haute de meilleure Qualité.
Veuillez débarrer le volant de votre support avec attention afin de ne pas abîmer le meuble ou le produit.

Pédales:

Utilisez les pédales en les plaçant sur une surface plane ou sol.

Comment se connecter

1. Connectez la prise modulaire des pédales au port de connexion modulaire du Volant.
* Le prénom peut être utilisé dans votre site préféré.
2. Connectez le connecteur USB du volant USB au port USB de la Xbox One.
3. Veuillez tourner une fois le volant sur la butée maximum dans les deux directions.
4. Appuyez fermement sur les deux pédales L et R une fois.
Vous êtes maintenant prêt à jouer !
* Veuillez répéter la procédure lorsque vous débranchez la manette ou redémarrez la Xbox One.

DE

Enthält



Bezeichnung der Teile

Lenkrad (Vorderansicht)

Lenkrad (Rückseite)

Installation

Steuerrad

1. Option : Saugnäpfe

1. Entfernen Sie Staub und Dreck bevor Sie die Saugnäpfe befestigen. Verwenden Sie die Schraube mit der Klammer in die Basis des Steuerrades.
2. Bringen Sie die Saugnäpfe auf Steuerrad an.



2. Option: Klammer

1. Ziehen Sie die Schraube mit der Klammer in die Basis des Steuerrades.
2. Verwenden Sie die Klammer um das Steuerrad an einer flachen und harten Oberfläche (z.B. Tisch) zu befestigen.



* Kombinieren Sie nicht beide Befestigungsmethoden, um die Saugnäpfe nicht zu beschädigen.
* Die Klammer nicht auf Oberflächen mit Lackierung oder Oberflächen von höherer Qualität zu verwenden.
* Bitte entfernen Sie das Steuerrad vorsichtig von Oberfläche, um Schäden am Möbel oder Produkt zu vermeiden.

Fußpedal

Platzieren Sie die Fußpedale auf einer ebenen Fläche des Bodens.

Verbinden

1. Verbinden Sie den Modulanschluss der Aufpedale mit der Modulanschlussbuchse des Lenkrades.
* Dieser Prozess kann unter das Aufpedal Genutzt werden.
2. Verbinden Sie das USB-Kabel des Lenkrades mit der USB Schnittstelle der Xbox One.
3. Drehen Sie das Steuerrad einmal in beide Richtungen bis zum maximalen Rotationswinkel.
4. Drücken Sie dann L-pedal zusammen mit dem R-pedal einmal kräftig durch. Sie können jetzt spielen!
Wiederholen Sie diesen Prozess, wenn Sie den Controller erneut anmelden.



IT

Contenuto

Etichettatura

Volante (Vista frontale)

Volante (Vista posteriore)

Come applicare

Unità di sterzo:

Opzione 1 : ventose

1. Applicare le ventose correttamente alla base del volante.
2. Rimuovere la pellicola e premere su una superficie piana e liscia.

* Non utilizzare entrambi i sistemi di fissaggio contemporaneamente. Le ventose possono essere danneggiate.
* Non applicare le ventose su superfici verniciate.
* Rimuovere lentamente il volante con attenzione per evitare danni ai mobili o al prodotto.

Pedali

Posizionare i pedali su una superficie piana.

Collegamento del volante

1. Collegare la spina modulare dei pedali alla porta modulare del volante.
* Il connettore può essere utilizzato sotto i pedali.
2. Collegare il cavo USB alla porta USB della Xbox One.
3. Girare il volante una volta al massimo in entrambe le direzioni.
4. Premi entrambi i pedali a fondo una volta. Premi due pedali !
Ripetere questa procedura ogni volta che si collega il volante o riavvia la console.

ES

Contenido

Etiqueta

Volante (Vista frontal)

Volante (Vista trasera)

Como colocar

Cuerpo del volante

Opción 1: ventosas

1. Fije las ventosas correctamente a la base del volante.
2. Presione la base de la ventosa en una superficie plana y lisa.

* No emplee ambos sistemas de fijación a la vez. Las ventosas podrían dañarse.
* No aplique las ventosas en superficies pintadas, ya que podrían dañarlas.
* Retire lentamente el volante con cuidado para no dañar el mueble o el producto.

Pedales

Coloca los pedales sobre una superficie plana.

Como conectar el volante

1. Conecte el enchufe modular de los pedales al puerto modular del volante del volante.
* El nombre se puede utilizar en pedales.
2. Conecte el cable USB del volante a puerto USB de la Xbox One.
3. Gire el volante una vez al máximo en ambos sentidos.
4. Pise ambos pedales a fondo una vez. ¡Listo para jugar!
* Repita este proceso cada vez que conecte el volante o reinicie la consola.

The Inline Release

Your controller cord has an inline release. This is a safety feature designed to reduce the chance of the Xbox One console or computer sitting when the cord is pulled.
If the console or computer falls and hits someone, especially a small child, it could cause serious injury.
The controller will not work unless the inline release is connected properly. Never tape, glue, or otherwise prevent an inline release from pulling apart.
Use the controller connector, not the inline release, to routinely connect and disconnect the controller.
To further reduce the risk:
• Do not allow anyone to pull on the controller or controller cord in a way that causes the computer or console to move.
• Do not allow controller cords to become crossed or tangled with one another.

Quick Handling Mode

Experience quicker handling by switching the max steering output from 270 degrees to 180 degrees.



Adjustable dead zone

The dead zone play of centered wheel is adjustable to seven levels.
Program LED (Left) colour will change to indicate the dead zone value.

* During steps 2~3, only the steering unit and foot pedal input are enabled.
Button input from the controller to the system will be disabled.
* Controller settings are stored even if the USB is disconnected.

	Wide			Default			Narrow
	1	2	3	4	5	6	7
LED color	Green	Yellow	Red	Purple	Blue	Light Blue	White

Adjustable sensitivity

Steering wheel sensitivity is adjustable to seven levels.
The Program LED (Left) colour will change to indicate the sensitivity value.

Steering unit



* During steps 2~3, only the steering unit and foot pedal input are enabled.
Button input from the controller to the system will be disabled.
* Controller settings are stored even if the USB is disconnected.

	Gradual (Steady steering)			Default			Responsive (Easy to turn)
	1	2	3	4	5	6	7
LED color	Green	Yellow	Red	Purple	Blue	Light Blue	White

Foot pedals



* During steps 2~3, only the steering unit and foot pedal input are enabled.
Button input from the controller to the system will be disabled.
* Controller settings are stored even if the USB is disconnected.

	Gradual (Steady steering)			Default			Responsive (Easy to turn)
	1	2	3	4	5	6	7
LED color	Green	Yellow	Red	Purple	Blue	Light Blue	White

Assign Mode

You can remap the function of buttons using this feature.

Programmable Buttons	Assignable Functions
LSB button / RB button / L paddle / R paddle / L pedal / R pedal	A / B / X / Y / L paddle / R paddle / L pedal / R pedal / NO

How to adjust



* After 5 seconds of inactivity between steps, Program LED (Left) will turn off and program mode will stop.
* Press the ASN button to exit programming mode at any time during steps 1~3.
* When the Program LED (Left) turns on, it indicates that a button is remapped and will turn off until button function is reset to default.
* If you press the same button as the ASN button, press and hold for 3 seconds the same button you pressed in step 2 at the end of step 3).
* If you pressed multiple buttons during step 2), the last button you pressed will be assigned.
Controller settings are stored even if the USB is disconnected.

How to reset-1

For step 3, press the same button from step 2 to individually reset buttons to default.

How to reset-2

Interrupteur « Inline Release »

Le câble de la manette possède un système "Inline Release". Cette fonctionnalité de sécurité est conçue pour réduire les risques de chute de la console Xbox One ou de l'ordinateur lorsque le câble est tiré. Si la console ou l'ordinateur tombe sur une personne, en particulier un enfant en bas âge, cela peut causer des blessures sérieuses.
Pour réduire les risques de blessures ou dommages à la console/ordinateur, il est important d'utiliser la manette et le système « Inline Release » correctement.
Utilisez le connecteur USB, et non le système « inline release » pour connecter et déconnecter la manette lors de son utilisation courantes. Si le système « inline release » se déconnecte, il vous suffit de reconnecter ensemble les deux câbles en respectant leur alignement.
La manette cessera de fonctionner à moins que vous ne reconnectiez les deux câbles de la manière correcte. Ne jamais utiliser de ruban adhésif, de colle ou tout autre moyen pour empêcher le système « inline release » de se déconnecter.
Le système « inline release » réduit mais n'élimine pas le risque que la console soit tombée en cliquant de son support et tombe. Afin de réduire d'autant plus le risque :
• Ne laissez personne tirer sur la manette ou sur son câble au point de faire bouger la console/ordinateur.
• Veillez faire attention à ce que les câbles ne croisent pas ou s'emmêlent l'un l'autre.

Mode Conduite Rapide

Profitez d'une expérience de conduite plus rapide en ajustant l'angle de rotation de 270°à 180°.

Réglage de la zone morte

Le jeu de la zone morte est ajustable sur 7 niveaux de réglage.
La LED de programmation (gauche) va changer de couleur pour indiquer quelle est la valeur attribuée à la dead zone.

* Entre les étapes 2~3, seuls la base du volant et les pédales peuvent être utilisés.
Les autres boutons du volant vers le système seront désactivés.
* Controller settings are stored even if the USB is disconnected.

	Accès			Par défaut			Réduit
	1	2	3	4	5	6	7
Couleur LED	Vert	Jaune	Rouge	Pourpre	Bleu	Bleu clair	Blanc

Configurateur "Dead Zone"

Des Dead Zone des axes peuvent être ajustés sur 7 réglages différents.
Des Programmés LED (Links) wechselt die Farbe mit der Dead Zone Einstellung.

* Während Schritt 2~3 sind die Tasten des Lenkrades oder system deaktiviert.
Nur Eingaben des Lenkrades und der Funktastatte werden registriert.
* Die Einstellungen bleiben erhalten, unabhängig von der USB-Verbindung.

	Abgestuft (Einfaches Steuern)			Standard			Empfindlich (Einfach zu drehen)
	1	2	3	4	5	6	7
LED-Farbe	Grün	Gelb	Rot	Lila	Blau	Hellblau	Weiss

Quick-Steuermodus

Für schnelleres Steuern, verringern Sie den maximalen Drehwinkel von 270 auf 180 Grad.

Konfigurierbare "Dead Zone"

Das Spiel in die Totzone aller vier Achsen ist individuell einstellbar.
Die Programm-LED (links) wechselt die Farbe mit der Dead Zone Einstellung.

* Während Schritt 2~3 sind die Tasten des Controllers der system deaktiviert.
Nur Eingaben des Lenkrades und der Funktastatte werden registriert.
* Die Einstellungen bleiben erhalten, unabhängig von der USB-Verbindung.

	Abgestuft (Einfaches Steuern)			Standard			Empfindlich (Einfach zu drehen)
	1	2	3	4	5	6	7
LED-Farbe	Grün	Gelb	Rot	Lila	Blau	Hellblau	Weiss

Inline Release

Das Kontrollerkabel hat einen Inline-Release. Dieser ist, zu Ihrer Sicherheit, designed, um die Gefahr eines Stürzes der Xbox One Konsole oder des Computers zu verringern.
Wenn die Konsole oder der Computer auf jemanden fällt, kann das zu ernsthaften Verletzungen führen.
Der Kontroller funktioniert nicht richtig, wenn das Inline-Release nicht richtig verbunden ist. Verwenden Sie niemals Klebeband, Leim oder irgendeine andere Methode, um den Inline Release daran zu hindern, auseinanderzugehen zu wollen.
Verwenden Sie den Kontrollerstecker, um die Verbindung zum Kontroller herzustellen oder zu entfernen oder zu trennen, nicht das Inline-Release.
Um das Risiko weiter zu verringern:
Wurde ein Inline Release getrennt, verbinden Sie ihn wieder, indem Sie die gerillten Einkerbungen ausrichten und die zwei Hälften fest zusammendrücken.
Falls das Inline Release nicht richtig verbunden ist, ist der Kontroller nicht funktionsfähig. Benutzen Sie niemals Klebeband, Leim oder irgendeine andere Methode, um den Inline Release daran zu hindern, auseinanderzugehen zu wollen.
• Lassen Sie niemanden am Kontroller oder Kontrollerkabel ziehen, was dazu führt, dass sich die Konsole oder der Computer bewegen.
• Achten Sie darauf, dass sich Kontrollerkabel nicht verheddern.

Zurücksetzen-1

Für Schritt 3 die gleiche Taste aus Schritt 2, um Schaltflächen individuell auf die Standardwerte zurückzugesetzt.

Zurücksetzen-2

Sensibilità regolabile

La sensibilità del volante è regolabile in sette livelli.
Il colore del LED di programma (sinistra) cambierà per indicare il valore di sensibilità.

Corpo del volante

* Durante passi 2~3, solo l'unità di sterzo e di ingresso pedale sono abilitati.
Ingresso pulsante dal controller al sistema sarà disattivato.
* Impostazioni del controller sono memorizzate anche se l'USB è scollegato.

	Graduale (Condizione stabile)			Predefinito			Responsive (Manovra veloce)
	1	2	3	4	5	6	7
Color del LED	Verde	Giallo	Rosso	Porpora	Blu	Azzurro	Bianco

Pedale

* Durante passi 2~3, solo l'unità di sterzo e di ingresso pedale sono abilitati.
Ingresso pulsante dal controller al sistema sarà disattivato.
* Impostazioni del controller sono memorizzate anche se l'USB è scollegato.

	Graduale (Condizione stabile)			Predefinito			Responsive (Manovra veloce)
	1	2	3	4	5	6	7
Color del LED	Verde	Giallo	Rosso	Porpora	Blu	Azzurro	Bianco

Sensibilidad regulable

Se puede regular la sensibilidad del volante a siete niveles distintos.
El LED de programación (izquierda) cambiará de color para indicar el valor seleccionado.

Unidá di sterzo

* Durante los pasos 2~3, la sistema sólo se podrá controlar con el volante y los pedales.
Los botones del volante no funcionarán en el sistema.
* Los ajustes se guardarán aunque el cable USB no esté conectado.

	Baja (Dirección estable)			Normal			Alta (Mandobra rápida)
	1	2	3	4	5	6	7
Colore del LED	Verde	Amarillo	Rojo	Morado	Azul	Azul claro	Blanco

Pie pedal

* Durante los pasos 2~3, la sistema sólo se podrá controlar con el volante y los pedales.
El mando de la consola quedará desactivado.
* Los ajustes se guardarán aunque el cable USB no esté conectado.

	Baja (Dirección estable)			Normal			Alta (Mandobra rápida)
	1	2	3	4	5	6	7
Colore del LED	Verde	Amarillo	Rojo	Morado	Azul	Azul claro	Blanco

---

Assign Mode

Vous pouvez reprogrammer les fonctions des boutons avec cette fonctionnalité.

Boutons Programmables	Fonctions assignables
Touche LB / Touche RB / Palette de vitesse L / Palette de vitesse R / Pédale L / Pédale R	

Fonctions assignables
A / B / X / Y / Palette de vitesse L / Palette de vitesse R / Pédale L / Pédale R / NO

Comment ajuster

* Après 5 secondes d'inactivité entre les étapes, la LED de programmation (gauche) va s'éteindre et le mode programmation va se fermer.
* Appuyez sur la touche ASN pour quitter le mode programmation à tout moment durant les étapes 1~3.
* Lorsque la LED de programmation (gauche) s'allume, cela indique qu'un bouton est re-couvert d'être réassigné. Elle s'éteindra jusque la fonction du bouton est rétablie par défaut.
* Si vous appuyez sur le même bouton que la touche ASN, appuyez et maintenez appuyé pendant 3 secondes le même bouton que celui pressé dans l'étape 2 au moment de l'étape 3).
* Si vous pressez plusieurs boutons durant l'étape 2), le dernier bouton pressé sera attribué.
Les paramètres de la manette sont conservés même si le câble USB est déconnecté.

Comment rétablir par défaut-1

Pour l'étape 3, appuyez sur la même touche de l'étape 2 pour réinitialiser individuellement les boutons par défaut.

Comment rétablir par défaut-2

Mode Assignment

Vous pouvez reprogrammer les fonctions des boutons avec cette fonctionnalité.

Boutons Programmables	Fonctions assignables
Touche LB / Touche RB / Palette de vitesse L / Palette de vitesse R / Pédale L / Pédale R	

Fonctions assignables
A / B / X / Y / Palette de vitesse L / Palette de vitesse R / Pédale L / Pédale R / NO

Anpassung

* Bei 4 Sekunden Inaktivität zwischen den Schritten, leuchtet das Programm LED (Links) auf und der Programmmodus wird beendet.
* Während Schritt 2) wieder keine Tastenspeicherung vom Kontroller an die Xbox One weitergeleitet.
* Wenn das Programm LED (Links) leuchtet, zeigt es an, dass eine Taste neu zugewiesen wurde und es erlischt bis sich Einstellungen des Controllers zurückgesetzt werden.
* Falls Sie eine Tastenfunktion deaktivieren möchten, drücken und halten Sie die gleiche Taste wie in Schritt 2) in Schritt 3 für 3 Sekunden.
Die Controller-Einstellungen bleiben gespeichert, auch wenn das USB-Kabel getrennt wird.

Zurücksetzen-1

Für Schritt 3 die gleiche Taste aus Schritt 2, um Schaltflächen individuell auf die Standardwerte zurückgesetzt.

Zurücksetzen-2

Vorgeben Modus

Mit dieser Funktion können Sie Tasten neu belegen.

Programmierbare Tasten	Zuweisbare Funktionen
LSB-Taste / RSB-Taste / L-Paddle / R-Paddle / L-Pedal / R-Pedal	

Zuweisbare Funktionen
A / B / X / Y / L-Paddle / R-Paddle / L-Pedal / R-Pedal / NO

Anpassung

* Bei 4 Sekunden Inaktivität zwischen den Schritten, leuchtet das Programm LED (Links) auf und der Programmmodus wird beendet.
* Während Schritt 2), werden keine Tastenimputs vom Kontroller an die Xbox One weitergeleitet.
* Wenn das Programm LED (Links) leuchtet, zeigt es an, dass eine Taste neu zugewiesen wurde und es erlischt bis sich Einstellungen des Controllers zurückg