
KINZO®




GARDENING TOOLS


(EN) **Weed burner** Instruction Manual
(NL) **Onkruidbrander** Gebruiksaanwijzing
(FR) **Lance-flammes herbicide** Manuel d'utilisation
(DE) **Unkrautbrenner** Bedienungsanleitung
(PL) **wypalarka do chwastów** Instrukcja obsługi
(CZ) **Spalovač plevele** Návod k použití Manuál
(SK) **Odstraňovač buriny** Návod na použitie
(ES) **Incinerador de rastrojos** Manual de Instrucciones
(IT) **Brucia erbacce** Manuale d'istruzioni
(DK) **Ukrudtsbrænder** Brugsanvisning











Item nr: 871125247461
Model: PTWB8935

A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11,
5657 EM Eindhoven, The Netherlands
Edco UK Ltd,1st Floor Two Chamberlain
Square, B3 3AX, Birmingham, UK
Made in P.R.C. © copyright

(EN) **Weed Burner**

- Not poisonous
- Destroys weeds without poisons

Designed to destroy weeds from:
- Stone outcrops
- Kerbs
- Pavements
- Stone pathways
- Concrete driveways

Without the use of chemicals.
The Weed Burner engulfs the weed with intense heat, destroying the weed's cellular structure, with the result that the weed dries out and dies within two days. Therefore, the garden remains safe for children and animals directly after use.

A second session may be necessary for the destruction of larger weeds.

IMPORTANT
- Read the safety warnings, printed on the reverse side, before using the Weed Burner.

SAFETY WARNINGS
Suitable for use on incombustible surfaces such as:
- Stone outcrops
- Stone pathways
- Concrete
- Masonry
- Pavements

CAUTION! Do not use the Weed Burner near mulch, bark, wood, dry grass, dry leaves, or other flammable materials.
- Use only outdoors or in well-ventilated spaces.
- The installation or removal of the gas cartridge should be done only in a well-ventilated space.
- To prevent slipping hazards, the Weed Burner is not to be used on wet surfaces.
- ATTENTION! The flame may be difficult to see, especially while working in full sun.
- Do not use during dry periods when a fire ban is in force. If you are unsure, contact your local city services.
- Keep out of reach of children and animals.
- Only use this item in combination with gas bottle system type MSF-1a, SUN-02, MB-01.

Specifications
Size: 800x90mm
Weight: 470g (without gas can)
Recommended fuel: Butane gas (bayonet fitting)
Operating temperature: Approx. 1300°C

Features:
- Easy and safe operation
- Unique cylinder locking to prevent leakage
- Ergonomic handle design
- Environmentally friendly, no hazardous chemicals
- Heat blast permanently destroys weed cell structure
- Use only high quality butane gas as fuel
- Cordless, lightweight
- Adjustable flame
- Economical to use

Weed burner
The instructions outlined below should be read carefully before using the weed burner, and then kept for reference. All the instructions given below are needed to use the weed burner properly, to keep it in good order and to avoid risks.

Edco Eindhoven B.V. accepts no responsibility for any damage or injury that may occur as a result of incorrect use of the weed burner or any modifications made to it.

List of components
- Adjusting valve
- Piezo Igniter
- Regulating control
- Bayonet fitting for butane gas can
- Handle
- Tube extension
- Burner head

Safety measures
- Gas cans should be fitted or removed in well-ventilated areas, preferably in the open air. Away from flammable substances or materials of incandescent sources of heat (such as flames, lighted cigarettes, hotplates, etc.) and away from other persons or animals.
- The weed burner must not be used if the sealing washer (fig.2) is not in perfect condition or if missing.
- Do not perforate or burn the butane gas can even when empty.
- For environmental reasons butane gas cans should be disposed of safely.
- The weed burner must be positioned downward (max. 45 degrees) and away from people or animals.
- The weed burner must be used in the open air, away from flammable substances and materials.
- Always keep the weed burner facing downwards to avoid the flame flaring. If this occurs, move it to a vertical position for a few seconds.
- Do not work on wet ground.
- Do not leave the weed burner unattended at any time.
- The use of the weed burner if defective of damaged is dangerous.
- Certain parts of the weed burner may reach high temperatures.
- Let the weed burner cool down prior to storage.
- Important! The burner flame will stay lit a short time after turning the weed burner off until the gas in the extension tube has been burnt.
- Keep the gas can away from direct sunlight.
- Never expose the container to a temperature of more than 50°C.
- Keep it out of reach of children.
- Do not immerse the heated weed killer in water, let it cool down.
- Safety glasses should be worn to protect the eyes at all times.
- The weed burner should be used for weed burning purposes only. It should not be used for any other purposes.
- Ensure the regulating control knob is set to low prior to lighting.

Gas supply
This weed burner is used with a pressurized butane gas can fitted with a bayonet fitting. Use only quality butane gas which is available at most hardware stores.

Preparing for use
Fitting the butane gas can
Make sure the on/off valve (3) is closed by turning it to the right. Hold the gas can in a vertical position and twist it onto the weed burner (see fig.1) Check that a good seal is made.

Removing the butane gas can
Make sure the on/off valve (3) is closed by turning it to the right. Untwist the gas can to detach it from the weed burner.

Operating instructions
Lighting
- Turn the on/off valve (3) to the left on a low setting.
- Immediately press the ignition button to light the weed burner.

Adjustment
Flame intensity may be adjusted by turning the valve right/ left (3).

Weed burning
- Never use the weed burner near mulch, nark, timber, dry grass, dry leaves or other flammable materials.
- The weed burner is not suitable for use in flower beds or lawns.
- Burning weeds by applying heat is a non-toxic and environmentally friendly way of destroying unwanted weeds in rockeries, paving, edging, stone pathways, etc.
- The burner should be moved around gently. The aim is not to burn the weeds but to heat them up with the tip of the flame, and for this reason the weed burner must be kept at approximately 15cm from the weed. (fig.3)
- Stronger or woody weeds (wild grass, roots, etc.) must be exposed to heat for a longer period than common garden weeds.
- For larger weeds the process may have to be repeated after a few days.

Turning off
Turn the valve (3) to the right until completely closed. NB: After turning off it may take a short time for the flame to extinguish until gas is exhausted from the extension tube.

Storage
Always detach the butane gas can from the weed burner when storing (fig.2)
Keep the weed burner and butane gas can in a cool, dry and well-ventilated place.

Maintenance
NEVER carry out any maintenance or repair work on this product. Should the unit malfunction do not attempt to repair it. Please contact: a certified gas installer.

Gas leaks
In the event of a gas leak (smell of gas) take the weed burner outside or to a well-ventilated place immediately where the source of the leak can be checked. When checking for a gas escape never use matches, use only a soapy water solution.

(A) Bayonet type
1 Adjusting valve
2 Piezo igniter
3 Regulating control
4 Bayonet fitting for butane gas can
5 Handle
6 Tube extension
7 Burner head

(NL) **Onkruidbrander**

- Niet giftig
- Vernietigt onkruid zonder gif

Ontworpen voor de vernietiging van onkruid op:
- Steenlagen
- Stoepranden
- Trottoirs
- Stenen paden
- Betonnen opritten

Zonder het gebruik van chemicaliën.
De onkruidbrander bestrijdt het onkruid met intense hitte, waardoor de cellulaire structuur van het onkruid wordt vernietigd. Hierdoor droogt het onkruid uit en sterft het binnen twee dagen af. Op die manier blijft de tuin direct na gebruik veilig voor kinderen en dieren.

Mogelijk is een tweede sessie nodig om groter onkruid te vernietigen.

BELANGRIJK
- Lees de veiligheidswaarschuwingen die op de achterkant zijn gedrukt voordat u de onkruidbrander gebruikt.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
Geschikt voor gebruik op niet-brandbare oppervlakken zoals:
- Steenlagen
- Stenen paden
- Beton
- Metselwerk
- Trottoirs

LET OP! Gebruik de onkruidbrander niet in de buurt van stro, boomschors, hout, droog gras, droge bladeren of ander ontvlambaar materiaal.
- Voor gebruik buitenshuis of in zeer goed geventileerde ruimtes.
- U mag het gaspatroon alleen een in goed geventileerde ruimtes installeren of verwijderen.
- Om slipgevaar te voorkomen mag u de onkruidbrander niet op natte oppervlakken gebruiken.
- LET OP! De vlam is mogelijk niet goed te zien, vooral als u in de volle zon werkt.
- Gebruik het apparaat niet in droge periodes als er een verbod op open vuur van kracht is. Neem contact op met de lokale overheid als u dit niet zeker weet.
- Buiten bereik van kinderen en dieren houden.
- Gebruik dit artikel alleen in combinatie met gasflessysteem type MSF-1a, SUN-02, MB-01.

Specificaties
Afmetingen: 800x90mm
Gewicht: 470 g (zonder gaspatroon)
Aanbevolen gas: Butaangas (bajonetsluiting)
Omgevingstemperatuur: Circa 1300 °C

Eigenschappen:
- Eenvoudige en veilige bediening
- Unieke cilindervergrendeling om lekkage te voorkomen
- Ergonomisch handvatontwerp
- Milieuvriendelijk, geen gevaarlijke chemicaliën
- Hitte vernietigt de celstructuur van het onkruid permanent
- Gebruik alleen hoogwaardig butaangas als brandstof
- Snoerloos, lichtgewicht
- Afstelbare vlam
- Zuinig in gebruik

Onkruidbrander
Lees de hieronder genoemde instructies zorgvuldig door voor u de onkruidbrander gebruikt en bewaar ze voor later. Alle hieronder gegeven instructies zijn nodig om de onkruidbrander op de juiste manier te gebruiken, in goede conditie te houden en risico's te vermijden.

Edco Eindhoven B.V. is niet verantwoordelijk voor schade of letsel dat het gevolg kan zijn van onjuist gebruik van de onkruidbrander of van aangebrachte aanpassingen.

Onderdelenlijst
- Stelklep
- Piëzo-ontsteking
- Regelaar
- Bajonetsluiting voor butaangaspatroon
- Handvat
- Verlengde buis
- Brandkop

Veiligheidsmaatregelen
- Monteer of verwijder gaspatronen alleen in goed geventileerde ruimtes, bij voorkeur in de openlucht. Houd het apparaat uit de buurt van ontvlambare substanties en materiaal van ontbrandbare warmtebronnen (zoals vlammen, aangestoken sigaretten, warmhoudplaten, etc.) en uit de buurt van andere mensen en dieren.
- Gebruik de onkruidbrander niet als de sluiting (afb. 2) niet in perfecte conditie is of ontbreekt.
- Doorboor of verbrand het butaangaspatroon niet, zelfs niet als deze leeg is.
- Uit milieuoogpunt moet u butaangaspatronen op een veilige manier weggooien.
- Plaats de onkruidbrander omlaag (max. 45 graden) en van andere mensen en dieren weg.
- De onkruidbrander moet in de openlucht worden gebruikt en uit de buurt van ontvlambare substanties en materialen.
- Houd de onkruidbrander altijd omlaag om een steekvlam te voorkomen. Als dit gebeurt, moet u de onkruidbrander een paar seconden verticaal houden.
- Werk niet op een natte ondergrond.
- Laat de onkruidbrander nooit onbewaakt achter.
- Het gebruik van de onkruidbrander als deze defect of beschadigd is, is gevaarlijk.
- Bepaalde onderdelen van de onkruidbrander kunnen zeer heet worden.
- Laat de onkruidbrander afkoelen voor u hem opbergt.
- Belangrijk! De vlam blijft na uitschakeling van de onkruidbrander nog enige tijd branden totdat het gas in de verlengde buis is opgebrand.
- Houd het gaspatroon uit direct zonlicht.
- Stel de houder nooit bloot aan temperaturen hoger dan 50 °C.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Dompel de verwarmde onkruidbrander niet onder in water maar laat hem afkoelen.
- Gebruik te allen tijde een veiligheidsbril om uw ogen te beschermen.
- De onkruidbrander mag alleen worden gebruikt om onkruid te verbranden. Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
- Zorg ervoor dat de regelknop vóór het aansteken op laag is ingesteld.

Gastoevoer
Deze onkruidbrander wordt gebruikt met een butaangaspatroon onder druk die met een bajonetsluiting wordt gemonteerd. Gebruik alleen hoogwaardig butaangas dat verkrijgbaar is bij de meeste ijzerwarenwinkels.

Voorbereiden voor gebruik
Het butaangaspatroon plaatsen
Zorg dat de aan-uitklep (3) is gesloten door deze naar rechts te draaien. Houd het gaspatroon verticaal en draai het op de onkruidbrander (zie afb. 1). Controleer dat het goed wordt afgedicht.

Het butaangaspatroon verwijderen
Zorg dat de aan-uitklep (3) is gesloten door deze naar rechts te draaien. Draai het gaspatroon los om deze van de onkruidbrander te verwijderen.

Bedieningsinstructies
Aansteken
- Draai de aan-uitklep (3) naar links op een lage stand.
- Druk onmiddellijk de ontstekingsknop in om de onkruidbrander aan te steken.

Afstelling
U kunt de intensiteit van de vlam afstellen door de klep naar rechts/links (3) te draaien.

Onkruid branden
- Gebruik de onkruidbrander niet in de buurt van stro, boomschors, hout, droog gras, droge bladeren of ander ontvlambaar materiaal.
- De onkruidbrander is niet geschikt voor gebruik in bloembedden of gazons.
- Onkruid branden door middel van hitte is een niet-giftige en milieuvriendelijke manier om ongewenst onkruid te verbranden in steenpartijen, bestrating, randen, betegelde opritten, etc.
- Beweeg de brander rustig rond. Het doel is niet om het onkruid te verbranden maar om het te verhitten met de punt van de vlam; houd de onkruidbrander hierom op circa 15 cm afstand van het onkruid. (afb. 3)
- Sterker of houtachtig onkruid (wild gras, wortels, etc.) moeten langer aan hitte worden blootgesteld dan gewoon onkruid.
- Het proces moet voor groter onkruid mogelijk na een paar dagen worden herhaald.

Uitschakelen
Draai de klep (3) naar rechts tot deze volledig is gesloten. NB: Na uitschakeling kan het nog enige tijd duren voor de vlam is gedoofd tot het gas uit de verlengde buis is opgebrand.

Opbergen
Koppel altijd het butaangaspatroon van de onkruidbrander los als u de onkruidbrander opbergt (afb. 2).
Berg de onkruidbrander en het butaangaspatroon op in een koele, droge en goed geventileerde ruimte.

Onderhoud
Voer NOOIT onderhoud of reparaties aan dit product uit. Probeer het apparaat niet te repareren als deze niet meer werkt. Neem contact op met: een gecertificeerde gasinstallateur.

Gaslekken
In het geval van een gaslek (gasluchт) moet u de onkruidbrander onmiddellijk naar buiten of naar een goed geventileerde ruimte brengen waar u de bron van het lek kunt controleren. Gebruik bij het controleren naar een gaslek nooit lucifers maar alleen een oplossing van water en zeep.

(A) Bajonettype
1 Stelklep
2 Piëzo-ontsteking
3 Regelaar
4 Bajonetsluiting voor butaangaspatroon
5 Handvat
6 Verlengde buis
7 Brandkop

(FR) **Lance-flammes herbicide**

- Non toxique
- Détruit les mauvaises herbes sans poison

Conçu pour détruire les mauvaises herbes :
- Des affleurements de pierres
- Des bordures de trottoirs
- Des trottoirs
- Des chemins de pierres
- Des allées en béton

Sans produits chimiques.
Le lance-flammes herbicide élimine les mauvaises herbes grâce à une chaleur intense, qui détruit la structure cellulaire de la mauvaise herbe, entraînant son assèchement et sa mort dans les deux jours.
Par conséquent, le jardin reste sûr pour les enfants et les animaux directement après usage.

Une deuxième session peut être nécessaire pour la destruction de mauvaises herbes plus volumineuses.

IMPORTANT
- Lire les consignes de sécurité, imprimées au verso, avant d'utiliser le lance-flammes herbicide.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ
Convient pour une utilisation sur des surfaces incombustibles telles que :
- Affleurements de pierre
- Chemins de pierres
- Béton
- Maçonnerie
- Trottoirs

ATTENTION : ne pas utiliser le lance-flammes herbicide à proximité de paillis, d'écorces, de bois, d'herbes sèches, de feuilles sèches ou de toute autre matière inflammable.
- Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans des espaces bien aérés.
- L'installation ou le retrait de la cartouche de gaz doit être effectué uniquement dans un espace bien aéré.
- Pour éviter tout risque de glissement, le lance-flammes herbicide ne doit pas être utilisé sur des surfaces mouillées.
- ATTENTION : la flamme peut être difficile à voir, surtout si vous travaillez en plein soleil.
- Ne pas utiliser pendant les périodes sèches lorsqu'une interdiction de feu est en vigueur. En cas de doute, contacter le service municipal local.
- Garder hors de la portée des enfants et des animaux.
- Ce produit doit uniquement être utilisé avec un système de bouteille de gaz de type MSF-1a, SUN-02, MB-01.

Spécifications
Dimensions : 800x90mm
Poids : 470 g (sans la cartouche de gaz)
Carburant recommandé : gaz butane (baïonnette)
Température de fonctionnement :
env. 1 300 °C
Caractéristiques :
- Utilisation facile et sûre
- Verrouillage de cylindre unique évitant les fuites
- Conception de poignée ergonomique
- Respect de l'environnement, aucun produit chimique dangereux
- Le souffle de chaleur détruit de façon permanente la structure des cellules des mauvaises herbes
- Utiliser uniquement du gaz butane haute qualité comme combustible
- Sans fil, léger
- Flamme réglable
- Économique à l'utilisation

Lance-flammes herbicide
Les instructions ci-dessous doivent être lues attentivement avant d'utiliser le lance-flammes herbicide, puis conservées pour référence. Toutes les instructions indiquées ci-dessous sont nécessaires pour utiliser le lance-flammes herbicide correctement, le garder en bon état et éviter les risques.

Edco Eindhoven B.V. n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage ou blessure pouvant survenir à la suite d'une mauvaise utilisation du lance-flammes herbicide ou de toute modification apportée à celui-ci.

Liste des composants
- Vanne d'ajustement
- Allumeur Piezo
- Commande de réglage
- Baïonnette pour la cartouche de gaz butane
- Poignée
- Extension de tube
- Tête du brûleur

Mesures de sécurité
- Les cartouches de gaz doivent être installées ou enlevées dans des zones bien aérées, de préférence à l'air libre, loin de substances inflammables ou de matériaux de sources incandescentes de chaleur (flammes, cigarettes allumées, plaques de cuisson, etc.), et loin des autres personnes ou animaux.
- Le lance-flammes herbicide ne doit pas être utilisé si la rondelle d'étanchéité (fig. 2) n'est pas en parfait état ou si elle est manquante.
- Ne pas percer ou brûler la cartouche de gaz butane, même lorsqu'elle est vide.
- Pour des raisons environnementales, les cartouches de gaz butane doivent être éliminées en toute sécurité.
- Le lance-flammes herbicide doit être positionné vers le bas (max. 45 degrés), et loin des personnes ou des animaux.
- Le lance-flammes herbicide doit être utilisé à l'air libre, loin des substances et matières inflammables.
- Toujours garder le lance-flammes herbicide vers le bas pour éviter l'embrasement de la flamme. Si cela se produit, le mettre en position verticale pendant quelques secondes.
- Ne pas utiliser sur un sol mouillé.
- Ne pas laisser le lance-flammes herbicide sans surveillance à aucun moment.
- Il est dangereux d'utiliser le lance-flammes herbicide s'il est défectueux ou endommagé.
- Certaines parties du lance-flammes herbicide peuvent atteindre des températures élevées.
- Laisser le lance-flammes herbicide refroidir avant de l'entreposer.
- Important : la flamme du lance-flammes reste allumée un court instant après l'arrêt du lance-flammes herbicide jusqu'à ce que le gaz dans le tube d'extension ait été brûlé.
- Ne pas exposer la cartouche de gaz directement au soleil.
- Ne jamais exposer le récipient à une température de plus de 50 °C.
- Garder hors de la portée des enfants.
- Ne pas plonger le lance-flammes herbicide chauffé dans l'eau, le laisser refroidir.
- Des lunettes de sécurité doivent être portées à tout moment pour protéger les yeux.
- Le lance-flammes herbicide doit être utilisé uniquement afin de brûler des mauvaises herbes. Il ne doit pas être utilisé à d'autres fins.
- S'assurer que le bouton de commande de réglage est défini sur le niveau bas avant l'allumage.

Approvisionnement en gaz
Ce lance-flammes herbicide est utilisé avec une cartouche de gaz butane pressurisée installée dans une baïonnette. Utiliser uniquement du gaz butane de qualité, disponible dans la plupart des quincailleries.

Préparation à l'utilisation
Installation de la cartouche de gaz butane
S'assurer que la vanne marche/arrêt (3) est fermée en la tournant vers la droite. Tenir la cartouche de gaz en position verticale et la tourner sur le lance-flammes herbicide (voir fig. 1). Vérifier que l'étanchéité est assurée.

Retrait de la cartouche de gaz butane
S'assurer que la vanne marche/arrêt (3) est fermée en la tournant vers la droite. Tourner la cartouche de gaz pour la détacher du lance-flammes herbicide.

Instructions d'utilisation
Allumage
- Tourner la vanne marche/arrêt (3) vers la gauche sur un réglage bas.
- Appuyer immédiatement sur le bouton d'allumage pour allumer le lance-flammes herbicide.

Ajustement
Il est possible d'ajuster l'intensité de la flamme en tournant la vanne à droite/gauche (3).

Brûlage des mauvaises herbes
- Ne jamais utiliser le lance-flammes herbicide à proximité de paillis, d'écorces, de bois, d'herbes sèches, de feuilles sèches ou de toute autre matière inflammable.
- Le lance-flammes herbicide ne convient pas à une utilisation dans les parterres de fleurs ou les pelouses.
- Le brûlage des mauvaises herbes par application de chaleur est un moyen non toxique et écologique de détruire les mauvaises herbes indésirables dans les rocailles, les pavages, les bordures et les chemins de pierre, etc.
- Le lance-flammes doit être déplacé délicatement. L'objectif n'est pas de brûler les mauvaises herbes, mais de les réchauffer avec la pointe de la flamme et, pour cette raison, le lance-flammes herbicide doit être maintenu à environ 15 cm des mauvaises herbes. (Fig. 3)
- Les mauvaises herbes plus robustes ou ligneuses (herbes sauvages, racines, etc.) doivent être exposées à la chaleur plus longtemps que les mauvaises herbes de jardin communes.
- Pour les mauvaises herbes plus volumineuses, vous devrez peut-être répéter le processus après quelques jours.

Arrêt
Tourner la vanne (3) vers la droite jusqu'à sa fermeture complète.
NB : après l'arrêt de l'appareil, la flamme peut mettre un court instant à s'éteindre jusqu'à ce que le gaz soit épuisé dans le tube d'extension.

Rangement
Toujours détacher la cartouche de gaz butane du lance-flammes herbicide lors de l'entreposage (fig. 2).
Conserver le lance-flammes herbicide et la cartouche de gaz butane dans un endroit frais, sec et bien aéré.

Entretien
Ne JAMAIS effectuer d'opération de maintenance ou de réparation sur ce produit. En cas de dysfonctionnement de l'appareil, ne pas tenter de le réparer. Contacter : Ingénieur gaz certifié.

Fuites de gaz
En cas de fuite de gaz (odeur de gaz), mettre immédiatement le lance-flammes herbicide à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré, là où la source de la fuite peut être contrôlée. Lors de la vérification d'une fuite de gaz, ne jamais utiliser d'allumettes, utiliser uniquement une solution d'eau savonneuse.
(A) Type à baïonnette
1 Vanne d'ajustement
2 Allumeur Piezo
3 Commande de réglage
4 Baïonnette pour la cartouche de gaz butane
5 Poignée
6 Extension de tube
7 Tête du brûleur

(DE) **Unkrautbrenner**

- Ungiftig
- Beseitigt Unkraut ohne Gift

Entfernt Unkraut von:
- Steinplatten
- Bordsteinkanten
- Gehwegen
- Pflasterwegen
- Betonfahrbahnen

Ohne Einsatz von Chemikalien.
Der Unkrautbrenner erzeugt starke Hitze, welche die Zellstruktur des Unkrauts nachhaltig zerstört, so dass es vertrocknet und innerhalb von zwei Tagen abstirbt. So bleibt der Garten auch direkt nach dem Einsatz sicher für Kinder und Tiere.

Zur Beseitigung größerer Unkräuter ist unter Umständen ein zweiter Einsatz erforderlich.

WICHTIG
- Lesen Sie die Sicherheitshinweise auf der Rückseite, bevor Sie den Unkrautbrenner benutzen.

SICHERHEITSHINWEISE
Geeignet für den Einsatz auf nicht brennbaren Oberflächen wie:
- Steinplatten
- Pflasterwegen
- Beton
- Mauerwerk
- Gehwegen

ACHTUNG! Benutzen Sie den Unkrautbrenner nicht in der Nähe von Mulch, Rinde, Holz, trockenem Gras, trockenem Laub oder anderen entflammbaren Materialien.
- Nur im Freien oder in gut belüfteten Bereichen benutzen.
- Die Gaskartusche darf nur an einem gut belüfteten Ort angebracht oder entfernt werden.
- Um die Ausrutschgefahr zu senken, darf der Unkrautbrenner nicht auf feuchten Flächen benutzt werden.
- ACHTUNG! Insbesondere beim Arbeiten in vollem Sonnenlicht ist die Flamme mitunter nur schwer zu erkennen.
- Nicht in Trockenzeiten benutzen, wenn ein Feuerverbot herrscht. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre zuständige Behörde.
- Stets von Kindern und Tieren fern halten.
- Verwenden Sie diesen Artikel nur in Kombination mit Gasflaschensystemen des Typs MSF-1a, SUN-02, MB-01.

Technische Daten
Größe: 800x90mm
Gewicht: 470 g (ohne Kartusche)
Empfohlenes Gas: Butangas (Bajonettverschluss)
Betriebstemperatur: ca. 1300°C

Merkmale:
- Einfacher und sicherer Betrieb
- Einzigartige Zylinderverriegelung zur Verhinderung von Undichtigkeit
- Ergonomischer Handgriff
- Umweltfreundlich, keine gefährlichen Chemikalien
- Hitzestrahl zerstört nachhaltig die Zellstruktur der Pflanzen
- Nur hochwertiges Butangas als Brennstoff
- Kabellos, leicht
- Regulierbare Flamme
- Wirtschaftlich

Unkrautbrenner
Die folgenden Anweisungen sollten vor der Benutzung des Unkrautbrenners aufmerksam gelesen und für zukünftige Zwecke aufbewahrt werden. Alle Anweisungen sind erforderlich, um den Unkrautbrenner korrekt zu benutzen, in einem guten Zustand zu halten und Risiken zu vermeiden.

Edco Eindhoven B.V haftet nicht für Personen-oder Sachschäden, die auf eine unkorrekte Benutzung des Unkrautbrenners oder daran vorgenommene Veränderungen zurückzuführen sind.

Liste der Komponenten
- Regulierventil
- Piezo-Zünder
- Einstellknopf
- Bajonettverschluss für Butangaskartusche
- Handgriff
- Verlängerungsrohr
- Brennerkopf

Sicherheitsmaßnahmen
- Gaskartuschen sollten nur an gut belüfteten Orten (vorzugsweise im Freien) angebracht oder entfernt werden. Von entflammbaren Substanzen oder Materialien, weißglühenden Hitzequellen (z. B. Flammen, brennende Zigaretten, Heizplatten usw.) sowie Personen und Tieren ist ausreichender Abstand zuhalten.
- Der Unkrautbrenner darf nicht benutzt werden, wenn der Dichtungsring (Abb. 2) nicht einwandfrei in Ordnung ist oder fehlt.
- Die Butangaskartusche darf auch wenn sie leer ist weder durchbohrt noch verbrannt werden.
- Aus Umweltschutzgründen sind Butangaskartuschen vorschriftsmäßig zu entsorgen.
- Der Unkrautbrenner muss nach unten (max. 45 Grad) und von Personen oder Tieren weg gerichtet werden.
- Der Unkrautbrenner darf nur im Freien, entfernt von entflammbaren Substanzen und Materialien benutzt werden.
- Richten sie den Unkrautbrenner immer nach unten, um ein Aufloderm der Flamme zu vermeiden. Sollte dies dennoch geschehen, bringen Sie ihn für einige Sekunden in eine vertikale Position.
- Arbeiten Sie nicht auf feuchtem Untergrund.
- Lassen Sie den Unkrautbrenner nie unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie den Unkrautbrenner nicht, wenn er defekt oder beschädigt ist.
- Bestimmte Teile des Unkrautbrenners können sehr schnell hohe Temperaturen erreichen.
- Lassen Sie den Unkrautbrenner vor dem Weglegen vollständig abkühlen.
- Wichtig! Die Flamme des Unkrautbrenners brennt nach dem Ausschalten noch kurze Zeit weiter, bis das Gas im Verlängerungsrohr verbrannt ist.
- Setzen Sie die Gaskartusche nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Setzen Sie die Kartusche nie einer Temperatur von mehr als 50°C aus.
- Halten Sie sie stets von Kindern fern.
- Tauchen Sie den heißen Unkrautbrenner nie in Wasser, sondern lassen Sie ihn abkühlen.
- Zum Schutz der Augen sollte stets eine Schutzbrille getragen werden.
- Der Unkrautbrenner ist nur zum Abbrennen von Unkraut zu benutzen. Er darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.
- Achten Sie vor dem Anzünden darauf, dass sich der Einstellknopf in der Minimaleinstellung befindet.

Gaszufuhr
Dieser Unkrautbrenner wird mit einer Butangaskartusche mit Bajonettverschluss benutzt. Verwenden Sie ausschließlich im Fachhandel erhältliches Qualitätsbutangas.

Vorbereitung
Anbringen der Butangaskartusche
Achten Sie darauf, dass der Einstellknopf (3) geschlossen ist, indem Sie ihn nach rechts drehen. Halten Sie die Gaskartusche vertikal und drehen Sie sie auf den Unkrautbrenner (siehe Abb. 1). Kontrollieren Sie, ob der Anschluss dicht ist.

Entfernen der Butangaskartusche
Achten Sie darauf, dass der Einstellknopf (3) geschlossen ist, indem Sie ihn nach rechts drehen. Drehen Sie die Gaskartusche los, um Sie vom Unkrautbrenner zu trennen.

Bedienungsanleitung
Anzünden
- Öffnen Sie den Einstellknopf (3), indem Sie ihn etwas nach links drehen.
- Betätigen Sie sofort den Zünder, um den Unkrautbrenner anzuzünden.

Einstellung
Die Flammenintensität lässt sich einstellen, indem der Einstellknopf (3) nach rechts oder links gedreht wird.

Unkrautverbrennung
- Benutzen Sie den Unkrautbrenner nicht in der Nähe von Mulch, Rinde, Holz, trockenem Gras, trockenem Laub oder anderen entflammbaren Materialien.
- Der Unkrautbrenner ist nicht für die Benutzung in Blumenbeeten oder auf Rasenflächen geeignet.
- Der Einsatz von Hitze ist eine ungiftige und umweltfreundliche Art, um Unkraut zwischen Steinen, auf Gehwegen, an Einfassungen, Plattenwegen usw. zu entfernen.
- Der Brenner sollte dabei gleichmäßig hin und her bewegt werden. Ziel ist es, das Unkraut nicht zu verbrennen, sondern mit der Flamme zu erhitzen. Daher sollte der Brenner einen Abstand von etwa 15 cm zum Unkraut haben (Abb. 3).
- Stärkeres oder verholztes Unkraut (Wildgras, Wurzeln usw.) muss der Hitze längere Zeit als normale Gartenunkräuter ausgesetzt werden.
- Unter Umständen muss der Einsatz nach ein paar Tagen wiederholt werden.

Ausschalten
Drehen Sie den Einstellknopf (3) nach rechts, bis er vollständig geschlossen ist.
Hinweis: Nach dem Ausschalten kann die Flamme noch kurze Zeit weiterbrennen, bis das Gas im Verlängerungsrohr verbrannt ist.

Lagerung
Entfernen Sie immer die Butangaskartusche vom Unkrautbrenner, bevor Sie ihn weglegen (Abb. 2). Bewahren Sie den Unkrautbrenner und die Butangaskartusche an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort auf.

Wartung
Führen Sie NIE Wartungs-oder Reparaturarbeiten an diesem Produkt aus. Versuchen Sie nicht, Gerätedefekte selbst zu beheben. Wenden Sie sich bitte an: ein zertifizierter Gasinstallateur.

Gaslecks
Im Fall eines Gaslecks (Gasgeruch) bringen Sie den Unkrautbrenner sofort ins Freie oder an einen gut belüfteten Ort, um die Ursache des Lecks festzustellen.
Prüfen Sie nie mit einem brennenden Streichholz auf Gaslecks, sondern nur mit einer Wasser-Seifen-Lösung.
(A) Bajonett-Typ
1 Regulierventil
2 Piezo-Zünder
3 Einstellknopf
4 Bajonettverschluss für Butangaskartusche
5 Handgriff
6 Verlängerungsrohr
7 Brennerkopf

(PL) **Wypalarka do chwastów**

- Nietrująca
- Niszczy chwasty bez użycia herbicydów

Służy do niszczenia chwastów na:
- skałkach
- krawężnikach
- chodnikach
- kamiennych dróżkach
- betonowych podjazdach

Bez użycia chemikaliów.
Wypalarka do chwastów omiata je silnym strumieniem ciepła, niszczącym strukturę komórkową roślin. W efekcie chwasty wysychają i giną w ciągu dwóch dni.Dzięki temu ogród pozostaje bezpieczny, od razu po zastosowaniu mogą w nim przebywać zwierzęta i dzieci.

W celu zniszczenia większych chwastów może być potrzebna druga sesja.

WAŻNE
- Przed rozpoczęciem korzystania z wypalarki do chwastów należy przeczytać ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, wydrukowane z tyłu.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Nadaje się do użytku na niepalnych powierzchniach, takich jak:
- skałki
- kamienne dróżki
- beton
- cegła
- chodniki

UWAGA! Nie używać wypalarki do chwastów w pobliżu ściółki, kory, drewna, suchej trawy, suchych liści ani innych palnych materiałów.
- Używać wyłącznie na otwartym powietrzu lub w dobrze wentylowanych miejscach.
- Zakładanie i zdejmowanie butli z gazem należy przeprowadzać tylko w dobrze wentylowanym miejscu.
- Aby zapobiec poślizgnięciu, należy używać wypalarki do chwastów wyłącznie na suchych powierzchniach.
- UWAGA! Płomień może być praktycznie niewidoczny, zwłaszcza podczas pracy w pełnym słońcu.
- Nie używać podczas suszy ani w trakcie obowiązującego zakazu rozpalania ognia. W razie wątpliwości skontaktować się z lokalnymi służbami miejskimi.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Urządzenia używać wyłącznie w połączeniu z kartuszami gazowymi typu MSF-1a, SUN-02 lub MB-01.

Parametry techniczne
Wymiary: 800x90mm
Masa: 470 g (bez butli z gazem)
Zalecane paliwo: Butan
(ze złączem bagnetowym)
Temperatura robocza: Ok. 1 300°C

Funkcje:
- Łatwa i bezpieczna praca
- Wyjątkowa blokada butli, zapobiegająca nieszczelnościom
- Ergonomicznie skonstruowany uchwyt
- Ekologiczna, bez użycia niebezpiecznych chemikaliów
- Strumień ciepła całkowicie niszczy strukturę komórkową chwastów
- Jako paliwa należy używać wyłącznie butanu wysokiej jakości
- Bezprzewodowa i lekka
- Regulowana moc płomienia
- Ekonomiczna eksploatacja

Wypalarka do chwastów
Przed rozpoczęciem korzystania z wypalarki do chwastów należy uważnie przeczytać zamieszczone poniżej instrukcje i zachować je do wykorzystania w przyszłości. Podane poniżej instrukcje są niezbędne w celu prawidłowej eksploatacji wypalarki, utrzymywania jej w należytym stanie i unikania ryzyka.

Edco Eindhoven B.V. nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne szkody i obrażenia, które mogą wystąpić w wyniku nieprawidłowej obsługi wypalarki do chwastów lub dokonania jej modyfikacji.

Lista elementów
- Zawór regulacyjny
- Zapalarka piezoelektryczna
- Pokrętło regulacyjne
- Złącze bagnetowe do zakładania butli z butanem
- Uchwyt
- Przedłużenie rury
- Głowica palnika

Środki bezpieczeństwa
- Butle z gazem należy zakładać i zdejmować

Regulacja
Można ustawić intensywność płomienia, obracając zawór w prawo/lewo (3).

Wypalanie chwastów
- Nie używać wypalarki do chwastów w pobliżu ściółki, kory, drewna, suchej trawy, suchych liści ani innych palnych materiałów.
- Nie używać wypalarki na grządkach kwiatowych ani trawnikach.
- Wypalanie chwastów za pomocą płomienia to nietoksyczny, ekologiczny sposób niszczenia niepożądanych chwastów w ogródkach skalnych, na chodnikach, krawężnikach, kamiennych dróżkach itp.
- Wypalarką należy operować spokojnymi ruchami. Nie chodzi o to, żeby spalić chwasty, ale żeby je nagrzać końcówką płomienia. Dlatego wypalarkę należy trzymać ok. 15 cm od chwastów. (rys. 3)
- Twardsze lub zdrewniałe chwasty (dzika trawa, korzenie itp.) należy nagrzewać dłużej niż zwykłe chwasty ogrodowe.
- W przypadku bardziej rozrośniętych chwastów proces należy powtórzyć po kilku dniach.

Gaszenie
Obrócić zawór (3) w prawo, aż zostanie całkowicie zamknięty. UWAGA: Po zgaszeniu wypalarki płomień pali się jeszcze przez chwilę, zanim nie wypali się cały gaz z przedłużenia rury.

Przechowywanie
Przed przechowywaniem wypalarki należy zawsze zdemontować butlę z gazem (rys. 2)
Wypalarkę i butlę z gazem należy przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

Konserwacja
W przypadku tego produktu NIE NALEŻY przeprowadzać żadnych prac konserwacyjnych ani naprawczych. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, nie wolno podejmować prób jego naprawy. Należy się skontaktować z: certyfikowany technik instalacji gazowych.

Wycieki gazu
W przypadku wycieku gazu (czuć zapach gazu), natychmiast wynieść wypalarkę na otwarte powietrze lub do dobrze wentylowanego miejsca, gdzie można sprawdzić źródło wycieku.
Do sprawdzania miejsc wycieku gazu nigdy nie używać zapałek, a wyłącznie roztworu wody z mydłem.

(A) Typ bagnetowy
1 Zawór regulacyjny
2 Zapalarka piezoelektryczna
3 Pokrętło regulacyjne
4 Złącze bagnetowe do zakładania butli z butanem
5 Uchwyt
6 Przedłużenie rury
7 Głowica palnika

Vypalovač plevele
- Není jedovatý
- Zničí plevel bez použití jedů

Je určený k ničení plevele na
- kamenných výchozech,
- obrubnících,
- chodnících,
- kamenných cestách a
- betonových přijezdových cestách

bez použití chemikálií
Vypalovač plevele vystavuje plevel intenzivnímu žáru, který zničí jeho „buněčnou" strukturu. Plevel v důsledku toho uschne a do dvou dnů zahyne.
To znamená, že zahrada je ihned po použití bezpečná pro hrátky dětí i mazlíčků.
Ke zničení většího plevele může být nutné absolvovat druhé kolo.

DŮLEŽITÉ
- Před použitím vypalovače plevele si přečtěte bezpečnostní výstrahy vytištěné na druhé straně.

BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHY
Produkt je určen k použití na nehořlavé povrchy, jako jsou například
- kamenné výchozy,
- kamenné cesty a
- beton,
- zdivo a
- chodníky.

UPOZORNĚNÍ! Vypalovač plevele nepoužívejte v blízkosti mulče, kůry, dřeva, suché trávy, suchého listí ani dalších hořlavých materiálů.
- Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
- Montáž a demontáž plynové kartuše by měla probíhat výhradně v dobře větraných prostorách.
- Aby se předešlo riziku uklouznutí, nepoužívejte vypalovač plevele na mokrých površích.
POZOR! Plamen nemusí být dobře viditelný, zvlášť při práci na plném slunci.
- Vypalovač plevele nepoužívejte v obdobích sucha, když platí zákaz rozdělávání ohně. V případě nejistoty se informujte u místních autorit.
- Uchovávejte vypalovač plevele mimo dosah dětí a zvířat.
- Tuto položku používejte výhradně ve spojení se systémem s plynovou láhví typu MSF-1a, SUN-02, MB-01.

Specifikace
Velikost: 800x90mm
Hmotnost: 470 g (bez plynové láhve)
Doporučené palivo: propanbutan (bajonetové upevnění)
Provozní teplota: cca. 1300 °C

Vlastnosti
- Snadný a bezpečný provoz
- Unikátní zajištění láhve v zájmu prevence úniku
- Ergonomický design rukojeti
- Ekologicky šetrné provedení, bez obsahu nebezpečných chemikálií
- Žár trvale zničí buněčnou strukturu plevele
- Jako palivo používejte výhradně propanbutan prvotřídní kvality
- Bezšňůrové, odlehčené provedení
- Nastavitelný plamen
- Hospodárné použití

Vypalovač plevele
Před prvním použitím vypalovače plevele se důkladně obeznamte s obsahem níže uvedeného návodu, který si posléze uchovejte pro budoucí použití. Níže uvedený návod obsahuje pokyny pro správné používání vypalovače plevele, údržbu a předcházení rizikům.

Společnost Edco Eindhoven B.V. nepřijímá žádnou zodpovědnost za škody či úrazy, které mohou vyplynout z nesprávného používání vypalovače plevele či úprav, které na něm budou potenciálně provedeny.

Seznam součástí
- Regulační ventil
- Piezo zapalovač
- Regulační ovládání
- Bajonetové upevnění pro propanbutanovou láhev
- Rukojeť
- Trubkový nástavec
- Hlava vypalovače

Bezpečnostní opatření
- Montáž a demontáž plynových láhví provádějte výhradně v dobře větraných prostorách, ideálně na otevřeném prostranství. Vypalovač plevele uchovávejte mimo dosah hořlavých látek a materiálů a žhnoucích zdrojů tepla (například plamenů, zapálených cigaret, horké plotny atd.). Vypalovač dále uchovávejte mimo dosah ostatních osob a zvířat.
- Vypalovač plevele nepoužívejte, pokud máte pochybnosti o stavu těsnicí podložky (Obr. 2) nebo pokud tato podložka zcela chybí.
- Propanbutanovou láhev nepropichujte ani nespalujte, a to ani když je prázdná.
- Z bezpečnostních důvodů musí být propanbutanové láhve podrobeny bezpečné likvidaci.
- Vypalovač plevele musí směřovat dolů (max. 45 °) a směrem od lidí a zvířat.
- Vypalovač plevele se musí používat na otevřeném prostranství mimo dosah hořlavých látek a materiálů.
- Vypalovačem plevele vždy směřujte dolů, aby se plamen nerozhořel. Pokud dojde k rozhoření, uveďte vypalovač plevele na několik vteřin do svislé polohy.
- Vypalovač plevele nepoužívejte na mokré zemi.
- Vypalovač plevele nenechávejte bez dozoru.
- Pokud je vypalovač plevele vadný nebo poškozený, je jeho používání nebezpečné.
- Některé části vypalovače plevele mohou dosahovat vysokých teplot.
- Před uskladněním nechte vypalovač plevele vychladnout.
- Důležité! Vypalovač plevele bude hořet ještě krátce po vypnutí. Zhasne, až když vyhoří plyn v trubkovém nástavci.
- Uchovávejte plynovou láhev mimo přímé slunečné světlo.
- Nádobu v žádném případě nevystavujte teplotám nad 50 °C.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zahřátý vypalovač plevele neponořujte do vody. Nechte jej vychladnout.
- Po celou dobu používání vypalovače plevele noste ochranné brýle.
- Vypalovač plevele používejte pouze pro účely vypalování plevele. Nepoužívejte jej pro žádný jiný účel.
- Před zapálením vypalovače plevele nastavte regulační knoflík na nízkou intenzitu.

Přívod plynu
Tento vypalovač plevele lze použít s tlakovou propanbutanovou lahví upevněnou pomocí bajonetového systému. Používejte pouze kvalitní propanbutan, který se prodává ve většině hobbymarketů.

Příprava k použití
Upevnění propanbutanové láhve.
Otočením doprava se přesvědčte, zda je uzavírací ventil (3) v zavřené poloze. Přidržte plynovou láhev ve svislé poloze a našroubujte ji na vypalovač plevele (viz Obr. 1). Zkontrolujte kvalitu utěsnění.

Demontáž propanbutanové láhve
Otočením doprava se přesvědčte, zda je uzavírací ventil (3) v zavřené poloze. Odšroubujte plynovou láhev od vypalovače plevele.

Provozní pokyny
Zapálení
- Otočením doleva nastavte uzavírací ventil (3) na nízkou intenzitu.
- Okamžitým stiskem zapalovacího tlačítka zapalte vypalovač plevele.

Regulace
Intenzitu plamene lze regulovat otočením ventilu doprava/doleva (3).

Vypalování plevele
Vypalovač plevele nepoužívejte v blízkosti mulče, kůry, dřeva, suché trávy, suchého listí ani dalších hořlavých materiálů.
- Vypalovač plevele není vhodný k použití na zahony nebo trávníky.
- Vypalování plevele žárem je netoxický a ekologicky šetrný způsob zničení nežádoucího plevele na skalkách, dlažbách, obrubnících, kamenných cestách atd.
- Při přenášení vypalovače plevele dbejte opatrnosti. Cílem není plevel spálit, ale zahřát ho špičkou plamene, takže vypalovač plevele musí být od plevele ve vzdálenosti cca 15 cm (Obr. 3).
- Silnější nebo dřevnatější plevel (planá tráva, kořeny atd.) je třeba vystavit žáru po delší dobu ve srovnání s běžným zahradním plevelem.
- U většího plevele může být nutné celý proces po několika dnech opakovat.

Vypnutí
Otočením ventilu (3) doprava vypalovač vypněte. Poznámka: Po vypnutí vypalovače plevele může plamen ještě chvíli hořet. Zhasne však, jakmile vyhoří plamen v trubkovém nástavci.

Skladování
Při skladování vypalovače plevele (Obr. 2) nezapomeňte odpojit propanbutanovou láhev.
Vypalovač plevele i propanbutanovou láhev uchovávejte na chladném, suchém a dobře větraném místě.

Údržba
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ na tomto produktu neprovádějte žádnou údržbu ani opravy. Pokud dojde k selhání přístroje, nepouštějte se do opravy sami. Obraťte se na certifikovaného plynaře.

Úniky plynu
V případě úniku plynu (zápach plynu) okamžitě vyneste vypalovač plevele ven nebo na dobře větrané místo, kde lze zdroj úniku zkontrolovat.
Při kontrole úniku plynu v žádném případě nepoužívejte sirky. Použijte pouze mýdlovou vodu.

(A) Bajonetový typ
1 Regulační ventil
2 Piezo zapalovač
3 Regulační ovládání
4 Bajonetové upevnění pro propanbutanovou láhev
5 Rukojeť
6 Trubkový nástavec
7 Hlava vypalovače

Horák na burinu
- Netoxický
- Ničí burinu bez použitia jedov

Navrhnutý na likvidáciu buriny na
- kamenných odkrývkach,
- obrubníkoch,
- chodníkoch,
- kamennej dlažbe,
- betónových prijazdových cestách

bez použitia chemikálií.
Horák na burinu pôsobí na burinu intenzívnym teplom, pričom zlikviduje jej bunkovú štruktúru. Burina následne vyschne a do dvoch dní vyhynie.
To znamená, že záhrada bude ihneď po použití bezpečná pre deti a zvieratá.
Na likvidáciu väčšej buriny môže byť potrebná opakovaná aplikácia.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
- Pred použitím horáka na burinu si prečítajte bezpečnostné upozornenia vytlačené na zadnej strane.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Vhodné na použitie na nehorľavých povrchoch, ako napríklad
- kamenných odkrývkach,
- kamennej dlažbe,
- betóne,
- múroch
- a chodníkoch.

POZOR! Nepoužívajte horák na burinu v blízkosti mulčovacích materiálov, kôry, dreva, suchej trávy, suchých listov alebo iných horľavých materiálov.
- Používajte iba vonku a na dobre vetraných miestach.
- Inštalácia alebo vyberanie plynovej kartuše by sa malo vykonávať iba na dobre vetranom mieste.
- Na zabránenie riziku pošmyknutia nepoužívajte horák na burinu na mokrých povrchoch.
UPOZORNENIE! Plameň nemusí byť vidno, najmä pri práci na silnom slnku.
- Nepoužívajte horák na burinu počas obdobia sucha, keď je v platnosti zákaz používania otvoreného ohňa. Ak si nie ste istí, kontaktujte miestne úrady.
- Horák na burinu udržujte mimo dosahu detí a zvierat.
- Tento produkt používajte iba v kombinácii so systémom plynovej fľaše MSF-1a, SUN-02, MB-01.

Technické údaje
Veľkosť: 800x90mm
Hmotnosť: 470 g (bez plynovej fľaše)
Odporúčané palivo: Bután (bajonet)
Prevádzková teplota: Približne 1300 °C

Funkcie
- Jednoduchá a bezpečná prevádzka
- Jedinečný systém uzamykania fľaše na zabránenie úniku
- Ergonomický tvar rukoväte
- Ekologický, bez nebezpečných chemikálií
- Tepelné žiarenie trvalo likviduje bunkovú štruktúru buriny
- Používajte iba kvalitný bután
- Bez káblov, nízka hmotnosť
- Nastaviteľný plameň
- Ekonomická prevádzka

Horák na burinu
Pred použitím horáka na burinu je potrebné pozorne si prečítať nižšie uvedené pokyny a uschovať ich na ďalšie použitie. Všetky nižšie uvedené pokyny sú potrebné na to, aby sa horák na burinu správne používal, udržiaval v dobrom stave a aby ste sa vyhli rizikám.

Spoločnosť Edco Eindhoven B.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo zranenia, ku ktorým môže dôjsť následkom nesprávneho používania horáka na burinu alebo následkom jeho úprav.

Zoznam komponentov
- Nastavovací ventil
- Piezoelektrický zapaľovač
- Regulátor
- Bajonet na pripojenie plynovej kartuše
- Rukoväť
- Predlžovacia rúrka
- Hlavica horáka

Bezpečnostné opatrenia
- Plynové kartuše inštalujte a odstraňujte iba na dobre vetraných miestach, najlepšie na otvorenom vzduchu. Horák na burinu udržujte mimo horľavých látok a materiálov a mimo žeravých povrchov (plameňov, cigariet, varných platničiek a pod.). Horák na burinu nepribližujte k ľudom ani zvieratám.
- Horák na burinu sa nesmie používať, pokiaľ tesnenie (obr. 2) nie je v dobrom stave alebo chýba.
- Plynové kartuše neprepichujte ani nespaľujte, a to ani v prípade, že sú prázdne.
- Z ekologických dôvodov sa musia plynové kartuše likvidovať bezpečným spôsobom.
- Horák na burinu musí byť nasmerovaný nadol (max. 45 stupňov) a mimo ľudí a zvierat.
- Horák na burinu sa musí používať na otvorenom priestranstve, mimo horľavých látok a materiálov.
- Horák na burinu vždy udržujte kolmo dolu, aby plameň nevzplanul. Ak dôjde k nadmernému vzplanutiu, dajte horák na pár sekúnd do zvislej polohy.
- Horák na burinu sa nesmie používať na mokrom povrchu.
- Horák na burinu nikdy nenechávajte bez dozoru.
- Používať horák na burinu, keď je poškodený alebo pokazený, je nebezpečné.
- Niektoré časti horáka na burinu sa môžu zahriať na vysokú teplotu.
- Pred uskladnením horáka ho nechajte vychladnúť.
- Dôležité upozornenie! Plameň horáka zostane horieť ešte chvíľu po vypnutí horáka. Plameň zhasne, keď sa spáli všetok plyn v predlžovacej rúrke.
- Plynovú kartušu udržujte mimo priameho slnečného žiarenia.
- Nádobu nevystavujte teplotám nad 50 °C.
- Udržujte mimo dosahu detí.
- Horák na burinu neponárajte do vody, nechajte ho vychladnúť.
- Počas používania je potrebné neustále chrániť zrak ochrannými okuliarmi.
- Horák na burinu by sa mal používať iba na spaľovanie buriny. Nemal by sa používa na žiadne iné účely.
- Pred zapaľovaním horáka sa uistite, že regulátor je v polohe slabého plameňa.

Privod plynu
Horák na burinu využíva kartušu so stlačeným butánom pripojenú pomocou bajonetu. Používajte iba kvalitný bután, ktorý možno zakúpiť vo väčšine špecializovaných obchodov.

Príprava na použitie
Pripojenie butánovej kartuše.
Uistite sa, že ventil (3) je zatvorený (otočte ho úplne doprava). Podržte plynovú kartušu v zvislej polohe a pootočením ju nasaďte na horák (viď obr. 1). Skontrolujte, či je spoj tesný.

Odpojenie butánovej kartuše
Uistite sa, že ventil (3) je zatvorený (otočte ho úplne doprava). Pootočte kartušu a odpojte ju z horáka.

Návod na používanie
Zapálenie
- Otočte ventil (3) doľava do polohy malého plameňa.
- Ihneď stlačte tlačidlo zapálenia, aby sa horák zapálil.

Nastavenie plameňa
Intenzitu plameňa môžete upraviť otočením ventilu (3) doprava alebo doľava.

Horák na burinu
- Horák na burinu nikdy nepoužívajte v blízkosti mulčovacích materiálov, kôry, dreva, suchej trávy, suchých listov alebo iných horľavých materiálov.
- Horák na burinu nie je vhodný na použitie na záhonoch a trávnikoch.
- Likvidácia buriny teplom je netoxický a ekologický spôsob likvidácie buriny na skalkách, chodníkoch, obrubníkoch a pod.
- Horák prenášajte opatrne. Cieľom nie je spáliť burinu ale zahriať ju špičkou plameňa, takže horák je potrebné držať približne 15 cm od buriny (obr. 3).
- Silnejšie alebo drevnaté buriny (tráva, korene a pod.) musia zostať vystavené teplu dlhšie než bežná záhradná burina.
- V prípade väčších druhov buriny možno bude potrebné postup po pár dňoch zopakovať.

Vypnutie
Otočte ventil (3) doprava, kým sa úplne nezatvorí. NB: Po vypnutí horáka môže chvíľu trvať, kým plameň zhasne. Plameň zhasne, keď sa spáli všetok plyn v predlžovacej rúrke.

Uskladnenie
Pred uskladnením horáka z neho vždy odpojte plynovú kartušu (obr. 2).
Horák na burinu aj plynovú kartušu skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste.

Údržba
NIKDY nevykonávajte žiadnu údržbu alebo opravu tohto výrobku. Ak výrobok nefunguje správne, nepokúšajte sa ho opraviť. Kontaktujte certifikovaného plynára.

Únik plynu
V prípade úniku plynu (keď ucítite zápach plynu), okamžite vezmite horák von alebo na dobre vetrané miesto, kde možno skontrolovať zdroj úniku.
Pri kontrole úniku plynu nikdy nepoužívajte zápalky. Použite iba mydlovú vodu.

(A) Bajonetový typ
1 Nastavovací ventil
2 Piezoelektrický zapaľovač
3 Regulátor
4 Bajonet na pripojenie plynovej kartuše
5 Rukoväť
6 Predlžovacia rúrka
7 Hlavica horáka

Incinerador de rastrojos
- No es tóxico.
- Destruye los rastrojos sin utilizar veneno.

Diseñado para destruir rastrojos de:
- Arrecifes rocosos
- Bordillos
- Aceras
- Caminos de piedra
- Entradas de hormigón

Sin la utilización de productos químicos.
El incinerador de rastrojos envuelve las malas hierbas con un calor intenso, que destruye su estructura celular, y como resultado los rastrojos se secan y mueren en un par de días. Por lo tanto, el jardín sigue siendo seguro para niños y animales directamente después de su uso.

Puede que se necesite una segunda sesión para la destrucción de rastrojos mayores.

IMPORTANTE
- Lea las advertencias de seguridad, impresas en la parte posterior, antes de utilizar el incinerador.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
Apropiado para utilizarlo en superficies incombustibles como:
- Arrecifes rocosos
- Caminos de piedra
- Hormigón
- Mampostería
- Aceras

PRECAUCIÓN No utilice el incinerador de rastrojos cerca de mantillo, cortezas, vidrio seco, hojas secas y demás materiales inflamables.
- Utilícelo únicamente en el exterior o en zonas bien ventiladas.
- La instalación o la retirada del cartucho de gas sólo se debe hacer en una zona bien ventilada.
- Para evitar el riesgo de que se resbale, el incinerador de rastrojos no se debe utilizar en superficies mojadas.
- ATENCIÓN Puede que exista dificultad para ver la llama, especialmente cuando se trabaja a pleno sol.
- No lo utilice durante los periodos secos, cuando está vigente la prohibición del fuego. Si no está seguro de esto, póngase en contacto con los servicios locales de su ciudad.
- Mantener lejos del alcance de los niños.
- Use este producto únicamente con un sistema de bombona de gas de tipo MSF-1a, SUN-02, MB-01.

Especificaciones
Tamaño: 800x90mm
Peso: 470 g (sin el cartucho del gas)
Combustible recomendado: Gas butano (con conexión de bayoneta)
Temperatura de funcionamiento: aprox. 1300 °C

Características:
- Seguro y fácil de usar.
- Bloqueo de bombona único para evitar fugas.
- Diseño ergonómico del mango.
- Respetuoso con el medio ambiente, sin productos químicos peligrosos.
- La ráfaga de calor destruye de forma permanente la estructura celular de los rastrojos.
- Utilizar únicamente gas butano de calidad como combustible.
- Inalámbrico, ligero.
- Llama ajustable.
- De uso económico.

Incinerador de rastrojos
Las instrucciones que se indican a continuación deben leerse atentamente antes de utilizar el incinerador, guárdelas para futuras consultas. Todas las instrucciones detalladas a continuación son necesarias para utilizar el incinerador de rastrojos de la forma adecuada, para conservarlo correctamente y evitar riesgos.

Edco Eindhoven B.V. no acepta responsabilidad alguna por cualquier daño o lesión provocado como resultado de un uso incorrecto del incinerador de rastrojos o de cualquier modificación que se le haya realizado.

Lista de componentes
- Válvula de ajuste
- Encendedor piezo
- Control regulador
- Conexión de bayoneta para la bombona de butano
- Mongo
- Extensión del tubo
- Cabezal del quemador

Medidas de seguridad:
- Las bombonas de gas se deben colocar o retirar en zonas bien ventiladas, preferiblemente al aire libre. Mantener alejado de sustancias inflamables o materiales de fuentes incandescentes del calor (como llamas, cigarros encendidos, hornillas, etc.) y de las personas y animales.
- El incinerador de rastrojos no se debe utilizar si falta la arandela de la junta (fig. 2) o no se encuentra en perfectas condiciones.
- No perfore o queme la bombona de butano ni cuando esté vacía.
- Por razones medioambientales, las bombonas de butano se deben desechar de forma segura.
- El incinerador de rastrojos se debe colocar boca abajo (45 grados máx.) y alejado de las personas o animales.
- El incinerador se debe utilizar al aire libre, lejos de sustancias y materiales inflamables.
- Manténgalo siempre boca abajo para evitar llamaradas. Si ocurre, colóquelo de forma vertical durante unos segundos.
- No lo haga funcionar sobre suelo mojado.
- No desatienda el incinerador de rastrojos en ningún momento.
- El uso de un incinerador defectuoso es peligroso.
- Algunas piezas del incinerador de rastrojos alcanzan temperaturas altas.
- Deje que se enfríe antes de guardarlo.
- Importante. La llama del quemador permanecerá encendida un rato después de que se apague el incinerador, hasta que el gas que quede en el tubo se haya quemado.
- Mantenga la bombona de gas lejos de la luz solar directa.
- Nunca exponga el contenedor a una temperatura mayor de 50 ºC.
- Mantener lejos del alcance de los niños.
- No lo sumerja en agua mientras esté caliente, deje que se enfríe.
- Debe llevar gafas de seguridad para proteger los ojos en todo momento.
- El incinerador de rastrojos se debe usar con el único fin de quemar rastrojos. No debe utilizarse para otro propósito.
- Asegúrese de que la perilla del control regulador está en bajo (low) antes de encenderlo.

Suministro de gas
Este incinerador de rastrojos se utiliza con una bombona de gas butano a presión conectada en modo bayoneta. Utilice únicamente gas butano de calidad, disponible en la mayoría de las ferreterías.

Preparación
Colocación de la bombona de butano.
Asegúrese de que la válvula de encendido/apagado (3) esté cerrada girándola hacia la derecha. Sujete la bombona de gas de forma vertical y enrósquela en el incinerador de rastrojos (consulte fig. 1). Compruebe que se ha realizado un sellado seguro.

Retirada de la bombona de butano.
Asegúrese de que la válvula de encendido/apagado (3) esté cerrada girándola hacia la derecha. Desenrosque la bombona de butano para extraerla del incinerador de rastrojos.

Instrucciones de funcionamiento
Encendido
- Gire la válvula de encendido/apagado (3) hacia la izquierda en una configuración baja.
- Pulse de inmediato el botón de encendido para encender el incinerador de rastrojos.

Ajustes
La intensidad de la llama se puede ajustar girando la válvula hacia la derecha o hacia la izquierda (3).

Incinerado de rastrojos
- Nunca utilice el incinerador de rastrojos cerca de mantillo, cortezas, madera, vidrio seco, hojas secas y demás materiales inflamables.
- El incinerador no se ha diseñado para utilizarlo en arriates o césped.
- El incinerado de rastrojos mediante la aplicación de calor no es tóxico y es respetuoso con el medio ambiente, una forma de destruir las malas hierbas de las rocas de un jardín, las aceras, los límites, los caminos de piedras, etc.
- El quemador debe moverse cuidadosamente. El objetivo no es quemar los rastrojos sino calentarlos con la punta de la llama, por ello el incinerador se debe mantener aproximadamente a unos 15 cm de los rastrojos. (fig.3)
- Los rastrojos más fuertes o leñosos (hierba salvaje, raíces, etc.) deben exponerse al calor durante más tiempo que los comunes.
- Para los rastrojos más grandes, puede que haya que repetir el proceso tras unos días.

Apagado
Gire la válvula (3) hacia la derecha hasta que quede completamente cerrada.
Nota: puede que la llama tarde un poco en extinguirse tras apagar el incinerador hasta que se expulse el gas que quede en el tubo.

Almacenamiento
Extraiga siempre la bombona de gas butano del incinerador cuando lo vaya a guardar (fig. 2).
Mantenga tanto el incinerador como la bombona de gas butano en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

Mantenimiento
NUNCA lleve a cabo el mantenimiento o realice reparaciones en este producto. Si la unidad no funciona correctamente no intente repararla. Póngase en contacto con: un instalador de gas certificado.

Fugas de gas
Si tuviera lugar una fuga de gas (¡si huele a gas), saque el incinerador al exterior o a un lugar bien ventilado de inmediato, a un lugar en el que se pueda comprobar el origen de la fuga.
Nunca utilice cerillas para buscar un escape de gas, utilice únicamente una solución de agua jabonosa.

(A) Tipo bayoneta
1 Válvula de ajuste
2 Encendedor piezo
3 Control regulador
4 Conexión de bayoneta para la bombona de butano
5 Mango
6 Extensión del tubo
7 Cabezal del quemador

Brucia erbacce

- Non tossico
- Distrugge le erbacce senza veleni

Progettato per distruggere le erbacce da:
- Rocce affioranti
- Cordoli di marciapiedi
- Pavimentazioni
- Sentieri in pietra
- Viottoli in cemento

Senza l'uso di prodotti chimici.
Il Brucia erbacce elimina le erbacce con il calore intenso, distruggendo la struttura cellulare della pianta, facendola seccare e morire in due giorni. Così, il giardino sarà fruibile in tutta sicurezza da bambini ed animali, immediatamente dopo l'utilizzo.

Potrebbe essere necessaria una seconda sessione per la distruzione delle erbacce più grandi.

IMPORTANTE
- Leggere le avvertenze di sicurezza, stampate sul retro, prima di utilizzare il Brucia erbacce.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
Adatto per l'uso su superfici non combustibili come:
- Rocce affioranti
- Sentieri in pietra
- Cemento
- Manufatti in muratura
- Pavimentazioni

CAUTELA! Non utilizzare il Brucia erbacce vicino a pacciame, cortecce, legna, erba secca, foglie secche, o altri materiali infiammabili.
- Utilizzare solo in esterni o in aree ben ventilate.
- L'installazione o la rimozione della cartuccia del gas deve essere svolta solo in un'area ben ventilata.
- Il Brucia erbacce non deve essere utilizzato su superfici umide, sulle quali si potrebbe scivolare esponendosi a pericoli.
- ATTENZIONE! La fiamma può risultate difficilmente visibile, in particolare lavorando in pieno sole.
- Non utilizzare durante periodi di siccità, quando è proibito accendere fuochi. In caso di dubbio, contattare le autorità locali.
- Tenere lontano dalla portata di bambini ed animali.
- Utilizzare il prodotto unicamente con i seguenti tipi di bombole del gas: MSF-1a, SUN-02, MB-01.

Dati tecnici
Dimensioni: 800x90mm
Peso: 470 g (senza bombola del gas)
Combustibile raccomandato: Butano (innesto a baionetta)
Temperatura operativa: Circa 1300 °C

Caratteristiche:
- Facile e sicuro da utilizzare
- Esclusivo blocco a cilindro per prevenire perdite
- Design ergonomico dell'impugnatura
- Ecocompatibile, nessun prodotto chimico pericoloso
- L'ondata di calore distrugge in modo permanente la struttura cellulare delle erbacce
- Utilizzare solo gas butano di alta qualità
- Cordless, leggero
- Fiamma regolabile
- Economico nei consumi

Brucia erbacce
Leggere attentamente le istruzioni seguenti prima di utilizzare il brucia erbacce, quindi conservarle come riferimento futuro. Tutte le istruzioni seguenti sono necessarie per utilizzare correttamente il brucia erbacce e tenerlo in buone condizioni, per evitare di esporsi a rischi.

Edco Eindhoven B.V. non accetta responsabilità relative a danni o lesioni derivanti da un utilizzo scorretto del brucia erbacce o da qualsiasi modifica ad esso apportata.

Elenco dei componenti
- Valvola di regolazione
- Accenditore piezoelettrico
- Controllo di regolazione
- Innesto a baionetta per bombola di butano
- Impugnatura
- Tubo di prolunga
- Testa bruciatore

Misure di sicurezza
- Le bombole del gas devono essere installate o rimosse in aree ben ventilate, preferibilmente all'aperto. Mantenersi a distanza da sostanze o materiali incandescenti o fonti di calore (come fiamme, sigarette accese, piastre riscaldanti) e lontano da altre persone o animali.
- Il brucia erbacce non deve essere utilizzato se la rondella di tenuta ermetica (fig.2) è mancante o non in perfette condizioni.
- Non perforare o bruciare la bombola di butano anche quando vuota.
- Per motivi di sicurezza ambientale, è necessario smaltire correttamente le bombole di butano.
- Il brucia erbacce deve essere rivolto verso il basso (max. 45°) e lontano da persone o animali.
- Il brucia erbacce deve essere utilizzato all'aria aperta, lontano da sostanze e materiali infiammabili.

- Tenere sempre il brucia erbacce rivolto verso il basso per evitare vampate di fiamma. Nel caso in cui questo si verifichi, portare il brucia erbacce in posizione verticale per alcuni secondi.
- Non operare su terreno umido.
- Non lasciare mai incustodito il brucia erbacce.
- L'utilizzo di un brucia erbacce difettoso o danneggiato è pericoloso.
- Alcune parti del brucia erbacce possono raggiungere temperature elevate.
- Lasciare raffreddare il brucia erbacce prima di riporlo.
- Importante! La fiamma del bruciatore resterà accesa per un breve periodo di tempo una volta spento il brucia erbacce, fino a quando il gas contenuto nel tubo di prolunga sarà esaurito.
- Tenere la bombola del gas lontano dalla luce solare diretta.
- Non esporre mai il contenitore a temperature superiori ai 50 °C.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini
- Non immergere il brucia erbacce ancora caldo nell'acqua, lasciarlo raffreddare all'aria.
- È sempre necessario indossare occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi.
- Il brucia erbacce deve essere utilizzato esclusivamente per rimuovere le erbacce. Non deve essere utilizzato per finalità diverse.
- Assicurarsi che la manopola di regolazione sia impostata su un valore basso prima di accendere il brucia erbacce.

Bombola di gas
Questo brucia erbacce funziona con una bombola di gas butano pressurizzato con innesto a baionetta. Utilizzare esclusivamente gas butano di qualità disponibile presso la maggior parte dei negozi di ferramenta.

Preparazione all'uso
Installare la bombola di gas butano
Assicurarsi che la valvola on/off (3) sia chiusa ruotandola verso destra. Tenere la bombola del gas in posizione verticale ed avvitarla sul brucia erbacce (vedi fig.1) Verificare che sia ben sigillata.

Rimuovere la bombola di gas butano
Assicurarsi che la valvola on/off (3) sia chiusa ruotandola verso destra. Svitare la bombola del gas per rimuoverla dal brucia erbacce.

Istruzioni d'uso
Accensione
- Ruotare la valvola on/off (3) regolandola su una posizione bassa.
- Premere immediatamente il pulsante di accensione per accendere il brucia erbacce.

Regolazione
L'intensità della fiamma può essere regolata ruotando la valvola a destra o a sinistra (3).

Bruciare le erbacce
- Non utilizzare mai il brucia erbacce vicino a pacciame, materiale secco, legname, erba secca, foglie secche, o altri materiali infiammabili.
- Il brucia erbacce non è adatto all'uso su aiuole di fiori o prati.
- Bruciare erbacce applicando calore è un metodo non tossico ed ecocompatibile di distruggere erbacce indesiderate in giardini rocciosi, selciati, bordure, sentieri in pietra, ecc.
- Il bruciatore deve essere maneggiato con cautela. Lo scopo non è bruciare le erbacce, ma scaldarle con la punta della fiamma, per questo motivo il brucia erbacce deve essere tenuto a circa 15 cm dalle erbacce. (fig.3)
- Le erbacce più resistenti o legnose (piante selvatiche, radici, ecc.) devono essere esposte al calore per un tempo più lungo delle normali erbacce da giardino.
- Per le erbacce di maggiori dimensioni può essere necessario ripetere il trattamento a distanza di alcuni giorni.

Spegnimento
Ruotare la valvola (3) a destra fino alla completa chiusura.
NB: Una volta spento il brucia erbacce, potrebbe essere necessario del tempo perché la fiamma si spenga, una volta esaurito tutto il gas contenuto nel tubo di prolunga.

Stoccaggio
Scollegare sempre la bombola del gas dal brucia erbacce prima di riporlo (fig.2)
Tenere il brucia erbacce e la bombola del gas in un area fresca, ascitutta e ben ventilata.

Manutenzione
Non eseguire MAI lavori di manutenzione o riparazione fai da te su questo prodotto. In caso di mal funzionamento, non tentare di riparare l'unità. Si prega di contattare: un installatore certificato di impianti a gas.

Perdite di gas
In caso di perdite di gas (odore di gas) portare immediatamente il brucia erbacce all'esterno o in un'area ben ventilata dove sia possibile verificare l'origine della perdita. Non utilizzare mai dei fiammiferi per verificare l'origine di una perdita di gas, utilizzare invece acqua saponata.

(A) Innesto a baionetta
1 Valvola di regolazione
2 Accenditore piezoelettrico
3 Controllo di regolazione
4 Innesto a baionetta per bombola di butano
5 Impugnatura
6 Tubo di prolunga
7 Testa bruciatore

Ukrudtsbrænder

- Ikke giftig
- Destruerer ukrudt uden gift

Beregnet til at fjerne ukrudt fra:
- Stensætninger
- Fortovskanter
- Fliseområder
- Stenstier
- Betonindkørsler

Uden brug af kemikalier
Ukrudtsbrænderen omgiver ukrudtet med intens varme og ødelægger ukrudtets cellestruktur, hvorved ukrudtet tørrer ud og dør i løbet af to dage. Derfor forbliver haven sikker for børn og dyr øjeblikkeligt efter brug.

Det kan være nødvendigt at gentage proceduren for større ukrudtsplanter.

VIGTIGT
- Læs sikkerhedsadvarslerne på bagsiden, før du benytter ukrudtsbrænderen.

SIKKERHEDSADVARSLER
Egnet til brug på ikke-brændbare overflader såsom:
- Stensætninger
- Stenstier
- Beton
- Murværk
- Fliseområder

FORSIGTIG! Benyt ikke ukrudtsbrænderen i nærheden af træflis, bark, træ, tørt græs, tørt løv eller andre brændbare materialer.
- Må kun benyttes udendørs eller steder med god udluftning.
- Installation eller fjernelse af gasbeholderen må kun udføres et sted med god udluftning.
- For at undgå fare for fald må ukrudtsbrænderen ikke benyttes på våde overflader.
- BEMÆRK! Flammen kan være vanskelig at se, især hvis du arbejder i direkte sollys.
- Undlad at benytte ukrudtsbrænderen i tørkeperioder, når der er afbrændingsforbud i kraft. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte de lokale myndigheder.
- Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.
- Brug kun denne genstand i kombination med gasflaskesystem type MSF-1a, SUN-02, MB-01.

Specifikationer
Størrelse: 800x90mm
Vægt: 470 g (uden gasbeholder