Handleiding schoolplaten

Bij de schoolplaten worden onderdelen voor de onder- en bovenkant meegeleverd. De schoolplaten zijn voorzien van sterke magneten die jou verzekeren van een schoolplaat die intact blijft en niet loskomt.

1) Plaats de schoolplaat op een vlakke ondergrond.
2) Pak de houten latten met ophangtouw en maak deze los van elkaar.
3) Leg het latje met het bevestigingstouwtje onder de textielposter met aan beide zijkanten evenveel ruimte.
4) Plaats een volgend latje met de magneten aan de binnenkant hier bovenop. Zorg dat de witte rand niet meer zichtbaar is.
5) Herhaal deze stappen met de latjes voor de onderkant van de textielposter.