Blower

D Seifenblasenset

...ti colori e il contenuto della confezione possono variare dall'illustra... agli occhi, al viso o agli ...to anteriore sul lato anteriore destro della macchina. Per accendere, premere il tasto che si trova ... trascorrere almeno 45 ...otano. Non tirare le bacchette. Evitare di infilare le dita tra le bacchette in movimento con la macchina ... Non immergere il giocattolo ...ovolgere la macchina per fare uscire la soluzione dal beccuccio. Pulire la superficie solo con un panno umido. È necessaria la supervisione di ...a a batterie. Batterie non incluse. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non ...equivalente. Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta. Le batterie esaurite devono essere rimosse dal giocattolo. I morsetti di ...Smaltire le batterie usate in modo sicuro e corretto. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici. Conservare la confezione per riferimento futuro.

...ntants de moins de 3 ans. La couleur et le contenu peuvent varier de l'illustration. Ne pas viser les yeux, le visage ou les animaux. Non ...e à bulles. Appuyez sur le bouton situé à l'arrière du jouet pour le mettre en marche. Attendez au moins 45 secondes avant que les bulles se ...vitez de mettre les doigts dans les baguettes en mouvement lorsque la machine est allumée. Ne plongez pas le jouet dans l'eau. Éteignez le ...vacuer le liquide par le bec. Nettoyage superficiel uniquement avec un chiffon humide. Surveillance d'un adulte requise. Le remplacement des ... Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Des piles de différents types, neuves et usagées ne doivent pas être ...oivent être utilisées. Les piles doivent être insérées en respectant la polarité. Les piles usagées doivent être retirées du jouet. Les bornes ...argeables. Jeter les piles usagées de façon sûre et appropriée. Ne pas jeter les piles avec les déchets ménagers. Veuillez conserver

...schikt voor kinderen onder de 3 jaar oud. De kleuren en de inhoud kunnen verschillen van de afbeelding. Niet ...ellenblaas in het pijpje rechtsvoor op de bubbelmachine. Druk op de knop aan de achterkant om het apparaat ...at er bellen geblazen worden terwijl de bubbelstokjes bewegen. Trek niet aan de bubbelstokjes. Stop je ...t speelgoed niet in het water. Zet het apparaat uit als het niet in gebruik is. Om het bellenblaas uit de tank te ...eist toezicht van een volwassene. De batterij dient altijd door een volwassene vervangen worden, op ...den opgeladen. Mix nooit verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen. Alle dezelfde ...et de juiste polariteit ingevoerd te worden. Lege batterijen dienen uit het speelgoed verwijderd te worden. De ...ere batterijen. Verwijder de lege batterijen op een veilige en juiste manier. Gooi de lege batterijen niet bij het ...a

...nças com menos de 3 anos. A cor e o conteúdo podem variar em relação à imagem. Não apontar para os olhos, ... saliente dianteiro, no lado direito dianteiro da máquina de fazer bolhas. Premir o botão situado no verso para ...has a partir das varinhas de bolhas, à medida que rodam. Não puxar as varinhas de bolhas. Evitar colocar os ...nergir o brinquedo em água. Desligar a máquina quando não estiver a ser usada. Para esvaziar a solução do ...perfície com um pano húmido. Utilizar sob a vigilância de um adulto. A pilha deve ser substituída por um adulto. ... Não misturar diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e ...dado. Inserir as pilhas com a polaridade correta. Remover ...m curto-circuito. Não usar pilhas recarregáveis. Eliminar as ...co. Guardar a embalagem para referência futura.

...eodpowiednie dla dzieci poniżej 3. roku życia. Kolor i ... na oczy, twarz ani zwierzęta. Nie spożywać. Wlać ...zynki do puszczania baniek. Aby włączyć, nacisnąć ...uszczane bańki. Nie wysuwać różdżek. Nie wsadzać ...rzać w wodzie. Wyłączyć maszynkę, gdy nie jest ...ez dzióbek. Czyścić wilgotną szmatką. Wymagana ...odukt na baterie. Baterie nie są dołączone do zestawu. ...żnych typów baterii ani używać nowych baterii wraz ze ...ypu, co zalecane. Baterie należy wkładać z zachowaniem ...asilania nie powinny być zwarte. Nie używać ładowalnych ... Nie wolno wyrzucać baterii do odpadów domowych.

UK CA

0-3

CE

ITEM NO: DFR2-3117-V2-AS

5 056219 073255

©Disney

www.disney.com/frozen

Manufactured and distributed by / Hergestellt und vertrieben von / Fabricado y distribuido por / Prodotto e distribuito da / Fabriqué et distribué par / Vervaardigd en gedistribueerd door / Fabricado e distribuído por / Produkcja i dystrybucja: Sambro International Ltd, Dumers Lane, Bury, BL9 9UE, UK. SAMBRO Amsterdam Office: Hogehilweg 3, Amsterdam 1101 CA, the Netherlands.

SAMBRO
WWW.SAMBRO.COM