Waarschuwing!

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies. Het niet opvolgen van de waarschuwing en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.

1. Product Overzicht

Opmerking: afbeeldingen van het product, de accessoires en de gebruikersinterface in deze gebruikershandleiding zijn alleen bedoeld ter referentie.

Onderdelenbeschrijving

1. Luchtslangaansluiting
2. Lamp
3. LED Indicatie
4. Display
5. Mode Knop
6. Start/Stop Knop
7. +/- Knop
8. Aan/Uit Knop
9. Lamp
10. Warmteafvoer Ventilatie

Assessoires:
1x Luchtslang
1x Opbergzakje
1x Oplaadkabel
1x Presta-ventiladapter
1x Naaldventiladapter
2x Kniglventiel (Kort/Lang)

2. Veiligheidsinstructies

De luchtcompressor heeft een bedrijfsgeluidsniveau van 80dB. Neem passende maatregelen om uw gehoor te beschermen. De luchtcompressor en luchtslang kunnen na een tijdje dreigen erg heet worden. Raak hete oppervlakken pas aan als ze zijn afgekoeld. Dit product is geen speelgoed en mag niet door kinderen worden gebruikt.

Luchtdruk Referentietabel

Categorie	Type	Aanbevolen Druk
Fietsen	12-, 14-, & 16-inch fietsbanden 20-, 22-, & 24-inch fietsbanden Vouwfietsbanden Elektrische stepbanden 26-, 27,5- en 29-inch mountainbikebanden 700c racefiets dinchер banden 700c racefiets buisbanden	30 - 50 psi 40 - 50 psi 45 - 50 psi 40 - 50 psi 45 - 65 psi 100 - 130 psi 120 - 145 psi
Motorfiets	Scooter- en straatmotorbanden	1.8 - 3.0 bar
Auto	Autobanden	2.2 - 2.8 bar
Ballen	Basketbal Voetbal Volleybal Rugbybal	7 - 9 psi 8 - 16 psi 4 - 5 psi 12 - 14 psi

Opmerking: de waarden van het drukbereik zijn alleen ter referentie. Raadpleeg altijd de instructies of handleiding van het item dat wordt opgeblazen voor de werkelijke specificaties van de bandenspanning.

3. Gebruik

A. Batterijniveau-indicator en opladen

Indicator batterijniveau:
De batterijniveau-indicator wordt weergegeven op het display. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, toont de batterij-indicator drie balkjes.

Opladen:
Laad de luchtcompressor volledig op voordat u deze voor de eerste keer gebruikt. Sluit de laadkabel aan op een gecertificeerde 5,0 V 2,0 A USB-oplader (apart verkrijgbaar) om de luchtcompressor op te laden.
Opmerking: de luchtcompressor kan niet worden gebruikt tijdens het opladen.

B. De luchtcompressor inschakelen

Houd de aan/uit-knop ingedrukt. De LED en het display gaan aan. Als de luchtcompressor 2 minuten niet wordt gebruikt, wordt deze automatisch uitgeschakeld.

C. Luchtslang en mondstuk aansluiten

Sluit de luchtslang aan op de luchtcompressor, zorg ervoor dat u deze goed vastschroeft zodat er geen lucht kan ontsnappen. Sluit vervolgens het juiste mondstuk aan:

F. Drukvoorinstellingen

Druk op de modusknop om te schakelen tussen de vijf onderstaande opblaasmodi. Selecteer de gewenste luchtdrukwaarde/eenheid voordat u opblaast. Houd de Modeknop ingedrukt om te schakelen tussen BAR, PSI, KPA en KG/CM3.

Fietsmodus: standaard 40 psi
Instelbaar bereik: 30 - 50 psi

Motorfietsmodus: standaard 2,5 bar
Instelbaar bereik: 2,0 - 3,0 bar

Automodus: standaard 2,5 bar
Instelbaar bereik: 2,0 - 3,0 bar

Balmodus: standaard 9 psi
Instelbaar bereik: 4 - 16 psi

Handmatige modus: door de gebruiker gespecificeerde drukvoorinstelling. Instelbaar bereik: 5 - 150 psi

G. De vooraf ingestelde druk aanpassen

Druk na het selecteren van een modus op + of - om de vooraf ingestelde drukwaarde te verhogen of te verlagen. Houd de knop + of - ingedrukt om de drukwaarde snel aan te passen. Bij het wijzigen van een vooraf ingestelde druk, geeft de knipperende waarde de doeldruk aan en een niet-knipperende waarde geeft de realtime druk aan.

H. Licht

Druk het lichtknop om het licht aan de compressor te schakelen. Het licht maakt het gemakkelijk om in het donker te zien wanneer u werkzaamheden uitvoert, zoals het aansluiten van de luchtcompressor op een ventiel.

I. Batterij-informatie

De batterij van de luchtcompressor gaat ongeveer 30 minuten mee als hij volledig is opgeladen en onbelast draait bij een omgevingstemperatuur van 25°C. Het gebruik van de luchtcompressor onder zware belasting of bij lagere omgevingstemperaturen kan de levensduur van de batterij verkorten.

J. Batterij-informatie

De batterij van de luchtcompressor gaat ongeveer 30 minuten mee als hij volledig is opgeladen en onbelast draait bij een omgevingstemperatuur van 25°C. Het gebruik van de luchtcompressor onder zware belasting of bij lagere omgevingstemperaturen kan de levensduur van de batterij verkorten.

K. De luchtslang loskoppelen

De luchtslang van de luchtcompressor kan erg heet worden na het opblazen. Wees voorzichtig bij het loskoppelen van een ventiel om verwondingen te voorkomen. Er kan wat lucht uit het ventiel ontsnappen bij het loskoppelen van de luchtcompressor. Koppel de luchtslang snel los van het ventiel om drukverlies te voorkomen.

L. De luchtcompressor uitschakelen

Schroef de luchtslang los van de compressor. Houd de aan/uit-knop ingedrukt terwijl de luchtcompressor is ingeschakeld. Als de luchtcompressor 2 minuten niet wordt gebruikt, wordt deze automatisch uitgeschakeld.

M. LED verlichting veranderd tijdens gebruik

Geel: Niets minder dan 30psi / Motor&Auto minder dan 2.0 bar / Bal minder dan 4psi
Groen: Tiets 30-50psi / Motor&Auto 2.0-3.0bar / bal 4-16psi
Blauw: Handmatige instelling
Rood: Wanneer de gemeten druk hoger is dan de ingestelde druk.

Parts description

1. A. Hose Connection
2. Light
3. LED Indication
4. Display
5. Mode Button
6. Start/Stop Button
7. +/- Button
8. On/Off Button
9. Light Button
10. Heat Dissipation Vent

1. Product Overview

Warning!

Read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.

2. Safety Instructions

- The air compressor has an operating noise level of 75dB. Please take appropriate measures to protect your hearing. The air compressor and the hose can get very hot during use. Allow the air compressor and hose to cool down before touching them. This product is not a toy and should not be used by children.

3. Usage

A. Battery Level Indicator & Charging

Battery Level Indicator:
The battery level indicator is shown on the display. When the device is fully charged, the battery indicator shows three bars.

Charging:
Fully charge the air compressor before using it for the first time. Connect the charging cable to the certified 5.0 V, 2.0 A USB charger (sold separately) to charge the air compressor.
Note: The air compressor cannot be used while charging.

B. Turning On the Air Compressor

Long-press the On/Off button. The LED and the display will turn on. If the air compressor is not used for 2 minutes, it will automatically turn off.

C. Connecting the high-pressure air hose and nozzle

Connect the air hose to the air compressor. Make sure to screw it on tight so no air can escape. Then connect the corresponding nozzle:

4. Preventieve Maatregelen

- De luchtcompressor mag alleen worden bediend door personen van 16 jaar of ouder. Houd kinderen op veilige afstand bij het gebruik van de luchtcompressor.
- De luchtcompressor heeft een oplaadbare lithiumbatterij en mag nooit worden blootgesteld aan vuur of op onjuiste wijze worden weggegooid. Stel de batterij van de luchtcompressor niet bloot aan omgevingen met hoge temperaturen, zoals in een auto in direct zonlicht. Als de lithiumbatterij wordt blootgesteld aan extreme hitte, schokken of water, bestaat het risico op brand, spontaan verbranding en zelfs explosie.
- De luchtcompressor mag niet worden opgeslagen bij temperaturen lager dan -10°C of hoger dan 45°C. Blootstelling aan extreme hitte of koude kan de levensduur van de luchtcompressor verkorten en de ingebouwde batterij beschadigen.
- Als u de luchtcompressor lange tijd niet gebruikt, kan dit de batterij beschadigen. Het wordt aanbevolen om de luchtcompressor minimaal één keer per drie maanden op te laden.
- Als de luchtcompressor een ongewoon geluid maakt tijdens het draaien of oververhit raakt, schakel hem dan onmiddellijk uit.
- Zorg er altijd voor dat de juiste luchtdrukwaarden is geselecteerd voordat u de luchtdruk instelt om ongelukken zoals een klapband te voorkomen. Gemeenschappelijke eenheidsconversie: 1 bar = 14,5 psi, 1 bar = 100 kPa.
- Gebruik de luchtcompressor alleen in een schone, droge omgeving. Indringing van vuil en stof kan schade aan de luchtcompressor veroorzaken. De lucht compressor is niet waterdicht en mag nooit worden afgespoeld met water.

4 Preventive Maatregelen

- De luchtcompressor heeft een bedrijfsgeluidsniveau van 80dB. Neem passende maatregelen om uw gehoor te beschermen. De luchtcompressor en luchtslang kunnen na een tijdje dreigen erg heet worden. Raak hete oppervlakken pas aan als ze zijn afgekoeld. Dit product is geen speelgoed en mag niet door kinderen worden gebruikt.

5. Onderhoud en service

1. Regelmatige reiniging & onderhoud minimaal eens per drie maanden opladen.
2. Onderhoud door fabrikant of agent.
3. Ligt met door de gebruiker vervangbare onderdelen (hogendiksluchtslang & Schrader-ventiel, Presta-ventieladapter, naaldventieladapter en oplaadkabel).
4. Niet zelf demonteren en repareren.

6. Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
Luchtcompressor af uitgeschakeld na het aansluiten van de luchtslang op een ventiel.	Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de luchtcompressor weer in te schakelen
Er lekt lucht wanneer aansluiten van de luchtslang	Zorg ervoor dat de luchtslang goed is aangesloten.
Kleur van het batterijniveau indicator is anders bij het opblazen in vergelijking met de stand-bystatus	Het spanningsniveau van de lithiumbatterij daalt aanzienlijk wanneer de stroom wordt ontladen, waardoor de batterijniveau-indicator een andere kleur bij het opblazen in vergelijking met de standby-status. Dit is normaal.

Warning!

Read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.

1. Product Overview

Note: Illustrations of the product, its accessories, and its user interface in this user manual are provided for reference only.

Accessories

1x Air Hose
1x Storage Pouch
1x Presta Valve Adapter
1x Needle Valve Adapter
2x Knurl Valve (Short+Long)

Parts description

1. A. Hose Connection
2. Light
3. LED Indication
4. Display
5. Mode Button
6. Start/Stop Knob
7. +/- Button
8. On/Off Button
9. Light Button
10. Heat Dissipation Vent

2. Safety Instructions

- The air compressor has an operating noise level of 75dB. Please take appropriate measures to protect your hearing. The air compressor and the hose can get very hot during use. Allow the air compressor and hose to cool down before touching them. This product is not a toy and should not be used by children.

3. Usage

A. Battery Level Indicator & Charging

Battery Level Indicator:
The battery level indicator is shown on the display. When the device is fully charged, the battery indicator shows three bars.

Charging:
Fully charge the air compressor before using it for the first time. Connect the charging cable to the certified 5.0 V, 2.0 A USB charger (sold separately) to charge the air compressor.
Note: The air compressor cannot be used while charging.

B. Turning On the Air Compressor

Long-press the On/Off button. The LED and the display will turn on. If the air compressor is not used for 2 minutes, it will automatically turn off.

C. Connecting the high-pressure air hose and nozzle

Connect the air hose to the air compressor. Make sure to screw it on tight so no air can escape. Then connect the corresponding nozzle:

D. Luchtdruk detecteren

De huidige druk wordt automatisch weergegeven nadat de luchtslang op een item is aangesloten terwijl de luchtcompressor is ingeschakeld.

E. De juiste luchtdruk bepalen

Om de veiligheid te garanderen en om verwondingen door het barsten van artikelen als gevolg van overmatig opblazen te voorkomen, dient u altijd de instructies of relevante aanwijzingen te raadplegen die bij het op te blazen artikel zijn geleverd voordat u het opblaast, om de juiste luchtdruk te bepalen.

Banden
De aanbevolen luchtdruk van banden voor auto's, fietsen en motorfietsen is aangegeven op de zijwand van de band. De aanbevolen bandenspanning voor auto's staat ook aangegeven op de deurstijl aan de bestuurderszijde. Voor details over het dragen van lading capaciteit en aanbevolen luchtdruk, raadpleeg de instructies of handleiding van uw voertuig.

Ballen
De aanbevolen luchtdruk voor voetballen, basketballen, volleyballen en andere ballen wordt aangegeven bij het luchtventiel van de bal.

Luchtdruk Referentietabel

Categorie	Type	Aanbevolen Druk
Fietsen	12-, 14-, & 16-inch fietsbanden 20-, 22-, & 24-inch fietsbanden Vouwfietsbanden Elektrische stepbanden 26-, 27,5- en 29-inch mountainbikebanden 700c racefiets dinchер banden 700c racefiets buisbanden	30 - 50 psi 40 - 50 psi 45 - 50 psi 40 - 50 psi 45 - 65 psi 100 - 130 psi 120 - 145 psi
Motorfiets	Scooter- en straatmotorbanden	1.8 - 3.0 bar
Auto	Autobanden	2.2 - 2.8 bar
Ballen	Basketbal Voetbal Volleybal Rugbybal	7 - 9 psi 8 - 16 psi 4 - 5 psi 12 - 14 psi

Opmerking: de waarden van het drukbereik zijn alleen ter referentie. Raadpleeg altijd de instructies of handleiding van het item dat wordt opgeblazen voor de werkelijke specificaties van de bandenspanning.

4 Preventive Maatregelen

- De luchtcompressor mag alleen worden bediend door personen van 16 jaar of ouder. Houd kinderen op veilige afstand bij het gebruik van de luchtcompressor.
- De luchtcompressor heeft een oplaadbare lithiumbatterij en mag nooit worden blootgesteld aan vuur of op onjuiste wijze worden weggegooid. Stel de batterij van de luchtcompressor niet bloot aan omgevingen met hoge temperaturen, zoals in een auto in direct zonlicht. Als de lithiumbatterij wordt blootgesteld aan extreme hitte, schokken of water, bestaat het risico op brand, spontaan verbranding en zelfs explosie.
- De luchtcompressor mag niet worden opgeslagen bij temperaturen lager dan -10°C of hoger dan 45°C. Blootstelling aan extreme hitte of koude kan de levensduur van de luchtcompressor verkorten en de ingebouwde batterij beschadigen.
- Als u de luchtcompressor lange tijd niet gebruikt, kan dit de batterij beschadigen. Het wordt aanbevolen om de luchtcompressor minimaal één keer per drie maanden op te laden.
- Als de luchtcompressor een ongewoon geluid maakt tijdens het draaien of oververhit raakt, schakel hem dan onmiddellijk uit.
- Zorg er altijd voor dat de juiste luchtdrukeenheid is geselecteerd voordat u de luchtdruk instelt om ongelukken zoals een klapband te voorkomen. Gemeenschappelijke eenheidsconversie: 1 bar = 14,5 psi, 1 bar = 100 kPa.
- Gebruik de luchtcompressor alleen in een schone, droge omgeving. Indringing van vuil en stof kan schade aan de luchtcompressor veroorzaken. De lucht compressor is niet waterdicht en mag nooit worden afgespoeld met water.

5. Maintenance & Servicing

1. Regular cleaning, maintenance, method of repairing tools
2. Servicing by manufacturer or agent
3. List of user-replaceable parts (high-pressure air hose & Schrader valve, Presta valve adapter, needle valve adapter and charging cable)
4. Special tools which are required, do not disassemble and repair by yourself.

5 Air Pressure Reference Table

Category	Type	Recommended Pressure Range
Bicycles	12-, 14-, & 16-inch bicycle tires 20-, 22-, & 24-inch bicycle tires Scooter tires Electric Folding Bike tires bike tires 26-, 27,5-, & 29-inch mountain tires 700c road bike clincher tires 700c road bike tubular tires	30 - 50 psi 40 - 50 psi 40 - 50 psi 45 - 65 psi 100 - 130 psi
Motorcycle	Scooter & street motorcycle tires	1.8 - 3.0 bar
Cars	Car Tires	2.2 - 2.8 bar
Balls	Basketball Soccer ball Volleyball Football	7 - 9 psi 8 - 16 psi 4 - 5 psi 12 - 14 psi

4 Preventive Maatregelen

- De luchtcompressor is uitgerust met een oplaadbare lithiumbatterij. Stel deze niet bloot aan overmatige hitte of koude, vuur of open vlammen. Gooi de batterij niet weg in het vuur. Als de batterij beschadigd is of begint te lekken, mag u de batterij niet aanraken. Als u in contact komt met de batterijvloeistof, spoel dan onmiddellijk met water en raadpleeg een arts.
- Gebruik de luchtcompressor niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische gereedschap creëert vonken die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.
- Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap.
- Elektrische veiligheid
a) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het stopcontact passen. Wijzig de stekker op geen enkele manier. Gebruik geen adapterstekkers bij geaard elektrisch gereedschap. Ongewijzigde stekkers en bijpassende stopcontacten verminderen het risico op elektrische schokken.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde of geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiatoren, fornuizen en koelkasten. Er is een verhoogd risico op elektrische schokken als uw lichaam geaard of geaard is.
c) Houd machines uit de regen of natte omstandigheden. Water dat een elektrisch gereedschap binnendringt, verhoogt het risico op een elektrische schok.
d) Misbruik het snoer niet. Gebruik het snoer nooit om het gereedschap te dragen, te trekken of de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen. Vervang beschadigde snoeren onmiddellijk. Beschadigde snoeren verhogen het risico op elektrische schokken.
e) Bij het bedienen van elektrisch gereedschap in de open lucht moet u een verlengsnoer gebruiken dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis, verkleint het risico op elektrische schokken.
f) Als het gebruik van elektrisch gereedschap in vochtige omgevingen onvermijdelijk is, gebruik dan een aardlekschakelaar (RCD) beschermde voeding. Het gebruik van een RCD verkleint het risico op elektrische schokken.
- Persoonlijke veiligheid
a) Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
b) Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uitstand staat voordat u het gereedschap aansluit op de stroombron en/of accu, oppakt of draagt. Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of het aansluiten van elektrisch gereedschap dat de schakelaar aan heeft, leidt tot ongelukken.
c) Verwijder stelsleutels of moersleutels voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een sleutel die aan een draaiend deel van het elektrische gereedschap is bevestigd, kan tot letsel leiden.
d) Reik niet te ver. Zorg altijd voor een goede balans en houd uw voeten stevig op de grond staan. Dit zorgt voor een betere controle over het elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
e) Draag geschikte kleding. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen vast komen te zitten in bewegende delen.
f) Als apparaten zijn uitgerust met aansluitingen voor stofafzuiging en -opvang, zorg er dan voor dat deze zijn aangesloten en correct worden gebruikt. Het gebruik van stofafzuiging kan gevaren gerelateerd aan stof verminderen.
- Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
a) Forceer het elektrisch gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het juiste elektrische gereedschap zal het werk beter en veiliger doen in de mate waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het elektrische gereedschap niet als de schakelaar het niet in- en uitschakelt. Elk elektrisch gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
b) Gebruik en onderhoud van accugereedschap
1) Laad de batterijen op met de door de fabrikant gespecificeerde oplader. Een oplader die geschikt is voor een bepaald type accu kan brandgevaar opleveren bij gebruik met een ander accupakket.
2) Service
a) Laat uw elektrisch gereedschap onderhouden door een gekwalificeerde reparateur die uitsluitend identieke vervangonderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het elektrisch gereedschap behouden blijft

7. Specificaties

Naam	Pomp-e Portable Air compressor
Model	GA02
Dimensies	147x73x41mm
Drukgebied	0.3 - 10.3 bar / 0.3 - 10.5 psi
Bedrijfstemperatuur	0 °C – 45 °C
Bewaar temperatuur	-10 °C – 45 °C
Afmetingen luchtslang	200mm (inclusief Schrader-ventiel
Afmetingen ventiel	Presta: 11x15 mm Schrader: 11x20 mm
Batterij capaciteit	2000 mAh
Bedrijfsgeluidsniveau	Minder dan 80dB op een afstand van 1 m
Oplader	5 V 2 A
Oplaad poort	Micro - USB
Oplaadtijd	+/- 2.5uur
Sensormauwkeurigheid	+/- 2 psi

Probleemoplossing (vervolg)

Probleem	Oplossing
Langzame inflatiesnelheid	1. Controleer of het batterijniveau van de luchtcompressor voldoende is. 2. Controleer of de luchtslang lekt. 3. Controleer of beide uiteinden van de luchtslang goed zijn aangesloten. 4. Controleer of het op te blazen artikel lekt.
Luchtcompressor gaat aan maar blaast niet op	1. Controleer of de luchtslang lekt. 2. Controleer of het batterijniveau van de luchtcompressor voldoende is. 3. Controleer of de druk van het op te pompen artikel de vooraf ingestelde druk overschrijdt.
Kan de vooringestelde druk niet verhogen of verlagen	Zorg ervoor dat de luchtcompressor in de juiste modus staat. De handmatige modus stelt u in staat de vooraf ingestelde waarde aan te passen binnen een bereik van 5-150 psi.
Luchtcompressor blaast normaal op maar de weergegeven druk is null	De druk van ingedrukt-opblaasbaren inclusief ballonnen is te laag om te meten.

7. Specificaties

Naam	Pomp-e Portable Air compressor
Model	GA02
Dimensies	147x73x41mm
Drukgebied	0.3 - 10.3 bar / 0.3 - 10.5 psi
Bedrijfstemperatuur	0 °C – 45 °C
Bewaar temperatuur	-10 °C – 45 °C
Afmetingen luchtslang	200mm (inclusief Schrader-ventiel
Afmetingen ventiel	Presta: 11x15 mm Schrader: 11x20 mm
Batterij capaciteit	2000 mAh
Bedrijfsgeluidsniveau	Minder dan 80dB op een afstand van 1 m
Oplader	5 V 2 A
Oplaad poort	Micro - USB
Oplaadtijd	+/- 2.5uur
Sensormauwkeurigheid	+/- 2 psi

6. Troubleshooting

Problem	Solution
Air compressor already turned on but the On/Off button is not working	Press and hold the On/Off button to turn the air compressor off.
Air leaks out from connecting the air hose	Make sure the air hose is connected properly.
The lithium battery's voltage indicator is colored differently when inflating compared to when not inflating	Color of the battery level indicator is colored differently when inflating. This is normal.

6 Troubleshooting

Problem	Solution
Slow inflation speed	1. Check whether the air pressure's level is appropriate. 2. Check whether the air hose is connected properly.
The inflation speed is slowing down	1. Check whether the air hose is connected properly. 2. Check whether the air pressure's level is appropriate. 3. Check whether the air hose is kinked.
The air compressor is not inflating	1. Check whether the air hose is connected properly. 2. Check whether the air pressure's level is appropriate. 3. Check whether the air hose is kinked.
Make sure the air compressor is not overheating	Please allow the air compressor to cool down before using it again.
Inflation is increase in pressure	Please make sure the air compressor is not exceeds the preset pressure.
Make sure the air compressor is not overheating	Please allow the air compressor to cool down before using it again.
The air compressor will not operate	Please make sure the air compressor is not exceeds the preset pressure.
Inflation is decrease