MT-120 MB

FR Mode d'emploi
GB User Manual
NL Handleiding
DE Bedienungsanleitung
ES Manual de instrucciones
IT Manuale di istruzioni
NL Handleiding

FR Lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner l'appareil.
GB Please read the instructions carefully before operating the unit.
PT Leia este manual com atenção antes de qualquer utilização.
DK Bitte lesen sie dieses handbuch vor dem gebrauch des gerätes sorgfaltig durch.
ES Antes de utilizar este aparito, lea atentamente las siguientes instrucciones.
IT Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio.
NL Lees deze handleiding aandachtig voor u het toestel gebruikt.

FR MICRO SYSTEME CD AVEC PLATINE VINYLE

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Molette de réglage **TUNING**
2. Volume
3. Voyant veille STANDBY
4. Bouton veille **STANDBY**
5. Bouton **FUNCTION** (Fonction)
6. **|◀◀ / P-** : Recherche arrière/ Stations radio présélectionnées -
7. **▶▶| / P+** : Recherche avant/ Stations radio présélectionnées +
8. **▶||/ ATS**: Lecture/ Pause; Balayage et mémorisation automatique des stations radio
9. Bouton **■** : Arrête la lecture
10. Prise casque d'écoute
11. Indicateur Bluetooth
12. Voyant du REC (Enregistrement)
13. **△** Ouverture/ Fermeture du tiroir de disque
14. Bouton **VOLUME**
15. Antenne Rare FM
16. Porte pour enceintes
17. Prise d'entrée AUX (Entrée auxiliaire)
18. **LINE OUT**: Prise de sortie pour appareil externe
19. **POWER ON/OFF** (Interrupteur M/A)
20. Entrée alimentation DC 12V
21. Bornes des haut-parleurs
22. Bornes des haut-parleurs
23. Adaptateur 45 tours
24. Platine
25. Sélecteur de vitesse (33/45/78)
26. Tête de lecture
27. Interrupteur MA/ arrêt automatique
28. Support de bras de lecture
29. Tête de lecture
30. Axe
31. Levier de bras

CONNEXION DES HAUT-PARLEURS

1. Insérez les câbles des haut-parleurs à travers les passoires dans les bornes des haut-parleurs gauche et droit.
2. Connectez l'enciente avec le câble noir sur la borne noire et le câble rouge sur la borne rouge.
A. Appuyez sur la languette de la borne du haut-parleur afin d'insérer le câble.
B. Relâchez la languette pour fixer le câble dans la borne.

ALIMENTATION

Utiliser l'adaptateur CA
Adaptateur secteur:
Entrée: 100-240V~/ ~ 50/60Hz 1.5A
Sortie: 12.0V ⎓ 3.0A

Les adaptateurs secteurs fournis peuvent uniquement être utilisés sur une alimentation secteur de 100-240V~/ ~ 50/60Hz.
L'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.

Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très bas et qu'aucune touche n'est actionnée, l'appareil s'éteint de lui-même au bout de 15 minutes ceci-ci se mettra automatiquement en mode veille.

Attention:
* L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec un autre appareil.
* Éteignez l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur afin d'éviter d'abîmer le lecteur.
* En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.
* Placez l'appareil à proximité de la prise murale et veillez à ce que cette dernière reste facilement accessible. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil de la prise murale.
* L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation, débranchez l'adaptateur de la fait l'adaptateur de la prise secteur.
* Ne pas utiliser l'appareil en un endroit humide ou sale. Placez le câble d'alimentation de manière sûre et de façon à ne pas le coincer ou l'écraser. Si le câble est endommagé, contactez un service de réparation.

MISE EN MARCHE ET ARRET DE L'APPAREIL

1. Placez l'interrupteur **POWER ON/OFF** sur position "**ON**" à l'arrière de l'appareil pour passer en mode veille, le voyant STANDBY devient ROUGE ensuite appuyez sur le bouton **STANDBY** pour mettre l'appareil en marche.
2. Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'appareil, appuyez sur le bouton **STANDBY**, puis placez l'interrupteur **POWER ON/OFF** sur la position "**OFF**" à l'arrière de l'appareil.

CHOIX DE LA FONCTION

La fonction (FM/ CD/ USB/ PHONO/ AUX/ BLUETOOTH) peut être choisie en appuyant plusieurs fois sur le bouton **FUNCTION**.

ÉCOUTE DE LA RADIO

1. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode FM jusqu'à ce que le voyant FM s'allume sur l'écran.
2. Tournez rapidement la molette d'Accord (**TUNING**) dans le sens horaire ou anti-horaire. La recherche s'arrête automatiquement une station vers le haut ou vers le bas et s'arrête sur une station forte.
3. Réglez le volume au niveau souhaité

Mémorisation automatique

ATS permet de mémoriser automatiquement pendant quelques secondes sur **ATS** et l'appareil mémorisera automatiquement les stations qu'il trouve sur la bande FM. Vous pouvez ensuite mémoriser sur une station déjà préréglée, celle-ci sera effacée et remplacée par la nouvelle station mise en mémoire.

Écoute des stations préréglées

1. Appuyez sur **P+/ P-** en mémorisant l'opération autant de fois que nécessaire pour sélectionner votre station.
2. Réglez le volume **VOLUME** sur le niveau de votre choix.

ÉCOUTE DES DISQUES/ MP3

1. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode CD jusqu'à ce que le voyant CD s'allume sur l'écran.
2. Appuyez sur **△** pour ouvrir le tiroir de disque, L'écran affiche «OPEN», insérez un disque avec l'étiquette orientée vers le haut, L'écran affiche "- - -" pendant quelques secondes.
3. Après quelques secondes, le nombre total de pistes apparaîtra sur l'écran pendant quelques secondes, puis le temps de lecture écoulé apparaîtra.
4. Appuyez une fois sur la touche **▶▶|** pour passer à la piste suivante ou appuyez plusieurs fois pour sauter plusieurs pages. Appuyez une fois sur la touche **|◀◀** pour revenir au début de la piste en cours ou appuyez plusieurs fois pour revenir aux pages précédentes.
Tenez la touche **|◀◀** ou **▶▶|** appuyée pour rechercher rapidement dans une piste.
5. Pendant la lecture, utilisez la touche **▶||** pour arrêter momentanément la piste en cours. Appuyez sur la touche **▶||** une fois de plus pour reprendre la lecture.
6. Appuyez sur **■** pour arrêter la lecture USB.

Enlever l'appareil USB

Assurez-vous d'arrêter la lecture et d'éteindre l'unité avant d'enlever l'appareil USB pour éviter d'endommager l'appareil USB et les données.

Remarque:

* Il est conseillé d'utiliser modèles de périphériques USB. Nous ne pouvons garantir que l'appareil est compatible avec tous ces différents modèles. Si votre périphérique USB ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le service après-vente.
* Il se peut que certains fichiers enregistrés sur le périphérique USB ne puissent être lus. En effet, certains formats spéciaux ne sont pas compatibles avec cet appareil.

ÉCOUTER UN DISQUE

1. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode phonographe jusqu'à ce que le voyant PHONO apparaisse sur l'écran.
2. Enlevez la protection du stylet et détachez le support du bras de lecture.
3. Placez le sélecteur de vitesse (33/45/78) sur la vitesse correspondant à la vitesse nécessaire (33/45/78 tours).
REMARQUE: Si vous jouez des disques 45 tours, placez l'adaptateur 45 tours sur l'axe central.
4. Soulevez le levier de bras pour lever le bras de lecture et déplacez-le jusqu'au-dessus de la face de lecture sur la position désirée sur le disque, abaissez le levier de bras et le bras de lecture descend doucement sur le disque et commence à lire le disque.
5. Réglez le **VOLUME** sur le niveau désiré.
6. Appuyez sur **▶||** pour lancer la lecture. Le voyant est sur la position ON, le disque s'arrête automatiquement une fois terminé (pour certains disques particuliers, ce temps peut être un peu plus long que la normale). Si l'interrupteur d'arrêt automatique est désactivé (OFF), l'enregistrement ne s'arrêtera PAS automatiquement à la fin.

Remarque: Certains types d'enregistrements peuvent avoir une zone d'arrêt automatique en dehors de la limite extérieure, de sorte que la tourne-disque peut s'arrêter avant la fin de la dernière piste. Si cela se produit, réglez le commutateur AUTO-STOP sur la position «OFF». Ceci permet à l'enregistrement d'être lu jusqu'à la fin, mais notez qu'il ne s'arrêtera pas automatiquement. Vous devrez relever manuellement le bras de lecture et le replacer sur le support du bras puis éteignez l'alimentation pour arrêter le tourne-disque de fonctionner.

IMPORTANT: N'éteignez pas ou n'arrêtez pas le tourne disque manuellement. Déplacer ou secouer le plateau du tourne-disque sans faire le crochet du bras de lecture pourrait abouti à des dégâts sur la bras de lecture ou sur la pointe.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

1. Branchez votre source auxiliaire (ex. Lecteur MP3) à la prise **AUX** IN (3.5mm) à l'arrière de l'appareil. (Câble non inclus)
2. Appuyez sur la touche **FUNCTION** sur l'unité à plusieurs reprises pour choisir le mode AUX. L'écran affichera "AUX" pendant quelques secondes et retournera à l'heure de l'horloge.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le **VOLUME** au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot Bluetooth® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. L'ensemble des autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Pour connecter un périphérique, appuyez sur la touche **FUNCTION** sur l'unité à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. L'écran affichera " ". pendant quelques secondes. L'indicateur Bluetooth commencera à clignoter rapidement.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez la fonction Bluetooth et mettez-le en mode recherche. Après quelques secondes (consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion), l'appareil Bluetooth devrait apparaître dans la liste des périphériques. Si Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Si les unités sont correctement connectées, le voyant Bluetooth restera fixe. Si le couplage échoue, l'indicateur Bluetooth clignotera lentement à nouveau.

Astuce: Si vous souhaitez connecter votre enciente Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, vous devez déconnecter l'appareil actuellement connecté avant de pouvoir suivre les étapes ci-dessus pour établir une connexion.

* Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner la connexion Bluetooth à chaque fois que vous souhaitez utiliser votre dispositif audio (Stéréo) ou une phrase similaire.
* Si le couplage reste intact lorsque l'unité eétou l'appareil Bluetooth sont amenées hors de la zone maximale. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth reviendra dans la portée.
* Lorsque vous rallumez l'unité, elle essayera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth

1. Avec une unité couplée, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et diffusez de la musique que le tuner la fonction MT-120 MB.
2. Appuyez sur la touche **▶||** pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec **|◀◀ / ▶▶|**.
4. Réglez le volume à l'aide de votre appareil Bluetooth, puis réglez le volume à l'aide de votre appareil avec lequel vous êtes couplé.

Pour couper la diffusion depuis USB

1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB a suffisamment d'espace pour sauvegarder l'enregistrement).
2. Suivez les procédures 1 à 6 dans la section «ÉCOUTER UN DISQUE». Appuyez sur le bouton d'enregistrement **REC**, l'icône REC s'allumera et l'icône «USB» apparaîtra à l'écran, le voyant REC s'allumera en vert et l'enregistrement démarrera.
3. Appuyez sur **▶||** pour arrêter l'enregistrement, le voyant REC s'éteindra.
4. Pour terminer l'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode USB jusqu'à ce que le voyant USB apparaisse sur l'écran et appuyez sur **|◀◀ / ▶▶|** pour rechercher la dernière piste enregistrée. Le chanson sera lue automatiquement.

ENCODAGE DEPUIS FM VERS USB

1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB a suffisamment d'espace pour sauvegarder l'enregistrement).
2. Suivez les procédures 1 à 3 dans la section «ÉCOUTE DE LA RADIO». Appuyez sur le bouton d'enregistrement **REC**, l'icône REC s'allumera et l'icône «USB» apparaîtra à l'écran, le voyant REC s'allumera en vert et l'enregistrement démarrera.
3. Appuyez sur **▶||** pour arrêter l'enregistrement, le voyant REC s'éteindra.
4. Pour terminer l'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode USB jusqu'à ce que le voyant USB apparaisse sur l'écran et appuyez sur **|◀◀ / ▶▶|** pour rechercher la dernière chanson de l'USB. La chanson sera lue automatiquement.

ENCODAGE DEPUIS AUX VERS USB

1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB a suffisamment d'espace pour sauvegarder l'enregistrement).
2. Suivez les procédures 1 à 4 dans la section «ÉCOUTER UN DISQUE». Appuyez sur le bouton d'enregistrement **REC**, l'icône REC s'allumera et l'icône «USB» apparaîtra à l'écran, le voyant REC s'allumera en vert et l'enregistrement démarrera.
3. Appuyez sur **▶||** pour arrêter l'enregistrement, le voyant REC s'éteindra.
4. Pour terminer l'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode USB jusqu'à ce que le voyant USB apparaisse sur l'écran et appuyez sur **|◀◀ / ▶▶|** pour rechercher la dernière chanson de l'USB. La chanson sera lue automatiquement.

ENCODAGE DEPUIS BLUETOOTH VERS USB

1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB a suffisamment d'espace pour sauvegarder l'enregistrement).
2. Suivez les procédures 1 à 4 dans la section «Utiliser un appareil Bluetooth». Appuyez sur le bouton d'enregistrement **REC**, l'icône REC s'allumera et l'icône «USB» apparaîtra à l'écran, le voyant REC s'allumera en vert et l'enregistrement démarrera.
3. Appuyez sur **▶||** pour arrêter l'enregistrement, le voyant REC s'éteindra.
4. Pour terminer l'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode USB jusqu'à ce que le voyant USB apparaisse sur l'écran et appuyez sur **|◀◀ / ▶▶|** pour rechercher la dernière chanson de l'USB. La chanson sera lue automatiquement.

ENCODAGE DEPUIS CD VERS USB

1. Connectez le périphérique de stockage USB sur le port USB (Assurez-vous que le périphérique USB dispose de suffisamment d'espace pour enregistrer la piste).
2. Suivez les procédures 1 à 3 dans la section «ÉCOUTER DU DISQUE/ CD/ MP3». Appuyez sur le bouton d'enregistrement **REC**, l'icône REC s'allumera et l'icône «USB» apparaîtra à l'écran.
3. Appuyez sur **▶||** pour arrêter l'enregistrement, le voyant REC s'éteindra.
4. Pour terminer l'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode CD jusqu'à ce que le voyant CD apparaisse sur l'écran et appuyez sur **|◀◀ / ▶▶|** pour rechercher la dernière chanson de l'USB. La chanson sera lue automatiquement.

Écoute des stations préréglées

1. Appuyez sur **P+/ P-** en mémorisant l'opération autant de fois que nécessaire pour sélectionner votre station.
2. Réglez le volume **VOLUME** sur le niveau de votre choix.

Écoute des DISQUES/ CD/ MP3

1. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode CD jusqu'à ce que le voyant CD s'allume sur l'écran.
2. Appuyez sur **△** pour ouvrir le tiroir de disque, L'écran affiche «OPEN», insérez un disque avec l'étiquette orientée vers le haut, L'écran affiche "- - -" pendant quelques secondes.
3. Après quelques secondes, le nombre total de pistes apparaîtra sur l'écran pendant quelques secondes, puis le temps de lecture écoulé apparaîtra.
4. Appuyez une fois sur la touche **▶▶|** pour passer à la piste suivante ou appuyez plusieurs fois pour sauter plusieurs pages. Appuyez une fois sur la touche **|◀◀** pour revenir au début de la piste en cours ou appuyez plusieurs fois pour revenir aux pages précédentes.
Tenez la touche **|◀◀** ou **▶▶|** appuyée pour rechercher rapidement dans une piste.
5. Pendant la lecture, utilisez la touche **▶||** pour arrêter momentanément la piste en cours. Appuyez sur la touche **▶||** une fois de plus pour reprendre la lecture.
6. Appuyez sur **■** pour arrêter la lecture USB.

Enlever l'appareil USB

Assurez-vous d'arrêter la lecture et d'éteindre l'unité avant d'enlever l'appareil USB pour éviter d'endommager l'appareil USB et les données.

Remarque:

* Il est conseillé d'utiliser modèles de périphériques USB. Nous ne pouvons garantir que l'appareil est compatible avec tous ces différents modèles. Si votre périphérique USB ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le service après-vente.
* Il se peut que certains fichiers enregistrés sur le périphérique USB ne puissent être lus. En effet, certains formats spéciaux ne sont pas compatibles avec cet appareil.

ÉCOUTER UN DISQUE

1. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode phonographe jusqu'à ce que le voyant PHONO apparaisse sur l'écran.
2. Enlevez la protection du stylet et détachez le support du bras de lecture.
3. Placez le sélecteur de vitesse (33/45/78) sur la vitesse correspondant à la vitesse nécessaire (33/45/78 tours).
REMARQUE: Si vous jouez des disques 45 tours, placez l'adaptateur 45 tours sur l'axe central.
4. Soulevez le levier de bras pour lever le bras de lecture et déplacez-le jusqu'au-dessus de la face de lecture sur la position désirée sur le disque, abaissez le levier de bras et le bras de lecture descend doucement sur le disque et commence à lire le disque.
5. Réglez le **VOLUME** sur le niveau désiré.
6. Appuyez sur **▶||** pour lancer la lecture. Le voyant est sur la position ON, le disque s'arrête automatiquement une fois terminé (pour certains disques particuliers, ce temps peut être un peu plus long que la normale). Si l'interrupteur d'arrêt automatique est désactivé (OFF), l'enregistrement ne s'arrêtera PAS automatiquement à la fin.

Remarque: Certains types d'enregistrements peuvent avoir une zone d'arrêt automatique en dehors de la limite extérieure, de sorte que la tourne-disque peut s'arrêter avant la fin de la dernière piste. Si cela se produit, réglez le commutateur AUTO-STOP sur la position «OFF». Ceci permet à l'enregistrement d'être lu jusqu'à la fin, mais notez qu'il ne s'arrêtera pas automatiquement. Vous devrez relever manuellement le bras de lecture et le replacer sur le support du bras puis éteignez l'alimentation pour arrêter le tourne-disque de fonctionner.

IMPORTANT: N'éteignez pas ou n'arrêtez pas le tourne disque manuellement. Déplacer ou secouer le plateau du tourne-disque sans faire le crochet du bras de lecture pourrait abouti à des dégâts sur la bras de lecture ou sur la pointe.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

1. Branchez votre source auxiliaire (ex. Lecteur MP3) à la prise **AUX** IN (3.5mm) à l'arrière de l'appareil. (Câble non inclus)
2. Appuyez sur la touche **FUNCTION** sur l'unité à plusieurs reprises pour choisir le mode AUX. L'écran affichera "AUX" pendant quelques secondes et retournera à l'heure de l'horloge.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le **VOLUME** au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot Bluetooth® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. L'ensemble des autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Pour connecter un périphérique, appuyez sur la touche **FUNCTION** sur l'unité à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. L'écran affichera " ". pendant quelques secondes. L'indicateur Bluetooth commencera à clignoter rapidement.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez la fonction Bluetooth et mettez-le en mode recherche. Après quelques secondes (consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion), l'appareil Bluetooth devrait apparaître dans la liste des périphériques. Si Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Si les unités sont correctement connectées, le voyant Bluetooth restera fixe. Si le couplage échoue, l'indicateur Bluetooth clignotera lentement à nouveau.

Astuce: Si vous souhaitez connecter votre enciente Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, vous devez déconnecter l'appareil actuellement connecté avant de pouvoir suivre les étapes ci-dessus pour établir une connexion.

* Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner la connexion Bluetooth à chaque fois que vous souhaitez utiliser votre dispositif audio (Stéréo) ou une phrase similaire.
* Si le couplage reste intact lorsque l'unité eétou l'appareil Bluetooth sont amenées hors de la zone maximale. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth reviendra dans la portée.
* Lorsque vous rallumez l'unité, elle essayera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth

1. Avec une unité couplée, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et diffusez de la musique que le tuner la fonction MT-120 MB.
2. Appuyez sur la touche **▶||** pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec **|◀◀ / ▶▶|**.
4. Réglez le volume à l'aide de votre appareil Bluetooth, puis réglez le volume à l'aide de votre appareil avec lequel vous êtes couplé.

Pour couper la diffusion depuis USB

1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB a suffisamment d'espace pour sauvegarder l'enregistrement).
2. Suivez les procédures 1 à 6 dans la section «ÉCOUTER UN DISQUE». Appuyez sur le bouton d'enregistrement **REC**, l'icône REC s'allumera et l'icône «USB» apparaîtra à l'écran, le voyant REC s'allumera en vert et l'enregistrement démarrera.
3. Appuyez sur **▶||** pour arrêter l'enregistrement, le voyant REC s'éteindra.
4. Pour terminer l'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode USB jusqu'à ce que le voyant USB apparaisse sur l'écran et appuyez sur **|◀◀ / ▶▶|** pour rechercher la dernière chanson de l'USB. La chanson sera lue automatiquement.

ENCODAGE DEPUIS FM VERS USB

1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB a suffisamment d'espace pour sauvegarder l'enregistrement).
2. Suivez les procédures 1 à 3 dans la section «ÉCOUTE DE LA RADIO». Appuyez sur le bouton d'enregistrement **REC**, l'icône REC s'allumera et l'icône «USB» apparaîtra à l'écran, le voyant REC s'allumera en vert et l'enregistrement démarrera.
3. Appuyez sur **▶||** pour arrêter l'enregistrement, le voyant REC s'éteindra.
4. Pour terminer l'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode USB jusqu'à ce que le voyant USB apparaisse sur l'écran et appuyez sur **|◀◀ / ▶▶|** pour rechercher la dernière chanson de l'USB. La chanson sera lue automatiquement.

ENCODAGE DEPUIS AUX VERS USB

1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB a suffisamment d'espace pour sauvegarder l'enregistrement).
2. Suivez les procédures 1 à 4 dans la section «ÉCOUTER UN DISQUE». Appuyez sur le bouton d'enregistrement **REC**, l'icône REC s'allumera et l'icône «USB» apparaîtra à l'écran, le voyant REC s'allumera en vert et l'enregistrement démarrera.
3. Appuyez sur **▶||** pour arrêter l'enregistrement, le voyant REC s'éteindra.
4. Pour terminer l'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode USB jusqu'à ce que le voyant USB apparaisse sur l'écran et appuyez sur **|◀◀ / ▶▶|** pour rechercher la dernière chanson de l'USB. La chanson sera lue automatiquement.

ENCODAGE DEPUIS BLUETOOTH VERS USB

1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB a suffisamment d'espace pour sauvegarder l'enregistrement).
2. Suivez les procédures 1 à 4 dans la section «Utiliser un appareil Bluetooth». Appuyez sur le bouton d'enregistrement **REC**, l'icône REC s'allumera et l'icône «USB» apparaîtra à l'écran, le voyant REC s'allumera en vert et l'enregistrement démarrera.
3. Appuyez sur **▶||** pour arrêter l'enregistrement, le voyant REC s'éteindra.
4. Pour terminer l'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode USB jusqu'à ce que le voyant USB apparaisse sur l'écran et appuyez sur **|◀◀ / ▶▶|** pour rechercher la dernière chanson de l'USB. La chanson sera lue automatiquement.

ENCODAGE DEPUIS CD VERS USB

1. Connectez le périphérique de stockage USB sur le port USB (Assurez-vous que le périphérique USB dispose de suffisamment d'espace pour enregistrer la piste).
2. Suivez les procédures 1 à 3 dans la section «ÉCOUTER DU DISQUE/ CD/ MP3». Appuyez sur le bouton d'enregistrement **REC**, l'icône REC s'allumera et l'icône «USB» apparaîtra à l'écran.
3. Appuyez sur **▶||** pour arrêter l'enregistrement, le voyant REC s'éteindra.
4. Pour terminer l'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode CD jusqu'à ce que le voyant CD apparaisse sur l'écran et appuyez sur **|◀◀ / ▶▶|** pour rechercher la dernière chanson de l'USB. La chanson sera lue automatiquement.

Écoute des stations préréglées

1. Appuyez sur **P+/ P-** en mémorisant l'opération autant de fois que nécessaire pour sélectionner votre station.
2. Réglez le volume **VOLUME** sur le niveau de votre choix.

Écoute des DISQUES/ MP3

1. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode CD jusqu'à ce que le voyant CD s'allume sur l'écran.
2. Appuyez sur **△** pour ouvrir le tiroir de disque, L'écran affiche «OPEN», insérez un disque avec l'étiquette orientée vers le haut, L'écran affiche "- - -" pendant quelques secondes.
3. Après quelques secondes, le nombre total de pistes apparaîtra sur l'écran pendant quelques secondes, puis le temps de lecture écoulé apparaîtra.
4. Appuyez une fois sur la touche **▶▶|** pour passer à la piste suivante ou appuyez plusieurs fois pour sauter plusieurs pages. Appuyez une fois sur la touche **|◀◀** pour revenir au début de la piste en cours ou appuyez plusieurs fois pour revenir aux pages précédentes.
Tenez la touche **|◀◀** ou **▶▶|** appuyée pour rechercher rapidement dans une piste.
5. Pendant la lecture, utilisez la touche **▶||** pour arrêter momentanément la piste en cours. Appuyez sur la touche **▶||** une fois de plus pour reprendre la lecture.
6. Appuyez sur **■** pour arrêter la lecture USB.

Enlever l'appareil USB

Assurez-vous d'arrêter la lecture et d'éteindre l'unité avant d'enlever l'appareil USB pour éviter d'endommager l'appareil USB et les données.

Remarque:

* Il est conseillé d'utiliser modèles de périphériques USB. Nous ne pouvons garantir que l'appareil est compatible avec tous ces différents modèles. Si votre périphérique USB ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le service après-vente.
* Il se peut que certains fichiers enregistrés sur le périphérique USB ne puissent être lus. En effet, certains formats spéciaux ne sont pas compatibles avec cet appareil.

ÉCOUTER UN DISQUE

1. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode phonographe jusqu'à ce que le voyant PHONO apparaisse sur l'écran.
2. Enlevez la protection du stylet et détachez le support du bras de lecture.
3. Placez le sélecteur de vitesse (33/45/78) sur la vitesse correspondant à la vitesse nécessaire (33/45/78 tours).
REMARQUE: Si vous jouez des disques 45 tours, placez l'adaptateur 45 tours sur l'axe central.
4. Soulevez le levier de bras pour lever le bras de lecture et déplacez-le jusqu'au-dessus de la face de lecture sur la position désirée sur le disque, abaissez le levier de bras et le bras de lecture descend doucement sur le disque et commence à lire le disque.
5. Réglez le **VOLUME** sur le niveau désiré.
6. Appuyez sur **▶||** pour lancer la lecture. Le voyant est sur la position ON, le disque s'arrête automatiquement une fois terminé (pour certains disques particuliers, ce temps peut être un peu plus long que la normale). Si l'interrupteur d'arrêt automatique est désactivé (OFF), l'enregistrement ne s'arrêtera PAS automatiquement à la fin.

Remarque: Certains types d'enregistrements peuvent avoir une zone d'arrêt automatique en dehors de la limite extérieure, de sorte que la tourne-disque peut s'arrêter avant la fin de la dernière piste. Si cela se produit, réglez le commutateur AUTO-STOP sur la position «OFF». Ceci permet à l'enregistrement d'être lu jusqu'à la fin, mais notez qu'il ne s'arrêtera pas automatiquement. Vous devrez relever manuellement le bras de lecture et le replacer sur le support du bras puis éteignez l'alimentation pour arrêter le tourne-disque de fonctionner.

IMPORTANT: N'éteignez pas ou n'arrêtez pas le tourne disque manuellement. Déplacer ou secouer le plateau du tourne-disque sans faire le crochet du bras de lecture pourrait abouti à des dégâts sur la bras de lecture ou sur la pointe.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

1. Branchez votre source auxiliaire (ex. Lecteur MP3) à la prise **AUX** IN (3.5mm) à l'arrière de l'appareil. (Câble non inclus)
2. Appuyez sur la touche **FUNCTION** sur l'unité à plusieurs reprises pour choisir le mode AUX. L'écran affichera "AUX" pendant quelques secondes et retournera à l'heure de l'horloge.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le **VOLUME** au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot Bluetooth® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. L'ensemble des autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Pour connecter un périphérique, appuyez sur la touche **FUNCTION** sur l'unité à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. L'écran affichera " ". pendant quelques secondes. L'indicateur Bluetooth commencera à clignoter rapidement.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez la fonction Bluetooth et mettez-le en mode recherche. Après quelques secondes (consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion), l'appareil Bluetooth devrait apparaître dans la liste des périphériques. Si Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Si les unités sont correctement connectées, le voyant Bluetooth restera fixe. Si le couplage échoue, l'indicateur Bluetooth clignotera lentement à nouveau.

Astuce: Si vous souhaitez connecter votre enciente Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, vous devez déconnecter l'appareil actuellement connecté avant de pouvoir suivre les étapes ci-dessus pour établir une connexion.

* Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner la connexion Bluetooth à chaque fois que vous souhaitez utiliser votre dispositif audio (Stéréo) ou une phrase similaire.
* Si le couplage reste intact lorsque l'unité eétou l'appareil Bluetooth sont amenées hors de la zone maximale. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth reviendra dans la portée.
* Lorsque vous rallumez l'unité, elle essayera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth

1. Avec une unité couplée, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et diffusez de la musique que le tuner la fonction MT-120 MB.
2. Appuyez sur la touche **▶||** pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec **|◀◀ / ▶▶|**.
4. Réglez le volume à l'aide de votre appareil Bluetooth, puis réglez le volume à l'aide de votre appareil avec lequel vous êtes couplé.

Pour couper la diffusion depuis USB

1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB a suffisamment d'espace pour sauvegarder l'enregistrement).
2. Suivez les procédures 1 à 6 dans la section «ÉCOUTER UN DISQUE». Appuyez sur le bouton d'enregistrement **REC**, l'icône REC s'allumera et l'icône «USB» apparaîtra à l'écran, le voyant REC s'allumera en vert et l'enregistrement démarrera.
3. Appuyez sur **▶||** pour arrêter l'enregistrement, le voyant REC s'éteindra.
4. Pour terminer l'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode USB jusqu'à ce que le voyant USB apparaisse sur l'écran et appuyez sur **|◀◀ / ▶▶|** pour rechercher la dernière chanson de l'USB. La chanson sera lue automatiquement.

ENCODAGE DEPUIS FM VERS USB

1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB a suffisamment d'espace pour sauvegarder l'enregistrement).
2. Suivez les procédures 1 à 3 dans la section «ÉCOUTE DE LA RADIO». Appuyez sur le bouton d'enregistrement **REC**, l'icône REC s'allumera et l'icône «USB» apparaîtra à l'écran, le voyant REC s'allumera en vert et l'enregistrement démarrera.
3. Appuyez sur **▶||** pour arrêter l'enregistrement, le voyant REC s'éteindra.
4. Pour terminer l'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode USB jusqu'à ce que le voyant USB apparaisse sur l'écran et appuyez sur **|◀◀ / ▶▶|** pour rechercher la dernière chanson de l'USB. La chanson sera lue automatiquement.

ENCODAGE DEPUIS AUX VERS USB

1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assur

WICHTIG: Drehen oder stoppen Sie den Plattenteller niemals per Hand. Wenn Sie den Plattenteller bewegen oder verlangsamen, wenn der Tonarm nicht geschient ist, kann es zu Schäden am Tonarm oder der Nadel kommen.

ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE

1. Schließen Sie ein externes Gerät (z.B. MP3-Player) an die **AUX IN** (3.5mm) Buchse an der Rückseite des Geräts an (Kabel nicht enthalten).
2. Drücken Sie die Taste **FUNCTION** des Geräts wiederholt um den AUX Modus auszuwählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige - AUX - und anschließend wieder die Uhrzeit.
3. Beginnen Sie mit dem Playback Ihrer Zusatzquelle.
4. Stellen Sie die **VOLUME** Lautstärke auf einen angenehmen Pegel ein.
5. Um das Playback zu beenden, nehmen Sie Ihre Zusatzquelle aus der **AUX IN** Buchse heraus.

BEDIENUNG

Der Bluetooth®-Namensname und damit verbundene Logos sind Eigentum der Firma Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Benutzung dieser Marken durch die ION Audio LLC ist lizenziert. Alle anderen Produkt- und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Verbindungsaufbau mit einem Bluetooth-Gerät

1. Drücken Sie die Taste **FUNCTION** bis auf dem Display die Taste **FUNCTION** am Gerät wiederholt um den Bluetooth-Modus auszuwählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige - bt - und anschließend wieder die Uhrzeit. Die Bluetooth-Anzeige beginnt schnell zu blinken.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät, und suchen Sie nach "MUSE MT-120 MB" in der Liste der verfügbaren Geräte. Weitere Informationen zu den jeweiligen Geräts für detaillierte Bedienungsschritte zum Verbindungsaufbau.) Sie hören einen Signalton, wenn der Verbindungsaufbau erfolgreich ist.

Tipp: Wenn Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth-Audio-Gerät verbinden möchten, müssen Sie zuerst sicherstellen, dass Sie zuvor die Verbindung zu dem zuvor beschriebenen Schritte erneut ausführen, um eine neue Verbindung herzustellen.

- Auf einigen Geräten wie z.B. Computern müssen Sie die bestehende Verbindung das Gerät aus dem Bluetooth-Menü wählen und als Audiogerät abtrennen.
- Die Verbindung bleibt bestehen, wenn das Bluetooth-Gerät außer Reichweite bzw. ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wieder hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät sich wieder in Reichweite befindet.
- Wird das Gerät erneut eingeschaltet, versucht es automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Verwenden eines Bluetooth-Geräts

1. Bei bestehender Verbindung (siehe voriger Abschnitt), können Sie das Bluetooth-Gerät bedienen und den Ton über das MT-120 MB wiedergeben.
2. Drücken Sie die Taste **FUNCTION** wiederholt um Bluetooth auszuwählen. Bestätigen Sie die Taste ein wenige Sekunden lang, um den Wiedergabe-Modus zu wählen.
3. Wählen Sie mit den Tasten **|◀◀ / ▶▶|** einen Titel aus.
4. Stellen Sie die Lautstärke mit der **VOLUME** Stellern ein. Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit den Wiedergabe hergestellt wurde, einstellen.

CODIERUNG VON PHONO AUF USB

1. Schließen Sie das USB-Gerät an den USB-Anschluss an (vergewissern Sie sich, dass genügend Speicherplatz zum Codieren auf dem USB-Medium vorhanden ist).
2. Folgen Sie den Schritten 1 bis 5 im ABSCHNITT UNTER ZUSTAZQUELLE. Drücken Sie die Taste **REC**, das REC-Icon leuchtet auf und im Display erscheint das „USB“-Icon blinkt, le REC-Anzeige