2 baterie AA (nie załączono). Baterie nie powinny być ładowane, nie należy

do większej niż zalecana liczby źródeł zasilania. Zgodnie z wymogami dyrektywy 2012/19/UE symbol przekreślonego kosza oznacza nie wolno wyrzucać tej zabawki razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń

sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci przez gospodarstwa domowe w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. W celu uzys

dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do zakładu utylizacji lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony. CZYSZCZENIE ORAZ KONSERWACJA ZABAWKI. Czyścić zabawkę powierzchniowo przy pomocy miękkiej zwilżonej ściereczki. Nie wolno zanurzać zabawki w wo

UPOZORNENIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Obsahuje malé časti. Riziko oddelenia malých častíc, prehltnutia, udusenia. Nepoužíva sa na potravinárske účely. Uschovajte na mieste nedostupnom pre deti mladšie ako 3 roky. Obal nie je hračka - chráňte pred deťmi. Pred podaním

obsahuje dôležité informácie. Inštrukcie na výmenu batérií: Batérie vymení vždy dospelá osoba: 1. vyberte kryt, kde sú batérie umiestnené. 2 vložte batérie zhodne s polarizáciou 3. uzavrite kryt a zaskrutkujte. Používajte výhradne originálne batérie UVEDENÉ NA OBALE: Napätie batérií:

Batérie by nemali byť nabíjané. Nemiešajte staré a nové batérie, vybitú batériu vyberte z hračky. Nevkladajte batérie do ohňa. Batérie vyberte v prípade, že nebudete výrobok dlhší čas používať. Hračku nemôžete pripojiť k viac ako odporúčanému počtu zdrojov napájania. V súlade s po

že táto hračka nesmie byť likvidovaná s domácim odpadom. Po použití by mala byť vrátená do zberne elektrických a elektronických zariadení alebo vrátená predajcovi. Správna likvidácia odpadu domácnosti pre následnú úpravu, využitie alebo zničenie prispieva k zamedzeniu negati

umožňuje obnovu surovín, z ktorých bol výrobok vyrobený. Ďalšie informácie o dostupných miestach získate od spoločnosti recyklácie alebo od obchodu, kde bol výrobok zakúpený. Hračku čistite vlhkou handričkou. Neponárajte hračku do vody a nerozoberajte na časti. **UPOZORN**

prvky nebo je možné oddělit malé prvky. Riziko spolknutí, udušení, udušení. Uchovávejte mimo dosah dětí do 3 let. Nepoužívá se pro potravinářské účely. Před podáním hračky dítěti vyjměte obal. Obal není hračka - uchovávejte mimo dosah dětí. Tento balíček si prosím uschovejte

VÝMĚNĚ BATERIÍ -POUZE DOSPĚLÉ OSOBY.: 1) sejměte kryt zakrytý přihrádkou na baterie. 2) otevřete dvířka baterie a vložte baterie ve správné polaritě. 3) zavřete dvířka komory a utáhněte šroub. Jmenovité napětí 1,5 V baterie. Jsou vyžadovány 2 AA baterie (nejsou součástí).

nebo nové a použité baterie by neměly být vkládány, vybité baterie by měly být vyjmuty z hračky, napájecí svorky by neměly být zkratovány. Pokud hračku delší dobu nepoužíváte, doporučujeme ji vyjmout. Hračku nelze připojit k více než doporučenému počtu zdrojů energie. V sou

symbol přeškrtnuté popelnice, že tato hračka nesmí být zlikvidována jako domácí odpad. Po použití by měl být produkt vrácen do sběrného místa pro elektrická a elektronická zařízení nebo vrácen prodejci. Vhodná segregace odpadů domácnostmi pro následné zpracování, regen

dopadů na životní prostředí a zdraví a umožňuje regeneraci surovin, z nichž byl produkt vyroben. Podrobné informace o dostupných sběrných místech odpadu získáte u likvidačního zařízení nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA HRAČEK. Vyčistěte po

neponořujte do vody ani ji nerozebírejte na samostatné části.

Producent / Producer / Výrobce / Výrobca: *Shantou Chenghai District Runlin Toys Co.,Ltd, CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA*

NO. 6058

Mega Creative

EURO-TRADE SP. Z O.O. SP.K., ul. Łokietka 155, 31-263 Kraków, Poland. **© Mega Creative. All rights reserved. Exclusive distributor of Mega Creative.**

CE