SONY

5-013-818-**41**(1)

Wireless Stereo Headset

Reference Guide
Guide de référence
Referenzhilfe
Guida de referenza

Guida di riferimento
Referentiegids
Referensvejledning
Referensmaterial

Viiteopas
Referanseveiledning
Referenshandledning

https://rd1.sony.net/help/mdr/wfxb700/h_zz/

WF-XB700

©2020 Sony Corporation
Printed in Vietnam
https://www.sony.net/

* 5 0 1 3 8 1 8 4 1 (1)

English

Wireless Stereo Headset

Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.

Do not expose the batteries (battery pack or batteries installed) to excessive heat such as sunshine, fire or the like for a long time.

Do not subject the batteries to extreme low temperature conditions that may result in electrolyte leakage and thereby ruin them. Do not dismantle, open or shred secondary cells or batteries.

Do not expose cells or batteries to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.

In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.

Secondary cells and batteries need to be charged before use. Always refer to the manufacturer's instructions or equipment manual for correct charging instructions.

Over-discharging periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.

Dispose of properly.

This equipment has been tested and found to comply with the limits set out in the EMC regulation using a connection cable shorter than 3 meters.

Notice for customers: the following information is only applicable to equipment sold in countries applying EU directives

This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation.

EU Importer: Sony Europe B.V.

Inquiries to the EU Importer or related to product conformity in Europe should be sent to the manufacturer's authorized representative, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., De Kleetlaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

Hereby, Sony Corporation declares that this equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.compliance.sony.de/

Disposal of waste batteries and electrical and electronic equipment (applicable in the European Union and other countries with separate collection systems)

This symbol on the product, the battery or on the packaging indicates that the product and the battery shall not be treated as household waste. On certain batteries this symbol might be used in combination with a chemical symbol. The chemical symbol for lead (Pb) is added if the battery contains more than 0.004% lead. By ensuring these products and batteries are disposed of correctly, you will help to prevent potentially negative consequences for the environment and human health which could be caused by inappropriate waste handling. The recycling of the materials will help to conserve natural resources. In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only. To ensure that the battery and the electrical and electronic equipment will be treated properly, hand over these products at the end-of-life to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the appropriate collection point for the recycling of waste batteries. For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product or battery.

The validity of the CE marking is restricted to only those countries where it is legally enforced, mainly in the countries EEA (European Economic Area) and Switzerland.

High volume may affect your hearing.

Do not use the unit while walking, driving or cycling. Doing so may cause traffic accidents.

Do not use at a dangerous place unless the surrounding sound can be heard.

If water or foreign objects enter the unit, it may result in fire or electric shock. If water or any object enters the unit, stop use immediately and consult your nearest Sony dealer. In particular, be careful in the following cases.
- When using the unit around a sink, etc.
- Be careful that the unit does not fall into a sink or container filled with water.
- When using the unit in the rain or snow, or in humid locations.

For details on the effect of contact to the human body from the mobile phone or other wireless devices connected to the unit, refer to the instruction manual of the wireless device.

Install the earbuds firmly. Otherwise they may detach and be left in your ears, resulting in injury or illness.

Never insert the USB plug when the main unit or charging cable is wet. If the USB plug is inserted while the main unit or charging cable is wet, a short circuit may occur due to the liquid (tap water, seawater, soft drink, etc.) attached to the main unit or charging cable or due to foreign matter, and an abnormal heat generation or malfunction.

This product (including accessories) has magnet(s) which may interfere with pacemakers, programmable shunt valves for hydrocephalus treatment, or other medical devices. Do not place this product close to persons who use such medical devices. Consult your doctor before using this product if you use any such medical device.

This product (including accessories) has magnet(s). Swallowed magnets could cause serious harm, such as choking hazard or intestinal injuries. If magnets (or a magnet) were swallowed, consult a doctor immediately. Keep this product away from children or pets unsupervised individuals to prevent accidental ingestion.

There is a danger that this unit or its small parts may be swallowed. After use, store the unit in the charging case and store in a location out of the reach of small children.

Note on static electricity

Static electricity accumulated in the body may cause mild tingling in your ears. To reduce the effect, wear clothes made from natural materials, which suppress the generation of static electricity.

Notes on wearing the unit
- After use, remove the headphones slowly. Because the headphones achieve a tight seal in the ears, forcibly pressing them in or quickly pulling them out can result in eardrum damage. When wearing the earbuds, the speaker diaphragm may produce a click sound. This is not a malfunction.

Other notes
- Do not allow the unit to excessive shock.
- The Bluetooth function may not work with a mobile phone, depending on the signal conditions and the surrounding environment.
- If you experience discomfort while using the unit, stop using it immediately.
- The earbuds tend to degrade and deteriorate with long-term use and storage.
- If the earbuds become dirty, remove them from the unit and gently wash them by hand using a neutral detergent. After cleaning, thoroughly wipe off any moisture.

Cleaning the unit
- When the outside of the unit is dirty, clean it by wiping with a soft dry cloth. If the unit is particularly dirty, wipe with a cloth in a dilute solution of neutral detergent, and wring it well before wiping. Do not use solvents such as thinner, benzene, or alcohol, as they may damage the surface.
- If you have any questions or problems concerning this unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

Replacement parts: Hybrid silicone rubber earbuds
Please consult your nearest Sony dealer for information about replacement parts.

Location of the serial number label

See Fig. **A**

Disclaimer regarding services offered by third parties

Services offered by third parties may be changed, suspended, or terminated without prior notice. Sony does not bear any responsibility in these sorts of situations.

Français

Casque sférico sans fil

Ne pas installer l'appareil dans un espace clos, comme une bibliothèque ou une armoire encastrée.

Ne pas exposer les piles (bloc-batterie ou batteries installées) à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou tout autre élément pendant une longue durée.

Ne pas exposer les piles à des conditions de température extrêmement basses pouvant entraîner une surchauffe et un emballement thermique.

Ne pas démonter, ouvrir ou déchiqueter des piles ou des batteries secondaires.

Ne pas exposer les piles ou les batteries à la chaleur ou au feu. Evitez tout entreposage au contact direct de la lumière du soleil.

En cas de fuite de pile, ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver la région affectée abondamment à l'eau, puis consulter un médecin.

Les piles et batteries secondaires doivent être chargées avant toute utilisation. Toujours se référer aux instructions du fabricant ou au guide du matériel pour prendre connaissance des instructions de chargement appropriées. Après toutes longues périodes d'entreposage, il peut être nécessaire de charger et de décharger les piles ou les batteries à plusieurs reprises afin d'obtenir des performances optimales.

Détruire selon la réglementation en vigueur.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites de la loi CEM relatives à l'utilisation de câble de connexion de moins de 3 mètres.

Avis aux clients : les informations suivantes ne s'appliquent qu'aux appareils vendus dans les pays appliquant les directives de l'UE

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation.

Importateur dans l'UE : Sony Europe B.V.

Les questions basées sur la législation européenne pour l'importateur ou relatives à la conformité des produits doivent être adressées au mandataire : Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., De Kleetlaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgique.

Par la présente, Sony Corporation, déclare que cet équipement est conforme à la Directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :
http://www.compliance.sony.de/

Elimination des piles et accumulateurs et des équipements électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole apposé sur le produit, la pile ou l'accumulateur, ou sur l'emballage, indique que le produit et les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers. Sur certains types de piles, ce symbole apparaît parfois combiné avec un symbole chimique. Le symbole pour le plomb (Pb) est ajouté si la pile contient plus de 0,004 % de plomb. En vous assurant que les produits, piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour les produits qui, pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité des données, nécessitent une connexion permanente avec la pile ou un accumulateur intégré(e), il convient de vous rapprocher d'un Service Technique qualifié pour effectuer son remplacement. En rapportant votre appareil électrique, les piles et accumulateurs en fin de vie à un point de collecte approprié vous vous assurez que le produit, la pile ou l'accumulateur intégré(e) seront traités comme il se doit. Pour toutes les autres piles ou accumulateurs, se référer au chapitre indiquant comment retirer la pile ou l'accumulateur en toute sécurité de votre appareil. Déposez-les au point de collecte approprié pour le recyclage. Pour plus d'informations complémentaires sur le cyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, veuillez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

La réistance aux projections d'eau du dispositif repose sur les mesures réalisées par Sony dans des conditions de tests définies, et votre dispositif fonctionnements découlant d'une immersion dans l'eau suite à une utilisation mal avisée du client ne sont pas couverts par la garantie

Pour préserver les performances de résistance aux projections d'eau

Lisez attentivement les mesures de précaution ci-dessous afin de garantir une bonne utilisation du dispositif.
- Ne projetez pas d'eau avec vigueur dans les orifices de sortie audio.
- Ne plongez pas votre dispositif dans l'eau et ne l'utilisez pas sous l'eau.
- Ne laissez pas le dispositif humide dans un environnement froid, car l'eau peut geler. Pour éviter tout dysfonctionnement, veillez à essuyer toute l'eau après utilisation.
- Ne placez pas le dispositif dans l'eau et ne l'utilisez pas dans un endroit humide comme une salle de bain.
- Ne laissez pas tomber le dispositif et ne l'exposez pas à des chocs mécaniques. Cela pourrait détériorer ou endommager le dispositif, entraînant ainsi une dégradation de ses performances en termes de résistance aux projections d'eau.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer toute l'eau qui se serait infiltrée dans l'appareil. Si de l'eau reste dans les orifices de sortie audio, le son pourrait être altéré, voire complètement inaudible. Le cas échéant, retirez délicatement les embouts des oreilles de sorte audio vers le bas, puis secouez le dispositif légèrement pour évacuer l'eau (Fig. **B**).
- Remettez le tous embouts vers le bas et tapez légèrement sur celui-ci cinq fois environ au dessus d'un chiffon sec, etc. Si des gouttes d'eau restent dans le trou du connecteur, retirez-les à l'aide d'un coton (Fig. **B**).
- Si le dispositif est fissuré ou déformé, évitez de l'utiliser à proximité de l'eau ou contactez votre revendeur Sony le plus proche.

Sur les communications BLUETOOTH®
- La transmission et la réception normales dans un rayon d'environ 10 m. La distance de communication réelle peut varier en fonction de la présence d'obstacles (personnes, objets métalliques, murs, etc.) ou de l'environnement électromagnétique.
- La communication ne peut pas être établie si l'appareil et l'appareil Bluetooth, il est possible de remédier à ce problème en orientant l'appareil Bluetooth de sorte qu'il ne soit pas positionné entre l'appareil.
- Lorsqu'un obstacle, comme un objet métallique ou un mur, se trouve entre le dispositif et l'appareil Bluetooth.
- En cas d'utilisation de tout appareil Wi-Fi ou four à micro-ondes, voire en cas d'émission de micro-ondes à proximité du dispositif.
- Par comparaison avec l'utilisation en intérieur, l'utilisation en extérieur est soumise à la réflexion des signaux des murs, planchers et plafonds, ce qui entraîne une perte du signal audio plus fréquente que dans les utilisations en intérieur.

Deutsch

Funk-Stereo-Headset

Stellen Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Bücherregal, einem Einbauschrank oder an ähnlichen Orten auf.

Setzen Sie Batterien (eingesetzte Akkus oder Trockenbatterien) nicht über längere Zeit übermäßiger Hitze, wie z. B. direktem Sonnenlicht, Feuer o. Ä., aus.

Schützen Sie die Batterien vor extrem niedrigen Temperaturen, da dies zu Undichtigkeit der Zellen von Überhitzung und thermischem Durchgehen. Zerlegen, öffnen oder zerkleinern Sie Sekundärzellen oder Batterien nicht.

Schützen Sie Batterien nicht vor Hitze oder Feuer. Bewahren Sie sie möglichst nicht in direktem Sonnenlicht auf.

Falls Flüssigkeit aus einer Zelle austritt, achten Sie darauf, dass diese nicht auf die Haut oder die Augen gelangt. Anderenfalls waschen Sie den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser und holen Sie ärztlichen Rat ein.

Sekundärzellen und Batterien müssen vor dem Gebrauch aufgeladen werden. Lesen Sie stets die Anweisungen des Herstellers oder das Handbuch zu Rate, um die korrekten Ladeanweisungen zu erhalten.

Bringen Sie die Batterien nach Ende an. Anderfalls können sie sich versehentlich lösen, im Ohr beziehungsweise Verletzungen oder Krankheiten verursachen.

Stecken Sie den USB-Stecker auf keinen Fall ein, wenn das Hauptgerät oder das Ladekabel nass ist. Wird der USB-Stecker bei nassem Hauptgerät oder Ladekabel eingesteckt, kann es aufgrund der Flüssigkeit (Leitungswasser, Meerwasser, Getränk usw.), die am Hauptgerät oder Ladekabel oder aufgrund von Fremdkörpern zu einem Kurzschluss kommen, der möglicherweise zu abnormaler Hitzeentwicklung oder Fehlfunktionen führt.

Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten nur für Geräte, die in Ländern verkauft werden, in denen EU-Richtlinien gelten

Dieses Produkt wurde von oder für Sony Corporation hergestellt.

EU Importeur: Sony Europe B.V.

Anfragen an den Importeur oder zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzgebung in Europa senden Sie bitte an den Bevollmächtigten Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., De Kleetlaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.

Hiermit erklärt Sony Corporation, dass dieses Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
http://www.compliance.sony.de/

Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus und Elektroaltgeräten und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Produkte)

Das Symbol auf dem Produkt, der Batterie/ dem Akku oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt und der Batterie/ dem Akku nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln sind. Zusätzlich kann dieses Symbol Pb (Blei) unter der durchgestrichenen Mülltonne angebracht sein, wenn Batterie/ der Akku einen Anteil von mehr als 0,004 % Blei enthält. Durch Sie paud sicherstellen, dass diese Erzeugnisse und Batterien/ die Akkus ordnungsgemäß entsorgt werden, helfen Sie Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsche und nicht gefahrlose Weise entsorgt. Die Wiederverwertung hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu vermindern. Bei Produkten, die auf Grund ihrer Sicherheit, der Funktionalität oder Datenintegrität eine dauerhafte Verbindung zur eingebauten Batterie/ dem eingebauten Akku benötigen, sollte die Batterie/der Akku nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausgetauscht werden. Um sicherzustellen, dass das Produkt und die Batterie/der Akku korrekt entsorgt werden, geben Sie das Produkt zwecks Recycling an einer geeigneten Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab. Für alle anderen Batterien/Akkus entnehmen Sie Batterien/den Akku bitte entsprechend dem Kapitel über sichere Entfernung der Batterien/des Akkus. Geben Sie die Batterien/den Akku an einer geeigneten Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder der Batterien/des Akkus erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Hinweis für Lithiumbatterien: Bitte gehen Sie nur entladene Batterien zum Sammelplatz ab. Wegen Kurzschlussgefahr überkleben Sie bitte die Pole der Batterien mit Isolierband. Sie erkennen Lithiumbatterien an den Abkürzungen Li oder CR.

Die Gültigkeit des CE-Zeichens beschränkt sich ausschließlich auf die Länder, in denen es gesetzlich erforderlich ist, vor allem im EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) und in der Schweiz.

Eine zu hohe Lautstärke kann zu Gehörschäden führen.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie als Fußgänger, Auto- oder Fahrradfahrer am Straßenverkehr teilnehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Verkehrsunfalls.

Verwenden Sie das Gerät an gefährlichen Orten nur so, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.

Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, beenden Sie die Verwendung. Die Gefahr eines elektrischen Schlags. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, beenden Sie es auf keinen Fall weiter und wenden Sie sich an den nächsten Sony-Händler. Befolgen Sie insbesondere die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.
- Gebrauch in der Nähe eines Waschbeckens o. Ä.
- Lassen Sie das Gerät auf keinen Fall in ein Waschbecken oder ein anderes mit Wasser gefülltes Behälter fallen.
- Gebrauch bei Regen oder Schnee oder in feuchter Umgebung

Verwenden Sie das Gerät nicht mit Mobiltelefonen ein anderes mit diesem Gerät verbundenes, drahtloses Gerät bei Kontakt mit dem Körper anwendet, finden Sie in den Informationen zu dem drahtlosen Gerät.

Stellen Sie die Lautstärke vor Beginn der Wiedergabe auf einen niedrigen Pegel ein, um Ihre Ohren vor plötzlich lauten Tönen zu schützen. Erhöhen Sie die Lautstärke nicht, bevor Sie sich an den Klang gewöhnt haben.

Setzen Sie sich nicht längere Zeit starken Lautstärken aus. Wenn Sie Ohrgeräusche wahrnehmen, reduzieren Sie die Lautstärke oder beenden Sie die Verwendung.

Setzen Sie sich nicht längere Zeit starken Lautstärken aus. Wenn Sie Ohrgeräusche wahrnehmen, reduzieren Sie die Lautstärke oder beenden Sie die Verwendung.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie als Fußgänger, Auto- oder Fahrradfahrer am Straßenverkehr teilnehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Verkehrsunfalls.

Verwenden Sie das Gerät an gefährlichen Orten nur so, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.

Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, beenden Sie die Verwendung. Die Gefahr eines elektrischen Schlags. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, beenden Sie es auf keinen Fall weiter und wenden Sie sich an den nächsten Sony-Händler. Befolgen Sie insbesondere die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.
- Gebrauch in der Nähe eines Waschbeckens o. Ä.
- Lassen Sie das Gerät auf keinen Fall in ein Waschbecken oder ein anderes mit Wasser gefülltes Behälter fallen.
- Gebrauch bei Regen oder Schnee oder in feuchter Umgebung

Stecken Sie den USB-Stecker auf keinen Fall ein, wenn das Hauptgerät oder das Ladekabel nass ist. Wird der USB-Stecker bei nassem Hauptgerät oder Ladekabel eingesteckt, kann es aufgrund der Flüssigkeit (Leitungswasser, Meerwasser, Getränk usw.), die am Hauptgerät oder Ladekabel oder aufgrund von Fremdkörpern zu einem Kurzschluss kommen, der möglicherweise zu abnormaler Hitzeentwicklung oder Fehlfunktionen führt.

Hinweise für BLUETOOTH®-Kommunikation
- Die Reichweite der Bluetooth-Funktechnologie beträgt ca. 10 m. Kann die Kommunikationsreichweite kann je nach dem Hindernissen (Personen, Metallgegenständen, Wänden usw.) oder der elektromagnetischen Umgebung variieren.
- Unter den folgenden Bedingungen ist unter Umständen keine Bluetooth-Kommunikation möglich oder Störrauschen bzw. Tonaussetzer können auftreten.

Zwischen diesem Gerät und dem Bluetooth-Gerät befindet sich eine Person. In dieser Situation kann der Empfang eventuell verschlechtert werden. Setzen Sie das Bluetooth-Gerät auf die Seite dieses Gerätes, stellen, an der die Antenne befindet, Zwischen diesem Gerät und dem Bluetooth-Gerät befindet sich ein Hindernis, wie z. B. ein Metallgegenstand oder eine Wand.

- Ein Wi-Fi-Gerät oder ein Mikrowellenherd wird in der Nähe dieses Gerätes verwendet und in der Nähe dieses Geräts werden Mikrowellen abgestrahlt.

Beim Gebrauch in Freien werden die Signale an Geräte in Richtung Gebäuden und Decken reflektiert, wechselt, was zu häufiger zu Tonaussetzer führen kann als bei Nutzung in Räumen.

Die Antenne ist wie mit der gepunkteten Linie in der Abbildung dargestellt in der Grafik integriert (Abb. **C**).

Empfangsqualität bei der Bluetooth-Kommunikation verändern, indem Sie etwaige Hindernisse zwischen dem Bluetooth-Gerät und der Antenne dieses Geräts entfernen.

- Bluetooth- und Wi-Fi-Geräte (IEEE802.11b/g/n) arbeiten mit derselben Frequenz (2,4 GHz). Wenn Sie dieses Gerät in der Nähe eines Wi-Fi-Geräts verwenden, kann es aufgrund von elektromagnetischen Störungen Akku beeinträchtigt werden. Die Datenrate und Reichweite können sich verringern, wenn Sie Kommunikation mit Bluetooth-Geräten, die die Bildung stattlicher Aufladung unterbinden.

Marques

- iPhone et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Android est une marque de Google LLC.
- La marque et le logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute exploitation de ces marques par Sony Corporation fait l'objet d'une licence.
- USB Type-C® et USB-C® sont des marques commerciales de USB Implementers Forum.
- Les autres marques de commerce et appellations commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs.

Remarques sur la licence

Ce produit contient des logiciels utilisés par Sony dans le cadre d'un contrat de licence conclu avec le propriétaire de ses droits d'auteur. Nous sommes tenu d'annoncer le contenu du contrat aux clients, conformément à l'accord passé avec le propriétaire desdits logiciels. Veuillez vous rendre sur le lien ci-dessous pour lire le contenu de la licence.
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/20/

Avis d'exclusion de responsabilité relatif aux services proposés par des tiers

Les services proposés par des tiers peuvent être modifiés, suspendus ou interrompus sans préalable. Sony n'assume aucune responsabilité dans ce genre de situation.

Español

Auriculares estéreo inalámbricos

No instale el dispositivo en un espacio reducido, como una estantería para libros o mueble empotrado.

No exponga las baterías (bloque de baterías o baterías instaladas) a un calor excesivo, como la luz solar, el fuego o algo similar durante un periodo largo de tiempo.

No exponga las pilas o baterías a temperaturas extremadamente bajas, que pueden provocar un recalentamiento y perforaciones por efecto térmico.

No desmonte, abra ni destruya baterías o pilas secundarias.

No exponga las pilas o baterías al calor ni al fuego. Evite dejarlas en un lugar expuesto a la luz del sol.

En caso de que una pila pierda líquido, no deje que ese líquido entre en contacto con la piel ni los ojos. Si ha entrado en contacto, las zonas afectadas con grandes cantidades de agua y consulte a un médico.

Es necesario cargar las baterías y pilas secundarias antes de utilizarlas. Consulte siempre el manual del equipo o de instrucciones del fabricante para obtener información sobre cómo cargarlas correctamente.

Tras periodos de almacenamiento, es posible que tenga que cargar y descargar la pila o baterías varias veces para obtener el máximo rendimiento.

Deseche los productos adecuado.

Las pruebas realizadas en este equipo acreditan la conformidad con los límites establecidos en la normativa EMC utilizando un cable de conexión de una longitud inferior a 3 metros.

Aviso para los clientes: la siguiente información solo se aplica a los equipos vendidos en países donde se apliquen las directivas de la UE

Este producto ha sido fabricado por, o en nombre de Sony Corporation.

Importador UE: Sony Europe B.V.

Las consultas relacionadas con el importador a la UE o con la conformidad del producto en Europa deben dirigirse al representante autorizado por el fabricante, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., De Kleetlaan 7-D1, 1930 Zaventem, Bélgica.

Por la presente, Sony Corporation declara que este equipo es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
http://www.compliance.sony.de/

Tratamiento de las baterías y equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y otros países con sistemas de tratamiento selectivo de residuos)

Este símbolo en el producto, la batería o el embalaje indica que el producto y la batería no pueden tratarse como un residuo doméstico normal. En algunas baterías este símbolo puede utilizarse en combinación con un símbolo químico. El símbolo químico del plomo (Pb) se lo batería contiene más de un 0,004% de plomo. Al asegurarse de que estos productos y baterías se desechan correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para la salud y el medioambiente que podrían derivarse de su incorrecta manipulación. El reciclaje de los materiales ayuda a conservar los recursos naturales. En el caso de productos, que por razones de seguridad, rendimiento o mantenimiento de datos, requieran una conexión permanente con la batería incorporada, esta batería debería reemplazarla únicamente personal técnico cualificado para ello. Para asegurarse de que la batería y el equipo eléctrico y electrónico reciben un tratamiento adecuado, entregue estos productos al final de su vida útil en los puntos de recogida adecuados para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos. Para el resto de baterías, consulte la sección donde se indica cómo extraer la batería de forma segura. Deposite la batería en el correspondiente punto de recogida para el reciclado de baterías. Si desea obtener información detallada sobre el reciclado de este producto o de la batería, póngase en contacto con el ayuntamiento de su localidad, el servicio de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto o la batería.

La validez de la marca CE se limita únicamente a los países donde lo dicta la ley, principalmente en los países del EEE (Espacio Económico Europeo) y Suiza.

El volumen alto puede afectar a la audición.

No utilice la unidad mientras camina, conduce o anda en bicicleta. De hacerlo, podrían producirse accidentes de tráfico.

No la utilice en lugares peligrosos a menos que pueda oír los sonidos que lo rodean.

La unidad puede degradarse y producir una descarga eléctrica si entran agua u objetos extraños en ella. Si entran agua o algún objeto extraño en la unidad, deje de utilizarla inmediatamente y consulte con su distribuidor de Sony más cercano. En especial, recuerde seguir las siguientes precauciones.
- Uso junto a una pileta, etc.
- Tenga cuidado de que la unidad no caiga en la pileta o en un recipiente lleno de agua.
- Uso bajo la lluvia, en la nieve o en lugares húmedos

Para obtener más información acerca del efecto del contacto con el cuerpo humano de los teléfonos móvil o de otros dispositivos inalámbricos conectados a la unidad, consulte el manual de instrucciones del dispositivo inalámbrico.

Coloque los auriculares con firmeza. De lo contrario, podrían soltarse y quedarse en los oídos, dando lugar a lesiones o enfermedades.

Nunca inserte la clavija USB en la unidad principal o el cable de carga estén húmedos. Si se inserta la clavija USB mientras la unidad principal o el cable de carga están húmedos, puede producirse un cortocircuito a causa de la presencia de líquido (agua del grifo, agua del mar, refresco, etc.) en la unidad principal o en el cable de carga o a causa de sustancias extrañas, lo que podría provocar un calentamiento anómalo de la temperatura o una avería.

Este producto (incluyendo los accesorios) tiene un imán (o imanes) que podrían interferir con marcapasos, válvulas de derivación programables para el tratamiento de la hidrocefalia, o con otros aparatos médicos. No

- Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el producto y guárdelo para consultarlo en el futuro.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el producto a la lluvia ni a ambientes húmedos.
- Para evitar descargas eléctricas, no abra la carcasa.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la batería a temperaturas excesivas, como la luz del sol, el fuego o similares.
- Para evitar lesiones, la batería recargable puede agarrarse correctamente a la unidad principal

A

B

C

D

E

F

Communicatiespecificatie

Communicatiesysteem:
Bluetooth-specificatie versie 5.0

Uitvoer:
Bluetooth-specifieke vermogensklasse 1

Maximum zendvermogen (dichtstbij):
In een rechte lijn zonder obstakels ong. 10 m

Frequentieband:
2,4 GHz-band (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Werkingsfrequentie:
Bluetooth: 2.400 MHz - 2.483,5 MHz

Maximale zendvermogen:
Bluetooth: < 9 dBm

Compatibele Bluetooth-profielen[1]:
A2DP / AVRCP / HFP / HSP

Ondersteunde codec[2]:
SBC / AAC

Transmissiesnelheids (A2DP):
20 Hz - 20.000 Hz
(bemonsteringsfrequentie 44,1 kHz)

[1] Het werkelijke bereik verschilt afhankelijk van factoren zoals obstakels tussen apparaten, magnetische velden rond een magnetron, statische elektriciteit, ontvangstgevoeligheid, prestaties van de antenne, het besturingssysteem, software enz.

[2] Bluetooth-standaardprofielen geven het doel van Bluetooth-communicatie tussen apparaten aan.

[3] Codec: formaat voor geluidssignaalcompressie en -coderen.

Het antwerp en de technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

CE

Tratamento de pilhas, baterias e equipamentos elétricos e eletrónicos no final da sua vida útil (aplicável na União Europeia e em países com sistemas de recolha seletiva de resíduos)

Este símbolo, colocado no produto, na pilha ou bateria ou na embalagem, indica que o produto e a pilha ou bateria deste vem sem tratados como resíduos urbanos indiferenciados. Em determinadas pilhas e baterias, este símbolo pode ser utilizado em combinação com um símbolo químico. O símbolo químico para chumbo (Pb) é adicionado se a pilha ou bateria contiver mais de 0,004% de chumbo. Ao garantir uma eliminação adequada destes produtos e destas pilhas ou baterias, irá ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública que poderiam ser provocadas por um tratamento incorreto destes resíduos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Se, por motivos de segurança, desempenho ou proteção de dados, os produtos necessitarem de uma ligação permanente a uma pilha ou bateria integrada, esta só deve ser substituída por profissionais qualificados. Acabado o período de vida útil dos produtos, coloque-os num ponto de recolha de produtos elétricos e eletrónicos, de forma a garantir o tratamento adequado dos produtos e da pilha ou bateria integrada. Para todas as outras pilhas ou baterias, consulte as instruções do produto sobre a remoção da mesma. Deposite a pilha ou bateria num ponto de recolha destinado à reciclagem de resíduos de pilhas e baterias. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto ou desta pilha ou bateria, contacte o município, a vossa loja ou serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto ou a pilha ou bateria.

Português

Auscultadores estéreo sem fios

Não instale o aparelho num local confinado como, por exemplo, uma estante ou um armário embutido.

Não exponha as baterias (bateria ou baterias instaladas) a calor excessivo, como a luz solar, fogo, luz solar, fogo ou outra fonte de calor durante longos períodos de tempo.

Não sujeite as baterias a temperaturas extremamente baixas que possam resultar em sobreaquecimento e aquecimento cíclico em curto circuito.

Não desmonte, abra nem destrua pilhas secundárias ou baterias.

Não exponha as pilhas ou as baterias ao calor ou ao fogo. Evite armazenar o produto ao sol. Se ocorrerem fugas das pilhas, não permita que o líquido entre em contacto com a pele ou os olhos. Em caso de contacto, lave a área afetada com água em abundância e consulte um médico.

Se ocorrer fugas das pilhas, não permita que o líquido entre em contacto com a pele ou os olhos. Em caso de contacto, lave a área afetada com água em abundância e consulte um médico.

Não sujeite as baterias a pressão mecânica excessiva, que possam resultar em curto-circuito devido ao líquido (água da fornecia, água do mar, bebida, etc.) que entra na unidade principal ou no cabo de carregamento ou devido a danos no corpo estranho que causar um aumento de temperatura dentro ou avaria.

Este produto (incluindo os acessórios) tem imanes(s) que pode(m) interferir com pacemakers, válvulas de derivação programáveis para o tratamento de hidrocefalia ou outros dispositivos médicos. Não coloque este produto perto destas pessoas que utilizam esses dispositivos médicos. Consulte o seu médico antes de utilizar este produto se utilizar qualquer um desses dispositivos médicos.

Este produto (incluindo os acessórios) tem imanes(s) que pode(m) atrair objetos metálicos. Não coloque cartões de crédito com tarja magnética ou cartões de viagem com chip eletrónico perto deste produto, para evitar danos causados pelo seu campo magnético. Não coloque este produto perto de objetos metálicos, como, por exemplo, perigo de ferimentos graves ou danos no produto se for atraído por objetos metálicos.

Este produto (incluindo os acessórios) tem peças pequenas que podem ser engolidas. Depois de utilizar, guarde o produto e a caixa de carregamento e num local fora do alcance de crianças pequenas.

Nota sobre eletricidade estática

A eletricidade estática acumulada no corpo pode provocar um ligeiro formigueiro nos ouvidos. Para reduzir o efeito, utilize roupas feitas com materiais naturais que suprimam a geração de eletricidade estática.

Precauções

Nota sobre o desempenho à prova de borrifo da unidade

- A cava de carregamento não é à prova de borrifo.
- As especificações da característica à prova de borrifo dizem respeito à classificação à IPX4 no IEC 60529 "Graus de proteção contra a entrada de água (Código IP)", que especifica o grau de proteção assegurado contra a entrada de água. A unidade não pode ser utilizada na água.
- Se a unidade não for utilizada corretamente, a água poderá entrar na unidade e causar incêndio, choque elétrico ou avaria.
- Siga as precauções a seguir apresentadas e utilize a unidade corretamente.
- IPX4: protegida contra borrifos de água provenientes de qualquer direção.

Líquidos aos quais se aplicam as especificações de desempenho à prova de borrifo

Aplicável: água doce, água da torneira, transpiração
Não aplicável: líquidos que não os indicados acima (amaciante, água ensaboada, água com detergente, água com produtos de limpeza, água com gueste de nascente, água de piscina, água do mar, etc.)

O desempenho à prova de borrifo da unidade baseia-se nas medições efetuadas pela Sony nas condições descritas acima. Tenha em atenção que as avarias resultantes da imersão em água causadas pelo uso utilização incorreta por parte do cliente não são abrangidas pela garantia.

Para garantir o desempenho à prova de borrifo

Siga cuidadosamente as precauções abaixo indicadas para garantir uma utilização adequada da unidade.

- Não force a entrada de borrifos de água nos orifícios de saída de som.
- Não deixe cair a unidade na água nem a utilize debaixo de água.
- Não deixe cair a unidade permanença molhada num ambiente frio, pois a água pode congelar. Para evitar avarias, certifique-se de que limpa totalmente a água após a utilização.
- Não coloque a unidade na água nem a utilize num local húmido como, por exemplo, uma casa de banho.
- Não deixe cair a unidade num a exponha a impactos mecânicos. Se o fizer, poderá deformar ou danificar a unidade, resultando na deterioração da característica à prova de borrifo.
- Utilize um pano seco e macio para limpar a água que entre na unidade. Se a água permanecer nos orifícios de saída de som, este poderá ficar abafado ou completamente inaudível. Nesse caso, retire os auriculares, coloque os orifícios de saída do som voltados para baixo e sacuda algumas vezes para retirar a água [A].
- Volte o orifício do microfone para baixo e bata cuidadosamente com a palma da mão [B].

Localização da etiqueta com o número de série

Consulte a Fig. [F].

Requisitos de sistema para carregar a bateria através de CA

Transformador de CA USB

Um transformador de CA USB comercialmente disponível, capaz de fornecer uma corrente de saída de 0,5 A (500 mA) ou superior

Marcas comerciais

- iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países.
- Android é uma marca comercial da Google LLC.
- A marca e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Sony Corporation é efetuada sob licença.
- USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registadas da USB Implementers Forum.
- Outras marcas e nomes comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

Notas sobre licenciamento

Este produto contém software que Sony utiliza sob acordo de licenciamento com os proprietários dos respetivos direitos de autor. Estamos obrigados a divulgar o conteúdo deste acordo aos clientes por exigência dos proprietários dos direitos de autor do software.

Aceda ao seguinte URL e leia o conteúdo da licença.
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/20/

Exclusão de responsabilidade relativa a serviços oferecidos por terceiros

Os serviços oferecidos por terceiros poderão ser alterados, suspensos ou rescindidos sem aviso prévio. A Sony não se responsabiliza por quaisquer situações deste tipo.

Dansk

Trådløst stereohoved

Anbring ikke apparatet et trangt sted, f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab.

Udsæt ikke batterierne (installeret batteripakke) eller batterier) for høj varme, f.eks. sollys, ild eller lignende i længere tid ad gangen.

Udsæt ikke batterierne for ekstremt lave temperaturer, da dette kan medføre overophedning, antænding eller eksplosion. Undlad at afmontere, åbne eller dele sekundære celler eller batterier.

Udsæt ikke celler eller batterier for varme eller ild. Undgå opbevaring i direkte sollys. Hvis et batteri lækker, skal du sikre, at væsken ikke kommer i kontakt med øjne eller hud. Hvis du har ført ved vasken, skal du vaske det berørte område med rigeligt vand og kontakte en læge. Sekundære batterier skal oplades før brug. Følg altid producentens instruktioner eller udfrystets brugervejledning med hensyn til korrekt opladningsmetode. Efter lang tids opbevaring kan det være nødvendigt at oplade og aflade batteriet flere gange for at opnå maksimal ydeevne.

Sluk bordtaskfes på forsvarlig vis.

Dette udstyr er blevet testet og overholder de grænser, der er fastsat i EMC-bestemmelserne, ved hjælp af et forbindelseskabel på maks. 3 meter.

Meddelelse til kunderne: Følgende oplysninger gælder kun for udstyr, som er solgt i lande, der er underlagt EU-direktiver

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation.
EU-importør: Sony Europe B.V.
Forespørgsler til EU-importøren eller vedrørende overholdelse af produktlagarni i Europa skal sendes til fabrikantens repræsentant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.

Herved erklærer Sony Corporation, at dette udstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
Fuld tekste udfyld af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: http://www.compliance.sony.de/

CE

Bortskaffelse af udtjente batterier og elektrisk og elektronisk produkter (gælder for den Europæiske Union og andre lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet, batteriet eller emballagen betyder, at produktet og batteriet ikke må behandles som husholdningsaffald. På visse batterier kan dette symbol anvendes i kombination med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for bly (Pb) er anført, hvis batteriet indeholder mere end 0,004% bly. Ved at sikre at disse produkter og batterier bortskaffes korrekt, forhindrer du potentielle negative konsekvenser for miljø og sundhed, som ellers kunne opstå affaldshåndtering af forskelle. Genanvendelse af materialer bidrager til at bevare naturlige ressourcer. Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerhed, ydeevne eller dataintegritet, må batteriet kun udskiftes af kvalificeret servicepersonale. Sørg for, at udtjente produkter og batterier afleveres på et elektrisk og elektronisk affaldsindsamlingssted. For alle andre batterier skal du se i den sektion af brugervejledningen, der omhandler sikker udtagning af batteriet. Aflever produkter og batterier på et indsamlingssted beregnet til affaldsbehandling og genanvendelse af elektriske og elektroniske produkter og batterier. Ved at sikre korrekt bortskaffelse af dette produkt eller batteri kan du være med til at forebygge potentielle negative konsekvenser for miljø og sundhed, som ellers kunne opstå ved forkert håndtering af affaldsbatterier. Kontakt dit lokale kommunekontor, din husholdningsaffaldstjeneste eller den butik, hvor du købte produktet eller batteriet, hvis du har brug for flere oplysninger om genanvendelse af dette produkt eller batteri.

Español

Auriculares estéreo inalámbricos

No instale el aparato en un espacio reducido, como un hueco de estantería o un armario empotrado.

No exponga las baterías (batería o baterías instaladas) a calor excesivo, como luz directa del sol, fuego, luz solar, fogo ou outra fonte de calor durante longos períodos de tempo.

No exponga las baterías a temperaturas extremadamente bajas que puedan resultar en sobrecalentamiento y aquecimento cíclico em curto circuito.

No desmonte, abra ni destruya pilas secundarias o baterías.

No exponga las pilas o las baterías al calor o al fuego. Evite almacenar el producto a la luz del sol. Si se producen fugas de pilas, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. En caso de contacto, lave el área afectada con abundante agua y consulte a un médico.

Si se producen fugas de pilas, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. En caso de contacto, lave el área afectada con abundante agua y consulte a un médico.

No someta las baterías a una presión mecánica excesiva que pueda provocar un cortocircuito debido a líquidos (agua de grifo, agua de mar, bebidas, etc.) que entren en la unidad principal o en el cable de carga o debido a daños en el cuerpo extraño que causen un aumento de temperatura dentro o una avería.

Este producto (incluidos los accesorios) contiene imanes que pueden interferir con marcapasos, válvulas de derivación programables para el tratamiento de hidrocefalia u otros dispositivos médicos. No coloque este producto cerca de estas personas que utilicen esos dispositivos médicos. Consulte a su médico antes de utilizar este producto se utilizar qualquer um desses dispositivos médicos.

Este producto (incluidos los accesorios) contiene imanes que pueden atraer objetos metálicos. No coloque tarjetas de crédito con banda magnética ni tarjetas de viaje con chip electrónico cerca de este producto, para evitar daños causados por su campo magnético. No coloque este producto cerca de objetos metálicos, como, por ejemplo, peligro de lesiones graves o daños en el producto si es atraído por objetos metálicos.

Este producto (incluidos los accesorios) contiene piezas pequeñas que pueden ser ingeridas. Después de utilizar, guarde el producto y el estuche de carga en un lugar fuera del alcance de niños pequeños.

Nota sobre electricidad estática

La electricidad estática acumulada en el cuerpo puede provocar un ligero hormigueo en los oídos. Para reducir el efecto, utilice ropas hechas con materiales naturales que supriman a generação de electricidade estática.

Precauções

Nota sobre o desempenho à prova de borrifo da unidade

- A cava de carregamento não é à prova de borrifo.
- As especificações da característica à prova de borrifo dizem respeito à classificação à IPX4 no IEC 60529 "Graus de proteção contra a entrada de água (Código IP)", que especifica o grau de proteção assegurado contra a entrada de água. A unidade não pode ser utilizada na água.
- Se a unidade não for utilizada corretamente, a água poderá entrar na unidade e causar incêndio, choque elétrico ou avaria.
- Siga as precauções a seguir apresentadas e utilize a unidade corretamente.
- IPX4: protegida contra borrifos de água provenientes de qualquer direção.

Líquidos aos quais se aplicam as especificações de desempenho à prova de borrifo

Aplicável: água doce, água da torneira, transpiração
Não aplicável: líquidos que não os indicados acima (amaciante, água ensaboada, água com detergente, água com produtos de limpeza, água com gueste de nascente, água de piscina, água do mar, etc.)

O desempenho à prova de borrifo da unidade baseia-se nas medições efetuadas pela Sony nas condições descritas acima. Tenha em atenção que as avarias resultantes da imersão em água causadas pelo uso utilização incorreta por parte do cliente não são abrangidas pela garantia.

Para garantir o desempenho à prova de borrifo

Siga cuidadosamente as precauções abaixo indicadas para garantir uma utilização adequada da unidade.

- Não force a entrada de borrifos de água nos orifícios de saída de som.
- Não deixe cair a unidade na água nem a utilize debaixo de água.
- Não deixe cair a unidade permanença molhada num ambiente frio, pois a água pode congelar. Para evitar avarias, certifique-se de que limpa totalmente a água após a utilização.
- Não coloque a unidade na água nem a utilize num local húmido como, por exemplo, uma casa de banho.
- Não deixe cair a unidade num a exponha a impactos mecânicos. Se o fizer, poderá deformar ou danificar a unidade, resultando na deterioração da característica à prova de borrifo.
- Utilize um pano seco e macio para limpar a água que entre na unidade. Se a água permanecer nos orifícios de saída de som, este poderá ficar abafado ou completamente inaudível. Nesse caso, retire os auriculares, coloque os orifícios de saída do som voltados para baixo e sacuda algumas vezes para retirar a água [A].
- Volte o orifício do microfone para baixo e bata cuidadosamente com a palma da mão [B].

Localização da etiqueta com o número de série

Consulte a Fig. [F].

Requisitos de sistema para carregar a bateria através de CA

Transformador de CA USB

Um transformador de CA USB comercialmente disponível, capaz de fornecer uma corrente de saída de 0,5 A (500 mA) ou superior

Marcas comerciais

- iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países.
- Android é uma marca comercial da Google LLC.
- A marca e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Sony Corporation é efetuada sob licença.
- USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registadas da USB Implementers Forum.
- Outras marcas e nomes comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

Notas sobre licenciamento

Este produto contém software que Sony utiliza sob acordo de licenciamento com os proprietários dos respetivos direitos de autor. Estamos obrigados a divulgar o conteúdo deste acordo aos clientes por exigência dos proprietários dos direitos de autor do software.

Aceda ao seguinte URL e leia o conteúdo da licença.
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/20/

Suomi

Langattomat stereokuulokkeet

Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kaapilliseen tai sisäänrakennettuun.

Älä altista akkuja tai paristoja (akkuja tai paristoja sisältävälle laitteelle) pitkäksi aikaa lämmönlähteille, kuten suoralle auringonvalolle tai tulelle.

Älä altista akkuja äärimmäisen alhaisille lämpötiloille, jotka voivat aiheuttaa räjähdysmenemisen tai lämpökaraamisen.

Älä pura, avaa tai riko akkuja äläkä paristoja. Älä altista akkuja tai paristoja lämmölle tai tulelle. Säilytä akkuja ja paristoja suoralta auringonvalolta. Jos akku vuotaa, vältä vuotavaan aineen joutumista iholle tai silmiin. Jos ainetta pääsee iholle tai silmiin, pese ane pois heti runsaalla vedellä ja kääntyy välittömästi lääkärin puoleen. Akut ja paristot on ladattava ennen käyttöä. Katso aina asianmukaiset ohjeet akkujen tai valmistajan ohjeista tai laitteppaasta. Jos laite on ollut pitkään varastoituna, sen akut tai paristot on mahdollisesti ladattava ja varaus puretteva kunnolla. Saattaa olla tarpeen ladata ja purkaa akkuja tai paristoja.

Irrota pöytälaite irti pistorasiasta.

Tämän laitteen on testeissä todettu olevan EMC-määräysten mukainen, kun sitä käytettäessä liitäntäkaapelia, jonka on enintään 3 metriä pitkä.

Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat ainoastaan laitteita, jotka myydään EU:n direktiivejä noudattavissa maissa.

Tämä tuote on valmistettu Sony Corporation toimesta tai puolesta.
EU-maahantuoja: Sony Europe B.V.
EU-maahantuojalle osoitetut tiedustelut tai tuotteen yhdenmukaisuutta koskevat tiedustelut tulee osoittaa valtuutetun edustajan, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Sony Corporation vakuuttaa, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuuskokonaisen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/

CE

Käytöstä poistettujen paristojen/akkujen ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan unionia sekä muita maita, joissa on käytössä jätteiden lajittelujärjestelmä)

Tämä laitteeseen, paristoon/akkuun tai pakkaukseen merkitty symboli ilmaisee, että laitetta ja paristoa/akkua ei saa käsitellä kotitalousjätteen tavoin. Tietyissä paristoissa/akuissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemiallisen symbolin kanssa. Lyijyn (Pb) kemikaalien symboli on lisätty, jos paristo/akku sisältää enemmän kuin 0,004 % lyijyä. Varmistamalla näiden laitteiden ja paristojen/akkujen asianmukaisen hävittämisen voit auttaa estämään luonnonlle ja ihmisten terveydelle aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia, jotka voidaan välttää asianmukaisella hävittämisen saatavilla aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja. Jos tuotteen toiminnallisuus, suojitusyksyy tai tietojen eheyden vuoksi, että paristo/akku on kiinteästi kytketty laitteeseen, vaihtamisen huolion on valtuutettava paristo/akku. Käytöstä poistetun pariston/akun ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan vastaanottopisteeseen. Muiden paristojen/akkujen kohdalla tarkista käyttöohjeesta, miten paristo/akku poistetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu paristo/akku niiden kierrätyksestä huolehtivaan vastaanottopisteeseen. Lisätietoja tuotteen tai paristo/akkujen kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta tai liikkestä, josta tuote tai paristo/akku on ostettu.

CE-merkinnän gelden vain tuotteet, jotka ovat hen kändhävs jurisdik. Den gælder hovedsagelig i lande, der har EU-europæiske direktiver.

Hvis lyden ofte springer under afspilning

- Situationen kan forbedres, hvis du justerer kvalitetsindstillingen for trådløs afspilning eller ved at ændre på placeringen af sendeenheden og/eller modtagerenheden, og/eller ved at fjerne eventuelle forhindringer mellem dem. Hvis du ændrer flere optionerne på én gang, kan det være svært at afgøre, hvilken af dem der har løst problemet. Prøv derfor at ændre én indstilling ad gangen.
- Anbring ikke enheden i vand, og anvend den ikke på fugtige steder som fx et badeværelse.
- Undgå at tabe enheden eller udsætte den for fysisk stød. Dette kan deformere eller beskadige enheden, hvilket resulterer i forringelse af den vandafvisende ydeevne.

Om brug af telefoni-apps til smartphones og computere

- Denne enhed understøtter kun almindelige indgående opkald. Telefoni-apps til smartphones og computere understøttes ikke.

- Brug en blød, tør klud til at tørre det vand af, der kommer på enheden. Hvis der bliver ved med at være vand på enheden (USB-ståndskib kaptø vælttilstødt på jeg ethys tålmigbin påvirkes enheden, skal du kontakte det autoriserede Sony-servicecenter i dit område.
- Vend mikrofonhullet nedad, og bank det forsigtigt o. Rem enge mod et tørt klæde. Hvis der er dråber af vand tilbage i mikrofonhullet, kan det forårsage korrosion (Fig. [B]).
- Hvis enheden er revnet eller deform, skal du afholde dig fra at bruge enheden i nærheden af vand eller vådområde din nærmeste Sony-forhandler.

Om BLUETOOTH®-kommunikation

- Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer inden for en rækkevidde på ca. 10 meter maksimal kommunikationsområde kan variere afhængigt af forhindringer, fx væg, solstråler, vand osv.) eller elektromagnetiske miljø.
- Kommunikation via Bluetooth er muligvis ikke mulig, eller der kan forekomme støj eller lydforvrængelse under følgende forhold:
- Når der er en person mellem enheden og Bluetooth-enheden, og/eller mellem den forbundne vej at placere Bluetooth-enheden, så den vender modtagerens antenne.
- Hvis der er en forhindring som f.eks. et metalobjekt mellem enheden og Bluetooth-enheden.
- Når en Wi-Fi-enhed eller mikrobølgeovn er i brug, eller når der udsendes mikrobølger i nærheden af enheden.
- Sammenlignet med inden dersbrug påvirkes udsendelsen af lyd af Bluetooth-enheder af vægge, gulve og lofter, hvilket resulterer i, at lydafbrydelser forekommer oftere, afhængigt af brug indendørs.
- Antennen er indbygget i enheden som vist med den stiplede linje i illustrationen (Fig. [C]). Undgå kortslutning af antennen, fejlsimuleret kan forbedres ved at fjerne hindringer mellem den tilsluttede Bluetooth-enhed og antennen på denne enhed.
- Bluetooth- og wi-fi-enheder[IEEE802.11b/g/n] kan der sammen bruges. [2,4 GHz]. Hvis enheden bruges i nærheden af en wi-fi-enhed, kan der forekomme interferens, hvilket resulterer i støj, hybridtyveise eller nedsat hastighed af ydelse. Hvis dette sker, kan du prøve at udføre følgende:
- Øget fornøden afstand mellem enheden og Bluetooth-enheden, når du bruger enheden tæt på wi-fi-enheden.
- Sluk for wi-fi-enheden, når du bruger enheden inden for 10 m af wi-fi-enheden.
- Placer enheden og Bluetooth-enheden, så tyrk den fjender op på begge knapper.
- Indikatoren [2,4 GHz] på denne enheden initialiseres og nustilles derefter til fabriksindstillingerne, hvis der ikke er nogen forbindelse til din Bluetooth-enhed inden for 5 minutter efter, at du slette parringsoplysningerne for enheden fra iPhone eller computeren eller andre enheder.

Bemærkninger om at bære enheden

- Efter brug skal hovedtelefonerne langsom fjernes.
- Eftersom enhederne giver en tæt forsegling i ørerne, kan det give ubehag, hvis du fjerner dem med eller hurtighed. Vær forsigtig, når du fjerner dem.
- Hvis du oplever ubehag eller besværlighed under forringer enheden, skal du omgående holde op med at bruge den.
- Øretelefonerne kan blive beskadiget eller forringer enhedens ydeevne over tid ved brug.
- Hvis øretelefonerne bliver beskidte, skal du fjerne dem fra enheden og vaske dem.

Rengøring af enheden

- Når ydersiden af enheden er snavset, skal du rengøre den ved at tørre den af med en blød, tør klud. Hvis enheden er særligt snavset, så bløgder en klud i en fortynding af opvaskemiddel og neutralt rengøringsmiddel, og tør den godt, inden det tørres. Brug ikke opløsningsmidler som fortynder, benzen eller sprit, da de kan beskadige overfladen.
- Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål eller problemer i forbindelse med denne enhed, som ikke er beskrevet i denne vejledning.

Reservedele: Hybridøreteflefoner af silikonegummi
Kontakt venligst din nærmeste Sony-forhandler for at få oplysninger om reservedele.

Placering af serienummeret

Se Fig. [F]

Tekniset tiedot

Kuulokkeet

Virtuaalio:
DC 3,7 V: sisäänkinnekäytäntö ladattava litiumioniakku
5 V DC V: USB-liitännän kautta ladattaessa

Käyttölämpötila:
0 °C - 40 °C

Nimellinen virtavaihtoi:
0,4 watti [Headset], 2 W (Latauskotelo)

Käyttöaika:
Kun yhteys muodostetaan Bluetooth-laitteen kautta
- Musiikin toistoaika: enintään 9 tuntia Tietoliikenneaika: enintään 5 tuntia
- Valmiusaika: enintään 200 tuntia

Huomautus: käyttöaika voi olla lyhempi kuuloke- ja käyttöolosuhteiden mukaan.

Latausaika:
Noin 2,5 tuntia (Kuuloke)
(10 minuutin lataamisen jälkeen laitetosta voidaan toistaa musiikkia noin 60 minuutin ajan.)
Noin 3 tuntia (Latauskotelo)
Huomautus: latausaika käyttäjästä voivat vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

Latausjännitteet:
5 °C - 35 °C

Paino:
Noin 8 g × 2 (Kuulokkeet)
Noin 40 g (Latauskotelo)

Pakkausten sisältö:
Langattomat stereokuulokkeet (1)
USB Type-C® -kaapeli (USB-A - USB-C®) (noin 20 cm) (1)
Silikonikumiset hybridiephemusteet (S) (1 kpl),(2), S (2 kpl),(3), M (3 kpsja) (kiinnitetty laitteeseen tehtaalla) (2),
L (4 kpsja) (2)
Latauskotelo (1)

Yhteyden tiedot

Yhteysjärjestelmä:
Bluetooth-määritysversion versio 5.0

Teho:
Bluetooth-määrityksen mukainen teholuokka 1

Suurin toimintaetäisyys:
Näkövälillä noin 10 m[1]

Taajuuskaista:
2,4 GHz -kaista (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Käyttötaajuus:
Bluetooth: 2 400 MHz - 2 483,5 MHz

Suurin teho:
Bluetooth: < 9 dBm

Yhteensopivat Bluetooth-profiilit[2]:
A2DP / AVRCP / HFP / HSP

Tuettu koodekki[3]:
SBC / AAC

Lähetysalue (A2DP):
20 Hz – 20 000 Hz (näytteenottotaajuus 44,1 kHz)

[1] Todellinen toimintaetäisyys riippuu eri tekijöistä, kuten esteistä, mikroaaltouunista, staattisesta sähköstä, vastaanottoherkkyydestä, antennin tehos, käyttöjärjestelmästä, ohjelmistosta jne.

[2] Bluetooth-standardiprofiilit määrittävät laitteiden välisen Bluetooth-tiedonsiirron tarkoituksen.

[3] Koodekki: äänisignaalin pakkaus- ja muutosmuoto

Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Järjestelmävaatimukset akkua USB-liitännän kautta ladattaessa

USB-verkkolaite
Kaupallisesti saatavilla oleva USB-verkkolaite, jonka lähtövirta on vähintään 0,5 A (500 mA)

Tavamerkit

- iPhone ja iPod touch ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Android on Google LLC:n tavaramerkki.
- Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Sony Corporation käyttää niitä lisenssillä.
- USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Muut tavaramerkit ja kaupalliset nimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Lisenssiä koskevia huomautuksia

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää sen tekijänoikeuksien omistajan kanssa tekemänsä lisenssisopimuksella. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijänoikeuksien omistajan vaatimuksesta.
Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen ja luo käyttöoikeussopimuksen sisältö.
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/20/

Kolmansien osapuolten tarjoama palveluja koskeva vastuuvapauslauseke

Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut voivat muuttua, keskeytyä tai päättyä ilman ennakkoilmoitusta. Sony ei kanna minkäänlaista vastuuta tämänkaltaisista tilanteista.

Norsk

Trådløst stereohodesett

Ikke plasser apparatet på et trangt sted, for eksempel en bokhylle eller et innebygd kabinett.

Ikke eksponer batterienе (batteripakken eller batterier) for høy varme f.eks. fra direkte sollys, åpne flammer eller lignende) over lengre tid.

Ikke utsett batterienе for ekstremt lave temperaturforhold som kan føre til overopphetning, antenning eller eksplosjon. Ikke ikke fa fra hverandre, åpne eller rip opp sekundærbatterier eller batterier.

Ikke utsett celler eller batterier for varme eller ild. Unngå oppbevaring i direkte sollys. Hvis det oppstår en cellelekkasje, må du ikke la væsken komme i kontakt med øynene eller huden. Hvis dette skjer, må du vaske det berørte området med rikelige mengder vann og oppsøke lege.

Sekundære celler og batterier må lades opp før bruk. Les alltid instruksjonene fra produsenten eller utstyrsprodusenten for korrekt metode for opplading. Det kan være nødvendig å lade opp og utlade batteriet flere ganger for å oppnå maksimal ytelse.

Koble bordtaskfes fra strømforsyningen på forsvarlig måte.

Dette utstyret er testet og funnet i overholdelse av grensene for EMC-bestemmelsene, ved bruk av en tilkoblingskabel som er kortere enn 3 meter.

Merknad til kunder: Den følgende informasjonen gjelder bare utstyr som er solgt i land som er underlagt EU-direktiver

Dette produktet har blitt produsert av eller på vegne av Sony Corporation.
EU-importør: Sony Europe B.V.
Spørsmål til EU-importøren eller spørsmål vedrørende produktets overensbestemmelse i Europa skal sendes til produsentens autoriserte representant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Herved erklærer Sony Corporation at utstyrstypen er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-erklæring fullstekst finner du på internett under:
http://www.compliance.sony.de/

CE

Kassering av gamle batterier og elektrisk og elektronisk apparat (gjelder i den Europeiske Union og andre land med separat innsamlingssystem)

Dette symbolet på produktet, batteriet eller emballasjen betyr at produktet og batteriet ikke skal behandles som husholdningsavfall. På noen batterier kan dette symbolet brukt i kombinasjon med et kjemisk symbol. Det kjemiske symbolet for bly (Pb) dersom batteriet inneholder mer enn 0,004 % bly. Ved å sørge for at disse produktene og batteriene avhendes på riktig måte, forebygger du potensielle negative konsekvenser for miljøet og helse, som kunne vært forårsaket av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene bidrar til å ta vare på naturressurser. Hvis det er produkter som av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsgrunner krever en permanent tilkobling til et innebygd batteri, skal det bare batteriet bare skiftes av autorisert servicepersonell. For å sikre at disse produktene og batteriene avhendes på riktig måte, må du levere disse produktene til en passende gjenvinningsstasjon for elektrisk og elektronisk utstyr ved endt levetid. For alle andre batterier kan du se i delen som omhandler trygg utskifting av batteriet i brukerveiledningen. Lever batteriene og produktene på et gjenvinningssted for elektrisk og elektronisk utstyr og batterier. Hvis du vil ha mer informasjon om gjenvinning av dette produktet eller batteriet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsverket der du bor, eller butikken der du kjøpte produktet eller batteriet.

Gyldigheten til CE-merkingen er begrenset kun til de landene hvor dette er påbudt ved lov, hovedsakelig i de landene i Europa som har EU-direktiver.

Hvis lyden ofte hopper under avspilling

- Du kan forbedre situationen ved at justere indstillingen for trådløs avspillingskvalitet eller ved at ændre placeringen af sender- og/eller modtagerenheden og/eller ved at fjerne eventuelle forhindringer mellem dem. Hvis du ændrer flere indstillinger på én gang, er det svært at afgøre, hvilken af dem der har løst problemet. Prøv derfor kun at ændre én indstilling ad gangen.
- Undgå at tabe enheden eller udsætte den for fysisk stød. Dette kan deformere eller beskadige enheden, hvilket resulterer i forringelse af den vandafvisende ydeevne.

Om brug af telefoni-apps til smartphones og computere

- Denne enhed understøtter kun almindelige indgående opkald. Telefoni-apps til smartphones og computere understøttes ikke.

- Brug en blød, tør klud til at tørre det vand af, der kommer på enheden. Hvis der bliver ved med at være vand på enheden (USB-ståndskib kaptø vælttilstødt på jeg ethys tålmigbin påvirkes enheden, skal du kontakte det autoriserede Sony-servicecenter i dit område.
- Vend mikrofonhullet nedad, og bank det forsigtigt o. Rem enge mod et tørt klæde. Hvis der er dråber af vand tilbage i mikrofonhullet, kan det forårsage korrosion (Fig. [B]).
- Hvis enheden er revnet eller deform, skal du afholde dig fra at bruge enheden i nærheden af vand eller vådområde din nærmeste Sony-forhandler.

**Om BLUET