WEEE Number: 80132870

INSTALLATION INSTRUCTION

PIR SENSOR FLOODLIGHT
WITH DIRECT CONNECTION

TECHNICAL DATA

MODEL	VT-1185	VT-1185	VT-1185	VT-1185
LUMENS	1700lm	3300lm	2400lm	4000lm
WATTS	10w	20w	20w	30w
REAL WATTS	10W	18W	18W	28W
CRI	>80	>80	>80	>80
CCT	6500K	6500K	6500K	6500K
DIMENSION	13x13x6(mm)	13x13x6(mm)	17x17x6(mm)	17x17x6(mm)
INPUT POWER	AC 220-240V, 50Hz			
INSTALLATION HEIGHT	3-8m(10-26ft)			
TIME DELAY	MIN: 10sec±20sec; Max: 7min±2min			
DETECTION ANGLE	140°±10°			
DETECTION DISTANCE	3-10m(Adjust)			

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation. Keep this manual handy for further reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 5 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 hours Daily operation. Usage of product for 24 hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

WARNING

- Please make sure to turn off the power before starting the installation.
- Installation must be performed by a qualified electrician.
- The light source of this luminaire is not replaceable. When the light source reaches its end of life the whole luminaire should be replaced.
- Proper grounding should be ensured throughout the installation.
- Replace any cracked protective shield.
- Minimum distance from lighted objects 1m.

MULTI-LANGUAGE MANUAL QR CODE

Please scan the QR code to download the manual in multiple languages.

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.

5 WARRANTY

SAMSUNG LED Illuminaire

V-TAC PRO

Caution, risk of electric shock.

INSTALLATION DIAGRAM



INSTALLATION INSTRUCTION

1. Switch off the power. Confirm the installation position.
2. Punch holes in building surface with impact drill.
3. Insert expansion bolt.
4. Fasten bracket.
5. Turn on the connector counterclockwise, and pass the sorted cable through the waterproof cap and connector in turn.
6. The cable is connected to the terminal, the live wire is connected and installed L, and the zero wire is connected to N, Ground wire connected to ⏚, tighten the screw of the terminal block.
7. Turn the connector and waterproof cap clockwise, and pay special attention to the fact that the waterproof joint nut must be tightened, otherwise there is a hidden danger of water leakage. The rubber covered part of the outer lead must be tightened, otherwise there is a hidden danger of water leakage. Then, otherwise there is a hidden danger of water leakage.
8. Switch on the power and test the light.

FUNCTION

- LUX Setting: Can identify day and night. The consumer can adjust the work when ambient light. It can work during the dawn and at night when ambient light is lower than the LUX level you adjusted. (Tips: It can work in the ambient light less 10LUX when it is adjusted on the "moon" position (min). As for the adjustment pattern, please refer to the setting pattern.)
- SENS adjustment: For the sensitivity with 3m for detection distance set the SENS knob to (-); for High sensitivity with 10m set the knob to (+).
- Time-Delay is added manually: When it receives the second induction signals after the first induction, it will compute time once more on the basis of the first time-delay rest. Time-Delay is adjustable. It can be set according to the consumer's desire. The minimum time is 10s. The maximum is 7 min.

TEST

- Turn the SENS knob clockwise on the maximum (+). Turn the TIME knob anti-clockwise on the minimum(-). Turn the LUX knob clockwise on the maximum(sun).
- When you switch on the power, the light will be on at once, and 5-30 seconds later will be off automatically. Then if the light receives induction signal, it can work normally
- After 15sec (the first detection, the light could work again. If there is no induction signal, the load will stopped working within 15sec.
- Turn the LUX knob anti-clockwise to minimum. If it is adjusted to 10LUX the load and the sensor should not work when testing in daylight. If you cover the photosensitive cotton with opaque object such as towel etc, the load will work. Under no induction signal the load will stop working within 10 seconds.

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS.
V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOV 9B

[FR] INTRODUCTION & GARANTIE

Merci d'avoir choisi et acheté un produit V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez tire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conservez ce manuel à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre revendeur ou le vendeur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux. La garantie est valable pour une période de 5 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas à des dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. Le société ne donne aucune garantie pour des dommages causés à une surface en raison d'une mauvaise installation ou d'un mauvais retrait du produit. Les produits sont adaptés à un fonctionnement quotidiennes de 10-12 heures. L'utilisation du produit pendant 24 heures par jour annule la garantie. Ce produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication seulement.

ATTENTION

- Veuillez mettre hors tension et lire ces instructions avant de commencer l'installation.
- Installation par électricien certifié
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable, lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- Une mise à terre appropriée doit être assurée au cours de l'installation.
- Remplacez toute plaque de protection fissurée.
- Distance minimale des objets éclairés 1m.

INSTRUCTION D'INSTALLATION

1. Coupez l'alimentation. Confirmez la position d'installation.
2. Percez des trous dans la surface du bâtiment avec une perceuse à percussion.
3. Insérez le boulon d'expansion.
4. Fixez le console.
5. Tournez le connecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et passez le câble trié à travers le bouchon étanche et le connecteur à tour de rôle.
6. Le câble est connecté à la borne, le fil sous tension est connecté et installé, L, et le fil zéro est connecté à N, le fil de terre connecté à ⏚, serrer la vis du bornier.
7. Tournez le connecteur et le bouchon étanche dans le sens des aiguilles d'une montre, et faites attention au fait que l'écrou du joint étanche doit être serré, sinon il y a un danger caché de fuite d'eau. La partie du fil extérieur recouverte de caoutchouc doit serrer de plus de 15 mm dans le capuchon étanche, sinon il y a un danger caché de fuite d'eau.
8. Branchez l'alimentation et testez la lampe.

FONCTIONNEMENT

- LUX réglage: Peut identifier le jour et la nuit. Le consommateur peut régler la lumière ambiante de travail. Elle peut fonctionner à l'aube et la nuit lorsque la lumière ambiante est réglée sur la position "lune" (min). Pour ce qui est du modèle de réglage, veuillez vous référer au modèle de test.
- SENS réglage : Pour une faible sensibilité avec une distance de détection de 3 m, réglez le bouton SENS sur (-) ; pour une sensibilité élevée avec une distance de détection de 10 m, réglez le bouton sur (+).
- Temps de retard ajouté manuellement : Lorsqu'il reçoit le deuxième signal de induction après une première induction, il calcule le temps une fois de plus sur la base du premier minute de temps. La temps de retard est réglable. Il peut être réglé en fonction du désir du consommateur. Le temps minimum est de 10s. Le maximum est de 7 min.

TEST

- Tournez le bouton SENS dans le sens des aiguilles d'une montre au maximum (+). Tournez le bouton TIME dans le sens inverse des aiguilles d'une montre au minimum(-). Tournez le bouton LUX dans le sens des aiguilles d'une montre au maximum (soleil).
- Lorsque vous mettez l'appareil sous tension, la lampe s'allume immédiatement, puis s'éteint automatiquement 5 à 30 secondes plus tard. Ensuite, si la lampe reçoit un signal d'induction, elle peut fonctionner normalement.
- Après 15 secondes de la première détection, la lampe peut fonctionner à nouveau. S'il n'y a pas de signal d'induction, la charge s'arrête de fonctionner dans les 15 secondes.
- Tournez le bouton LUX dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au minimum. S'il est réglé sur 10LUX, la charge et le capteur ne doivent pas fonctionner lors d'un test à la lumière du jour. Si vous couvrez le fenêtre de détection avec un objet opaque tel qu'une serviette, la charge fonctionne. En l'absence de signal d'induction, la charge cesse de fonctionner dans les 10 secondes.

Remarque : lors d'un test à la lumière du jour, veuillez tourner le bouton LUX sur la position (Soleil), sinon le lampe du détecteur ne fonctionnera pas.
Si vous couvrez le fenêtre de détection, assurez-vous qu'aucun objet entravant qu'obstrait n'affecte la détection.
La température de fonctionnement affichée la distance de détection. La température de fonctionnement est de -20°C ~+ 24°C.

DÉMINAGE

1. Pourquoi le capteur n'détecte-t-il pas la lumière automatiquement?
- Vérifiez s'il y a un signal continu dans la zone de détection.
- Vérifiez que la temporisation est réglée au maximum.
- Veuillez vérifier si l'alimentation correspond aux instructions.
- Si la lumière ne s'allume pas immédiatement après le changement, par exemple en cas de climatisation ou de chauffage central.
2. Pourquoi la sensibilité du capteur est-elle faible?
- Vérifiez s'il n'y a pas d'obstacle devant la fenêtre de détection.
- Vérifiez si la température ambiante est trop élevée.
- Vérifiez si la source du signal d'induction se trouve dans la zone de détection.
- Vérifiez si le bouchon d'installation correspond à la hauteur d'installation mentionnée dans les instructions.

[HR] UVOD I JAMSTVO

Prije nego, čim ste odabrali i kupili tvrtku VT-TAC (V-TAC), VT-TAC vas uvijek nastoji uslužiti. Molimo, pažljivo pročitajte ove upute prije instalacije i sačuvajte upute za buduću uporabu. Ako imate dodatnih pitanja, molimo obratite se najbližem prodajnom mjestu ili lokalnom prodavaču od kojeg ste kupili proizvod. Oni su obučeni i spremni vam u najboljem slučaju pružiti usluge. Jamstvo je ograničeno na 5 godina od datuma kupnje. Jamstvo ne vrijedi u slučaju, nekoljko od navedenih razloga: Jamstvo ne vrijedi na štete, nastalu neprimjerom upotrebom ili neodgovarajućim habanjem. Tvrtka ne jamči za štete koje nastanu po bilo kojoj površini prilikom, zbog nepravilne demontaže odnosno ugradnje proizvoda. Proizvodi su prikladni za 10-12 sati dnevnog rada. Upotreba proizvoda 24 sata dnevno čini ovo jamstvo nevažećim. Jamstvo se ne odnosi na greške nastale u proizvodnji.

OPREZ

- Molimo provjerite ure-uvari i isključite napajanje prije početka ugradnje.
- Ugradnju može obaviti samo stručni električar.
- Svjetlosni izvor ove rasvjetne armature nije moguće zamijeniti. Kada svjetlosni izvor dođe do kraja života, treba zamijeniti cijelu svjetiljku.
- Tijekom ugradnje morate osigurati odgovarajuću uzemljenje.
- Zamijenite svaku pukotinu u zaštitnom štitu.
- Minimalna udaljenost od osvijetljenih predmeta 1m.

UPUTSTVO ZA MONTAŽU

1. Isključite napajanje. Provjerite poziciju montaže.
2. Izbušite rupe na montažnoj površini pomoću udarne bušilice.
3. Instalirajte tipla.
4. Pričvrstite konzolu.
5. Okrenite konektor u suprotnom smeru od smjera kazaljke na satu i provucite sortirani kabel kroz vodonepropusni poklopac, a zatim kroz konektor.
6. Kabel je spojen na priključnu kutiju; vodič (faza) spojen je i instaliran na L, a neutralni vodič spojen na N, uzemljenje je spojeno na ⏚, pritegnite vijak priključne kutije.
7. Okrenite konektor i vodonepropusni poklopac u smjeru kazaljke na satu i obratite posebnu pažnju na da matica vodonepropusnog priključka mora dobro zategnuti, jer u protivnom postoji skrivena opasnost od prodora vode. Dio gumene obloge vanjskog dijela mora ući u vodonepropusni priključak, u protivnom postoji skrivena opasnost od prodora vode. Dio gumene obloge vanjskog dijela mora ući u vodonepropusni priključak, u protivnom postoji skrivena opasnost od prodora vode.
8. Uključite napajanje i testirajte svjetiljku.

FUNKCIONIRANJE

- LUX postavka: Može prepoznati dan i noć. Korisnik može podesiti vrijeme u radnom obsegu. Svjetiljka može raditi danju i noću kada je postavljena u položaj "noćno" (maksimalno). Može funkcionirati pri svjetlosti u okolini, manjoj od 10 LUX. U kada je postavljeno na "mjesec" (minimum), može funkcionirati u okolini osvjetljenja manjoj od 10 LUX.
- SENS podešava: Za manju osjetljivost i udaljenost otkrivanja do 3 m, postavite tipku SENS na (-); za visoku osjetljivost i udaljenost otkrivanja do 10 m, postavite tipku SENS na (+).
- Vremenska kašnjenja dodana ručno: Ako primi drugi signal otkrivanja nakon početnog signala unutar prve indukcije, vrijeme se još jednom izračunava na temelju prvog vremenskog kašnjenja. Vremenska kašnjenja je podesiv. Može se mediti prilagoditi prema želji korisnika. Minimalno vrijeme je 10 sekundi. Maksimalno je 7 minuta.

TESTIRANJE

- Okrenite gumb SENS u smjeru kazaljke na satu do maksimuma (+). Okrenite gumb TIME u suprotnom smjeru od smjera kazaljke na satu (-) Okrenite gumb LUX u smjeru kazaljke na satu do maksimuma (sunce).
- Kada uključite napajanje, svjetiljka će odmah biti uključena i automatski se isključuje nakon 5-30 sekundi. Ako tada svjetiljka primi indukcijski signal, može nastaviti normalno.
- 10 sekundi nakon prvog otkrivanja, svjetiljka može ponovno funkcionirati. Ako nema indukcijskog signala, opterećenje se zaustavlja u roku od 15 sekundi.
- Okrenite gumb LUX u suprotnom smjeru od smjera kazaljke na satu na minimum. Ako je postavljeno na 10 LUX, opterećenje i senzor neće raditi na dnevnom svjetlu. Ako prekrijete osjetljivu prekidnik neprozirnim predmetom, poput ručnika, opterećenje će se aktivirati. U nedostatku indukcijskog signala, opterećenje se prestaje funkcionirati u roku od 10 sekundi.

Napomena: Prilikom testiranja dnevnog svjetla okrenite gumb LUX u položaj (SUNCE), u suprotnom svjetlina sa senzorom neće funkcionirati.
Ako želite da detektor ne detektira, osigurajte da ništa ne ometa detektor.
Temperatura rada je -20°C ~+ 24°C.

OTKLANJANJE

1. Zašto senzor ne isključuje automatski svjetiljke?
- Provjerite da li signal neprekidan u polju otkrivanja.
- Provjerite da li je vremenska odgoda postavljena na maksimalni položaj.
- Provjerite odgovara li snaga izvjesnoj svjetiljci.
- Provjerite mijenja li se temperatura u blizini senzora, na primjer pod uticajem klima uređaja ili centralnog grijanja.
2. Zašto je osjetljivost senzora niska?
- Provjerite postoji li prepreka ispred prozora za otkrivanje.
- Provjerite je li ambijentalna temperatura previsoka.
- Provjerite je li izvor za indukciju signala u polju otkrivanja.
- Provjerite je li visina za montažu odgovara vrijednosti navedenoj u uputama.

[PT] INTRODUÇÃO & GARANTIA

Obrigado por escolher e adquirir o produto de V-TAC. A V-TAC irá servir-lhe da melhor maneira possível. Por favor, leia atentamente estas instruções antes de instalação e mantenha este manual para referência no futuro. Se tiver outras dúvidas, entre em contato com o seu revendedor ou fornecedor local de quem comprou o produto. Eles são treinados e estão prontos para servi-lo da melhor maneira. A garantia é válida por 5 anos a partir da data de compra. A garantia não se aplica a danos causados devido a uma instalação incorrecta ou desgaste irregular. A empresa não dá nenhuma garantia por danos de qualquer superfície devido à instalação e remoção inadequada do produto. Os produtos são apropriados para exploração diária de 10-12 horas. A exploração do produto durante 24 horas leva à invalidação da garantia. Este produto tem uma garantia apenas para defeitos de fabricação.

PRECAUÇÃO

- Certifique-se de desligar a alimentação antes de iniciar!
- A instalação só pode ser feita por electricista qualificado.
- A fonte de luz desta luminária não é intercambiável; quando atingir o fim de sua vida útil, toda a luminária deve ser substituída.
- Deve ser assegurada uma boa aterramento durante toda a instalação.
- Substitua as protetores rachados.
- Distância mínima de objetos iluminados 1m.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Desligue a alimentação. Confirme a posição de instalação.
2. Faça furos na superfície de montagem com um martelo-perfurador de impacto.
3. Insira a buchas.
4. Fixe o suporte.
5. Gire o conector no sentido contrário aos ponteiros do relógio e passe o cabo classificado através da tampa à prova de água e depois, através do conector.
6. O cabo está conectado ao terminal, o condutor de fase (a fase) é conectado e instalado em L, o condutor neutro é conectado a N, o condutor de terra é conectado a ⏚, aperte o parafuso do bloco de terminais.
7. Gire o conector e a tampa à prova de água no sentido dos ponteiros do relógio e preste atenção ao fato de que a porca de conexão à prova de água deve ser apertada, caso contrário, existe um risco de penetração de água. A parte revestida de borracha da saída externa deve estirar na tampa à prova de água com mais de 15 mm, caso contrário, existe um risco oculto de penetração de água.
8. Ligue a alimentação e proceda a testagem.

FUNCIONAMENTO

- LUX ajuste: Pode identificar o dia e a noite. O usuário pode ajustar a luz no ambiente de trabalho. A lâmpada pode funcionar de a noite e também quando o nível de luz ambiente é inferior ao nível de luz ajustado. (Dica: Ela pode funcionar em luz ambiente inferior a 10 LUX quando for colocado na posição "lua" (mínimo). Quanto ao método de regulação, veja o método de prova.
- SENS ajuste: Para uma sensibilidade baixa com uma distância de detecção de 3 m, defina o botão SENS para (-); para alta sensibilidade e uma distância de detecção de 10 m, defina o botão SENS para (+).
- O tempo de demora é adicionado continuamente: Ao receber os segundos sinais de indução dentro da primeira indução, o tempo é calculado mais uma vez com base no tempo de atraso da primeira indução. O tempo de demora é ajustável. Pode ser ajustado de acordo com o desejo do usuário. O tempo mínimo de 10 segundos. O máximo é 7 minutos.

TESTE

- Gire o botão SENS no sentido dos ponteiros do relógio até o máximo (+). Gire o botão TIME no sentido contrário aos ponteiros do relógio até o mínimo(-). Gire o botão LUX no sentido dos ponteiros do relógio até o máximo (sol).
- Quando liga a alimentação, a lâmpada acende imediatamente e desliga automaticamente após 5 a 30 segundos. Se a lâmpada receber um sinal de indução, ela poderá operar normalmente.
- 15 segundos após a primeira detecção, a lâmpada pode operar novamente. Se não houver sinal de indução, a carga pára em 10 segundos.
- Gire o botão LUX no sentido contrário aos ponteiros do relógio até o mínimo. Se for definido em 10 LUX, a carga e o sensor não devem funcionar quando estão a testar à luz do dia. Se cobrir o sensor de detecção com um objeto opaco, como uma toalha, etc., a carga será ativada. Na ausência dum sinal de indução, a carga pára em 10 segundos.

Nota: Ao provar à luz do dia, gire o botão LUX para a posição (SOL), caso contrário, a lâmpada com sensor não funcionará.
- Assegure-se de que não haja obstáculos no objetivo em movimento na frente da janela de detecção que afetem a detecção.
- A temperatura de operação afeta a distância de detecção. A temperatura de operação é de -20°C ~+ 24°C.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1. Por que o sensor não desliga a lâmpada automaticamente?
- Verifique se há um sinal contínuo no campo de detecção.
- Verifique se o temporizador está ajustado para o máximo.
- Verifique se a potência corresponde ao valor necessário.
- Verifique se a temperatura perto do sensor muda, por exemplo, sob a influência de ar condicionado ou aquecimento central.
2. Por que a sensibilidade do sensor é baixa?
- Verifique se não há obstáculo na frente da janela.
- Verifique se a temperatura do ambiente não está muito alta.
- Verifique se a fonte de sinal de indução está no campo de detecção.
- Verifique se a altura de instalação corresponde ao valor especificado nas instruções.

[ET] TUTVUSTUS JA GARANTIA

Tänan teid ettevõtte V-TAC toote valimise ja ostmise eest. V-TAC teie huvides teenib teid parimal viisil. Palun loe juhised enne paigaldamist läbi ja hoia käsiraamat edaspidise kasutamise jaoks alles. Kui teil on veel küsimusi, pöörduge müüja poole, kelle toote ostsite. Nad on koolitatud ja valmis teid parimal viisil teenindama. Garantiiaeg on 5 aastat alates ostukuupäevast. Garantii ei kehtiva juhtumite puhul, mis on tekkinud ebakorrektse paigaldamise ja normaalsest kulumisest. Ettevõtte ei anna mingit garantii ühegi pinnakahjustuse eest, mis on tekkinud toote ebakorrektse eemaldamise ja paigaldamise tõttu. Tootel on 10-12 tunnine tööpäev. Toote kasutamine 24 tunni jooksul tühistab garantii. Toote garantii kehtib ainult tootmisvigade puhul.

ETTEVAATUS

- Lülitage toiteallikas enne alustamist!
- Installatsioonile peab olema pädev elektrik.
- Ta sorgente luminosa di questo apparecchio di illuminazione non è sostituibile, quando la sorgente luminosa raggiunge la fine della sua vita, l'intero apparecchio di illuminazione deve essere sostituito.
- Ühendatud valgustusseadmete läheduses peab olema jaotusvõrk maandatud.
- Vahetamisele kuuluvad kaitsekilbid, mis on kaetud.
- Minimaalne kaugus valgustatud esemetest 1m.

PAIGALDUSJUHEND

1. Ühendage toiteallikas. Kontrollige paigaldusasukohta.
2. Puurige augud ehitise pinnale löökpuurimisega.
3. Paigaldage pistikud.
4. Kinnitage kronstein.
5. Pöörake ühendusmuhe vastupäeva suunas, et läbi viia kõigepeal kaitsekilp ja seejärel ühendusmuhe.
6. Kaabel on ühendatud klemmiga, ühendatud on faasijuhe (faasiga) ja ühendatud on L-faasiga ja neutraalne juhe N-faasiga, maandusjuhe ⏚-faasiga, kinnitage klemmiplokk kruvi.
7. Pöörake ühendusmuhe ja kaitsekilp kellaosuti suunas ja pöörake erilist tähelepanu sellele, et kaitsekilbi mutter oleks tugevalt kinnitatud, vastasel juhul on olemas varjatud veelekkeohu. Kummiga kaetud osa peab ulatuma kaitsekilbi ühendusmuhasse, vastasel juhul on olemas varjatud veelekkeohu. Kummiga kaetud osa peab ulatuma kaitsekilbi ühendusmuhasse, vastasel juhul on olemas varjatud veelekkeohu. Seejärel, vastasel juhul on olemas varjatud veelekkeohu.
8. Ühendage toiteallikas ja testige lampi.

FUNKTSIONEERIMINE

- LUX seadistus: Võimeline ära tundma ööd ja päeva. Tarbijal on võimalik reguleerida valgustuse tööpiirkond. Ta saab lampi juhtimisel seadistada nii, et lamp hakkab tööle ka ajal, mil on veel päevavalgust, kui ümbritsev valgustugevus on madalam kui 10 LUX. Kui seadistus on "kuu" (minimum), siis lamp hakkab tööle ka ajal, mil ümbritsev valgustugevus on madalam kui 10 LUX. Kuna seadistuse kohta puudub juhend, siis tuleb seadistamisel lähtuda testimisest.
- SENS seadistus: Madala tundlikkuse ja 3 m tuvastuskaugusega seadistamiseks keerake SENS nupp (-) peale; kõrge tundlikkuse ja 10 m tuvastuskaugusega seadistamiseks keerake SENS nupp (+) peale.
- Käsitsi lisatav viivitus: Kui ta saab teise induktsioonisignaali esimesele induktsioonisignaalile järgnevalt, arvutab ta viivitusaja uuesti esimese viivituse alusel. Viivitusaja on seadistatav. Tarbija soovile vastavalt saab seda seadistada. Minimaalne viivitusaeg on 10 sekundit. Maksimaalne on 7 minutit.

TEST

- Pöörake ja maksimaalsele SENS (+) sensor orainu suunas maximum (+). Rustlare la maksimaalse TIME (+) sensor ainsatarvu suunas minimum (-). Rustlare la maksimaalne LUX (+) sensor ainsatarvu suunas maximum (sun).
- Quando la corrente viene attivata, la luce si accende immediatamente e si spegne automaticamente dopo 5-30 secondi. Poi se la luce riceve un segnale di induzione, può funzionare normalmente.
- 15 secondi dopo la prima rilevazione, la luce potrebbe funzionare di nuovo. Se non c'è nessun segnale di induzione, il carico smetterà di funzionare entro 15 secondi.
- Ruotare il pulsante LUX in senso antiorario al minimo. Se è stata impostata a 10 LUX, il carico e il sensore non dovrebbero funzionare durante il test alla luce del giorno. Se si copre la finestra di rilevamento con un oggetto opaco, come un asciugamano, etc., il carico funzionerà. In assenza di segnale di induzione, il carico smetterà di funzionare entro 10 secondi.

Nota: Quando si effettua il test alla luce del giorno, si prega di ruotare la manopola LUX sulla posizione (SOLE), altrimenti la lampada con sensore non funzionerà.
- Assicurarsi che davanti alla finestra di rilevamento non vi siano oggetti o ostacoli che possano influenzare la rilevazione.
- La temperatura di esercizio influisce sulla distanza di rilevamento. La temperatura di esercizio è di -20°C ~+ 24°C.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. Perché il sensore non disattiva automaticamente la luce?
- Controllare se nella zona di rilevamento è presente un segnale di rilevamento.
- Verificare se il tempo di ritardo è impostato al massimo.
- Verificare se l'alimentazione corrisponde al valore richiesto.
- Verificare se la temperatura nei pressi del sensore cambia, ad esempio sotto l'influenza dell'aria condizionata o del riscaldamento centrale.
2. Perché la sensibilità del sensore è scarsa?
- Controllare se davanti alla finestra di rilevamento c'è un ostacolo.
- Verificare se la temperatura ambiente non sia troppo alta.
- Verificare se la fonte del segnale di induzione si trova nel raggio di rilevamento.
- Verificare se l'altezza di installazione corrisponde a quella indicata nelle istruzioni.

[HU] BEVEZETÉS ÉS GARANCIA

Köszönjük, hogy választotta és vásárolta a V-TAC termékét. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgálatot. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és ügyel az e kézikönyvben leírtakra. Ne felejtsék kézelőnk hasznát. Ha kérdése van, kérjük, forduljon az Ön termékét Önnek eladó szakértőjéhez. Ők szakképzettek és szívesen segítenek Önnek a legjobb módon. A garancia a vásárlás napjától az elmút 5 évre szól. A garancia nem vonatkozik a helytelen beszerelés és a szokásos kopás okozta károkra. A cég nem vállal semmilyen garanciát a felületi károsodásért, a termék helytelen eltávolítása és szerelésének. A termékek 10-12 órás napi munkavégzésre alkalmasak. A termék napi 24 órás folyamatos üzemeltetése a garancia elvesztét vonja maga. Az üzemeltetés az gyártási hibák esetén érvényes.

FIGYELEM

- Kérjük, a szerelés megkezdése előtt kapcsolja ki az áramellátást és olvassa el ezt az útmutatót.
- Az szerelést szakember végezhet el.
- Ennek a lámpatestnek a fényforrása nem cserélhető ki, amikor a fényforrás véget ér az élettartamai, az egész lámpatestet ki kell cserélni.
- Ügyelnie kell a megfelelő szigetelésre.
- Az szigetelő réteg repedéseit cserélje ki.
- Minimális távolság a megvilágított tárgyaktól 1m.

TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS

1. Kapcsolja ki a áramellátást. Erősítse meg a telepítési helyszínt.
2. Fúrjon lyukat az ütvefúrógép segítségével.
3. Helyezzen be tipli-csavart.
4. Rögzítő konzol.
5. Kapcsolja ki az csatlakozót az óramutató járásával ellentétes irányba, és vezesse el a sérülésgátló kábelt a vízálló kupakon és a csatlakozó.
6. Csatlakoztatja a vezetékhez az csatlakoztatott, a fesztelenül addó vízmentő csatlakoztatása és az fehezeve L-be , a nulla vezeték pedig az N-hez, a földelő vezeték pedig az ⏚ hez, szorítsa meg a csavarokat.
7. Fordítsa el a csatlakozó és a vízálló kupakot az óramutató járásával megegyező irányba, és ügyelni arra, hogy a vízálló csatlakozó anyát szorosan meg kell szorítani, ellenkező esetben rejtett veszélye van a vízszivárgás. A szigetelő gumibetétje régebben 15 mm-nél szorosabb legyen a vízszivárgás elkerülése érdekében.
8. Switch on the power and test the light.

FUNKCIÓK

- LUX beállítás: Éjjel-nappal képes azonosítani. A fogyasztó beállítháta a munkahely megvilágítását. Működhet napszak és éjszaka, ha a "nap" (szürkület) beállítva van. Ha a LUX szint kisebb mint 10 lux, akkor az éjszaka van. A "hold" (minimum) beállítva van.
- SENS beállítás: Az 3 méter hatótávolságú és alacsony érzékenységű szenzor esetén az SENS "Alacsony" (-) állásba; magas érzékenységű esetén 10 m-es hatótávolságú szenzor esetén az SENS "Magas" (+) állásba.
- Az idő-késleltetés folyamatosan hozzáadódik: Amikor az első indukció után megkapja a második indukciós jelet, az első időkésleltetés alapul alapján kezdi el az idő-késleltetés alatt. A fogyasztó kívánsága szerint állítható be. A minimum ideje 10 másodperc. A maximum ideje 7 perc.

TESZT

- Forgassa el a SENS gombot az óramutató járásával megegyező irányba a maximumra (+). Forgassa el az IDŐ (TIME) gombot az óramutató járásával ellentétes irányba a minimumra(-). Forgassa el a LUX gombot az óramutató járásával megegyező irányba a maximumra (napfény).
- Amikor bekapcsolja a lámpát, annak azonnal be kell kapcsolnia, majd 5-30 másodperccel később automatikusan kialszik. Majd ha fény érzékelő jelet kap, normálisan kell működnie.
- 10 másodpercet követően, az érzékelés ismétlődik, ha nincs indukciós jel, a terhelés 15 másodperen belül leáll.
- Forgassa a LUX gombot az óramutató járásával ellentétes irányba a minimumra. Ha IDŐLÜK-re van állítva, akkor a terhelés és az érzékelő nem fogják ellenőrzni a napfényt. Ha az érzékelő fotoszenzorát valamilyen ruhával, vagy egyéb ilyen anyaggal takarja, a terhelés indulni fog. Amikor nincs indukciós jel, a terhelés 10 másodperen belül leáll.

Megjegyzés: Ha ezt a tesztet a napfényen szeretné elvégezni, ügyelnie kell arra, hogy az LUX gombot az IDŐLÜK-re állítsa, ellenkező esetben a lámpa nem fog megfelelő módon funkcionálni.
Ügyelnie kell arra, hogy az érzékelő ne legyen akadályoz az érzékelés.
A hőmérsékletváltozás befolyásolja az érzékelési távolságot. A hőmérséklet az -20°C ~+ 24°C.

HIBAELHÁRÍTÁS

1. Miért nem kapcsolja ki az érzékelő a lámpát automatikusan?
- Ellenőrizze, hogy van-e folyamatos jel az érzékelési tartományban.
- Ellenőrizze, hogy az időkésleltetés maximálisra van-e állítva.
- Ellenőrizze, hogy a tápellátás megfelel-e az utasításoknak.
- Ellenőrizze, hogy a hőmérséklet megváltozik-e az érzékelő közelében, például a légkondicionálás vagy a központi fűtés.
2. Miért vagy az érzékelő érzékenysége gyenge?
- Ellenőrizze, nincs-e akadály az érzékelő előtt előtt.
- Ellenőrizze, hogy a környezet hőmérséklete nem túl magas-e.
- Ellenőrizze, hogy az indukciós jel benne van-e az érzékelési mezőben van-e.
- Ellenőrizze, hogy a beépítési magasság megegyezik-e az utasításban megadott beépítési magassággal.

[DE] ERWÄRMUNG UND GARANTIE

Vielen Dank, dass Sie sich für V-TAC entschieden haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie, bitte, diese Gebrauchsanweisung vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie für Ausleuchte in Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten oder einen Fachhändler. Sie sind geschult und bereit, Ihnen das am besgeeitet und zwar bei der Anwendung. Die Garantiezeit beträgt 5 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder ungewöhnliche Abnutzung und Verschleiß entstanden sind. Das Unternehmen übernimmt keine Garantie für Oberflächenschäden, die durch unsachgemäßes Montage Montage entstanden Schäden an jeglichen Oberflächen. Die Produkte sind für eine Nutzung von bis zu 10-12 Stunden täglich geeignet. Eine tägliche, 24-stündige Nutzung schließt die Gewährleistung aus. Diese Gewährleistung gilt nur für Herstellungsmängel.

VORSICHT

- Bitte achten Sie die Stromversorgung aus und lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Installation darf nur von Fachleuten durchgeführt werden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lebensdauer der Lichtquelle abgelaufen ist, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
- Während der gesamten Installation muß eine ordnungsgemäße Erdung gewährleistet sein.
- Ersetzen Sie ein Riegen Schutzabdeckungen.
- Mindestabstand zu beleuchteten Objekten 1m.

INSTALLATIONSANWEISUNG

1. Schalten Sie den Strom aus. Bestätigen Sie die Installationsposition.
2. Mit Schlagbohrmaschine Löcher in Montageoberfläche stanzen.
3. Spreizbolzen einsetzen.
4. Befestigen Sie die Halterung.
5. Drehen Sie den Kontakt gegen den Uhrzeigersinn auf und führen Sien die sortierte Kabel nacheinander durch die wasserdichte Kappe und den Kontakter.
6. Das Kabel ist an die Klemme angeschlossen, der stromführende Draht wird mit L verbunden und installiert, und der Null-Draht wird mit N verbunden, der Erdungsdraht wird mit ⏚ verbunden, ziehen Sie die Schraube der Klemmenleiste fest.
7. Drehen Sie den Steuer und die wasserdichte Kappe im Uhrzeigersinn. Achten Sie darauf, dass die wasserdichte Überwurfmutter fest angezogen sein muss, andernfalls besteht die Gefahr von Wasserlecken. Der gummiartige Teil des Außenkabels sollte mehr als 15 mm in die wasserdichte Kappe eingedreht werden, andernfalls besteht die Gefahr von Wasserlecken.
8. Switch on the power and test the light.

FUNKTIONEN

- LUX-Einstellung: Kann Tag und Nacht erkennen. Der Benutzer kann das Licht in der Arbeitsumgebung einstellen. Die Leuchte kann nachts beginnen als auch nachts betrieben werden, wenn sie auf die Position "Sonne" (Maximum) eingestellt ist. Sie kann bei geringen Bedingungen von weniger als 10 LUX funktionieren, wenn sie auf die Position "Mond" (Minimum) eingestellt ist. Bezüglich der Einstellmuster, bitte beachten Sie das Einstellmuster.
- SENS einstellen: Für niedrige Empfindlichkeit mit 3m Erkennungsabstand stellen Sie den SENS-Regler auf (-); für hohe Empfindlichkeit mit 10m stellen Sie den Regler auf (+).
- Die Zeitverzögerung wird manuell hinzugefügt: Wenn die zweiten Induktionssignale nach der ersten Induktion empfangen werden, wird die Zeitverzögerung erneut auf der Grundlage der ersten Zeitverzögerung berechnet. Die Zeitverzögerung ist einstellbar. Der Benutzer kann je nach Wunsch das Benutzers eingestellt werden. Die M