UK **IMPORTANT:** read these instructions carefully before using the product. Keep these instructions for future reference.
This is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the article. Do not connect the chain (article) to the (power) supply while it is in the packing. Do not connect the lighting chain electrically to another lighting chains. The electrical cord cannot be replaced. The lamps (bulbs) are not replaceable. For indoor and outdoor use. Only use with the adaptor provided. **CAUTION:** make sure the screw cap is firmly tightened when connecting the lighting to the adaptor. If the adaptor and/or the article is/are damaged or does/do not work properly, both items should be disposed of. For use in the UK: the adaptor is for indoor use only and must be installed indoors unless the power outlet is provided with an enclosure which meets the requirements for outdoor use. **WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK IF LAMPS (BULBS) ARE BROKEN OR MISSING. DO NOT USE. WARNING: THIS LIGHTING CHAIN (ARTICLE) MUST NOT BE USED WITHOUT ALL GASKETS BEING IN PLACE.**

NL **BELANGRIJK:** Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.
Dit is geen speelgoed. Houd kinderen onder toezicht, zodat zij niet met het product kunnen spelen. De lichtketens mag niet aangesloten worden wanneer het zich nog in de verpakking bevindt. De lichtketens mag niet elektrisch op een andere lichtketen worden aangesloten. Het snoer kan niet vervangen worden. De lampjes zijn niet vervangbaar. Voor gebruik binnen- en buitenshuis. Gebruik alleen de bijgeleverde adapter. **LET OP:** Bij het aansluiten van de lichtketen aan de adapter dient het schroefkapje stevig vastgedraaid te worden. Als de adapter en/of het artikel beschadigd is of niet meer werkt, dient het vervangen te worden. **WAARSCHUWING: KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK ALS LAMPJES DEFECT ZIJN OF ONTBREKEN. ARTIKEL NIET GEBRUIKEN. WAARSCHUWING: DEZE LICHTKETEN MAG NIET WORDEN GEBRUIKT ZONDER DAT ALLE AFDICHTRINGEN GEPLAATST ZIJN.**

D **WICHTIG:** Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.
Dies ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Artikel spielen. Schließen Sie die Kette (Artikel) nicht an die (Strom-) Versorgung an, während diese in der Verpackung ist. Verbinden Sie diese Lichterkette nicht mit einer anderen elektrischen Lichterkette. Das Stromkabel kann nicht ersetzt werden. Die Lampen (Glühbirnen) sind nicht ersetzbar. Für den Innen- und Außenbereich geeignet. Nur mit dem mitgelieferten Adapter verwenden. **VORSICHT:** Stellen Sie sicher, dass die Schraubkappe fest sitzt, wenn Sie den Artikel an den Adapter anschließen. Wenn der Adapter und / oder der Artikel beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert, sollten beide Teile entsorgt werden. **WARNUNG: STROMSCHLAGGEFAHR, WENN LAMPEN (GLÜHBIRNEN) ZERBROCHEN SIND ODER FEHLEN. NICHT VERWENDEN. WARNUNG: DIESE LICHTERKETTE (ARTIKEL) DARF NICHT VERWENDET WERDEN, WENN EINE DER DICHTUNGEN FEHLT.**

F **IMPORTANT:** veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser le produit. Veuillez également conserver ces instructions pour toute référence ultérieure.
Ce produit n'est pas un jouet; veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec. Sortez la guirlande (le produit) de son emballage avant de la brancher. Ne reliez pas la guirlande à toute autre guirlande électrique. Le cordon d'alimentation et les lampes (ampoules) ne peuvent pas être remplacés. Pour usage intérieur et extérieur. À utiliser exclusivement avec l'adaptateur fourni. **ATTENTION:** veillez à ce que le capuchon soit correctement vissé lorsque vous connectez le produit à l'adaptateur. Si l'adaptateur et/ou le produit est/sont endommagé(s) ou ne fonctionne(nt) plus, les deux appareils doivent être mis au rebut. **AVERTISSEMENT: RISQUE D'ÉLECTROCUTION SI LES LAMPES (AMPOULES) SONT CASSÉES OU NON COMPLÈTES. NE PAS UTILISER LE PRODUIT. AVERTISSEMENT: CETTE GUIRLANDE DE LUMIÈRES (CE PRODUIT) NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉE SI L'UN D'EST PAS ÉQUIPÉ DE TOUS SES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ.**

E **IMPORTANTE:** lea estas instrucciones detenidamente antes de usar el producto. Guarde estas instrucciones para futuras referencias.
Esto no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el artículo. No conecte la cadena (artículo) a la fuente (de alimentación) mientras está en el embalaje. No conecte la cadena de luces eléctricamente a otra cadena de iluminación. El cable eléctrico no se puede reemplazar. Las lámparas (bombillas) no son reemplazables. Para uso en interiores y al aire libre. Solo use con el adaptador provisto. **PRECAUCIÓN:** asegúrese de que la tapa del tornillo esté firmemente apretada cuando conecte la iluminación al adaptador. Si el adaptador y / o el artículo están / están dañados o no funcionan correctamente, ambos elementos deben eliminarse. **ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA SI LAS LÁMPARAS (BOMBILLAS) ESTÁN ROTAS O FALTAN ALGUNAS. NO UTILICE. ADVERTENCIA: ESTA CADENA DE LUCES (ARTÍCULO) NO DEBE UTILIZARSE SIN TODAS LAS JUNTAS EN SU LUGAR.**

I **IMPORTANTE:** Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Conservare queste istruzioni per successive consultazioni.
Questo articolo non è un giocattolo. Tenere i bambini sotto controllo per impedire loro di giocare con il prodotto. Le luci non devono essere collegate quando si trovano ancora nella confezione. Le luci non possono essere collegate elettricamente su altre luci. Il filo non può essere sostituito. Le lampadine non sono sostituibili. Per uso domestico e all'aperto. Usare solo l'adattatore fornito. **ATTENZIONE:** Quando si collegano le luci all'adattatore bisogna avvitare saldamente il tappo a vite. Se l'adattatore e/o l'articolo sono danneggiati e non funzionano, devono essere distrutti. **AVVERTENZA: SE LE LAMPADINE SONO DIFETTOSE O MANCANTI SI VERIFICA IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE. NON USARE L'ARTICOLO. AVVERTENZA: LE LUCI NON DOVRNO ESSERE USATE SE NON VENGONO MONTATE TUTTE LE GUARNIZIONI.**

CZ **DŮLEŽITÉ:** Před použitím produktu si pozorně přečtěte tyto pokyny. Tyto pokyny uschovejte pro budoucí nahlédnutí.
Výrobek nenínačkám jako hračka. Děti musí být pod dohledem, aby se ujistily, že si s výrobkem. Řetěz (produkt) nezapojujte do sítě (napájení), pokud je v balení. Nepřipojujte elektrický světelný řetěz k jinému světelnému řetězci. Elektrický kabel nelze vyměnit. Svítidla (žárovky) nelze nahradit. K použití ve vnitřních a venkovních prostorech. Používejte pouze dodaný adaptér. **UPOZORNĚNÍ:** Při připojování osvětlení k adaptéru se ujistěte, zda je šroubovací kryt pevně utažen. Pokud je adaptér a/nebo produkt poškozený nebo nefunguje/nefunguje správně, musí být zlikvidovány. **VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, POKUD JSOU SVÍTIDLA (ŽÁROVKY) VADNÉ NEBO CHYBÍ. PRODUKT NEPOUŽÍVAT. VAROVÁNÍ: TENTO SVĚTELNÝ ŘETĚZ (PRODUKT) NESMÍ BÝT POUŽÍVÁN BEZ VŠECH INSTALOVANÝCH TĚSNĚNÍ.**

P **IMPORTANTE:** Leia estas instruções com cuidado antes de utilizar o aparelho. Mantenha-as para referência futura.
Este aparelho não é um brinquedo. Crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho. Não ligue a cadeia de luzes à electricidade quando esta se encontra na embalagem. Não ligue a cadeia a outra cadeia de luzes. O cabo eléctrico não pode ser substituído. As lâmpadas não podem ser substituídas. Para uso em interiores e exteriores. Utilize somente com o adaptador fornecido. **CUIDADO:** Certifique-se que a tampa de enroscar está firmemente apertada quando ligar as luzes ao adaptador. Se o adaptador e/ou o aparelho estiverem danificados ou não funcionarem correctamente, ambos devem ser deitados fora. **AVISO: RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO SE AS LÂMPADAS ESTIVEREM DANIFICADAS OU AUSENTES. NÃO UTILIZE. ESTA CADEIA DE LUZES NÃO DEVE SER UTILIZADA SEM TODAS AS JUNTAS ESTAREM COLOCADAS.**

PL **WAŻNE:** przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.
To nie jest zabawka. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się łańcuchem oświetleniowym. Nie należy podłączać łańcucha (artykułu) do źródła zasilania, gdy znajduje się on w opakowaniu. Nie należy podłączać elektrycznie artykułu do innego artykułu. Przewód elektryczny nie podlega wymianie. Lampy (żarówki) nie można wymieniać. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Stosować wyłącznie z dołączonym zasilaczem. **UWAGA:** podczas podłączania zamka oświetlenia do adaptera należy upewnić się, że nakrętka zamykająca jest mocno dokręcona. Jeśli adapter i/lub wyrób jest/będą uszkodzony lub nie działa prawidłowo, oba elementy należy zutylizować. **OSTRZEŻENIE: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM W PRZYPADKU PĘKNIĘCIA LUB BRAKU LAMP (ŻARÓWEK). NIE UŻYWAĆ. OSTRZEŻENIE: NIE WOLNO UŻYWAĆ TEGO ŁAŃCUCHA (WYROBU) OŚWIETLENIOWEGO BEZ ZASTOSOWANIA WSZYSTKICH USZCZELEK.**

BU **ВАЖНО:** Прочетайте инструкция внимателно, преди използване на продукта. Съхранете инструкции для обращения к ним в будущем.
Это не игрушка. Дети должны находиться под присмотром взрослых, чтобы гарантировать, что они не играют с гирляндой. Не включайте гирлянду в электрическую розетку пока она находится в упаковке. Не подсоединяйте гирлянду к другой электрической гирлянде. Электрический шнур не подлежит замене. Лампочки не подлежат замене. Предназначен для использования в помещении и на улице. Используйте только с прилагаемым адаптером. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** При подсоединении освещения к адаптеру убедитесь, что колпачок винта плотно затянут. Если адаптер и/или артикул повреждены/не работают должным образом, то оба изделия подлежат утилизации. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ: СУЩЕСТВУЕТ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ОДНА ЛАМПОЧКА РАЗБИТА ИЛИ ПОТЕРЯНА. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ: ДАННУЮ ГИРЛЯНДУ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕСЛИ ВСЕ ПРОКЛАДКИ НЕ НАХОДЯТСЯ НА СВОИХ МЕСТАХ.**

TR **ÖNEMLİ:** Ürünü kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Temin kaynaklı için bu talimatları saklayın.
Oyuncak değildir. Çocuklar, ayrıntılarına ilecitiyle oynamalarından sağlamak için gözetim altında bulundurulmalıdır. Zincir(ürünü) ambalajın içindeyken (güç) kaynağına bağlamayın. Ürünü elektriksel olarak başka bir aydınlatma zincirine bağlamayın. Elektrik kablosu değiştirilemez. Lambalar (ampuller) değiştirilemez. Kapalı ve açık alanda kullanım içindir. Sadece birlikte verilen adaptörle kullanın. **DİKKAT:** ışıklandırmayı adaptöre bağlarken vida kapağının sıkıca yerine oturduğundan emin olun. Adaptör ve/veya ürün hasar görmüşse veya düzgün çalışmıyorsa, her ikisi de atılmalıdır. **UYARI: LAMBALAR (AMPULLER) KIRIK VEYA EKSİKSE ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ BULUNMAKTADIR. KULLANMAYIN. UYARI: BU AYDINLATMA ZİNCİRİ (ÜRÜN) TÜM CONTALAR YERİNDE OLMADAN KULLANILMAMALIDIR.**

DK **VIGTIGT:** Læse disse instruktioner omhyggeligt, inden du bruger produktet. Opbevar disse instruktioner til fremtidig reference.
Dette er ikke et legetøj. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med artiklen. Tilslut ikke kæden (artiklen) til (strømforsynings-), mens den er i pakningen. Tilslut ikke belysningskæden elektrisk til en anden belysningskæde. Det elektriske ledning kan ikke udskiftes. Lamperne (pærer) kan ikke udskiftes. Til indendørs og udendørs brug. Brug kun den medfølgende adapter. **FORSIGTIG:** Sørg for, at skruehætten er strammet, når du tilslutter belysningen til adapteren. Hvis adapteren og / eller artiklen er / er beskadiget eller fungerer / ikke fungerer korrekt, skal begge genstande bortskaffes. **ADVARSEL: RISIKO FOR ELEKTRISK STØT, HVIS LAMPER (PÆRER) GÅR ITU ELLER MANGLER. BRUG DA IKKE. ADVARSEL: DENNE LYSKÆDE (ARTIKEL) SKAL IKKE BRUGES UDEN ALLE PAKNINGER, ER TIL STEDE.**

NO **VIKTIG:** Les disse instruksene nøye før produktet tas i bruk. Oppbevar instruksene for fremtidig referanse.
Dette er ikke et leketøy. Barn må holdes øye på for å forsikre om at de ikke leker med produktet. Ikke koble til kjedet (produktet) til strømforsyningen (-ene) mens den er i emballasjen. Belysningen må ikke kobles til en annen belysning på elektrisitet. måte. Ledningen kan ikke erstattes. Lyspærene er ikke utskiftbare. Kan brukes både innendørs og utendørs. Må utelukkende brukes med adapteren som følges med. **FORSIKTIG:** Sørg for at skrue dekkelig festeknuden når belysningen kobles til adapteren, hvis adapteren og/eller produktet er skadet eller ikke fungerer slik det skal, bør begge deler kastes. **ADVARSEL: RISIKO FOR ELEKTRISKE STØT HVIS LAMPENE (LYSPÆRENE) ER SKADET ELLER MANGLER, MÅ IKKE BRUKES. ADVARSEL: DENNE BELYSNINGEN (PRODUKTET) MÅ IKKE BRUKES UTEN AT ALLE PAKNINGENE ER PÅ PLASS.**

S **VIKTIGT:** Läs denna instruktioner noga innan du använder produkten. Spara denna instruktioner för framtida användning.
Detta är ingen leksak. Håll uppsikt över barn så de ej leker med produkten. Ljuslingan får ej (den)ansluten till strömförsörjningen (-arna) medan den är i förpackningen. Ljuslingan får ej kopplas ihop med en annan ljuslänga. Sladden kan ej bytas ut. Lamporna kan ej bytas ut. För utomhus- och inomhusbruk. Använd endast medföljande adapter. **OBS!** Säkerställ att skruvlocket är ordentligt vid när man kopplar ihop produkten med adaptern. Om adaptern och/eller produkten är skadad och/eller bryts måste produkten kasseras. **VARNING: RISK FÖR ELSTÖT OM LAMPOR FATTAS ELLER ÄR TRASIGA FÄR PRODUKTEN EJ ANVÄNDAS. VARNING! DENNA PRODUKT FÅR EJ ANVÄNDAS UTAN ALLA TÄTNINGSRINGAR.**

H **FONTOS:** Figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót és tartsa meg későbbi tájékozódásra.
Nem játék. Győződjön meg arról, hogy a gyerekek nem játszanak a termékkel. Ne csatlakoztassa áramforráshoz, még a csomagolásban van. Ne csatlakoztassa két világító láncot egymáshoz. Az elektromos vezeték nem lehet kicserélni. A villanykörték nem cserélhetőek. Beltéri- és kültéri használatra egyaránt alkalmas. Csak adaptorral együtt használja. **VIGYÁZAT:** Ámikor az adaptorhoz csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a csavarfedél szorosan illeszkedik. Ha a termék és/ vagy az adapter sérült vagy nem működik, mindkét egységet ki kell dobni. **FIGYELMEZTETÉS: ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE ÁLL FENN HA A VILLANYKÖRÖK ELTÖRTEK VAGY HIÁNYOZNAK. NE HASZNÁLJA EBBEN AZ ESETBEN. FIGYELMEZTETÉS: A VILÁGÍTÓ LÁNC CSAK AKKOR HASZNÁLHATÓ HA A TÖMÍTÉSEK A HELYÜKÖN VANNAK.**

FI **TÄRKEÄÄ:** Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.
Tämä ei ole leikkikalu. Huolehdi, ettemmät lapset pääse leikkimään kanttrella. Älä kytke valoketjuja verkkovirtaan, kun se on vielä pakkauksessa. Valoketjua ei saa sähköisesti liittää toiseen valoketjuun. Sähköjohtoa ei voi vaihtaa. Lamppuja ei voi vaihtaa. Sisä- ja ulkokäyttöön. Käytä vain toimitettuun kuuluvaa adapteria. **HUOMIO:** varmista, että kiinnityskotsi on kunnolla kiinnitetty ennen kuin liität valoketjun adapteriin. Mikäli adapteri tai tuote on vaurioitunut tai ei toimi moitteettomasti, hävitä molemmat. **VAROITUS: SÄHKÖISKUVAARA, MIKÄLI TUOTTEESSA ON VIALLISIA LAMPPUJA TAI NIITÄ PUUTTUU. ÄLÄ KÄYTÄ TUOTETTA. VAROITUS: TÄTÄ VALOKETJUA EI SAA KÄYTTÄÄ ELLEIVÄT SEN KAIKKI TIIVISTEENKAAT OLE PAIKOILLAAN.**

GR **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.
Αυτό δεν είναι παιχνίδι. Το παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με αυτό το προϊόν. Μην συνδέετε το σύνδεσμο (είδος) στην παροχή ρεύματος ενώ βρίσκεται στη συσκευασία. Μην συνδέετε ηλεκτρικά την αλυσίδα φωτισμού με άλλες αλυσίδες φωτισμού. Το ηλεκτρικό καλώδιο δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Οι λαμπτήρες (λαμπτήρες) δεν αντικαθίστανται. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Χρησιμοποιείτε μόνο με τον παρεχόμενο προσαρμογέα. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Βεβαιωθείτε ότι το βιδωτό κάπακο είναι καλά σφιγμένο κατά τη σύνδεση του φωτισμού στον προσαρμογέα. Εάν ο προσαρμογέας ή / και το αντικείμενο έχει / είναι κατεστραμμένο ή δεν λειτουργεί / δεν λειτουργεί σωστά, και τα δύο αντικείμενα πρέπει να απορριφθούν. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΕΑΝ ΛΑΜΠΕΣ (ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ) ΣΠΑΣΙ ΦΘΑΡΜΕΝΑ. ΜΗ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΥΤΙΟ ΝΑ ΛΑΥΣΙΑΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.**

LAT **SVARĪGI:** pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šos norādījumus. Saglabājiet šo lietošanas instrukciju turpmākai uzziņai.
Izstrādājums nav rotaļlieta. Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi ar to (ierīci nenotaisās). Nepievienojiet vītnes (izstrādājumu) (elektrotīklu (-tīkliem)) padevei, kamēr tā atrodas iepakojumā. Neuzvienojiet spuldžīšu vītnes elektriski ar citām spuldžīšu vītnēm. Elektrisko vadu nenomainīt vai iespējams. Lampiņas (spuldzes) nomainīt nav iespējams. Lietošanai gan telpās, gan ārpus tām. Izmantojiet tikai ar komplektā(-ā) iekļauto adapteri. **UZMANĪBU!** pievērsiet spuldžīšu vītnes adapteram, pārliecinieties, ka skrūvējamais vāciņš ir cīnīgi pievilkts. Ja adapters un/vai izstrādājums ir bojāts vai tie viņi nav lietojami, abi izstrādājumi jāiznīcina atbilstoši. **BRĪDINĀJUMS: ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS, JA LAMPIŅAS (SPULDZES) IR BOJĀTAS VAI TRŪKST. NELIETOT. BRĪDINĀJUMS: ŠO SPULDZĪŠU VIRTENI (IZSTRĀDĀJUMU) NEDRĪKST IZMANTOT, JA VISAS BLĪVES NAV VIETĀ.**

CYR **SVARBU:** prieš pradedami naudotį šį prietaisą, atidžiai perskaitykite jo naudojimo instrukciją. Išsaugokite šias instrukcijas.
Tai nėra žaislas! Būtina prižiūrėti vaikus ir užtikrinti, kad jie nežaistų su gaminiu. Girliandos segmentai į maitinimo šaltinį tol, kol jį sudėtinta iš pakuotės. Elektros tinklo girliandos nerisjungkite su kita girliandą. Elektros laidas negali būti pakeistas. Lemputės (lemputės) nekeičiamos. Naudokite viduje ir lauke. Naudokitės tik su pridėtu adapteriu. **DĖMESIO:** įsitikinkite, kad užsukamas dangtelis gerai prisitvirtina tada, kai prietaisą sujungiate su adapteriu. Nenaudokite sugadintos arba netinkamai veikiančio adapterio ir (arba) prietaiso. **(SPĖJIMAS. ĮEI LEMPUTĖS PERDEGUSIOS ARBA JŲ NĖRA, KYLA ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS. NENAUDOKITE. (SPĖJIMAS. ŠIĄ GIRLIANDĄ NAUDOTI GALIMA TIK TADA, KAI VISI TARPIKLIAI YRA SAVO VIETOSE.**

SLO **POMEMBNO:** pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila. Navodila shranite za prihodnjo uporabo.
To ni igrača. Nadzorujte otroke in prepričajte, da bi se z napravo igrali. Verige (izdelka) ne priključite na električno omrežje, če je še v embalaži. Svetilkarne verige električno ne priključite na druge svetilkarne verige. Električnega kabla ni mogoče zamenjati. (vložki (žarnic) ni mogoče zamenjati. Za notranjo in zunanjo uporabo. Uporabljajte samo s priloženim adapterjem. **POZOR:** prepričajte, ali je navojna zaporka trdno pritrjena, ko povežete napravo na adapter. Če ste adapter in/ali izdelek poškodovana ali ne delujeta brezhibno, je morate zavreči. **OPOZORILO: ČE SO LUČKE (ŽARNICE) RAZBITE ALI ČE MANJKAJO, OBSTAJA TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA. V TEM PRIMERU IZDELKA NE UPORABLJAJTE. OPOZORILO: TE SVETLOBNE VERIGE (IZDELKA) NI DOVOLJENO UPORABLJATI BREZ VSEH NAMEŠČENIH TESNIL.**

EST **TÄHTIS:** Lugege seed juhised enne toote kasutamist hoolikalt läbi. Hoidke seed juhised tulevikku vaatamiseks alles.
See ei ole mänguasi. Lapsi tuleb jälgida, et nad tootega ei mängiks. Ärge ühendage valgustusketti (toodet) toiteallikat, kui toode on veel pakendis. Ärge ühendage valgustusketti elektriliselt teise valgustusketiga. Elektrijuhet ei saa asendada. Lampe (pirne) ei saa asendada. Kasutamiseks siseruumides ja välitingimustes. Kasutage ainult kaasasolevat adapteriga. **ETTEVAATUST:** toote adapteriga ühendamisel veenduge, et kruvikork on tihedalt kinni. Kui adapter ja/või toode on kahjustatud või ei toimi nõuetekohaselt, tuleb mõlemad esemed utiliseerida. **HOIATUS: PURUNENUD VÕI PUUDUVATE LAMPIDE (PIRNIDE) KORRAL TEKIB ELEKTRILÖÖGIOHT. ÄRGE TOODET SELLISEL JUHUL KASUTAGE. HOIATUS. SEDA VALGUSTUSSEKETTI (TOODET) TOHIB KASUTADA VAID SIIS, KUI KÕIK TIHENDID ON PAIGAS.**

HR **VAŽNO:** Pažljivo pročitajte ove upute prije uporabe proizvoda. Držite ove upute za kasniju uporabu.
Ovo nije igračka. Djeca treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s proizvodom. Svjetlosni lanac se uvije se spojati kad je još u ambalaži. Svjetlosni lanac se ne može električno spojiti s drugim lančim lancem. Kabel se ne može zamijeniti. Lampice nisu zamjenjive. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Koristite samo isporučeni adapter. **NAPOMENA:** Pri povezivanju svjetlosnog lanca s adapterom, vijčani poklopac mora biti čvrsto stegnut. Ako je adapter a / ili proizvod oštećen ili više ne radi, oboje bit uništen. **UPOZORENJE: OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA AKO SU LAMPE (ŽARULJE) PREGORELE ILI NEDOSTAJU. OVAJ PROIZVOD OVDA NE KORISTITE. UPOZORENJE: OVAJ SVJETLOSNI LANAC NE MOŽE SE KORISTITI BEZ SVIH SPOJENIH DIJELOVA SVJETLOSNOG LANCA.**

DA **BEMÆRK:** Læs disse instruktioner omhyggeligt, inden du bruger produktet. Opbevar disse instruktioner til fremtidig reference.
Dette er ikke et legetøj. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med artiklen. Tilslut ikke kæden (artiklen) til (strømforsynings-), mens den er i pakningen. Tilslut ikke belysningskæden elektrisk til en anden belysningskæde. Det elektriske ledning kan ikke udskiftes. Lamperne (pærer) kan ikke udskiftes. Til indendørs og udendørs brug. Brug kun den medfølgende adapter. **FORSIGTIG:** Sørg for, at skruehætten er strammet, når du tilslutter belysningen til adapteren. Hvis adapteren og / eller artiklen er / er beskadiget eller fungerer / ikke fungerer korrekt, skal begge genstande bortskaffes. **ADVARSEL: RISIKO FOR ELEKTRISK STØT, HVIS LAMPER (PÆRER) GÅR ITU ELLER MANGLER. BRUG DA IKKE. ADVARSEL: DENNE LYSKÆDE (ARTIKEL) SKAL IKKE BRUGES UDEN ALLE PAKNINGER, ER TIL STEDE.**

BG **ВАЖНО:** Прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате продукта. Запазете тези инструкции за бъдещо позоряване.
Това не е играчка. Деците трябва да бъдат контролирани, за да се гарантира, че те не играят с продукта. Не свързвайте светлинната верижка към захранването, когато тя все още е в опаковката. Светлинната верига не може да бъде електрически свързана към друга светлинна верига. Кабелът не може да бъде заменен. Светлините не са заменими. За вътрешна и външна употреба. Използвайте само предоставения адаптер. **ЗАБЕЛЕЖКА:** Когато свързвате светлинната верига към адаптера, винтовата капачка трябва да бъде здраво затегната. Ако адаптерът и/или продуктът е/са повреден(и) или не работят правилно, и двата продукта трябва да бъдат изхвърлени. **ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ШОК, АКО СВЕТЛИННИТЕЛЕМЕНТИТЕ СА СЧУПЕНИ ИЛИ ЛИПСВАТ. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ТАЗИ СВЕТЛИННА ВЕРИГА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРЕДИ ВСИЧКИ УПЛЪТНЕНИЯ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ.**

SK **DÔLEŽITÉ:** Pred použitím produktu si pozorne prečítajte tento návod. Tieto pokyny uschovajte pre pripadné budúce použitie.
Toto nie je hračka. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrať so sviežnkovou reťazou. Nepripájajte reťaz (výrobok) k napájaciemu zdroju, keďje v balení. Nepripájajte výrobok elektricky k inému výrobku. Elektrický kábel sa nedá vymeniť. Žiarovky nie sú vymeniteľné. Na vnútorné a vonkajšie použitie. Používajte iba s dodávaným adaptérom. **UPOZORNENIE:** pri pripájaní osvetlenia k adaptéru sa uistite, že je pevne dotiahnutý uzáver dosky. Ak je adaptér a / alebo výrobok poškodený alebo nefunguje správne, oba položky by sa mali zlikvidovať. **VAROVANIE: RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, AK SÚ ŽIAROVKY POŠKODENÉ ALEBO CHYBNÉ. NEPOUŽÍVAJTE. TÉTO SVIETIACA REŤAZ (VÝROBOK) SA NESMIE POUŽÍVAŤBEZ TOHO ABY BOLI VŠETKY TESNENIA NA MIESTE.**