USER MANUAL

Seeker 4 Pro

A powerful flashlight with a multifunctional holster.

IN THE BOX

Table 1.
SPECIFICATIONS

MCC (Optional Accessory)

Cable length	0.5m
Input	5V/2A
Output	12.6V/1.67A (1.05W) 2.0A
Time to fully charge	About 4.5 hours

Note: The MCC is not included in the package. If necessary, please purchase it from Olight Store.

CCG, WHITE	CCT: 5700 ~ 7000K	CRI 70
NEUTRAL WHITE	CCT: 4000 ~ 5000K	CRI 70

TURBO	1150 lumens	2.5 hours	123m	12mm
HIGH	1150 lumens	2.5 hours	123m	12mm
MEDIUM	50 lumens	10h		
LOW	10 lumens	45h		
MOONLIGHT	1 lumens	15days		
STROBE	1150 lumens	2.5 hours	123m	12mm

Rechargeable battery	Max magnetic force
5000mAh 3.6V 18Wh	3.4KG

***** Above data are tested per ANSI/NEMA FL1-2009 standard on Olight's lab for reference.

Table 2.
USB-C Charging Cable

Charge Type	USB-C
Cable length	0.6m
Input	5V/2A
Time to fully charge	About 4.5 hours

Note: The USB-C cable is included in the package. If necessary, please purchase it from Olight Store.

Figure 1
Remove the insulating film

Figure 2
Charging

Figure 3
Lockout

Figure 4
Unlock

Figure 5
On/Off

Figure 6
Moonlight

Figure 7
Turbo

Figure 8
Strobe

Figure 9
Change brightness level

Figure 10-1
White on: Stepless increasing and decreasing

Figure 10-2
White on: Stepless increasing and decreasing



Figure 11
Timer

Figure 12
How to use the holster

Figure 13
How to use the fixing bracket

Figure 14
How to take the vertical holster out of the fixing bracket

Figure 15-1
Battery level indicators

Figure 15-2
Battery Level indicators

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 12
(FI) Finnish 24
(NO) Norwegian 36
(SV) Swedish 47
(NL) Nederlands 58
(PL) Polska 70
(DE) Deutsch 81
(HU) Magyarország 93
(RU) Русский 104
(ES) Español 116
(RO) Romanesc 127
(UA) Українська 138
(JP) 日本語 149
(KR) 한국어 161
(TH) ไทย 172
(FR) Français 183
(IT) Italiano 195
(SK) Slovenských 207
(PT) Português 218

(EN) English

Multi-language dictionary, see Table 3.

1. **Product parameters, see Table 1 and Table 2.**
2. **Operating instructions as below:**

2.1 **Power on/off:** When the flashlight is off, double press the switch button and then it will be turned on at the last used brightness level. Press the switch button to turn off the flashlight.

2.2 **Changing the brightness level of the flashlight:** When the flashlight is on, press and hold the switch button to change the brightness level in the following sequence: Turbo→High→Medium→Low→Moonlight→Low→Medium→High→Turbo→……

2.3 **Lockout, see Figure 3.**

2.4 **Unlock, see Figure 4.**

2.5 **Moonlight:** Press and hold the switch button for about 2 seconds to turn on the moonlight mode. The flashlight will be locked out automatically if no operation is made within 10 seconds after the indicators are off. To unlock, rotate the switch more than 30° in any direction, or press and hold the switch button for about 2 seconds to turn on the moonlight mode. After it is unlocked, the brightness and battery level indicators will be activated for the moonlight mode.

2.6 **Turbo:**

1. **While unlocked**

Double press the switch button.

2. **While locked**

Press the switch to turn it on/off. When the light is turned on, if still not locked out, double press the switch button to turn on the turbo mode directly. When the flashlight is locked out, double press the switch button and then it will be automatically locked out. When the flashlight is unlocked, double press the switch button to turn on the turbo mode directly.

2.7 **Strobe:** Triple press the switch button to turn on the strobe mode.

2.8 **Stepless increasing and decreasing:**

While off: Press the switch button to ramp up the memorized brightness level. Release the switch button when the desired brightness level is reached. Press the switch button again to ramp down the brightness level. Release the switch button when the desired brightness level is reached.

While on: Rotate clockwise to ramp up the memorized brightness level to the highest/Turbo mode in permitted conditions. The corresponding brightness level and of the flashlight is memorized. If the switch is rotated when the brightness reaches its highest setting, rotate the switch counterclockwise to decrease the brightness level until it reaches the lowest setting. Rotate clockwise to increase the brightness level until it reaches the highest setting. The corresponding brightness level and of the flashlight is memorized.

2.9 **Stepless dimming:**

While off, rotate the switch to any direction more than 30° to activate. Rotate clockwise to ramp up the memorized brightness level to the highest/Turbo mode in permitted conditions. The corresponding brightness level and of the flashlight is memorized. If the switch is rotated when the brightness reaches its highest setting, rotate the switch counterclockwise to decrease the brightness level until it reaches the lowest setting. Rotate clockwise to increase the brightness level until it reaches the highest setting. The corresponding brightness level and of the flashlight is memorized.

2.10 **Timer, see Figure 11.**

2.11 **Beacon:** Double press and hold the switch button for about 2 seconds to enter the beacon mode. The flashlight will blink at 1 lumen every 2 seconds. Double press and hold the switch button for about 2 seconds to exit the beacon mode.

2.12 **Memory:** When the flashlight is turned off, it will be locked out and remember the brightness level it was in before being turned off.

2.13 **Brightness level indicators, see Figure 15-1.**

2.14 **Battery Level indicators, see Figure 15-2.**

(CN) 简体中文

多语言词典，见表 3。

1. **产品参数，见表 1 和表 2。**
2. **操作指引如下：**

2.1 **开/关机：**关机状态下，双击开关按钮，手电筒将以上次使用的亮度开启。单击开关按钮关闭手电筒。

2.2 **调节手电筒亮度：**手电筒开启时，长按开关按钮，亮度将按照以下顺序循环调节：Turbo→High→Medium→Low→Moonlight→Low→Medium→High→Turbo→……

2.3 **锁定，见图 3。**

2.4 **解锁，见图 4。**

2.5 **Moonlight：**长按开关按钮约 2 秒钟，手电筒将以 Moonlight 模式开启。手电筒熄灭后 10 秒钟内未进行任何操作，手电筒将自动锁定。解锁时，将开关按钮向任意方向旋转超过 30°，或长按开关按钮约 2 秒钟，即可以 Moonlight 模式开启手电筒。解锁后，电量指示灯和亮度指示灯将以 Moonlight 模式开启。

2.6 **Turbo：**

1. **手电筒开启时**

双击开关按钮。

2. **手电筒锁定时**

单击开关按钮，可开启/关闭手电筒。手电筒开启时，如未锁定，双击开关按钮，可直接开启 Turbo 模式。手电筒锁定时，双击开关按钮，手电筒将自动锁定。手电筒解锁后，双击开关按钮，可直接开启 Turbo 模式。

2.7 **Strobe：**三连击开关按钮，可开启 Strobe 模式。

2.8 **无极调光：**

关机状态下：按住开关按钮，可调节记忆亮度。松开开关按钮，即可停止调节。再次按住开关按钮，可反向调节亮度。松开开关按钮，即可停止调节。

开机状态下：顺时针旋转开关按钮，可调节记忆亮度至最高档位/Turbo。如果亮度已经调至最高档位，则无法继续调节。逆时针旋转开关按钮，可调节记忆亮度至最低档位。如果亮度已经调至最低档位，则无法继续调节。

2.9 **无极调光：**

关机状态下：将开关按钮向任意方向旋转超过 30°，即可开启手电筒。顺时针旋转开关按钮，可调节记忆亮度至最高档位/Turbo。如果亮度已经调至最高档位，则无法继续调节。逆时针旋转开关按钮，可调节记忆亮度至最低档位。如果亮度已经调至最低档位，则无法继续调节。

开机状态下：顺时针旋转开关按钮，可调节记忆亮度至最高档位/Turbo。如果亮度已经调至最高档位，则无法继续调节。逆时针旋转开关按钮，可调节记忆亮度至最低档位。如果亮度已经调至最低档位，则无法继续调节。

2.10 **定时器，见图 11。**

2.11 **灯塔：**双击并长按开关按钮约 2 秒钟，即可进入灯塔模式。手电筒将以 1 流明每 2 秒钟的频率闪烁。双击并长按开关按钮约 2 秒钟，即可退出灯塔模式。

2.12 **记忆：**手电筒关闭后，将锁定并记忆关机前的亮度。

2.13 **亮度指示灯，见表 15-1。**

2.14 **电量指示灯，见表 15-2。**

(FI) Finnish

Monikielinen sanakirja, katso taulu 3.

1. **Tuotteen parametrit, katso taulu 1 ja taulu 2.**
2. **Käyttöohjeet alla.**

2.1 **Virta on/pois:** Kun taskulamppu on pois päältä, paina virtapainiketta kahdesti, niin taskulamppu syttyy viimeksi käytetyllä kirkkaustasolla. Sammuta taskulamppu painamalla virtapainiketta.

2.2 **Kirkkaustason muuttaminen:** Kun taskulamppu on päällä, paina virtapainiketta pitkään, niin kirkkaustaso muuttuu seuraavassa järjestyksessä: Turbo→Kirkas→Keskitaso→Himmeä→Himmeä→Keskitaso→Kirkas→Turbo→……

2.3 **Lukitus, katso kuva 3.**

2.4 **Lukituksen avaus, katso kuva 4.**

2.5 **Kuunvalo:** Aktivoi kuunvalotila painamalla virtapainiketta pitkään noin 2 sekuntia. Taskulamppu lukittuu automaattisesti, jos mitään ei tehdä 10 sekunnin kuluessa siitä, kun merkkivalot ovat sammuneet. Avaa lukitus kääntämällä virtapainiketta yli 30° mihin tahansa suuntaan tai painamalla virtapainiketta pitkään noin 2 sekuntia, niin kuunvalotila käynnistyy. Kun lukitus on avattu, akun varaustason ja kirkkaustason merkkivalot aktivoituvat kuunvalotilassa.

2.6 **Turbo:**

1. **Kun taskulamppu on auki**

Paina virtapainiketta kahdesti.

2. **Kun taskulamppu on lukittu**

Käynnistä/sammuta painamalla virtapainiketta. Kun taskulamppu on päällä, jos mitään ei tehdä, paina virtapainiketta kahdesti, niin taskulamppu siirtyy suoraan turbotilaan. Kun taskulamppu on lukittu, paina virtapainiketta kahdesti, niin taskulamppu lukittuu automaattisesti. Kun taskulamppu on auki, paina virtapainiketta kahdesti, niin taskulamppu siirtyy suoraan turbotilaan.

2.7 **Strobe:** Aktivoi strobotila painamalla virtapainiketta kolmesti.

2.8 **Portaaton himmennys ja kirkastus:**

Kun valo on sammutettu: Paina virtapainiketta pitkään, niin taskulamppu palaa muistissa olevalla kirkkaustasolla. Kun haluttu kirkkaustaso on saavutettu, vapauta virtapainike. Paina virtapainiketta pitkään uudelleen, niin himmennys alkaa. Kun haluttu kirkkaustaso on saavutettu, vapauta virtapainike.

Kun valo on päällä: Kun haluttu kirkkaustaso on saavutettu, vapauta virtapainike. Paina virtapainiketta pitkään uudelleen, niin himmennys alkaa. Kun haluttu kirkkaustaso on saavutettu, vapauta virtapainike.

2.9 **Portaaton himmennys ja kirkastus:**

Kun valo on sammutettu: Kierrä virtapainiketta yli 30° suuntaan tai toiseen, niin taskulamppu palaa muistissa olevalla kirkkaustasolla. Kierrä virtapainiketta myötäpäivään, niin kirkkaustaso kasvaa. Kierrä virtapainiketta vastapäivään, niin kirkkaustaso pienenee. Kun haluttu kirkkaustaso on saavutettu, vapauta virtapainike.

Kun valo on päällä: Kierrä virtapainiketta myötäpäivään, niin kirkkaustaso kasvaa. Kierrä virtapainiketta vastapäivään, niin kirkkaustaso pienenee. Kun haluttu kirkkaustaso on saavutettu, vapauta virtapainike.

2.10 **Ajastin, katso kuva 11.**

2.11 **Majakka:** Aktivoi majakkatila painamalla virtapainiketta pitkään noin 2 sekuntia. Taskulamppu vilkkuu 1 lumenin teholla 2 sekunnin välein. Poistu majakkatilasta painamalla virtapainiketta pitkään noin 2 sekuntia.

2.12 **Muisti:** Taskulamppu muistaa viimeksi käytetyn kirkkaustason, kun se sammutetaan. Taskulamppu lukittuu automaattisesti, kun se sammutetaan.

2.13 **Kirkkaustason merkkivalot, katso taulu 15-1.**

2.14 **Akun varaustason merkkivalot, katso taulu 15-2.**

(SV) Svenska

Flerspråkig ordbok, se Tabell 3.

1. **Produktparametrar, se Tabell 1 och Tabell 2.**
2. **Bruksanvisningarna är som följer:**

2.1 **Ta på/stäng av:** Om ficklampan är avstängd, dubbeltryck på strömbrytaren så tänds ficklampan på den ljusstyrka som senast användes. Tryck på strömbrytaren för att stänga av ficklampan.

2.2 **Ändra ficklampans ljusstyrka:** Om ficklampan är på, håll strömbrytaren intryckt för att ändra ljusstyrkan i följande ordning: Turbo→Hög→Medium→Låg→Månsken→Låg→Medium→Hög→Turbo→……

2.3 **Låsning, se Figur 3.**

2.4 **Upplåsning, se Figur 4.**

2.5 **Månsken:** Håll strömbrytaren intryckt i cirka 2 sekunder för att aktivera månskensläget. Ficklampan kommer att låsas automatiskt om ingen åtgärd görs inom 10 sekunder efter att indikatorerna släckts. Om du låser upp ficklampan kommer månskensläget att aktiveras.

2.6 **Lås upp, se figur 4.**

Tänd ficklampan: Vrid strömbrytaren mer än 30 grader i valfri riktning, eller håll in strömbrytaren i cirka 2 sekunder för att tända månskensläget. Efter att ha låst upp ficklampan kommer indikatorerna för batterinivå och ljusstyrka att aktiveras i månskensläget.

2.6 **Turbo:**

1. **Om ficklampan är upplåst**

Dubbeltryck på strömbrytaren.

2. **Om ficklampan är låst**

Tryck på strömbrytaren för att tända och släcka ficklampan. Om ficklampan är tänd och inte låst, dubbeltryck på strömbrytaren för att direkt aktivera turboläget. Om ficklampan är låst, dubbeltryck på strömbrytaren så låses ficklampan automatiskt. Om ficklampan är upplåst, dubbeltryck på strömbrytaren för att direkt aktivera turboläget.

2.7 **Strobe:** Tryck på strömbrytaren tre gånger för att aktivera strobläget.

2.8 **Stegvis ökning och minskning:**

När lampan är släckt: Tryck på strömbrytaren och håll den intryckt för att återgå till den ljusstyrka som senast användes. Släpp strömbrytaren när den önskade ljusstyrkan har uppnåtts. Tryck på strömbrytaren igen och håll den intryckt för att minska ljusstyrkan. Släpp strömbrytaren när den önskade ljusstyrkan har uppnåtts.

När lampan är tänd: Vrid strömbrytaren medurs för att öka ljusstyrkan till den högsta i läget med minnet under tillåtna förhållanden. Den motsvarande ljusstyrkan för ficklampan har sparats i minnet. Om strömbrytaren vrids när ljusstyrkan har nått den högsta inställningen, vrid strömbrytaren moturs för att minska ljusstyrkan tills den når den lägsta inställningen. Vrid strömbrytaren medurs för att öka ljusstyrkan tills den når den högsta inställningen. Den motsvarande ljusstyrkan för ficklampan har sparats i minnet.

2.9 **Stegvis dimning:**

När lampan är släckt: Vrid strömbrytaren mer än 30 grader i valfri riktning för att tända ficklampan. När den är tänd ökar du ljusstyrkan stegvis till den högsta i läget med minnet under tillåtna förhållanden. Den motsvarande ljusstyrkan för ficklampan har sparats i minnet. Om strömbrytaren vrids när ljusstyrkan har nått den högsta inställningen, vrid strömbrytaren moturs för att minska ljusstyrkan stegvis tills den når den lägsta inställningen. Vrid strömbrytaren medurs för att öka ljusstyrkan stegvis tills den når den högsta inställningen. Den motsvarande ljusstyrkan för ficklampan har sparats i minnet.

2.10 **Timer, se figur 11.**

2.11 **Fyr:** Dubbeltryck och håll strömbrytaren intryckt i cirka 2 sekunder för att aktivera fyrläget. Ficklampan kommer att blinka med 1 lumen var 2:a sekund. Dubbeltryck och håll strömbrytaren intryckt i cirka 2 sekunder för att avsluta fyrläget.

2.12 **Minne:** När ficklampan är släckt låses den och kommer ihåg den ljusstyrka som användes innan den stängdes av.

2.13 **Indikatorer för ljusstyrka, se figur 15-1.**

2.14 **Indikatorer för batterinivå, se figur 15-2.**

(NL) Nederlands

Woordenlijst met meerdere talen, zie Tabel 3.

1. **Product parameters, zie Tabel 1 en Tabel 2.**
2. **Bedieningsinstructies zijn als volgt:**

2.1 **Aan/uit:** Als de zaklamp uit is, dubbeltik op de aan/uit-knop en de zaklamp gaat aan op het laatst gebruikte helderheidsniveau. Druk op de aan/uit-knop om de zaklamp uit te schakelen.

2.2 **Helderheidsniveau van de zaklamp wijzigen:** Als de zaklamp aan is, houd de aan/uit-knop ingedrukt om het helderheidsniveau te wijzigen in de volgende volgorde: Turbo→Hoog→Gemiddeld→Laag→Maanlicht→Laag→Gemiddeld→Hoog→Turbo→……

2.3 **Vergrendeling, zie figuur 3.**

2.4 **Ontgrendelen, zie figuur 4.**

2.5 **Maanlicht:** Houd de aan/uit-knop ongeveer 2 seconden ingedrukt om de maanlichtmodus in te schakelen.

2.6 **Turbo:**

1. **Als de zaklamp ontgrendeld is**

Dubbeltik op de aan/uit-knop.

2. **Als de zaklamp vergrendeld is**

Druk op de aan/uit-knop om de zaklamp aan en uit te zetten. Als de zaklamp aan is en nog niet vergrendeld is, dubbeltik dan op de aan/uit-knop om de turbomodus direct in te schakelen. Indruksten of ingelukt houden om de zaklamp te vergrendelen.

2.7 **Stroboscoop:** Druk drie keer op de aan/uit-knop om de stroboscoop-modus te activeren. Indrukken of ingelukt houden om de zaklamp te vergrendelen.

2.8 **Trapsgewijs verhogen en verlagen:**

Als de zaklamp uitgeschakeld is: Druk op de aan/uit-knop om het opgeslagen helderheidsniveau te activeren. Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het gewenste helderheidsniveau te bereiken. Laat de aan/uit-knop los wanneer het gewenste helderheidsniveau is bereikt. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om het helderheidsniveau te verlagen. Laat de aan/uit-knop los wanneer het gewenste helderheidsniveau is bereikt.

Als de zaklamp aan is: Draai de aan/uit-knop rechtsom om het opgeslagen helderheidsniveau te verhogen tot het hoogste niveau/de turbomodus in toegestane omstandigheden. Het overeenkomstige helderheidsniveau van de zaklamp is opgeslagen. Als de aan/uit-knop tijdens het verhogen van de helderheid het hoogste niveau bereikt, draai de aan/uit-knop dan linksom om de helderheid te verlagen totdat het laagste niveau is bereikt. Draai de aan/uit-knop rechtsom om de helderheid te verhogen totdat het hoogste niveau is bereikt. Het overeenkomstige helderheidsniveau van de zaklamp is opgeslagen.

2.9 **Trapsgewijs dimmen:**

Als de zaklamp uitgeschakeld is: Draai de aan/uit-knop meer dan 30 graden in willekeurige richting om de zaklamp te activeren. Draai de aan/uit-knop rechtsom om het opgeslagen helderheidsniveau te verhogen tot het hoogste niveau/de turbomodus in toegestane omstandigheden. Het overeenkomstige helderheidsniveau van de zaklamp is opgeslagen. Als de aan/uit-knop tijdens het verhogen van de helderheid het hoogste niveau bereikt, draai de aan/uit-knop dan linksom om de helderheid te verlagen totdat het laagste niveau is bereikt. Draai de aan/uit-knop rechtsom om de helderheid te verhogen totdat het hoogste niveau is bereikt. Het overeenkomstige helderheidsniveau van de zaklamp is opgeslagen.

2.10 **Timer, zie figuur 11.**

2.11 **Baken:** Houd de aan/uit-knop ongeveer 2 seconden ingedrukt om de bakenmodus te activeren. De zaklamp knippert elke 2 seconden met 1 lumen. Houd de aan/uit-knop ongeveer 2 seconden ingedrukt om de bakenmodus te verlaten.

2.12 **Geheugen:** Wanneer de zaklamp uitgeschakeld is, wordt deze vergrendeld en onthoudt deze het helderheidsniveau waarop deze was ingesteld voordat deze werd uitgeschakeld.

2.13 **Helderheidsniveau-indicatoren, zie figuur 15-1.**

2.14 **Batterij-niveau-indicatoren, zie figuur 15-2.**

(PL) Polska

Słownik wielojęzyczny, zob. Tabela 3.

1. **Parametry produktu, zobacz Tabela 1 i Tabela 2.**
2. **Instrukcja obsługi jak poniżej:**

2.1 **Włącz/wyłącz zasilanie:** Gdy latarka jest wyłączona, dwukrotnie naciśnij przycisk zasilania, latarka włączy się z ostatnio używanym poziomem jasności. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć latarkę.

2.2 **Zmiana poziomu jasności latarki:** Gdy latarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby zmienić poziom jasności w następującej kolejności: Turbo→Wysoki→Średni→Niski→Księżycowy→Niski→Średni→Wysoki→Turbo→……

2.3 **Blokowanie, zobacz Rysunek 3.**

2.4 **Odblokowanie, zobacz Rysunek 4.**

2.5 **Księżycowy:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 2 sekundy, aby włączyć tryb Księżycowy. Latarka zostanie zablokowana, jeśli w ciągu 10 sekund od wyłączenia się wskaźników nie zostanie podjęta żadna akcja. Aby odblokować, przekręć przełącznik o więcej niż 30° w dowolnym kierunku lub naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 2 sekundy, aby włączyć tryb Księżycowy. Po odblokowaniu wskaźniki poziomu naładowania baterii i poziomu jasności zostaną aktywowane w trybie Księżycowy.

2.6 **Turbo:**

1. **Gdy latarka jest odblokowana**

Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania.

2. **Gdy latarka jest zablokowana**

Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć latarkę. Po włączeniu latarki, jeśli wciąż nie jest zablokowana, dwukrotnie naciśnij przycisk zasilania, aby bezpośrednio włączyć tryb Turbo. Gdy latarka jest zablokowana, dwukrotnie naciśnij przycisk zasilania, a zostanie ona automatycznie zablokowana. Gdy latarka jest odblokowana, dwukrotnie naciśnij przycisk zasilania, aby bezpośrednio włączyć tryb Turbo.

2.7 **Stroboskop:** Potrójnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć tryb stroboskopu.

2.8 **Płynne zwiększanie i zmniejszanie:**

Gdy latarka jest wyłączona: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć latarkę z zapamiętanym poziomem jasności. Gdy osiągnięty zostanie żądany poziom jasności, zwolnij przycisk zasilania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ponownie, aby zmniejszyć poziom jasności. Gdy osiągnięty zostanie żądany poziom jasności, zwolnij przycisk zasilania.

Gdy latarka jest włączona: Przekręć przełącznik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć poziom jasności do najwyższego/trybu Turbo, jeśli warunki na to pozwalają. Zapamiętany zostanie odpowiedni poziom jasności latarki. Jeśli przełącznik zostanie przekręcony, gdy poziom jasności osiągnie najwyższe ustawienie, przekręć przełącznik w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć poziom jasności, aż osiągnięte zostanie najniższe ustawienie. Przekręć przełącznik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć poziom jasności, aż osiągnięte zostanie najwyższe ustawienie. Zapamiętany zostanie odpowiedni poziom jasności latarki.

2.9 **Płynne ściemnianie:**

Gdy latarka jest wyłączona: Przekręć przełącznik o więcej niż 30° w dowolnym kierunku, aby włączyć latarkę. Przekręć przełącznik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć poziom jasności do najwyższego/trybu Turbo, jeśli warunki na to pozwalają. Zapamiętany zostanie odpowiedni poziom jasności latarki. Jeśli przełącznik zostanie przekręcony, gdy poziom jasności osiągnie najwyższe ustawienie, przekręć przełącznik w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć poziom jasności, aż osiągnięte zostanie najniższe ustawienie. Przekręć przełącznik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć poziom jasności, aż osiągnięte zostanie najwyższe ustawienie. Zapamiętany zostanie odpowiedni poziom jasności latarki.

2.10 **Timer, zobacz Rysunek 11.**

2.11 **Latarnia:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 2 sekundy, aby włączyć tryb Latarnia. Latarka będzie migać z jasnością 1 lumena co 2 sekundy. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 2 sekundy, aby wyłączyć tryb Latarnia.

2.12 **Pamięć:** Gdy latarka jest wyłączona, zostanie zablokowana i zapamięta poziom jasności, z którego korzystała przed wyłączeniem.

2.13 **Wskaźniki poziomu jasności, zobacz Tabela 15-1.**

2.14 **Wskaźniki poziomu naładowania baterii, zobacz Tabela 15-2.**

(DE) Deutsch

Mehrsprachiges Wörterbuch, siehe Tabelle 3.

1. **Produktspezifikationen, siehe Tabelle 1 und Tabelle 2.**
2. **Bedienung:**

2.1 **Ein/Aus-Taste:** Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist, drücken Sie die Ein/Aus-Taste zweimal schnell, um sie mit der zuletzt verwendeten Helligkeitsstufe einzuschalten. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Taschenlampe auszuschalten.

2.2 **Helligkeitsstufe der Taschenlampe ändern:** Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, um die Helligkeitsstufe in der folgenden Reihenfolge zu ändern: Turbo→Hoch→Mittel→Niedrig→Mondlicht→Niedrig→Mittel→Hoch→Turbo→……

2.3 **Sperren, siehe Abbildung 3.**

2.4 **Entsperren, siehe Abbildung 4.**

2.5 **Mondlicht:** Halten Sie die Ein/Aus-Taste ungefähr 2 Sekunden gedrückt, um den Mondlichtmodus einzuschalten. Die Taschenlampe wird automatisch gesperrt, wenn innerhalb von 10 Sekunden nach Erlöschen der Anzeigen keine Aktion ausgeführt wird. Zum Entsperren drehen Sie den Schalter um mehr als 30 Grad in eine beliebige Richtung oder halten Sie die Ein/Aus-Taste ungefähr 2 Sekunden gedrückt, um den Mondlichtmodus einzuschalten. Nach dem Entsperren zeigen die Helligkeits- und Ladestandsanzeige den Mondlichtmodus an.

2.6 **Turbo:**

1. **Wenn die Taschenlampe entsperrt ist**

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste zweimal schnell.

2. **Wenn die Taschenlampe gesperrt ist**

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Taschenlampe ein- und auszuschalten. Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist und noch nicht gesperrt ist, drücken Sie die Ein/Aus-Taste zweimal schnell, um direkt den Turbomodus einzuschalten. Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, um die Taschenlampe zu sperren. Wenn die Taschenlampe entsperrt ist, drücken Sie die Ein/Aus-Taste zweimal schnell, um direkt den Turbomodus einzuschalten.

2.7 **Stroboskop:** Drücken Sie die Ein/Aus-Taste dreimal schnell, um den Stroboskopmodus einzuschalten.

2.8 **Stufenlose Helligkeitsregelung:**

Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist: Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, um die gespeicherte Helligkeitsstufe einzuschalten. Lassen Sie die Ein/Aus-Taste los, wenn die gewünschte Helligkeitsstufe erreicht ist. Halten Sie die Ein/Aus-Taste erneut gedrückt, um die Helligkeitsstufe zu verringern. Lassen Sie die Ein/Aus-Taste los, wenn die gewünschte Helligkeitsstufe erreicht ist.

Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist: Drehen Sie den Schalter im Uhrzeigersinn, um die gespeicherte Helligkeitsstufe bis zur höchsten Stufe/Turbo zu erhöhen, wenn die Bedingungen es zulassen. Die entsprechende Helligkeitsstufe der Taschenlampe wird gespeichert. Wenn der Schalter gedreht wird, während die Helligkeit ihre höchste Stufe erreicht hat, drehen Sie den Schalter gegen den Uhrzeigersinn, um die Helligkeitsstufe zu verringern, bis die niedrigste Stufe erreicht ist. Drehen Sie den Schalter im Uhrzeigersinn, um die Helligkeitsstufe zu erhöhen, bis die höchste Stufe erreicht ist. Die entsprechende Helligkeitsstufe der Taschenlampe wird gespeichert.

2.9 **Stufenlose Helligkeitsregelung:**

Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist: Drehen Sie den Schalter um mehr als 30 Grad in eine beliebige Richtung, um die Taschenlampe einzuschalten. Drehen Sie den Schalter im Uhrzeigersinn, um die gespeicherte Helligkeitsstufe bis zur höchsten Stufe/Turbo zu erhöhen, wenn die Bedingungen es zulassen. Die entsprechende Helligkeitsstufe der Taschenlampe wird gespeichert. Wenn der Schalter gedreht wird, während die Helligkeit ihre höchste Stufe erreicht hat, drehen Sie den Schalter gegen den Uhrzeigersinn, um die Helligkeitsstufe zu verringern, bis die niedrigste Stufe erreicht ist. Drehen Sie den Schalter im Uhrzeigersinn, um die Helligkeitsstufe zu erhöhen, bis die höchste Stufe erreicht ist. Die entsprechende Helligkeitsstufe der Taschenlampe wird gespeichert.

2.10 **Timer, siehe Abbildung 11.**

2.11 **Leuchtfeuer:** Halten Sie die Ein/Aus-Taste ungefähr 2 Sekunden gedrückt, um den Leuchtfeuermodus einzuschalten. Die Taschenlampe blinkt alle 2 Sekunden mit 1 Lumen. Halten Sie die Ein/Aus-Taste ungefähr 2 Sekunden gedrückt, um den Leuchtfeuermodus zu verlassen.

2.12 **Speicher:** Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist, wird sie gesperrt und speichert die Helligkeitsstufe, die sie vor dem Ausschalten hatte.

2.13 **Anzeige der Helligkeitsstufe, siehe Abbildung 15-1.**

2.14 **Batterieladestandsanzeige, siehe Abbildung 15-2.**

(HU) Magyarország

Többnyelvű szótár, lásd Table 3.

1. **Termékjellemzők, lásd Table 1 and Table 2.**
2. **Kezelési útmutató:**

2.1 **Be/kikapcsolás:** Ha a zseblámpa ki van kapcsolva, kétszer nyomja meg a bekapcsoló gombot, és a zseblámpa az utoljára használt fényerőszinten kapcsol be. A kikapcsoláshoz nyomja meg a bekapcsoló gombot.

2.2 **A fényerő módosítása:** Ha a zseblámpa be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot a fényerő módosításához a következő sorrendben: Turbo→Magas→Közepes→Alacsony→Holdfény→Alacsony→Közepes→Magas→Turbo→……

2.3 **Zárolás, lásd a 3. ábrát.**

2.4 **Feloldás, lásd a 4. ábrát.**

2.5 **Holdfény:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot körülbelül 2 másodpercig a holdfény mód bekapcsolásához. A zseblámpa automatikusan zárolva lesz, ha 10 másodpercen belül