Nintendo Switch 2 Joy-Con 2

[0625] FXA-BEE-A-JA-EUR-WWW1

ENGLISH

Nintendo may change product specifications and update this information from time to time. The latest version of this document is available at **https://www.nintendo.com/eu/docs** (This service may not be available in some countries.)

Health and Safety Information

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Adults should supervise the use of this product by children.

WARNING – Batteries

- Stop using this product if batteries are leaking. If battery fluid comes into contact with your eyes, immediately rinse your eyes with plenty of water and consult a doctor. If any fluid leaks on your hands, wash them thoroughly with water. Carefully wipe the fluid from the exterior of this product with a cloth.
- The product contains a rechargeable lithium-ion battery. Do not replace the batteries yourself. The batteries must be removed and replaced by a qualified professional. Please contact Nintendo Customer Support for more information.

WARNING – Electrical Safety

- Use the Nintendo Switch™ 2 console (BEE-001) or the Joy-Con 2 charging grip (BEE-010) (each sold separately) to charge this product.
- If you hear a strange noise, see smoke or smell something strange, stop using this product and contact Nintendo Customer Support.
- Do not expose device to fire, microwaves, direct sunlight, high or extremely low temperatures.
- Do not let this product or built-in batteries come into contact with liquid and do not use this product with wet or oily hands. If liquid gets inside, stop using this product and contact Nintendo Customer Support.
- Do not expose this product or built-in batteries to excessive force.
- Do not touch this product or connected devices while charging during a thunderstorm.
- Do not disassemble or try to repair this product or built-in batteries. If there is any damage, stop using the product and contact Nintendo Customer Support. Do not touch damaged areas. Avoid contact with any leaking fluid.

WARNING – General

- Keep this product and packaging materials away from young children and pets. Items may be accidentally ingested.
- Do not use this product within 15 centimetres of a cardiac pacemaker while using wireless communication. If you have a pacemaker or other implanted medical device, first consult a doctor.
- Wireless communication may not be allowed in certain places such as aeroplanes or hospitals. Please follow respective regulations.
- Persons who have an injury or disorder involving their fingers, hands or arms should not use the vibration feature.

CAREFUL USAGE

- If this product becomes dirty, wipe it with a soft, dry cloth. Avoid using thinner or other solvents.
- Make sure to charge built-in batteries at least once every six months. If batteries are not used for an extended period of time, they may become impossible to charge.
- Attach a Joy-Con 2 strap to each controller when instructed to do so in the software. To attach a Joy-Con 2 strap accessory, match the + or – Button on the controller with the same symbol on the accessory. Secure the strap around your wrist and hold the controller firmly. You can detach a strap by holding the release button on the back of the Joy-Con™ 2 it's attached to.
- Observe the following precautions when using mouse controls:
  - If any dust or dirt is present on the Joy-Con 2, the Joy-Con 2 strap or the table or surface being used, wipe it clean before use.
  - Use the Joy-Con 2 on a flat surface with no sharp edges or protrusions.
  - Avoid using the Joy-Con 2 on surfaces that are easily scratched. It is recommended that you use a mousepad or mat.
  - Do not strike the Joy-Con 2 forcefully or press on it when moving it around.

How to Use

Charge and pair controllers before using them for the first time. You can charge and pair controllers by attaching them directly to the Nintendo Switch 2 console (BEE-001) or using the Joy-Con 2 charging grip (BEE-010) (each sold separately).

How to Activate and Deactivate Wireless Network Port

The device has one wireless network port available via Bluetooth®.

1. To activate Bluetooth, connect controllers to the console and pair them.
2. To deactivate Bluetooth, turn on the console's flight mode function (with Bluetooth set to Off) in handheld or tabletop mode. Once flight mode is active, controllers will be disconnected from the console and the network port will be deactivated.

Nintendo Customer Support

https://support.nintendo.com

Disposal of this Product

Do not dispose of this product or built-in batteries in household waste. For details see **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Batteries should be removed by a qualified professional. Visit **https://www.nintendo.com/eu/battery** for more information.

DEUTSCH

Nintendo behält sich vor, von Zeit zu Zeit Produktspezifikationen zu ändern und diese Informationen zu aktualisieren. Die aktuellste Version dieser Broschüre ist unter folgender Adresse verfügbar: **https://www.nintendo.com/eu/docs** (Dieser Service steht in einigen Ländern möglicherweise nicht zur Verfügung.)

Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Bitte lies und beachte die folgenden Gesundheits- und Sicherheitsinformationen sorgfältig. Andernfalls kann dies zu Schäden oder Verletzungen führen. Kinder sollten während der Verwendung dieses Produkts von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

WARNUNG – Batterien

- Beende die Verwendung des Produkts, falls aus einer Batterie Flüssigkeit austritt. Sollte ausgetretene Batterieflüssigkeit mit deinen Augen in Berührung geraten, spüle deine Augen sofort mit viel Wasser aus und suche einen Arzt auf. Sollte die Flüssigkeit mit deinen Händen in Berührung geraten, wasche sie sorgfältig mit Wasser. Wische die Flüssigkeit mit einem Tuch vorsichtig von der Oberfläche des Produkts ab.
- Das Produkt enthält eine wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie. Tausche Batterien nicht selbst aus. Batterien müssen von einem qualifizierten Servicemitarbeiter entfernt und ausgetauscht werden. Wende dich bitte an den Nintendo Support, um weitere Informationen zu erhalten.

WARNUNG – Hinweise zur elektrischen Sicherheit

- Verwende die Nintendo Switch 2-Konsole (BEE-001) oder die Joy-Con 2-Aufladehalterung (BEE-010) (jeweils separat erhältlich), um das Produkt aufzuladen.
- Solltest du ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauchentwicklung bemerken, beende die Verwendung des Produkts und kontaktiere den Nintendo Support.
- Setze die Geräte nicht Feuer, Mikrowellen, direktem Sonnenlicht und hohen oder sehr niedrigen Temperaturen aus.
- Achte darauf, dass das Produkt und integrierte Batterien nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten kommen, und berühre das Produkt nicht mit nassen oder fettigen Händen. Sollte Flüssigkeit in das Produkt gelangen, beende die Verwendung des Produkts und wende dich an den Nintendo Support.
- Verwende beim Gebrauch des Produkts und integrierter Batterien keine übermäßige Kraft.
- Berühre dieses Produkt bzw. an das Produkt angeschlossene Geräte nicht, wenn das Produkt während eines Gewitters aufgeladen wird.
- Zerlege dieses Produkt oder integrierte Batterien nicht und versuche nicht, sie zu reparieren. Sollten Schäden jeglicher Art auftreten, beende die Verwendung des Produkts und wende dich an den Nintendo Support. Berühre keine beschädigten Bereiche. Vermeide den Kontakt mit ausgetretener Flüssigkeit.

WARNUNG – Allgemeine Hinweise

- Bewahre dieses Produkt und Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von jüngeren Kindern und Haustieren auf. Materialien könnten versehentlich verschluckt werden.
- Achte bei der Verwendung des Produkts darauf, dass der Abstand zu einem Herzschrittmacher mindestens 15 cm beträgt, solange die drahtlose Verbindung verwendet wird. Solltest du einen Herzschrittmacher oder ein anderes, implantiertes medizinisches Gerät nutzen, konsultiere vor der Verwendung einen Arzt.
- Die Verwendung der drahtlosen Verbindung ist an bestimmten Orten möglicherweise nicht erlaubt, wie an Bord von Flugzeugen oder in Krankenhäusern. Bitte befolge die geltenden Bestimmungen.
- Personen, die an verletzungs- oder krankheitsbedingten Beschwerden an Fingern, Händen oder Armen leiden, sollten die Vibrationsfunktion nicht verwenden.

VORSICHTIGER GEBRAUCH

- Sollte das Produkt verschmutzt sein, wische es mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwende keine Verdünner oder andere Lösungsmittel.
- Lade integrierte Batterien mindestens einmal alle sechs Monate auf. Wenn Batterien über längere Zeit nicht verwendet werden, können sie möglicherweise nicht wieder aufgeladen werden.
- Lege bei jedem Controller eine Joy-Con 2-Handgelenksschlaufe an, sobald die entsprechende Anweisung in der Software erscheint. Um ein Joy-Con 2-Schlaufenzubehör anzubringen, richte den Plus- oder den Minus-Knopf auf dem Controller mit demselben Symbol auf dem Schlaufenzubehör aus. Sichere die Handgelenksschlaufe an deinem Handgelenk und halte den Controller sicher in der Hand. Du kannst das Schlaufenzubehör entfernen, indem du den Entriegelungsknopf auf der Rückseite des Joy-Con 2-Controllers drückst, an dem es angebracht ist.
- Beachte bei der Verwendung im Maus-Modus folgende Sicherheitshinweise:
  - Sollte der Joy-Con 2, die Joy Con 2-Handgelenksschlaufe oder der verwendete Tisch bzw. die verwendete Oberfläche schmutzig oder staubig sein, wische ihn bzw. sie vor der Verwendung sauber.
  - Verwende den Joy-Con 2 auf einer flachen Oberfläche ohne scharfe Kanten und Unebenheiten.
  - Vermeide die Verwendung von Joy-Con 2-Controllern auf Oberflächen, die leicht verkratzen. Es wird empfohlen, eine Mausmatte zu verwenden.
  - Schlage mit dem Joy-Con 2 nicht auf die Oberfläche, über die du ihn bewegst, bzw. übe beim Bewegen nicht zu viel Druck auf ihn aus.

Verwendung des Produkts

Lade Controller auf und synchronisiere sie, bevor sie zum ersten Mal verwendet werden. Controller können aufgeladen und synchronisiert werden, indem sie direkt an die Nintendo Switch 2-Konsole (BEE-001) oder die Joy-Con 2-Aufladehalterung (BEE-010) (jeweils separat erhältlich) angeschlossen werden.

Aktivieren und Deaktivieren der Schnittstellen zur drahtlosen Datenübertragung

Das Gerät verfügt über eine Schnittstelle zur drahtlosen Datenübertragung über Bluetooth.

1. Um Bluetooth zu aktivieren, schließe die Controller an die Konsole an und synchronisiere die Controller.
2. Um Bluetooth zu deaktivieren, aktiviere im Handheld- oder Tisch-Modus den Flugzeugmodus der Konsole (Bluetooth-Einstellung: „Aus"). Sobald der Flugzeugmodus aktiviert wurde, wird die Synchronisierung der Controller mit der Konsole aufgehoben und die Schnittstelle zur drahtlosen Datenübertragung deaktiviert.

Nintendo Support

https://support.nintendo.com

Entsorgen des Produkts

Entsorge dieses Produkt oder integrierte Batterien nicht im Hausmüll. Weitere Informationen erhältst du unter:
https://www.nintendo.com/eu/docs
Batterien sollten nur von qualifiziertem Personal entfernt werden. Weitere Informationen erhältst du unter:
https://www.nintendo.com/eu/battery

Für Deutschland: Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektrogerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern einer getrennten Sammlung zuzuführen ist. Nicht von dem Gerät umschlossene Altbatterien und -akkus sind vor der Rückgabe zu entfernen. Die Vertreiber von Elektrogeräten im stationären Handel und Fernabsatz sind beim Kauf eines neuen Gerätes der gleichen Geräteart zur unentgeltlichen Rücknahme des Altgeräts verpflichtet. Kleingeräte (keine äußere Abmessung größer 25 cm) werden von den Vertreibern auch ohne Kauf eines neuen Geräts unentgeltlich zurückgenommen. Zudem stehen kostenfreie Sammelstellen für Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen erhältst du von deiner Kommunalverwaltung. Sofern das Altgerät personenbezogene Daten enthält, bist du selbst für die Löschung verantwortlich.

FRANÇAIS

Nintendo est susceptible de changer les caractéristiques techniques de ce produit et de mettre à jour ces informations à tout moment. Vous trouverez la version la plus récente de ce document à cette adresse : **https://www.nintendo.com/eu/docs** (Ce service n'est pas disponible dans tous les pays.)

Informations sur la santé et la sécurité

Veuillez lire les informations sur la santé et la sécurité et vous y conformer. Le non-respect des précautions indiquées peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels. L'utilisation de ce produit par des enfants doit se faire sous la supervision d'un adulte.

AVERTISSEMENT – Batterie

- Si une batterie fuit, cessez d'utiliser ce produit. Si du liquide provenant d'une batterie entre en contact avec vos yeux, rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau et consultez un médecin. En cas de contact avec la peau, rincez abondamment avec de l'eau. Retirez le liquide en essuyant soigneusement l'extérieur du produit avec un chiffon.
- Ce produit contient une batterie lithium-ion rechargeable. N'essayez pas de remplacer vous-même les batteries. Elles doivent être retirées et remplacées par un professionnel qualifié. Pour plus d'informations, contactez l'assistance Nintendo.

AVERTISSEMENT – Électricité

- Utilisez la console Nintendo Switch 2 (BEE-001) ou le support de recharge Joy-Con 2 (BEE-010) (vendus séparément) pour recharger ce produit.
- Si vous entendez un bruit suspect, que vous voyez de la fumée ou que vous sentez une odeur étrange, cessez d'utiliser ce produit et contactez l'assistance Nintendo.
- N'exposez pas l'appareil au feu, à des micro-ondes, à la lumière directe du soleil, ou à des températures élevées ou extrêmement basses.
- Ne laissez pas ce produit ou les batteries qu'il contient entrer en contact avec des liquides et ne manipulez pas ce produit avec des mains humides ou grasses. Si du liquide pénètre à l'intérieur, cessez d'utiliser ce produit et contactez l'assistance Nintendo.
- Ne soumettez pas ce produit ou les batteries qu'il contient à une force excessive.
- Ne touchez pas ce produit ou les appareils qui y sont connectés lorsqu'il est en charge pendant un orage.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer ce produit ou les batteries qu'il contient. Si un élément est endommagé, cessez d'utiliser le produit et contactez l'assistance Nintendo. Ne touchez pas les parties endommagées. Évitez d'entrer en contact avec tout liquide s'échappant du produit.

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

- Gardez ce produit et les éléments d'emballage hors de portée des jeunes enfants et des animaux domestiques. Certains éléments pourraient être ingérés accidentellement.
- N'utilisez pas ce produit à moins de 15 centimètres d'un stimulateur cardiaque lorsque la communication sans fil est activée. Si vous avez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif médical implanté, consultez votre médecin avant utilisation.
- L'utilisation de la communication sans fil peut ne pas être autorisée dans certains lieux tels que les hôpitaux ou à bord des avions. Veuillez vous conformer aux réglementations en vigueur.
- Les personnes souffrant d'une blessure ou d'un problème concernant leurs doigts, mains ou bras ne doivent pas utiliser la fonction de vibration.

VIGILANCE

- Si le produit est sale, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec. Évitez l'utilisation de diluant ou de tout autre solvant.
- Assurez-vous de recharger les batteries au moins une fois tous les six mois. Si les batteries ne sont pas utilisées pendant une longue période, elles peuvent perdre leur capacité de charge.
- Attachez une dragonne Joy-Con 2 à chaque manette lorsque cela vous est demandé dans le logiciel. Pour attacher une dragonne Joy-Con 2, alignez le bouton + ou – de la manette avec le symbole correspondant sur l'accessoire. Passez la dragonne autour de votre poignet et tenez la manette fermement. Pour détacher la dragonne, appuyez sur le bouton d'éjection situé à l'arrière du Joy-Con 2.
- Observez les précautions suivantes lorsque vous utilisez une manette Joy-Con 2 comme souris :
  - Si la manette Joy-Con 2, la dragonne Joy-Con 2 ou la table ou la surface sur laquelle vous les utilisez sont sales, nettoyez-les avant toute nouvelle utilisation.
  - Utilisez la manette Joy-Con 2 sur une surface lisse ne présentant ni arêtes vives ni reliefs.
  - Évitez d'utiliser la manette Joy-Con 2 sur une surface pouvant être rayée facilement. Il est recommandé d'utiliser un tapis de souris ou un accessoire similaire.
  - Ne cognez pas la manette Joy-Con 2 fortement sur la surface et n'appuyez pas dessus lorsque vous la déplacez.

Utiliser ce produit

Chargez et synchronisez les manettes avant de les utiliser pour la première fois. Vous pouvez les recharger et les synchroniser en les attachant directement à la console Nintendo Switch 2 (BEE-001), ou bien en utilisant le support de recharge Joy-Con 2 (BEE-010) (vendus séparément).

Comment activer ou désactiver le port du réseau sans fil

L'appareil dispose d'un port réseau sans fil Bluetooth.

1. Pour activer le Bluetooth, connectez les manettes à la console et synchronisez-les.
2. Pour désactiver le Bluetooth, activez le mode avion de la console (et laissez l'option Bluetooth sur Non) en mode portable ou semi-nomade.
   Une fois le mode avion activé, les manettes seront déconnectées de la console et le port réseau sera désactivé.

Assistance Nintendo

https://support.nintendo.com

Comment jeter ce produit

Ne jetez pas ce produit ou les batteries qu'il contient à la poubelle. Pour plus d'informations, visitez le site :
https://www.nintendo.com/eu/docs
Les batteries doivent être retirées par un professionnel qualifié. Pour plus d'informations, visitez le site :
https://www.nintendo.com/eu/battery

NEDERLANDS

Nintendo kan van tijd tot tijd productspecificaties wijzigen en deze belangrijke informatie bijwerken. De meest recente versie van dit document kun je vinden op **https://www.nintendo.com/eu/docs** (Deze dienst is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.)

Gezondheids- en veiligheidsinformatie

Neem de volgende gezondheids- en veiligheidsinformatie in acht. Het nalaten hiervan kan letsel en/of schade tot gevolg hebben. Ouders of voogden dienen toezicht te houden op kinderen wanneer ze dit product gebruiken. Bewaar deze informatie als toekomstig naslagwerk.

WAARSCHUWING – Batterijen

- Als er een batterij lekt, stop dan meteen met het gebruik van het product. Als vloeistof uit de batterij in aanraking komt met je ogen, spoel ze dan onmiddellijk uit met veel water en raadpleeg een arts. Als vloeistof op je handen lekt, was ze dan grondig met water. Veeg de gelekte vloeistof voorzichtig van de buitenkant van het product met een doekje.
- Dit product bevat een oplaadbare lithium-ion-batterij. Vervang batterijen niet zelf. Batterijen moeten worden verwijderd en vervangen door een specialist. Neem contact op met Nintendo Support voor meer informatie.

WAARSCHUWING – Veiligheid in verband met elektriciteit

- Gebruik het Nintendo Switch 2-systeem (BEE-001) of de Joy-Con 2-oplaadhouder (BEE-010) (elk apart verkocht) om dit product op te laden.
- Als je een vreemd geluid hoort, rook ziet of iets vreemds ruikt, stop dan met het gebruik van dit product en neem contact op met Nintendo Support.
- Stel het product niet bloot aan vuur, microgolven, direct zonlicht, of hoge of extreem lage temperaturen.
- Laat het product en de ingebouwde batterij niet in contact komen met vocht, en gebruik het niet met natte of vettige handen. Als er vocht in het product is gekomen, stop dan meteen met het gebruik ervan en neem contact op met Nintendo Support.
- Oefen niet overmatig veel kracht op het product en de ingebouwde batterij uit.
- Raak dit product en aangesloten apparaten niet aan tijdens het opladen als het onweert.
- Probeer de producten niet zelf uit elkaar te halen of te repareren. Als producten beschadigd zijn, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en neem contact op met Nintendo Support. Raak geen beschadigde onderdelen aan. Vermijd contact met lekkende vloeistof.

WAARSCHUWING – Algemeen

- Houd dit product en verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Onderdelen kunnen per ongeluk worden ingeslikt.
- Gebruik dit product niet binnen een afstand van 15 centimeter van een pacemaker of andere geïmplanteerde medische apparaten. Als je een medisch apparaat gebruikt, raadpleeg dan eerst een arts.
- Draadloze communicatie is mogelijk verboden op bepaalde plaatsen, zoals in vliegtuigen of ziekenhuizen. Volg de geldende regels.
- Personen met letsel of een handicap aan de vingers, handen of armen moeten de trilfunctie niet gebruiken.

ZORGVULDIG GEBRUIK

- Als het product vuil is, wrijf het dan schoon met een zachte, droge doek. Gebruik geen ververdunner of andere oplosmiddelen.
- Zorg dat je de batterijen van het product minstens elke zes maanden oplaadt. Als batterijen lange tijd niet worden gebruikt, kunnen ze mogelijk niet meer worden opgeladen.
- Maak een Joy-Con 2-polsbandje vast aan elke controller op het moment dat de software daar instructies over geeft. Om het Joy-Con 2-polsbandje vast te maken moet je zorgen dat de plus- of minknop op de controller zich naast het overeenkomstige symbool op het accessoire bevindt. Maak het bandje vast rond je pols en houd de controller stevig vast. Je kunt een polsbandje losmaken door de ontgrendelknop aan de achterkant van de Joy-Con 2 ingedrukt te houden.
- Let op het volgende wanneer je muisbesturing gebruikt:
  - Als er stof of vuil aanwezig is op de Joy-Con 2, het Joy-Con 2-polsbandje of de tafel of het gebruikte oppervlak, wrijf die dan schoon voor gebruik.
  - Gebruik de Joy-Con 2 op een vlak oppervlak zonder scherpe randen of uitsteeksels.
  - Gebruik de Joy-Con 2 niet op oppervlakken waar makkelijk krassen op ontstaan. Er wordt aangeraden om een muismat te gebruiken.
  - Sla de Joy-Con 2 niet op het oppervlak en druk er niet op terwijl je hem verplaatst.

Joy-Con 2-controllers gebruiken

Laad controllers op en synchroniseer ze voordat je ze de eerste keer gebruikt. Je kunt controllers opladen en synchroniseren door ze direct vast te maken aan het Nintendo Switch 2-systeem (BEE-001) of door de Joy-Con 2-oplaadhouder (BEE-010) (elk apart verkocht) te gebruiken.

De draadloze netwerkpoort in- en uitschakelen

Dit apparaat heeft één draadloze netwerkpoort beschikbaar via Bluetooth.

1. Om Bluetooth in te schakelen moet je controllers verbinden en synchroniseren met het systeem.
2. Om Bluetooth uit te schakelen moet je de vliegtuigstand van het systeem inschakelen (met Bluetooth uitgeschakeld) terwijl je de handheld- of tafelstijl gebruikt.
   Zodra de vliegtuigstand is ingeschakeld, wordt de verbinding met controllers verbroken en wordt de netwerkpoort uitgeschakeld.

Nintendo Support

https://support.nintendo.com

Dit product weggooien

Dit product en ingebouwde batterijen mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid. Kijk voor meer informatie op
https://www.nintendo.com/eu/docs
Batterijen moeten worden verwijderd door een specialist. Kijk voor meer informatie op **https://www.nintendo.com/eu/battery**

РУССКИЙ

Компания Nintendo может менять технические данные продукта и время от времени обновлять эту информацию. Актуальная версия этого документа доступна на веб-сайте **https://www.nintendo.com/eu/docs** (Этот сервис может быть недоступен в некоторых странах.)

Информация о здоровье и безопасности

Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несоблюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны присматривать за детьми во время использования этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Батареи

- Прекратите использование в случае утечки из батареи. Если жидкость, вытекшая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу рук тщательно вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности устройства тканью.
- Этот продукт содержит аккумуляторную литийионную батарею. Не пытайтесь самостоятельно сменить батареи. Извлечение и замена батарей должны осуществляться квалифицированными специалистами. Обратитесь в техническую поддержку Nintendo за подробной информацией.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Меры электробезопасности

- Используйте для зарядки этого продукта консоль Nintendo Switch 2 (BEE-001) или подзаряжающий держатель Joy-Con 2 (BEE-010) (продаются отдельно).
- При появлении дыма, странного звука или запаха прекратите использовать этот продукт и обратитесь в техническую поддержку Nintendo.
- Не подвергайте устройство воздействию пламени, волн СВЧ, прямых солнечных лучей, высоких и крайне низких температур.
- Избегайте контакта этого продукта или встроенных батарей с жидкостями и не прикасайтесь к этому продукту влажными или жирными руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать этот продукт и обратитесь в техническую поддержку Nintendo.
- Не применяйте к этому продукту или встроенным батареям чрезмерную силу.
- Не прикасайтесь к этому продукту или к подключенным к нему устройствам при зарядке во время грозы.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать этот продукт или встроенные батареи. В случае повреждений прекратите использование этого продукта и обратитесь в техническую поддержку Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей жидкостью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Общие предосторожности

- Держите этот продукт и упаковку вне досягаемости маленьких детей и домашних животных. Они могут случайно их проглотить.
- Не используйте этот продукт на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора при включенной беспроводной связи. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицинские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.
- Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в самолетах или больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.
- Людям с травмами или болезнями, связанными с пальцами, кистями или предплечьями, не рекомендуется пользоваться функцией вибрации.

ОСТОРОЖНО

- Если этот продукт загрязнится, протрите его мягкой сухой тканью. Не используйте разбавитель и прочие растворители.
- Обязательно заряжайте встроенные батареи не реже одного раза каждые шесть месяцев. Если батареи не использовались длительное время, возможно, вам не удастся больше зарядить их.
- Прикрепите к каждому контроллеру ремешок Joy-Con 2, следуя соответствующей инструкции в программе. Чтобы прикрепить ремешок Joy-Con 2, совместите кнопку + или – на контроллере с таким же значком на аксессуаре. Закрепите ремешок на запястье и крепко держите контроллер. Вы можете отсоединить ремешок, удерживая кнопку деблокировки на задней части контроллера Joy-Con 2, к которому он прикреплен.
- При управлении мышью соблюдайте следующие меры безопасности.
  - Если на контроллере Joy-Con 2, ремешке Joy-Con 2, столе или поверхности, которые вы используете, есть пыль или грязь, начисто протрите их перед использованием.
  - Используйте контроллер Joy-Con 2 на плоской поверхности без острых углов или выступов.
  - Не используйте контроллер Joy-Con 2 на поверхностях, которые легко поцарапать. Рекомендуется использование коврика для компьютерной мыши или подстилки.
  - Когда вы двигаете контроллер Joy-Con 2, не стучите им и не давите на него.

Об использовании

Прежде чем использовать контроллеры в первый раз, зарядите и синхронизируйте их с консолью. Вы можете зарядить и синхронизировать контроллеры, прикрепив их непосредственно к консоли Nintendo Switch 2 (BEE-001), или с помощью подзаряжающего держателя Joy-Con 2 (BEE-010) (продаются отдельно).

О включении и выключении порта беспроводной связи

Устройство оснащено одним портом беспроводной связи, доступным через Bluetooth.

1. Чтобы включить Bluetooth, подключите контроллеры к консоли и синхронизируйте их.
2. Чтобы выключить Bluetooth, включите на консоли режим полета (выбрав для Bluetooth настройку ВЫКЛ.) в портативном или настольном режиме.
   Когда режим полета включится, контроллеры отключатся от консоли и порт связи выключится.

Техническая поддержка Nintendo

https://support.nintendo.com

Утилизация этого продукта

Не выбрасывайте этот продукт или встроенные батареи с бытовыми отходами. Подробную информацию см. на
https://www.nintendo.com/eu/docs
Извлечение батарей должно осуществляться квалифицированными специалистами. Подробную информацию см. на
https://www.nintendo.com/eu/battery

ESPAÑOL

Nintendo está facultada para cambiar las especificaciones del producto y actualizar esta información cada cierto tiempo. En **https://www.nintendo.com/eu/docs** encontrarás la versión más reciente de la hoja de instrucciones. (Este servicio podría no estar disponible en algunos países.)

Información sobre salud y seguridad

Lee con detenimiento la información sobre salud y seguridad. De lo contrario, se podrían producir daños o lesiones. Los niños deben usar este producto bajo la supervisión de un adulto.

ADVERTENCIA – Baterías

- Si se produce una fuga de líquido de cualquier batería, deja de usar el producto. Si el líquido fugado entrara en contacto con tus ojos, lávatelos inmediatamente con abundante agua y acude a un médico. Si se vertiera en tus manos, lávatelas bien con agua. Limpia cuidadosamente el fluido de la superficie del dispositivo con un paño.
- El producto contiene una batería recargable de iones de litio. No trates de sustituir las baterías por tu cuenta. Las baterías deben ser extraídas y sustituidas por un profesional cualificado. Para obtener más información, ponte en contacto con el servicio de ayuda de Nintendo.

ADVERTENCIA – Uso de aparatos eléctricos

- Utiliza la consola Nintendo Switch 2 (BEE-001) o el soporte de carga para mandos Joy-Con 2 (BEE-010), que se venden por separado, para cargar la batería de este producto.
- Si percibes ruidos extraños, humo u olores inusuales, deja de usar el producto inmediatamente y ponte en contacto con el servicio de ayuda de Nintendo.
- No expongas el dispositivo al fuego, a microondas, a la luz directa del sol ni a temperaturas extremadamente altas o bajas.
- No permitas que este producto ni las baterías entren en contacto con líquidos, y no toques el producto con las manos húmedas o grasientas. Si entrara líquido, deja de utilizar el producto inmediatamente y ponte en contacto con el servicio de ayuda de Nintendo.
- No ejerzas demasiada fuerza sobre este producto ni sobre las baterías.
- Durante una tormenta eléctrica, no toques este producto ni los dispositivos conectados a él mientras se estén cargando.
- No desmontes ni trates de reparar el producto ni las baterías internas. Si el producto está dañado, ponte en contacto con el servicio de ayuda de Nintendo. No toques las zonas dañadas y evita el contacto con líquidos procedentes de fugas.

ADVERTENCIAS GENERALES

- Mantén este producto y el embalaje lejos del alcance de niños pequeños y mascotas. Ciertos elementos podrían ser ingeridos por accidente.
- No utilices el producto a menos de 15 centímetros de un marcapasos cuando esté activada la comunicación inalámbrica. Si tienes implantado un marcapasos u otro dispositivo médico, consulta antes a tu médico.
- No utilices la comunicación inalámbrica en zonas donde su uso esté prohibido o limitado, como en hospitales o aviones. Respeta la normativa vigente.
- Las personas en tratamiento por lesiones o enfermedades relacionadas con los dedos, las manos o los brazos no deberían utilizar la función de vibración.

TRATAR CON CUIDADO

- Si el producto se ensucia, límpialo con un paño suave y seco. No utilices ningún tipo de disolvente.
- Asegúrate de recargar la batería de los dispositivos al menos una vez cada seis meses. Si las baterías dejan de utilizarse durante un largo periodo de tiempo, pueden perder permanentemente su capacidad de carga.
- Acopla una correa del mando Joy-Con 2 a cada mando cuando así se indique en el programa. Para encajarla, acopla la correa de modo que el símbolo "+" o "–" quede alineado con el botón correspondiente del mando. A continuación, colócate la correa alrededor de la muñeca, ajusta el cierre y sujeta el mando con firmeza. Para quitar la correa de los mandos Joy-Con 2, mantén pulsado el botón de extracción situado en la parte posterior.
- Sigue estas instrucciones cuando utilices un mando Joy-Con 2 a modo de ratón:
  - Si el mando Joy-Con 2, la correa del mando Joy-Con 2 o la superficie que se vaya a emplear presentan restos de suciedad o polvo, límpialos antes de utilizarlos.
  - Utiliza el mando Joy-Con 2 en una superficie lisa sin asperezas ni irregularidades de ningún tipo.
  - No utilices el mando Joy-Con 2 en superficies que se puedan rayar fácilmente. Se recomienda el uso de una alfombrilla para ratón.
  - No golpees violentamente el mando Joy-Con 2 ni lo muevas ejerciendo demasiada presión sobre él.

Cómo utilizar los mandos

Carga los mandos completamente y sincronízalos con la consola antes de utilizarlos por primera vez. Para ello, acóplalos directamente a la consola Nintendo Switch 2 (BEE-001) o al soporte de carga para mandos Joy-Con 2 (BEE-010), que se venden por separado.

Cómo activar y desactivar la conexión inalámbrica a la red

Este producto dispone de un puerto de conexión inalámbrica a la red mediante Bluetooth.

1. Para activar la conexión Bluetooth, acopla los mandos a la consola para sincronizarlos.
2. Para desactivar la conexión Bluetooth, activa el modo avión de la consola (con la opción Bluetooth desactivada) en modo portátil o modo sobremesa.
   Cuando el modo avión se active, los mandos se desconectarán de la consola y se desactivará el puerto de red.

Servicio de ayuda de Nintendo

https://support.nintendo.com

Cómo desechar este producto

No te deshagas de este producto ni de las baterías tirándolos a la basura doméstica. Visita **https://www.nintendo.com/eu/docs** para obtener más información.
Las baterías deben ser extraídas por un profesional cualificado. Visita **https://www.nintendo.com/eu/battery** para obtener más información.
El precio de este producto de Nintendo incluye el coste de recogida y reciclaje de las baterías.

PORTUGUÊS

A Nintendo poderá, ocasionalmente, alterar as especificações relativas ao produto e atualizar este documento. Por esse motivo, a Nintendo recomenda que seja consultada a última versão deste documento em: **https://www.nintendo.com/eu/docs** (Este serviço poderá não estar disponível em alguns países.)

Informações sobre saúde e segurança

Ler e respeitar as informações sobre saúde e segurança. O não cumprimento destas instruções poderá provocar lesões ou danos. Os pais ou representantes legais deverão vigiar as crianças enquanto elas utilizam este produto.

ATENÇÃO – Baterias

- Se alguma das baterias derramar, interromper a utilização deste produto. Se o fluido derramado de uma bateria entrar em contacto com os olhos, lavá-los imediatamente com bastante água e consultar um médico. Em caso de contacto com as mãos, lavá-las cuidadosamente com água. Limpar o fluido derramado no exterior deste produto com um pano.
- Este produto possui uma bateria de iões de lítio recarregável. Não substituir as baterias. Esta tarefa deverá ser executada por um profissional qualificado para o efeito. Para mais informações, entrar em contacto com a Assistência da Nintendo.

ATENÇÃO – Segurança elétrica

- Utilizar a consola Nintendo Switch 2 (BEE-001) ou o suporte de carregamento para Joy-Con 2 (BEE-010) (ambos vendidos em separado) para carregar este produto.
- Em caso de ruídos estranhos, fumo ou odor invulgar, interromper a utilização do produto e entrar em contacto com a Assistência da Nintendo.
- Manter os dispositivos longe de fogo, micro-ondas, luz solar direta, temperaturas altas ou extremamente baixas.
- Este produto ou as suas baterias integradas não deverão entrar em contacto com líquidos. Não utilizar com as mãos molhadas ou engorduradas. Se algum líquido se infiltrar nos dispositivos, interromper a sua utilização e entrar em contacto com a Assistência da Nintendo.
- Não empregar demasiada força durante a utilização deste produto ou das baterias nele integradas.
- Durante uma trovoada, não tocar no produto nem nos dispositivos ligados a este, caso estejam a carregar.
- Não desmontar nem tentar reparar este produto ou as suas baterias integradas. Se os dispositivos estiverem danificados, interromper a sua utilização e entrar em contacto com a Assistência da Nintendo. Não tocar nas áreas danificadas. No caso de os dispositivos derramarem líquidos, evitar o contacto com estes.

ATENÇÃO – Avisos gerais

- Este produto e os materiais de embalamento devem ser mantidos fora do alcance de crianças e animais de estimação, uma vez que poderão ser engolidos acidentalmente.
- Não utilizar a menos de 15 cm de distância de pacemakers cardíacos ou outros dispositivos implantados com a comunicação sem fios ativada. Consultar um médico no caso de possuir um pacemaker ou outro dispositivo implantado.
- Poderá não ser possível utilizar a comunicação sem fios em aviões ou hospitais, entre outros espaços. Respeitar as regras de utilização dos espaços que forem frequentados.
- A função de vibração não deverá ser utilizada por pessoas com lesões ou problemas nos dedos, mãos ou braços.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Se este produto se sujar, limpá-lo com um pano seco e macio. Não utilizar diluente ou outros solventes.
- Certificar-se de que as baterias integradas são carregadas, pelo menos, uma vez de seis em seis meses. Se as baterias não forem utilizadas durante um período prolongado, poderá não ser possível carregá-las.
- Colocar uma correia Joy-Con 2 em cada comando, se indicado pela aplicação. Para juntar uma correia Joy-Con 2 ao comando, fazer corresponder a orientação dos botões + ou – no comando com os mesmos símbolos no acessório. Prender a corre

Ativar ou desativar a porta de rede sem fios

O dispositivo possui uma porta de rede sem fios disponível por Bluetooth.

1. Para ativar o Bluetooth, ligar os comandos à consola e sincronizá-los.
2. Para desativar o Bluetooth, ativar a função de modo de voo da consola (com o Bluetooth definido para "Não") nos modos portátil ou de superfície estável.
   Assim que o modo de voo estiver ativado, os comandos serão dessincronizados da consola e a porta de rede será desativada.

Assistência da Nintendo

https://support.nintendo.com

Eliminação do produto

Este produto, bem como as baterias nele integradas, não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Aceder a **https://www.nintendo.com/eu/docs** para mais informações.

As baterias deverão ser retiradas por um profissional qualificado para o efeito. Aceder a **https://www.nintendo.com/eu/battery** para mais informações.

Para mais informações sobre a eliminação da embalagem do produto, consultar:

https://www.nintendo.com/pt-pt/residuos-de-embalagens

ITALIANO

Nintendo può modificare periodicamente le specifiche del prodotto e queste informazioni. La versione più recente di questo documento è disponibile sul sito **https://www.nintendo.com/eu/docs** (In alcuni paesi questo servizio potrebbe non essere disponibile.)

Informazioni per la salute e la sicurezza

Leggere e seguire attentamente le informazioni per la salute e la sicurezza. La mancata osservanza delle precauzioni riportate potrebbe provocare danni alle persone o alle cose. Si raccomanda agli adulti di sorvegliare i bambini durante l'utilizzo del prodotto.

⚠ AVVERTENZA – Batterie

- Interrompere l'uso del prodotto se dalle batterie fuoriesce del liquido. Se il liquido fuoriuscito dalle batterie viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con abbondante acqua e contattare un medico. In caso di contatto con le mani, lavarle scrupolosamente con acqua. Rimuovere accuratamente il liquido dalla superficie del prodotto con un panno.
- Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile al litio. Non cercare di sostituire le batterie. Le batterie devono essere rimosse e sostituite da un professionista qualificato. Per maggiori informazioni, contattare l'assistenza di Nintendo.

⚠ AVVERTENZA – Sicurezza elettrica

- Per caricare questo prodotto, usare la console Nintendo Switch 2 (BEE-001) o l'impugnatura ricarica Joy-Con 2 (BEE-010) (vendute separatamente).
- Se si avvertono rumori inusuali, fumo o odori particolari, interrompere immediatamente l'uso e contattare l'assistenza di Nintendo.
- Non esporre il dispositivo al fuoco, microonde, luce solare diretta, temperature estremamente basse o estremamente alte.
- Evitare che il prodotto o le batterie integrate vengano a contatto con liquidi e non usare il prodotto con mani bagnate o unte. Se un liquido si infiltra nel prodotto, interrompere l'uso e contattare l'assistenza di Nintendo.
- Non sottoporre il prodotto o le batterie integrate a forza eccessiva.
- Non toccare il prodotto o dispositivi collegati in fase di ricarica durante un temporale.
- Non smontare o cercare di riparare il prodotto o le batterie integrate. In caso di danneggiamento, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e contattare l'assistenza di Nintendo. Non toccare parti danneggiate. Evitare il contatto con gli eventuali liquidi che fuoriescono.

⚠ AVVERTENZA

- Tenere questo prodotto e i materiali d'imballaggio fuori dalla portata di bambini piccoli e animali domestici poiché potrebbero essere ingeriti accidentalmente.
- Non utilizzare questo prodotto a una distanza inferiore a 15 centimetri da un pacemaker quando è attiva la comunicazione wireless. Se si è portatori di un pacemaker o di un altro apparecchio medico, consultare il proprio medico prima dell'uso.
- L'uso della comunicazione wireless potrebbe non essere consentito in determinati luoghi, come ad esempio in ospedale o a bordo di un aereo. Attenersi ai rispettivi regolamenti.
- Non usare la funzione di vibrazione se si hanno lesioni o si soffre di un disturbo medico legato a dita, mani o braccia.

AVVISO

- Se il prodotto si sporca, pulirlo con un panno morbido e asciutto. Non usare diluenti o altri solventi.
- Assicurarsi di caricare le batterie integrate almeno una volta ogni sei mesi. Se le batterie non vengono utilizzate per un periodo di tempo prolungato, potrebbe diventare impossibile caricarle nuovamente.
- Collegare un laccetto per Joy-Con 2 a ogni controller quando richiesto dal software. Per collegare il laccetto per Joy-Con 2, fare in modo che il pulsante + o il pulsante – sul controller corrisponda allo stesso simbolo sull'accessorio. Assicurare il laccetto al polso e tenere saldamente il controller. Per scollegare il laccetto, tenere premuto il pulsante di rilascio sul retro del Joy-Con 2 a cui è collegato.
- Seguire le seguenti precauzioni quando si utilizzano i comandi stile mouse:
  - Se sono presenti polvere o sporco sul Joy-Con 2, sul laccetto per Joy-Con 2, sul tavolo o sulla superficie utilizzata, rimuoverli prima dell'uso.
  - Usare il Joy-Con 2 su una superficie piana priva di bordi affilati o sporgenze.
  - Non usare il Joy-Con 2 su superfici che si possono graffiare facilmente. È consigliato l'utilizzo di un tappetino per il mouse o simile.
  - Quando si muove il Joy-Con 2, non sottoporlo a urti e non esercitare pressione su di esso.

Istruzioni

Caricare e sincronizzare i controller prima di usarli per la prima volta. È possibile caricare e sincronizzare i controller collegandoli direttamente alla console Nintendo Switch 2 (BEE-001) o utilizzando l'impugnatura ricarica Joy-Con 2 (BEE-010) (vendute separatamente).

Attivare e disattivare la porta di rete wireless

Il dispositivo dispone di una porta di rete wireless disponibile tramite Bluetooth.

1. Per attivare il Bluetooth, collegare i controller alla console e sincronizzarli.
2. Per disattivare il Bluetooth, attivare la modalità aereo della console (con l'opzione Bluetooth disattivata) in modalità portatile o da tavolo. Una volta attivata la modalità aereo, i controller verranno scollegati dalla console e la porta di rete verrà disattivata.

Assistenza di Nintendo

https://support.nintendo.com

Smaltimento del prodotto

Non gettare questo prodotto o le batterie integrate insieme ai rifiuti domestici. Per ulteriori informazioni, consultare il sito **https://www.nintendo.com/eu/docs**

È consigliabile far rimuovere le batterie da un professionista qualificato. Per maggiori informazioni, consultare il sito **https://www.nintendo.com/eu/battery**

SVENSKA

Nintendo kan eventuellt ändra produktspecifikationer och uppdatera den här informationen emellanåt. Den senaste versionen av det här dokumentet finns tillgänglig på **https://www.nintendo.com/eu/docs** (Den här tjänsten är eventuellt inte tillgänglig i vissa länder.)

Hälso- och säkerhetsinformation

Läs och följ hälso- och säkerhetsinformationen. Om du inte gör detta kan det leda till personskada eller annan skada. Om barn ska använda den här produkten bör vuxna ha dem under uppsyn.

⚠ VARNING – Batterier

- Sluta använda den här produkten om batterierna läcker. Om batterivätska kommer i kontakt med dina ögon sköljer du omedelbart dina ögon med mycket vatten och konsulterar en läkare. Om vätska läcker på dina händer tvättar du dem ordentligt med vatten. Torka noggrant bort vätskan från den här produktens utsida med en trasa.
- Produkten innehåller ett uppladdningsbart litiumjonbatteri. Byt inte ut batterierna på egen hand. Batterierna får endast tas ur och bytas ut av en kvalificerad yrkesman. Kontakta Bergsala Service Center för mer information.

⚠ VARNING – Elsäkerhet

- Använd Nintendo Switch 2-konsolen (BEE-001) eller Joy-Con 2-laddningsgreppet (BEE-010) (båda säljs separat) för att ladda den här produkten.
- Om du hör ett konstigt ljud, ser rök eller något luktar konstigt slutar du att använda den här produkten och kontaktar Bergsala Service Center.
- Utsätt inte enheten för eld, mikrovågor, direkt solljus, höga eller extremt låga temperaturer.
- Låt inte den här produkten eller de inbyggda batterierna komma i kontakt med vätskor och använd inte produkten med blöta eller oljiga händer. Om det kommer in vätska i den här produkten slutar du att använda den och kontaktar Bergsala Service Center.
- Utsätt inte den här produkten eller de inbyggda batterierna för överdrivet våld.
- Rör inte den här produkten eller anslutna enheter när de laddas under åskväder.
- Montera inte isär och försök inte att reparera den här produkten eller de inbyggda batterierna. Om endera är skadad slutar du att använda produkten och kontaktar Bergsala Service Center. Rör inte skadade områden. Undvik kontakt med läckande vätskor.

⚠ VARNING – Allmänt

- Förvara den här produkten och förpackningsmaterial utom räckhåll för små barn och husdjur. Föremål kan oavsiktligt sväljas.
- Använd inte den här produkten inom 15 centimeter från en pacemaker när du använder trådlös kommunikation. Om du har en pacemaker eller någon annan inopererad medicinteknisk apparat ska du först konsultera en läkare.
- Trådlös kommunikation kan vara förbjuden på vissa platser, såsom flygplan eller sjukhus. Följ särskilda bestämmelser.
- Personer som har en personskada eller sjukdom som omfattar deras fingrar, händer eller armar bör inte använda vibrationsfunktionen.

FÖRSIKTIG ANVÄNDNING

- Om den här produkten blir smutsig torkar du av den med en mjuk, torr trasa. Undvik att använda thinner eller andra lösningsmedel.
- Se till att ladda de inbyggda batterierna minst en gång i halvåret. Om batterierna inte används under en längre tid kan det bli omöjligt att ladda dem.
- Sätt fast en Joy-Con 2-rem på varje handkontroll när programmet ber dig göra detta. För att sätta fast ett Joy-Con 2-remtillbehör passar du ihop plus- eller minusknappen på handkontrollen med motsvarande symbol på tillbehöret. Sätt fast remmen ordentligt runt handleden och håll stadigt i handkontrollen. Ta bort remmen genom att hålla in losskopplingsknappen på baksidan av den Joy-Con 2 som den sitter fast i.
- Vidta dessa försiktighetsåtgärder när du använder musläget:
  - Torka bort damm eller smuts från Joy-Con 2, Joy-Con 2-remmen, bordet eller ytan som används innan du börjar.
  - Använd Joy-Con 2 på en plan yta utan några vassa kanter eller något som sticker ut.
  - Undvik att använda Joy-Con 2 på ytor som lätt kan repas. Det rekommenderas att du använder en musmatta eller liknande underlag.
  - Slå inte med Joy-Con 2-handkontrollen och tryck inte ner den när du använder den.

Använd så här

Ladda och parkoppla handkontrollerna innan du använder dem för första gången. Du kan ladda och parkoppla handkontroller genom att sätta fast dem direkt i Nintendo Switch 2-konsolen (BEE-001) eller använda Joy-Con 2-laddningsgreppet (BEE-010) (båda säljs separat).

Så startar och stänger du av trådlösa nätverksanslutningar

Enheten har en trådlös nätverksanslutning tillgänglig via Bluetooth.

1. Aktivera Bluetooth genom att ansluta handkontrollerna till konsolen och parkoppla dem.
2. Stäng av Bluetooth genom att aktivera konsolens flygplansläge (med Bluetooth avstängt) i handhållsläge eller bordsläge.
   När flygplansläget aktiveras kopplas handkontrollerna bort från konsolen och nätverksanslutningen stängs av.

Bergsala Service Center

https://www.nintendo.se/service

Kassering av den här produkten

Kassera inte den här produkten eller de inbyggda batterierna i hushållsavfallet. Se **https://www.nintendo.se/service** för mer information.

Batterierna bör tas ur av en kvalificerad yrkesman. Besök **https://www.nintendo.com/eu/battery** för mer information.

DANSK

Nintendo kan ændre produktspecifikationer og opdatere denne information fra tid til anden. Den seneste version af dette dokument er tilgængelig på **https://www.nintendo.com/eu/docs** (Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i nogle lande).

Helbreds- og sikkerhedsoplysninger

Læs og overhold helbreds- og sikkerhedsoplysningerne. Undlades dette, kan det forårsage personskade eller beskadigelse. Voksne bør overvåge børns anvendelse af dette produkt.

⚠ ADVARSEL – Batterier

- Stop anvendelse af dette produkt, hvis batterierne lækker. Hvis batterivæsken kommer i kontakt med øjnene, skal du øjeblikkeligt skylle dine øjne med rigeligt vand og søge læge. Hvis lækagen kommer i kontakt med hænderne, skal du skylle dem grundigt med vand. Tør forsigtigt væsken af produktets yderside med en klud.
- Produktet indeholder et genopladeligt litium-ionbatteri. Undlad at udskifte batterierne selv. Batterierne skal fjernes og udskiftes af en kvalificeret tekniker. Kontakt Bergsala Service Center for yderligere oplysninger.

⚠ ADVARSEL – Elektrisk sikkerhed

- Anvend Nintendo Switch 2-konsollen (BEE-001) eller Joy-Con 2-opladningsgrebet (BEE-010) (som hver sælges separat) for at oplade dette produkt.
- Hvis du hører underlige lyde, observerer røg eller ualmindelige lugte, skal du standse anvendelsen af produktet og kontakte Bergsala Service Center.
- Udsæt ikke enheden for ild, mikrobølger, direkte sollys, høje eller ekstremt kolde temperaturer.
- Lad ikke dette produkt eller indbyggede batterier komme i kontakt med væsker, og brug ikke produktet med våde eller fedtede fingre. Hvis der trænger væske ind, skal du standse anvendelsen af dette produkt og kontakte Bergsala Service Center.
- Undlad at udsætte dette produkt eller indbyggede batterier for hårdhændet behandling.
- Undlad at berøre dette produkt eller tilsluttede enheder ved opladning i tordenvejr.
- Forsøg ikke at adskille eller reparere produktet eller de indbyggede batterier. Hvis der er nogen beskadigelse, skal du standse anvendelsen af produktet og kontakte Bergsala Service Center. Berør ikke beskadigede områder. Undgå kontakt med enhver form for lækkende væske.

⚠ ADVARSEL – Generelt

- Hold dette produkt og emballagen uden for små børns og kæledyrs rækkevidde. Genstande kan indtages ved et uheld.
- Undlad at anvende dette produkt inden for 15 centimeter af en pacemaker ved anvendelse af trådløs kommunikation. Hvis du har en pacemaker eller en anden implanteret medicinsk enhed, bør du først søge læge.
- Trådløs kommunikation er eventuelt ikke tilladt visse steder såsom i fly eller på hospitaler. Følg de respektive regler.
- Personer, der har skader eller lidelser i fingre, hænder eller arme, bør ikke bruge vibrationsfunktionen.

FORSIGTIG ANVENDELSE

- Hvis produktet bliver snavset, skal det aftørres med en blød, tør klud. Undgå anvendelse af fortynder eller andre opløsningsmidler.
- Sørg for at oplade de indbyggede batterier mindst én gang hver sjette måned. Hvis batterierne ikke anvendes i en længere periode, kan de muligvis ikke oplades.
- Tilslut en Joy-Con 2-strop til hver controller, når softwaren instruerer om det. For at tilslutte Joy-Con 2-stroptilbehøret skal plus- eller minusknappen på controlleren matches med det samme symbol på tilbehøret. Fastgør stroppen omkring dit håndled, og hold godt fast i controlleren. Stroppen kan frakobles ved at trykke på frakoblingsknappen på bagsiden af den Joy-Con 2-controller, den er fastgjort til.
- Vær opmærksom på følgende forholdsregler ved brug af musetilstand:
  - Hvis der er støv eller snavs på Joy-Con 2, Joy-Con 2-stroppen eller det bord eller den overflade, der bruges, skal dette aftørres før anvendelse.
  - Brug Joy-Con 2 på en plan overflade uden skarpe kanter eller fremspring.
  - Undlad at bruge Joy-Con 2 på overflader, der nemt kan ridses. Det anbefales at bruge en musemåtte eller et andet underlag.
  - Undlad at slå Joy-Con 2 ned i overfladen eller trykke hårdt på den, når du bevæger den.

Anvendelse

Oplad og tilknyt controllere, før de anvendes første gang. Controllere kan oplades og tilknyttes ved at tilslutte dem direkte til Nintendo Switch 2-konsollen (BEE-001) eller ved hjælp af Joy-Con 2-opladningsgrebet (BEE-010) (som hver sælges separat).

Sådan aktiveres og deaktiveres den trådløse netværksport

Enheden har én trådløs netværksport, der er tilgængelig via Bluetooth.

1. For at aktivere Bluetooth skal du forbinde controllerne til konsollen og parre dem.
2. For at deaktivere Bluetooth skal du aktivere konsollens flytilstandsfunktion (med Bluetooth slået fra) i håndholdt tilstand eller bordpladetilstand. Når flytilstand er aktiv, bliver controllerne frakoblet konsollen, og netværksporten bliver deaktiveret.

Bergsala Service Center

https://www.nintendo.dk/service

Bortskaffelse af dette produkt

Undlad at bortskaffe dette produkt eller indbyggede batterier i husholdningsaffald. Se **https://www.nintendo.dk/service** for yderligere oplysninger.

Batterierne skal fjernes af en kvalificeret tekniker. Se **https://www.nintendo.com/eu/battery** for yderligere oplysninger.

SUOMI

Nintendo voi silloin tällöin muuttaa tuotetietoja ja päivittää näitä tietoja. Tämän asiakirjan uusin versio on saatavilla osoitteessa **https://www.nintendo.com/eu/docs** (Tämä palvelu ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.)

Terveys- ja turvaohjeet

Noudata terveys- ja turvaohjeita huolellisesti. Ohjeiden laiminlyönti voi johtaa tapaturmaan tai loukkaantumiseen. Jos lapset käyttävät tätä tuotetta, aikuisten on valvottava sitä.

⚠ VAROITUS – akut

- Jos akut vuotavat, lopeta tämän tuotteen käyttö. Jos akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele silmät välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin. Jos nestettä joutuu käsillesi, pese ne huolellisesti vedellä. Pyyhi neste tämän tuotteen ulkopinnasta varovasti liinalla.
- Tuote sisältää ladattavan litiumioniakun. Älä yritä vaihtaa akkuja itse. Akut saa poistaa vain pätevä asiantuntija. Saat lisätietoja Bergsala Service Center -kuluttajapalvelusta.

⚠ VAROITUS – sähköturvallisuus

- Käytä tämän tuotteen lataamiseen Nintendo Switch 2 -konsolia (BEE-001) tai Joy-Con 2 -latauskappaletta (BEE-010) (kumpikin myydään erikseen).
- Jos kuulet outoa ääntä, näet savua tai haistat jotakin outoa, lopeta tämän tuotteen käyttö ja ota yhteyttä Bergsala Service Center -kuluttajapalveluun.
- Älä altista laitetta tulelle, mikroaalloille, suoralle auringonvalolle tai hyvin kuumille tai kylmille lämpötiloille.
- Älä päästä tätä tuotetta tai sen kiinteitä akkuja kosketuksiin nesteiden kanssa äläkä käytä sitä märillä tai öljyisillä käsillä. Jos tuotteen sisään pääsee nestettä, lopeta sen käyttö ja ota yhteyttä Bergsala Service Center -kuluttajapalveluun.
- Älä käytä tarpeettoman paljon voimaa, kun käsittelet tätä tuotetta tai sen kiinteitä akkuja.
- Älä koske tähän tuotteeseen tai siihen liitettyihin laitteisiin ukonilmalla latauksen aikana.
- Älä pura tai yritä korjata tätä tuotetta tai sen kiinteitä akkuja. Jos tuote tai jokin akuista vaurioituu, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteyttä Bergsala Service Center -kuluttajapalveluun. Älä koske vahingoittuneisiin osiin. Älä koske tästä tuotteesta mahdollisesti vuotaneisiin nesteisiin.

⚠ VAROITUS – yleistä

- Älä jätä tätä tuotetta tai sen pakkausmateriaaleja pienten lasten tai lemmikkien ulottuville. Pienet lapset tai lemmikit saattavat vahingossa nielaista esineitä.
- Älä käytä tätä tuotetta alle 15 senttimetrin etäisyydellä sydämentahdistimesta, kun langaton yhteys on käytössä. Jos sinulla on sydämentahdistin tai jokin muu istutettu lääketieteellinen koje, keskustele lääkärin kanssa ennen ohjaimen käyttöä.
- Langattoman yhteyden käyttö ei välttämättä ole sallittua tietyissä paikoissa, kuten lentokoneissa ja sairaaloissa. Noudata annettuja ohjeita.
- Älä käytä tärinätoimintoa, jos sinulla on sormiin, käsiin tai käsivarsiin vaikuttava vamma tai vaiva.

TURVALLINEN KÄYTTÖ

- Jos tämä tuote likaantuu, puhdista se pehmeällä, kuivalla liinalla. Vältä tinnerin tai muiden liuottimien käyttöä.
- Lataa kiinteät akut vähintään puolen vuoden välein. Jos akkuja ei käytetä pitkään aikaan, niitä voi olla mahdotonta ladata.
- Kiinnitä Joy-Con 2 -hihna jokaiseen ohjaimeen, kun ohjelma kehottaa niin. Liitä Joy-Con 2 -hihnalisävaruste sovittamalla ohjaimen plus- tai miinuspainike lisävarusteen vastaavien merkintöjen mukaisesti. Kiinnitä hihna ranteesi ympärille ja pidä ohjaimesta tukevasti kiinni. Voit irrottaa hihnan pitämällä siihen kytketyn Joy-Con 2 -ohjaimen takana olevaa irrotuspainiketta painettuna.
- Noudata seuraavia varotoimia käyttäessäsi hiiritilaa:
  - Jos Joy-Con 2 -ohjaimessa, Joy-Con 2 -hihnassa tai käyttämälläsi pöydällä tai pinnalla on pölyä tai likaa, pyyhi se puhtaaksi ennen käyttöä.
  - Käytä Joy-Con 2 -ohjainta tasaisella pinnalla, jossa ei ole teräviä reunoja tai ulkonemia.
  - Vältä käyttämästä Joy-Con 2 -ohjainta helposti naarmuuntuvilla pinnoilla. Hiirimaton tai vastaavan alustan käyttöä suositellaan.
  - Älä iske Joy-Con 2 -ohjainta voimakkaasti tai kohdista siihen voimaa liikuttaessasi sitä.

Käyttäminen

Lataa ja synkronoi ohjaimet ennen kuin käytät niitä ensimmäistä kertaa. Lataa ja synkronoi ohjaimet liittämällä ne suoraan Nintendo Switch 2 -konsoliin (BEE-001) tai käyttämällä Joy-Con 2 -latauskappaletta (BEE-010) (kumpikin myydään erikseen).

Langattoman verkkoportin käyttöönotto ja käytöstä poisto

Laitteessa on yksi langaton verkkoportti Bluetoothin kautta.

1. Ota Bluetooth käyttöön yhdistämällä ohjaimet konsoliin ja luomalla laiteparin.
2. Poista Bluetooth käytöstä siirtämällä konsoli lentotilaan (Bluetooth pois käytöstä) käsikäyttö- tai pöytätilassa.
   Kun konsoli on lentotilassa, ohjaimien yhteys konsoliin katkeaa ja verkkoportti poistetaan käytöstä.

Bergsala Service Center

https://www.nintendo.fi/service

Tuotteen hävittäminen

Älä hävitä tätä tuotetta tai sen kiinteitä akkuja kotitalousjätteen mukana. Lisätietoja osoitteessa **https://www.nintendo.fi/service**

Akut saa poistaa vain pätevä asiantuntija. Jos haluat lisätietoja, käy osoitteessa **https://www.nintendo.com/eu/battery**

NORSK

Nintendo kan endre produktbeskrivelsene og oppdatere denne informasjonen fra tid til annen. Den nyeste versjonen av dette dokumentet er tilgjengelig på **https://www.nintendo.com/eu/docs** (Denne tjenesten kan være utilgjengelig i enkelte land.)

Helse- og sikkerhetsinformasjon

Les og ta hensyn til følgende helse- og sikkerhetsinformasjon. Å unnlate å gjøre dette kan medføre skade på person og/eller eiendom. Voksne bør ha tilsyn med barns bruk av dette produktet.

⚠ ADVARSEL – Batterier

- Stopp all bruk av dette produktet hvis batterier lekker. Hvis batterivæske kommer i kontakt med øynene, må du rense dem umiddelbart med store mengder vann og kontakte en lege. Hvis noen form for væske kommer i kontakt med hendene dine, må du vaske dem godt med vann. Tørk væsken forsiktig av dette produktet med en klut.
- Produktet inneholder et oppladbart litium-ionbatteri. Ikke bytt batteriene selv. Batteriene må fjernes og byttes av en kvalifisert profesjonell. Kontakt Bergsala Service Center for mer informasjon.

⚠ ADVARSEL – Elektrisk sikkerhet

- Du må bruke Nintendo Switch 2-konsollen (BEE-001) eller Joy-Con 2-oppladingsgrepet (BEE-010) (begge selges separat) til å lade dette produktet.
- Hvis du hører merkelige lyder, ser røyk eller lukter noe rart, må du stoppe all bruk av dette produktet og kontakte Bergsala Service Center.
- Ikke utsett enheten for ild, mikrobølger, direkte sollys eller høye eller ekstremt lave temperaturer.
- Ikke la dette produktet eller innebygde batterier komme i kontakt med væske, og ikke bruk produktet med våte eller oljete hender. Hvis det kommer inn væske, må du stoppe all bruk av dette produktet og kontakte Bergsala Service Center.
- Ikke utsett dette produktet eller innebygde batterier for overdreven bruk av makt.
- Ikke rør dette produktet eller tilkoblede enheter under lading i tordenvær.
- Ikke demonter eller forsøk å reparere dette produktet eller innebygde batterier. Hvis dette produktet eller innebygde batterier er skadet på noen måte, må du stoppe all bruk av produktet og kontakte Bergsala Service Center. Ikke rør skadede områder. Unngå kontakt med enhver lekkende væske.

⚠ ADVARSEL – Generelt

- Hold dette produktet og emballasjemateriale borte fra små barn og kjæledyr. Gjenstander kan inntas ved et uhell.
- Ikke bruk dette produktet innenfor en radius på 15 centimeter fra en pacemaker mens du bruker trådløs kommunikasjon. Hvis du har en pacemaker eller et annet implantert medisinsk apparat, må du først kontakte en lege.
- Trådløs kommunikasjon kan være forbudt visse steder, som fly og sykehus. Følg gjeldende forskrifter.
- Personer som har en skade eller tilstand som påvirker fingre, hender eller armer, bør ikke bruke vibreringsfunksjonen.

FORSIKTIG BRUK

- Hvis dette produktet blir skittent, må du tørke av det med en myk, tørr klut. Unngå bruk av fortynningsvæske eller andre løsemidler.
- Sørg for å lade innebygde batterier minst én gang hver sjette måned. Hvis batterier ikke er i bruk på en lengre periode, kan det hende det blir umulig å lade dem.
- Fest en Joy-Con 2-stropp til hver kontroll når programvaren ber deg gjøre det. Du fester et Joy-Con 2-stroppetilbehør ved å matche plussknappen (+) eller minusknappen (–) på kontrollen med det samme symbolet på tilbehøret. Fest stroppen rundt håndleddet ditt, og hold kontrollen godt fast. Du kan løsne en stropp ved å holde inne utløserknappen på baksiden av Joy-Con 2-kontrollen den er festet til.
- Følg disse forholdsreglene ved bruk av musemodus:
  - Hvis det er støv eller skitt på Joy-Con 2, Joy-Con 2-stroppen eller bordet eller overflaten som brukes, rengjør før bruk.
  - Bruk Joy-Con 2 på en plan overflate uten skarpe kanter eller utstikkende deler.
  - Unngå å bruke Joy-Con 2 på overflater som lett kan skrapes opp. Det anbefales å bruke en musematte eller et annet underlag.
  - Ikke sleng eller trykk Joy-Con 2 hardt ned når du beveger den.

Bruk

Lad og par kontrollene før første gangs bruk. Du kan lade og pare kontrollene ved å feste dem direkte på Nintendo Switch 2-konsollen (BEE-001) eller ved å bruke Joy-Con 2-oppladingsgrepet (BEE-010) (begge selges separat).

Slik aktiverer og deaktiverer du en trådløs nettverksport

Enheten har én trådløs nettverksport, som er tilgjengelig via Bluetooth.

1. For å aktivere Bluetooth kobler du kontrollene til konsollen og parer dem.
2. For å deaktivere Bluetooth slår du på flymodusfunksjonen på konsollen (med Bluetooth avslått) i håndholdt modus eller bordmodus. Når flymodusen er aktiv, blir kontrollene koblet fra konsollen og nettverksporten deaktivert.

Bergsala Service Center

https://www.nintendo.no/service

Avhending av dette produktet

Dette produktet eller innebygde batterier må ikke avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall. Du finner mer informasjon på **https://www.nintendo.no/service**

Batteriene bør fjernes av en kvalifisert profesjonell. Besøk **https://www.nintendo.com/eu/battery** hvis du ønsker mer informasjon.

Technical Specifications • Technische Spezifikationen • Caractéristiques techniques • Technische specificaties • Технические данные • Especificaciones técnicas • Características técnicas • Specifiche tecniche • Tekniska specifikationer • Tekniske specifikationer • Tekniset tiedot • Tekniske spesifikasjoner

Joy-Con 2 (L)	**Operating frequency band(s) • Betriebs-Frequenzband/-bänder • Bande(s) de fréquence(s) utilisée(s) • Gebruikte frequentieband(en) • Диапазон(ы) рабочих частот • Frecuencia de operación • Banda(s) de frequências de funcionamento • Banda di frequenza di funzionamento • Fungerande frekvensband • Operative frekvensbånd • Käyttötaajuusalue(et) • Fungerende frekvensbånd**	**Maximum radio-frequency power • Maximale Sendeleistung • Puissance de radiofréquence maximale • Maximaal radiofrequent vermogen • Максимальная мощность ВЧ сигнала • Potencia máxima de radiofrecuencia • Potência máxima de radiofrequências • Massima potenza a radiofrequenza • Maximal radiofrekvenseffekt • Maksimal radiofrekvensstyrke • Enimmäislähetysteho • Maksimal radiofrekvenseffekt**	
Bluetooth	2402-2480MHz	6.5dBm	

Joy-Con 2 (R)	**Operating frequency band(s) • Betriebs-Frequenzband/-bänder • Bande(s) de fréquence(s) utilisée(s) • Gebruikte frequentieband(en) • Диапазон(ы) рабочих частот • Frecuencia de operación • Banda(s) de frequências de funcionamento • Banda di frequenza di funzionamento • Fungerande frekvensband • Operative frekvensbånd • Käyttötaajuusalue(et) • Fungerende frekvensbånd**	**Maximum radio-frequency power • Maximale Sendeleistung • Puissance de radiofréquence maximale • Maximaal radiofrequent vermogen • Максимальная мощность ВЧ сигнала • Potencia máxima de radiofrecuencia • Potência máxima de radiofrequências • Massima potenza a radiofrequenza • Maximal radiofrekvenseffekt • Maksimal radiofrekvensstyrke • Enimmäislähetysteho • Maksimal radiofrekvenseffekt**	**Maximum field strength • Maximale Feldstärke • Intensité de champ maximale • Maximale veldsterkte • Максимальная напряженность ЭМП • Intensidad de campo máxima • Intensidade de campo máxima • Massima intensità di campo • Maximal fältstyrka • Maksimal feltstyrke • Suurin kenttävoimakkuus • Maksimal feltstyrke**
Bluetooth	2402-2480MHz	6.5dBm	–
NFC	13.56MHz	–	-7.68dBμA/m

Product Ecodesign Information: Information concerning this product's energy efficiency and resource efficiency is available at **https://www.nintendo.com/eu/ecodesign**

Ökodesign-Informationen für das Produkt: Informationen bezüglich der Energie- und Ressourceneffizienz dieses Produkts findest du unter: **https://www.nintendo.com/eu/ecodesign**

Informations sur l'écoconception du produit : des informations concernant l'efficacité énergétique et l'efficacité en ressources de ce produit sont disponibles sur le site : **https://www.nintendo.com/eu/ecodesign**

Informatie over het ecologische ontwerp van het product: er is informatie over de energie-efficiëntie van en het efficiënte hulpbronnengebruik voor dit product beschikbaar op **https://www.nintendo.com/eu/ecodesign**

Экодизайн продукта: Сведения об энергоэффективности и эффективности использования ресурсов, связанные с этим продуктом, доступны на **https://www.nintendo.com/eu/ecodesign**

Información sobre el diseño ecológico del producto: Em **https://www.nintendo.com/eu/ecodesign** se puede consultar la información relativa a la eficiencia energética y de recursos de este producto.

Informações sobre a conceção ecológica do produto: Em **https://www.nintendo.com/eu/ecodesign** é possível consultar as informações relativas à eficiência energética e à eficiência de recursos deste produto.

Informazioni sulla progettazione ecocompatibile del prodotto: Informazioni sull'efficienza energetica di questo prodotto e l'efficienza nei consumi sono disponibili sul sito **https://www.nintendo.com/eu/ecodesign**

Ekodesigninformation om produkten: Information om den här produktens energieffektivitet och resurseffektivitet finns på **https://www.nintendo.com/eu/ecodesign**

Oplysninger om miljøvenligt design for produktet: Oplysninger om dette produkts energieffektivitet og ressourceeffektivitet findes på **https://www.nintendo.com/eu/ecodesign**

Tuotteen ekosuunnittelutiedot: Tietoja tämän tuotteen energiatehokkuudesta ja resurssitehokkuudesta on saatavilla osoitteessa **https://www.nintendo.com/eu/ecodesign**

Informasjon om produktets miljøvennlige design: Informasjon om dette produktets energieffektivitet og ressurseffektivitet finner du på **https://www.nintendo.com/eu/ecodesign**

For explanation of the symbols and markings used on this product, see **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Weitere Erklärungen zu Symbolen und Markierungen auf diesem Produkt findest du unter: **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Consultez le site **https://www.nintendo.com/eu/docs** pour plus d'informations sur les symboles et les icônes apparaissant sur ce produit.
Kijk op **https://www.nintendo.com/eu/docs** voor een uitleg van de symbolen en markeringen op dit product.
Пояснения к знакам и символам на этом продукте см. на **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Visita **https://www.nintendo.com/eu/docs** para obtener información sobre los símbolos y etiquetas usados en este producto.
Em **https://www.nintendo.com/eu/docs** pode ser consultada a explicação dos símbolos e indicações utilizados neste produto.
Per la spiegazione dei simboli e dei contrassegni usati su questo prodotto **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Se **https://www.nintendo.com/eu/docs** för en förklaring av hur symbolerna och märkningarna används på den här produkten.
Se **https://www.nintendo.com/eu/docs** for en forklaring af symboler og markeringer anvendt på dette produkt.
Katso tässä tuotteessa käytettyjen symbolien ja merkintöjen selitys osoitteesta **https://www.nintendo.com/eu/docs**
For informasjon om symboler og markeringer som er brukt på dette produktet, se **https://www.nintendo.com/eu/docs**

DECLARATION OF CONFORMITY / DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
For UK: Hereby, Nintendo declares that the radio equipment type (Joy-Con 2) is in compliance with the relevant statutory requirements.
The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Hereby, Nintendo declares that the radio equipment type (Joy-Con 2) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Hiermit erklärt Nintendo, dass der Funkanlagentyp (Joy-Con 2) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Par la présente, Nintendo déclare que le type d'équipement radioélectrique (Joy-Con 2) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Hierbij verklaart Nintendo dat het type radioapparatuur (Joy-Con 2) conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Компания Nintendo настоящим заявляет, что данное радиотехническое устройство (Joy-Con 2) удовлетворяет положениям Директивы 2014/53/ЕС. Полный текст Заявления о соответствии ЕС опубликован на следующем веб-сайте: **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Por la presente, Nintendo declara que el tipo de equipo radioeléctrico (Joy-Con 2) es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: **https://www.nintendo.com/eu/docs**
A abaixo assinada Nintendo declara que o presente tipo de equipamento de rádio (Joy-Con 2) está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Il fabbricante, Nintendo, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio (Joy-Con 2) è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: **https://www.