seranova

User manual - Electric Heating Pad (p01)
Gebruikershandleiding - Elektrisch Warmtekussen (p08)
Benutzerhandbuch - Elektrische Heizkissen (p16)

Model: SN-09301
Color: Dark Grey
440 gram

Let op: lees de instructies vóór gebruik
Warning: please read the manual before usage
Achtung: Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Anweisungen.

0-3 ROHS CE

INTRODUCTION

Thank you for your purchase from Seranova. Please follow the safety instructions at all times for safe use. If there are any questions about the product, please contact us at info@by-seranova.com or through the retailer where you purchased the product.

With the Seranova Electric Heating Pad, you're inviting an oasis of warmth and relaxation into your daily life. This innovative heating pad has been thoughtfully designed to cater to your well-being, offering a range of benefits that go beyond traditional warmth. Whether you're seeking relief from sore muscles, looking to enhance blood circulation, or simply craving a cozy retreat during colder days, this heating pad delivers on all fronts. Our heating pad is your reliable companion on your journey to ultimate comfort.

PACKAGE CONTENTS

- 1x **Seranova Heating Pad** - Dark Grey - Model SN-09301 - 8720892482464
- 1x **Controller**

Please check that the contents match. If it does not, contact the seller.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not let the packaging material get into the hands of children. They may suffocate in it.
- Read the user manual thoroughly before use and keep it in a safe place.

Do not puncture the heated cushion!

Do not use the heated cushion when it is folded!

Not to be used by very young children (0-3 years)!

Only use the heated cushion indoors!

Maximum washing temperature 30 °C very mild process

Do not chlorinate!

Do not dry the heated cushion in a tumbledrier!
The cushion cover may not be put in a dryer!

Do not iron the heated cushion!
You may iron the cushion cover at a low temperature!

Do not dry clean!

SAFETY INFORMATION

- Carefully check the heat pad before each use, if you notice wear or damage.
- Do not use if you notice wear, damage or signs of improperuse on the device, the switch or the cables or if the device is not working.
- Before connecting the device to your power supply, please ensure that the supply voltage stated on the rating plate is compatible with your mains supply.
- Do not fold or crease the heat pad during use.
- Neither pierce the pad with, nor attach safety pins or other spiky or sharp objects to the pad.
- Do not use the device on children or persons who are disabled, asleep or insensitive to heat (persons who cannot react on overheating).
- Children below the age of 3 years are not allowed to use this device, because they are not able to react on overheating
- The device must not be used by young children over the age of 3 years, unless the control unit has been adjusted accordingly by its parents or legal guardians or unless the child has been well instructed how to use the control unit properly.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Never use the pad unsupervised.
- The device is only for private use and is not to be used in hospitals.
- Do not fall asleep while the heat pad is switched on.
- Prolonged use of the heated cushion at a high setting could lead

to skin burns.

- Do not cover the pad with any other cushions. The control switch should not be covered or placed on or below the pad while the unit is in operation.
- Do not sit on the heat pad. Instead, rest the pad on or against the part of the body to be treated. The intended use of the is to treat only back and neck.
- Never touch a heat pad that has fallen into water. Unplug the unit from the mains outlet immediately.
- Keep the mains lead away from hot surfaces.
- Never carry, pull or turn the heat pad by the mains lead and do not let the lead get tangled.
- Do not use the heat pad when wet and only use it in dry environments (not in the bathroom or similar environments).
- The controls and leads must not be exposed to any kind of moisture.
- If a fault occurs, do not attempt to repair the unit yourself.
- Repairs must only be carried out by an authorized specialist dealer or other suitably qualified personnel.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- A damaged power supply cable must be replaced with a power cable of the same type.
- Heat pad may only be operated with the control unit (SS02) supplied.
- When storing the heat pad, allow it to cool down before folding.
- Should you have any concerns about health issues, consult your doctor before using the heat pad.
- Do not use the heat pad on parts of the body that are swollen, injured or inflamed.
- Should you experience persistent pains in the muscles and joints, please inform your doctor. Persistent pains can be a symptom of serious illness.
- If you experience any pain or discomfort while using the unit, stop using it immediately.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Model	SN-09301
Color	Dark Grey
Weight NW/GW	500 grams
Rated Voltage	220V
Rated Frequency	50HZ
Rated Power	100W
Product Size	40x30 CM
Temperature Settings	9

BEFORE FIRST TIME USE

Inspect the product for completeness and damages. Should the delivery contents be incomplete or damaged, contact your sales outlet immediately.

OPERATION

1. Connect the power plug to a suitable power socket.
2. Switch on the product.

TEMPERATURE SETTING

Setting	Function
0	Off
1	Minimum heat
9	Maximum heat

TIMER SETTING

Press the timer button to set the duration between 1 and 9. Each number corresponds to a 20-minute interval: 1 is 20 minutes, 2 is 40 minutes, and so on, up to 9 for 180 minutes. The heating pad will automatically turn off after 3 hours (180 minutes).

NOTE

Setting 1 is recommended for continuous use.
This heating pad is not designed for use in hospitals or for commercial purposes.
This heating pad must not be used with babies, toddlers, heat sensitive people, disabled people or animals.

AUTOMATIC SWITCH-OFF FUNCTION

The heating pad switches off automatically after approx. 90 minutes of continuous operation.
Switch off the heating pad (0) or unplug the power plug from the power socket if you are not going to use the heating pad after the automatic switch-off.

CLEANING AND MAINTENANCE

Heat pad

- Before cleaning the pad, unplug it from the mains outlet and let it cool down for at least ten minutes.
- The heating pad is equipped with a detachable cable. Disconnect the plug and remove the cable from the heating pad.
- The pad can be machine washed at 30° in a delicate programme or by hand gently. The best way to do this is to put the heating pad in a bath with lukewarm water and some mild detergent and then gently squeeze it out.

- Rinse the heating pad several times to remove all the detergent.
- Store the unit in a clean and dry place, laid out flat with nothing covering or resting on top of it.
- Only use the appliance once it is completely dry.

DISPOSAL

Do not dispose this product as unsorted municipal waste.
Collection of such waste separately for special treatment is necessary.
To return your used device, please use the return and collection system or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environment safe recycling.

SERVICE AND WARRANTY

- If there are any other questions or the machine is not working properly, please contact info@by-seranova.com or the selling party.
- Each product comes with a 1-year warranty. The customer must have a purchase receipt for this. The warranty does not cover: damage caused by incorrect use or repair; wear and tear of parts; defects that the customer was aware of at the time of purchase; defects caused by the customer's own fault; damage by third parties.

DISCLAIMER

- Subject to change; specifications may change without notice. Seranova B.V. Mierloseweg 244, 5707AV Helmond

INLEIDING

Met het Seranova Elektrisch Warmtekussen haal je een oase van warmte en ontspanning in je dagelijks leven. Dit innovatieve warmtekussen is zorgvuldig ontworpen om jouw welzijn te bevorderen en biedt een scala aan voordelen die verder gaan dan traditionele warmte. Of je nu verlichting zoekt voor pijnlijke spieren, je bloedsomloop wilt verbeteren of verlangt naar extra comfort tijdens koudere dagen, dit warmtekussen is er altijd om je te omarmen. Geniet van ultiem comfort.

INHOUD VERPAKKING

- 1x **Seranova Verwarmingskussen** - Donkergrijs- Model SN-09301 - 8720892482464
- 1x **Regelaar**

Controleer of de inhoud overeenkomt. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met de verkoper.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Laat het verpakkingsmateriaal niet in de handen van kinderen terechtkomen. Ze kunnen erin stikken.
- Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing grondig door en bewaar deze op een veilige plaats.

Prik het verwarmde kussen niet door!

Gebruik het verwarmde kussen niet opgevouwen is!

Niet gebruiken door zeer jonge kinderen (0-3 jaar)!

Gebruik het verwarmde kussen alleen binnenshuis!

Maximale wastemperatuur 30 °C
zeer mild proces

Niet chloreren!

Droog het verwarmde kussen niet in een droogtrommel!
De kussenhoes mag niet in een droger!

Strijk het verwarmde kussen niet!
U mag de kussenhoes op een lage temperatuur strijken!

Niet chemisch reinigen!

VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Controleer het warmtekussen voor elk gebruik zorgvuldig als u slijtage of schade opmerkt.
- Niet gebruiken als u slijtage, schade of tekenen van verkeerd gebruik opmerkt op het apparaat, de schakelaar of de kabels of als het apparaat niet werkt.
- Controleer voordat u het apparaat op het lichtnet aansluit of de op het typeplaatje vermelde voedingsspanning compatibel is met uw lichtnet.
- Vouw of kreuk het warmtekussen niet tijdens het gebruik.
- Prik niet in het kompres en bevestig geen veiligheidsspelden of andere stekelige of scherpe voorwerpen aan het kompres.
- Gebruik het apparaat niet bij kinderen of personen die gehandicapt zijn, slapen of ongevoelig zijn voor warmte (personen die niet kunnen reageren op oververhitting).
- Kinderen jonger dan 3 jaar mogen dit apparaat niet gebruiken, omdat ze niet kunnen reageren op oververhitting.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt door jonge kinderen ouder dan 3 jaar, tenzij de besturingseenheid dienovereenkomstig is ingesteld door de ouders of wettelijke voogden of tenzij het kind goed is geïnstrueerd hoe de besturingseenheid op de juiste manier moet worden gebruikt.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Gebruik het kompres nooit zonder toezicht.
- Het apparaat is alleen bedoeld voor privégebruik en mag niet worden gebruikt in ziekenhuizen.
- Val niet in slaap terwijl het warmtekussen is ingeschakeld.

- Langdurig gebruik van het verwarmde kussen op een hoge stand kan leiden tot verbranding van de huid.
- Dek het kussen niet af met andere kussens. De bedieningsschakelaar mag niet worden afgedekt of op of onder het kussen worden geplaatst terwijl de unit in werking is.
- Ga niet op het warmtekussen zitten. Leg het kompres in plaats daarvan op of tegen het te behandelen lichaamsdeel. Het apparaat is alleen bedoeld voor de behandeling van rug en nek.
- Raak nooit een warmtekussen aan dat in het water is gevallen. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Draag, trek of draai het warmtekussen nooit aan het netsnoer en laat het snoer niet in de knoop raken.
- Gebruik het warmtekussen niet als het nat is en gebruik het alleen in een droge omgeving (niet in de badkamer en dergelijke).
- De bedieningselementen en kabels mogen niet worden blootgesteld aan vocht.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren als er een storing optreedt.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende vakhandelaar of ander gekwalificeerd personeel.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerd personeel om gevaar te voorkomen.
- Een beschadigd netsnoer dient vervangen te worden door een netsnoer van hetzelfde type.
- Het warmtekussen mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde besturingseenheid (SS02).
- Als u het warmtekussen opbergt, laat het dan afkoelen voordat u het opvouwt.
- Als u zich zorgen maakt over gezondheidskwesties, raadpleeg dan uw arts voordat u het warmtekussen gebruikt.
- Gebruik het warmtekussen niet op lichaamsdelen die gezwollen, gewond of ontstoken zijn.

- Als je aanhoudende pijnen in de spieren en gewrichten ervaart, informeer dan je arts. Aanhoudende pijnen kunnen een symptoom zijn van een ernstige ziekte..
- Als je pijn of ongemak ervaart tijdens het gebruik van het apparaat, stop dan onmiddellijk met het gebruik.

PRODUCTSPECIFICATIES

Model	SN-09301
Kleur	Donkergrijs
Gewicht NW/GW	500 gram
Nominale spanning	220V
Nominale frequentie	50HZ
Nominaal vermogen	100W
Product Maat	40x30 CM
Temperatuur Instellingen	9

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Controleer het product op volledigheid en beschadigingen. Neem onmiddellijk contact op met uw verkooppunt als de inhoud van de levering onvolledig of beschadigd is.

BEDIENING

1. Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
2. Zet het product aan.

TEMPERATUUR INSTELLEN

Instelling	Functie
0	Uit
1	Minimale warmte
9	Maximale warmte

TIMER INSTELLEN

Druk op de timerknop om de duur in te stellen tussen 1 en 9. Elk nummer komt overeen met een interval van 20 minuten: 1 is 20 minuten, 2 is 40 minuten, enzovoort, tot 9 voor 180 minuten. De warmtemat schakelt automatisch uit na 3 uur (180 minuten).

OPMERKING

Instelling 1 wordt aanbevolen voor continu gebruik.
Dit verwarmingskussen is niet ontworpen voor gebruik in ziekenhuizen of voor commerciële doeleinden.
Dit verwarmingskussen mag niet worden gebruikt bij baby's, peuters, warmtegevoelige personen, gehandicapten of dieren.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELFUNCTIE

Het verwarmingskussen schakelt automatisch uit na ongeveer 90 minuten continubedrijf.
Schakel het verwarmingskussen uit (0) of trek de stekker uit het stopcontact als u het verwarmingskussen na de automatische uitschakeling niet gaat gebruiken.

REINIGING EN ONDERHOUD

Verwarmingskussen

- Voordat u het verwarmingskussen schoonmaakt, moet u de stekker uit het stopcontact halen en het minstens tien minuten laten afkoelen.
- Het verwarmingskussen is uitgerust met een afneembaar snoer. Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de kabel uit het verwarmingskussen.
- Het verwarmingskussen kan in de wasmachine worden gewassen op 30° in een fijnwasprogramma of voorzichtig met de hand. De beste manier om dit te doen is om het verwarmingskussen in een badje met lauw water en wat mild afwasmiddel te doen en het dan voorzichtig uit te knijpen.
- Spoel het verwarmingskussen een paar keer uit om al het wasmiddel te verwijderen.
- Bewaar het apparaat op een schone en droge plaats, plat neergelegd met niets erop of erop rustend.
- Gebruik het apparaat pas als het helemaal droog is.

AFVAL



Gooi dit product niet weg als ongesorteerd huishoudelijk afval.
Dergelijk afval moet apart worden ingezameld voor speciale behandeling.

Als u uw gebruikte apparaat wilt inleveren, gebruik dan het inlever- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product meenemen voor milieuveilige recycling.

SERVICE EN GARANTIE

- Als er nog vragen zijn of als het apparaat niet goed werkt, neem dan contact op met info@by-seranova.com of de verkopende partij.
- Elk product wordt geleverd met 1 jaar garantie. De klant moet hiervoor een aankoopbon hebben. De garantie dekt niet: schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of reparatie; slijtage van onderdelen; defecten waarvan de klant op de hoogte was op het moment van aankoop; defecten veroorzaakt door eigen schuld van de klant; schade door derden.

DISCLAIMER

Wijzigingen voorbehouden; specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Seranova B.V. Mierloseweg 244, 5707AV Helmond

EINLEITUNG

Met het Seranova Elektrisch Warmtekussen haal je een oase van warmte en ontspanning in je dagelijks leven. Dit innovatieve warmtekussen is zorgvuldig ontworpen om jouw welzijn te bevorderen en biedt een scala aan voordelen die verder gaan dan traditionele warmte. Of je nu verlichting zoekt voor pijnlijke spieren, je bloedsomloop wilt verbeteren of verlangt naar extra comfort tijdens koudere dagen, dit warmtekussen is er altijd om je te omarmen. Geniet van ultiem comfort.

VERPACKUNGSINHALT

- 1x **Seranova Heizkissen** - Dunkelgrau - Modell SN-09301 - 8720892482464
- 1x **Steuergerät**

Bitte überprüfen Sie, ob der Inhalt übereinstimmt. Falls nicht, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

SICHERHEITSHINWEISE

- Achten Sie darauf, dass das Verpackungsmaterial nicht in die Hände von Kindern gerät. Sie könnten sich daran verschlucken.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

Das Heizkissen darf nicht durchstochen werden!

Verwenden Sie das Heizkissen nicht ist zusammengeklappt!

Nicht für sehr kleine Kinder geeignet (0-3 Jahre)!

Verwenden Sie das Heizkissen nur in Innenräumen!

Maximale Waschtemperatur 30 °C
Sehr schonendes Verfahren

Nicht chloren!

Trocknen Sie das Heizkissen nicht im Trockner!
Der Kissenbezug darf nicht in den einen Trockner geben!

Bügeln Sie das beheizte Kissen nicht!
Sie können den Kissenbezug bei einer niedrigen temperatur bügeln!

Nicht chemisch reinigen!

- Überprüfen Sie das Heizkissen vor jedem Gebrauch sorgfältig, wenn Sie Abnutzung oder Schäden feststellen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Abnutzungserscheinungen, Schäden oder Anzeichen von Missbrauch am Gerät, am Schalter oder an den Kabeln feststellen oder wenn das Gerät nicht funktioniert.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des Geräts an das Stromnetz, dass die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit Ihrem Stromnetz kompatibel ist.
- Falten oder knicken Sie das Heizkissen während des Gebrauchs nicht.
- Durchstechen Sie das Heizkissen nicht und befestigen Sie keine Sicherheitsnadeln oder andere stachelige oder scharfe Gegenstände an dem Heizkissen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Kindern oder Personen, die behindert sind, schlafen oder unempfindlich gegen Hitze sind (Personen, die nicht auf Überhitzung reagieren).
- Kinder unter 3 Jahren sollten dieses Gerät nicht benutzen, da sie nicht auf Überhitzung reagieren können.
- Das Gerät darf von Kleinkindern über 3 Jahren nicht benutzt werden, es sei denn, die Steuereinheit wurde von den Eltern oder Erziehungsberechtigten entsprechend eingestellt oder das Kind wurde ordnungsgemäß in die korrekte Bedienung der Steuereinheit eingewiesen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die Gefahren verstehen.
- Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer sollte nicht von Kindern unbeaufsichtigt durchgeführt werden.

- Verwenden Sie das Pad niemals unbeaufsichtigt.
- Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt und sollte nicht in Krankenhäusern verwendet werden.
- Schlafen Sie nicht ein, während das Heizkissen eingeschaltet ist.
- Längerer Gebrauch des Heizkissens auf hoher Stufe kann zu Hautverbrennungen führen.
- Decken Sie das Kissen nicht mit anderen Kissen ab. Decken Sie den Bedienschalter nicht ab und legen Sie ihn nicht auf oder unter das Kissen, während das Gerät in Betrieb ist.
- Setzen Sie sich nicht auf das Heizkissen. Legen Sie stattdessen das Kissen auf oder gegen die zu behandelnde Körperpartie. Das Gerät ist nur für die Behandlung von Rücken und Nacken vorgesehen.
- Berühren Sie niemals ein Wärmekissen, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Stecker des Netzkabels.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Tragen, ziehen oder verdrehen Sie das Wärmekissen niemals am Netzkabel und achten Sie darauf, dass sich das Kabel nicht verheddert.
- Benutzen Sie das Heizkissen nicht, wenn es nass ist, und verwenden Sie es nur in einer trockenen Umgebung (nicht im Badezimmer o.ä.).
- Die Bedienelemente und Kabel dürfen nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, wenn eine Störung auftritt.
- Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Händler oder anderem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifiziertes Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Ein beschädigtes Netzkabel muss durch ein Netzkabel desselben Typs ersetzt werden.
- Das Heizkissen darf nur mit dem mitgelieferten Steuergerät (SS02) verwendet werden.

- Wenn Sie das Wärmekissen lagern, lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es zusammenlegen.
- Wenn Sie sich Sorgen um Ihre Gesundheit machen, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Wärmekissen verwenden.
- Verwenden Sie das Wärmekissen nicht auf geschwollenen, verletzten oder entzündeten Körperteilen.
- Wenn Sie anhaltende Schmerzen in Muskeln und Gelenken haben, informieren Sie Ihren Arzt. Anhaltende Schmerzen können ein Symptom für eine ernsthafte Erkrankung sein.
- Wenn Sie während der Verwendung des Geräts Schmerzen oder Unwohlsein verspüren, stellen Sie die Verwendung sofort ein.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	SN-09301
Farbe	Dunkelgrau
Gewicht NW/GW	500 Gramm
Nennspannung	220V
Nennfrequenz	50HZ
Nennleistung	100W
Produktgröße	40x30 CM
Temperatur Einstellungen	9

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

Überprüfen Sie das Produkt auf Vollständigkeit und Beschädigung. Wenden Sie sich sofort an Ihre Verkaufsstelle, wenn der Inhalt der Lieferung unvollständig oder beschädigt ist.

BETRIEB

1. Stecken Sie den Stecker in eine geeignete Steckdose.
2. Schalten Sie das Produkt ein.

TEMPERATUREINSTELLUNG

Einstellung	Funktion
0	Aus
1	Minimale Wärme
9	Maximale Wärme

TIMER-EINSTELLUNG

Drücken Sie die Timer-Taste, um die Dauer zwischen 1 und 9 einzustellen. Jede Zahl entspricht einem 20-Minuten-Intervall: 1 sind 20 Minuten, 2 sind 40 Minuten und so weiter bis 9 für 180 Minuten. Das Heizkissen schaltet sich nach 3 Stunden (180 Minuten) automatisch aus.

HINWEIS

Die Einstellung 1 wird für den Dauereinsatz empfohlen.
Dieses Heizkissen ist nicht für den Gebrauch in Krankenhäusern oder für gewerbliche Zwecke bestimmt.
Dieses Heizkissen sollte nicht bei Säuglingen, Kleinkindern, hitzeempfindlichen Personen, Behinderten oder Tieren verwendet werden.

AUTOMATISCHE ABSCHALTFUNKTION

Das Heizkissen schaltet sich nach ca. 90 Minuten Dauerbetrieb automatisch ab.
Schalten Sie das Heizkissen aus (0) oder ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Heizkissen nach der automatischen Abschaltung nicht mehr benutzen.

REINIGUNG UND WARTUNG

Heizkissen

- Bevor Sie das Heizkissen reinigen, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie es mindestens zehn Minuten lang abkühlen.
- Das Heizkissen ist mit einem abnehmbaren Kabel ausgestattet. Ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie ihn aus dem Heizkissen.
- Das Heizkissen kann in der Waschmaschine bei 30° im Feinwaschgang oder vorsichtig mit der Hand gewaschen werden. Am besten legen Sie das Heizkissen in ein Bad mit lauwarmem Wasser und etwas Feinwaschmittel und drücken es dann vorsichtig aus.
- Spülen Sie das Heizkissen ein paar Mal aus, um das gesamte Reinigungsmittel zu entfernen.
- Bewahren Sie das Gerät an einem sauberen und trockenen Ort auf, flach hingelegt, ohne etwas darauf zu legen oder darauf zu ruhen.
- Verwenden Sie das Gerät erst, wenn es vollständig trocken ist.

ABFALL



Dieses Produkt darf nicht über den unsortierten Hausmüll entsorgt werden.
Solche Abfälle müssen getrennt gesammelt und speziell behandelt werden.

Wenn Sie Ihr Altgerät zurückgeben möchten, nutzen Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort können Sie das Gerät einem umweltgerechten Recycling zuführen.

SERVICE UND GARANTIE

- Wenn Sie Fragen haben oder das Gerät nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an info@by-seranova.com oder an den Händler.
- Auf jedes Produkt wird eine 1-jährige Garantie gewährt. Der Kunde muss dafür einen Kaufbeleg vorweisen können. Die Garantie erstreckt sich nicht auf: Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Reparatur verursacht wurden; Verschleiß von Teilen; Mängel, die dem Kunden zum Zeitpunkt des Kaufs bekannt waren; Mängel, die durch eigenes Verschulden des Kunden verursacht wurden; Schäden, die durch Dritte verursacht wurden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen vorbehalten; die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Seranova B.V. Mierloseweg 244, 5707AV Helmond