EzyRoller®
DRIFTER PRO
AGE
10+
MAX LOAD: 100KG/ 220 LBS
MIN HEIGHT: 120CM+/4'+
RECOMMENDED AGE OF CHILD TO USE THE TOY: 10 YEARS OLD PLUS PPE MUST BE WORN AT ALL TIME MAX. LOAD WEIGHT: 220LBS/100 KG MADE IN SUZHOU, JIANGSU, CHINA
هذه اللعبة تحتاج الى مراقبة من أشخاص راشدين
0-3
CE
HOW TO USE YOUR EZYROLLER DRIFTER PRO
1 SIT COMFORTABLY WITH YOUR BACK FIRMLY AGAINST THE SEAT.
2 PUT YOUR FEET ON THE FRONT T-BAR AND YOUR HANDS ON THE HANDLE BARS.
3 PUSH ON YOUR RIGHT FOOT AND THEN YOUR LEFT TO ADVANCE YOUR EZYROLLER FORWARD.
4 TO TURN PUSH HARDER ON THE RIGHT OR ON THE LEFT. IT'S MAGIC!
COMMENT FAIRE MARCHER VOTRE EZYROLLER DRIFTER PRO
1 ASSEYEZ VOUS EN METTANT BIEN VOTRE DOS SUR LE DOSSERET DU SIEGE
2 METTEZ VOS PIEDS SUR LES REPOSE-PIEDS A L'AVANT ET LES MAINS SUR LES POIGNEES
3 POUSSEZ D'ABORD SUR LE PIED GAUCHE PUIS SUR LE PIED DROIT POUR AVANCER
4 !POUR TOURNER, APPUYEZ PLUS LONGTEMPS SUR LE PIED DROIT OU LE PIED GAUCHE!
¿COMO USAR SU EZYROLLER DRIFTER PRO
1 SIÉNTESE CÓMODAMENTE CON LA ESPALDA FIRME EN EL RESPALDO.
2 PONGA LOS PIES EN LA BARRA FRONTAL
3 EMPUJE CON EL PIE DERECHO, Y DESPUÉS CON EL IZQUIERDO PARA AVANZAR EL EZYROLLER HACIA ADELANTE.
4 PARA DAR VUELTA, DEJE PRESIONADA Y EXTENDIDA LA PIERNA DERECHA O IZQUIERDA LA MAGIA
UTILIZZO DEL EZYROLLER DRIFTER PRO
1 SEDERSI COMODAMENTE CON LA SCHIENA CONTRO IL SEDILE
2 METTERE I PIEDI SULLA BAR PUSH AL FRONTE ET LE MANE SUL MANI
3 PREMERE CON IL PIEDE DESTRO E POI CON IL SINISTRO PER AVANZARE
4 PER ACCENDERE SPINGERE DI PIÙ SUL LATO DESTRO E SINISTRO
GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR EZYROLLER DRIFTER PRO
1 BITTE BEQUEM IN DEN SITZ SETZEN
2 DIE FÜSSE AUF DEN FUSSLENKER
3 DURCH HIN- UND HERSCHIEBEN
4 UM KURVEN ZU
LENKER BEWEGT MAN DEN EZYROLLER VORWÄRTS
EINE RICHTUNG DRÜCKEN. EIN RIESENSPASS!
X SERIES
9 421905 613385