



# FOTOBEHANGKONING.NL

BRENGT UW MUREN TOT LEVEN



## INSTRUCTIE (NL)

**HET IS BELANGRIJK OM DE INSTRUCTIE GRONDIG TE BESTUDEREN VOOR DE INSTALLATIE!** Controleer het product zorgvuldig op eventuele gebreken **VOORDAT** de installatie begint, omdat uw recht op retournering kan worden geannuleerd zodra het behang op de muur is aangebracht.

- 1.** De muur moet schoon, droog, glad en vrij van stof en vuil zijn. Als de muur onlangs is geverfd of gestuct, wacht dan 4-6 weken voordat u gaat behangen.
- 2.** Kijk of het product aan uw verwachtingen voldoet. Controleer of de afbeelding compleet is en de delen aansluiten. De informatie onderaan de baan dient u te verwijderen.
- 3.** Teken met behulp van een waterpas een loodrechte lijn op de muur om ervoor te zorgen dat de banen recht worden geplakt.
- 4.** Maak de lijm klaar. Los de inhoud van het sachet op in lauw water, volgens de aanwijzing op het zakje. Giet eerst water in de emmer, voeg het poeder toe en roer goed. Laat 15 minuten staan. Roer nogmaals voor gebruik.
- 5.** VLIES & VINYL (alleen de muur insmeren) - Zuigende muren (gestuct/gipsplaten) eerst voorstijken. Breng de lijm met een dunne laag gelijkmatig aan op de muur, over de breedte van één baan. Bedek niet het hele oppervlak van de muur in één keer met lijm. PAPIER (blauwe achterkant) - Breng lijm aan op zowel de muur als de behangpanelen, besteed extra aandacht aan de randen. Breng een dunne laag gelijkmatig aan op de muur, over de breedte van één baan. Bedek niet het hele oppervlak van de muur in één keer met lijm. Wacht 2-3 minuten totdat het papier is ingetrokken en breng het vervolgens aan op de muur. < Plak de banen strak tegen elkaar aan >
- 6.** Als het behang voor u OP MAAT geleverd is, houd er dan rekening mee dat het laatste paneel moet worden aangepast. Het wordt aanbevolen om het onbedrukte overschot af te snijden voordat u het aanbrengt.
- 7.** Zodra een baan is aangebracht, behandel het oppervlak dan zorgvuldig met een rubberen roller / spons / plastic spatel om luchtballen te verwijderen. Verwijder indien nodig de overtollige lijm met een zachte doek (vermijd druk, wrijf niet). Scan de QR-code voor meer informatie.

Laat het minimaal 24 uur drogen bij een constante temperatuur bij voorkeur rond de 20°C. Om de beste resultaten te verkrijgen en vervorming/scheuren te voorkomen, sluit u ramen en deuren, en schakelt u ook de airconditioning uit om tocht door de wind te voorkomen, voor het hele installatie- en lijmdroogproces.