



1. Identificeer de 4 klepjes voor de bovenste cover en 4 klepjes voor de onderste cover



2. Bevestig eerst de bodem cover op de scharnierlocatie. Er zijn 2 clips om de achterkant van de onderkant vast te zetten



3. Druk de twee voorste klepjes rustig aan om de onderste cover te bevestigen



4. Ook bij de bovenste cover begin je bij de scharnieren, en ga je langzaam naar boven.



5. Druk de cover voorzichtig vast aan de MacBook

Heb je nog meer vragen over de MacBook covers van Phreeze? Mail info@phonesafe.nl of bekijk de website voor meer contactinformatie!

