

Instructies



Zonder
hoes

Plaats de beschermfolie midden
op de achterkant van de telefoon



Zonder
hoes

Plak de metalen plaat op het
midden van de beschermfolie



Met
hoes

Plaats de metalen plaat tussen
je telefoon en hoesje



Met
hoes

Plak de metalen plaat rechtstreeks
op de achterkant van je hoesje